

NG02B

Wireless Headphones

Manual

NG02B

Беспроводные наушники

Руководство пользователя

NG02B

ワイヤレスイヤホン

マニュアル

Specifications

1.Product Model: NG02B

2.Bluetooth Version: V5.0

3.Supported Protocol: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, SPP V1.2, PSAP V1.0

4.Transmission Distance:10 m

5.Talk Time: 10-12H (Single Use After Fully Charging)

6.Music Time: 10-12H (Single Use After Fully Charging)

7.Frequency: 2.402GHz~2.480GHz

8.Frequency Response Range: 20Hz~20KHz

9.Battery Capacity: 3.7V 130mAh

10.Fully Charging Time: About 2H

11.Standby Time: About 150H

12.Charging Voltage: DC 4.7~5V

13.Working Temperature: -10°C~55°C

Function Buttons Show

MicroSP USB Charging Port

Volume Down Button

Indication Lights

Volume Up Button

Multifunction Button

Pairing Guidance

Please make sure the earphone with power and wear them on your left ear and right ear (L is left and R is right).

Step1: Press the MFB button , you will hear power on,and the LED blue indicator will be on for 1 second.

Step2: Activate the Bluetooth function on your device and search for NG02B.

Step3: Click NG02B and you will hear your headset is connected then the LED indication light will off.

Pairing Show Picture

Settings

Bluetooth off

Click settings on your devices

Bluetooth

Bluetooth

Activate Bluetooth function and search for NG02B to finish the pairing

Bluetooth

Bluetooth

Connection successful

Warm Prompt

The earphone need to be fully charged for the first time use or left used for long time,the operation distance should be no more than 10m/33ft without obstacles to avoid the possible stuck or disconnection.

Operating Instructions

Power On: Press the MFB button for 1 second, the blue LED indicator will be on for 1 second, and there is no pairing record, it will automatically enter the pairing mode. If there is a pairing record, it will automatically enter the pairing state if there is no successful connection within 10 seconds.

Power Off: Press the MFB button for 3 seconds, the red light will be on for 2 seconds

Answer/Hang Up/Reject Call: Press the MFB button once to answer/hang up the call, press for 1 second and then release the button to reject the call.

Siri/Voice Assistant: When connected and playing, simultaneously press and hold the plus and minus buttons of the volume for 1 second to activate Siri/Voice Assistant.

Music Play/Pause: press the MFB button once to play and pause the track.

Volume Up/Next Track: long press the volume "+" button for 1 second to move to the next track

Volume Down/Previous Track: long press the volume "-" button for 1 second to move to the previous track

Charging: Use the DC5V charger to charge the headset. The LED indicator will always turn on red when charging, and the LED indicator blue light will always turn on when fully charged. Charging time is about 2 hours.

Factory reset: Long press the MFB key for 10 seconds in shutdown state

Earphone Maintenance

① Using abrasive cleaner to clean the earphone is prohibited.

② Do not put the earphone in extreme temperature places (under -10°C or over 55°C).

③ No expose the earphone under the sunshine for long time.

④ Keep the earphone away from the fire.

⑤ Drop,strike,knock,laminate and put the earphone in the water are forbidden.

⑥ Stay away from the magnet,electrical appliance,loudspeaker when use the earphone.

⑦ Store the earphone in wet condition is not allowed.

⑧ Fully charge the earphone if you do not use it for a long time to extend the battery life and keep in mind the charging periodically.

⑨ Never disassemble the earphone to cause the possible damage or danger.

Common Problems & Solution

Problem	Reason	Solution
Can not power on/ auto power off	The battery is low or empty	Fully charge the earphone
No sound after connected	Pairing is unsuccessful	Try to pair again
Led indication light flash in red	The battery is low	Charge the earphone
No indication when charging	Charger do not supply voltage output	Check if the charger and power supply workable
There is echo in the earphone	The volume is excessive or the place is noisy	Adjust the volume or change the place
There is noise when talking	Ambient interference or the distance between the earphone and device is too far	Move to another place or close the gap between the device and earphone
Can not search the earphone	The earphone not power on or there is something wrong with the earphone program	Power on the earphone again or reset the earphone

Product Name: Wireless Headphones

Product Model: NG02B

FCC ID: 2A-F80-NG02B

Product designation,model and MIC ID are be listed on charging case, manual and packaging box.

Общие проблемы и решения

Проблемы	Причины	Решение
Не можно автоматически выключить, выключить	Нехватка количества заряда	Зарядить наушники 2 часа
Нет звука после сопряжения	Неверное сопряжение	Сопрядите ещё раз
Красный индикатор мигает	Нехватка количества заряда	Зарядить наушники
При зарядки нет индикатор	Зарядное устройство без выходного напряжения	Проверить, находится ли зарядное устройство в нормальном состоянии или заменить зарядный кабель питания.
Наушники имеют эхо	Громкость слишком громкая или среда слишком шумная	Отрегулируйте громкость или измените местонахождение
При разговоре слышно шум	Помехи от окружающей среды или расстояние между наушниками и устройством слишком велико	Измените местонахождение или поднесите наушники ближе к устройству
Не удается найти Bluetooth наушники	Bluetooth наушников не включен или в программе наушников произошла ошибка	Включите функцию Bluetooth наушников или установите сброс наушника

Упаковочный лист

Имя продукта	Количество
Наушники	1 ед.
Руководство пользователя	1 ед.
Упаковочная сумка	1 ед.
Ушные наконечники	3 Pairs(S/M/L)
Зарядный кабель	1шт.

Справочное руководство

Включение: В выключенном состоянии нажмите и удерживайте multifunctional key 1 секунду, синий индикатор мигает. Наушники перейдут в режим сопряжения. Если наушники были сопряжены с другими устройствами, они могут автоматически подключиться к устройству после включения.

Выключение: В состоянии включения нажмите и удерживайте multifunctional key 3 секунды, красный индикатор мигает 2 секунды. Наушники перейдут в режим отключения.

Ответить / Завершить вызов: Нажмите multifunctional key ключ наушника один раз в состоянии входящего вызова.

Отключить вызов: Нажмите multifunctional key ключ наушника один раз во время разговора .

Siri / Голосовой помощник: В режиме подключения и воспроизведения музыки, одновременно нажмите и удерживайте ключ увеличения и уменьшения громкости 1 секунду.

Воспроизведение или Пауза музыки: Нажмите multifunctional key ключ наушника один раз.

Регулировка громкости: Нажмите ключ увеличения (уменьшения) громкости чтобы увеличить (уменьшить) громкость.

Переключать песню: Нажмите ключ увеличения (уменьшения) громкости 1 секунду переключается следующую (предыдущую) песню.

Зарядить наушники: Подключите зарядное устройство Пос. Т. 5V к порту зарядки с помощью MicroSP USB для зарядки зарядного устройства. Во время зарядки красный индикатор

Обслуживание и техуход

① Не используйте для очистки средства, вызывающие коррозию.

② Изделие не должно долго подвергаться чрезмерному нагреву на солнце, вблизи огня или раскаленных предметов.

③ Не роняйте, ударяйте, ломайте и покружайте наушники в воду.

④ Нужно отойти далеко от магнита, электроприбора и динамика при использовании наушников.

⑤ Избегайте воздействия экстремальных температур. Диапазон рабочих температур рабочей среды : -10 ° C-55 ° C.

⑥ Не подвергайте наушники воздействию влаги.

⑦ Зарядите наушники полностью если вы долго не использовать их. Чтобы продлить срок службы наушников, лучше зарядить их каждую неделю.

⑧ Не пытайтесь разобрать изделие, чтобы не повредить внутренние компоненты изделия.

ヘルプガイド

電源を入れる: 多機能ボタンを1秒間押し続けます。「Power On」という音声ガイダンスが流れます。

電源を切る: 多機能ボタンを3秒間押し続けます。「Power off」の音声ガイダンスが流れます。

電話を受ける/切る: 着信したら、多機能ボタンを1回押して、通話に応答します。通話が終了したら、多機能ボタンを1回押して、通話を終了します。

電話を拒否する: 着信したら、多機能ボタンを1秒間押し続けると、通話が拒否されます。

Siri/Voice Assistantの起動: デバイスがBluetooth接続を使用している場合、音量アップボタンと音量ダウンボタンを同時に1秒間押し続けると、Siri /Voice Assistantがアクティブになります。

音楽を再生一時停止: 音楽を再生および一時停止するには、多機能ボタンを1回タップします。

前/次のトラック: 音量ダウンボタン/ 音量アップボタンを1秒間押し続けると、前/次のトラックに移動します。

ボリュームアップ/ダウン: 音量大/小ボタンを1回押して音量を上げ下げます。

イヤホンを充電する: イヤホンを電源コンセントにつなぐ。付属の充電ケーブルと別売のACアダプターを使用します。

リセットする: イヤホンの電源を切ります。多機能ボタンを10秒間押し続けます。

ご注意

イヤホン を初めて使用するときや、長期間使用していないときは、フル充電してください。接続障害が発生した場合、有効距離は障害物なしで10メートル以下であることをご注意ください。

主な仕様

①モデル: NG02B

②通信方式: ブルートゥース標準規格 Ver. 5.0

③対応Bluetoothプロファイル:A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, SPP v1.2, PSAP v1.0

④通信距離: 見通し距離10m(障害物なし)

⑤連続通話時間: 10-12時間

⑥連続音楽再生時間: 10-12時間

⑦使用周波数帯域: 2.402GHz~2.480GHz

⑧伝送帯域: 20Hz~20KHz

⑨イヤホン電池容量: 3.7V 130mAh

⑩電池充電時間: 約2時間

⑪待受時間: 最大150時間

⑫充電電圧: DC 4.7~5V

⑬動作温度: -10° C to 55° C (14°~131°)

パーツの位置

MicroSP USB 充電ポート

音量ダウンボタン

イヤホンランプ

音量アップボタン

多機能ボタン

ペアリングと接続する

ペアリング操作を開始する前に、次のことを確認してください: イヤホンは十分に充電されています。

Step1: 多機能ボタンを1秒間押し続けます。「Power On」という音声ガイダンスが聞こえます。そして、イヤホンはペアリングする準備ができています。

Step2: デバイスでBluetooth機能を有効にし、NG02Bを検索します。

ペアリング 展示図

設定

Bluetooth オン

デバイスの設定をクリックします

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth機能をオンにします

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth機能をクリックしてNG02Bを検索します

Bluetooth

Bluetooth

接続成功

ご注意

イヤホンを初めて使用するときや、長期間使用していないときは、フル充電してください。接続障害が発生した場合、有効距離は障害物なしで10メートル以下であることをご注意ください。

同梱物

部品	数量
ブルートゥースイヤホン	1枚
マニュアル	1本
収納袋	1枚
充電ケーブル	1本
イヤチップ	3対(S M L各1対)

トラブルシューティングガイド

問題	理由	解決
電源をオンにできません	バッテリーが少なくなっています	イヤホンを完全に充電します
接続後に音が出ない	ペアリングに失敗しました	もう一度ペアリングしてみてください
ランプが赤く点滅	バッテリーが少なくなっています	イヤホンを充電する
音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。	Bluetooth機能とWiFiは同一周波数帯(2.4 GHz)を使用するため、WiFiを搭載した機器の近辺で使用する、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。	本機とBluetooth機器を接続するときは、無線LAN(WiFi)から1m以上離れた場所で行う。10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。本機とBluetooth機器をできるだけ近づける。
ブルートゥースデバイスがイヤホンを検出できません	イヤホンの電源が切れているか、イヤホンのソフトウェアエラーが発生しています	イヤホンの電源を入れるか、イヤホンをリセットします

ご注意

① イヤーピースが汚れたらヘッドセットからはずして、薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。はずしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

② 携帯電話でご利用の際、電波状況、場所の影響により、ご使用できない場合があります。

③ ヘッドセットは精密機器のため落としたりぶつけたなどの強いショックを与えないでください。

④ タッチセンサーにステッカーなどを貼ると、正しく動作しないことがあります。

⑤ ブルートゥース無線技術ではおよそ10 m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって通信有効範囲は変動します。

⑥ 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

⑦ 音量が大きいと聴覚に影響する場合があります。

⑧ イヤーピースは長期の使用・保存により破損したり劣化する恐れがあります。

⑨ このイヤホンまたはその小さな部品が飲み込まれる恐れがあります。使用後は、イヤホンを充電ケースに保管し、子供の手の届かない場所に保管してください。

正面

反面

尺寸:70X90MM (四折页三对折)
材质:105g双铜