

材质：80g书写纸 尺寸:75*75mm
折法：风琴折 9页8折

20240425: 增加FCC ID

ZEALOT

ZEALOT-B39
快速入门指南
WIRELESS HEADSET
QUICK START GUIDE

PACKING CONTENT
包装内容

USB-C

POWER ON
开机

WIRELESS CONNECTION
无线连接

PLAY
播放控制

CHARGE
充电

WARNING

EN

To ensure correct use and trouble-free operation,
please read this user manual carefully first.
For the first use, it is recommended to fully charge it.
Please use and store the product at room temperature.
Do not expose the product to fire, high temperature,
direct sunlight, etc.
Please keep the speaker volume moderate to avoid
temporary or permanent hearing impairment.
Do not use organic solvents or other chemicals to clean
the product.
Do not let small particles enter the product.
Do not disassemble the product or make any
modifications to the product structure or any part thereof.
If the battery is not replaced correctly, there will be an
explosion accident, only the same battery type can be
replaced.
The battery (battery pack) must not be exposed to such
sunlight, fire or similarly overheating conditions.
Do not throw and drop the product to avoid damage.

CN

注意事项

为确保正确使用和无故障运行，请先仔细阅读本用户手册。
首次使用，建议充满电。
请在室温下使用和产品。
请勿将产品暴露于火、高温、直接阳光等。
请保持扬声器音量适中以避免暂时或永久性听力障碍。
请勿使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。
不要让小颗粒进入产品。
请勿拆解产品或对产品进行任何修改结构或其任何部分。
如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同款电池类型。
电池（电池组）不能暴露于此类日照、火灾或类似的过热条件。
请勿投掷和掉落产品，以免造成损坏。

JP

注意事項

○二D取扱説明書を左大<書頭>上、正L<書使>之U。
○必要谷時仁一貫仁合九石大与、本書巻保管L<龍。>
○本製品品、室温C二使用、保存L<龍。>
○油煙、潮気、湿度、塵二口①多(場所C使用L右C<龍。>
○ラエター、暖房送風口、又トープ等)熱左發寸石装置(了花舍心)0近<C
保存存L<過U。
○破損左防一大辺、本製品左落七L大目投(了大与L忍C下之。
○定格電圧②了タターC製品左充電L<龍。>
○ハヤチ力含米九石製品左直射日光約炎松七、過度熱仁過5右U<龍。>
○本製品品分解・修理・改造寸石之、品質保証：無効仁認与未寸。
○廿一ブ寸未大・修理必後本廠仁休、力及夕又廿一廿一七又仁右間合和世<龍。>
○大寺公音量C長時間焼付(聽<七、聴力仁影響左与元石二之楊口未寸、特仁長
時間无力大石使用際志、大寺音量大避付(龍。>
○小之方力子(横手)届忍之乃仁仁保管L<龍。>

FR

Avertissement

○Pour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème, veuillez d'abord lire attentivement ce manuel d'utilisation.
○Pour la première utilisation, une charge complète est recommandée.
○Veuillez utiliser et conserver le produit à température ambiante.
○Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour éviter tout dommage.
○N'exposez pas le produit au feu, aux températures élevées, à la lumière directe du soleil, etc.
○N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
○Ne laissez pas de petites particules pénétrer dans le produit.
○Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte modérés pour éviter une déficience auditive temporaire ou permanente.
○Ne démontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci.
○Gardez le produit hors de portée des enfants.
○Si la batterie n'est pas correctement remplacée, il y aura un accident d'explosion, qui ne peut être remplacé qu'avec le même type de batterie.
○Les batteries ne peuvent pas être exposées à des conditions telles que le soleil, le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

[illegible]