VAKO

VAKO HANDY

Outdoor Bluetooth Speaker

Progettato e prodotto da Vako
www.vako.vip

Estensi là garanzia

Ci teniamo molto a te acquisti di questo fantastico e necessari componenti. È possibile registrare il tuo dispositivo nel nostro sito ufficiale https://vako.vip/it/ e ottenere GRATIS 1 anno di garanzia per 2 anni seguendo i seguenti passi.

1. Visita il sito ufficiale
2. Registrati o effettua il login
3. Richiedi la garanzia

La garanzia include:

La nostra squadra di esperti è sempre a tua disposizione per risolvere qualsiasi problema tu possa incontrare con il tuo prodotto. Offriamo supporto tecnico via e-mail, chat online e telefono, garantendo una risposta rapida e professionale alle tue domande.

Se il tuo prodotto presenta un difetto di fabbricazione durante il periodo di garanzia, ti offriamo la possibilità di sostituirlo con un nuovo articolo. Questo assicura che tu possa continuare a godere del tuo prodotto senza preoccupazioni.

Nel caso in cui il tuo prodotto debba essere riparato, ci occuperemo noi di organizzare il ritiro e la consegna. Questo servizio è progettato per essere il più conveniente possibile per te, riducendo al minimo gli sforzi e i costi associati alla riparazione.

Valido solo per i prodotti acquistati direttamente dal nostro sito ufficiale.

Guida rapida

IN THE PACKAGE:

Specifiche:

Nome del prodotto: Vako Handy
Modello: V1
Dimensioni: 240*108*170mm
Peso: 1.66kg
Versione di Bluetooth: 5.2
Potenza massima: 40W
Grado di impermeabilità: IP67
Tempo di ricarica: 4.5h
Capacità della batteria: 6800mAh
Uscita: 5V/2A
Tempo di riproduzione: 30 ore a basso volume

Ingresso: Ingresso di ricarica di tipo C, ingresso per microfono, ingresso per cavo audio da 3,5 mm
Altoparlanti: 2 altoparlanti da 2 pollici, 1 altoparlante passivo
Supporto vocale: Italiano
Microfono: Sì, microfono integrato
Pulsanti: 1 pulsante di accensione, 1 pulsante per il volume, 1 pulsante per la modalità Bluetooth
Funzione: Supporto per chiamate vocali, riproduzione di musica, funzione di ricarica per altri dispositivi

Contenuto: Altoparlante, cavo di ricarica di tipo C, cavo audio da 3,5 mm, manuale utente, garanzia

Avvertenza: Questo prodotto contiene una batteria integrata. Non tentare di smontare o riparare il prodotto da soli. Per qualsiasi problema, contattare il supporto clienti.

Tasti e funzioni

ABBINAMENTO & CONNESSIONE

Per «dispositivo Bluetooth»



Assicurati che il dispositivo Bluetooth sia attivato e che la funzione Bluetooth sia abilitata. Il dispositivo cercherà i dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze.

Nella lista dei dispositivi Bluetooth trovati, seleziona «Vako Handy» per avviare il processo di connessione. Potrebbe richiedere alcuni secondi per completare la connessione.

Una volta connesso, il dispositivo Bluetooth confermerà la connessione. Ora puoi riprodurre musica dal tuo dispositivo e l'audio verrà trasmesso tramite gli altoparlanti di «Vako Handy».

Se necessario, regola il volume sia sul dispositivo Bluetooth che sul «Vako Handy» per ottenere il livello desiderato.

Per disconnettere, puoi semplicemente spegnere «Vako Handy» o disattivare la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo.

Note: Il dispositivo Bluetooth può ricordare «Vako Handy» per connessioni future, quindi non è necessario ripetere il processo di abbinamento ogni volta.

Connessione di associazione stereo

Nota: Per assicurarti che entrambi i dispositivi «Vako Handy» siano correttamente abbinati per la riproduzione stereo, segui attentamente le istruzioni fornite durante il processo di abbinamento. Una connessione stabile garantirà la migliore esperienza audio.

Accettare o rifiutare una chiamata in entrata

Power Bank

Modalità cavo audio (3,5mm)

Waterproof IP67



AVVERTENZA

Troubleshooting & supporto clienti

Il dispositivo non si accende

La batteria potrebbe essere scarica. Assicurati di caricare «Vako Handy» usando un cavo adatto e la porta di ricarica corretta. Prova a caricare il dispositivo per almeno 30 minuti prima di riprovare a accenderlo.

Impossibile abbinare o connettersi al Bluetooth

Assicurati che la funzione Bluetooth sia attivata sul tuo dispositivo. Assicurati che «Vako Handy» sia in modalità di abbinamento. Se il problema persiste, prova a riavviare entrambi i dispositivi e riprovare la procedura di abbinamento.

Lo speaker non si sente quando è connesso tramite Bluetooth

Controlla il volume sia sul tuo dispositivo che su «Vako Handy». Assicurati che non sia in modalità silenziosa. Se il problema persiste, prova a disconnettere e riconnettere il dispositivo Bluetooth.

Lo speaker non si sente quando è connesso tramite cavo audio da 3,5 mm

Assicurati che il cavo audio da 3,5 mm sia collegato correttamente sia a «Vako Handy» che al tuo dispositivo. Prova a regolare il volume sia sul tuo dispositivo che sull'altoparlante.

Qualità audio scadente o distorta durante la riproduzione Bluetooth

Avvicina il tuo dispositivo a «Vako Handy» per migliorare la connessione Bluetooth. Evita ostacoli tra i dispositivi. Assicurati che non ci siano interferenze da altri dispositivi elettronici vicini.

Il microfono non funziona durante le chiamate vocali

Assicurati che il microfono non sia ostruito da detriti o polvere. Prova a pulire delicatamente l'area del microfono con un panno morbido. Se il problema persiste, prova a riavviare il dispositivo.

Ampliación de la garantía

Queremos asegurarnos de que tu experiencia con nuestro producto sea completamente libre de preocupaciones. Por eso, ofrecemos GRATIS 1 año de garantía adicional por 2 años de garantía estándar, completamente gratuita. Sigue estos sencillos pasos para registrar tu producto y disfrutar de esta cobertura adicional:

1. Visita nuestro sitio web oficial en https://vako.vip/es/
2. Regístrate o inicia sesión en tu cuenta existente.
3. Solicita la garantía gratuita.

Esta garantía incluye:

Nuestro equipo de expertos está siempre a tu disposición para ayudarte a resolver cualquier problema que puedas encontrar con tu producto. Ofrecemos soporte técnico por correo electrónico, chat en línea y teléfono, asegurando una respuesta rápida y profesional a todas tus consultas.

Si tu producto presenta un defecto de fabricación durante el período de garantía, te ofrecemos la opción de reemplazarlo por un artículo nuevo. Esto garantiza que puedas seguir disfrutando de tu producto sin preocupaciones y sin costos adicionales.

En caso de que tu producto necesite ser reparado, nos encargaremos de organizar la recogida y entrega. Este servicio está diseñado para ser lo más conveniente posible para ti, minimizando el esfuerzo y los costos asociados con la reparación.

Válido solo para productos comprados directamente a través de nuestro sitio web oficial.

Guía de inicio rápida

EN THE PACKAGE:

Especificaciones:

Nombre del producto: Vako Handy
Modelo: V1
Dimensiones: 240*108*170mm
Peso: 1.66kg
Versión de Bluetooth: 5.2
Potencia máxima: 40W
Grado de impermeabilidad: IP67
Tiempo de carga: 4.5h
Capacidad de la batería: 6800mAh
Salida: 5V/2A
Tiempo de reproducción: 30 horas a bajo volumen

Entrada: Puerto de carga tipo C, puerto de entrada para micrófono, puerto de entrada para cable auxiliar de 3,5 mm
Altavoces: 2 altoparlantes de 2 pulgadas, 1 altoparlante pasivo
Soporte de voz: Español
Micrófono: Sí, micrófono incorporado
Botones: 1 botón de encendido, 1 botón de volumen, 1 botón de modo Bluetooth
Función: Soporte para llamadas de voz, reproducción de música, función de carga para otros dispositivos

Contenido: Altavoz, cable de carga tipo C, cable auxiliar de 3,5 mm, manual de usuario, tarjeta de garantía

Advertencia: Este producto contiene una batería integrada. No intente desmontar o reparar el producto por su cuenta. Para cualquier problema, comuníquese con el soporte al cliente.

Botones y función

EMPAREJAMIENTO Y CONEXIÓN

Para «un dispositivo Bluetooth»

Asegúrate de que el dispositivo Bluetooth esté activado y que la función Bluetooth esté habilitada. El dispositivo buscará dispositivos Bluetooth disponibles cercanos.

En la lista de dispositivos Bluetooth encontrados, selecciona «Vako Handy» para iniciar el proceso de conexión. Puede tardar unos segundos en establecerse la conexión.

Una vez conectado, el dispositivo Bluetooth confirmará la conexión. Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo y el audio se transmitirá a través de los altavoces de «Vako Handy».

Ajusta el volumen según sea necesario tanto en el dispositivo Bluetooth como en «Vako Handy» para obtener el nivel deseado.

Para desconectar, simplemente apaga «Vako Handy» o desactiva la función Bluetooth en tu dispositivo.

Nota: El dispositivo Bluetooth puede recordar «Vako Handy» para futuras conexiones, lo que significa que no es necesario repetir el proceso de emparejamiento cada vez.

Emparejar y conectar a equipo de sonido

Nota para emparejar dos altavoces, asegúrese que ninguno de ellos esté conectado previamente a otros dispositivos mediante Bluetooth. Si lo hace, el proceso podría no ser el adecuado. Si aparecen dos altavoces con el mismo nombre, recomiendo que los renombre en la lista de Bluetooth en el menú ajustes de tu teléfono para evitar confusiones.

Consejo: para un mejor rendimiento, asegúrese de que los altavoces estén dentro de 10 metros.

Responder o rechazar una llamada entrante

Cargador de batería

Modo cable de audio (3,5mm)

IP67 Impermeable



AUDIO

Solución de problemas y Atención al cliente

No encienda

Puede haberse agotado la batería. Asegúrese de cargar «Vako Handy» durante un cierto tiempo con el cable y el puerto de carga adecuados. Intente cargar el dispositivo durante al menos 30 minutos antes de intentar encenderlo.

No se empareja o conecta al Bluetooth

Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo. Asegúrese de que «Vako Handy» esté en modo de emparejamiento. Si el problema persiste, intente reiniciar ambos dispositivos y repetir el proceso de emparejamiento.

El altavoz no tiene sonido cuando se conecta mediante Bluetooth

Asegúrese de que el volumen esté subido tanto en su dispositivo como en «Vako Handy». Asegúrese de que no esté en modo silencioso. Si el problema persiste, intente desconectar y volver a conectar su dispositivo Bluetooth.

El altavoz no tiene sonido cuando se conecta mediante cable de audio de 3,5mm

Asegúrese de que el cable de audio de 3,5 mm esté conectado correctamente tanto a «Vako Handy» como a su dispositivo. Intente ajustar el volumen tanto en el dispositivo como en «Vako Handy». Asegúrese de que el dispositivo no esté en modo silencioso.

Baja calidad de sonido cuando se conecta mediante Bluetooth

Acerque su dispositivo a «Vako Handy» para mejorar la conexión Bluetooth. Evite obstáculos entre los dispositivos. Asegúrese de que no haya otros dispositivos electrónicos cercanos que puedan causar interferencias.

EC REP | [illegible] GmbH
Bramfelder Str. 64, 22305 Hamburg, Deutschland

UK REP | [illegible]
[illegible] Lower Street, London, WC1R 4RX, UK