



AUKEY INTERNATIONAL INC.
10000 E. 15th Ave, Suite 100, Aurora, CO 80012, USA
Tel: +1 (303) 440-0000 | Email: support@aukey.com
Website: www.aukey.com

CE RoHS

AUKEY

User Manual
Wireless Portable Speaker



Model SC-M7

Contents

Model SC-M7

English

01-08

Français

09-16

Italiano

17-24

Package Content

1 x Wireless Portable Speaker System

1 x USB-A to USB-C Cable

1 x Charging Cable

1 x User Manual

Product Overview

1. Power button (ON/OFF)

2. Volume + / Play / Pause / Next button

3. Volume - / Stop / Previous button

4. LED indicator

1. Power button (ON/OFF)

2. Volume + / Play / Pause / Next button

3. Volume - / Stop / Previous button

4. LED indicator

Charging

1. The battery level is indicated by the LED indicator. When the battery is fully charged, the LED indicator will turn off.

2. To charge the speaker, connect the USB-A to USB-C cable to the charging port on the back of the speaker. The charging cable is included in the package.

1. The battery level is indicated by the LED indicator. When the battery is fully charged, the LED indicator will turn off.

2. To charge the speaker, connect the USB-A to USB-C cable to the charging port on the back of the speaker. The charging cable is included in the package.

Pairing (for mobile phones, tablets, laptops)

1. Turn the speaker on by pressing the Power button (ON/OFF).

2. Put the speaker in pairing mode by pressing the Volume + button for 5 seconds. The LED indicator will flash red and blue.

3. On your mobile device, go to Settings > Bluetooth > Add New Device. Select the speaker from the list of available devices.

1. Turn the speaker on by pressing the Power button (ON/OFF).

2. Put the speaker in pairing mode by pressing the Volume + button for 5 seconds. The LED indicator will flash red and blue.

3. On your mobile device, go to Settings > Bluetooth > Add New Device. Select the speaker from the list of available devices.

Playing Audio via Auxiliary (AUX)

1. Connect the AUX cable to the AUX port on the back of the speaker and the AUX port on your device.

2. Turn on the speaker and your device. The audio will play through the speaker.

1. Connect the AUX cable to the AUX port on the back of the speaker and the AUX port on your device.

2. Turn on the speaker and your device. The audio will play through the speaker.

LED Indicator Function

1. Power button (ON/OFF)

2. Volume + / Play / Pause / Next button

3. Volume - / Stop / Previous button

4. LED indicator

1. Power button (ON/OFF)

2. Volume + / Play / Pause / Next button

3. Volume - / Stop / Previous button

4. LED indicator

FAQ and Troubleshooting

Q: The speaker is not working. What should I do?

A: Please check the power button and the volume button. Make sure the speaker is turned on and the volume is not muted.

Q: The speaker is not working. What should I do?

A: Please check the power button and the volume button. Make sure the speaker is turned on and the volume is not muted.

Warranty and Support

1. The speaker is covered by a 12-month warranty.

2. For more information, please contact our customer support team.

1. The speaker is covered by a 12-month warranty.

2. For more information, please contact our customer support team.

Contenuto dell'Imballaggio

1 x Altoparlante portatile wireless

1 x Cavo USB-A a USB-C

1 x Cavo di ricarica

1 x Manuale utente

Schema di prodotto

1. Pulsante di accensione

2. Pulsante di volume + / Play / Pause / Next

3. Pulsante di volume - / Stop / Previous

4. LED indicatore

1. Pulsante di accensione

2. Pulsante di volume + / Play / Pause / Next

3. Pulsante di volume - / Stop / Previous

4. LED indicatore

Chargement

1. Le niveau de la batterie est indiqué par le LED. Lorsque la batterie est complètement chargée, le LED s'éteint.

2. Pour charger le haut-parleur, connectez le câble USB-A à USB-C au port de chargement sur le dos du haut-parleur. Le câble de chargement est inclus dans le package.

1. Le niveau de la batterie est indiqué par le LED. Lorsque la batterie est complètement chargée, le LED s'éteint.

2. Pour charger le haut-parleur, connectez le câble USB-A à USB-C au port de chargement sur le dos du haut-parleur. Le câble de chargement est inclus dans le package.

Appareils (pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables)

1. Mettez le haut-parleur en mode de veille en appuyant sur le bouton Power (ON/OFF).

2. Mettez le haut-parleur en mode de veille en appuyant sur le bouton Volume + pendant 5 secondes. Le LED clignote rouge et bleu.

3. Sur votre appareil mobile, allez dans Paramètres > Bluetooth > Ajouter un nouvel appareil. Sélectionnez le haut-parleur dans la liste des appareils disponibles.

1. Mettez le haut-parleur en mode de veille en appuyant sur le bouton Power (ON/OFF).

2. Mettez le haut-parleur en mode de veille en appuyant sur le bouton Volume + pendant 5 secondes. Le LED clignote rouge et bleu.

3. Sur votre appareil mobile, allez dans Paramètres > Bluetooth > Ajouter un nouvel appareil. Sélectionnez le haut-parleur dans la liste des appareils disponibles.

Reproduction Audio via Auxiliaire (AUX)

1. Connectez le câble AUX au port AUX sur le dos du haut-parleur et au port AUX sur votre appareil.

2. Allumez le haut-parleur et votre appareil. L'audio sera reproduit à travers le haut-parleur.

1. Connectez le câble AUX au port AUX sur le dos du haut-parleur et au port AUX sur votre appareil.

2. Allumez le haut-parleur et votre appareil. L'audio sera reproduit à travers le haut-parleur.

Caratteristiche tecniche

1. Alimentazione: 1x 18650 Li-ion

2. Potenza massima: 10W

3. Frequenza di risposta: 20Hz-20KHz

4. Impedenza: 16Ω

1. Alimentazione: 1x 18650 Li-ion

2. Potenza massima: 10W

3. Frequenza di risposta: 20Hz-20KHz

4. Impedenza: 16Ω

FAQ / Troubles de fonctionnement

Q: Le haut-parleur ne fonctionne pas. Que faire?

A: Vérifiez le bouton d'alimentation et le bouton de volume. Assurez-vous que le haut-parleur est allumé et que le volume n'est pas muet.

Q: Le haut-parleur ne fonctionne pas. Que faire?

A: Vérifiez le bouton d'alimentation et le bouton de volume. Assurez-vous que le haut-parleur est allumé et que le volume n'est pas muet.

Garanzia e Assistenza

1. Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi.

2. Per ulteriori informazioni, contattate il nostro servizio clienti.

1. Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi.

2. Per ulteriori informazioni, contattate il nostro servizio clienti.

Contenuto del Pacchetto

1 x Altoparlante portatile wireless

1 x Cavo USB-A a USB-C

1 x Cavo di ricarica

1 x Manuale utente

Diagramma del prodotto

1. Pulsante di accensione

2. Pulsante di volume + / Play / Pause / Next

3. Pulsante di volume - / Stop / Previous

4. LED indicatore

1. Pulsante di accensione

2. Pulsante di volume + / Play / Pause / Next

3. Pulsante di volume - / Stop / Previous

4. LED indicatore

Ricarica

1. Il livello della batteria è indicato dal LED. Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne.

2. Per caricare l'altoparlante, collegare il cavo USB-A a USB-C alla porta di ricarica sulla parte posteriore dell'altoparlante. Il cavo di ricarica è incluso nel pacchetto.

1. Il livello della batteria è indicato dal LED. Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne.

2. Per caricare l'altoparlante, collegare il cavo USB-A a USB-C alla porta di ricarica sulla parte posteriore dell'altoparlante. Il cavo di ricarica è incluso nel pacchetto.

Accoppiamento (per telefoni cellulari, tablet, laptop)

1. Mettete l'altoparlante in modalità di attesa premendo il tasto Power (ON/OFF).

2. Mettete l'altoparlante in modalità di attesa premendo il tasto Volume + per 5 secondi. Il LED lampeggia rosso e blu.

3. Sul vostro dispositivo mobile, andate su Impostazioni > Bluetooth > Aggiungi nuovo dispositivo. Selezionate l'altoparlante nella lista dei dispositivi disponibili.

1. Mettete l'altoparlante in modalità di attesa premendo il tasto Power (ON/OFF).

2. Mettete l'altoparlante in modalità di attesa premendo il tasto Volume + per 5 secondi. Il LED lampeggia rosso e blu.

3. Sul vostro dispositivo mobile, andate su Impostazioni > Bluetooth > Aggiungi nuovo dispositivo. Selezionate l'altoparlante nella lista dei dispositivi disponibili.

Riproduzione Audio via Auxiliare (AUX)

1. Collegare il cavo AUX alla porta AUX sulla parte posteriore dell'altoparlante e alla porta AUX del vostro dispositivo.

2. Accendere l'altoparlante e il vostro dispositivo. L'audio verrà riprodotto dall'altoparlante.

1. Collegare il cavo AUX alla porta AUX sulla parte posteriore dell'altoparlante e alla porta AUX del vostro dispositivo.

2. Accendere l'altoparlante e il vostro dispositivo. L'audio verrà riprodotto dall'altoparlante.

Caratteristiche tecniche

1. Alimentazione: 1x 18650 Li-ion

2. Potenza massima: 10W

3. Frequenza di risposta: 20Hz-20KHz

4. Impedenza: 16Ω

1. Alimentazione: 1x 18650 Li-ion

2. Potenza massima: 10W

3. Frequenza di risposta: 20Hz-20KHz

4. Impedenza: 16Ω

FAQ e Risoluzione dei problemi

Q: L'altoparlante non funziona. Cosa fare?

A: Controllare il pulsante di accensione e il pulsante di volume. Assicurarsi che l'altoparlante sia acceso e che il volume non sia silenzioso.

Q: L'altoparlante non funziona. Cosa fare?

A: Controllare il pulsante di accensione e il pulsante di volume. Assicurarsi che l'altoparlante sia acceso e che il volume non sia silenzioso.

Assistenza e Assistenza

1. Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi.

2. Per ulteriori informazioni, contattate il nostro servizio clienti.

1. Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi.

2. Per ulteriori informazioni, contattate il nostro servizio clienti.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.