

使用场景
 Usage scenarios / Situations de uso / استخدام السيناريوهات / Nutzungsszenarien / 使用シーン / 使用場景
带扫码配置
 With code scanning configuration / Con la configuración de lectura de códigos /
 带扫码配置 / 带扫码配置 / 带扫码配置 / 带扫码配置 / 带扫码配置 / 带扫码配置

不带扫码配置
 Without code scanning configuration / Sin la configuración de lectura de códigos /
 不带扫码配置 / 不带扫码配置 / 不带扫码配置 / 不带扫码配置 / 不带扫码配置 / 不带扫码配置

[illegible][illegible][illegible]



Paper roll installation/replacement

Press and hold down **Home** and **Feed** control will automatically pop open. Install/replace the paper roll, when the paper width is less than 10mm, press the paper roll tightly by moving the paper pressing plate to avoid the printing paper waving and air tight.



Power On

Toggle the button to the right, and the power indicator light will turn on, indicating that the printer is starting. Toggle the button to the left, and the power indicator light will turn off, indicating that the printer is shutting down.



Paper feed button

Press and hold the paper feed button to start blank paper feeding, and release it to stop paper feeding.



Volume adjustment key

Press this key, the printer's buzzer tone will gradually increase and decrease the volume, and press and hold to set the volume directly to maximum and minimum.



Pairing button

Press and hold the more than 3 seconds to enter the printer pairing mode.Double-click to execute the network self-set program and print the network test report.



Print mode switching

Press and hold the "Waiting Auto" and "Q" to switch the print mode, and print the description of the print mode, including the life of the printer head, the switched mode must correspond to the actual type of paper used.



Abnormal printing light

When the printer is in the state of paper jammed, or the abnormal voltage, the red light is flashing/print head overheated; the red light is off; the printer is normal.



Network indicator light

The blue light is indicator which is connected to the server; the blue light is off the device is disconnected from the server.



Barcode scanning module

It is used to scan product labels and payment codes.



Interface support

Connect to the cash drawer and drive the cash drawer to operate.
(The device only supports external 12V/1A cash drawer, please pay attention to the electrical parameters of the cash drawers. The printer needs to be turned off when wiring connecting to the cash drawer.)



USB

Connect to POS machine and other devices for USB printing (the printer needs to be turned off when connecting the device cables).



LAN to push and print orders

Connect to the LAN to push and print orders from other devices within the LAN, connect to the WAN to push and print orders from the cloud.



Common faults

When there is a problem, please refer to this chapter for the corresponding handling. If the fault still cannot be eliminated, please contact the agent or manufacturer.

[illegible][illegible]

RF Exposure Statement (GAR)

This equipment complies with FCC and CE RF exposure limits set forth for use as a personal mobile phone. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Canada Statement (GAR)

This device complies with the Canadian ICES-003 (ICES-003) requirements. It operates in the frequency bands of 900 MHz and 1900 MHz. The device must be used in accordance with the following two conditions:

- (1) This device may cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Il est possible que cet appareil cause des interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris toute interférence qui peut causer le fonctionnement indésirable de l'appareil.

La présente déclaration est conforme aux exigences de la norme ICES-003. Cet appareil fonctionne dans les bandes de fréquence de 900 MHz et 1900 MHz. L'appareil doit être utilisé en respectant les deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil peut causer des interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris toute interférence qui peut causer le fonctionnement indésirable de l'appareil.

The device complies with the specific absorption rate (SAR) limit for indoor use to reduce the potential for harmful interference to the channel mobile satellite system.

Cet appareil est conforme aux limites de la densité de puissance absorbée (DPA) pour une utilisation en intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable des systèmes mobiles par satellite à l'intérieur.

CAI-CE200 (FCC and CE03)

Charger your device with CAI-CE200 mobile kit supplied by Jangyu Cheyung Electronics Co., Ltd.



Installation/Ausweichen der Papierreile

Bitte lesen Sie die Taste des Lautstärkeregler. Die Lautstärke wird automatisch auf „Installieren/Verheben Sie die Papierreile aus.“

Bitte die Lautstärke umgeben 40 dB um erhöhen, drücken Sie die Papierreile auf, indem Sie die Papierreile vollständig bewegen. So vermeiden Sie, dass das Druckpapier nach links und rechts schwenkt.)

Einschalten

Wenn Sie die Taste nach unten drücken, führt die Betriebsanweisung auf die Einstellung ein, damit der Drucker funktioniert und, umgekehrt, die Taste nach oben ausschalten, um die Einstellung zu ändern und ganz damit, dass die Taste drücken herunterfahren kann.

Papierineinstellung

Wenn Sie die Papierreilevorgabe gedrückt, um den Papierreilezug zu starten, und lassen Sie los, um den Papierreilezug zu stoppen.

Taste für die Lautstärkeeinstellung

Wenn Sie die Taste „Laut“ drücken, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen und zu verringern, und halten Sie gedrückt, um die Lautstärke über die Maximal- und Minimalwert einzustellen.

Kopfstellungstaste

Wenn Sie die Taste drücken als Sekunden gedrückt, um den Netzenkopplungsmodus aufzurufen, halten Sie die Taste gedrückt, um das Netz-Verkettenprogramm auszuführen und den Netzen-Verkettenmodus zu öffnen.

Umrechnen des Druckmodus

Wenn Sie die Taste gedrückt, um den Druckmodus umzuwandeln, und drücken Sie die Taste gedrückt, um die Beinhaltung des Druckmodus zu ändern. Wenn Sie die Taste gedrückt, um den Druckmodus zu vermeiden, muss die ungeschaltete Modus den ungeschalteten Papierreil einrichten.

[illegible][illegible][illegible]



Luz indicadora de anomalía

La luz azul que enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.



Luz indicadora de red

La luz azul está encendida, el dispositivo está conectado al servidor. La luz azul está apagada, el dispositivo está desconectado del servidor.



Módulo de escaneo de códigos de barras

El módulo de escaneo de códigos de barras lee los productos y el código de pago.



Soporte de internet

Conectado al cable de red activo y acceso para desbloqueo.
 (Este dispositivo está equipado con un cable de acceso activo de 7 V/1 A, preste atención a su parámetro de rendimiento eléctrico. La impresora debe estar conectada como se indica en el cable de acceso activo.)



LISA

Conectado a la máquina 9701 a otro dispositivo para la impresión 9701 (la impresora debe estar conectada como se indica en el cable de datos).



Parámetros básicos

Conectado a la LAN para enviar e imprimir papeles desde otros dispositivos dentro de la LAN, conectada a una web para enviar e imprimir papeles desde la web.



Fallos comunes

Cuando la máquina falla, puede consultar este capítulo para ver las medidas correspondientes. Si el fallo surge sin poder eliminarse, póngase en contacto con el agente o el fabricante.

 Conexión de la red La luz azul de la red enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.	 Conexión de la impresora La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.	 Conexión La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.
 La luz indicadora de anomalía La luz azul que enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.	 Conexión de la impresora La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.	 Conexión La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.
 Luz indicadora de red La luz azul está encendida, el dispositivo está conectado al servidor. La luz azul está apagada, el dispositivo está desconectado del servidor.	 Conexión de la impresora La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.	 Conexión La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.
 Módulo de escaneo de códigos de barras El módulo de escaneo de códigos de barras lee los productos y el código de pago.	 Conexión de la impresora La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.	 Conexión La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.
 Soporte de internet Conectado al cable de red activo y acceso para desbloqueo. (Este dispositivo está equipado con un cable de acceso activo de 7 V/1 A, preste atención a su parámetro de rendimiento eléctrico. La impresora debe estar conectada como se indica en el cable de acceso activo.)	 Conexión de la impresora La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.	 Conexión La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.
 LISA Conectado a la máquina 9701 a otro dispositivo para la impresión 9701 (la impresora debe estar conectada como se indica en el cable de datos).	 Conexión de la impresora La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.	 Conexión La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.
 Parámetros básicos Conectado a la LAN para enviar e imprimir papeles desde otros dispositivos dentro de la LAN, conectada a una web para enviar e imprimir papeles desde la web.	 Conexión de la impresora La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.	 Conexión La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.
 Fallos comunes Cuando la máquina falla, puede consultar este capítulo para ver las medidas correspondientes. Si el fallo surge sin poder eliminarse, póngase en contacto con el agente o el fabricante.	 Conexión de la impresora La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.	 Conexión La luz azul de la impresora enciende la impresora en este papel, está activada por una señal enviada momentáneamente por la luz azul parpadeante. El código de impresión está sincronizado. La luz azul apaga la impresora, funciona con normalidad.

[illegible][illegible]

ソフトウェア仕様書	基本型 P101-1, 101-2
	標準型 P101-3, 101-7
ソフトウェアの互換性	OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10
	Microsoft: Core i3, i5, i7, i9, Xeon E3
ディスプレイ	ディスプレイ: 21.5" (546mm) × 15.1" (383mm)
	解像度: 1920 × 1080 (Full HD)
ハードウェア仕様	基本型: 標準型 P101-1, 101-2, 101-3, 101-7, 101-8, 101-9, 101-10, 101-11, 101-12, 101-13, 101-14, 101-15, 101-16, 101-17, 101-18, 101-19, 101-20, 101-21, 101-22, 101-23, 101-24, 101-25, 101-26, 101-27, 101-28, 101-29, 101-30, 101-31, 101-32, 101-33, 101-34, 101-35, 101-36, 101-37, 101-38, 101-39, 101-40, 101-41, 101-42, 101-43, 101-44, 101-45, 101-46, 101-47, 101-48, 101-49, 101-50, 101-51, 101-52, 101-53, 101-54, 101-55, 101-56, 101-57, 101-58, 101-59, 101-60, 101-61, 101-62, 101-63, 101-64, 101-65, 101-66, 101-67, 101-68, 101-69, 101-70, 101-71, 101-72, 101-73, 101-74, 101-75, 101-76, 101-77, 101-78, 101-79, 101-80, 101-81, 101-82, 101-83, 101-84, 101-85, 101-86, 101-87, 101-88, 101-89, 101-90, 101-91, 101-92, 101-93, 101-94, 101-95, 101-96, 101-97, 101-98, 101-99, 101-100
	標準型: 標準型 P101-1, 101-2, 101-3, 101-7, 101-8, 101-9, 101-10, 101-11, 101-12, 101-13, 101-14, 101-15, 101-16, 101-17, 101-18, 101-19, 101-20, 101-21, 101-22, 101-23, 101-24, 101-25, 101-26, 101-27, 101-28, 101-29, 101-30, 101-31, 101-32, 101-33, 101-34, 101-35, 101-36, 101-37, 101-38, 101-39, 101-40, 101-41, 101-42, 101-43, 101-44, 101-45, 101-46, 101-47, 101-48, 101-49, 101-50, 101-51, 101-52, 101-53, 101-54, 101-55, 101-56, 101-57, 101-58, 101-59, 101-60, 101-61, 101-62, 101-63, 101-64, 101-65, 101-66, 101-67, 101-68, 101-69, 101-70, 101-71, 101-72, 101-73, 101-74, 101-75, 101-76, 101-77, 101-78, 101-79, 101-80, 101-81, 101-82, 101-83, 101-84, 101-85, 101-86, 101-87, 101-88, 101-89, 101-90, 101-91, 101-92, 101-93, 101-94, 101-95, 101-96, 101-97, 101-98, 101-99, 101-100
ハードウェア仕様	基本型: 標準型 P101-1, 101-2, 101-3, 101-7, 101-8, 101-9, 101-10, 101-11, 101-12, 101-13, 101-14, 101-15, 101-16, 101-17, 101-18, 101-19, 101-20, 101-21, 101-22, 101-23, 101-24, 101-25, 101-26, 101-27, 101-28, 101-29, 101-30, 101-31, 101-32, 101-33, 101-34, 101-35, 101-36, 101-37, 101-38, 101-39, 101-40, 101-41, 101-42, 101-43, 101-44, 101-45, 101-46, 101-47, 101-48, 101-49, 101-50, 101-51, 101-52, 101-53, 101-54, 101-55, 101-56, 101-57, 101-58, 101-59, 101-60, 101-61, 101-62, 101-63, 101-64, 101-65, 101-66, 101-67, 101-68, 101-69, 101-70, 101-71, 101-72, 101-73, 101-74, 101-75, 101-76, 101-77, 101-78, 101-79, 101-80, 101-81, 101-82, 101-83, 101-84, 101-85, 101-86, 101-87, 101-88, 101-89, 101-90, 101-91, 101-92, 101-93, 101-94, 101-95, 101-96, 101-97, 101-98, 101-99, 101-100
	標準型: 標準型 P101-1, 101-2, 101-3, 101-7, 101-8, 101-9, 101-10, 101-11, 101-12, 101-13, 101-14, 101-15, 101-16, 101-17, 101-18, 101-19, 101-20, 101-21, 101-22, 101-23, 101-24, 101-25, 101-26, 101-27, 101-28, 101-29, 101-30, 101-31, 101-32, 101-33, 101-34, 101-35, 101-36, 101-37, 101-38, 101-39, 101-40, 101-41, 101-42, 101-43, 101-44, 101-45, 101-46, 101-47, 101-48, 101-49, 101-50, 101-51, 101-52, 101-53, 101-54, 101-55, 101-56, 101-57, 101-58, 101-59, 101-60, 101-61, 101-62, 101-63, 101-64, 101-65, 101-66, 101-67, 101-68, 101-69, 101-70, 101-71, 101-72, 101-73, 101-74, 101-75, 101-76, 101-77, 101-78, 101-79, 101-80, 101-81, 101-82, 101-83, 101-84, 101-85, 101-86, 101-87, 101-88, 101-89, 101-90, 101-91, 101-92, 101-93, 101-94, 101-95, 101-96, 101-97, 101-98, 101-99, 101-100
ハードウェア仕様	基本型: 標準型 P101-1, 101-2, 101-3, 101-7, 101-8, 101-9, 101-10, 101-11, 101-12, 101-13, 101-14, 101-15, 101-16, 101-17, 101-18, 101-19, 101-20, 101-21, 101-22, 101-23, 101-24, 101-25, 101-26, 101-27, 101-28, 101-29, 101-30, 101-31, 101-32, 101-33, 101-34, 101-35, 101-36, 101-37, 101-38, 101-39, 101-40, 101-41, 101-42, 101-43, 101-44, 101-45, 101-46, 101-47, 101-48, 101-49, 101-50, 101-51, 101-52, 101-53, 101-54, 101-55, 101-56, 101-57, 101-58, 101-59, 101-60, 101-61, 101-62, 101-63, 101-64, 101-65, 101-66, 101-67, 101-68, 101-69, 101-70, 101-71, 101-72, 101-73, 101-74, 101-75, 101-76, 101-77,

[illegible]



扫码了解更多
Scan to know more

产品合格证
已检验合格

上海裕永信息技术有限公司
地址：上海静安区威海路300号1012室
电话：400-6000-000 服务热线：400-6000-001

80MM
LABEL PRINTER



M05054507_80扫码打印机_品牌版说明书_manual_20250630_V1.4

技术要求:

1.材质:100g书纸

2.工艺: 印刷+模切+过哑油+骑马钉

3.尺寸:120*120mm, 公差: $\pm 2\text{mm}$

4.商米物料编码: M05054507