

ARWORK INFORMATION PANEL

PRODUCT NAME: BOOMBOX SPEAKER

ARTWORK TYPE: ☐ PRODUCT ☐ PACKAGING ☒ MANUAL ☐ STICKER

MATERIAL: 80gsm

FINISH: UNCOATED

CUTTER GUIDE SIZE: 105 x 145mm (folded)

PRODUCT CODE: BOOMSPKGTGTRM, BOOMSPKBPKM

BARCODE: XXXX TYPE: EAN 13, 80%

CMYK

1

2

3

4

SPECIFIC PANTONE COLOURS

XXX

XXX

FOLDING GUIDE

CUTTER GUIDE

NOTES:

BLACK AND WHITE, DOUBLE SIDED PRINT

FOLDED

TO BE PLACED AT THE BASE OF THE BOX, LAYING FLAT - HIDDEN

VERSION DATE:

DATE: 2006/2017

DESIGNER: GABY PIECZYKOLAN

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY

PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Change or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Bevat

- Boombox: luidspeaker
- Micro-USB laadkabel

Product Specifications

- Speakers: 3.5mm jack en micro-USB
- Luidspeaker: 4 D / 3 W
- Bluetooth-berijds: 10 meter
- Laadduur: circa 1,5 uur
- Speelduur: circa 6 uur (afhankelijk van het volume)
- Normaal vermogen: 100 Hz - 20 KHz
- Laadspanning: 5 VDC
- Batterijspecificatie: 3,7 V 500 mAh Lithium-ion batterij
- Frequentiebereik: 2400 - 2483,5 MHz
- Maximale RF-uitgangsvermogen:
- USB-kabel Lengte: circa 100 cm - Niet afgeschermd

Printed in China
A1700 2013 10/11
© 2013 Wauhin
P.O. Box 141478
RI, CA 94114

Printed in China
A1700 2013 10/11
© 2013 Wauhin
P.O. Box 141478
RI, CA 94114

De luidspeaker opladen

1. Sluit het ene uiteinde van de micro-USB laadkabel (meegeleverd) aan op de luidspeaker en het andere uiteinde op een USB laadgang.

2. De rode led gaat branden om aan te geven dat de luidspeaker wordt opgeladen.

3. Wanneer het opladen is voltooid, gaat de rode led uit.

4. Koppel de laadkabel van de luidspeaker los.

NB: het is raadzaam om de batterij vóór het eerste gebruik helemaal op te laden.

Verbinding maken met Bluetooth

1. Zet de luidspeaker AAN. De luidspeaker geeft een geluidssignaal en de blauwe led gaat branden om aan te geven dat de verbinding is ingeschakeld.

2. Zet je apparaat aan en controleer dat de Bluetooth-functie is geactiveerd.

3. Zoek naar "BT Boombox" en selecteer dit om een koppeling tot stand te brengen. De luidspeaker geeft een geluidssignaal om aan te geven dat de koppeling tot stand is gebracht.

4. Je kunt nu muziek nu op je apparaat afspelen en via de luidspeaker horen. Wanneer je de Bluetooth op je apparaat uitschakelt, geeft de luidspeaker een geluidssignaal om aan te geven dat de verbinding is verbroken.

5. Hou de aan- of schakelaar 2 seconden ingedrukt om de luidspeaker uit te schakelen. De luidspeaker geeft een geluidssignaal en de blauwe led dooft.

Opmerking:

- Wanneer de luidspeaker en het apparaat normaal gekoppeld zijn, herkent de luidspeaker het apparaat telkens wanneer het binnen bereik is.
- Het volume kan alleen via je apparaat worden aangepast.
- Je kunt je apparaat ook met een kabel met een 3,5 mm jack op de luidspeaker aansluiten (niet meegeleverd).

Conteúdo

- Afaltalante Boombox
- Cabo de carregamento micro USB

Especificações do produto

- Fichas de ligação: ficha de 3,5 mm e Micro USB
- Afaltalante: 4x3 W
- Alcance Bluetooth: 10 metros
- Tempo de carregamento: cerca de 1,5 horas
- Tempo de reprodução de música: cerca de 6 horas (dependendo do nível de volume de som)
- Saida nominal: 100Hz-20KHz
- Tensão de carregamento: CC 5 V
- Especificações da bateria: bateria de íons de lítio de 3,7 V, 500 mAh
- Gama de frequências: 2400 - 2483,5 MHz
- Potência máxima de emissão de RF
- Cabo USB: Comprimento aproximado 100 cm - Sem blindagem

• Especificações da bateria: bateria de íons de lítio de 3,7 V, 500 mAh.

Cargero e afaltalante

1. Ligue o cabo de carregamento micro USB (incluído) ao afaltalante e a uma porta USB de carregamento.

2. Acenderá um indicador LED vermelho para indicar que o afaltalante está a carregar.

3. Assim que o carregamento estiver concluído, a luz LED vermelha irá apagar-se.

4. Desligue o cabo de carregamento do afaltalante.

Nota: recomenda-se que carregue completamente a bateria antes da primeira utilização.

Interligar via Bluetooth

1. Ligue o afaltalante. O afaltalante irá emitir um som e um LED azul irá aparecer para indicar que o aparelho está LIGADO.

2. Ligue o equipamento emissor e certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.

3. Procure "BT Boombox" e seleccione-o para estabelecer o afaltalante irá emitir um som para indicar que está interligado.

4. Pode agora reproduzir música no seu equipamento e ouvir a através do afaltalante. Assim que desligar o Bluetooth do seu aparelho emissor o afaltalante irá emitir um som para indicar que deixou de estar interligado.

5. Desligue o afaltalante premindo novamente o botão de ligar/desligar durante 2 segundos. O afaltalante irá emitir um som e o LED azul irá APAGAR.

Nota:

- Assim que o afaltalante tiver sido estabelecido com um equipamento, irá reconhecer esse equipamento sempre que ele estiver ao seu alcance.
- O nível de volume pode ser ajustado apenas a partir do seu dispositivo.
- Também pode ligar o seu dispositivo ao afaltalante através de um cabo com ficha de 3,5 mm (não fornecido).

Carica dell'altoparlante

1. Collegare il cavo di carica micro-USB (fornito) all'altoparlante e inserire l'altra estremità in una porta di carica USB.

2. Un indicatore LED rosso si accende per indicare che l'altoparlante si sta caricando.

3. A carica completa, il LED rosso si spegne.

4. Scollegare il cavo di carica dall'altoparlante.

Nota: si consiglia di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Connessione Bluetooth

1. Accendete l'altoparlante. L'altoparlante emetterà un segnale acustico e un indicatore LED blu si accenderà per indicare che l'altoparlante è acceso.

2. Accendete il dispositivo e attivane la funzione Bluetooth.

3. Cercare "BT Boombox" e selezionarlo per eseguire l'accoppiamento. L'altoparlante emetterà un segnale acustico per indicare che si è connesso.

4. Ora è possibile riprodurre la musica sul dispositivo e ascoltarla dall'altoparlante. Quando si disattiva la funzione Bluetooth del dispositivo, l'altoparlante emette un segnale acustico per indicare che si è disconnesso.

5. Selezionare l'altoparlante premendo il pulsante di alimentazione per 2 secondi. L'altoparlante emetterà di nuovo un segnale acustico e l'indicatore LED si spegnerà.

Nota:

- dopo che l'altoparlante è stato accoppiato una volta con un dispositivo, in seguito lo riconoscerà automaticamente quando si troverà nel raggio operativo.
- Il volume può essere regolato solo dal dispositivo.
- È possibile collegare il dispositivo altoparlante anche utilizzando un cavo audio con connettore da 3,5 mm (non fornito).

BOOMBOX SPEAKER
INSTRUCTIONS

Contents

- Boombox Speaker
- Micro USB charging cable

Product Specifications

- Connection Plugs: 3.5mm jack and Micro USB
- Speaker: 4x3 W
- Bluetooth range: 10 meter
- Charge time: approx 1.5 hours
- Play time: approx 6 hours (depending on volume level)
- Rating Output: 100Hz-20KHz
- Charging Voltage: DC 5V
- Battery Spec: 3,7 V 500mAh Lithium-ion battery
- Frequency range: 2400 - 2483.5MHz
- Maximum RF output Power:
- USB cable Length Approx 100cm - Unshielded

Charging the Speaker

1. Plug the Micro USB charging cable (supplied) into the speaker and connect to a USB charging port.

2. A red LED indicator light will appear to indicate that the speaker is charging.

3. Once charging is complete, the red LED light will turn off.

4. Disconnect the charging cable from the speaker.

NOTE: It is recommended to fully charge the battery before first time use.

Connecting to Bluetooth

1. Turn the speaker ON. The speaker will emit a sound and a blue LED light will appear to indicate that the power is ON.

2. Turn on your device and make sure the Bluetooth function is activated.

3. Search for "BT Boombox" and select it to pair. The speaker will emit a sound to indicate that it has connected.

4. You can now play music from your device and listen to it through the speaker. Once you turn your device Bluetooth off, the speaker will emit a sound to indicate that it has disconnected.

5. Turn the speaker OFF by pressing the power button again for 2 seconds. The speaker will emit a sound and the LED light will turn OFF.

NOTE:

- Once the speaker is paired with a device, it will recognize that device whenever they're within range.
- The volume level can be adjusted from your device only.
- You can also connect your device to the speaker with a 3.5mm jack cable (not supplied).

Inhalt

- Boombox Lautsprecher
- Micro-USB Ladekabel

Produktdaten

- Anschlussstecker: 3,5-mm-Klinkenstecker und Micro-USB
- Lautsprecher: 4x3 W
- Bluetooth-Reichweite: 10 Meter
- Ladezeit: ca. 1,5 Stunden
- Wiedergabezeit: ca. 6 Stunden (Lautstärkeabhängig)
- Ausgangsfrequenz: 100 Hz - 20 KHz
- Ladepannung: 5 V Gleichstrom
- Akkudaten: Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 500 mAh
- Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
- Maximale Leistungsfähigkeit
- USB-Kabel Länge ca. 100 cm - ungeschirmt

Laden des Lautsprechers

1. Schließen Sie das beiliegende Micro-USB-Ladekabel am Lautsprecher und an einem USB-Ladeanschluss an.

2. Während der Lautsprecher geladen wird, leuchtet eine rote LED.

3. Die rote LED erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

4. Trennen Sie das Ladekabel vom Lautsprecher ab.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

Bluetooth-Verbindung

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Lautsprecher gibt ein Tonsignal aus und eine blaue LED-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist.

2. Suchen Sie Ihr Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass seine Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.

3. Suchen und wählen Sie „BT Boombox“ zur Koppelung. Der Lautsprecher gibt ein Tonsignal aus, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt ist.

4. Sie können jetzt Musik auf Ihrem Gerät abspielen und mit dem Lautsprecher hören. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ausschalten, gibt der Lautsprecher ein Tonsignal aus, um anzuzeigen, dass die Verbindung getrennt wurde.

5. Schalten Sie den Lautsprecher aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste nochmals 2 Sekunden lang drücken. Der Lautsprecher gibt ein weiteres Tonsignal aus und die LED-Anzeige erlischt.

Hinweis:

- Nachdem der Lautsprecher mit einem Gerät gekoppelt wurde, erkennt er das Gerät, sobald es in Reichweite ist.
- Die Lautstärke ist nur über Ihr Gerät einstellbar.
- Sie können Ihr Gerät auch über ein 3,5-mm-Klinkensteckerkabel (nicht imbegriffen) am Lautsprecher anschließen.

Conteúdo

- Altavoz Boombox
- Cabo de carga micro USB

Especificações del producto

- Conectores: Conector de clavija de 3,5 mm y Micro USB
- Altavoz: 4x3 W
- Alcance Bluetooth: 10 metros
- Tiempo de carga: aprox. 1,5 horas
- Tiempo de reproducción: 6 horas aproximadamente (dependiendo del volumen)
- Normal de salida: 100Hz-20 KHz
- Tensión de carga CC de 5 V
- Especificaciones de la batería: Batería de iones de litio de 3,7 V y 500 mAh
- Rango de frecuencias: 2400 - 2483,5 MHz
- Potencia de salida de RF máxima
- Cable USB: Longitud aprox. 100 cm - No apantallado

Carga del altavoz

1. Conecte el cable de carga micro USB (suministrado) al altavoz y a un puerto de carga USB.

2. Aparecerá un indicador LED de color rojo para indicar que el altavoz se está cargando.

3. Una vez finalizada la carga, la luz LED roja se apagará.

4. Desconecte la cable de carga del altavoz.

Nota: Se recomienda cargar por completo la batería antes de utilizarlo por primera vez.

Bluetooth-Verbindung

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Lautsprecher gibt ein Tonsignal aus und eine blaue LED-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist.

2. Suchen Sie Ihr Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass seine Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.

3. Suchen und wählen Sie „BT Boombox“ zur Koppelung. Der Lautsprecher gibt ein Tonsignal aus, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt ist.

4. Sie können jetzt Musik auf Ihrem Gerät abspielen und mit dem Lautsprecher hören. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ausschalten, gibt der Lautsprecher ein Tonsignal aus, um anzuzeigen, dass die Verbindung getrennt wurde.

5. Schalten Sie den Lautsprecher aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste nochmals 2 Sekunden lang drücken. Der Lautsprecher gibt ein weiteres Tonsignal aus und die LED-Anzeige erlischt.

Hinweis:

- Nachdem der Lautsprecher mit einem Gerät gekoppelt wurde, erkennt er das Gerät, sobald es in Reichweite ist.
- Die Lautstärke ist nur über Ihr Gerät einstellbar.
- Sie können Ihr Gerät auch über ein 3,5-mm-Klinkensteckerkabel (nicht imbegriffen) am Lautsprecher anschließen.

Conteúdo

- Enceinte Boombox
- Câble de chargement micro-USB

Spécifications de produit

- Piles de connexion: Prise de 3,5 mm et micro-USB
- Haut-parleur: 4x3 W
- Portée Bluetooth: 10 m
- Temps de chargement: environ 1,5 heures
- Temps de lecture: environ 6 heures (selon le niveau du volume)
- Valeur de sortie: De 100 Hz à 20 KHz
- Tension de chargement: 5 V c.c.
- Spécifications de la batterie: Batterie au lithium-ion de 3,7 V, 500 mAh
- Plage de fréquences: 2400 - 2483,5 MHz
- Puissance RF maximale en sortie
- Câble USB: Environ 1 m - Non blindé

Chargement de l'enceinte

1. Branchez le câble USB de chargement (fourni) sur le haut-parleur, puis sur un port USB de chargement.

2. Un voyant rouge s'affiche pendant le chargement du haut-parleur.

3. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint.

4. Déconnectez le câble de chargement de l'enceinte.

Remarque: il est recommandé de charger totalement la batterie avant la première utilisation.

Connexion Bluetooth

1. Mettez le haut-parleur en marche. Le haut-parleur émet un son et un voyant bleu s'allume pour indiquer que l'appareil est en marche.

2. Mettez en marche l'appareil et assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.

3. Recherchez l'appareil "BT Boombox" et sélectionnez-le pour l'associer. Le haut-parleur émet un son à la connexion.

4. Vous pouvez ensuite lire la musique sur votre appareil et l'écouter avec le haut-parleur. Une fois la connexion Bluetooth désactivée, le haut-parleur produit à nouveau un son pour signaler la déconnexion.

5. Arrêtez l'enceinte en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le haut-parleur émet un son et son voyant s'éteint.

Remarque:

- Une fois le haut-parleur associé, il reconnaît tous les appareils associés à portée.
- Le niveau du volume doit être réglé exclusivement depuis votre appareil.
- Vous pouvez également connecter votre appareil à l'enceinte en utilisant le câble audio avec fiche mâle de 3,5 mm (non fourni).