



thumbsUp!

ARWORK
INFORMATION
PANEL

PRODUCT NAME: Primark AW19 Mini Speaker MANUAL

ARTWORK TYPE: ☐ PRODUCT ☐ PACKAGING
☒ MANUAL ☐ STICKER

MATERIAL: 90gsm

FINISH: UNCOATED

CUTTER GUIDE SIZE: -

PRODUCT CODE: xxxxx

BARCODE: TYPE: EAN 13, 80%

CMYK

SPECIFIC PANTONE COLOURS

FOLDING GUIDE

CUTTER GUIDE

FONT LISTING:

WHERE	WHAT
1. Product Title	Arial
2. General Text	Arial
3. TU Details	Arial
4. Warnings	Arial

NOTES:

Black and white print, To be folded and placed behind product.

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
02/04 /2019	ALYCE KOHLER

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.

OUTSIDE PRINT OF MANUAL

FCC ID: 2AHHEMINSKPKRM



Primark Limited
PO Box 644
Arthur Ryan House
22-24 Parnell Street
Dublin 1
Ireland


Primark Tiendas S.L.U.
Gran Vía, 32, 5
28013 Madrid
Spain
CIF: B83875427

Primark US Corp.
101 Arch Street,
Boston, MA 02110
RN Code: 145478
Seison Code: AW19

Made in China
Fabricado en China
Fabbricato in Cina
Herstellort China
Produkt in China
Geproduceerd in China
Fabrique en Chine
Wyprodukowano w Chinach
Isotlano na Kínapském
Vyrobeno v Čine

PT

MINI-coluna Bluetooth



1,Coluna
2,Fonada micro USB
3,Botão Liga/Desliga/Reproduzir
4,Indicador LED

Cargar e a bateria:
1, Ligue a extremidade do cabo numa porta micro USB da coluna e ligue a outra extremidade a uma porta USB. O indicador LED acende a vermelho.
2, Quando a coluna está totalmente carregada, o indicador LED vermelho apaga.
Note: Se a coluna emitir um bip e o volume da música baixar, é um aviso de que necessita carregar a coluna.


Emparelhamento Bluetooth para música/chamada telefónica/autorador remoto de câmara
1, Ligue a coluna carregando durante 3 segundos no botão de ligar/desligar (debaixo da coluna). Há uma mensagem de voz: "Power on" (alimentação ligada) e a luz indicadora pisca a azul e vermelha.
2, Ligue o equipamento e ative a função Bluetooth.
3, Procure o dispositivo para emparelhamento Bluetooth que tem o nome "Mini Cube" e clique para emparelhar. Há uma mensagem de voz: "Connecting" (a ligar) e a luz indicadora acende com uma cor azul.
4, Já pode ouvir música. Para fazer pausa, carregue no botão de ligar/desligar uma vez e a música para. Para reproduzir, carregue no botão de ligar/desligar mais uma vez para retomar a reprodução da música.

Especificações:

Potência nominal	2 Watts
THD	0,03%
Frequência de transmissão	2,4GHz
Relação sinal/ruído	90DB
Tamanho do altifalante	40mm
Bateria	3,7V 200mAh Li-Ion
Versão Bluetooth	BC326N QFN40 4.2 + EDR
Dimensões do produto	50 x 50 x 50mm
Peso do produto	110g
Tempo de reprodução	1,5 horas Aprox.
Carga Bluetooth	10 metros
Tempo de carregamento	cerca de 1-2 horas

PL

Głośnik Bluetooth MINI



1,Głośnik
2,Wtyczka micro USB
3,Człony z wtyczkami/Przycisk
4,Lampka LED

Uwaga:
1, Aby odłączyć głośnik, przycisk do ustawień Bluetooth, wybierz urządzenie do przekierowania. "Mini Cube" i wybierz opcję odłączenia. Użyjysz komunikat głosowy "Disconnected" (odłączony), a dioda będzie migła w kolorze niebieskim / czerwonym.
2, Ładowanie głośnika po włączeniu dioda zalewiał się na niebiesko.
3, Jeśli muzyka nie będzie odtwarzana, odłącz połączenie Bluetooth.

Ładowanie baterii:
1, Konekt przewodu ze złączem micro USB wtyk do głośnika, a drugi koniec podłącz do portu USB. Wykaski LED zmieni kolor na czerwony.
2, Gdy głośnik jest w pełni naładowany, dioda LED świeci stałe na czerwono. Uwaga: Sygnal dźwiękowy i spadek głośności muzyki to ostrzeżenie, że należy naładować głośnik.


Parowanie Bluetooth w celu słuchania muzyki / korzystania z telefonu / obsługi zasilaj migawki aparatu
1, Włącz głośnik, naciśnij przez 3 sekundy przycisk zasilania (pod głośnikiem). Użyjysz komunikat głosowy "Power on" (zasilanie włączone).
2, Dioda będzie migła w kolorze niebieskim / czerwonym.
3, Wybierz urządzenie z aktywnej funkcji Bluetooth.
5, Wykaski urządzenie do parowania Bluetooth o nazwie "Mini Cube" i kliknij, aby je sparować. Użyjysz komunikat głosowy "Connecting" (połączony), a dioda zalewiał się na niebiesko.
4, Teraz możesz odtwarzać muzykę. Aby wstrzymać: naciśnij jeden raz przycisk zasilania, aby przerw odtwarzanie muzyki. Aby odtwarzać: ponownie naciśnij jeden raz przycisk zasilania, aby wznowić odtwarzanie muzyki.

Especificações:

Moc znamionowa	2 Watts
Częstotliwość nadawania	2,4GHz
THD	0,03%
SN	90DB
Wielkość głośnika	40mm
Akumulator	BC326N QFN40 4.2 + EDR
Wersja Bluetooth	BC326N QFN40 4.2 + EDR
Wymiary produktu	50 x 50 x 50mm
Waga produktu	110g
Czas odtwarzania	Ok. 1,5 godziny
Zasięg połączenia Bluetooth	10 metrów
Czas ponownego ładowania	ok. 1-2 godz.

SL

Mini zwočnik Bluetooth




1,Zwočnik
2,Wtyczka micro USB
3,Człony z wtyczkami/Przycisk
4,Lampka LED

Polączyje baterię:
1, Należy mikro USB przekłucie w zwočnik, drugi koniec pa w wtyczko USB. Lampa LED zalewiał się na czerwono.
2, Po je wyłkni napładka do końca, nadeła lampa LED ugnie, Opcion: Ca zwočnik zapiska in se głosnoti glosze zmniejsza, je to opozono, da normalie zwočnik napładki.

Samowanie Bluetooth po głosnoti telefonse kliscidzianci sprosilek za telefonem
1, Zwočnik wkłapie a triskundim prziskom na gumie za wkłp (pod zwočnikiem). Zaskilak boste glosnoti obovodo "Power on" (Maga) in lampa začne ugniat modro ten nadek.
2, Wsklopie naprowo in mieniti Bluetooth.
3, Wsklopie naprowo z mienem "Mini Cube" in go klikniete, da se začne samowanie. Zaskilak boste glosnoti obovodo "Connecting" (Vopozastvam pozovawo) in lampa sweti modro.
4, Zste lampa pniehaje glosko, za pmer wstak pniehaje gumb za wkłp in glosko se usławe. Za pniehaje znowa pniehaje gumb za wkłp, da se nadeknie pniehaje.
5, Zwočnik wkłapie a triskundim prziskom na gumie za wkłp, zaskilak

CZ

MINI reproduktor Bluetooth



1,Reproduktor
2,Začisk na micro USB
3,Tlačítko napájení
4,Kontrolka LED

Nabíjení akumulátoru:
1, Vložte zástrčku micro USB do reproduktoru a druhý konec zapojte do výstup USB. Kontrolka LED se rozsvítí červeně.
2, Když je reproduktor plně nabitý, červená kontrolka LED zhasne. Pozorně! Pokud reproduktor zapne a hlasnost hudby se sníží, je to upozornění, že je nutné reproduktor nabít.


Parování Bluetooth pro dálkový ovladač hudby / telefonního hovoru / fotoaparátu
1, Zapněte reproduktor stisknutím tlačítka napájení (pod reproduktorem) po dobu 3 vteřin. Uvidíte hlasovou výzvu "Power on" (Zapnutí) a indikátor kontrolky bude blikat modře a červeně.
2, Zapněte své zařízení a aktivujte funkci Bluetooth.
3, Vyhledejte přístroje zařízení Bluetooth s názvem "Mini Cube" a pro spárování na ně klikněte. Uvidíte hlasovou výzvu "Connecting" (Připojení) a kontrolka bude svítit modře.
4, Nyní můžete přehrávat svou hudbu. Pro zastavení stiskněte jednou tlačítko napájení a přehrávání hudby se zastaví. Přehrávání opětovným stisknutím tlačítka vypneš obnovu přehrávání hudby.
5, Reproduktor vypne stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy, uvidíte

Specifikace:

Napájení	2 Watts
Prerokovná frekvence	2,4GHz
THD	0,03%
SN	90DB
Velikost reproduktoru	40mm
Akumulátor	3,7 V 200 mAh litium
Věze technologie Bluetooth	BC326N QFN40 4.2 + EDR
Rozměry výrobku	50 x 50 x 50mm
Hmotnost výrobku	110g
Čas přehrávání	Přibližně 1,5 hodina
Dosah napájení	10 metrů
Doba nabíjení	Přibližně 1-2 hodiny

EN

Mini Bluetooth Speaker



1,Speaker
2,Micro USB socket
3,Power/Pause/Play Button
4,LED indicator

Charging the battery:
1, Insert the Micro USB port into the speaker and connect the other end into a USB port. The LED indicator will turn red.
2, When the speaker is fully charged, the red LED indicator will turn off. Note: If the speaker makes a beeping sound and the music volume lowers, this is a warning that you need to charge the speaker.

Bluetooth pairing for music/hover/camera remote shutter
1, Turn ON the speaker by pressing the power button (under the speaker) for 3 seconds. You'll hear a voice prompt: "Power on" and the indicator light will flash blue & red.
2, Pair with the Bluetooth pairing device named "Mini Cube" and click to pair. You'll hear a voice prompt: "Connecting" and the indicator light will shine blue.
4, You can now play your music. To pause, press the power button once and the music will stop. To play, press the power button once again to resume playing the music.
5, Turn OFF the speaker by pressing the power button for 3 seconds, you'll hear a voice prompt: "Power off". When disconnected, the speaker will turn


Off after 5 minutes.
Note:
1, To disconnect the speaker, go to your Bluetooth settings, select the pairing device "Mini Cube" and select the option to disconnect. You will hear a voice prompt: "Disconnected" and the indicator light will flash blue & red.
2, Charging the speaker when switched on: the indicator light will shine purple.
3, If music won't play, please refresh the Bluetooth connection.

Specifications:

Power Rating	2 Watts
Transmitting Frequency	2,4GHz
THD	0,03%
SN	90DB
Speaker Size	40mm
Battery	3,7V 200mAh Lithium
Bluetooth Version	BC326N QFN40 4.2 + EDR
Product Dimensions	50 x 50 x 50mm
Product Weight	110g
Playback Time	Approx 1.5 hours
Bluetooth Range	10 metres
Recharge Time	Approx 1-2 hours

DE

Bluetooth-Mini-Lautsprecher



1,Lautsprecher
2,Mini-USB-Eingang
3,Ein/Aus/Pause-Wiedergabetaste
4,LED-Anzeige

Aktivieren:
1, Schließen Sie den Micro-USB-Stecker am Lautsprecher und das andere Ende an einen USB-Anschluss an. Die LED-Anzeige leuchtet rot.
2, Wenn der Lautsprecher vollständig geladen ist, erlischt die rote LED-Anzeige.
Hinweis: Wenn der Lautsprecher einen Piepton ausgibt und die Lautstärke abnimmt, weist dies darauf hin, dass der Lautsprecher geladen werden muss.


Bluetooth-Kopplung für Musik/Anrufe/Kamerafern-ausschalter
1, Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (unter dem Lautsprecher), um den Lautsprecher einzuschalten. Sie hören die Ansage "Power on" und die Anzeigelampe blinkt blau und rot.
2, Suchen Sie Ihr Gerät und seine Bluetooth-Funktion ein.
3, Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit der Bezeichnung "Mini Cube" und klicken Sie auf Kopplung. Sie hören die Ansage "Connecting" und die Anzeigelampe leuchtet blau.
4, Sie können jetzt Ihre Musik abspielen. Zum Pausieren: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal – die Musik stoppt. Zur Wiedergabe: Drücken Sie nochmals die Ein/Aus-Taste – die Musikwiedergabe wird fortgesetzt.

Technische Daten:

Stromleistung	2 Watts
Übertragungsfrequenz	2,4GHz
Geräteverzerrung	0,03%
Rauschabstand	90DB
Lautsprechergröße	40mm
Aku	3,7V 200mAh Lithium
Bluetooth-Version	BC326N QFN40 4.2 + EDR
Produktabmessungen	50 x 50 x 50mm
Produktgewicht	110g
Wiedergabezeit	ca. 1,5 Stunde
Bluetooth-Reichweite	10 Meter
Nachladezeit	ca. 1-2 Stunden

FR

Haut-parleur mini-Bluetooth



1,Enceinte
2,Port micro-USB
3,Bouton Alimentation/Pause/Lecture
4,Témoin lumineux

Chargement de la batterie :
1, Branchez le câble sur le port micro-USB du haut-parleur et faites sur un port USB. Le voyant devient rouge.
2, Une fois le haut-parleur totalement chargé, le voyant rouge éteint.
Remarque : Si le haut-parleur émet un bip et si le volume de la musique se réduit, vous devez recharger le haut-parleur.


Association Bluetooth pour le contrôle à distance de la musique/du appareil photographique/du téléviseur
1, Activez le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation (sous le haut-parleur) pendant 3 secondes. Vous entendrez une invite vocale : « Power on » (Sous tension) et le voyant clignotera en bleu et rouge.
2, Mettez en marche votre appareil et assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
3, Recherchez le nom du périphérique Bluetooth à associer : « Mini Cube » et cliquez pour procéder à l'association. Vous entendrez une invite vocale : « Connecting » et le voyant bleu s'allume.
4, Vous pouvez désormais jouer votre musique. Pour la mettre en pause, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Pour reprendre la lecture, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Especificações:

Potência nominal	2 Watts
Frequência de transmissão	2,4GHz
THD	0,03%
SN	90DB
Tamanho do haut-parleur	40mm
Bateria	3,7V 200mAh Lithium
Versão Bluetooth	BC326N QFN40 4.2 + EDR
Dimensões do produto	50 x 50 x 50mm
Peso	110g
Tempo de leitura	ca. 1,5 heures Environ
Portée du Bluetooth	10 mètres
Temps de recharge	1 à 2 heures environ

ES

Minialtavoz Bluetooth



1,Altavoz
2,Conector micro USB
3,Botón de Alimentación/Pausa/Reproducción
4,Indicador LED

Carga de la batería:
1, Introduzca el conector micro USB en el altavoz y conecte el otro extremo a un puerto USB. El indicador LED cambiará a rojo.
2, Cuando el altavoz esté totalmente cargado, el indicador LED rojo se apagará.
Nota: Si el altavoz deja de reproducir la música, es necesario recargar el altavoz.


Emparejamiento Bluetooth para música/cámara/disparo remoto de cámara
1, Encienda el altavoz pulsando el botón de alimentación (situado en la parte inferior del altavoz) durante 3 segundos. Oirá la indicación de voz: "Power on" (Encendido) y el indicador luminoso parpadeará en azul y rojo.
2, Encienda el dispositivo y active la función Bluetooth.
3, Busca el nombre de emparejamiento de dispositivo Bluetooth "Mini Cube" y haz clic para emparejar. Oirá la indicación de voz: "Connecting" (Conectado) y el indicador luminoso se encenderá en azul.
4, Ya puedes reproducir música. Para hacer una pausa, pulsa el botón de alimentación una vez y la música se detendrá. Para reproducir, pulsa el botón de alimentación de nuevo una vez para reanudar la reproducción de la música.

Especificações:

Potência nominal	2 Watts
Frequência de transmissão	2,4GHz
THD	0,03%
SN	90DB
Tamanho do altavoz	40mm
Bateria	De lítio de 3,7 V y 200 mAh
Versão Bluetooth	BC326N QFN40 4.2 + EDR
Dimensões do produto	50 x 50 x 50mm
Peso	110g
Tempo de reprodução	1,5 horas Aprox.
Porte do Bluetooth	10 metros
Tempo de recarga	1 a 2 horas aprox.

IT

Mini-altoparlante Bluetooth



1,Altoparlante
2,Porto micro-USB
3,Pulsante Accensione/Pausa/Riproduzione
4,Indicatore LED

Caricamento della batteria
1, Collegare il cavo micro-USB all'altoparlante e inserire l'altro estremo in una porta USB. L'indicatore LED si accenderà con luce rossa.
2, Quando l'altoparlante è completamente carico, il LED rosso si spegne. Nota: se la riproduzione musicale non funziona, aggiornare la connessione Bluetooth.


Pairing Bluetooth per riproduzione musicale/telefono/camera fotocamera
1, Per disconnettere l'altoparlante, andare alle impostazioni Bluetooth, selezionare il dispositivo associato "Mini Cube", quindi selezionare l'opzione di disconnessione. Si sentirà il messaggio vocale "Disconnected" e la spia luminosa lampeggerà in rosso e blu.
2, Accendi il dispositivo e attiva la funzione Bluetooth.
3, Cerca il dispositivo Bluetooth "Mini Cube" e selezionarlo per effettuare il pairing. Si sentirà il messaggio vocale "Connecting" e la spia luminosa rimarrà accesa in blu.
4, Ora è possibile riprodurre la musica. Per mettere in pausa, premere il pulsante di accensione e il indicatore luminoso si accenderà in rosso.
5, Spingere l'altoparlante tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, si sentirà il messaggio vocale "Power off". Dopo essere stato scollegato, l'altoparlante si spegne dopo 5 minuti.

Especificações:

Potência nominal	2 Watts
Frequência de transmissão	2,4GHz
THD (distorsione armonica totale)	0,03%
SN	90DB
Dimensioni altoparlante	40mm
Bateria	Al litio de 3,7 V y 200 mAh
Versione Bluetooth	BC326N QFN40 4.2 + EDR
Dimensioni prodotto	50 x 50 x 50mm
Peso prodotto	110g
Autonomia di riproduzione	1,5 ore Circa
Raggio di copertura Bluetooth	10 metri
Tempo di ricarica	1-2 ore circa

NL

MINI Bluetooth-luidspreker



1,Luidspreker
2,Mini-USB-poort
3,Aan/Uit, pauzen, afspelen
4,Indicatielampje

De batterij opladen:
1, Stuit het ene uiteinde van de Micro-USB-kabel aan op de luidspreker en stuit het andere uiteinde aan op een USB-poort. Het indicatielampje wordt rood.
2, Als de luidspreker helemaal is opgeladen, gaat het rode indicatielampje uit. Opmerking: Als de luidspreker piept en het muziekvolume lager wordt, moet je de luidspreker opladen.

Via Bluetooth koppelen om muziek te spelen, te telefoneren en de camerakamera af te schieten te bedienen
1, Houd de aan/uit-schakelaar (aan de onderkant) 3 seconden ingedrukt om de luidspreker in te schakelen. Je hoort een gesproken prompt: "Power on" en het indicatielampje gaat blauw en rood knipperen.
2, Zet je apparaat aan en activeer de Bluetooth-functie.
3, Zoek naar de Bluetooth-naam "Mini Cube" en klik om te koppelen. Je hoort een gesproken prompt: "Connecting" en het indicatielampje gaat blauw knipperen.
4, Je kunt nu muziek gaan afspelen. Pauzeren: druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om de muziek te stoppen. Afspelen: druk nogmaals op de aan/uit-schakelaar om het afspelen te hervatten.

Specificaties:

Elektrisch vermogen	2 Watts
Zendfrequentie	2,4GHz
Totaal harmonische vervorming	0,03%
Gedruisniveau	90DB
Almetingen luidspreker	40mm
Batterij	3,7 V 200 mAh lithium
Bluetooth-versie	BC326N QFN40 4.2 + EDR
Productafmetingen	50 x 50 x 50mm
Productgewicht	110g
Afweertijd	Circa 1,5 uur
Bluetooth-bereik	10 meter
Opladetiempo	circa 1-2 uur