



Charge: 100% ●
75% ★
50% ★
25% ★
(Red/Green/Blue blinking) <10% ★
(Rouge/Vert/Bleu Clignotant) ★



Battery Level
Niveau de la batterie



Battery Charging Indicator
Indicateur de recharge



Wi-Fi Indicator
Indicateur Wi-Fi

S-Reset: Short press for reboot

Appuyez brièvement pour redémarrer

S-Reset: 6+ seconds for factory reset (When Wi-Fi is broadcasting)

6+ secondes pour réinitialiser aux paramètres d'usine
(Une fois que le Wi-Fi est diffusé)

H-Reset: Force power off

Forcer l'arrêt de l'appareil

Charging/En charge ●



Wi-Fi Broadcasting/Wi-Fi diffusé ★



online

DOCSIS Registration Indicator
Indicateur de recharge

US

Upstream Ranging Indicator
Indicateur du téléversement

DS

Downstream Scan Indicator
Indicateur du téléchargement



Power Indicator
Indicateur de mise sous tension



Registration Complete/Enregistrement complété ●

Registration in Progress/Enregistrement en cours ★

online

Upstream Ranging Complete/Recherche complétée ●

Upstream Ranging/Recherche de fréquence ★

US

Downstream Lock Complete/Verrouillage complété ●

Scanning Downstream/Verrouillage en cours ★

DS

Power on/Sous tension ●

Port1: AC Detected/CA détecté ●

Port2: AC Detected/CA détecté ●



1. Attach barrel and jumper to Port 1 and route jumper through jumper guide.
Terminate Port 2 if not in use (Port 2 is designed for advanced functions).
Installez l'adaptateur et passer le câble de raccord à travers le guide.
Utilisez une terminaison de câble sur le port 2 s'il n'est pas utilisé (le port 2 est conçu pour les fonctions avancées).

2. Power on CGNDP4 and connect to CGNDP4Wi-Fi under device settings :

SSID: CGNDP4-(last 4 of MAC)

Password: defaultkey

Allumez votre CGNDP4 et connectez vous à son Wi-Fi à partir des paramètres de votre appareil mobile:

SSID: CGNDP4-(4 derniers caractères de la MAC)

Mot de passe: defaultkey

For certification statements and Safety Warnings, please go to:
Pour les déclarations de certification et les avertissements de sécurité, rendez-vous sur :
us.hitrontech.com/cgndp4



Keep this card inside the carrying bag
Garder cette carte à l'intérieur du sac de transport

CGNDP4
The Hitron logo, featuring a stylized blue 'e' symbol followed by the word 'hitron' in a lowercase, blue, sans-serif font.