

160011 LANDSHARK 12L IM-NS

SIZE: 508(W) x 356(H)mm
COLOR: 2C x 2C
PAPER: 80GSM WOODFREE PAPER
PRINTING: OFFSET 175 LPI
BLACK **PMS 1795C**

DATE: 03/09/19 RE.02



AVISO!

Não é adequado a crianças com menos de 36 meses pois contém peças pequenas. Perigo de asfixia.

- Verificar as pilhas regularmente para evitar derramamentos. Retirar as pilhas gastas do brinquedo.
- Não tentar carregar pilhas não-recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se removíveis).
- Colocar sempre as pilhas respeitando as polaridades.
- Não usar pilhas de fabricantes diferentes e não misturar pilhas usadas com novas.
- Usar apenas as pilhas recomendadas ou do mesmo tipo.
- Coloque as pilhas, certificando-se que os pólos (+) e (-) das pilhas ficam colocados na posição correcta.
- Certifique-se que o interruptor de ligar e desligar o veículo está em OFF (desligado) quando colocar as pilhas.
- Evite misturar pilhas secas novas com pilhas secas usadas. Evite misturar pilhas de recarregáveis com pilhas secas. Evite misturar pilhas carregadas com pilhas gastas. Não misture pilhas novas com pilhas gastas. Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (carbono-zinco) ou recarregáveis.
- Retire todas as pilhas do veículo e do transmissor após a utilização.
- Mantenha baterias fora do alcance das crianças.
- Não desmanche o carregador ou o jogo de baterias.



NOTA: AS BATERIAS DEVEM SER ELIMINADAS OU RECICLADAS DE FORMA ADEQUADA: Contacte o seu escritório local de gestão de resíduos sólidos ou outra agência local adequado para mais informações.

- AS PILHAS RECARREGÁVEIS DEVEM SER CARREGADAS APENAS POR ADULTOS.**
- OS CARREGADORES USADOS COM O BRINQUEDO DEVEM SER EXAMINADOS REGULARMENTE QUANTO A DANOS NO FIO, FICHA, INVÓLUCRO E OUTRAS PEÇAS. E, CASO EXISTAM DANOS, O BRINQUEDO NÃO PODE SER USADO COM ESSE CARREGADOR ATÉ QUE O DANO TENHA SIDO REPARADO.**
- O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. SE O CABO ESTIVER DANIFICADO O APARELHO DEVE SER DESMANTELADO.**

CIRCUITO DE SEGURANÇA

Durante o uso, a energia interna do circuito eléctrico pode ficar muito alta (por exemplo, durante, Uma rotação de 360 graus). Em tal caso, um circuito de segurança desliga o veículo durante cerca de 10-15 segundos. Durante este período, o automóvel não vai responder a sinais vindos do transmissor. Este não é um defeito, mas uma medida de segurança para proteger os circuitos electrónicos. Após este período, o carro vai retomar o funcionamento normal.

REGRAS PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

- Escolha um local seguro para utilizar o seu veículo. Não o utilize na rua.
- Evite utilizar o na areia.Estes locais podem diminuir o desempenho do produto.
- Verifique a superfície onde se encontra quanto a obstáculos.
- O receptor de rádio no seu veículo e no transmissor são instrumentos sensíveis.
- Não deixe o veículo ou o transmissor perto de fontes de calor ou sob a luz directa do sol durante períodos prolongados de tempo.Evite deixar o veículo ou o transmissor na rua durante a noite.
- A humidadenocutana danifica os mecanismos interiores. Não tente retirar ou remodelar qualquer uma das peças.

AS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES FEITAS SEM A APROVAÇÃO EXPRESSA DO FABRICANTE PARA A CONFORMIDADE PODEM RETIRAR A AUTORIDADE DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR PARTE DO UTILIZADOR.

Limpeza e manutenção: Este veículo precisa de uma manutenção e limpeza periódica. CUIDADO: Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas com menos de 36 meses de idade, pois existe o perigo de se magoarem. Não utilize químicos, pois estes podem deformar ou danificar a estrutura. NÃO use o seu veículo sobre carpetes de pelo grosso. Pode ser perigoso uma vez que a fibra do carpete pode entrelaçar-se à volta de um eixo e causar com que o motor aqueça excessivamente.
GUARDE A CAIXA E O MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.

PORTUGUÊS



WAARSCHUWING!

Não é adequado a crianças com menos de 36 meses pois contém peças pequenas. Perigo de asfixia.

- Controleer de batterijen regelmatig op lekkage. Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- Probeer nooit niet oplaadbare batterijen op te laden.
- Ladningsbare batterijen die aldrig laddas up når det er monteret de leksaken.
- Opladbare batterijen mogen alleen opgeladen worden onder toezicht van een volwassene.
- Let er bij het plaatsen van de batterijen op, dat de + en - polen niet verwisseld worden.
- Având endast rekommenderade batterier eller batterier av samma kvalitet.
- Gebruik nooit batterijen van verschillende producenten, en meng geen oude met nieuwe batterijen.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen of batterijen van gelijke kwaliteit.
- Let er bij het plaatsen van de batterijen op, dat de + en de - polen op de juiste wijze worden aangesloten.
- Vid insättandet av batterierna säkerställ att fordonets on-off strömbytare är på OFF.
- Vermijd het onderling gebruik van nieuwe, droge batterijen en oude batterijen. Vermijd het onderling gebruik van oplaadbare batterijen en droge batterijen. Vermijd het onderling gebruik van opgeladen batterijen en lege batterijen. Meng geen nieuwe en oude batterijen onderling met elkaar. Meng geen alkaline, standaard (carbon-zink) of oplaadbare batterijen onderling met elkaar.
- Verwijder alle batterijen uit het voertuig en de zender na het spelen.
- Houdt batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Haal de oplader of de batterijen nooit uit elkaar.



OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIJEN OP EEN JUISTE MANIER WEG.

Neem contact op met uw gemeente of lokaal inzamelpunt voor meer informatie.



- OPLAADBARE BATTERIJEN MOGEN ALLEEN DOOR VOLWASSENEN WORDEN OPGELADEN.
- LADERS GEBRUIKT MET HET SPEELGOED MOETEN REGELMATIG WORDEN NAGEKEKEN VOOR SCHADE AAN HET SNOER, DE STEKER, BEHUIZING EN ANDERE ONDERDELEN. EN DAT, IN GEVAL VAN DERGELIJKE SCHADE, HET SPEELGOED NIET WORDT GEBRUIKT MET DEZE LADER TOTDAT DE SCHADE IS GEREPEARERD.
- HET SNOER KAN NIET WORDEN VERVANGEN. ALS HET SNOER BESCHADIGD IS MOET HET APPARAAT WORDEN WEGGEDAAN.
- DE EINDEPOLEN VAN DE BATTERIJEN OF DE OPLAADBARE BATTERIJEN MOGEN NOOIT WORDEN KORTGESLOTEN.
- HET SPEELGOED MOET IN WATER WORDEN GEBRUIKT ALLEEN WANNEER VOLLEDIG GEMOM TEEND VOLGENS DE INSTRUCTIES.

VEILIGHEIDSCIRCUIT

Tijdens gebruik kan er in het elektrische circuit een te hoog stroomgebruik ontstaan (bijvoorbeeld tijdens een 360 graden spin). In dat geval treedt een veiligheidscircuit in werking die het voertuig gedurende ongeveer 10-15 seconden stopst. Tijdens die periode reageert de wagen niet op signalen van de zender. Dit is geen defect maar een beveiligingsmaatregel voor het elektronisch circuit. Na deze periode reageert het voertuig weer als normaal op de signalen van de zender.

VEILIGHEIDSMAAITREGELEN

- Kies een veilige plaats om uw voertuig te bedienen. Rijs niet op de weg. Rijid niet door het zand.
- Dit kan ten koste gaan van de prestaties van het voertuig.
- Controleer de ondergrond en let op obstakels.
- De radio ontvanger in het voertuig en de zender zijn gevoelige instrumenten. Laat het voertuig of de zender niet achter in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht. Laat het voertuig of de zender's nachts niet buiten.
- Nachtdruk is schadelijk voor het interne mechanisme.
- Probeer niet om het voertuig uit elkaar te halen of onderdelen aan te passen.

VERBODINGEN OM AANPASINGEN AAN HET VOERTUIG, ZONDER HADRUKLIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT, KUNNEN ER TOE LEIDEN DAT DE GARANTIE VAN HET VOERTUIG VERVALT.

Reinigen en onderhoud: Dit speelgoed voertuig heeft regelmatig onderhoud en reiniging nodig. OPGELET: Houd het uit de buurt van kinderen onder de 36 maanden in verband met gevaar voor verwondingen. GEBRUIK GEEN chemische producten, daar deze het toestel kunnen beschadigen of vernemen. Bestuur het voertuig NIET op hoogpolig tapijt. Het kan gevaarlijk zijn als de tapijtvezels zich rond een as vastdraaien, dit kan een oververhitte motor veroorzaken.
BEWAAR DE DISPLAY DOOS EN HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

NEDERLANDS



VARNING!

Inte lämplig för barn under 36 månader på grund av små delar. Kvävningsrisk.

- Controllera regelbundet batterierna så att inget läckage har uppstått. Ta alltid ur batterierna i leksaken när leken är färdig.
- Förskölj ALDRIG att ladda batterier som inte är avsedda för det.
- Ladningsbara batterijen die aldrig laddas up når det är monteret de leksaken.
- Vid imontering av batterier var noga med att vända +/- polerna rätt annars kan kortslutning uppstå.
- Avvänd aldrig batterier av olika märke eller typ, blanda ej heller nya & gamla batterier.
- Var uppmärksam på batteri & laddenhet så att inga brott uppstår då det föreligger risk för kortslutning.
- Vid installeringen av batterierna säkerställ att fordonets on-off strömbytare är på OFF.
- Undvik att använda gamla och nya alkaliska batterier blandat. Undvik att kombinert använda Ni-Mh batterier och alkaliska batterier.
- Undvik att kombinert använda laddade och tomma Ni-Mh batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-metallhydrid) batterier.
- Efter användning ta ut alla batterier från fordonet och sändaren.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Ta inte itu laddare och batterierhett.



OBS: BATTERIER MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS KORREKT.

Kontakta din lokala avfallshantering eller annan lämplig lokal myndighet för information.



- DE LADDNINGSBARA BATTERIEN BÖR ENDAST LADDAS AV EN VUXEN.
- LADARE SOM ANVÄNDS TILL LEKSAKEN BÖR REGELBUNDET UNDERSÖKAS EFTER SKADOR PÅ SLADDEN, KONTAKTEN, HÖLJET OCH ANDRA DELAR, OCH OM NÅGON SKADA HITTAS BÖR LADDAREN INTE ANVÄNDAS MED LEKSAKEN TILLS SKADAN REPARERATS.
- ELSLADDEN KAN INTE ERSÄTTAS. OM SLADDEN SKADAS BÖR APPARATEN SKROTAS.

SÄKERHETS KRETS

Vid användning kan strömforbrukningen vara väldigt högt, (t.ex. vid en 360 spin). I sådant fall kan en säkerhetskrets stänga av fordonet under ca 10-15 sekunder. Under denna period svarar inte bilen på kommando från sändaren. Detta är inget fel utan en säkerhetsåtgärd för att skydda elektroniken. Efter en kort stund kopplas säkringen in igen och bilen kan köras normalt igen.

SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDANDET

- Välj en säker plats för användandet av fordonet. Kör inte på gatan. Undvik att köra på sand.
- Detta kan försämra prestatationsförmågan. Kontrollera ytan framför dig samt se upp för hinder.
- Fordonets radiomottagare och sändare är känsliga instrument. Lämna inte under längre tid fordonet eller sändaren nära något som alstrar värme eller i direkt sollys.
- Undvik att lämna fordonet eller sändaren utomhus över natten.
- Fuktigheten på natten är skadlig för inre mekanismen.
- Förskö inte att plocka isär eller andra på delarna.

ÄNDRINGAR ELLER MODIFIKATIONER SOM INTE UTTRYCKLIGEN GODKÄNTS ELLER FÅTT SAMTYCKE AV TILLVERKAREN KAN UPPHÄVA ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN.

Renigöring och underhåll: Detta leksaksfordon behöver regelbundet underhåll och rengöring. FÖRSIKTIGHET: Ge inte fordonet till små barn under 36 månader eftersom modellen innehåller små delar föreligger en risk att de kan skada sig. Använd ej kemikalier då de kan deformera eller skada karossen. Använd inte leksaken på gräs mattor. Mattfilen kan fastna runt hjulaxeln och överhetta motorn.
BEHÅLL LÅDAN OCH MANUALEN FÖR FRAMTID BEHOV.



ADVARSELI

Indeholder små dele, som kan sluges. Ikke egnet til børn under 36 mdr. Risiko forb kvælning.

- Tjek batteriet jævnligt for lækage. Fjern brugte batterier fra legetøjet.
- Prøv aldrig at lade ikke-opladbare batterier.
- Genopladelige batterier må kun genoplades under opsyn af en voksen.
- Vær opmærksom på at polene på batterierne vendes korrekt for de sættes i legetøjet.
- Brug aldrig batterier af andet mærke end de anbefalede og bland aldrig gamle og ny batterier sammen.
- Brug kun de anbefalede eller praksis anbefalede batterier af samme kvalitet.
- Vær sikker på, at batterienes (+ og -) poler er anbragt korrekt, når batterierne installeres.
- Vær sikker på, at køretøjets tænd-sluk knapp er slukket, når batterierne installeres.
- Undgå kombineret brug af nye og gamle batterier. Undgå kombineret brug af genopladelige batterier og forbrugtbatterier.
- Undgå kombineret brug af opladde batterier og uopladte batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standard (kulstof-zink) eller genopladelige batterier.
- Fjern alle batterier fra køretøjet og senderen efter kørsel.
- Opbevar batterierne utilgængelig for børn.
- Forsøg ikke at adskille opladeren eller batteriet ad.



MERK: BATTERIERNE MÅ RESIRKULERES ELLER AVHENDES PÅ RIKTIG VIS. Kontakt ditt lokale avfallshandlingskontor eller et annet lokal byrå for mer informasjon.



- GENOPLADELIGE BATTERIER BØR KUN OPLADES AF VOKSNE.
- OPLADERE DER BENYTTES MED LETGØTØJ, BØR REGELMÆSSIGT TJEKKEFS FOR BESKADIGELSER PÅ KABLET, STIK, KABINET OG ANDRE DELE OG I TILFÆLDE AF SÅDANNE BESKADIGELSER, MÅ LETGØTØJET IKKE BLIVE ANVENDT MED DEN OPLADER INDTL SKADEN ER BLIVET REPARERET.
- LEDNINGEN KAN IKKE BYTTES UD. HVIS LEDNINGEN ER BESKADIGET SKAL APPARATET SKROTETS.

SIKKERHEDSKREDSLØB

Under anvendelse kan den interne strøm i det elektriske kredsløb blive ret stor (for eksempel i forbindelse med en 360 graders drejning). I så fald frakobler det elektriske kredsløb køretøjet i ca. 10-15 sekunder. I dette tidsrum svarer bilen ikke på signaler fra senderen. Dette skyldes ikke en defekt, men er derimod en sikkerhedsforanstaltning med henblik på beskyttelse af det elektriske kredsløb. Bilen fungerer normalt igen efterfølgende.

IKKERHEDSREGER FOR BETJENNING

- Vælg et sikkert sted at betjene køretøjet. Kør ikke på gaden.
- Undgå at køre på sand. Støvs vovestykker kan forringe ydeevnen. Tjek overfladen foran dig og kig efter forhindringer.
- Radiomodtageren og senderen i dit køretøj er følsomme instrumenter.
- Efterlad ikke køretøjet eller senderen længe nær varme kilder eller under direkte sollys.Undgå at efterlade køretøj eller sender udersden natten over. Du er skadeligt for indvendige mekanismer.
- Forsøg ikke at adskille eller fjerne nogle af delene.

ÆNDRINGER ELLER MODIFICERING SOM IKKE ER UDTRYKKELIG GODKENDT AF FABRIKANTEN FOR OVERHOLDELSE KAN ANNULLERE BRUGERENS BEMYNDIGELSE TIL AT BETJENE UDSTRYET.

Rengöring og vedligeholdelse: Dette legetøjskøretøj behøver periodisk vedligeholdelse og rengöring. ADVARSEL: Hold uden for små børn under 36 måneders rækkevidde, da der er fare for at komme til skade. Brug IKKE kemikalier, da de kan vanske eller skade legemet. Leg IKKE med køretøjet på et langturlvet gulvteppe. Dette kan være farligt, da teppefibrene kan vikles sig om akslen og kan forårsage at motoren bliver overophedet.

OPBEVAR BOKSEN OG MANUAL FOR FREMTIDIG REFERENCE.

DANSK



ADVARSELI

Ikke egnet for barn under 36 måneders alder grunnet små deler. Kvelningsfare.

- Sjekk batteriene jævnlig for lekkasje. Fjern utladde batterier fra kjøretøyet.
- Prøv aldri å lade ikke-opladbare batterier.
- Opladbare batterier skal alltid lades under tilsyn av en voksen.
- Pass på at du setter i batterierne riktig vei (+ og -) når du installerer dem.
- Ikke bland batterier av ulike merker. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Brug kun anbefalede eller praksis anbefalede batterier af samme kvalitet.
- Sæt iim batteriene slik at de er posisjonert med riktig polaritet (plus og minus riktig vei).
- Kjøretøyet av og påknapp må være slått AV når du setter inn batteriene.
- Ungå kombinasjon av nye og gamle batterier. Ungå kombinasjon av oppladbare batterier og ikke-oppladbare batterier.
- Ungå kombinasjon av oppladde batterier og utladte batterier. Bland ikke alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladbare batterier.
- Fjern alle batterier fra kjøretøyet og senderen etter bruk.
- Opbevar batteriene utilgjengelig for barn.
- Ikke demonter laderen eller batteripakken.



BEMÆRK: BATTERIER SKAL GENANVENDES ELLER BORTSKAFFES FORSVARLIGT. Kontakt ditt lokale renovasjonsselskab eller genbrugsplads for informasjon.



- OPLADBARE BATTERIER SKAL JEVNLIG UNDERSØKES FOR SKADER PÅ LEDNING, PLUGG, DEKSEL OG ANDRE DELER, OG I TILFELLED SKAD, SKAL IKKE LETGØTØY BRUKES MED LADEREN TIL SKADEN ER UTBEDET.
- LEDNINGEN KAN IKKE BYTTES UT. HVIS LEDNINGEN BLIR SKADET SKAL LEKETØYET KASSERES.

SIKKERHETSKRETS

Under bruk kan strømforbruket være veldig høyt, (f.eks. under en 360 spin). I slike tilfeller vil en sikring koble ut kjøretøyet i ca. 10-15 sekunder. I denne perioden vil ikke kjøretøyet reagere på signaler fra senderen. Dette er en sikkerhetsanordning for å beskytte elektronikken. Etter kort tid vil sikringen koble inn igjen og bilen vil begynne å kjøre igjen.

SIKKERHETSREGLER VED BRUK

- Velg en trygg plass å bruke modellen. Kjør ikke ut i gaten. Unngå å kjøre på sand.
- Dette kan skade modellen. Sjekk stedet du kjører og se opp for hindringer.
- Radiomottakeren i kjøretøyet og senderen er sensitive instrumenter.
- Sett ikke kjøretøyet eller sender nær varme kilder eller i direkte sollys i lange perioder. Ikke oppbevar kjøretøyet eller sender ute om natten.
- Nattefuktighet kan skade elektronikkten.
- Ta ikke fra hverandre eller bygg om noen av delene.

ÆNDRING ELLER MODIFISERING SOM IKKE ER UTTRYKKELIG GODKJENT AV PRODUSENT KAN UGYLDIGGJØRE GARANTIE.

Rengöring og vedlikhold: Dette kjøretøyet trenger periodisk vedlikhold og rengöring. ADVARSEL: Oppbevarer utlegget trygt for barn under 36 månader, på grunn av små deler. Bruk IKKE kjemikalier til rengöring av modellen, da det kan skade karosieret. Bilen må ikke brukes på tykke tepper. Det kan være farlig da teppefibrer kan tvinne seg rundt akselen og kan føre til at motoren blir overopphetet.
--

BEHOLD BOKSEN OG MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENCE.

NORSK



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Изделие содержит мелкие детали и не предназначено для детей младше 3 лет. Опасность удушья.

- Периодически проверяйте батареи на утечку электролита.
- Использованные батареи должны быть извлечены из игрушки.
- Использованные аккумуляторы должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
- Пользователи должны зарядить под наблюдением взрослых.
- При установке батарей и аккумуляторов соблюдайте полярность.
- Запрещается одновременно использовать батареи разных производителей, а так же старые и новые батареи.
- Используйте только рекомендуемые батареи или аналоги сопоставимого качества.
- Запрещается замыкать контакты батарей и аккумуляторов коротко.
- При установке батареек следите, чтобы (+) и (-) контакты были установлены точно.
- При замене батареек выключайте на машине дожны находиться в положении OFF.
- Запрещается использовать одновременно аккумуляторы и обычные батарейки.
- Запрещается использовать одновременно своиие и использованные батарейки. Не используйте новые и старые батарейки вместе. Не используйте вместе батарейки разных типов - щелочные (алкалиновые), стандартные (соевые) и аккумуляторы.
- После игры все батареи должны быть извлечены из машины и путиа управления.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Запрещается разбирать батарейки или зарядное устройство.



ПРИМЕЧАНИЕ. БАТАРЕЙКИ НЕОБХОДИМО УТИЛИЗировать ИЛИ ПЕРЕРАБОТАТЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ. За дополнительной информацией обращайтесь на предприятие по утилизации твердых отходов или в соответствующие местные органы власти.



- АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ ДОЛЖНЫ ЗАРЯЖАТЬСЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ.
- ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ИГРУШКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА СЛЕДУЕТ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШНУРА, ВИЛКИ, КОРПУСА И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ. А ТАКЖЕ, ПРИ НАЛИЧИИ ПОДОБНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ИГРУШКУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ТАКИМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПОКА ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕ БУДЕТ УСТРАНЕНО.
- СЕТЕВОЙ ШНУР ЗАМЕНЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ. ЕСЛИ СЕТЕВОЙ ШНУР ПОВРЕЖДЕН, УСТРОЙСТВО НЕОБХОДИМО СДАТЬ НА УТИЛИЗАЦИЮ.

ТАКИХ СЛУЧАЯХ

Напряжение во внутреннем электрическом контуре может довольно существенно подниматься (например, во время вращения на 360 градусов). В таких случаях предохранитель выключает машину на 10-15 секунд. В это время машина не реагирует на сигналы передатчика. Это не дефект, а мера безопасности, направленная на защиту электрического контура. По истечении указанного времени машина будет функционировать в обычном режиме.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Выберите безопасное место для игры. Не играйте на проекции части.
- Избегайте воздействия черз песок так как это может привести к поломке.
- Следите за поверхностью перед вами и избегайте преград. Приемник в машинке и передатчик - это чувствительные приборы.
- Значения оставьте на ночь машину или путь управления на улице.
- Ночная влажность может вредна для внутренних механизмов.
- Запрещается разбирать или модифицировать части машины.

ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ, НЕ ОДОБРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, АНУЛИРУЮТ ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

Уход и чистка: Данная игрушка нуждается в периодическом уходе и чистке. ВНИМАНИЕ: Храните в недоступном для детей до 3х лет месте, во избежание травм. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ химические вещества, так как они могут деформировать или повредить кузов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ игрушку на толстом ковровом покрытии, так как волокна могут запутаться в осси и привести к перегреву двигателя.
--

СОХРАНИТЕ УПАКОВКУ И РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

SVENSKA



VAROITUS!

Ei soveltu alle 36–kuukaudet pienten osien vuoksi. Tukehtumisvaara.

- Tarkista säännöllisesti, että paristot eivät vuoda. Poista tyhjentyneet paristot leusta.
- Paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi, ei saa ladata!
- Ladattavien paristojen latausta ei saa aloittaa.
- Ladattavat paristot on ladattava aikuisen valvonnassa.
- Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden.
- Älä sekoita en paristotyyppejä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
- Käytä vain suositeltuja tai vastaavatyypisiä paristoja.
- Aseta paristot siten että (+) ja (-) navat ovat asetettu oikein.
- Varmista että ajoneuvon on-off kytkin on OFF-asennossa asennettaessa paristoja.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja samanaikaisesti. Älä yhdistä paristoja ja akkuja. Älä käytä yhtäaikaa erityyppisiä (esim. tavallisia ja alkali-) paristoja tai ladattavia akkuja.
- Poista paristot ajoneuvosta ja lähettimestä käytön jälkeen.
- Pida paristot pois lasten ulottuvilla.
- Älä pura latutia tai akkupakettia.



HUOMAUTUS: PARISTOT TÄYTYY KIERRÄTTÄÄ TAI HÄVITTÄÄ OIKEIN.

Ota yhteyttä kuntasi jätehuoltoviranomaiseen tai muuhun jätetoasioista vastuulliseen virastoon.



- LADATTAVAT PARISTOT SAA LADATA VAIN AKIUSEN VALVONNASSA.
- LELIUN KANSSA KÄYTTÄVÄT LATURIT TULEE TARKASTAA SÄÄNNÖLLISESTI JOHTOON, PISTOKKEESEEN, KOTELOON SEKA MUIHIN OSIN KOHDISTUNELTA VAHINGOILTA. MIKÄLI VAHINKOJA HAVAITAAN, EI LELUA TULE KYSEISEN LATURIN KANSSA KÄYTTÄÄ ENNEN VAHINKOJEN KORJAAMISTA.
- VIRTAJOHTOA EI VOI VAIHTAA. JOS JOHTO ON VAURIOTUNNUT, LAITE TULEE HÄVITTÄÄ.

TURVAPIIRI

Käytön aikana virtapiirin sisäinen teho voi nousta korkeaksi (esimerkiksi 360:n asteen pyöryhdyksen aikana). Tässä tapauksessa turvapiiri sammuttaa laitteen noin 10-15 sekunnin ajaksi. Tässä aikana auto ei vastaanota lähettimen signaalia. Tämä ei ole vika vaan turvatoimii, joka suojaa virtapiiriä. Tämän jälkeen auto toimii jälleen normaalisti.

OHJEITA KÄYTTÖÄ VARTEN

- Valitse turvallinen paikka käyttöä varten. Älä aja kadulla.
- Vältä ajamista hiekkasa. Näinä voivat vahingoittaa ajoneuvoa.
- Tarkista edessä olevat ajorajit ja vaaro esteitä. Ajoneuvosi vastaanotin ja lähtevin ovat herkkiä laitteita.
- Älä jätä ajoneuvoa tai lähentä kukaan paikkaan tai suoraan aurinkoon pikoiksi ajoksi. Vältä jättämistä ajoneuvoa tai lähentä ulos ajaksi.