



PureBoom Immersa Boost

Wireless Speaker Set User Manual

Set de Altavoces inalámbricos - Manual del usuario

English

To charge your PureBoom Immersa Boost Speaker set:

Using the enclosed cables, plug each USB-C connector into the USB-C port on the speakers and the USB-A connectors into a wall charger (not included). The RED LED charging indicator light will be on during charging and turn off when fully charged.

A full charge takes approximately 2 hours.

Connecting / Bluetooth Pairing

1. Make sure the PureBoom Immersa Boost Wireless Speakers are within 2-3 ft (0.6-0.9m) of the device you will be connecting to.
2. Turn on your device's Bluetooth. Most devices will automatically detect the speaker.
3. Turn on both of the speakers by long pressing  for 3 seconds. You will hear a prompt, and the light will flash blue.

Connecting / Bluetooth Pairing (cont.)

4. Locate and tap "PureBoom Immersa Boost." It will indicate that your speaker is connected.
5. Connect the second speaker by pressing and holding  on both speakers. You will hear a tone indicating your speakers are paired.

Note: If your device does not automatically detect your speakers, ensure Bluetooth is turned on, search for "PureBoom Immersa Boost" and then press connect.

Operating your PureBoom Immersa Boost Speakers:

To answer calls or turn up the volume, please use your device.

To turn on/off your speakers, long press the  button.

Features and Specifications

- Frequency response: 120HZ-18KHZ
- Charging Input: DC 5V1A
- Li-ion battery size: 500mAh * 2
- Speaker driver: 52mm 5w * 2
- Impedance: 3Ω

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference,
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

FCC Statement (cont.)

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Para cargar sus altavoces

PureBoom Immersa Boost:

Usando los cables incluidos, conecte cada conector USB-C al puerto USB-C en los altavoces y los conectores USB-A a un cargador de pared (no incluido). La luz indicadora de carga LED ROJA estará encendida durante la carga y se apagará cuando estén completamente cargados.

Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas.

Conexión/emparejamiento Bluetooth

1. Asegúrese de que los altavoces inalámbricos PureBoom Immersa Boost estén a una distancia de entre 2 y 3 pies (0,6 y 0,9 m) del dispositivo al que se conectarán.
2. Encienda el Bluetooth del dispositivo. La mayoría de los dispositivos detectarán el altavoz de manera automática.
3. Encienda los altavoces presionando  durante 3 segundos. Escuchará un mensaje y la luz parpadeará en azul.
4. Localice y toque "PureBoom Immersa Boost." Indicar que su altavoz está conectado.
5. Para conectar el segundo altavoz, mantén pulsado botón  de ambos altavoces. Oírás un tono que indica que los altavoces están emparejados.

Nota: Si su dispositivo no detecta automáticamente sus altavoces, asegúrese de que Bluetooth esté encendido, busque "PureBoom Immersa Boost" y luego presione conectar.

Cómo operar los altavoces

PureBoom Immersa Boost:

Para contestar llamadas o subir el volumen, use su dispositivo.

Para encender/apagar los altavoces mantenga oprimido el botón  durante 3 segundos.

Features and Specifications

- Respuesta en frecuencia: 120 Hz - 18 kHz
- Charging Input: DC 5VIA Entrada de carga: CC 5 V 1 A
- Batería: 500mAh cada altavoz
- Potencia: 52 mW, 5 W cada altavoz
- Impedancia: 3 Ω

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina
(2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación indeseable.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opere en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones podría provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación específica.

Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia

mediante una o más de las siguientes medidas:

Mover o reorientar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.

Consultar al proveedor o a un técnico de radio o televisión con experiencia para que le ayuden.

El dispositivo ha sido evaluado para que cumpla con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

