

TOUCHLOCK BIKE PRO

Instruction Manual



Model Number:BF1509

TOUCHLOCK BIKE PRO

Download the App using QR Code or simply by Searching 'Touchlock or Touchlock BT' in the App store and Google Play:



iOS 8.0 or above



Android 4.3 or above

Names of Parts



TouchLock Bike Pro



起動
ボタンを押して錠を起動する！
● LEDが点灯しないときは、micro-USBを使用して錠を充電してください。
● 錠を起動してから何分も操作をせずに30秒経過すると、電源が自動的にオフになります。

指紋の登録

1. 錠を開けて、ボタンを一回押しします。赤と青のライトが点滅します。
2. 指を指紋センサーに置いて、青いライトが点灯したら離します。
3. 30秒操作を続行し通して、青いライトが40秒点灯したら、指紋の登録が完了です。

指紋

1. ボタンを一回押すと、青いライトが点滅します。
2. 登録されている指紋を指紋センサーに置いて、青いライトが点灯したら離します。
3. 青いライトが点灯したときは、もう一度、センサーに指を置いて下さい。
3. カタッという音がして、錠が開きます。

指紋の追加登録

1. ボタンを一回押したら、青いライトが点滅します。
2. あらかじめ登録してない指を指紋センサーにタッチすると、青いライトが点灯します。
3. もう一度、ボタンを一回押したら、青いライトが点滅します。
3. 青いライトが点灯したときは、もう一度、センサーに指を置いて下さい。
3. カタッという音がして、錠が開きます。

登録されている指紋の消去

1. ボタンを一回押したら、青いライトが点滅します。
2. あらかじめ登録してない指を指紋センサーにタッチすると、青いライトが点灯します。
3. もう一度、ボタンを一回押したら、青いライトが点滅します。
3. 青いライトが点灯したときは、もう一度、センサーに指を置いて下さい。
3. カタッという音がして、錠が開きます。

FINGERPRINT SECTION

BikeyLock Pro is a compact smart lock that allows users to lock valuable items with just a fingerprint! There is no need for complex combinations or keys, any authorized person's fingerprint can open the lock. The lock can store up to 20 fingerprint records.

Activation
Press the button once to power up.
● If the LED light is not activating, please charge the lock using micro-USB.
● If no action is proceeded within 15 seconds after the lock is activated, the power will be turned off automatically.

Fingerprint Enrollment



Unlock




Enrollment of Additional Fingerprints



Erase Fingerprint Records



Change the password




To Reset via Computer Without Fingerprint

If you are unable to operate the lock using the above-mentioned instructions, please read the following instructions:
1. Download and install the TouchLock PC Reset Tool from the link below:
<http://www.bio-key.com/download.html> OR <http://www.bio-key.com/download.html>
2. Connect the lock to your computer via the USB port using a micro-USB cable.

To unlock:

1. Click on the "Unlock by Password" button as shown below and type in the unlock password.
Note: The initial password is "0000".

FOR SECURITY REASONS, PLEASE RESET YOUR PERSONAL PASSWORD.



To erase enrolled fingerprint records:

1. Click on the "Erase Fingerprint" button.
2. Click "yes" and enter the 4 digit password.
3. Then click "Confirm".



Change the password:

1. Click on "Change password".
2. Enter the current 4 digit password.
3. Enter and confirm the new 4 digit Password.



TouchLock Bike Pro



起動
ボタンを押して錠を起動する！
● LEDが点灯しないときは、micro-USBを使用して錠を充電してください。
● 錠を起動してから何分も操作をせずに30秒経過すると、電源が自動的にオフになります。

指紋の登録

1. 錠を開けて、ボタンを一回押しします。赤と青のライトが点滅します。
2. 指を指紋センサーに置いて、青いライトが点灯したら離します。
3. 30秒操作を続行し通して、青いライトが40秒点灯したら、指紋の登録が完了です。

指紋

1. ボタンを一回押すと、青いライトが点滅します。
2. 登録されている指紋を指紋センサーに置いて、青いライトが点灯したら離します。
3. 青いライトが点灯したときは、もう一度、センサーに指を置いて下さい。
3. カタッという音がして、錠が開きます。

指紋の追加登録

1. ボタンを一回押したら、青いライトが点滅します。
2. あらかじめ登録してない指を指紋センサーにタッチすると、青いライトが点灯します。
3. もう一度、ボタンを一回押したら、青いライトが点滅します。
3. 青いライトが点灯したときは、もう一度、センサーに指を置いて下さい。
3. カタッという音がして、錠が開きます。

登録されている指紋の消去


1. ボタンを一回押したら、青いライトが点滅します。
2. あらかじめ登録してない指を指紋センサーにタッチすると、青いライトが点灯します。
3. もう一度、ボタンを一回押したら、青いライトが点滅します。
3. 青いライトが点灯したときは、もう一度、センサーに指を置いて下さい。
3. カタッという音がして、錠が開きます。

用電腦重設

如不幸被盜指紋鎖上被盜報警中斷,請按照以下指示:
1. 從以下地址下載及安裝 TOUCHLOCK TOOL:
<http://www.bio-key.com/download.html> OR
<http://www.bio-key.com/download.html>
2. 將 TouchLock 鎖連接到電腦, 透過 micro-USB 充電口連接電腦。


開始:

1. 點擊 "UNLOCK BY PASSWORD" 如下顯示, 輸入解鎖密碼:
● 註: 預設密碼為 "0000".
● 為了安全起見, 請重設您的個人密碼。



清除已登記之指紋記錄:

點擊 "DELETE FINGERPRINTS"
點擊 "YES" 輸入您的密碼
然後點擊 "CONFIRM"



更改密碼:

1. 點擊 "CHANGE PASSWORD".
2. 輸入現有密碼。
3. 輸入及確認您的新密碼。



The Power of a Touch By BIO-key

To check more information about the product,
view instructions in other languages,
or watch the instructional video, please see the link below:
www.bio-key.com/download.html

BIO-key International, Inc.
www.bio-key.com
Warranty registration: <http://support.bio-key.com/warranty>
Made in China



Fast-Click Unlock Mode	
Caution: Please set up your personalized Fast-Click Code after admin fingerprint registration IMMEDIATELY.	
Code Registration : Fast-Click allows you to create a custom access code of short and long taps to manually unlock without Computer for back up unlock. Set-up Guide: The Fast-Click code is a 6-digit code made up of a string of 6 long and short taps. Example: 	
1.1 To enter the code registration mode: - Tap and hold the button for 5 seconds and wait for a flashing green light, continue holding until the red and green light flashes. 1.2 Input your first Fast-Click digit: - A long tap is longer than 1 second red and green light turns on and that indicates a successful enrollment of a long tap. - A short tap is less than 1 second, LED change to a rapid flashing green light, indicates a successful enrollment of a short tap. 1.3 The red and green light will flash rapidly after each successful enrollment. 1.4 Repeat step 2 until all 6 digits are successfully enrolled. After a code has been successfully registered, a green light will be activated and stay on for 4 seconds. * Please write down your code after registration: _____	
Unlock Using Fast-Click Code or Change Your Code: To Unlock: 2.1 Tap and hold the button for 5 seconds and wait for a flashing blue light, continue holding until the red and blue light flashes slowly. 2.2 Enter your registered code and wait until the blue light activates, that indicates the code is entered correctly. The lock will be unlocked after 3 seconds. 2.3 If the code is entered incorrectly, a red light will be activated and turns into a slow flashing red and blue light right after, then you can re-enter your registered Fast-Click code. * The lock will exit the Fast-Click Unlock Mode after 4 attempts of entering the wrong code.	
Change Your Code: 3.1 Repeat the previous step 2.1, 2.2 and tap the button within 3 seconds after the blue light is activated, then a rapid red blue light will flash, indicates a new code can be enrolled. (The previous registered code will be erased automatically) 3.2 Repeat step 1.2, 1.3 and 1.4 in Code Registration section to input your new Fast-Click Code. Erase the Fast-Click code - When clear all fingerprint record, Fast-Click code record would also be erased, method please refer to erase fingerprint record section in this manual. FAQ: -In the unlikely event the battery dies while locked, TouchLock Bike should be charged using an external battery to provide quick access to unlock. -For other questions or more instructions, please visit us@ http://www.bio-key.com/hk/download.html OR http://www.bio-key.com/hk/download.html	

正面

以摩斯密碼後備開鎖	
注意: 鎖注冊指紋后, 請立即設置摩斯密碼, 以防其他人搶先設置摩斯密碼輸入去	
摩斯密碼註冊: 1. 鎖注冊指紋後, 可注冊摩斯密碼。 2. 首先長按按鈕5秒後, 燈轉為藍色快閃, 不放手, 繼續按步三秒, 燈轉為紅藍色燈文替快閃, 提示可以開始輸入第一節。 3. 摩斯密碼由六節長短燈按組成。 4. 長摩斯碼-長按按鈕大於一秒, 指示燈會轉為紅藍燈同時長亮, 顯示在摩斯碼已輸入。 5. 短摩斯碼-短按按鈕小於一秒, 指示燈會轉為藍燈快閃, 顯示已輸入短摩斯碼。 6. 按完一節碼後, 指示燈會紅藍燈文替快閃顯示繼續輸入下一節碼。 7. 重復步驟4, 5 直至成功設置6 位摩斯碼後, 藍燈會長亮4 秒, 表示摩斯密碼設置成功。 摩斯密碼開鎖或更改: 1. 首先長按按鈕5秒後, 燈轉為藍色快閃, 不放手, 繼續按步三秒, 燈轉為紅藍色燈文替快閃, 提示可以開始輸入已註冊之摩斯碼。 2. 通過後, 藍燈會長亮三秒, 如三秒內沒有按動按鍵動作, 便會自動開鎖, 如三秒內短按按鈕一下, 燈即轉紅藍燈文替快閃, 提示輸入新的摩斯密碼, 按的輸入後, 藍的燈會轉成替代。 3. 如不通過, 紅燈會亮起, 然後紅藍燈文替快閃, 提示重新輸入。 4. 按摩斯碼如 4 次不成功, 程式會退出摩斯密碼模式, 需重新進入。 清除摩斯密碼 - 清除指紋時, 會連帶摩斯密碼, 方法請參照本說明書清空指紋記錄部分。 常見問題 - 當不可控制摩斯密碼開不了鎖, 可用充電線接上強力移動電源開鎖 - 如遇上其它問題, 或想查看更詳細說明, 可瀏覽網站 http://www.bio-key.com/hk/download.html 或 biokey@bio-key.com 查看使用教導視頻或發郵件到SUPPORT@BIO-KEY.COM/HK查詢	
バック・クリック・コードを利用した補助開錠モード 注: 指紋登録後, 他人が開錠できないようにするためバック・クリック・コードを登録してください バック・クリック・コードの登録 1. 最初に登録すると、ボタン・クリック・コードが登録できます。 2. 次に、ボタンを押す時、説明書と裏のライトが点灯するので、そのままボタンを押すことで登録が完了します。赤と青のライトが同時に点灯するのを確認し、ボタン・クリック・コードの最初のコードが入力できるようになります。 3. 最初のボタンを押すと、説明書と裏のライトが同時に点灯するのを確認し、ボタン・クリック・コードとして登録することができます。 4. 長いワット・ボタンを押す以上長押しします。赤と青のLEDライトが同時に点灯したら、最初の登録が完了します。 5. 短いワット・ボタンを押して、1秒未満で短押しします。青いLEDライトが点灯するのを確認したら、短押しが完了します。 6. 1つのボタン・クリック・コードを登録し、赤と青のライトが同時に点灯するのを確認し、次のワット・ボタンを押します。 7. 6秒以上5秒未満を短押しします。6秒のワット・ボタンを押すのを確認し、青いライトが4秒間点灯し、ボタン・クリック・コードの登録が完了します。 ボタン・クリック・コードで開錠、またはボタン・クリック・コードの変更 1. 次に、ボタンを押す時、説明書と裏のライトが点灯するので、そのままボタンを押すことで登録が完了します。赤と青のライトが同時に点灯するのを確認し、ボタン・クリック・コードが入力できるようになります。 2. コードが正確に入力されると、青いライトが点灯します。この段階でバック・クリック・コードを押せば、補助開錠モードです。この段階でバック・クリック・コードを押すと、赤と青のライトが点灯します。ここで、新しいボタン・クリック・コードを入力すると、古いコードが変更されます。 3. ボタン・クリック・コードの入力に失敗したとき、青いライトが点灯したら、赤と青が点灯すると確認します。ボタン・クリック・コードを入力してください。 4. ボタン・クリック・コードの入力に成功すると、ボタン・クリック・コードの入力が完了するので、補助開錠モードが終了します。 バック・クリック・コードの削除 1. 補助開錠モードを解除すると、ボタン・クリック・コードも削除されます。詳しくは、本マニュアルの「補助開錠モード」を参照してください。 よくある問題 - 補助開錠モードで開錠できないときは、充電ケーブルを充電ポートに接続してください。 - 説明書が正しい。 http://www.bio-key.com/hk/download.html または biokey@bio-key.com へお問い合わせください。 のビデオを参照してください。	

背面