

240mm

120 mm

PACKAGE CONTENT

After opening the package, please check contents as below.

1 x BTG Link

1 x USB cable

LED indicator

Reset button

Power input (Micro USB)

Front

Back

INSTALL APP

Visit the App Store or the Google Play Store and download the Intelligent Home Center application.

For more information visit:
WWW.BLINDSTOGO.COM/BTGLINK

USER GUIDE

1 Connect to power

Configuration Mode

Blue LED flashes quickly

BTG link

Reset device

USB power source

2 Connect smart phone to Wi-Fi

Smart phone

Wi-Fi router

3 Open the APP

4 Enter Wi-Fi ID

Name of Wi-Fi network

Wi-Fi password

5 LED Indicator changes from quickly flashing to off

Configured successfully. Please proceed.

LED INDICATOR MODES

Light is off: Normal operation when unit is on.

Blue light flashes quickly: BTG Link is in factory mode and ready to configure. Tap "Add Device" in APP an you will be guided through the configuration process.

Blue light flashes slowly: BTG Link has lost the Wi-Fi connection and will not communicate with APP until connection is restored.

NOTES

BTG Link should be placed in an open area.

Use of non-ASCII codes in WiFi ID or Password may cause configuration failure.

This device supports WiFi of 2.4G 802.11 b/g/n only.

Contact your BTG certified installer for any questions with your motorized window treatments.

BLINDS TO GO

101 E. State Route 4
Paramus, New Jersey,
USA 07652

Website: www.blindstogo.com

LE MARCHÉ DU STORE

3510, boul. Saint-Joseph Est,
Montréal, Québec,
Canada H1X 1W6

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

70mm

CONTENU DE LA BOÎTE

Après avoir ouvert le paquet s'il vous plaît, vérifiez le contenu comme indiqué ci-dessous.

1 x BTG Link

1 x câble USB

Voyant DEL

Bouton de réinitialisation

Entrée d'alimentation (Micro USB)

Avant

Arrière

INSTALLEZ L'APPLICATION

Visitez Apple Store ou Google Play Store et téléchargez le lien pour l'application Intelligent Home Center.

Pour plus d'informations visitez :
WWW.BLINDSTOGO.COM/BTGLINK

GUIDE DE L'UTILISATEUR

1 Connectez l'appareil à la source d'alimentation

Mode configuration

Le voyant bleu clignote rapidement

BTG link

Dispositif de réinitialisation

Source d'alimentation USB

2 Connectez le téléphone intelligent au réseau Wi-Fi

Téléphone intelligent

Routeur Wi-Fi

3 Ouvrez l'application

4 Saisissez l'ID du réseau Wi-Fi

Nom du réseau Wi-Fi

Mot de passe du réseau Wi-Fi

5 Le voyant DEL cesse de clignoter et s'éteint.

Configuration réussie. S'il vous plaît, continuez.

MODES DU VOYANT DEL

La lumière est éteinte: Fonctionnement normal quand l'appareil est en marche..

Le voyant bleu clignote rapidement : Le «BTG link» est en mode usine et est prêt pour la configuration. Appuyez sur «Add device» dans l'application et vous serez guidé à travers le processus de configuration.

Le voyant bleu clignote lentement : Le «BTG link» est déconnecté du réseau Wi-Fi et ne sera pas en communication avec l'application jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.

AVIS

Le «BTG link» devrait être placé dans un endroit ouvert.

L'utilisation des caractères non-ASCII dans le nom ou le mot de passe du réseau Wi-Fi peut causer une défaillance du processus de configuration.

Ce dispositif prend en charge un réseau Wi-Fi de 2.4G 802.11 b/g/n seulement.

Contactez votre installateur certifié LMDS pour toutes questions concernant vos stores motorisés.

BLINDS TO GO

101 E. State Route 4
Paramus, New Jersey,
USA 07652

Website: www.blindstogo.com

LE MARCHÉ DU STORE

3510, boul. Saint-Joseph Est,
Montréal, Québec,
Canada H1X 1W6

Les changements ou modifications non approuvés formellement par l'organisme responsable des conformités pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil n'est pas à l'abri d'interférences, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement

Exposition aux radiations de FCC:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance au minimum de 20cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou opéré en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Avis: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet

équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence; non installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut arriver en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consulter le vendeur ou un technicien de radio/TV expérimenté pour de l'aide.