

US5858922

SKYROVER

SKY ROVER KNIGHTFORCE

INDOOR/DOOR | STABLE AND EASY CONTROL, UP TO 6 MINUTES OF FLIGHT TIME  
INTERIEUR/EXTÉRIEUR | CONTRÔLE STABLE ET FACILE, JUSQU'À 6 MINUTES DE TEMPS DE VUELO

2.4 GHz Radio Control Helicopter  
Hélicoptère radiocontrôlé 2.4 GHz  
Hélicoptero de radiocontrol de 2.4 GHz

8+ AGES-ÂGE-EDADES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21-4

21-3

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

EN

Contents and overview

Functions and Specifications :

Full function : Rise, Fall, Turn Left, Turn Right, Forward, Backward, Stop.

Power supply : 3 AAA (LR03) alkaline batteries for remote control.

Batteries sold separately, built-in high-performance lipo battery for helicopter.

Flight height : 6 meters

Remote control distance : ≥10 meters

Flight time : ≥5 minutes

Components : (Fig.8 & C)

1.USB Charging Cable

2.Main Blade

3.Main Blade

4.Balance Bar

5.Main Blade

6.Main Blade

7.Main Blade

8.Main Blade

9.Tail Blade

10.Landing Gear

11.Power Switch

12.Charging Socket

13.Throttle Lever

14.Speed mode

15.Power switch(OFF-ON)

16.Steering Lever

17.Power light

18.Left/Right Trimmer

Assembly instructions

Remote Battery Installation : (Fig.D)

Locate the locking screw on the back of the controller and remove it with the battery cover(Fig.18), insert 3 AAA (LR03) alkaline batteries in correct polarity(Fig.19), and then close the battery cover(Fig.20). Reinstall locking screw to secure the battery door.

Charging helicopter : (Fig.E)

Adult supervision is required when charging the helicopter.

USB charging(Fig.21)

Move the power switch on the helicopter to the "OFF" position(Fig.21-2) Insert the USB Port on your PC. Connect the charging cable to the socket on the underside of the helicopter. There is a recessed slot on the charging socket (Fig.21-4). When inserted correctly, the raised 2.Apa shape on the Charging Cable (Fig.21-3) fits into this recessed slot of the charging socket and the light on the USB will illuminate. The charging time is about 60 minutes. When your helicopter is fully charged, the light will turn off.

Flying the helicopter :

Adult supervision is recommended when flying the helicopter.

Remove the power switch on the helicopter to the "ON" position to place the helicopter on a flat surface. Move the power switch on the controller to the "ON" position.

Push the throttle lever all way up and hold down. You can see the LEDs on the Hel and Remote change the status from fast flash to be long light to indicate successful pairing.

Up and Down : (Fig.F)

When the helicopter flies steadily, you can slowly push the throttle lever up to make helicopter fly higher, or release the lever a bit to make helicopter fly lower. Only small motor position gears are required for smooth flying.

Rotation : (Fig.G)

Hold the helicopter at a steady height. Push the steering lever towards left to turn counter clockwise, and push the steering lever towards right to turn clockwise.

Forward & Backward : (Fig.H)

When you push the steering lever up, the helicopter moves forward; when you push the steering lever down, the helicopter moves backward.

If the helicopter rotates while in operation, please use the lever trim to adjust. (Fig.I)

(Fig.22). If the helicopter spins counter clockwise, you can press the trim button to the right until the helicopter stops spinning clockwise. You can press the trim button to the left until the helicopter stops spinning.

Attention:

If the helicopter spins during forward or backward operation or constantly wobbles while in flight mode, check the blades for damage or warping.

Blades replacement:(Fig.J)

Adult supervision is required when replacing the helicopter blades.

Remove the screws that lock down the damaged blade or blades to replace them.

Remove the damaged blade or blades, check that they are proper marked blades. (check underside the blade will be marked AA or BB).

Reinstall locking screw to lock down the blades.

Remove a damaged tail propeller gently up on the propeller until it is removed.

Reinstall a new tail propeller, fit align the bottom of the propeller opening with the motor pin and press on the top of the propeller until it is completely down. There should not be any of the motor pin exposed.

FR

Table des matières et aperçu

Fonctions et caractéristiques :

Fonctions complètes : monter, descendre, tourner à gauche, tourner à droite, avancer, reculer, atterrir.

Alimentation électrique : 3 piles alcalines AAA (LR03) pour la télécommande (piles vendues séparément), pile haute performance Lipo intégrée dans l'hélicoptère.

Hauteur de vol : 6 mètres

Portée de la télécommande : ≥ 10 mètres

Durée de vol : ≥ 5 minutes

Contenu de l'emballage : (Fig. A)

1.Câble de charge USB

2.Pile principale

3.Pile principale

4.Paire de queue

5.Attache

6.Barre d'équilibre

7.Pile principale

8.Pile principale

9.Paire de queue

10.Train d'atterrissage

11.Interrupteur d'alimentation

12.Prise de charge

13.Lever d'accélération

14.Mode de vitesse

15.Interrupteur (ARRÊT-À)

16.Lever de direction

17.Témoin d'alimentation

18.Compensateur queue/droite

Directives de montage

Installation des piles de la télécommande : (Fig. D)

Localiser la vis de verrouillage située derrière la commande et la retirer du couvercle du compartiment à piles (Fig. 18). Insérer 3 piles AAA (LR03) en respectant la polarité (Fig. 19), puis refermer le compartiment à piles (Fig. 20). Réinstaller la vis de verrouillage pour fixer le couvercle du compartiment à piles.

Recharge de l'hélicoptère : (Fig. E)

La supervision d'un adulte est requise pour recharger l'hélicoptère.

Recharger avec une prise USB (Fig.21)

Mettre l'interrupteur d'alimentation de l'hélicoptère en position d'arrêt.(Fig.21-2) Insérer le connecteur USB dans le port USB de l'ordinateur personnel. Raccorder le câble de charge à la prise de charge située sous l'hélicoptère. Une portion de la prise de charge est enfoncée (Fig.21-4). Lorsque la fiche est insérée correctement, la forme triangulaire qui ressort du câble de charge (Fig.21-3) s'aligne avec cette portion enfoncée de la prise de charge et le témoin lumineux de la prise USB s'allume. Le temps de charge complète prend environ 60 minutes. Le témoin de charge s'éteint une fois l'hélicoptère entièrement rechargé.

Vol de l'hélicoptère :

La supervision d'un adulte est requise pour faire voler l'hélicoptère.

Mettre l'interrupteur d'alimentation en position de marche et déployer l'hélicoptère sur une surface plane.

Pousser la manette des gaz vers le haut et vers le bas, vous pouvez voir les diodes sur l'hélicoptère et la télécommande changer d'un flash rapide à un flash continu. Ceci indique qu'ils sont bien couplés.

Monter et descendre : (Fig. F)

Lorsque l'hélicoptère vole de manière stable, il est possible de pousser le levier de l'accélérateur pour qu'il vole plus haut ou de le relâcher légèrement pour qu'il descende. Seuls de légers ajustements de l'accélérateur sont nécessaires pour un vol doux.

Rotation : (Fig. G)

Maintenez l'hélicoptère à une hauteur fixe. Pousser le levier de direction vers la gauche pour tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et pousser le levier de direction vers la droite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avancer et reculer : (Fig. H)

Soulever le levier de direction fait avancer l'hélicoptère. Abaisser le levier de direction fait reculer l'hélicoptère.

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même pendant le vol, utiliser le levier compensateur pour rétablir sa position (Fig. I)

22. Si l'hélicoptère pivote dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner le bouton compensateur vers la gauche jusqu'à ce que la rotation s'arrête.

23. Si l'hélicoptère pivote dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner le bouton compensateur vers la gauche jusqu'à ce que la rotation s'arrête.

Attention :

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même en avançant ou en reculant, ou s'il oscille en volant, vérifier si les pales ne sont pas endommagées ou déformées.

Remplacement des pales : (Fig. J)

La supervision d'un adulte est requise pour remplacer les pales de l'hélicoptère.

Retirer les vis qui retiennent les pales endommagées afin de les remplacer.

Retirer les pales endommagées, vérifier qu'elles sont bien marquées.

Pousser la manette des gaz vers le haut et vers le bas, vous pouvez voir les diodes sur l'hélicoptère et la télécommande changer d'un flash rapide à un flash continu. Ceci indique qu'ils sont bien couplés.

Pour installer une nouvelle hélice, aligner d'abord le pas de l'hélice jusqu'à ce qu'elle s'attache du moteur et appuyer sur le dessus de l'hélice jusqu'à ce qu'elle soit entièrement associée. On ne devrait pas voir aucune portion de l'attache du moteur.

ES

Contenido y descripción general

Funciones y especificaciones:

Funcionalidad completa: Elevarse, descender, girar a la izquierda, girar a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, aterrizar.

Fuente de alimentación: 3 baterías alcalinas tamaño AAA (LR03) para el controlador remoto (pilas vendidas por separado), batería de alto rendimiento de tipo Lipo incorporada para el helicóptero.

Altura de vuelo: 6 metros

Distancia de control remoto: ≥10 metros

Tiempo de vuelo: ≥5 minutos

Lista del equipo: (Fig. A)

1.Cable de carga USB

2.Apa principal

3.Apa principal

4.Pala de cola

5.Ataque

6.Barra de balance

7.Apa principal

8.Apa principal

9.Apa de cola

10.Train de aterrizaje

11.Interruptor de energía

12.Excluye de carga

13.Palanca del acelerador

14.Modo de velocidad

15.Interruptor (OFF-ON)

16.Lever de dirección

17.Luz de energía

18.Compensador izquierdo/derecho

Instrucciones de armado

Instalación de la pila del control remoto: (Fig. D)

Encuentre el botón de bloqueo en la parte posterior del controlador y retirelo de la tapa de las pilas (Fig. 18). Inserte 3 pilas alcalinas AAA (LR03) con la polaridad correcta (Fig. 19), y luego cierre la tapa de las pilas (Fig. 20). Vuelva a instalar el botón de bloqueo para asegurar la puerta de las pilas.

Cómo cargar el helicóptero: (Fig. E)

Requiere supervisión adulta durante la carga del helicóptero.

Carga USB (Fig.21)

Después de interruptor de encendido del helicóptero a la posición de apagado (OFF) (Fig. 21-2) Inserte el puerto USB en su computadora. Conecte el cable de carga a la toma ubicada en la parte inferior del helicóptero. Hay un costado encastrado en la toma de carga (Fig. 21-4). Cuando se inserta correctamente, la forma de triángulo sobresaliente del cable de carga (Fig. 21-3) se alinea con el costado encastrado de la toma de carga y la luz del USB se ilumina. El tiempo de carga es de unos 60 minutos. Cuando el helicóptero esté completamente cargado, la luz se apagará.

Cómo volar el helicóptero:

Se requiere la supervisión de un adulto cuando se hace volar el helicóptero.

Retire el interruptor de encendido del helicóptero a la posición "ON" (Encendido) y ponga el helicóptero en una superficie plana.

Retire el interruptor de encendido del controlador al nivel AA.

Presione la palanca del acelerador hacia arriba y hacia abajo. Se encenderán las luces LED en el helicóptero y el control remoto cambiará de parpadear rápido a luz fija, lo que indica que se sincronizaron correctamente.

Arriba y abajo: (Fig. F)

Cuando el helicóptero vuela de manera estable, puede elevar lentamente la palanca del acelerador hacia arriba para hacer que el helicóptero vuele más alto, o soltar la palanca un poco para hacer que el helicóptero vuele más bajo. Solo se necesitan pequeños cambios en la posición de la palanca para una suave suav.

Rotación: (Fig. G)

Mantenga el helicóptero en una altura uniforme. Empuje la palanca de dirección hacia la izquierda de manera constante para que el helicóptero gire a la izquierda, y empuje la palanca de dirección hacia la derecha para virar en dirección de las manecillas del reloj.

Hacia adelante y hacia atrás: (Fig. H)

Cuando empuja la palanca de dirección hacia arriba, el helicóptero se mueve hacia adelante; cuando empuja la palanca de dirección hacia abajo, el helicóptero se mueve hacia atrás.

Si el helicóptero gira mientras está en funcionamiento, use el compensador de la palanca para ajustar. (Fig. I)

22. Si el helicóptero gira en dirección contraria a las manecillas del reloj, puede optar el botón de ajuste de la palanca para corregir la rotación.

23. Si el helicóptero gira en dirección de las manecillas del reloj, puede optar el botón de compensación a la izquierda hasta que el helicóptero deje de girar.

Atención:

Si el helicóptero gira durante la operación hacia adelante o hacia atrás o se tambalea constantemente mientras está en modo de vuelo, revise las alas para ver si están dañadas o deformadas.

Reemplazo de las alas: (Fig. J)

Se requiere la supervisión de un adulto cuando se reemplazan las alas del helicóptero.

Retire los tornillos que sujetan las alas dañadas para reemplazarlas.

Retire las alas dañadas, compruebe que son las tipos marcadas correctamente. (revise la parte inferior de la pala).

Quieve a instalar el tornillo de bloqueo para fijar las alas.

Retire el tornillo de bloqueo y asegure la palanca de ajuste de la tapa hasta que se desmonte.

Reinstale una nueva hélice de cola, aline primero la parte inferior de la abertura de la hélice al motor y presione sobre el fondo de la hélice hasta que esté completamente asociado. No deberá estar expuesta ninguna parte del pasador del motor.

US5858922

SKYROVER

SKY ROVER KNIGHTFORCE

INDOOR/DOOR | STABLE AND EASY CONTROL, UP TO 6 MINUTES OF FLIGHT TIME  
INTERIEUR/EXTÉRIEUR | CONTRÔLE STABLE ET FACILE, JUSQU'À 6 MINUTES DE TEMPS DE VUELO

2.4 GHz Radio Control Helicopter  
Hélicoptère radiocontrôlé 2.4 GHz  
Hélicoptero de radiocontrol de 2.4 GHz

8+ AGES-ÂGE-EDADES

EN

Contents and overview

Functions and Specifications :

Full function : Rise, Fall, Turn Left, Turn Right, Forward, Backward, Stop.

Power supply : 3 AAA (LR03) alkaline batteries for remote control.

Batteries sold separately, built-in high-performance lipo battery for helicopter.

Flight height : 6 meters

Remote control distance : ≥10 meters

Flight time : ≥5 minutes

Components : (Fig.8 & C)

1.USB Charging Cable

2.Main Blade

3.Main Blade

4.Balance Bar

5.Main Blade

6.Main Blade

7.Main Blade

8.Main Blade

9.Tail Blade

10.Landing Gear

11.Power Switch

12.Charging Socket

13.Throttle Lever

14.Speed mode

15.Power switch(OFF-ON)

16.Steering Lever

17.Power light

18.Left/Right Trimmer

Assembly instructions

Remote Battery Installation : (Fig.D)

Locate the locking screw on the back of the controller and remove it with the battery cover(Fig.18), insert 3 AAA (LR03) alkaline batteries in correct polarity(Fig.19), and then close the battery cover(Fig.20). Reinstall locking screw to secure the battery door.

Charging helicopter : (Fig.E)

Adult supervision is required when charging the helicopter.

USB charging(Fig.21)

Move the power switch on the helicopter to the "OFF" position(Fig.21-2) Insert the USB Port on your PC. Connect the charging cable to the socket on the underside of the helicopter. There is a recessed slot on the charging socket (Fig.21-4). When inserted correctly, the raised 2.Apa shape on the Charging Cable (Fig.21-3) fits into this recessed slot of the charging socket and the light on the USB will illuminate. The charging time is about 60 minutes. When your helicopter is fully charged, the light will turn off.

Flying the helicopter :

Adult supervision is recommended when flying the helicopter.

Remove the power switch on the helicopter to the "ON" position to place the helicopter on a flat surface. Move the power switch on the controller to the "ON" position.

Push the throttle lever all way up and hold down. You can see the LEDs on the Hel and Remote change the status from fast flash to be long light to indicate successful pairing.

Up and Down : (Fig.F)

When the helicopter flies steadily, you can slowly push the throttle lever up to make helicopter fly higher, or release the lever a bit to make helicopter fly lower. Only small motor position gears are required for smooth flying.

Rotation : (Fig.G)

Hold the helicopter at a steady height. Push the steering lever towards left to turn counter clockwise, and push the steering lever towards right to turn clockwise.

Forward & Backward : (Fig.H)

When you push the steering lever up, the helicopter moves forward; when you push the steering lever down, the helicopter moves backward.

If the helicopter rotates while in operation, please use the lever trim to adjust. (Fig.I)

(Fig.22). If the helicopter spins counter clockwise, you can press the trim button to the right until the helicopter stops spinning clockwise. You can press the trim button to the left until the helicopter stops spinning.

Attention:

If the helicopter spins during forward or backward operation or constantly wobbles while in flight mode, check the blades for damage or warping.

Blades replacement:(Fig.J)

Adult supervision is required when replacing the helicopter blades.

Remove the screws that lock down the damaged blade or blades to replace them.

Remove the damaged blade or blades, check that they are proper marked blades. (check underside the blade will be marked AA or BB).

Reinstall locking screw to lock down the blades.

Remove a damaged tail propeller gently up on the propeller until it is removed.

Reinstall a new tail propeller, fit align the bottom of the propeller opening with the motor pin and press on the top of the propeller until it is completely down. There should not be any of the motor pin exposed.

FR

Table des matières et aperçu

Fonctions et caractéristiques :

Fonctions complètes : monter, descendre, tourner à gauche, tourner à droite, avancer, reculer, atterrir.

Alimentation électrique : 3 piles alcalines AAA (LR03) pour la télécommande (piles vendues séparément), pile haute performance Lipo intégrée dans l'hélicoptère.

Hauteur de vol : 6 mètres

Portée de la télécommande : ≥ 10 mètres

Durée de vol : ≥ 5 minutes

Contenu de l'emballage : (Fig. A)

1.Câble de charge USB

2.Pile principale

3.Pile principale

4.Paire de queue

5.Attache

6.Barre d'équilibre

7.Pile principale

8.Pile principale

9.Paire de queue

10.Train d'atterrissage

11.Interrupteur d'alimentation

12.Prise de charge

13.Lever d'accélération

14.Mode de vitesse

15.Interrupteur (ARRÊT-À)

16.Lever de direction

17.Témoin d'alimentation

18.Compensateur queue/droite

Directives de montage

Installation des piles de la télécommande : (Fig. D)

Localiser la vis de verrouillage située derrière la commande et la retirer du couvercle du compartiment à piles (Fig. 18). Insérer 3 piles AAA (LR03) en respectant la polarité (Fig. 19), puis refermer le compartiment à piles (Fig. 20). Réinstaller la vis de verrouillage pour fixer le couvercle du compartiment à piles.

Recharge de l'hélicoptère : (Fig. E)

La supervision d'un adulte est requise pour recharger l'hélicoptère.

Recharger avec une prise USB (Fig.21)

Mettre l'interrupteur d'alimentation de l'hélicoptère en position d'arrêt.(Fig.21-2) Insérer le connecteur USB dans le port USB de l'ordinateur personnel. Raccorder le câble de charge à la prise de charge située sous l'hélicoptère. Une portion de la prise de charge est enfoncée (Fig.21-4). Lorsque la fiche est insérée correctement, la forme triangulaire qui ressort du câble de charge (Fig.21-3) s'aligne avec cette portion enfoncée de la prise de charge et le témoin lumineux de la prise USB s'allume. Le temps de charge complète prend environ 60 minutes. Le témoin de charge s'éteint une fois l'hélicoptère entièrement rechargé.

Vol de l'hélicoptère :

La supervision d'un adulte est requise pour faire voler l'hélicoptère.

Mettre l'interrupteur d'alimentation en position de marche et déployer l'hélicoptère sur une surface plane.

Pousser la manette des gaz vers le haut et vers le bas, vous pouvez voir les diodes sur l'hélicoptère et la télécommande changer d'un flash rapide à un flash continu. Ceci indique qu'ils sont bien couplés.

Monter et descendre : (Fig. F)

Lorsque l'hélicoptère vole de manière stable, il est possible de pousser le levier de l'accélérateur pour qu'il vole plus haut ou de le relâcher légèrement pour qu'il descende. Seuls de légers ajustements de l'accélérateur sont nécessaires pour un vol doux.

Rotation : (Fig. G)

Maintenez l'hélicoptère à une hauteur fixe. Pousser le levier de direction vers la gauche pour tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et pousser le levier de direction vers la droite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avancer et reculer : (Fig. H)

Soulever le levier de direction fait avancer l'hélicoptère. Abaisser le levier de direction fait reculer l'hélicoptère.

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même pendant le vol, utiliser le levier compensateur pour rétablir sa position (Fig. I)

22. Si l'hélicoptère pivote dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner le bouton compensateur vers la gauche jusqu'à ce que la rotation s'arrête.

23. Si l'hélicoptère pivote dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner le bouton compensateur vers la gauche jusqu'à ce que la rotation s'arrête.

Attention :

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même en avançant ou en reculant, ou s'il oscille en volant, vérifier si les pales ne sont pas endommagées ou déformées.

Remplacement des pales : (Fig. J)

La supervision d'un adulte est requise pour remplacer les pales de l'hélicoptère.

Retirer les vis qui retiennent les pales endommagées afin de les remplacer.

Retirer les pales endommagées, vérifier qu'elles sont bien marquées.

Pousser la manette des gaz vers le haut et vers le bas, vous pouvez voir les diodes sur l'hélicoptère et la télécommande changer d'un flash rapide à un flash continu. Ceci indique qu'ils sont bien couplés.

Pour installer une nouvelle hélice, aligner d'abord le pas de l'hélice jusqu'à ce qu'elle s'attache du moteur et appuyer sur le dessus de l'hélice jusqu'à ce qu'elle soit entièrement associée. On ne devrait pas voir aucune portion de l'attache du moteur.

ES

Contenido y descripción general

Funciones y especificaciones:

Funcionalidad completa: Elevarse, descender, girar a la izquierda, girar a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, aterrizar.

Fuente de alimentación: 3 baterías alcalinas tamaño AAA (LR03) para el controlador remoto (pilas vendidas por separado), batería de alto rendimiento de tipo Lipo incorporada para el helicóptero.

Altura de vuelo: 6 metros

Distancia de control remoto: ≥10 metros

Tiempo de vuelo: ≥5 minutos

Lista del equipo: (Fig. A)

1.Cable de carga USB

2.Apa principal

3.Apa principal

4.Pala de cola

5.Ataque

6.Barra de balance

7.Apa principal

8.Apa principal

9.Apa de cola

10.Train de aterrizaje

11.Interruptor de energía

12.Excluye de carga

13.Palanca del acelerador

14.Modo de velocidad

15.Interruptor (OFF-ON)

16.Lever de dirección

17.Luz de energía

18.Compensador izquierdo/derecho

Instrucciones de armado

Instalación de la pila del control remoto: (Fig. D)

Encuentre el botón de bloqueo en la parte posterior del controlador y retirelo de la tapa de las pilas (Fig. 18). Inserte 3 pilas alcalinas AAA (LR03) con la polaridad correcta (Fig. 19), y luego cierre la tapa de las pilas (Fig. 20). Vuelva a instalar el botón de bloqueo para asegurar la puerta de las pilas.

Cómo cargar el helicóptero: (Fig. E)

Requiere supervisión adulta durante la carga del helicóptero.

Carga USB (Fig.21)

Después de interruptor de encendido del helicóptero a la posición de apagado (OFF) (Fig. 21-2) Inserte el puerto USB en su computadora. Conecte el cable de carga a la toma ubicada en la parte inferior del helicóptero. Hay un costado encastrado en la toma de carga (Fig. 21-4). Cuando se inserta correctamente, la forma de triángulo sobresaliente del cable de carga (Fig. 21-3) se alinea con el costado encastrado de la toma de carga y la luz del USB se ilumina. El tiempo de carga es de unos 60 minutos. Cuando el helicóptero esté completamente cargado, la luz se apagará.

Cómo volar el helicóptero:

Se requiere la supervisión de un adulto cuando se hace volar el helicóptero.

Retire el interruptor de encendido del helicóptero a la posición "ON" (Encendido) y ponga el helicóptero en una superficie plana.

Retire el interruptor de encendido del controlador al nivel AA.

Presione la palanca del acelerador hacia arriba y hacia abajo. Se encenderán las luces LED en el helicóptero y el control remoto cambiará de parpadear rápido a luz fija, lo que indica que se sincronizaron correctamente.

Arriba y abajo: (Fig. F)

Cuando el helicóptero vuela de manera estable, puede elevar lentamente la palanca del acelerador hacia arriba para hacer que el helicóptero vuele más alto, o soltar la palanca un poco para hacer que el helicóptero vuele más bajo. Solo se necesitan pequeños cambios en la posición de la palanca para una suave suav.

Rotación: (Fig. G)

Mantenga el helicóptero en una altura uniforme. Empuje la palanca de dirección hacia la izquierda de manera constante para que el helicóptero gire a la izquierda, y empuje la palanca de dirección hacia la derecha para virar en dirección de las manecillas del reloj.

Hacia adelante y hacia atrás: (Fig. H)

Cuando empuja la palanca de dirección hacia arriba, el helicóptero se mueve hacia adelante; cuando empuja la palanca de dirección hacia abajo, el helicóptero se mueve hacia atrás.

Si el helicóptero gira mientras está en funcionamiento, use el compensador de la palanca para ajustar. (Fig. I)

22. Si el helicóptero gira en dirección contraria a las manecillas del reloj, puede optar el botón de ajuste de la palanca para corregir la rotación.

23. Si el helicóptero gira en dirección de las manecillas del reloj, puede optar el botón de compensación a la izquierda hasta que el helicóptero deje de girar.

Atención:

Si el helicóptero gira durante la operación hacia adelante o hacia atrás o se tambalea constantemente mientras está en modo de vuelo, revise las alas para ver si están dañadas o deformadas.

Reemplazo de las alas: (Fig. J)

Se requiere la supervisión de un adulto cuando se reemplazan las alas del helicóptero.

Retire los tornillos que sujetan las alas dañadas para reemplazarlas.

Retire las alas dañadas, compruebe que son las tipos marcadas correctamente. (revise la parte inferior de la pala).

Quieve a instalar el tornillo de bloqueo para fijar las alas.

Retire el tornillo de bloqueo y asegure la palanca de ajuste de la tapa hasta que se desmonte.

Reinstale una nueva hélice de cola, aline primero la parte inferior de la abertura de la hélice al motor y presione sobre el fondo de la hélice hasta que esté completamente asociado. No deberá estar expuesta ninguna parte del pasador del motor.

US5858922

SKYROVER

SKY ROVER KNIGHTFORCE

INDOOR/DOOR | STABLE AND EASY CONTROL, UP TO 6 MINUTES OF FLIGHT TIME  
INTERIEUR/EXTÉRIEUR | CONTRÔLE STABLE ET FACILE, JUSQU'À 6 MINUTES DE TEMPS DE VUELO

2.4 GHz Radio Control Helicopter  
Hélicoptère radiocontrôlé 2.4 GHz  
Hélicoptero de radiocontrol de 2.4 GHz

8+ AGES-ÂGE-EDADES

EN

Contents and overview

Functions and Specifications :

Full function : Rise, Fall, Turn Left, Turn Right, Forward, Backward, Stop.

Power supply : 3 AAA (LR03) alkaline batteries for remote control.

Batteries sold separately, built-in high-performance lipo battery for helicopter.

Flight height : 6 meters

Remote control distance : ≥10 meters

Flight time : ≥5 minutes

Components : (Fig.8 & C)

1.USB Charging Cable

2.Main Blade

3.Main Blade

4.Balance Bar

5.Main Blade

6.Main Blade

7.Main Blade

8.Main Blade

9.Tail Blade

10.Landing Gear

11.Power Switch

12.Charging Socket

13.Throttle Lever

14.Speed mode

15.Power switch(OFF-ON)

16.Steering Lever

17.Power light

18.Left/Right Trimmer

Assembly instructions

Remote Battery Installation : (Fig.D)

Locate the locking screw on the back of the controller and remove it with the battery cover(Fig.18), insert 3 AAA (LR03) alkaline batteries in correct polarity(Fig.19), and then close the battery cover(Fig.20). Reinstall locking screw to secure the battery door.

Charging helicopter : (Fig.E)

Adult supervision is required when charging the helicopter.

USB charging(Fig.21)

Move the power switch on the helicopter to the "OFF" position(Fig.21-2) Insert the USB Port on your PC. Connect the charging cable to the socket on the underside of the helicopter. There is a recessed slot on the charging socket (Fig.21-4). When inserted correctly, the raised 2.Apa shape on the Charging Cable (Fig.21-3) fits into this recessed slot of the charging socket and the light on the USB will illuminate. The charging time is about 60 minutes. When your helicopter is fully charged, the light will turn off.

Flying the helicopter :

Adult supervision is recommended when flying the helicopter.

Remove the power switch on the helicopter to the "ON" position to place the helicopter on a flat surface. Move the power switch on the controller to the "ON" position.

Push the throttle lever all way up and hold down. You can see the LEDs on the Hel and Remote change the status from fast flash to be long light to indicate successful pairing.

Up and Down : (Fig.F)

When the helicopter flies steadily, you can slowly push the throttle lever up to make helicopter fly higher, or release the lever a bit to make helicopter fly lower. Only small motor position gears are required for smooth flying.

Rotation : (Fig.G)

Hold the helicopter at a steady height. Push the steering lever towards left to turn counter clockwise, and push the steering lever towards right to turn clockwise.

Forward & Backward : (Fig.H)

When you push the steering lever up, the helicopter moves forward; when you push the steering lever down, the helicopter moves backward.

If the helicopter rotates while in operation, please use the lever trim to adjust. (Fig.I)

(Fig.22). If the helicopter spins counter clockwise, you can press the trim button to the right until the helicopter stops spinning clockwise. You can press the trim button to the left until the helicopter stops spinning.

Attention:

If the helicopter spins during forward or backward operation or constantly wobbles while in flight mode, check the blades for damage or warping.

Blades replacement:(Fig.J)

Adult supervision is required when replacing the helicopter blades.

Remove the screws that lock down the damaged blade or blades to replace them.

Remove the damaged blade or blades, check that they are proper marked blades. (check underside the blade will be marked AA or BB).

Reinstall locking screw to lock down the blades.

Remove a damaged tail propeller gently up on the propeller until it is removed.

Reinstall a new tail propeller, fit align the bottom of the propeller opening with the motor pin and press on the top of the propeller until it is completely down. There should not be any of the motor pin exposed.

FR

Table des matières et aperçu

Fonctions et caractéristiques :

Fonctions complètes : monter, descendre, tourner à gauche, tourner à droite, avancer, reculer, atterrir.

Alimentation électrique : 3 piles alcalines AAA (LR03) pour la télécommande (piles vendues séparément), pile haute performance Lipo intégrée dans l'hélicoptère.

Hauteur de vol : 6 mètres

Portée de la télécommande : ≥ 10 mètres

Durée de vol : ≥ 5 minutes

Contenu de l'emballage : (Fig. A)

1.Câble de charge USB

2.Pile principale

3.Pile principale

4.Paire de queue

5.Attache

6.Barre d'équilibre

7.Pile principale

8.Pile principale

9.Paire de queue

10.Train d'atterrissage

11.Interrupteur d'alimentation

12.Prise de charge

13.Lever d'accélération

14.Mode de vitesse

15.Interrupteur (ARRÊT-À)

16.Lever de direction

17.Témoin d'alimentation

18.Compensateur queue/droite

Directives de montage

Installation des piles de la télécommande : (Fig. D)

Localiser la vis de verrouillage située derrière la commande et la retirer du couvercle du compartiment à piles (Fig. 18). Insérer 3 piles AAA (LR03) en respectant la polarité (Fig. 19), puis refermer le compartiment à piles (Fig. 20). Réinstaller la vis de verrouillage pour fixer le couvercle du compartiment à piles.

Recharge de l'hélicoptère : (Fig. E)

La supervision d'un adulte est requise pour recharger l'hélicoptère.

Recharger avec une prise USB (Fig.21)

Mettre l'interrupteur d'alimentation de l'hélicoptère en position d'arrêt.(Fig.21-2) Insérer le connecteur USB dans le port USB de l'ordinateur personnel. Raccorder le câble de charge à la prise de charge située sous l'hélicoptère. Une portion de la prise de charge est enfoncée (Fig.21-4). Lorsque la fiche est insérée correctement, la forme triangulaire qui ressort du câble de charge (Fig.21-3) s'aligne avec cette portion enfoncée de la prise de charge et le témoin lumineux de la prise USB s'allume. Le temps de charge complète prend environ 60 minutes. Le témoin de charge s'éteint une fois l'hélicoptère entièrement rechargé.

Vol de l'hélicoptère :

La supervision d'un adulte est requise pour faire voler l'hélicoptère.

Mettre l'interrupteur d'alimentation en position de marche et déployer l'hélicoptère sur une surface plane.

Pousser la manette des gaz vers le haut et vers le bas, vous pouvez voir les diodes sur l'hélicoptère et la télécommande changer d'un flash rapide à un flash continu. Ceci indique qu'ils sont bien couplés.

Monter et descendre : (Fig. F)

Lorsque l'hélicoptère vole de manière stable, il est possible de pousser le levier de l'accélérateur pour qu'il vole plus haut ou de le relâcher légèrement pour qu'il descende. Seuls de légers ajustements de l'accélérateur sont nécessaires pour un vol doux.

Rotation : (Fig. G)

Maintenez l'hélicoptère à une hauteur fixe. Pousser le levier de direction vers la gauche pour tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et pousser le levier de direction vers la droite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avancer et reculer : (Fig. H)

Soulever le levier de direction fait avancer l'hélicoptère. Abaisser le levier de direction fait reculer l'hélicoptère.

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même pendant le vol, utiliser le levier compensateur pour rétablir sa position (Fig. I)

22. Si l'hélicoptère pivote dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner le bouton compensateur vers la gauche jusqu'à ce que la rotation s'arrête.

23. Si l'hélicoptère pivote dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner le bouton compensateur vers la gauche jusqu'à ce que la rotation s'arrête.

Attention :

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même en avançant ou en reculant, ou s'il oscille en volant, vérifier si les pales ne sont pas endommagées ou déformées.

Remplacement des pales : (Fig. J)

La supervision d'un adulte est requise pour remplacer les pales de l'hélicoptère.

Retirer les vis qui retiennent les pales endommagées afin de les remplacer.

Retirer les pales endommagées, vérifier qu'elles sont bien marquées.

Pousser la manette des gaz vers le haut et vers le bas, vous pouvez voir les diodes sur l'hélicoptère et la télécommande changer d'un flash rapide à un flash continu. Ceci indique qu'ils sont bien couplés.

Pour installer une nouvelle hélice, aligner d'abord le pas de l'hélice jusqu'à ce qu'elle s'attache du moteur et appuyer sur le dessus de l'hélice jusqu'à ce qu'elle soit entièrement associée. On ne devrait pas voir aucune portion de l'attache du moteur.

ES

Contenido y descripción general

Funciones y especificaciones:

Funcionalidad completa: Elevarse, descender, girar a la izquierda, girar a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, aterrizar.

Fuente de alimentación: 3 baterías alcalinas tamaño AAA (LR03) para el controlador remoto (pilas vendidas por separado), batería de alto rendimiento de tipo Lipo incorporada para el helicóptero.

Altura de vuelo: 6 metros

Distancia de control