

BATTERY INSTALLATION / INSTALLATION DES PILES / INSTALACIÓN DE LAS PILAS

VEHICLE / VÉHICULE / VEHÍCULO

ON / OFF SWITCH
COMMUTATEUR ON / OFF (MARCHÉ/ARRÊT)
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

TURN TO "OFF" POSITION
WHEN NOT IN USE
METTRE LES APPAREILS INUTILES EN MODE ARRÊT
MUEVA EL INTERRUPTOR A LA POSICIÓN DE PARADA
"OFF" CUANDO NO ESTE EN USO

REMOVE SCREW TO LIFT COVER
RETIREZ LA VIS POUR SOULÉVER LE COUVERCLE
QUITE EL TORNILLO PARA LEVANTAR LA CUBIERTA

4 X AA BATTERIES (NOT INCLUDED)
4 X PILAS AA (PILAS INCLUIDAS)
4 X PILAS AA (NO INCLUIDAS)

CONTROLLER BACK
DOS DE LA TELECOMMANDE
PARTE TRASERA DEL CONTROL

ON / OFF SWITCH
COMMUTATEUR ON / OFF (MARCHÉ/ARRÊT)
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

TURN TO "OFF" POSITION
WHEN NOT IN USE
METTRE LES APPAREILS INUTILES EN MODE ARRÊT
MUEVA EL INTERRUPTOR A LA POSICIÓN DE PARADA
"OFF" CUANDO NO ESTE EN USO

REMOVE SCREW TO LIFT COVER
RETIREZ LA VIS POUR SOULÉVER LE COUVERCLE
QUITE EL TORNILLO PARA LEVANTAR LA CUBIERTA

4 X AA BATTERIES (NOT INCLUDED)
4 X PILAS AA (PILAS INCLUIDAS)
4 X PILAS AA (NO INCLUIDAS)

BATTERY INSTALLATION / INSTALLATION DE LA PILE / INSTALACIÓN DE LA PILA

CONTROLLER / COMMANDE / CONTROLADOR

ON / OFF SWITCH
COMMUTATEUR ON / OFF (MARCHÉ/ARRÊT)
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

TURN TO "OFF" POSITION
WHEN NOT IN USE
METTRE LES APPAREILS INUTILES EN MODE ARRÊT
MUEVA EL INTERRUPTOR A LA POSICIÓN DE PARADA
"OFF" CUANDO NO ESTE EN USO

REMOVE SCREW TO LIFT COVER
RETIREZ LA VIS POUR SOULÉVER LE COUVERCLE
QUITE EL TORNILLO PARA LEVANTAR LA CUBIERTA

1 X 9V BATTERY (NOT INCLUDED)
1 PILE DE 9V (PILAS INCLUIDES)
1 PILA DE 9V (NO INCLUIDO)

CONTROLLER BACK
DOS DE LA TELECOMMANDE
PARTE TRASERA DEL CONTROL

ON / OFF SWITCH
COMMUTATEUR ON / OFF (MARCHÉ/ARRÊT)
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

TURN TO "OFF" POSITION
WHEN NOT IN USE
METTRE LES APPAREILS INUTILES EN MODE ARRÊT
MUEVA EL INTERRUPTOR A LA POSICIÓN DE PARADA
"OFF" CUANDO NO ESTE EN USO

REMOVE SCREW TO LIFT COVER
RETIREZ LA VIS POUR SOULÉVER LE COUVERCLE
QUITE EL TORNILLO PARA LEVANTAR LA CUBIERTA

4 X AA BATTERIES (NOT INCLUDED)
4 X PILAS AA (PILAS INCLUIDES)
4 X PILAS AA (NO INCLUIDAS)

BATTERY INSTALLATION / INSTALLATION DES PILES / INSTALACIÓN DE LAS PILAS

VEHICLE / VÉHICULE / VEHÍCULO

ON / OFF SWITCH
COMMUTATEUR ON / OFF (MARCHÉ/ARRÊT)
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

TURN TO "OFF" POSITION
WHEN NOT IN USE
METTRE LES APPAREILS INUTILES EN MODE ARRÊT
MUEVA EL INTERRUPTOR A LA POSICIÓN DE PARADA
"OFF" CUANDO NO ESTE EN USO

REMOVE SCREW TO LIFT COVER
RETIREZ LA VIS POUR SOULÉVER LE COUVERCLE
QUITE EL TORNILLO PARA LEVANTAR LA CUBIERTA

4 X AA BATTERIES (NOT INCLUDED)
4 X PILAS AA (PILAS INCLUIDES)
4 X PILAS AA (NO INCLUIDAS)

CONTROLLER BACK
DOS DE LA TELECOMMANDE
PARTE TRASERA DEL CONTROL

ON / OFF SWITCH
COMMUTATEUR ON / OFF (MARCHÉ/ARRÊT)
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

TURN TO "OFF" POSITION
WHEN NOT IN USE
METTRE LES APPAREILS INUTILES EN MODE ARRÊT
MUEVA EL INTERRUPTOR A LA POSICIÓN DE PARADA
"OFF" CUANDO NO ESTE EN USO

REMOVE SCREW TO LIFT COVER
RETIREZ LA VIS POUR SOULÉVER LE COUVERCLE
QUITE EL TORNILLO PARA LEVANTAR LA CUBIERTA

4 X AA BATTERIES (NOT INCLUDED)
4 X PILAS AA (PILAS INCLUIDES)
4 X PILAS AA (NO INCLUIDAS)

BATTERY INSTALLATION / INSTALLATION DE LA PILE / INSTALACIÓN DE LA PILA

CONTROLLER / COMMANDE / CONTROLADOR

ON / OFF SWITCH
COMMUTATEUR ON / OFF (MARCHÉ/ARRÊT)
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

TURN TO "OFF" POSITION
WHEN NOT IN USE
METTRE LES APPAREILS INUTILES EN MODE ARRÊT
MUEVA EL INTERRUPTOR A LA POSICIÓN DE PARADA
"OFF" CUANDO NO ESTE EN USO

REMOVE SCREW TO LIFT COVER
RETIREZ LA VIS POUR SOULÉVER LE COUVERCLE
QUITE EL TORNILLO PARA LEVANTAR LA CUBIERTA

1 X 9V BATTERY (NOT INCLUDED)
1 PILE DE 9V (PILAS INCLUIDES)
1 PILA DE 9V (NO INCLUIDO)

CONTROLLER BACK
DOS DE LA TELECOMMANDE
PARTE TRASERA DEL CONTROL

ON / OFF SWITCH
COMMUTATEUR ON / OFF (MARCHÉ/ARRÊT)
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

TURN TO "OFF" POSITION
WHEN NOT IN USE
METTRE LES APPAREILS INUTILES EN MODE ARRÊT
MUEVA EL INTERRUPTOR A LA POSICIÓN DE PARADA
"OFF" CUANDO NO ESTE EN USO

REMOVE SCREW TO LIFT COVER
RETIREZ LA VIS POUR SOULÉVER LE COUVERCLE
QUITE EL TORNILLO PARA LEVANTAR LA CUBIERTA

4 X AA BATTERIES (NOT INCLUDED)
4 X PILAS AA (PILAS INCLUIDES)
4 X PILAS AA (NO INCLUIDAS)

USING THE CONTROLLER / UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE / USO DEL CONTROLADOR

FORWARD / MARCHÉ AVANT / PARA AVANZAR

PRESS TOP ARROW BUTTONS "1" AND "3" AT THE SAME TIME TO WHEELIE / MOVE FORWARD.
APPUYEZ SUR LES TOUCHES FLÉCHÉES SUPÉRIEURES "1" ET "3" EN MÊME TEMPS POUR FAIRE UNE CASCADE / AVANCER.
PRESIONE AL MISMO TIEMPO LOS BOTONES SUPERIORES DE LAS FLECHAS (1 Y 3) PARA AVANZAR / HACER UNA MANIOBRA DE "CABALLITO".

Wheelie!

REVERSE / MARCHÉ ARRIÈRE / PARA DAR MARCHA EN REVERSA

PRESS BOTTOM ARROW BUTTONS "2" AND "4" AT THE SAME TIME TO REVERSE.
APPUYEZ SUR LES TOUCHES FLÉCHÉES INFÉRIEURES "2" ET "4" EN MÊME TEMPS POUR RECULER.
PRESIONE AL MISMO TIEMPO LOS BOTONES INFERIORES DE LAS FLECHAS (2 Y 4) PARA RETROCEDER.

SPINNING / ROTATION / PARA GIRAR

PRESS ARROW BUTTONS "1" AND "4" TO MOVE FORWARD / SPIN LEFT.
APPUYEZ SUR LES TOUCHES FLÉCHÉES "1" ET "4" POUR AVANCER / ROTATION À GAUCHE.
PRESIONE LOS BOTONES DE LAS FLECHAS "1" Y "4" PARA AVANZAR / GIRAR A LA IZQUIERDA.

PRESS ARROW BUTTONS "2" AND "3" TO MOVE FORWARD / SPIN RIGHT.
APPUYEZ SUR LES TOUCHES FLÉCHÉES "2" ET "3" POUR AVANCER / ROTATION À DROITE.
PRESIONE LOS BOTONES DE LAS FLECHAS "2" Y "3" PARA AVANZAR / GIRAR A LA DERECHA.

USING THE CONTROLLER / UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE / USO DEL CONTROLADOR

TURNING / TOURNER / PARA GIRAR

PRESS ARROW BUTTON "1" TO MOVE FORWARD / TURN LEFT.
APPUYEZ SUR LA TOUCHÉ FLÉCHÉE "1" POUR AVANCER / TOURNER À GAUCHE.
PRESIONE EL BOTÓN DE FLECHA "1" PARA AVANZAR / GIRAR A LA IZQUIERDA.

PRESS ARROW BUTTON "4" TO MOVE IN REVERSE / TURN LEFT.
APPUYEZ SUR LA TOUCHÉ FLÉCHÉE "4" POUR RECULER / TOURNER À GAUCHE.
PRESIONE EL BOTÓN DE FLECHA "4" PARA RETROCEDER / GIRAR A LA IZQUIERDA.

PRESS ARROW BUTTON "2" TO MOVE IN REVERSE / TURN RIGHT.
APPUYEZ SUR LA TOUCHÉ FLÉCHÉE "2" POUR RECULER / TOURNER À DROITE.
PRESIONE EL BOTÓN DE FLECHA "2" PARA RETROCEDER / GIRAR A LA DERECHA.

PRESS ARROW BUTTON "3" TO MOVE FORWARD / TURN RIGHT.
APPUYEZ SUR LA TOUCHÉ FLÉCHÉE "3" POUR AVANCER / TOURNER À DROITE.
PRESIONE EL BOTÓN DE FLECHA "3" PARA AVANZAR / GIRAR A LA DERECHA.

USING THE CONTROLLER / UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE / USO DEL CONTROLADOR

FORWARD / MARCHÉ AVANT / PARA AVANZAR

PRESS TOP ARROW BUTTONS "1" AND "3" AT THE SAME TIME TO WHEELIE / MOVE FORWARD.
APPUYEZ SUR LES TOUCHES FLÉCHÉES SUPÉRIEURES "1" ET "3" EN MÊME TEMPS POUR FAIRE UNE CASCADE / AVANCER.
PRESIONE AL MISMO TIEMPO LOS BOTONES SUPERIORES DE LAS FLECHAS (1 Y 3) PARA AVANZAR / HACER UNA MANIOBRA DE "CABALLITO".

Wheelie!

REVERSE / MARCHÉ ARRIÈRE / PARA DAR MARCHA EN REVERSA

PRESS BOTTOM ARROW BUTTONS "2" AND "4" AT THE SAME TIME TO REVERSE.
APPUYEZ SUR LES TOUCHES FLÉCHÉES INFÉRIEURES "2" ET "4" EN MÊME TEMPS POUR RECULER.
PRESIONE AL MISMO TIEMPO LOS BOTONES INFERIORES DE LAS FLECHAS (2 Y 4) PARA RETROCEDER.

SPINNING / ROTATION / PARA GIRAR

PRESS ARROW BUTTONS "1" AND "4" TO MOVE FORWARD / SPIN LEFT.
APPUYEZ SUR LES TOUCHES FLÉCHÉES "1" ET "4" POUR AVANCER / ROTATION À GAUCHE.
PRESIONE LOS BOTONES DE LAS FLECHAS "1" Y "4" PARA AVANZAR / GIRAR A LA IZQUIERDA.

PRESS ARROW BUTTONS "2" AND "3" TO MOVE FORWARD / SPIN RIGHT.
APPUYEZ SUR LES TOUCHES FLÉCHÉES "2" ET "3" POUR AVANCER / ROTATION À DROITE.
PRESIONE LOS BOTONES DE LAS FLECHAS "2" Y "3" PARA AVANZAR / GIRAR A LA DERECHA.

USING THE CONTROLLER / UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE / USO DEL CONTROLADOR

TURNING / TOURNER / PARA GIRAR

PRESS ARROW BUTTON "1" TO MOVE FORWARD / TURN LEFT.
APPUYEZ SUR LA TOUCHÉ FLÉCHÉE "1" POUR AVANCER / TOURNER À GAUCHE.
PRESIONE EL BOTÓN DE FLECHA "1" PARA AVANZAR / GIRAR A LA IZQUIERDA.

PRESS ARROW BUTTON "4" TO MOVE IN REVERSE / TURN LEFT.
APPUYEZ SUR LA TOUCHÉ FLÉCHÉE "4" POUR RECULER / TOURNER À GAUCHE.
PRESIONE EL BOTÓN DE FLECHA "4" PARA RETROCEDER / GIRAR A LA IZQUIERDA.

PRESS ARROW BUTTON "2" TO MOVE IN REVERSE / TURN RIGHT.
APPUYEZ SUR LA TOUCHÉ FLÉCHÉE "2" POUR RECULER / TOURNER À DROITE.
PRESIONE EL BOTÓN DE FLECHA "2" PARA RETROCEDER / GIRAR A LA DERECHA.

PRESS ARROW BUTTON "3" TO MOVE FORWARD / TURN RIGHT.
APPUYEZ SUR LA TOUCHÉ FLÉCHÉE "3" POUR AVANCER / TOURNER À DROITE.
PRESIONE EL BOTÓN DE FLECHA "3" PARA AVANZAR / GIRAR A LA DERECHA.

ATTENTION

CAUTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

ATTENTION

CAUTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

ATTENTION

CAUTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

ATTENTION

CAUTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

ATTENTION

CAUTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

ATTENTION

CAUTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

ATTENTION

CAUTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

ATTENTION

CAUTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

WARNING

ATTENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

WARNING

ATTENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

WARNING

ATTENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

WARNING

ATTENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

WARNING

ATTENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

WARNING

ATTENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

WARNING

ATTENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION

WARNING

ATTENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

BATTERY SAFETY INFORMATION