

CZ

PRŮHLÉD

- Adaptér USB typu C na USB typu A
- Kontrolka LED
- Tlačítko *Bluetooth*

i) Vstup do režimu párování *Bluetooth* – 2 s

-  Modré blikání [Viz II])
-  Bílé blikání [Viz II])
-  Stavová kontrolka LED nejlepšího podporovaného kodku

ii) Přepínání připojení mezi zapamatovanými zařízeními – x1

(Kontrolka LED několikrát bíle zabliká, čímž naznačí sekvenci zapamatovaných zařízení)

-  Připojování k zařízení 1

-  Připojování k zařízení 2

-  Připojování k zařízení 3

-  Připojování k zařízení 4

iii) Vstup do režimu HFP / Opusťte režim HFP – x2

(Režim HFP umožňuje volání hands-free během použití audio vysíláče)

-  Červená - HFP ZAPNUTO
-  Poslední použitý kodek - HFP VFNUTO

4) Analogový mikrofon

(Připojte pro použití funkce hlasového chatu)

Poznámky:
Creative BT-W4 si zapamatuje spárovaná zařízení 1-4 podle pořadí prvních spárování.
- Když je stisknuto tlačítko *Bluetooth*, Creative BT-W4 vyhledá další zapamatovaná zařízení. Pokud nejsou k dispozici žádná zařízení, audio vysíláč zůstane v režimu vyhledávání.
- Pokud nejsou k dispozici žádná zařízení pro navázání spojení, bude Creative BT-W4 střídavě přepínat mezi zapamatovanými zařízeními podle pořadí spárování, přičemž bude pokoušet, když bude v režimu vyhledávání, blikat bíle po dobu přibližně 20 s.
- Po výmnutí a připojení k jinému dostupnému portu USB na samostatném zařízení Creative BT-W4 opusť režim HFP.
- Převodník USB-C na USB-A je navržen pro použití s příslušeným produktem Creative, a to výhradně pro přenos dat přes USB - nepodporuje nabíjení prostřednictvím USB-PD ani žádné jiné funkce přenosu dat než USB na klientech (mobilních zařízeních / přenosných zařízeních) nebo hostitelských systémech (počítač / konzole). Nepoužívejte převodník s jinyými produkty k jinyým nezamýšleným účelům.

SK

PRŮHLAD

- Konvertor z USB-C na USB-A
- LED ukazovateľ
- Tlačidlo *Bluetooth*

i) Prejdite do režimu párovania *Bluetooth* – 2s

-  Blikajúca [Požri II])
-  Bliká nabelelo [Modr II])
-  LED indikátor stavu najlepšieho podporovaného kodku

ii) Prepínanie pripojenia medzi zapamatými zariadeniami – x1

(LED ukazovateľ bude viackrát blikat nabelelo, čo signalizuje poradie zapamatého zariadenia)

-  Pripájanie k zariadeniu 1

-  Pripájanie k zariadeniu 2

-  Pripájanie k zariadeniu 3

-  Pripájanie k zariadeniu 4

iii) Vstup/ukončenie režimu HFP – x2

(Režim HFP umožňuje hands-free volania vo chvíli, keď sa používa zvukový vysílač.)

-  Červená - HFP ON
-  Posledný použitý kodek - HFP OFF

4) Analogový mikrofon

(Zapojte na použitie funkcie hlasovej konverzácie)

Poznámky:
Creative BT-W4 si zapamätá spávané zariadenia 1 až 4 na základe poradia pri prvom párovaní.
- Po stlačení tlačidla *Bluetooth* vyhledá Creative BT-W4 ďalšie zapamaté zariadenie. Ak nie sú dostupné žiadne zariadenia, zvukový vysílač zostane v režime vyhledávania.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne zariadenia na vytvorenie pripojenia Creative BT-W4 sa bude prepínať medzi zapamatovanými zariadeniami na základe poradie spárovania, no súčasne bude pri režime vyhledávania vždy blikat nabelelo – 20 s.
- Po odpojení a pripojení do iného dostupného portu USB na samostatnom zariadení, dôjde k ukončeniu režimu HFP so strany Creative BT-W4.
- Konvertor USB-C na USB-A je navrhnutý na používanie s příloženým výrobkom Creative iba na prenos údajov cez USB a nepodporuje nabíjanie cez USB PD ani iné funkcie prenosu údajov inak ako cez USB na klientovi (mobilné zariadenia / prenosné zariadenia) alebo hostiteľských systémoch (počítač / konzoly). Konvertor nepoužívajte s jinyými hosťami na iný ako zamýšľaný účel.

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Nastavení PS5, PS4, PS4 Pro a PS4 Slim

- Připojte Creative BT-W4 k dostupnému portu USB
- Na konzoli: Settings (Nastavení) > Devices (Zařízení) > Audio Devices (Audio zařízení) > zrušte zaškrtnutí možnosti „Switch Output Device Automatically“ (Automaticky přepnout výstupní zařízení) > ujistěte se, že se „Output Device“ (Výstupní zařízení) zobrazuje jako „USB Headset (Creative BT-W4)“ (Náhlavní sada USB (Creative BT-W4))
- 3,5mm analogový mikrofon¹, který je součástí balení, připojte ke konektoru pro slucháčka s mikrofonem na ovládači
- Vyberte možnost Output to Headphones (Výstup do sluchátek) > All Audio (Všechny zvuky)

Nastavení konzole Nintendo Switch

Aktivace hlasové konverzáce:

- Připojte Creative BT-W4 k dostupnému portu USB na PC
- Stáhněte a nainstalujte firmwar HFP OFF ze stránky creative.com/support/BTW4. Při instalaci firmwaru postupujte podle pokynů na obrazovce
- Odpojte zařízení Creative BT-W4 od počítače a zapojte je do portu USB-C zařízení Nintendo Switch
- 3,5mm analogový mikrofon, který je součástí balení, připojte ke konektoru pro slucháčka s mikrofonem na konzoli

Poznámka:

¹Pokud to bude nezbytné, obě zařízení odpojte a znovu zapojte.
²Funkce hlasové konverzáce je závislá na titulu. Ověřte, zda již je funkce hlasové konverzáce povolena i nastaveních příslušné aplikace.
³Můžete prosím na paměti, že firmware HFP OFF deaktivuje na zařízení Creative BT-W4 funkci HFP během připojení k jiným zařízením. Abyste režim HFP na těchto zařízeních opět aktivovali, nainstalujte firmware HFP ON dostupný na adrese creative.com/support/BTW4.

UPLNÝ RESET

Uplný reset provedete stisknutím a podržením tlačítka *Bluetooth* po dobu 5 s. Kontrolka LED zařízení Creative BT-W4 začne blikat červeně a poté se vrátí do výchozího stavu režimu párování *Bluetooth*.

REGISTRACE PRODUKTU

Zaregistrováním produktu si zajistíte nejvhodnější dostupný servis a produktovou podporu. Produkt si můžete zaregistrovat na adrese creative.com/register. Upozorňujeme vás, že vaše záruční práva nejsou na registraci závislá.

ZVUKOVÉ KODEXY

Creative BT-W4 automaticky vybere nejlepší podporovaný kodek podle připojeného zařízení.

Podporované kodeky	Stavová kontrolka LED
aptX Adaptive	 Fialová
aptX	 Zelená
SBC	 Modrá

APLIKACE CREATIVE
Pomocí aplikace Creative* můžete nastavovat tento produkt, přizpůsobovat nastavení zvuku, vylepšovat výkon produktu a další¹.

- Ručně vyberte preferovaně zapamatované zařízení pro navázání spojení
- Používat profesionálně vyladěné předvolby zvuku pro filmy, hudbu a hry
- Nastavovat konfigurace reproduktorů a sluchátek
- Můžete konfigurovat nastavení přehrávání, nahrávání a další
- Využívejte další funkce režimu zvuku Acoustic Engine, například Prostorově zvuk, Crystalizer, Basů, Chytrá Hlasitost, a Dialog Plus
- Můžete aktualizovat software, zaregistrovat produkt a další

*Funkce aplikace Creative a sady SmartComms jsou aktuálně k dispozici pouze na platformách Windows a Mac

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Provozní frekvence: 2402 – 2480 MHz
Bezdrátová technologie: *Bluetooth* 5.2
Profil *Bluetooth*
-A2DP (bezdrátová stereo technologie *Bluetooth*)
-AVRCp (dálkové ovládání *Bluetooth*)
-HFP (profil Hands-free)
Podporované zvukové kodeky²: aptX Adaptive, aptX, SBC
Podporované rozlišení přehrávání: A2 stereo 24 bitů / 48 kHz

Provozní dosah: Až 50 m (přímá viditelnost bez překážek)
Provozní teplota: 0-45°C
Max. výstupní výkon RF: 9 dBm
Vstup: 5 V ≍ 100 mA
¹Ovládání z připojeného přijímače
²Uvedené kodeky lze používat, pouze pokud je podporují přijímače

ZVUKOVÉ KODEXY

Creative BT-W4 si automaticky na základě připojeného zariadenia zvolí najlepší podporovaný kodek.

Podporované kodeky	LED indikátor stavu
aptX Adaptive	 Fialová
aptX	 Zelený
SBC	 Modrá

APLIKÁCIA CREATIVE

Pomocou aplikácie Creative* si môžete nastavovať produkt, prispôbovať nastavenia zvuku, vylepšovať výkon produktu a mnoho viac.

- Manuálne označte preferované zapamätané zariadenie, čím sa vytvorí pripojenie
- Vyskúšajte profesionálne vyladené zvukové prednastavenia pre filmy, hudbu a hry
- Nastavíte si konfiguráciu reproduktorov a slúchadiel
- Konfigurácia prehrávania, nahrávania a ďalšie nastavenia
- Vychutnajte si funkcie režimu zvuku Acoustic Engine ako napríklad Priestorový, Crystalizer, Basy, Inteligentná hlasitosť a Dialog Plus
- Môžete inovatívne softvéru, registrácie produktu a mnohé ďalšie veci

*Funkcie aplikácie Creative a súpravy SmartComms sú momentálne dostupné len v systéme Windows a Mac.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Prevádzková frekvencia: 2402 – 2480 MHz
Bezdrôtová technológia: *Bluetooth* 5.2
Profil *Bluetooth*:
-A2DP (bezdrôtový stereofónny zvuk cez rozhranie *Bluetooth*)
-AVRCp (dialkové ovládanie cez rozhranie *Bluetooth*)
-HFP (profil rozhrania handsfree)
Podporované zvukové kodeky²: aptX Adaptive, aptX, SBC
Podporované rozlíšenie prehrávania: Do Stereo 24-bit/48 kHz
Prevádzkový rozsah: Do 50 m/165 stôp (ničím nekrýty dosah)
Prevádzková teplota: 0-45°C
Maximálny výstupný príjopriekvený výkon: 9 dBm
Príkonn: 5 V ≍ 100 mA
¹Regulované zo strany príjoprieho vysielateľa
²Abý mohli prijímače používať spomínané kodeky, musia ich podporovať

CREATIVE APPLI
Creative Appli* je produkt s audio nastavením, ktorý umožňuje používateľovi automaticky vybrať najlepší podporovaný kodek podľa pripojeného zariadenia. Použitím aplikácie Creative* môžete nastaviť tento produkt, prispôbiť nastavenia zvuku, vylepšovať výkon produktu a mnoho ďalších vecí.
- Manuálne vyberte preferované zapamätané zariadenie, čím sa vytvorí pripojenie
- Vyskúšajte profesionálne vyladené zvukové prednastavenia pre filmy, hudbu a hry
- Nastavíte si konfiguráciu reproduktorov a slúchadiel
- Konfigurácia prehrávania, nahrávania a ďalšie nastavenia
- Vychutnajte si funkcie režimu zvuku Acoustic Engine ako napríklad Priestorový, Crystalizer, Basy, Inteligentná hlasitosť a Dialog Plus
- Môžete inovatívne softvéru, registrácie produktu a mnoho ďalších vecí

*Creative Appli a SmartComms Kit sú momentálne dostupné len v systéme Windows a Mac

*Abý mohli prijímače používať spomínané kodeky, musia ich podporovať

JP

- USB-C to USB-A (変換アダプター)
- LED インジケータ
- Bluetooth ボタン

i) Bluetooth スピーリング モード - 2秒

-  青い点滅
-  白点滅 [II]を参照
-  サポートされる最良コーデックのLED ステータス インジケータ

ii) 記憶しているデバイス間で接続切り替え - x1

(記憶しているデバイスの間の回数が、LED インジケータが白点滅します)

-  デバイス1に接続
-  デバイス2に接続
-  デバイス3に接続
-  デバイス4に接続

iii) HFP モード 切替 / 解除 - x2

(HFP モードはオーディオトランスミッターの使用中に通信が可能です)

-  赤 - HFP ON
-  各コーデックLED色 - HFP オフ

4) アナログマイク

(接続したボイスチャット機能を利用)

注意:
Creative BT-W4は、初回にペアリングした順番で、ペアリング済みデバイス1-4を記憶します。
- Bluetooth ボタンを押すと、Creative BT-W4は記憶している次のデバイスを検索します。利用可能なデバイスがない場合、オーディオトランスミッターは検索モードのままになります。
- 接続を確立するデバイスが無い場合、Creative BT-W4は記憶モード1-4で最大約20秒の間白点滅しなから、4回目にペアリングした順番でデバイスを交互に切り替えます。

- 他の利用可能なUSB ポートに再接続すると、Creative BT-W4はHFP モードを解除します。
- 付属のUSB-C to USB-A 変換アダプターは、同梱のCreative製品でUSBデータ転送を行う専用であり、クリアルタイムデバイス(モバイルデバイス / ポータブルデバイス)やホストシステム(PC / ゲーム機)でのUSB-PD充電や非USBデータ転送をサポートしていません。本製品以外や他製品と一緒に意図しない目的で使用しないで下さい。

デバイス セットアップ

- PS5、PS4、PS4 Pro、PS4 Slim** でのセットアップ
Creative BT-W4を利用可能なUSB ポートに接続します。
 - 設定画面より:設定 > 周辺機器 > オーディオ機器 > “出力機器を自動で切り替える”の選択を解除 > “出力機器” に “USB ヘッドセット(Creative BT-W4)”を選択します
 - 同梱の3.5 mm アナログマイクをコントロールのヘッドセット端子に接続します
 - ヘッドホンへの出力 > すべての音声を選択します

Nintendo Switchでのセットアップ

デバイスセットアップを有効にするには、

- creative.com/support/BTW4** よりHFP-offファームウェアをダウンロードし、手順に従ってファームウェアをインストールします
 - Creative BT-W4 をPCより取り外し、Nintendo SwitchのUSBポートに接続します
 - 同梱の3.5mmアナログマイクをNintendo Switchのイヤホン/ヘッドセット端子に接続します
- 注意:**
¹デバイスの再接続が必要になる場合があります。
²ボイスチャット機能はタイトルに依存します。各タイトル の設定によってボイスチャット機能が有効になっているか確認して下さい。
³HFP-off ファームウェアは、他のデバイスと接続した際に Creative BT-W4のHFP機能を無効にします。このデバイスのHFP モードを再度有効にするには、creative.com/support/BTW4 から入手可能なHFP-on ファームウェアをインストールして下さい。

マスター リセット

Bluetooth ボタンを5秒長押ししてマスターリセットを実行します。Creative BT-W4のLEDが赤点滅を始め、4秒間この状態であるBluetooth スピーリングモードに戻ります。

プロダクト レジストレーション

製品のユーザー登録を行う事により、製品の技術サポートやサービスなどの様々な特典を受け取ることができます。製品登録はcreative.com/register で行えます。なお、ハードウェア保証の保証規定は、ユーザー登録の有無に関わらず適用されます。

オーディオ コーデック

Creative BT-W4は、接続したデバイスでサポートされる最良のオーディオ コーデックを自動的に選択します。

サポート コーデック	LED ステータスインジケータ
aptX Adaptive	 紫色
aptX	 緑色
SBC	 青

CREATIVE APPLI

Creative Appli* は製品のオーディオ設定のパーソナライズ、製品バリエーションの強化などが行えます。

- 記憶しているデバイスを手動で選択して接続を確認
- プロの手によるチューニングの、映画や音楽、ゲーム用のオーディオ プリセット
- スピーカーやヘッドホン構成のセットアップ
- 再生や録音の設定など
- サウンドや Crystalizer、Bass、スマート ボリュームおよびダイングなどのAcoustic Engine サウンド モード
- ソフトウェア アップグレードやユーザー登録など

*Creative AppliとSmartComms キットの機能は、現在 WindowsとMacで利用可能です

技術仕様

動作周波数:2402-2480 MHz
ワイヤレス タイプ:Bluetooth 5.2
Bluetooth スピーアライ:
-A2DP (ワイヤレスステオ プリートゥース)
-AVRCp (リモートコントロール)
-HFP (ハンズフリー コーディ)

サポート オーディオ コーデック:aptX Adaptive, aptX, SBC
サポート フレームワーク 解像度:最大24-bit / 48 kHz
動作範囲:最大約50m (障害物のない空間)
動作温度: 0-45°C
最大出力: 9 dBm
入力:5V ≍ 100 mA

- 接続したレシーバーよりコントロール
- *各オーディオ コーデックを使用するには、レシーバーが対応コーデックをサポートしている必要があります。

PL

PODSTAWOWE INFORMACJE

- Konwerter USB-C na USB-A
- Wskaźnik LED
- Przycisk *Bluetooth*

i) Wejść w tryb parowania *Bluetooth* – 2s

-  Migający Niebieski
-  Migający Biały [Patrz II])
-  Status wskaźnika LED dla najlepszego z dostępnych kodeków

ii) Przełączyć połączenie między zapamiętanymi urządzeniami – x1

(Wskaźnik LED zamiga kilka razy na biało, aby wskazać sekwencję zapamiętanych urządzeń)

-  Trwa łączenie z urządzeniem 1

-  Trwa łączenie z urządzeniem 2

-  Trwa łączenie z urządzeniem 3

-  Trwa łączenie z urządzeniem 4

iii) Wejście / wyjście z trybu HFP – x2

(Tryb HFP pozwala na prowadzenie rozmów przez zestaw słuchawkowy, gdy używany jest nadajnik audio)

-  Czerwony - HFP ON
-  Ostatnio używany kodek - HFP OFF

4) Mikrofon analogowy

(Włącz, aby korzystać z funkcji czatu głosowego)

Uwagi:

- Creative BT-W4 pamiętuje sparowane urządzenia 1-4 na podstawie sekwencji parowania
- Po naciśnięciu przycisku *Bluetooth* Creative BT-W4 wyszuka następnie zapamiętane urządzenie. Jeśli urządzenie do parowania nie są dostępne, nadajnik audio pozostanie w trybie wyszukiwania.
- Jeśli żadne urządzenie nie są dostępne do nawiązania połączenia, Creative BT-W4 będzie przełączać się między zapamiętanymi urządzeniami w oparciu o sekwencję kolejności parowania, mijając na biało przez –20 sekund za każdym razem w trybie wyszukiwania.
- Po odłączeniu i podłączeniu do innego dostępnego portu USB w osobnym urządzeniu, Creative BT-W4 wyjście z trybu HFP.
- Konwerter USB-C na USB-A jest przeznaczony do użytku z złączonym produktem Creative wyłącznie do przesyłania danych przez USB i nie obsługuje ładowania USB-PD ani innych funkcji przesyłania danych innych niż USB urządzenia (urządzenia mobilne / urządzenia przenośne i lub systemów hosta (komputery / konsole). Nie używaj konwertera z innymi produktami do innych, niezgodnych z przeznaczeniem celów.

RU

ОБЗОР

- Переключик USB-C – USB-A
- Светодиодный индикатор
- Кнопка *Bluetooth*

i) Вход в режим *Bluetooth* подключения – 2 сек

-  Мигающий голубой
-  Мигающий белый [обратитесь к II])
-  Статус светодиода индикатора лучшего поддерживаемого кодака

ii) Переключение соединения между запомненными устройствами – 1 раз

(Светодиодный индикатор несколько раз мигнет белым указывая на последовательность запомненных устройств)

-  Подключение к устройству 1

-  Подключение к устройству 2

-  Подключение к устройству 3

-