

Specification size: 74\*105mm (A7 paper size), monochrome double-sided printing, 80G writing paper, folding, black wire frame without printing

[illegible]

RECHARGE DU HAUT-PARLEUR

A l'aide du câble de chargement fourni, branchez une extrémité dans le port d'alimentation CC ou le port de chargement microUSB et branchez l'autre extrémité dans un port USB de votre ordinateur ou dans un chargeur mural USB (non fourni). L'indicateur lumineux à DEL vaillume pendant le rechargé et s'éteint lorsque l'unité est terminée. Une recharge complète prend 4 à 5 heures.

REMARQUES :

- Si le jumelage a échoué, éteignez d'abord le haut-parleur et répétez les étapes ci-dessus pour procéder à un nouveau jumelage.
- Une fois le jumelage réussi, les appareils jumelés se soumettent l'un de l'autre. A moins que les informations de jumelage ne soient supprimées, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau jumelage après la première fois.
- Si vous souhaitez jumeler l'unité avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, veuillez d'abord désactiver/jumeler l'appareil existant et le jumeler avec le nouveau dispositif en suivant les étapes ci-dessus.
- Après l'ajout ou d'arrêter le volume du haut-parleur, touchez la commande de volume intelligent. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant.

F-5

FONCTIONS TWS

Vous pouvez connecter un autre haut-parleur BTSPK121 pour doubler le son en utilisant la fonction TWS. Allumez deux haut-parleurs en mode Bluetooth. Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté via Bluetooth. Un des haut-parleurs va émettre un signal sonore et le bouton Mode et maintiendra l'unité, alors deux haut-parleurs se connectent automatiquement. Vous entendrez un bip, puis une alerte sonore lorsque les deux haut-parleurs sont connectés. Une fois les deux haut-parleurs connectés, allez de l'avant et associez votre dispositif au haut-parleur BTSPK121.

MODE FM

Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode FM. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer la fonction de recherche automatique. Une fois la fonction de recherche automatique terminée, toutes les stations émettant un signal sont énumérées dans la mémoire. Utilisez les boutons Précédent et Suivant pour rechercher les stations de votre choix.

MODE USB

Cet appareil vous permet de lire de la musique à partir d'une clé USB contenant des fichiers au format MP3. Insérez la clé USB. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode USB.

MODE MICRO SD

Cet appareil vous permet de lire de la musique à partir d'une carte mémoire microSD contenant des fichiers formatés MP3. Insérez la carte microSD. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode microSD.

MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE (ENTRÉE AUDIO)

A l'aide d'un câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm (non fourni), branchez une extrémité sur un téléphone intelligent, une tablette, un lecteur MP3 ou une autre source audio et l'autre sur le port d'entrée auxiliaire. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode d'entrée auxiliaire.

MICROPHONE

Branchez le microphone pour chatter sur vos réseaux préférés. Régler le volume du microphone et le contrôle de l'écho.

EFFETS DE LUMIERES A DEL

La partie de grande capacité des "effets de lumière" fonctionne pour le plaisir et le malin d'écoute. Choisissez d'entre les couleurs à partir de la liste d'effets ci-dessous. Les pixels sont contrôlés par une pile d'un million de LED couverte pendant 30 jours. Si le client utilise un produit d'occasion, veuillez le Mode de Garantie acheter. Si le client, à son choix, joint les Pièces de Couverture pour Pièces ou la Pièce de Main (selon les cas), soit il répare le produit, soit il remplace le produit par le même ou différent, dans les deux cas sans frais pour le client pour la Pièce ou les Pièces de Main (selon le cas) pour la Pièce de Couverture spécifique uniquement, et le remplacement des

F-6

RECHARGE DU HAUT-PARLEUR

A l'aide du câble de chargement fourni, branchez une extrémité dans le port d'alimentation CC ou le port de chargement microUSB et branchez l'autre extrémité dans un port USB de votre ordinateur ou dans un chargeur mural USB (non fourni). L'indicateur lumineux à DEL vaillume pendant le rechargé et s'éteint lorsque l'unité est terminée. Une recharge complète prend 4 à 5 heures.

REMARQUES :

- Si le jumelage a échoué, éteignez d'abord le haut-parleur et répétez les étapes ci-dessus pour procéder à un nouveau jumelage.
- Une fois le jumelage réussi, les appareils jumelés se soumettent l'un de l'autre. A moins que les informations de jumelage ne soient supprimées, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau jumelage après la première fois.
- Si vous souhaitez jumeler l'unité avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, veuillez d'abord désactiver/jumeler l'appareil existant et le jumeler avec le nouveau dispositif en suivant les étapes ci-dessus.
- Après l'ajout ou d'arrêter le volume du haut-parleur, touchez la commande de volume intelligent. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant.

F-5

FONCTIONS TWS

Vous pouvez connecter un autre haut-parleur BTSPK121 pour doubler le son en utilisant la fonction TWS. Allumez deux haut-parleurs en mode Bluetooth. Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté via Bluetooth. Un des haut-parleurs va émettre un signal sonore et le bouton Mode et maintiendra l'unité, alors deux haut-parleurs se connectent automatiquement. Vous entendrez un bip, puis une alerte sonore lorsque les deux haut-parleurs sont connectés. Une fois les deux haut-parleurs connectés, allez de l'avant et associez votre dispositif au haut-parleur BTSPK121.

MODE FM

Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode FM. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer la fonction de recherche automatique. Une fois la fonction de recherche automatique terminée, toutes les stations émettant un signal sont énumérées dans la mémoire. Utilisez les boutons Précédent et Suivant pour rechercher les stations de votre choix.

MODE USB

Cet appareil vous permet de lire de la musique à partir d'une clé USB contenant des fichiers au format MP3. Insérez la clé USB. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode USB.

MODE MICRO SD

Cet appareil vous permet de lire de la musique à partir d'une carte mémoire microSD contenant des fichiers formatés MP3. Insérez la carte microSD. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode microSD.

MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE (ENTRÉE AUDIO)

A l'aide d'un câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm (non fourni), branchez une extrémité sur un téléphone intelligent, une tablette, un lecteur MP3 ou une autre source audio et l'autre sur le port d'entrée auxiliaire. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode d'entrée auxiliaire.

MICROPHONE

Branchez le microphone pour chatter sur vos réseaux préférés. Régler le volume du microphone et le contrôle de l'écho.

EFFETS DE LUMIERES A DEL

La partie de grande capacité des "effets de lumière" fonctionne pour le plaisir et le malin d'écoute. Choisissez d'entre les couleurs à partir de la liste d'effets ci-dessous. Les pixels sont contrôlés par une pile d'un million de LED couverte pendant 30 jours. Si le client utilise un produit d'occasion, veuillez le Mode de Garantie acheter. Si le client, à son choix, joint les Pièces de Couverture pour Pièces ou la Pièce de Main (selon les cas), soit il répare le produit, soit il remplace le produit par le même ou différent, dans les deux cas sans frais pour le client pour la Pièce ou les Pièces de Main (selon le cas) pour la Pièce de Couverture spécifique uniquement, et le remplacement des

F-6

RECHARGE DU HAUT-PARLEUR

A l'aide du câble de chargement fourni, branchez une extrémité dans le port d'alimentation CC ou le port de chargement microUSB et branchez l'autre extrémité dans un port USB de votre ordinateur ou dans un chargeur mural USB (non fourni). L'indicateur lumineux à DEL vaillume pendant le rechargé et s'éteint lorsque l'unité est terminée. Une recharge complète prend 4 à 5 heures.

REMARQUES :

- Si le jumelage a échoué, éteignez d'abord le haut-parleur et répétez les étapes ci-dessus pour procéder à un nouveau jumelage.
- Une fois le jumelage réussi, les appareils jumelés se soumettent l'un de l'autre. A moins que les informations de jumelage ne soient supprimées, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau jumelage après la première fois.
- Si vous souhaitez jumeler l'unité avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, veuillez d'abord désactiver/jumeler l'appareil existant et le jumeler avec le nouveau dispositif en suivant les étapes ci-dessus.
- Après l'ajout ou d'arrêter le volume du haut-parleur, touchez la commande de volume intelligent. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant.

F-5

FONCTIONS TWS

Vous pouvez connecter un autre haut-parleur BTSPK121 pour doubler le son en utilisant la fonction TWS. Allumez deux haut-parleurs en mode Bluetooth. Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté via Bluetooth. Un des haut-parleurs va émettre un signal sonore et le bouton Mode et maintiendra l'unité, alors deux haut-parleurs se connectent automatiquement. Vous entendrez un bip, puis une alerte sonore lorsque les deux haut-parleurs sont connectés. Une fois les deux haut-parleurs connectés, allez de l'avant et associez votre dispositif au haut-parleur BTSPK121.

MODE FM

Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode FM. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer la fonction de recherche automatique. Une fois la fonction de recherche automatique terminée, toutes les stations émettant un signal sont énumérées dans la mémoire. Utilisez les boutons Précédent et Suivant pour rechercher les stations de votre choix.

MODE USB

Cet appareil vous permet de lire de la musique à partir d'une clé USB contenant des fichiers au format MP3. Insérez la clé USB. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode USB.

MODE MICRO SD

Cet appareil vous permet de lire de la musique à partir d'une carte mémoire microSD contenant des fichiers formatés MP3. Insérez la carte microSD. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode microSD.

MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE (ENTRÉE AUDIO)

A l'aide d'un câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm (non fourni), branchez une extrémité sur un téléphone intelligent, une tablette, un lecteur MP3 ou une autre source audio et l'autre sur le port d'entrée auxiliaire. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode d'entrée auxiliaire.

MICROPHONE

Branchez le microphone pour chatter sur vos réseaux préférés. Régler le volume du microphone et le contrôle de l'écho.

EFFETS DE LUMIERES A DEL

La partie de grande capacité des "effets de lumière" fonctionne pour le plaisir et le malin d'écoute. Choisissez d'entre les couleurs à partir de la liste d'effets ci-dessous. Les pixels sont contrôlés par une pile d'un million de LED couverte pendant 30 jours. Si le client utilise un produit d'occasion, veuillez le Mode de Garantie acheter. Si le client, à son choix, joint les Pièces de Couverture pour Pièces ou la Pièce de Main (selon les cas), soit il répare le produit, soit il remplace le produit par le même ou différent, dans les deux cas sans frais pour le client pour la Pièce ou les Pièces de Main (selon le cas) pour la Pièce de Couverture spécifique uniquement, et le remplacement des

F-6

RECHARGE DU HAUT-PARLEUR

A l'aide du câble de chargement fourni, branchez une extrémité dans le port d'alimentation CC ou le port de chargement microUSB et branchez l'autre extrémité dans un port USB de votre ordinateur ou dans un chargeur mural USB (non fourni). L'indicateur lumineux à DEL vaillume pendant le rechargé et s'éteint lorsque l'unité est terminée. Une recharge complète prend 4 à 5 heures.

REMARQUES :

- Si le jumelage a échoué, éteignez d'abord le haut-parleur et répétez les étapes ci-dessus pour procéder à un nouveau jumelage.
- Une fois le jumelage réussi, les appareils jumelés se soumettent l'un de l'autre. A moins que les informations de jumelage ne soient supprimées, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau jumelage après la première fois.
- Si vous souhaitez jumeler l'unité avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, veuillez d'abord désactiver/jumeler l'appareil existant et le jumeler avec le nouveau dispositif en suivant les étapes ci-dessus.
- Après l'ajout ou d'arrêter le volume du haut-parleur, touchez la commande de volume intelligent. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant.

F-5

FONCTIONS TWS

Vous pouvez connecter un autre haut-parleur BTSPK121 pour doubler le son en utilisant la fonction TWS. Allumez deux haut-parleurs en mode Bluetooth. Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté via Bluetooth. Un des haut-parleurs va émettre un signal sonore et le bouton Mode et maintiendra l'unité, alors deux haut-parleurs se connectent automatiquement. Vous entendrez un bip, puis une alerte sonore lorsque les deux haut-parleurs sont connectés. Une fois les deux haut-parleurs connectés, allez de l'avant et associez votre dispositif au haut-parleur BTSPK121.

MODE FM

Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode FM. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer la fonction de recherche automatique. Une fois la fonction de recherche automatique terminée, toutes

[illegible]