封面

TECKNET

Wireless Remote Outdoor Doorbell

Model: HWD01990

USER GUIDE

EN DE FR ES IT

Package Contents

Product Overview



EN
① Music Button
② Volume Adjustment

DE
① Musik-Taste
② Lautstärke Regelung

FR
① Bouton de musique
② Réglage du volume

ES
① Botón de música
② Ajuste de volumen

IT
① Pulsante Musica
② Regolazione Volume

Specifications

1. Receiver

Receiver working voltage:	DC 4.5V (3 *AA batteries)-Not Included
power consumption:	1W

2. Transmitter

Battery:	DC 3V (CR2032 x1)
Working Current:	30mA

Transmitter installation

1. Remove the battery isolation strip on the back of the transmitter before use.
2. Use the endosed double-sided tape to stick the transmitter to the wall or door.

EN

How to Use

1. “ ♫ ” Select a Chime: Press the music button once to play the next chime and select the one you like. Press the button twice to go back to the previous chime.
2. “ 🔊 ” Select a Volume Level: Press the volume button to choose from 5 volume levels (Mute/Low/Medium/High/Max).

Pair Push Button to Receiver

The Push Button and Receiver are already paired, so you can use them straight out of the box. In case of any time you need to pair them, follow the steps below:

1. Press and hold the music button for 3 seconds, and you'll hear a “ding dong” prompt, showing that the receiver is in the pairing status.
2. Press the Push Button once, and the receiver plays the default chime, which means the pairing operation is completed.

Clear Pairing Record

Press and hold the Volume Button for over 5 seconds, and you'll hear a “ding dong, ding dong” prompt, showing that the receiver has cleared all pairing records. (This will remove all paired Push Buttons.)

Note:

When the receiver indicator light is always on, please replace the battery timely.

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - PLEASE READ CAREFULLY

This product is a low-power doorbell system designed for residential use. Failure to follow these instructions may result in electric shock, fire, equipment damage, or malfunction.

1. Keep this manual for future reference. Read all instructions and warnings before use.
2. For indoor and outdoor residential use only. Do not use the doorbell for purposes other than as a doorbell.
3. Not intended for use by children.
4. Do not disassemble, modify, or repair the product.
5. Use only with the specified power source.
6. For AC versions: plug the receiver into a compatible household outlet.
7. For battery-operated versions: use only the specified battery type and insert with correct polarity. Replace all batteries simultaneously when power is low. Do not mix old and new batteries or different brands/types. If battery leakage occurs, avoid contact with skin or eyes.
8. Do not short-circuit, heat, or dispose of batteries in fire.
9. For outdoor units: install in a dry, weather-exposed area, but avoid continuous water exposure.
10. Do not install near flames, heat sources, or corrosive environments.
11. If the transmitter or receiver shows damage, stop using it immediately.
12. Keep the receiver away from water, moisture, and heat sources.
13. Ensure the receiver is placed on a stable surface and is well-ventilated.
14. Operate and store the product within the specified temperature range.
15. Performance may be affected by extreme temperatures, building materials, or interference.
16. TECKNET is not liable for damages from improper use or installation.
17. Dispose of the product in accordance with local electrical and electronic waste regulations.

EN

Produktspezifikationen

1. Empfänger

Arbeitsspannung des Empfängers:	DC 4.5V (3 *AA Battery)-Nicht enthalten
Stromverbrauch:	1W

2. Sender

Batterie:	DC 3V (CR2032 x1)
Arbeitsstrom:	30mA

Senderinstallation

1. Entfernen Sie vor dem Gebrauch den Batterietrennstreifen auf der Rückseite des Senders.
2. Befestigen Sie den Sender mit dem beiliegenden Klebeband an der Wand oder an der Tür.

DE

Anleitung zur Benutzung

1. “ ♫ ” Klingelton auswählen: Drücken Sie einmal die Musik-Taste, um den nächsten Klingelton abzuspielen und den gewünschten auszuwählen. Drücken Sie die Taste zweimal, um zum vorherigen Klingelton zurückzukehren.
2. “ 🔊 ” Lautstärke wählen: Drücken Sie die Lautstärketaste, um eine von 5 Lautstärkestufen auszuwählen (Stumm/Leise/Mittel/Laut/Max).

Kopplung des Tasters mit dem Empfänger

Der Taster und der Empfänger sind bereits gekoppelt, sodass sie direkt aus der Verpackung genutzt werden können. Falls Sie sie irgendwann neu koppeln müssen, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

1. Drücken und halten Sie die Musik-Taste für 3 Sekunden, und Sie hören ein “Ding Dong” als Signal, dass der Empfänger im Kopplungsmodus ist.
2. Drücken Sie einmal den Taster, und der Empfänger spielt den Standard-Klingelton ab, was bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich war.

Kopplungsdaten löschen

Drücken und halten Sie die Lautstärketaste länger als 5 Sekunden, und Sie hören ein “Ding Dong, Ding Dong” als Signal, dass der Empfänger alle Kopplungsdaten gelöscht hat. (Dies entfernt alle gekoppelten Taster.)

Hinweis:

Wenn die Empfängeranzeige immer leuchtet, tauschen Sie die Batterie rechtzeitig aus.

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BITTE GRUNDGEGENAU LESEN

Dieses Produkt ist ein niederleistungsiges Türklingelsystem, das für den Wohnbereich-gebrauch konzipiert wurde. Nichtbefolgen dieser Hinweise kann zu Stromschlag, Brand, Geräteschäden oder Funktionsstörungen führen.

1. Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Nachschlagearbeit auf. Lesen Sie alle Hinweise und Warnungen vor dem Gebrauch durch.
2. Nur für den Innen- und Außengebrauch im Wohnbereich. Verwenden Sie das Türklingel nicht zu anderen Zwecken als als Türklingel.
3. Nicht für die Nutzung durch Kinder bestimmt.
4. Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht.
5. Verwenden Sie das Produkt nur mit der angegebenen Stromquelle.
6. Für AC-Versionen: Schließen Sie den Empfänger an eine kompatible Haushaltssteckdose an.
7. Für batteriebetriebene Versionen: Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp und setzen Sie ihn mit korrekter Polarität ein. Wechseln Sie alle Batterien gleichzeitig aus, wenn der Akku leer ist. Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien sowie Batterien unterschiedlicher Marken/Typen. Bei Batterieleckage vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen.
8. Batterien nicht kurzschließen, erhitzen oder im Feuer entsorgen.
9. Für Außenkomponenten: Installieren Sie das Gerät an einem trockenen, wetterexponierten Ort, vermeiden Sie jedoch ständige Wasserbelastung.
10. Nicht in der Nähe von Flammen, Wärmequellen oder korrosiven Umgebungen installieren.
11. Falls Sender oder Empfänger Beschädigungen aufweisen, setzen Sie die Nutzung sofort aus.
12. Halten Sie den Empfänger von Wasser, Feuchtigkeit und Wärmequellen fern.
13. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger auf einer stabilen Oberfläche platziert und gut gelüftet ist.
14. Betreiben und lagern Sie das Produkt innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs.
15. Die Leistung kann durch extreme Temperaturen, Baumaterialien oder Störungen beeinträchtigt werden.
16. TECKNET übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Installation.
17. Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikabfall.

DE

Spécifications du produit

1. Récepteur

Courant de fonctionnement du récepteur:	DC 4.5V (3 *AA Battery)-Non inclus
consommation d'énergie:	1W

2. Transmitter

Batterie:	DC 3V (CR2032 x1)
Courant de travail:	30mA

Installation de l'émetteur

1. Retirez la bande d'isolation à l'arrière de l'émetteur avant de l'utiliser.
2. Utilisez le ruban adhésif double-face inclus pour coller l'émetteur au mur ou à la porte.

FR

Comment Utiliser

1. “ ♫ ” Sélectionner un Carillon : Appuyez une fois sur le bouton de musique pour jouer le prochain carillon et sélectionnez celui que vous aimez. Appuyez deux fois sur le bouton pour revenir au carillon précédent.
2. “ 🔊 ” Sélectionner un Niveau de Volume : Appuyez sur le bouton de volume pour choisir parmi 5 niveaux de volume (Muet/Bas/Moyen/Fort/Max).

Associer le Bouton-Poussoir au Récepteur

Le Bouton-Poussoir et le Récepteur sont déjà associés, donc vous pouvez les utiliser directement après les avoir sortis de la boîte. Au cas où vous auriez besoin de les associer à nouveau, suivez les étapes ci-dessous :

1. Maintenez enfoncé le bouton de musique pendant 3 secondes, et vous entendrez un signal “ding dong” indiquant que le récepteur est en mode d'association.
2. Appuyez une fois sur le Bouton-Poussoir, et le récepteur joue le carillon par défaut, ce qui signifie que l'opération d'association est terminée.

Effacer l'Enregistrement d'Association

Maintenez enfoncé le Bouton de Volume pendant plus de 5 secondes, et vous entendrez un signal “ding dong, ding dong”, indiquant que le récepteur a effacé tous les enregistrements d'association. (Cela supprimera tous les Boutons-Poussoirs associés.)

Remarque:

Lorsque le voyant du récepteur est toujours allumé, veuillez remplacer la batterie en temps opportun

FR

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - LIRE ATTENTIVEMENT

Ce produit est un système de sonnette basse puissance conçu pour un usage résidentiel. Le non-respect de ces instructions peut entrainer des chocs électriques, des incendies, des dommages à l'équipement ou des dysfonctionnements.

1. Conserver ce manuel pour consultation ultérieure. Lire toutes les instructions et avertissements avant utilisation.
2. Usage résidentiel intérieur et extérieur uniquement. Ne pas utiliser la sonnette à d'autres fins que celle d'une sonnette.
3. Non destiné à être utilisé par des enfants.
4. Ne pas démonter, modifier ou réparer le produit.
5. Utiliser uniquement avec la source d'alimentation spécifiée.
6. Pour les versions CA : brancher le récepteur dans une prise domestique compatible.
7. Pour les versions fonctionnant sur piles : utiliser uniquement le type de pile spécifié et insérer avec la polarité correcte. Remplacer toutes les piles simultanément en cas de faible charge. Ne pas mélanger de vieilles et de nouvelles piles ni des piles de marques/types différents. En cas de fuite de pile, éviter tout contact avec la peau ou les yeux.
8. Ne pas court-circuiter, chauffer ou jeter les piles au feu.
9. Pour les unités extérieures : installer dans une zone sèche exposée aux intempéries, mais éviter une exposition continue à l'eau.
10. Ne pas installer près de flammes, sources de chaleur ou environnements corrosifs.
11. Si l'émetteur ou le récepteur présente des dommages, cesser immédiatement de l'utiliser.
12. Garder le récepteur à l'écart de l'eau, de l'humidité et des sources de chaleur.
13. S'assurer que le récepteur est placé sur une surface stable et bien ventilée.
14. Utiliser et stocker le produit dans la plage de température spécifiée.
15. Les performances peuvent être affectées par des températures extrêmes, des matériaux de construction ou des interférences.
16. TECKNET décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation ou d'une installation incorrectes.
17. Jeter le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électriques et électroniques.

FR

Especificaciones del producto

1. Receptor

Voltaje de funcionamiento del receptor:	DC 4.5V (3 *AA Battery)-No incluido
el consumo de energía:	1W

2. Transmisor

Bateria:	DC 3V (CR2032 x1)
Corriente de trabajo:	30mA

Instalación del transmisor

1. Retire la tira de aislamiento de la batería en la parte posterior del transmisor antes de usarlo.
2. Use cinta de doble cara incluida para pegar el transmisor a la pared o a la puerta.

ES

Cómo Usar

1. “ ♫ ” Seleccionar un Timbre: Presione el botón de música una vez para reproducir el siguiente timbre y seleccionar el que le guste. Presione el botón dos veces para volver al timbre anterior.
2. “ 🔊 ” Seleccionar un Nivel de Volumen: Presione el botón de volumen para elegir entre 5 niveles de volumen (Silencio/Bajo/Medio/Alto/Máximo).

Emparejar el Botón de Llamada con el Receptor

El Botón de Llamada y el Receptor ya están emparejados, por lo que puede utilizarlos directamente fuera de la caja. En caso de que necesite emparejarlos en cualquier momento, siga los pasos a continuación:

1. Mantenga presionado el botón de música durante 3 segundos, y escuchará una señal de “ding dong” que indica que el receptor está en estado de emparejamiento.
2. Presione el Botón de Llamada una vez, y el receptor reproducirá el timbre predeterminado, lo que significa que la operación de emparejamiento se ha completado.

Borrar el Registro de Emparejamiento

Presione y mantenga presionado el Botón de Volumen durante más de 5 segundos, y escuchará una señal de “ding dong, ding dong”, indicando que el receptor ha borrado todos los registros de emparejamiento. (Esto eliminará todos los Botones de Llamada emparejados.)

Nota:

Cuando la luz indicadora del receptor esté siempre encendida, reemplace la batería a tiempo

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - LEER CON ATENCIÓN

Este producto es un sistema de timbre de baja potencia diseñado para uso residencial. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios, daños en el equipo o malfuncionamientos.

1. Conservar este manual para futuras consultas. Leer todas las instrucciones y advertencias antes del uso.
2. Solo para uso residencial interior y exterior. No utilizar el timbre para fines distintos al de timbre.
3. No está diseñado para ser utilizado por niños.
4. No desmontar, modificar ni reparar el producto.
5. Utilizar únicamente con la fuente de alimentación especificada.
6. Para versiones de CA : conectar el receptor a un tomacorriente doméstico compatible.
7. Para versiones con batería : utilizar solo el tipo de batería especificado e insertarla con la polaridad correcta. Reemplazar todas las baterías simultáneamente cuando la carga sea baja. No mezclar baterías viejas y nuevas ni de marcas/tipos diferentes. En caso de fuga de batería, evitar el contacto con la piel o los ojos.
8. No cortocircuitar, calentar ni desechar las baterías al fuego.
9. Para unidades exteriores : instalar en una zona seca expuesta al clima, pero evitar la exposición continua al agua.
10. No instalar cerca de llamas, fuentes de calor ni entornos corrosivos.
11. Si el transmisor o el receptor presentan daños, dejar de usarlos inmediatamente.
12. Mantener el receptor alejado del agua, la humedad y las fuentes de calor.
13. Asegurarse de que el receptor se coloque en una superficie estable y esté bien ventilado.
14. Operar y almacenar el producto dentro del rango de temperatura especificado.
15. El rendimiento puede verse afectado por temperaturas extremas, materiales de construcción o interferencias.
16. TECKNET no se hace responsable de los daños derivados de un uso o instalación incorrectos.
17. Desechar el producto de conformidad con la normativa local sobre residuos eléctricos y electrónicos.

ES

Specifiche del prodotto

1. Ricevitore

Tensione di funzionamento del ricevitore:	DC 4.5V (3 *AA Battery)-Non incluso
consumo di energia:	1W

2. Trasmettitore

Batteria:	DC 3V (CR2032 x1)
Corrente di funzionamento:	30mA

Installazione del trasmettitore

1. Rimuovere la striscia isolante dalla batteria sul retro del trasmettitore prima dell'uso.
2. Usare il nastro biadesivo fornito per attaccare il trasmettitore alla parete o alla porta.

IT

Come Utilizzare

1. “ ♫ ” Selezionare un Cicalino: Premere il pulsante della musica una volta per riprodurre il prossimo segnale acustico e selezionare quello che preferisce. Premere due volte il pulsante per tornare al segnale precedente.
2. “ 🔊 ” Selezionare un Livello di Volume: Premere il pulsante del volume per scegliere tra 5 livelli di volume (Muto/Basso/Medio/Alto/Max).

Associare il Pulsante di Chiamata al Ricevitore

Il Pulsante di Chiamata e il Ricevitore sono già associati, quindi è potete utilizzare direttamente appena tolti dalla scatola. Nel caso in cui sia necessario associarli nuovamente, seguire i passaggi sottostanti:

1. Premere e tenere premuto il pulsante della musica per 3 secondi, e sentirete un segnale “ding dong” che indica che il ricevitore è in stato di associazione.
2. Premere il Pulsante di Chiamata una volta, e il ricevitore riprodurrà il segnale acustico predefinito, ciò significa che l'operazione di associazione è completata.

Cancellare la Cronologia di Associazione

Premere e tenere premuto il Pulsante del Volume per oltre 5 secondi, e sentirete un segnale “ding dong, ding dong”, che indica che il ricevitore ha cancellato tutte le cronologie di associazione. (Questo rimuoverà tutti i Pulsanti di Chiamata associati.)

Nota:

Quando la spia del ricevitore è sempre accesa, sostituire tempestivamente la batteria.

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE

Questo prodotto è un sistema di campanello a bassa potenza progettato per l'uso residenziale. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare scosse elettriche, incendi, danni all'apparecchiatura o malfunzionamenti.

1. Conservare questo manuale per consultazioni future. Leggere tutte le istruzioni e i warning prima dell'uso.
2. Solo per uso residenziale interno ed esterno. Non utilizzare il campanello per scopi diversi da quello di campanello.
3. Non destinato all'uso da parte di bambini.
4. Non smontare, modificare o riparare il prodotto.
5. Utilizzare solo con la fonte di alimentazione specificata.
6. Per le versioni AC : collegare il ricevitore a una presa domestica compatibile.
7. Per le versioni a batteria : utilizzare solo il tipo di batteria specificato e inserirla con la polarità corretta. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente quando la carica è bassa. Non miscelare batterie vecchie e nuove o di marche/tipi diversi. In caso di perdita di batteria, evitare il contatto con pelle o occhi.
8. Non cortocircuitare, riscaldare o smaltire le batterie al fuoco.
9. Per le unità esterne : installare in una zona secca esposta alle intemperie, ma evitare l'esposizione continua all'acqua.
10. Non installare vicino a fiamme, fonti di calore o ambienti corrosivi.
11. Se il trasmettitore o il ricevitore presentano danni, interrompere immediatamente l'uso.
12. Tenere il ricevitore lontano da acqua, umidità e fonti di calore.
13. Assicurarsi che il ricevitore sia posizionato su una superficie stabile e ben ventilata.
14. Utilizzare e conservare il prodotto all'interno dell'intervallo di temperatura specificato.
15. Le prestazioni possono essere influenzate da temperature estreme, materiali da costruzione o interferenze.
16. TECKNET non si assume responsabilità per danni derivanti da un uso o installazione impropri.
17. Smaltire il prodotto conformemente alle normative locali sui rifiuti elettrici ed elettronici.

IT

Limited 12-Month Warranty

What this warranty covers.

Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: “Unichain”) warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.

Unichain warrants the TECKNET product for 12 Months.

What will we do to correct problems?

Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?

All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty

Please contact retailers or visit TECKNET website or email ***support@ylinksworld.com*** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within ***90 days*** of purchase.

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

products mentioned herein.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally-safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type HWD01990 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shopify.tecknet.com/doc/HWD01990.pdf

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed **button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours.**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

Battery Safety and Disposal Information:

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) Battery type: CR2032
e) Nominal battery voltage: 3V
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Battery Installation and Usage Guidelines:

a) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
b) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

IC Caution:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence.
(2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet équipement est conforme à la réglementation canadienne sur les radiations. limites d'exposition établies pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

WARNING

- Keep all batteries out of the reach of children.
- Do not swallow batteries. If swallowed or ingested, seek immediate medical attention.
- This product is intended for use by adults only.

WARNUNG

- Halten Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Batterien nicht verschlucken. Bei Verschlucken oder Einnahme sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt.

AVERTISSEMENT

- Tenir toutes les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler de piles. En cas d'avalement ou d'ingestion, consulter immédiatement un professionnel de santé.
- Ce produit est destiné exclusivement à l'usage des adultes.

ADVERTENCIA

- Mantener todas las baterías fuera del alcance de los niños.
- No tragar baterías. En caso de succión o ingesta, buscar atención médica de inmediato.
- Este producto está destinado exclusivamente para uso de adultos.

AVVERTENZA

- Tenere tutte le batterie fuori dal raggio d'azione dei bambini.
- Non ingerire le batterie. In caso di ingestione o deglutizione, chiedere immediatamente assistenza medica.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso degli adulti.

TECKNET

USER GUIDE

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:
https://tecknet.com/pages/service
Or scan the QR code above.

尺寸：90 x 90 MM
材质：80g书写纸 单色印刷 双面印刷
备注：
红色是刀模线,无需印刷)

封底