说明书尺寸： 770 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

DOPAMINE SERIES WIRELESS HEADSET
SÉRIE DOPAMINE CASQUE AUDIO SANS FIL
سماعة لاسلكية سلسلة الدوبامين
SERIE DOPAMINA AURICULARES
DE DIADEMA INALÁMBRICOS
多巴胺系列頭戴藍牙耳機

MODEL: 23BV09

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Product Parts



① Power Button
② Charging Port
③ 3.5mm Audio Port
④ Volume-/Previous
⑤ Play/Pause
⑥ Volume+/Next

Product Parameters

Bluetooth: V5.3
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Pairing Name: MINISO-23BV09
Sensitivity: 117±3dB
Function: Multimedia, phone calling
Charging Port: USB-C
Charging Input: 5V⎓210mA
Transmission Distance: ≤10m
Battery Capacity: 150mAh
Charging Time: 2H
Music Playback Time: 9H
Calling Time: 7H
Impedance: 32Ω

Functions

Function	Instructions
Turn On	Move power switch upward, blue light turns on
Turn Off	Move power switch downward, red light blinks
Pairing Mode	The earphones enter pairing mode automatically after turning on, red and blue lights blink alternately
Bluetooth	Turn on the Bluetooth of the device and search for MINISO-23BV09 then connect
Low Battery Alarm	When the battery is lower than 3.3V, red light is constantly on
Previous Track	Short press volume- button
Next Track	Short press volume+ button
Volume-	Long press volume- button
Volume+	Long press volume+ button
Play/Pause	Press middle button to play/pause the music, blue light blinks/blue light is constantly on
Answer Call	Press play/pause button, blue light blinks
End Call	Press play/pause button
Reject Call	Long press play/pause button for 2 seconds, blue light blinks
Call Back	Double press play/pause button, blue light is constantly on
Automatic Turning Off	If the earphones are not in use for 5 minutes after turning on or Bluetooth disconnection, the earphones turn off automatically and the light turns off
Line in	Supports Line IN music when turned off, plug 3.5mm jack and the earphones will turn off automatically

Cautions

1. Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2. For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4. Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6. Do not store or use it under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7. Do not modify, disassemble or repair the product.
8. Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss into fire.
9. When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan.
10. Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

Troubleshooting

1. Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4. The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

Accessories

Device*1; Charging Cable*1; User Manual*1

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Pièces du Produit



① Bouton d'Alimentation
② Port de Chargement
③ Port Audio 3,5mm
④ Volume-/Précédent
⑤ Lecture/Pause
⑥ Volume+/Suivant

Paramètres du Produit

Bluetooth: V5.3
Réponse en Fréquence: 20Hz-20KHz
Nom de l'Appairage: MINISO-23BV09
Sensibilité: 117±3dB
Fonction: Multimédia, appels téléphoniques
Port de Chargement: USB-C
Entrée de Chargement: 5V⎓210mA
Distance de Transmission: ≤10m
Capacité de la Batterie: 150mAh
Temps de Chargement: 2H
Durée de Lecture de la Musique: 9H
Temps d'Appel: 7H
Impédance: 32Ω

Fonctions

Fonction	Instructions
Activer	Poussez l'interrupteur vers le haut, la lumière bleue clignote
Désactiver	Poussez l'interrupteur vers le bas, le voyant rouge clignote
Mode d'Appairage	Les écouteurs entrent automatiquement en mode d'appairage après avoir été allumés, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Bluetooth	Activez le Bluetooth de l'appareil et recherchez le MINISO-23BV09, puis connectez-le.
Alarme de Batterie Faible	Lorsque la batterie est inférieure à 3,3V, le voyant rouge est constamment allumé.
Piste Précédente	Appuyez brièvement sur le bouton volume-.
Piste Suivante	Appuyez brièvement sur la touche volume+.
Volume-	Appuyez longuement sur le bouton volume-.
Volume+	Appuyez longuement sur la touche volume+.
Lecture/Pause	Appuyez sur la touche lecture/pause pour lire/mettre en pause la musique, le voyant bleue clignote/le voyant bleu est constamment allumé.
Répondre à l'Appel	Appuyez sur la touche lecture/pause, la lumière bleue clignote
Terminer l'Appel	Appuyez sur la touche lecture/pause
Rejeter l'Appel	Appuyez longuement sur la touche lecture/pause pendant 2 secondes, la lumière bleue clignote.
Rappeler	Appuyer deux fois sur la touche lecture/pause, le voyant bleu est constamment allumé.
Désactivation Automatique	Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant 5 minutes après l'allumage ou la déconnexion Bluetooth, les écouteurs s'éteignent automatiquement et la lumière s'éteint.
Line IN	Prend en charge la musique Line IN lorsqu'il est éteint, branchez la prise 3,5 mm et les écouteurs s'éteindront automatiquement.

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45℃ pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, rechargez-le tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.
10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

Accessoires

Appareil*1; Câble de Chargement*1; Manuel d'Utilisation*1

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

ISED Warning

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement Économique du Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d 'exposition portables illimitées.

أجزاء المنتج



① مفتاح التشغيل
② منفذ الشحن
③ منفذ 3.5 ملم
④ خفض الصوت/ المسار السابق
⑤ تشغيل/ إيقاف مؤقت
⑥ زيادة الصوت/ المسار التالي

المواصفات

البلوتوث: 5.3
اسم الاقتران: MINISO-23BV09
الوظيفة: مشغل وسائط. اتصال
مدخلات الشحن: 5 فولت ⎓ 210 مللي أمبير
سعة البطارية: 150 مللي أمبير
وقت الموسيقى: 9 ساعة
المعاوقة: 32 أوم
مجال التردد: 20 هرتز ~20 كيلو هرتز
الحساسية: 3 ± 117 ديسيبل
منفذ الشحن: USB-C
مسافة الإرسال: ≤ 10 متر
وقت الشحن: 2 ساعة
وقت الاتصال: 7 ساعة

الوظائف

الوظيفة	التعليمات
تشغيل	حرك مفتاح التشغيل للأعلى. يضئ المؤشر بالأزرق
إيقاف التشغيل	حرك مفتاح التشغيل للأسفل. يومض المؤشر بالأحمر
وضع الإقتران	يدخل تلقائيًا إلى وضع الاقتران بعد التشغيل. يومض المؤشر بالأحمر والأزرق بالتناوب
بلوتوث	استخدم البلوتوث على الجهاز للبحث عن MINISO-23BV09 للاتصال
تنبيه البطارية المنخفضة	عندما يكون مستوى البطارية أقل من 3.3 فولت. يضئ المؤشر بالأحمر بإستمرار
المسار السابق	اضغط مفتاح خفض الصوت
المسار التالي	اضغط مفتاح زيادة الصوت
خفض الصوت	اضغط مطولا مفتاح خفض الصوت
زيادة الصوت	اضغط مطولا مفتاح زيادة الصوت
تشغيل / إيقاف مؤقت	اضغط مفتاح الوسط للتشغيل/ الإيقاف المؤقت ينطفئ المؤشر الأزرق
رد مكالمة	اضغط مفتاح تشغيل / إيقاف مؤقت للرد على المكالمة. يومض المؤشر بالأزرق
إنهاء مكالمة	اضغط مفتاح تشغيل / إيقاف
رفض مكالمة	اضغط مطولا مفتاح تشغيل / إيقاف لمدة 2 ثانية. يومض المؤشر بالأزرق
إعادة الاتصال	اضغط بشكل مزدوج مفتاح تشغيل / إيقاف. يومض المؤشر بالأزرق
إيقاف التشغيل التلقائي	في حالة اتصال بلوتوث أو حالة عدم اتصال يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد 5 دقائق وينطفئ المؤشر
Line in	يدعم الاستماع إلى الموسيقى. قم بتوصيل 3.5 ملم للإيقاف التلقائي

تحذير

1. يرجى التحكم بشكل منطقي في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب إلحاق الضرر بحاسة السمع
2. من أجل السلامة. لا يستخدم في المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة
3. تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى وإجراء أو الرد على المكالمات أثناء القيادة لتجنب الخطر الناتج عن تشتت الانتباه
4. يحفظ بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم
5. لا تقذف بالمنتج لتجنب الضرر الناتج عن السقوط
6. عدم استخدام وتخزين المنتج في درجة حرارة أقل من سالب 20 مئوية أو أعلى من 45 مئوية لتجنب تقصير العمر الافتراضي للمنتج والبطارية
7. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك
8. يحوي هذا المنتج على بطارية مدمجة غير قابلة للاستبدال. يجب اتباع القواعد واللوائح المحلية للتخلص من المنتج أو تسليمه إلى جهة مختصة بإعادة التدوير. عدم التخلص من المنتج في النفاية أو رميه في النار لتجنب الخطر
9. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، اشحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام
10. تجنب ملامسة الماء والسوائل لتجنب دخولها المنتج

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل. ثم احذف اسم المنتج من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم

2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من طاقة البطارية. اشحن السماعة إذا لزم الأمر

3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال

4. تم فصل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار
الإجابة: البلوتوث هو تقنية اتصال لاسلكية لذا فهو حساس للغاية للأشياء الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة

5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر كصوت بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP . تأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر

6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

الملحقات

المنتج *1　كابل الشحن *1　دليل المستخدم *1

Descripción del Producto



① Botón de Encendido / Apagado
② Puerto de Carga
③ Puerto de Audio de 3,5mm
④ Volumen-/Anterior
⑤ Reproducir/Pausa
⑥ Volumen+/Siguiente

Parámetros del producto

Bluetooth: V5.3
Respuesta en Frecuencia: 20Hz-20KHz
Nombre de Emparejamiento: MINISO-23BV09
Sensibilidad: 117±3dB
Función: Multimedia, llamadas telefónicas
Puerto de Carga: USB-C
Entrada de Carga: 5V⎓210mA
Distancia de Transmisión: ≤10m
Capacidad de la Batería: 150mAh
Tiempo de Carga: 2H
Tiempo de Reproducción de Música: 9H
Tiempo de Conversación: 7H
Impedancia: 32Ω

Funciones

Función	Instrucciones
Encender	Mueva el interruptor de encendido/apagado hacia arriba, la luz azul se enciende
Apagar	Mueva el interruptor de encendido/apagado hacia abajo, la luz roja parpadea
Modo de Emparejamiento	Los auriculares entran automáticamente en el modo de emparejamiento después de encenderse; las luces roja y azul parpadean alternativamente
Bluetooth	Active el Bluetooth del dispositivo, busque MINISO-23BV09 para conectar
Alarma de Batería Baja	Cuando la batería es inferior a 3,3 V, la luz roja permanece encendida
Pista Anterior	Pulse brevemente el botón de volumen-
Pista Siguiente	Pulse brevemente el botón de volumen+
Volumen -	Mantenga pulsado el botón de volumen-
Volumen +	Mantenga pulsado el botón de volumen+
Reproducir/ Pausa	Pulse el botón central para reproducir/pausar la música, la luz azul parpadea/la luz azul permanece encendida
Responder Llamada	Pulse el botón de reproducir/pausa, la luz azul parpadea
Finalizar Llamada	Pulse el botón de reproducir/pausa
Rechazar Llamada	Mantenga pulsado el botón de reproducir/pausa durante 2 segundos, la luz azul parpadea
Volver a Llamar	Pulse dos veces el botón de reproducir/pausa, la luz azul permanece encendida
Apagado Automático	Si los auriculares no se utilizan durante 5 minutos después de encenderse o de la desconexión de Bluetooth, los auriculares se apagan automáticamente y la luz se apaga
Line in	Soporta Line IN música cuando se apaga, conecte el conector de 3,5 mm y los auriculares se apagarán automáticamente

Precauciones

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo lance para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20℃ o por encima de 45℃ para evitar acortar la vida útil de los audífonos y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los audífonos cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

Accesorios

Producto*1; Cable de carga*1; Manual de usuario*1

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.

2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.

4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.

6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

產品示意圖



① 開關鍵
② 充電口
③ 3.5mm音訊孔
④ 音量-/上一曲
⑤ 播放/暫停
⑥ 音量+/下一曲

產品參數

藍牙版本: V5.3
頻率範圍: 20Hz-20KHz
藍牙配對名: MINISO-23BV09
靈敏度: 117±3dB
功能: 媒體播放,通話
充電插口: USB-C
充電輸入: 5V⎓210mA
傳輸距離: ≤10m
電池容量: 150mAh
充電時間: 2H
音樂時間: 9H
通話時間: 7H
阻抗: 32Ω

功能操作介紹

功能	操作說明
開機	向上撥動開關，藍燈亮
關機	向下撥動開關，紅燈閃
配對模式	開機後自動進入配對模式，紅藍燈交替閃
藍牙連接	設備搜索耳機藍牙名，點擊MINISO-23BV09進行連接
低電提醒	當電池電量低於3.3V時 ，紅燈常亮
上一曲	短按音量-鍵
下一曲	短按音量+鍵
音量減	長按音量-鍵
音量加	長按音量+鍵
播放/暫停音樂	音樂播放狀態，短按中間鍵一次，音樂暫停，藍燈常亮
接聽電話	來電時按一下播放/暫停鍵一下可接聽來電，藍燈閃爍
掛斷電話	通話狀態，按一下播放/暫停鍵，藍燈閃爍
拒聽電話	來電時長按播放/暫停鍵約2秒，藍燈閃爍
末號重播	按兩下播放/暫停鍵，藍燈常亮
自動關機	開機後或斷開藍牙連接後，如無任何操作，5分鐘後藍牙自動關機，燈熄滅
Line in	支援關機Line IN聽歌，插入3.5MM音訊線耳機自動關機

注意事項

1. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2. 請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3. 儘量避免在駕駛途中使用耳機聆聽音樂、撥打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4. 請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5. 請勿丟擲，避免因跌落造成產品損壞；
6. 避免將耳機存儲或使用於溫度低於-20℃或高於45℃的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7. 請勿自行折開、修理和改造本產品；
8. 本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9. 耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。
10. 防止接觸水/其他液體，避免進入產品內部。

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開； 並檢查設備上的藍牙選單並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。

2.藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。

3.藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。

4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與已連結設備間的物體很敏感，請檢查在連結範圍內是否有金屬或其他影響連接對象。

5.耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦輸出聲道是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支持A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量。

6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：設備應用程式的軟件設定或有不同，個別應用程式的功能不支援由耳機控制。

主要配件

產品×1，充電線×1，說明書×1

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
صنع في الصين
HECHO EN CHINA
www.miniso.com

FCC ID: 2AKI8-23BV09