

Gebruik

• Gebruik dit product niet tijdens het zelf rijden of fietsen. Gebruik dit product ook niet als u moet kunnen horen water er om heen geboort, zoals bij een reinigingsvergoed van buisplaat.
Minder horen van het omgevingsgeluid verhoogt het risico op ongevallen.

Als u onregelmatigheden opmerkt

• Als een van de volgende onregelmatigheden zich voordoet, stop gebruik van het product dan onmiddellijk.
• Ongebruikelijk geur, geluid of rook uit het product
• Als er vreemde stoffen of water in het product komen
• Als het product onregelmatig het woord
• Als er barsten of scheuren in het product ontstaan
Voorged gebruik van het product in deze situatie kan resulteren in brandwonden, letsel, ontsteking, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of storingen. Laat het product onmiddellijk controleren of repareren.

Opladen

• Om de oplaadpoort op te laden verbind u deze met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-opladersnaal. U.S.A aansluiting kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of storingen. Raadpleeg voor details over laden de handleiding.
• Laad dit product op binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Opladen op een temperatuur buiten dit bereik kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of storingen.
• **Opladtemperatuur** : 5 ~ 40°C
• Gebruik de meegeleverde oplaadpoort op de oortelefoons om te laden. Gebruik van een andere dan de meegeleverde oplaadpoort kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of storingen.
• Gebruik het meegeleverde USB-netsoort niet voor andere toestellen. Gebruik alleen het meegeleverde USB-netsoort om dit product op te laden. Als u dit niet opvolgt, kan dat leiden tot brand, brandwonden of storingen.
• Bedek het product niet met dekens, kleding of vergelijkbare materialen terwijl het wordt geladen of opgeladen. Dit kan oververheting of het ontstaan van brand veroorzaken.
• Laad dit product nooit op als het is nat. Dit kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of storingen.

Accugebruik

• Accu's gaan niet in vuur of in een hete oven, verbrijzel ze niet en maak er geen gaten in. Dit kan een explosie veroorzaken.
• Bewaar accu's nooit op een plek met extreem hoge omgevingsstemperatuur. Dit kan resulteren in een explosie of kan het lekken van brandbare vloeistoffen of gas veroorzaken.
• Stel de accu's niet bloot aan extreem lage luchtucht. Dit kan resulteren in een explosie of lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

Niet demonteren

• U mag dit product niet demonteren of aanpassen. Als u dit niet opvolgt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwing tegen water

• Over de oplaadpoort en het meegeleverde USB-netsoort:
Deze producten niet in het voegde of natte situaties, zoals in een badkamer of regendouche, badkuil, Zorg om deze producten niet te worden van transpiratievocht, regenwater of zeewater.
De oplaadpoort en het meegeleverde USB-netsoort zijn niet waterproof. Vloeistoffen zoals water of vreemde stoffen die in deze producten komen, kunnen brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of storingen veroorzaken. Zorg dat de oortelefoons tijdens het opladen niet nat zijn. Als ze nat zijn, veeg ze dan met een zachte droge doek.
Raak de oplaadpoort niet aan met natte handen. Als u dit niet opvolgt kan dit kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

• Gebruik geen open vuur bij dit product. Als u dit niet opvolgt kan dat kan leiden tot een brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of storingen.

Gebruik

• Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.

Draadloos toestel

• Gebruik dit product niet in een gebied waar het gebruik van radiogeloven is beperkt, zoals in de buurt van medische apparatuur. Anders kunnen de verzonden radiogeloven van de product de werking van medische elektrische apparatuur beïnvloeden. Als dit product in een vliegruig wordt gebruikt, volg dan de instructies van de vluchtmaatschappij.
• Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm van personen met een hart-pacemaker-implantat of een defibrillator-implantat. Anders kunnen de verzonden radiogeloven van dit product de werking van het hart-pacemaker-implantat of het defibrillator-implantat beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze voorzorgsmaatregelen maken u attent op de mogelijkheid van lichamelijk letsel van uzelf of anderen.

Gehoortvriesen

• Stel uzel niet bloot aan een hoog geluidsniveau gedurende lange tijd. Anders kan er gehoorschade ontstaan. Vermijd het luisteren op een volumenniveau van 80 dB (A) of meer gedurende meer dan 40 uur per week, of meer dan vijf uur per week op een volumenniveau van 85 dB (A). Als u problemen met uw gehoor ervaart, neem dan contact op met een arts.
• Minimaliseer eerst het geluidsniveau van het apparaat waarvoor u gaat aansluiten, anders de plug in te stekken. Als u dit niet doet, kan er gehoorschade of schade aan het toestel ontstaan.

Gebruik

• Houdt kleine oordelen buiten het bereik van kinderen. Uw kinderen kunnen deze per ongeluk inslikken.
• Draag geen oortelefoons zonder oordopert. Gebruik geen beschadigde oordopert. Anders kan er letsel ontstaan.
• Als de oortelefoons uw huid irriteren, stop dan het gebruik. Anders kunnen er ontstekingen of kan er uitslag ontstaan.
• Beweeg de oordopert en hulaat zachtweg aan de oortelefoons. Als u dit niet doet kunnen de oordopert of huizen loskomen en in uw oren blijven zitten, wat letsel kan veroorzaken.
• Beweeg de oordopert zachtweg aan de oortelefoons. Anders kunnen oordopert loskomen en in uw oren blijven zitten, wat letsel kan veroorzaken.

LET OP

Voig de onderstaande voorzorgsmaatregelen om storingen en schade aan dit product te verminderen en letsel van uzelf of anderen te voorkomen.

• Bewaar dit product niet op de volgende plaatsen.
• Direct zonlicht
• Extreem hoge of lage temperaturen
• Overmatig veel stof
• Anders kunnen er oordelen of storingen van schade aan het product ontstaan.
• Gebruik bij het schoonmaken van het product een zachte droge doek. Het gebruik van chemische stoffen als benzine of thinner kan schade aan het product veroorzaken. Chemische schoonmaakdoeken kan verkleuring of vervorming veroorzaken.
• Plaats of houd de oortelefoons niet in de nabijheid van een klok, magnetische kaart of ander object dat kan worden beïnvloed door het magnetische veld van dit product. Ander kunnen de gegevens van het betrokken apparaat worden beschadigd of vernietigd.
• Let op het volgende:
• Oefen geen onredelijke druk uit op de knoppen, schakelaars, stekkers etc.
• Zorg dat product niet met hete of warme lucht van een haardroger.
• Trek niet aan het meegeleverde USB-netsoort als als dit is aangesloten.
• Als u deze punten niet opvolgt kan dit schade aan het product veroorzaken.
• Zorg dat de meegeleverde USB-oplaadkabel niet kan worden beschadigd.
• Niet in de buurt van de volgende plaatsen.
• Niet extreem buigen of vervormen.
• Niet knarsen.
• Niet onder een zwaar voorwerp leggen.
• Als u het netsnoer gebruikt terwijl de kerndraden van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok veroorzaken.

Informatie

De waterbestendigheid van de behuizing van de oortelefoon voldoet aan IPX5.

IPX5 geeft aan dat het product zal blijven werken, zelfs als er direct water vanuit een willekeurige richting op trektrechtom. Terwijl deze werking met schoon water van een lichte water op kamertemperatuur is gebaseerd, wordt het product niet aangetroffen geïmponeerd met warm water of zeewater. Daarnaast worden storingen veroorzaakt door binnendringend water als gevolg van onjuist gebruik niet gedekt door de garantie, ook niet tijdens de garantieperiode. Het gebruik van het product met een IPX5 (International Protection) conform JIS C 9202 (geharmoniseerde norm van IEC 60529), Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

Gebruik de oortelefoons niet op hoog volume op openbare plaatsen. Geluidsoverspraak van de oortelefoons kan schade aan het gehoor van mensen veroorzaken.
• Maximale bedrijfstemperatuur: 40°C

Mededeling over gebruik

• Neem voor informatie over vervangingsonderdelen contact op met uw Yamaha-dealer.
• Uw oren kunnen tintelen op voorraad door de licht heel sterk is. Dit is geen defect van de oortelefoons, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit van uw lichaam of van een aangesloten apparaat.

Oplaadbare accu

• Het apparaat bevat een lithium-ion-accu.
• U moet de accu's termijnleeds twee maanden opladen om ervoor te zorgen dat ze blijven functioneren. Als de accu's voor langere tijd niet gebruikt worden kan het opladen mislukken.
• De accu kan niet worden opgeladen bij een temperatuur buiten het gespecificeerde bereik. Laat de accu op een binnen het gespecificeerde temperatuurbereik.
• Oplaadbare accu's hebben een beperkte levensduur en hun capaciteit vermindert, afhankelijk van de opladingsmethode, de omgeving, de gebruiksfrequentie en de verstrekten tijd.
• De accu kan niet door de gebruiker worden verwijderd.
• Lithium-ion-accu's kunnen worden verwarmd.

Alle namen van bedrijven en producten en andere vermeldingen in deze handleiding, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Brochura de Segurança	PT
Precauções	
Leia estas precauções cuidadosamente antes de usar este produto.	
Pontos que devem ser observados	
Certifique-se de ler e observar cuidadosamente as seguintes precauções para evitar danos a você ou a outras pessoas, bem como danos à sua propriedade pessoal. Após a leitura, mantenha este documento disponível para qualquer pessoa que usar este produto.	
Para inspeção ou reparo, entre em contato com um dos seguintes centros de atendimento ao cliente.	
A loja onde você comprou o produto	
Concessionária Yamaha	
Este produto deve ser usado como um dispositivo doméstico geral. Não o use em qualquer campo ou atividade que requeira um alto grau de confiabilidade em relação a vidas humanas ou bens valiosos.	
Observe que a Yamaha não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes do uso impróprio ou modificação não autorizada deste produto.	

AVISO

Essas precauções alertam sobre a possibilidade de morte ou ferimentos graves para você ou outras pessoas.

Manuseio

• Não use este produto ao dirigir ou andar de bicicleta. Além disso, não use este produto quando precisar ouvir o que está acontecendo ao seu redor, como um cruzamento de ferrovia ou cântico de trânsito. A capacidade reduzida de ouvir o som ambiente aumenta o risco de um acidente.

Se você notar alguma anormalidade

• Se ocorrer alguma das seguintes anormalidades, pare de usar este produto imediatamente.
• Anomias, sons ou fumaça inusitados saindo do produto
• Materiais estranhos ou água entram no produto
• Uma quantidade inusitada de calor do produto
• Rachaduras ou danos ao produto
Continuar a usar o produto como está pode resultar em queimaduras, ferimentos, ignição, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento. Faça a inspeção ou reparo do produto imediatamente.

Carregando

• Para carregar o estojo de carregamento, conecte a a porta USB de um adaptador de alimentação USB disponível no mercado (5 VDC, saída mínima de 0,5 A). A conexão incorreta pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento. Para obter detalhes sobre o carregamento, consulte o Guia do Usuário.
• Carregue este produto dentro da faixa de temperatura de carregamento especificada. Carregar a uma temperatura fora desta faixa pode causar superaquecimento ou incêndio.
• Carregue este produto em um ambiente seco.
Temperatura de Carregamento : 5 ~ 40°C
• Use o estojo de carregamento incluído para carregar os fones de ouvido. Usar um carregador diferente do estojo de carregamento pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.
• Não use o cabo de alimentação USB fornecido para outros dispositivos. Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido para carregar este produto. Não observação disso pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
• Não cubra o produto com cobertores, tapas ou materiais semelhantes enquanto estiver sendo usado ou carregado. Isso pode causar superaquecimento ou incêndio.
• Nunca carregue este produto quando ele estiver molhado. Isso pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Uso da bateria

• Não descarte as baterias no fogo ou fonte quente, nem esmague ou corte mecanicamente a bateria. Isso pode causar uma explosão.
• Não deixe as baterias em um local com temperatura ambiente externamente alta. Isso pode resultar em uma explosão ou fumaça que pode causar uma explosão.
• Não sujeite as baterias a uma pressão de extrema alta. Isso pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Não desmonte

• Não desmonte nem modifique este produto. A não observação disso pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos ou mau funcionamento.

Aviso de água

• Em relação ao estojo de carregamento e o cabo de alimentação USB incluído:
• Não use esses produtos em condições úmidas ou molhadas, como em um banheiro ou local chuvoso ao ar livre. Além disso, não molhe os produtos com suor, água da chuva ou água do mar.
• O estojo de carregamento e o cabo de alimentação USB incluído não são à prova d'água. O estojo de carregamento e os líquidos USB incluídos, como água ou matéria estranha, que entrem nesses produtos podem causar incêndio, explosão, vazamento de água, choque elétrico ou mau funcionamento. O cabo de alimentação não é à prova d'água. Ao carregar, verifique se os fones de ouvido não estão molhados. Se estiverem molhados, limpe-os com um pano macio e seco.

• Não manuseie o estojo de carregamento ou as mãos molhadas. A não observação disso pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Aviso de incêndio

• Não use chama aberta perto deste produto. O não cumprimento desta regra pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.
• Não deixe cair este produto ou aplique qualquer impacto forte no produto.

Manuseio

• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico médico. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.

• Não use este produto a menos de 15 cm de uma pessoa com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de desfibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do desfibrilador.

CUIDADO

Essas precauções alertam sobre a possibilidade de ferimentos físicos em você ou em outras pessoas.

Perda de audição

• Não se exponha a som de alto volume por um longo período de tempo. Caso contrário, pode ocorrer perda de audição. Evite ouvir por mais de 40 horas por semana a um nível de volume de 80 dB (A), ou mais de cinco horas por semana a um nível de volume de 85 dB (A). Se você ouvir qualquer anormalidade audível, consulte um médico.
• Minimize o volume do dispositivo a ser conectado antes de conectar o plugue. Não fazê-lo isso pode resultar em perda auditiva ou dano ao dispositivo.

Manuseio

• Mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças. Seus filhos podem engolir os produtos.
• Não use fones de ouvido sem auriculares. Não use fones de ouvido quebrados. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos.
• Não use fones de ouvido com sua pele, pare de usá-los. Caso contrário, pode ocorrer inflamação ou erupção na pele.
• Não coloque os fones de ouvido em sua pele, pare de usá-los. Caso contrário, pode ocorrer inflamação ou erupção na pele.
• Não coloque os fones de ouvido em sua pele, pare de usá-los. Caso contrário, pode ocorrer inflamação ou erupção na pele.
• Não use os fones de ouvido ou os lousas se soltem e permaneçam nos ouvidos, o que pode causar ferimentos ou danos.
• Penda os fones de ouvido aos fones de ouvido com segurança. Caso contrário, os fones de ouvido podem se soltar e permanecer nos ouvidos, resultando em ferimentos.

AVISO

Siga as precauções abaixo para evitar mau funcionamento e danos a este produto e para prevenir a perda de dados.

• Não utilize este produto nos seguintes locais.
• Luz do sol direta
• Temperaturas extremamente altas ou baixas
• Pressão excessiva
Do contrário, pode haver mau funcionamento ou danos ao produto.
Quando limpando o produto, use um pano seco e macio. O uso de produtos químicos como benzina ou diluente, agentes de limpeza ou panos de limpeza químicos pode causar descoloração ou deformação.
• Não coloque ou expose os fones de ouvido a uma fonte de um relógio, campo magnético ou outro objeto que possa ser afetado pelo campo magnético do produto. Caso contrário, os dados no dispositivo afetado podem ser corrompidos ou destruídos.
• Não use o produto em condições de chuva ou umidade.
• Não aplique força excessiva aos botões, interruptores, conectores e assim por diante.
• Não seque este produto com ar quente ou quente de um secador de cabelo.
• Não puxe o cabo de alimentação USB enquanto ele estiver conectado.
• Não observação desses pontos pode danificar o produto.
• Não faça nada que possa danificar o cabo de alimentação USB fornecido.
• Não coloque o produto em um local onde possa ser danificado por um objeto pesado.
• Não dobre excessivamente ou altere-o.
• Não arranhar.
• Não coloque embalho de um objeto pesado.
Usar o cabo de alimentação como o núcleo do cabo exposto pode causar choques elétricos.

Informação

A impermeabilidade do corpo do fone de ouvido é compatível com IPX5.

IPX5 indica que o produto continuará funcionando mesmo que a água seja projetada diretamente de qualquer direção. Embora esse padrão garanta esse desempenho com água limpa, não há garantia de desempenho em condições de chuva. Não há garantia de desempenho equivalente com água morta ou água do mar. Além disso, o mau funcionamento causado pela entrada de água devido ao manuseio incorreto não é coberto pela garantia.
• Não coloque o produto em um ambiente onde o produto digito do IPX refere-se a "Proteção contra a entrada de líquidos", de acordo com a IEC 60529 (norma harmonizada da IEC 60529), "Graus de proteção fornecidos pelos gabinetes (Código IP)".
• Não use os fones de ouvido com volume alto em locais públicos. O vazamento de som dos fones de ouvido pode perturbar a vida das pessoas ao seu redor.
• Temperatura máxima de operação: 40 °C

Nota sobre o uso

• Para obter informações sobre peças substituíveis, como fones de ouvido, consulte seu revendedor Yamaha.
• Seus ouvidos podem formar um filme geográfico onde o ar está muito seco. Isso não é um mau funcionamento dos fones de ouvido, mas é causado pela eletricidade estática em seu corpo ou em um dispositivo conectado.

Bateria recarregável

• Este dispositivo contém uma bateria de íon de lítio.
• Você deve recarregar as baterias pelo menos uma vez a cada seis meses, para garantir que continuem funcionando. Se as baterias não forem usadas por um longo período, elas podem falhar para recarregar.
• A bateria não pode ser recarregada em uma temperatura fora da especificada. Recarregue a bateria dentro da faixa de temperatura especificada.
• As baterias recarregáveis ​​podem ser usadas continuamente dependendo do método de armazenamento, do ambiente, da frequência de uso e da passagem do tempo.
• A bateria não pode ser removida pelo usuário.
• As baterias de íon de lítio podem ser recicladass.

Todos os nomes de empresas, produtos e outros ou listagens nesta documentação são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais de seus respectivos empresas.

Broшюра по безопасности	RU
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	
Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь со следующими мерами безопасности.	
Обязательно соблюдайте следующие инструкции	
Обязательно прочитать внимательно следующие меры безопасности и соблюдать их, чтобы избежать повреждения вреда себе или другим, а также повреждения личного имущества.	
После прочтения храните настоящий документ в доступном месте для любого пользователя данного продукта.	
Для проведения проверки или ремонта обратиться в один из следующих центров обслуживания клиентов.	
Магазины, где вы приобрели данный продукт	
Дилеры Yamaha	
Данный продукт предназначен для использования в качестве обычного бытового устройства. Не используйте его в сферах деятельности, требующих высокой надежности в отношении человеческих жизни или ценных активов.	
Обратите внимание, что компания Yamaha не несет ответственности за любые потери, возникшие в результате неправомерного использования или несанкционированной модификации данного продукта.	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
Данные меры предосторожности предупреждают о риске причинения смерти или серьезной травмы себе или другим людям.	
Эксплуатация	
• Не используйте данный продукт во время еды на машине или велосипеде. Также не используйте данный продукт, когда вам необходимо слышать то, что происходит вокруг, например, при пересечении железнодорожных путей или на строительной площадке. Снижение способности слышать звуки окружающей среды повышает риск возникновения несчастного случая.	

Возникновение нарушений

• При возникновении любых указанных ниже нарушений немедленно прекратите использование продукта.
• Небольшие царапины, зуд или зуд, исходящие из продукта
• Посторонний предмет или вода попали внутрь продукта
• Необычно сильный жар продукта
• Тресщины или повреждения продукта
Данные симптомы могут указывать на состояние, как если может привести к ожогам, травмам, возгоранию, взрыву, утечке электроэнергии, повреждению электрическим током или неисправности. Следует немедленно провести проверку или ремонт продукта.

Зарядка

• Чтобы зарядить чехол-аккумулятор, подключите его к USB-порту на имеющемся в продаже USB-адаптере питания (5 В постоянного тока, мин. 0,5 А на выходе). Неправильное подключение может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, повреждению электрическим током или неисправности. Подробное зарядке см. в Руководстве пользователя.
• Зарядка должна осуществляться в пределах указанного температурного диапазона. Зарядка при температуре за пределами указанного диапазона может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, повреждению электрическим током или неисправности.
• **Температура зарядки** : 5 ~ 40°C
• Используйте прилагаемый чехол-аккумулятор, чтобы зарядить наушники. Использование зарядного устройства, отличного от прилагаемого чехла-аккумулятора, может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, повреждению электрическим током или неисправности.
• Не используйте прилагаемый USB-кабель питания для других устройств.

• Используйте прилагаемый USB-кабель питания только для зарядки данного продукта. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, ожогам или травмам.
• Не накрывайте продукт одеялами, одеждой или аналогичными материалами во время его использования или зарядки. Это может вызвать перегрев или стать причиной возгорания.
• Никогда не закрывайте продукт, если он намок. Это может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, повреждению электрическим током или неисправности.

Использование аккумулятора

• Не бросайте аккумулятор в огонь или горячую духовку, не подвергайте его механическому разрушению и не разрезайте его. Это может привести к взрыву.
• Не оставляйте аккумулятор в местах, подверженных воздействию высокой температуры окружающей среды. Это может привести к взрыву или вызвать утечку воспламеняющегося электричества или газа.
• Не подвергайте аккумулятор воздействию чрезмерно низкого давления воздуха. Это может привести к взрыву или вызвать утечку воспламеняющегося электричества или газа.

Не разбирайте!

Меры безопасности при контакте с водой

• В отношении чехла-аккумулятора и прилагаемого USB-кабеля питания:
Не используйте данные продукты во влажной или мокрой среде, например, в ванной комнате или во время дождя на улице. Также не допускайте попадания продуктов от пота, дождя или морской воды.
Чехол-аккумулятор и прилагаемый USB-кабель питания не являются водонепроницаемыми. Жидкости, например, вода или посторонний предмет, попавшие внутрь данных продуктов, могут вызвать пожар, взрыв, утечку электроэнергии, повреждение электрическим током или неисправности.
Постарайтесь убедиться, что наушники не намокнут. Если они мокрые, протрите их мягкой сухой тканью.
Не используйте данные продукты в местах, где запрещено применение радиоволн, например, рядом с медицинскими приборами.
Не используйте данные продукты в местах, где запрещено применение радиоволн, изучаемые данным продуктом, могут влиять на работу медицинского электрического оборудования. При использовании данного устройства в соответствии с инструкциями производителя.
Не используйте данный продукт на расстоянии ближе 15 см от людей с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами.

Меры пожарной безопасности

• Не используйте данный продукт рядом с источником открытого огня. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, повреждению электрическим током или неисправности.

Эксплуатация

• Не роняйте данный продукт и не прижимайте к нему чрезмерные усилия.

Беспроводное устройство

• Не используйте данный продукт в местах, где запрещено применение радиоволн, например, рядом с медицинскими приборами.
• Не используйте данный продукт в местах, где запрещено применение радиоволн, изучаемые данным продуктом, могут влиять на работу медицинского электрического оборудования. При использовании данного устройства в соответствии с инструкциями производителя.
• Не используйте данный продукт на расстоянии ближе 15 см от людей с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами.

ВНИМАНИЕ

Данные меры предосторожности предупреждают о риске причинения физического травм себе или другим людям.

Потеря слуха

• Не подвергайте себя воздействию очень громкого звука в течение длительного периода времени. В противном случае это может привести к потере слуха. Избегайте прослушивания в течение более 40 часов в неделю на уровне громкости 80 dB (A) или более пяти часов в неделю на уровне громкости 85 dB (A). При возникновении проблем со слухом обратитесь к терапевту.
• Установите минимальный уровень громкости на регулируемом устройстве, а затем вставьте его в разъем. Несоблюдение данного указания может привести к потере слуха или повреждению устройства.

Использование

• Не подвергайте слух воздействию очень громкого звука. Это может привести к потере слуха. Избегайте прослушивания в течение более 40 часов в неделю на уровне громкости 80 dB (A) или более пяти часов в неделю на уровне громкости 85 dB (A). При возникновении проблем со слухом обратитесь к терапевту.

• Установите минимальный уровень громкости на регулируемом устройстве, а затем вставьте его в разъем. Несоблюдение данного указания может привести к потере слуха или повреждению устройства.

Потеря слуха

• Не подвергайте слух воздействию очень громкого звука. Это может привести к потере слуха. Избегайте прослушивания в течение более 40 часов в неделю на уровне громкости 80 dB (A) или более пяти часов в неделю на уровне громкости 85 dB (A). При возникновении проблем со слухом обратитесь к терапевту.

Эксплуатация

• Храните мелкие детали в недоступном для детей месте. Дети могут случайно проглотить их.
• Не надевайте наушники без надзора. Не используйте сомнительные наушники. В противном случае это может привести к травме.
• Если наушники раздражают кожу, прекратите их использование. В противном случае это может вызвать воспаление или сыпь.
• Надежно прикрепите наушники и держатели к наушникам. Несоблюдение данного указания может привести к отделению кабеля или держателей и они могут остаться в ушах, что может привести к травме или заболеванию.
• Надежно прикрепите наушники к наушникам. В противном случае наушники могут отделиться и остаться в ушах, что приведет к травме.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Соблюдайте указанные ниже меры предосторожности, чтобы избежать неисправности и повреждения данного продукта и предотвратить потерю данных.

• Не храните данный продукт в следующих местах.
• Прямых солнечных лучей
• Чрезмерно высоких или низких температур
• Чрезмерному количеству пыли
В противном случае это может вызвать неисправность или повреждение данных.

• Для очистки продукта используйте сухую мягкую ткань. Использование химических веществ, таких как бензин или растворителей, чистящих средств или салфеток с химической пропиткой может вызвать изменение цвета или деформацию.
• Не касайтесь и не храните наушники рядом с часами, магнитной картой или другими предметами, на которые может влиять магнитное поле продукта. В противном случае данные на запоминающем устройстве могут быть повреждены или уничтожены.
• Соблюдайте следующие указания.
• Не прижимайте чрезмерные усилия к кнопкам, переключателям, гнездам и т. д.
• Не суйте данные продукт с помощью горячего или теплого воздуха фена для волос.
• Не тяните за USB-кабель питания, когда он подключен.
• Несоблюдение данных указаний может привести к повреждению продукта.
• Не предпринимайте действий, которые могут повредить прилагаемый USB-кабель питания.

• Не распакетайте его рядом с обогревателем.
• Не переразвешивайте и чрезмерно не сгибайте его.
• Не царапайте его.
• Не распакетайте его под тяжелыми предметами.
Использование кабеля питания с открытыми жилами проводов может вызвать поражение электрическим током

Информация

Водонепроницаемость корпуса наушников соответствует стандарту IPX5.

Стандарт IPX5 означает, что продукт продолжит функционировать даже при прямом попадании струи воды с любого направления. Данный стандарт гарантирует работу устройства при контакте с пресной или водопроводной водой комнатной температуры, но не гарантирует аналогичную работу при контакте с теплой или морской водой. Кроме того, на неисправности, вызванные попаданием воды из-за неправомерной эксплуатации, гарантии не предоставляются даже в течение гарантийного периода. Второй шаг в обозначении IPX означает «Степень защиты от проникновения жидкости» согласно стандарту JIS C 9202 (согласованному стандарту IEC 60529). «Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP)». Не используйте наушники на высоком уровне громкости в общественных местах. Утечки звука из наушников могут создавать неудобство для окружающих людей.

• Максимальная рабочая температура: 40 °C

Уведомление в отношении использования

• За информацией о сменных деталях, таких как наушники для наушников, обращайтесь к своему дилеру Yamaha.
• Вы можете ощутить покалывание в ушах при нахождении в той местности, где воздух очень сухой. Это не является неисправностью наушников, а вызвано статическим электричеством на поверхности вашего тела или подключенного устройства.

Аккумуляторная батарея

• Данный устройсто оснащено литий-ионными аккумуляторами (Li-Ion x3).
• Следует зарядить аккумулятор минимум один раз каждые шесть месяцев, чтобы сохранить их функциональность. Если аккумулятор не используется в течение длительного периода времени, он может перестать заряжаться.
• Аккумулятор нельзя заряжать при температуре за пределами указанного диапазона. Зарядка аккумулятора в пределах указанного температурного