

- Las baterías recargables tienen una vida útil limitada y su capacidad se va degradando a medida que se utilizan. El método de almacenamiento, el entorno ambiente, la frecuencia de uso y el paso del tiempo.

- La batería no puede ser retirada por el usuario.

- Las baterías de ion de litio se pueden reciclar.

Todos los nombres de compañías, productos o marcas que aparecen en esta documentación son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

Veiligheidsbrochure NL

VOORZICHTIG

Lees deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u het product gebruikt.

Punten waarop u moet letten

Zorg dat u de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig leest en opvolgt om letsel van het lichaam of andere schade aan uw persoonlijke eigenschappen te vermijden.

Houd na het lezen dit document beschikbaar voor iedereen die het product gebruikt.

- Neem voor inspectie of reparatie contact op met een van de volgende klantencentra.

- De winkel waar u het product heeft gekocht

- Yamaha dealer

- Dit product is bedoeld om te gebruiken als een algemeen huishoudelijk apparaat. Gebruik het niet bij activiteiten die een hoge mate van betrouwbaarheid vereisen met betrekking tot mensenslechts of waardevolle bezittingen.

- Neem er nota van dat Yamaha geen aansprakelijkheid aanvaardt voor letsel of schade van welke aard ook voortvloeiend uit het gebruik van het product.

WAARSCHUWING

Deze voorzorgsmaatregelen maken u attent op de mogelijkheid van fataal of serieus letsel van uzelf of anderen.

Gebruik

- Gebruik dit product niet tijdens het zelf rijden of fietsen. Gebruik dit product ook niet als u moet kunnen horen wat er om u heen gebeurt, zoals bij een reinigingsvergoeding van bouwplaats.

- Minder horen van het omgevingsgeluid kan tot letsel leiden tot risico op ongevallen.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als een van de volgende onregelmatigheden zich voordoet, stop gebruik van het product dan onmiddellijk.

- Onregelmatig geur, geluid of rook uit het product.

- Als er vreemde stoffen of water in het product komen

- Als het product onregelmatig heet wordt

- Als er barsten of schade aan het product ontstaan

- Voortgezet gebruik van het product in deze situaties kan resulteren in brandwonden, letsel, ontsteking, explosie, vloeistoflek, elektrische schokken of storingen. Laat het product onmiddellijk controleren of repareren.

Opladen

- Om de oplaadhouder op te laden verbind u deze met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-oplader (5 VDC min. 0,5 A uitgangsspanning). Onjuiste aansluiting kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflek, elektrische schokken of storingen. Raadpleeg voor details over opladen de handleiding.

- Laad dit product op binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Opladen op een temperatuur buiten dit bereik kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflek, elektrische schokken of storingen. Opladtemperatuur: 5 ~ 40 °C

- Gebruik de meegeleverde oplaadhouder om de oortelefoons op te laden. Gebruik van een andere dan de meegeleverde oplader kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflek, elektrische schokken of storingen.

- Gebruik het meegeleverde USB-netvoetnet voor andere toestellen. Gebruik alleen het meegeleverde USB-netvoetnet om dit product op te laden. Als u dit niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, brandwonden of storingen.

- Bedek het product niet met dekens, kleiding of veldgaren materialen terwijl het wordt geladen of opgeladen. Dit kan oververhitting of het ontstaan van brand veroorzaken.

- Laad dit product nooit op als het nat is. Dit kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflek, elektrische schokken of storingen.

Accugebruik

- Good accu's niet in vuur of in een hete oven, verbrandt ze niet en maak er geen gaat in. Dit kan een explosie veroorzaken.

- Bewaar accu's niet op een plek met extreem hoge omgevings temperatuur. Dit kan resulteren in een explosie of kan het lekken van brandbare vloeistoffen of gas veroorzaken.

- Stel de accu's niet bloot aan extreem lage temperaturen. Dit kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

Niet demonteren

- U mag dit product niet demonteren of aanpassen. Als u dit niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwing tegen water

- Over de oplaadhouder en het meegeleverde USB-netvoetnet: Gebruik deze producten niet in vochtige of natte situaties, zoals in een badkamer of regenscherm buitentoeleto. Zorg ook dat de producten niet worden van transportvoertuig, regenscherm of andere vochtige omgevingen.

- De oplaadhouder en het meegeleverde USB-netvoetnet zijn niet waterdicht. Vloeistoffen zoals water of vreemde stoffen die in deze producten kunnen, kunnen brand, explosie, waterlekage, elektrische schokken of storingen veroorzaken. Zorg dat de producten tijdens het opladen niet nat zijn. Als ze nat zijn, veeg ze dan af met een zachte droge doek.

- Raak de oplaadhouder niet aan met natte handen. Als u dit niet opvolgt kan dit kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflek, elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

- Gebruik geen open vuur bij dit product. Als u dit niet opvolgt kan dit kan leiden tot een brand, explosie, vloeistoflek, elektrische schokken of storingen.

Gebruik

- Laat het product niet vallen en het niet bloot aan sterke schokken.

Daarbovoo toestel

- Gebruik dit product niet in een gebied waar het gebruik van radiogolven is beperkt, zoals in de buurt van medische apparatuur. Het gebruik van radiogolven kan de werking van medische elektrische apparatuur beïnvloeden. Als dit product in een vliegtuig wordt gebruikt, volg dan de instructies van de bemanning op.

- Gebruik dit toestel niet als een kind en korter dan tien minuten niet aan het pacemaker-implantaat of een defibrillator-implantaat. Anders kunnen de verzonden radiogolven van dit product de werking van het hart-pacemaker-implantaat of het defibrillator-implantaat beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze voorzorgsmaatregelen maken u attent op de mogelijkheid van lichamelijke letsel van uzelf of anderen.

Gehoortvories

- Stel uzelf niet bloot aan een hoog geluidsniveau gedurende lange tijd.

- Anders kan er gehoortvories ontstaan. Vermijd het luisteren op een volumenniveau van 80 dB (A) of meer gedurende langer dan 40 minuten per week, of meer dan vijf uur per week op een volumenniveau van 85 dB (A). Als u problemen met uw gehoor ervaart, neem dan contact op met een arts.

- Minimaliseer eerst het geluidsniveau met het apparaat waarna u gaat aansluiten, alvorens de plug in te steken. Als u dit niet doet, kan er gehoortvories of schade aan het toestel ontstaan.

Gebruik

- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen. Uw kinderen kunnen deze per ongeluk inslikken.

- Draag geen oortelefoons zonder oordoppen. Gebruik geen beschadigde oordoppen.

- Anders kan er letsel ontstaan.

- Als de oortelefoons uw hoofd irriteren, stop dan het gebruik. Anders kunnen er ontstekingen of kan er uitslag ontstaan.

- Beweest de oortelefoons en siliconenschelpen stevig aan de oortelefoons. Als u dit niet doet, kunnen de oortelefoons of siliconenschelpen loskomen en in uw oren achterblijven, wat letsel of ziekte kan veroorzaken.

LET OP

Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen om storingen en schade aan dit product te vermijden en dataverlies te voorkomen.

- Direct zonlicht

- Extreem hoge of lage temperaturen

- Overmatig veel stof

- Anders kunnen er storingen of schade aan het product ontstaan.

- Gebruik bij het schoonmaken van het product een zachte droge doek. Het gebruik van chemische stoffen als benzine of thinner, reinigingsproducten of chemische schoonmaakdoekjes kan verlies van de afwerking veroorzaken.

- Plaats of houd de oortelefoons niet in de nabijheid van een klok, magnetische kaart of ander object dat kan worden beïnvloed door het magnetische veld van dit product.

- Anders kunnen de gewogen delen het betrokken apparaatdelen beschadigen of vernietigd.

- Let op het volgende:

- Oefenen geen onredelijke druk uit op de knoppen, schakelaars, stekkers etc.

- Drog dit product niet met hete of warme lucht van een haardroger.

- Trek niet aan het meegeleverde USB-netvoetnet als dit is aangesloten.

- Als deze punten niet opvolgt kan dit schade aan het product veroorzaken.

- Zorg dat de meegeleverde USB-oplader niet kan worden beschadigd.

- Niet in de buurt van een verwarming plaatsen.

- Niet extreem buigen of vervormen.

- Niet krassen.

- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.

- Als u het netvoetnet gebruikt bij de kenmerken van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok veroorzaken.

Informatie

De waterbestendigheid van de behuizing van de oortelefoon voldoet aan IPX7. (Oortelefoonopening: zonder het geluiskanaal)

- Dit beschermingsniveau is voldoende om het product te beschermen tegen beïnvloeding door onderdompeling tot 1 meter in water (stilstaand water op kamertemperatuur) gedurende 30 minuten.

- Dit product is niet volledig waterbestendig.

- Dit product kan niet worden gedragen tijdens het zwemmen.

- De waterbestendige prestaties van dit product zijn niet blijvend en kunnen verminderen tijdens normaal gebruik.

Storingen veroorzaakt door het binnengaan van water als gevolg van onjuist gebruik

- Het product niet gedekt door een garantie, zelfs niet tijdens de garantieperiode.

IPX7 refereert aan de "Liquid ingress protection" van een product conform JIS C 9202 (geharmoniseerde norm van IEC 60529). Degree of protection provided by enclosures (IP Code). (Dit zijn begrippen die de prestaties van een product in vers water of leidingwater op kamertemperatuur garanderen. Het is geen garantie voor gelijkwaardige prestaties in warm water, zeewater of vergelijkbare situaties).

- Gebruik de oortelefoons niet op hoog volume op openbare plaatsen. Geluidsoverspraak van de oortelefoons kan storend zijn.

- Maximale bedrijfstijd maximum 10 uur.

Mededeling over gebruik

- Neem voor informatie over vervangingsonderdelen contact op met uw Yamaha dealer.

- U oren kunnen tintelen op plaatsen die licht te heet of te koud zijn. Dit zijn defect van de oortelefoons, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit van uw lichaam of van een aangesloten apparaat.

Opblaasbare accu

- Het apparaat bevat een lithium-ion-accu.

- U moet de accu's termijnste versie zien staan opdoen om ervoor te zorgen dat ze blijvend functioneren. Als de accu's voor langere tijd niet gebruikt worden kan het opladen mislukken.

- De accu kan niet worden opgeladen bij een temperatuur buiten het gespecificeerde bereik. Laat de accu op een plaats met de gespecificeerde temperatuurbereik.

- Opblaasbare accu's hebben een beperkte levensduur. Het opladen kan worden beïnvloed, afhankelijk van de opslagnmethode, de omgeving, de gebruiksfrequentie en de verstrekten tijd.

- De accu kan niet door de gebruiker worden verwijderd.

- Lithium-ion-accu's kunnen worden gerecycled.

- Het apparaat kan bevatten en produceren andere vermeldingen in deze handleiding, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Brochura de Segurança PT

Precauções

Leia estas precauções cuidadosamente antes de usar este produto.

Pontos que devem ser observados

Certifique-se de ler e observar cuidadosamente as seguintes precauções para evitar danos a você ou a outras pessoas, bem como danos à sua propriedade pessoal.

Após a leitura, mantenha este documento disponível para qualquer pessoa que use este produto.

- Para inspeção ou reparo, entre em contato com um dos seguintes centros de atendimento ao cliente.

- A loja onde você comprou o produto

- Concessionária Yamaha

- O produto deve ser usado como um dispositivo doméstico geral. Não o use em qualquer campo ou atividade que requeira um alto grau de confiabilidade em relação a vidas humanas ou bens materiais.

- Observe que a Yamaha não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes do uso incorreto ou modificação não autorizada deste produto.

ADVERTÊNCIAS

Essas precauções alertam sobre a possibilidade de morte ou ferimentos graves para você ou outras pessoas.

Manuseio

- Não use este produto ao dirigir ou andar de bicicleta. Além disso, não use este produto quando precisar ouvir de forma clara o som do seu redor, como em um cruzamento de ferrovia ou centro de obras. A capacidade reduzida de ouvir o som ambiente aumenta o risco de um acidente.

Se você notar alguma anormalidade

- Se ocorrer qualquer uma das seguintes anormalidades, pare de usar este produto imediatamente.

- Atoms, sons ou fumaça incomuns saindo do produto

- Matérias estranhas ou água entram no produto

- Uma quantidade inusitada de calor do produto

- Rachaduras ou danos ao produto

- Continuar a usar o produto caso a este produto resulte em queimaduras, fermentos, ignição, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento. Faça a inspeção ou reparo do produto imediatamente.

Carregando

- Para carregar o estojo de carregamento, conecte a porta USB de um adaptador de alimentação USB-netvoetnet no mercado (5 VDC, saída mínima de 0,5 A). A conexão incorreta pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento. Para obter detalhes sobre o carregamento, consulte o Guia do Usuário.

- Carregue este produto dentro da faixa de temperatura de carregamento especificada. Carregar a uma temperatura fora desta faixa pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

- Temperatura de carregamento: 5 ~ 40 °C

- Use o estojo de carregamento incluído para carregar os fones de ouvido. Usar um carregador diferente do estojo de carregamento incluído pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

- Não cubra o produto com cobertores, roupas ou materiais semelhantes enquanto estiver sendo usado ou carregado. Isso pode causar superaquecimento ou iniciar um incêndio.

- Nunca carregue este produto quando o produto estiver quente devido a um curto-circuito, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Uso da bateria

- Não descarte as baterias no lixo ou forme quente, nem esmague ou corte mecanicamente a bateria. Isso pode causar uma explosão.

- Não deixe as baterias em um local com temperatura ambiente extremamente alta. Isso pode resultar em uma explosão ou fumaça com o líquido ou gás inflamável aze.

- Não suje as baterias a uma pressão de ar extremamente alta. Isso pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Não desmonte

- Não desmonte nem modifique este produto. A não observação disso pode causar incêndio, explosão, choque elétrico, ferimentos ou mau funcionamento.

Aviso de água

- Em relação ao estojo de carregamento e ao cabo de alimentação USB incluído: Não use esses produtos em condições úmidas ou molhadas, como em um banheiro ou local chuvoso ao ar livre. Além disso, não molhe os produtos com suor, água da chuva ou água do mar.

- O estojo de carregamento e o cabo de alimentação USB incluído não são à prova d'água. O estojo de carregamento e os líquidos USB incluídos, como a água ou matéria estranha, que entrem nesses produtos podem causar incêndio, explosão, vazamento de água, choque elétrico ou mau funcionamento. O cabo de alimentação não é à prova d'água. Ao carregar, verifique se os fones de ouvido não estão molhados. Se estiverem molhados, limpe-os com um pano macio e seco.

- Não manipule e evite o contato de carregamento com as mãos molhadas. A não observação disso danificará o equipamento, causando incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Aviso de incêndio

- Não use chama aberta perto deste produto. O não cumprimento desta regra pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Manuseio

- Não dêixe cair este produto ou aplique qualquer impacto forte no produto.

Unidade sem fio

- Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como em hospitais, dispositivos médicos. Caso contrário, os ondas de rádio podem causar danos ao produto devido ao funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.

- Não use este produto a menos de 15 cm da pele. O uso de um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.

CUIDADO

Essas precauções alertam sobre a possibilidade de ferimentos físicos em caso de uso incorreto.

Perda de audição

- Não se exporia a som de alto volume por um longo período de tempo. Caso contrário, pode ocorrer perda de audição. Evite ouvir por mais de 40 horas por semana a um nível de volume de 80 dB (A), ou mais de 40 horas por semana a um nível de volume de 85 dB (A). Se você tiver qualquer anormalidade auditiva, consulte um médico.

- Limite o volume do dispositivo a ser conectado antes de conectar o plugue. Não force isso para evitar danos ao plugue ou danos ao dispositivo.

Manuseio

- Mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças. Seus filhos podem engolir os acidentalmente.

- Não use fones de ouvido sem auriculares. Não use fones de ouvido quebrados. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos.

- Se os fones de ouvido irritam sua pele, pare de usá-los. Fones de ouvido, pode ocorrer irritação ou erupção na pele.

- Conecte os fones de ouvido e as alças de silicone aos fones de ouvido com segurança. A não realização pode fazer com que os fones de ouvido ou alças de silicone se desprendam e permaneçam em sua face, o que pode causar lesões ou doenças.

AVISO

Siga as precauções abaixo para evitar mau funcionamento e danos a este produto e para prevenir a perda de dados.

- Não amasse este produto nos seguintes locais.

- Luz do sol direta

- Temperaturas extremamente altas ou baixas

- Poeira excessiva

- Do contrário, pode haver mau funcionamento ou danos ao produto.

- Quando limpando o produto, use um pano seco e macio. O uso de produtos químicos como benzina ou diluente, agentes de limpeza ou panos de limpeza úmidos pode causar deterioração ou deformação.

- Não coloque o produto em fones de ouvido perto de um relógio, cartão magnético ou outro objeto que possa ser afetado pelo campo magnético do produto. Caso contrário, os dados no dispositivo afetado podem ser corrompidos ou destruídos.

- Observe o seguinte:

- Não aplique força excessiva aos botões, interruptores, conectores e assim por diante.

- Não seque este produto com ar quente ou quente de um secador de cabelo.

- Não puxe o cabo de alimentação e não o dobre excessivamente.

- Não observe excessivamente o alto-falante.

- Não arranhe.

- Não coloque embalagem de um objeto pesado.

- Não abra o compartimento de armazenamento do produto. Caso contrário, os dados no dispositivo afetado podem ser corrompidos ou destruídos.

- Não abra o compartimento de armazenamento do produto. Caso contrário, os dados no dispositivo afetado podem ser corrompidos ou destruídos.

- Não abra o compartimento de armazenamento do produto. Caso contrário, os dados no dispositivo afetado podem ser corrompidos ou destruídos.

Informação

A impermeabilidade do corpo do fone de ouvido é compatível com IPX7. (Bocal do fone de ouvido: excluindo o conduto de som)

- Este nível de proteção significa que o produto seja afetado quando submerso em água com um limite de profundidade (água estagnada em temperatura ambiente) por 30 minutos.

- Este produto não é à prova d'água à prova d'água.

- Este produto não pode ser usado enquanto você está nadando.

- O desempenho à prova d'água deste produto não continuará a durar e pode degradar o desempenho.

- Falhas de funcionamento causadas pela entrada de água devido ao manuseio incorreto não são cobertas pela garantia, mesmo durante o período de garantia.

IPX refere-se à "proteção contra entrada de líquidos" de um produto, conforme citado em JIS C 9202 (a norma harmonizada da IEC 60529). "Graus de proteção fornecidos por gabinetes (codigo IP)". (Estas são disposições que garantem o desempenho de um produto em água doce ou água da torneira à temperatura ambiente. Isso não garante desempenho equivalente em água morna, água do mar ou similar).

- Não puxe o cabo de alimentação e não o dobre excessivamente. O vazamento de som dos fones de ouvido pode ser um incômodo para as pessoas ao seu redor.

- Tempore máxima de operação: 40 °C

Nota sobre o uso

- Para obter informações sobre peças substituídas, como fones de ouvido, consulte seu vendedor Yamaha.

- Seus ouvidos podem formar em locais geográficos onde o ar está muito seco. Isso não mau mau funcionamento dos fones de ouvido, mas é causado pela eletricidade estática em seu corpo ou um dispositivo conectado.

Bateria recarregável

- Este dispositivo contém uma bateria de íons de lítio.

- Você deve recarregar as baterias pelo menos uma vez a cada seis meses, para garantir que continue funcionando. Se as baterias não forem usadas por um longo período, elas podem falhar para recarregar.

- A bateria não pode ser recarregada em uma temperatura fora da especificada.

- Recarregue a bateria dentro da faixa de temperatura especificada.

- As baterias recarregáveis têm vida útil limitada e sua capacidade diminui dependendo do método de armazenamento, do ambiente, da frequência de uso e da passagem do tempo.

- A bateria não pode ser removida pelo usuário.

- As baterias de íon de lítio podem ser recicladas.

Todos os nomes de empresas, nomes de produtos e outros listagens nesta documentação são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais de suas respectivas empresas.

Брошюра по безопасности RU

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь со следующими мерами безопасности.

Обязательные к соблюдению инструкции

Обязательно прочитайте внимательно следующие меры безопасности и соблюдайте их, чтобы избежать причинения вреда себе или другим, а также повреждения личного имущества.

- После прочтения храните настоящий документ в доступном месте для любого пользователя данного продукта.

- Для проведения проверки или ремонта обратитесь в один из следующих центров обслуживания клиентов:

- Магази, где вы приобрели данный продукт

- Дилер Yamaha

- Данный продукт предназначен для использования в качестве обычного бытового устройства. Не используйте его в сфере деятельности, требующих высокой надежности в отношении человеческих жизней или ценных активов.

- Обратите внимание, что компания Yamaha не несет ответственности за любые потери, возникшие в результате неправильного использования или несанкционированной модификации данного продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данные меры предосторожности предупреждают о риске причинения смерти или серьезной травмы себе или другим людям.

Эксплуатация

- Не используйте данный продукт во время езды на машине или велосипеде. Также не используйте данный продукт, когда Вам необходимо отвлекать то, что происходит вокруг, например, при пересечении железнодорожных путей или на строительных площадках. Использование продукта в таких ситуациях может привести к несчастному случаю.

Возникновение нарушений

- При возникновении любых указанных ниже нарушений немедленно прекратите использование продукта.

- Несоблюдение запятой, зрели или шума, исходящие из продукта

- Посторонний запах, запах или вода попали внутри продукта

- Нехватка сильной гарнитуры продукта

- Треск или повреждение продукта

- Данное использование продукта в состоянии как можно может привести к ожогам, травмам, возгоранию, взрыву, утечке электроэнергии, поражению электрическим током или неисправности. Следует немедленно прекратить использование и ремонт продукта.

Зарядка

- Чтобы зарядить чешол-аккумулятор, подключите его к USB-порт на имеющемся в продаже USB-адаптере питания (5 В постоянного тока, мин. 0,5 А на выходе). Неправильное подключение может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, поражению электрическим током или неисправности. Подробные инструкции см. в Руководстве пользователя.

- Зарядка должна осуществляться в пределах указанного температурного диапазона. Зарядка при температуре за пределами указанного диапазона может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, поражению электрическим током или неисправности.

- Не оставляйте аккумулятор в месте, подверженном воздействию высокой температуры окружающей среды. Это может привести к взрыву или вызвать утечку воспламеняющегося электролита или газа.

Использование аккумулятора

- Не бросайте аккумулятор в огонь или горящую дрова, не подвержайте его механическому разрушению и не разрезайте его. Это может привести к взрыву.

- Не оставляйте аккумулятор в месте, подверженном воздействию высокой температуры окружающей среды. Это может привести к взрыву или вызвать утечку воспламеняющегося электролита или газа.

- Не подвержайте аккумулятор воздействию чрезмерно низкого давления воздуха. Это может привести к взрыву или вызвать утечку воспламеняющегося электролита или газа.

Не разбирать!

- Не разбирайте и не модифицируйте данный продукт. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или неисправности.

Меры безопасности при контакте с водой

- В отношении чешол-аккумулятора и прилагаемого USB-кабеля питания: Если использование данного продукта во влажной или мокрой среде, например, в ванной комнате или во время душа на улице. Также не допускайте намокание продукта от пота, дождя или любой морской воды.

- Не используйте аккумулятор и прилагаемый USB-кабель питания в условиях водонепроницаемости. Жидкости, например, вода или посторонний предмет, попадающие внутрь данных продуктов, могут вызвать короткое замыкание, поражение электрическим током или неисправность. Во время зарядки убедитесь, что наушники не мокрые. Если они мокрые, протрите их мягкой сухой тканью.

- Не подвержайте аккумулятор воздействию чрезмерно низкого давления воздуха. Это может привести к взрыву или вызвать утечку воспламеняющегося электролита или газа.

Меры пожарной безопасности

- Не используйте данный продукт рядом с источниками открытого огня. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, поражению электрическим током или неисправности.

Эксплуатация

- Не роняйте данный продукт и не применяйте к нему чрезмерные усилия.

Безопасное устройство

- Не используйте данный продукт в местах, где запрещено применение радиоволн, например, рядом с медицинским оборудованием. В противном случае радиоволны, излучаемые данным продуктом, могут влиять на работу медицинского электронного оборудования. При использовании данного продукта в самолете следуйте указаниям экипажа.

- Не используйте данный продукт на расстоянии более 15 см от людей с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами. В противном случае радиоволны, излучаемые данным продуктом, могут влиять на работу имплантированных кардиостимуляторов или дефибрилляторов.

ВНИМАНИЕ

Данные меры предосторожности предупреждают о риске причинения физической травмы себе или другим людям.

Потери слуха

- Не подвержайте себя воздействию шума громкого звука в течение длительного периода времени. В противном случае это может привести к потере слуха. Избегайте прослушивания в течение более 40 часов в неделю на уровне громкости 80 dB (A) или более пяти часов в неделю на уровне громкости 85 dB (A). При возникновении проблем со слухом обратитесь к терапевту.

- Установите минимальный уровень громкости на подключаемом устройстве, а затем постепенно снижайте его. Несоблюдение данного указания может привести к потере слуха или повреждению ушей.

Эксплуатация

- Храните мелкие детали в недоступном для детей месте. Дети могут случайно проглотить их.

- Не подвергайте наушники без надзора. Не используйте сложенные наушники. В противном случае это может привести к травме.

- Не допускайте, чтобы наушники находились в состоянии использования. В противном случае это может вызвать воспаление или сыпь.

- Найдено прикладные наушники и силиконовые вставки к наушникам. Несоблюдение данного указания может привести к повреждению слуха или повреждению ушей.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Соблюдайте указанные ниже меры предосторожности, чтобы избежать неисправности и повреждения данного продукта и предотвратить потерю данных.

- Не храните данный продукт в следующих местах:

- прямых солнечных лучей

- чрезмерно высоких или низких температур

- чрезмерно высокой влажности

- В противном случае это может вызвать неисправность или повреждение продукта.

- Для очистки продукта используйте сухую мягкую ткань. Использование химических веществ, таких как бензин или растворители, чистящих средств или салфеток с химической пропиткой может вызвать изменение цвета или деформацию.

- Не допускайте и не разрешайте другим людям, чья деятельность связана с данным продуктом, на которые может влиять наличие лого продукта. В противном случае данные на затрягиваемом устройстве могут быть повреждены или уничтожены.

- Соблюдайте следующие указания:

- Не прикладывайте чрезмерные усилия к кнопкам, переключателям, гнездам и т. д.

- Не суйте данные продукты с помощью горячего или теплового воздуха фена для волос.

- Не читайте данные указания, когда они подгорели.

- Несоблюдение данных указаний может привести к повреждению продукта.

- Не предпринимайте действий, которые могут повредить прилагаемый USB-кабель

- Не расслаивайте его рядом с обогревателем.

- Не переувлажняйте и чрезмерно не сгибайте его.

- Не удаляйте его.

- Не расслаивайте его под тяжелыми предметами.

- Использование кабеля питания с открытыми жилами проводов может вызвать поражение электрическим током.

Информация

Водонепроницаемость корпуса наушников соответствует стандарту IPX7. (Наконечники наушника: за исключением звукового канала)

- Данное утверждение является достаточным, чтобы предотвратить воздействие на продукт при его погружении в воду (стоячую воду комнатной температуры) на срок до одного метра на 30 минут.

- Данный продукт не является полностью водонепроницаемым.

- Данный продукт нельзя использовать во время плаванья.

- Водонепроницаемость данного продукта не будет постоянной и может снижаться при регулярном использовании.

На неисправности, вызванные попаданием воды из-за неправильной эксплуатации, гарантия не распространяется. Гарантия ограничивается гарантией продукта согласно указанию "Стенды защиты от проникновения жидкости" продукта согласно стандарту JIS C 9202 (соответствующий стандарт IEC 60529). "Стенды защиты, обеспечивающие оболочки (код IP)". (Данные положения гарантируют водонепроницаемость в течение указанного температурного диапазона.

- Утечки звука из наушников могут создавать неудобство для окружающих людей.

- Максимальная рабочая температура: 40 °C

Уведомление в отношении использования

- За информацией о сменных деталях, таких как насадки для наушников, обращайтесь к своему продавцу Yamaha.

- Вы можете ощущать покалывание и усталость при нахождении в той местности, где воздух очень сухой. Это не является неисправностью наушников, а вызвано статическим электричеством на поверхности вашего тела или подключаемого устройства.

- Литий-ионные аккумуляторы могут подвергаться вторичной переработке.

Аккумуляторная батарея

- Данное устройство оснащено литий-ионным аккумулятором. (3,7В x 3)

- Следует зарядить аккумулятор минимум один раз каждые шесть