

Aviso relativo al uso

- Puede sentir un homigueo en los oídos en ubicaciones geográficas donde el aire sea seco. Esto no se debe a un mal funcionamiento de los auriculares, sino que está causado por la electricidad estática del cuerpo o del dispositivo conectado.
- Cuando las baterías permanecen sin cargar durante un periodo de tiempo prolongado, su vida útil puede acortarse. Cargue la unidad una vez cada ses meses.

Veiligheidsbrochure

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVLDIG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en andere te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit toestel veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats, zodat u hem later nog kunt raadplegen bij u.

- Laat het toestel altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel.
- Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die voortvloeit voortvloeit door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan het toestel.
- Dit product is bedoeld voor gewone volwassenen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.

Gebruik

- Lijst u niet met oortelefoons of hoofdtelefoon tijdens het autorijden of fietsen. Vermijd het dragen ervan als uw gehoor niet mogelijk gehinderd, zoals bij een sportoerweging en op bouwplaatsen. Minder horen van het omgevingsgeluid verhoogt het risico op ongevallen.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, stop dan gebruik van het apparaat onmiddellijk.
 - Het toestel verspreidt een ongebruikelijke geur, vreemd geluid of er komt rook uit het toestel.
 - Er is materiaal binnen in het toestel gekomen dat niet in hoort.
 - Het toestel produceert een ongebruikelijke hoeveelheid warmte. (Risico op brandwonden of ander letsel).
 - Er zit een barst in het toestel of het toestel is beschadigd.
 - Het toestel is gevallen.
 - Als u het apparaat blijft gebruiken, kan elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken. Laat het toestel meteen controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel.

Opladen

- Zorg dat u het meegeleverde USB-netsoortje gebruikt. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Om het toestel op te laden verbindt u dit met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-adapter (5 V DC/1mA, 0.5 A uitgangsspanning). Onjuiste aansluiting kan leiden tot brand, elektrische schokken of storingen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor details over het opladen.
- Bezoek bij het opladen van de in de handel verkrijgbare USB-adapter in een stopcontact dat in het zicht zit en waar u makkelijk bij kunt. Hierdoor kan de kabel zo nodig makkelijk worden losgemaakt. Ook al is het product uitgeschakeld, dan is het nog niet volledig afgesloten van de stroomvoorziening, tenzij de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.
- Opladen binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Het opladen bij een temperatuur buiten het bereik kan lekkage, oververhitting, explosie of schade veroorzaken.
- Gebruik het meegeleverde USB-netsoortje niet voor andere toestellen. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Beidek het toestel niet met dekens, kleding etc. terwijl het wordt gebruikt of opgeladen. Dit kan oververhitting en brand veroorzaken.
- Doel opsladen als het toestel niet in de handel verkrijgbare USB-adapter in een stopcontact dat in het zicht zit en waar u makkelijk bij kunt. Hierdoor kan de kabel zo nodig makkelijk worden losgemaakt. Ook al is het product uitgeschakeld, dan is het nog niet volledig afgesloten van de stroomvoorziening, tenzij de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.
- Niet in de buurt van een verbrandingsplaats.
- Niet extreem bloot of verfromen.
- Niet krassen.
- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.
- Als u het netsoortje gebruik terwijl de kerndraden van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.

Accu'sgebruik

- Verwijdering van een accu in het vuur of hete oven, of mechanische verbijzeling of doornen kan een explosie tot gevolg hebben.
- Als een accu in een open vuur of hete oven plaats wordt gegeven, kan de explosie het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.
- Een accu blootgesteld aan extreem lage luchttrichdr, kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

Niet demonteren

- U mag dit toestel niet demonteren of aanpassen.
- Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwing tegen water

- Stel het toestel niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen op het toestel (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten die de openingen kunnen binnendringen en plaats het toestel niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals regen, in het toestel komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Raak dit toestel nooit met natte handen aan. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandende voorwerpen op een vuur in de buurt van het toestel. Deze kunnen brand veroorzaken.

Gebruik

- Laat het toestel niet vallen en vermijd sterke schokken. Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

Draadloos toedelen

- Gebruik dit toestel niet in gebieden waar het gebruik van radiogolven is beperkt. Radiogolven van dit toestel kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Als dit toestel in een vliegvlug wordt gebruikt, volg dan de instructies van de bemanning op.
- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm (6 inch) van personen met een pacemaker-implantaat of een defibrillator-implantaat. Radiogolven die afkomstig zijn van dit toestel, kunnen elektro-medische apparaten zoals geïmplanterde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

Gevaarveities

- Gebruik het toestel niet te lang op een te hoog of onconfortabel volumenniveau. Anders kan er gehoorschade ontstaan. Zorg dat u niet meer dan 40 uur per week op 89 dB(A) of hoger luistert, of 5 uur per week op 89 dB(A) of hoger. Als u problemen ervaart, neem dan contact op met een arts.
- Minimaliseer eerst het geluidsniveau van het apparaat waarop u gaat aansluiten, alvorens de plug in te steken. Als u u dit niet doet, kan er gehoorschadigding of schade aan het toestel ontstaan.

Gebruik

- Trek niet aan het meegeleverde USB-netsoortje of de stereo mini-jackkabel als deze zijn aangesloten.
- Stop het gebruik onmiddellijk als de oortelefoon of hoofdtelefoon huidermatie veroorzaakt.

Oplaadbare accu

Dit apparaat bevat een lithium-ionbatterij. Na gebruik kunt u de batterij bij het klein chemisch afval afgeven, maar probeer deze nooit zelf te verwijderen. Laat deze door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel inspecteren. Als ze geen gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel gebruikt bij u in de buurt is, doet u de batterij weg volgens de bij u geldende milieuvoors.

Let op

Hieronder volgt informatie die u in acht moet nemen om defecten van het product, of beschadigen, een foutieve werking of gegesvenverlies te voorkomen.

- Gebruik de batterij niet in gebieden waar het gebruik van radiogolven is beperkt. Radiogolven van dit toestel kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Als dit toestel in een vliegvlug wordt gebruikt, volg dan de instructies van de bemanning op.
- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm (6 inch) van personen met een pacemaker-implantaat of een defibrillator-implantaat. Radiogolven die afkomstig zijn van dit toestel, kunnen elektro-medische apparaten zoals geïmplanterde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.

- Als u externe apparaten aansluit, lees dan eerst de handleiding voor elk apparaat zorgvuldig door en sluit de apparaten volgens de instructies aan. Als u dit niet doet, kan dit storingen of defecten veroorzaken.
- Trek nooit aan de kabel van het aangesloten apparaat, maar koppel het altijd bij de stekker zelf los. Als u de kabel met kracht plooft of uitrekt, kan deze beschadigd raken.
- Gebruik bij het schoongmaken van het apparaat een zachte droog doek. Het gebruik van chemische stoffen als benzine of thiner, reinigingsproducten of chemisch schoonmaakdoekjes kan verkleuring of vervorming veroorzaken.
- Plaats of houd de oortelefoons of hoofdtelefoon niet in de nabijheid van een klok, magnetische kaart of ander object dat kan worden beïnvloed door het magnetische veld van dit product. Ander kunnen de gegevens van het betrokken apparaat worden beschadigd of vernietigd.

- Vermijd het volgende:
 - Op de apparatuur staan of zitten
 - Zwaar voorwerpen op de apparatuur plaatsen
 - Overmatige kracht uitoefenen op knoppen, schakelaars, ingangen/uitgangen enz.
- Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan letsel of schade aan het toestel ontstaan.

Informatie

Gebruik de oortelefoons of hoofdtelefoon niet op hoog volume op openbare plaatsen. Geluidsoverspraak van de oortelefoons of hoofdtelefoon kan storing zijn voor mensen rondom u.

Mededeling over gebruik

- Uw oren kunnen tintelen op plaatsen waar de lucht heel droog is. Dit is geen defect van de hoofdtelefoon of oortelefoons, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit van uw lichaam of het oortelefoon apparaat.
- Geurende langere tijd niet opladen kan de levensduur van de accu verminderen. Laad het toestel elke zes maanden op.

Brochura de Segurança

Precauções

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR. Certifique-se de seguir estas instruções.

As precauções listadas abaixo são para evitar riscos de danos ao usuário e danos pessoais, bem como para evitar danos materiais para ajudar o usuário a usar esta unidade de maneira adequada e segura. Certifique-se de seguir estas instruções.

- Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro, onde possa ser consultado a qualquer momento.
- Certifique-se de solicitar inspeções ou reparos no revendedor onde você comprou a unidade ou com um técnico qualificado da Yamaha.
- A Yamaha não se responsabiliza por ferimentos ou danos aos produtos causados ​​por uso inadequado ou headphons/headphones em um local de construção. A capacidade reduzida de ouvir o seu ambiente aumenta o risco de um acidente.

- Seus ouvidos podem ficar irritados em locais geográficos onde o ar está muito seco. Isso não é um mau funcionamento dos fones de ouvido, mas é causado pela eletricidade estática no seu corpo ou em um dispositivo conectado.

- Não carregue por um longo período de tempo para reduzir a vida útil da bateria. Carregue a unidade uma vez a cada seis meses.

Este conteúdo indica "risco de ferimentos graves ou morte".

- Não escute com os fones de ouvido enquanto estiver dirigindo ou andando de bicicleta. Evite também usar a unidade ou a audição não deve ser prejudicada, como no cruzamento de uma ferrovia e em um local de construção. A capacidade reduzida de ouvir o seu ambiente aumenta o risco de um acidente.

Se você não alguma anormalidade

- Se alguma das seguintes anormalidades ocorrer, pare de usar o dispositivo imediatamente, pare de usar a unidade e procure assistência técnica.
 - Um cheiro incomum, um som ou uma função incomum é emitido pela unidade.
 - Materiais estranhos ou uma quantidade extra no interior da unidade.
 - A unidade produz um ruído quando a unidade é usada. (Risco de queimaduras ou ferimentos)
 - Há uma rachadura ou dano na unidade.
 - A unidade caiu.
- O uso contínuo pode causar choques elétricos, incêndio ou mau funcionamento. Solicite imediatamente uma inspeção ou reparo ao revendedor onde você comprou a unidade ou a um técnico qualificado da Yamaha.

Carregamento

- Certifique-se de usar o cabo de alimentação USB fornecido. A insensibilidade do acima exposto pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
- Para detalhes sobre o carregamento, consulte este guia do usuário.
- Al carregar este produto, conecte o adaptador CA USB disponível no mercado que você utilizará em uma tomada que esteja ao alcance da vista, à qual você poderá desligar.
- Seo permitte que você possa desconectar facilmente o cabo, se necessário. Mesmo quando desligado, este produto não estará completamente isolado da fonte de alimentação, a menos que você o desconecte da tomada.
- Cargas dentro da faixa de temperatura de carga especificada. Carregar a uma temperatura fora da faixa pode causar vazamento, superaquecimento, explosão ou dano.
- Carregar a unidade com o adaptador CA USB fornecido para outras unidades, A insensibilidade do acima exposto pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
- Não cubra a unidade com cobertores, roupas etc. enquanto estiver sendo usada ou carregada. Isso pode causar superaquecimento e incêndio.
- Nunca carregue quando a unidade estiver molhada. Fazer isso pode causar choques elétricos, incêndio ou mau funcionamento devido a curto-circuito.
- Não carregue nada que possa danificar o cabo de alimentação USB fornecido.
- Não o coloque perto de um aquecedor.
- Não deixe excessivamente o alto.
- Não arranhe.
- Não o coloque embaixo de um objeto pesado.
- O uso do cabo de alimentação com o núcleo exposto pode causar choque elétrico ou incêndio.

Uso da bateria

- O descarte de uma bateria em fogo ou forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, pode resultar em uma explosão.
- Deixar a bateria em um ambiente ao redor de temperatura extremamente alta pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Não desmonte

- Não desmonte nem modifique esta unidade.
- A insensibilidade disso pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos ou mau funcionamento.

Advertência sobre água

- Não exponha a unidade à chuva, use-a perto da água ou em condições úmidas ou molhadas, nem coloque nela recipientes (como vasos, garrafas ou copos) contendo líquidos que possam derramar em aberturas ou locais onde a água possa cair. Um líquido como a água que entra na unidade pode causar incêndio, choques elétricos ou mau funcionamento.
- Não manuseie esta unidade com as mãos molhadas. A insensibilidade disso pode causar choques elétricos ou mau funcionamento.

Advertência sobre incêndio

- Não coloque itens em chamas ou chamas próximas à unidade, pois eles podem causar incêndio.

Museu

- Cuidado para não deixar cair ou aplicar forte impacto a esta unidade. A insensibilidade disso pode causar choques elétricos, incêndio ou mau funcionamento.

Unidade sem fio

- Não use esta unidade em áreas onde o uso de ondas de rádio é restrito. As ondas de rádio estão presentes em áreas onde há dispositivos eletrônicos. Ao usar esta unidade em um avião, siga as instruções da tripulação.
- Não use esta unidade a 15 cm (6 pol.) de pessoas com um implante de marcapasso cardíaco ou um defibrilador. As ondas de rádio da unidade podem afetar dispositivos eletrônicos, como implantes de marcapasso cardíaco ou desfibrilador.

Advertencia sobre agua

- Não exponha a unidade à chuva, use-a perto da água ou em condições úmidas ou molhadas, nem coloque nela recipientes (como vasos, garrafas ou copos) contendo líquidos que possam derramar em aberturas ou locais onde a água possa cair. Um líquido como a água que entra na unidade pode causar incêndio, choques elétricos ou mau funcionamento.
- Não manuseie esta unidade com as mãos molhadas. A insensibilidade disso pode causar choques elétricos ou mau funcionamento.

Advertencia sobre incendio

- Não coloque itens em chamas ou chamas próximas à unidade, pois eles podem causar incêndio.

Museu

- Cuidado para não deixar cair ou aplicar forte impacto a esta unidade. A insensibilidade disso pode causar choques elétricos, incêndio ou mau funcionamento.

- Não use esta unidade em áreas onde o uso de ondas de rádio é restrito. As ondas de rádio estão presentes em áreas onde há dispositivos eletrônicos. Ao usar esta unidade em um avião, siga as instruções da tripulação.

- Não use esta unidade a 15 cm (6 pol.) de pessoas com um implante de marcapasso cardíaco ou um defibrilador. As ondas de rádio da unidade podem afetar dispositivos eletrônicos, como implantes de marcapasso cardíaco ou desfibrilador.

Museu

- Não puxe o cabo de alimentação/USB incluído ou o cabo mini plugue esteéreo enquanto estiver conectado.
- Se a unidade não estiver conectada aos headphones/headphones, interrompa o uso deles imediatamente.

Bateria recarregável

O dispositivo contém uma pilha de lítio em lítio. Após o uso, você pode recicar a pilha, mas nunca tente removê-la sozinho. Lave o dispositivo a um serviço técnico Yamaha. Se não houver um Serviço Técnico Yamaha em sua região, descarte-a adequadamente, de acordo com as leis ambientais e regras de descarte relevantes em sua região.

Aviso

Indica os pontos que você deve observar para evitar falhas, danos ou mau funcionamento do produto e perigo de dados.

Não use esta unidade em um local exposto à luz solar direta que fique extremamente quente, como perto de um aquecedor ou muito frio, ou que esteja sujeito a poeira ou vibração excessivas. A insensibilidade disso pode causar a deformação do painel da unidade, o mau funcionamento dos componentes internos ou a instabilidade da operação.

- Se for conectar unidades externas, leia em atenção o manual de cada unidade e conecte-as de acordo com as instruções.
- Se a unidade não for manuseada da forma adequada e de acordo com as instruções, ela talvez não funcione corretamente.
- Ap limpar o plugue do dispositivo conectado, certifique-se de puxar pelo plugue e não pelo cabo. Não puxe o cabo com força para danificá-lo.
- Ap limpar a unidade, use um pano seco e macio. O uso de produtos químicos como benzina ou diluente, agentes de limpeza ou panos de limpeza químicos pode causar descoloração ou deformação.
- Não coloque ou segure os fones de ouvido nas proximidades de um relógio, cartão magnético ou outro objeto que possa ser afetado pelo campo magnético do produto. Caso contrário, os dados no dispositivo podem ser corrompidos ou destruídos.
- Não faça a seguinte:
 - Fique em pé ou sente-se no equipamento
 - Coloque itens pesados em cima do equipamento
 - Aplique força irracional a botões, interruptores, terminais de entrada / saída, etc.
- A insensibilidade disso pode causar ferimentos ou danos ao equipamento.

Informação

Não use fones de ouvido com volume alto em um local público. O vazamento não dos fones de ouvido pode ser um incômodo para as pessoas ao seu redor.

Nota sobre o uso

- Seus ouvidos podem ficar irritados em locais geográficos onde o ar está muito seco. Isso não é um mau funcionamento dos fones de ouvido, mas é causado pela eletricidade estática no seu corpo ou em um dispositivo conectado.

- Não carregue por um longo período de tempo para reduzir a vida útil da bateria. Carregue a unidade uma vez a cada seis meses.

Este conteúdo indica "risco de proteção contra interferência prejudicial e não pode causar dano interio em sistemas devidamente autorizados.

Para consultas, visite: www.anatel.gov.br

Брошюра по безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ДАННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ.

Представленные ниже правила техники безопасности позволяют предотвратить угрозы поражения вреда пользователю и окружающим, а также предотвратить повреждение имущества и обеспечить правильное и безопасное использование данного устройства. Обязательно следуйте данным инструкциям.

После прочтения данного руководства храните его в надежном месте, чтобы обратиться к нему в любое время.

- Для проверки или ремонта устройства обязательно обращайтесь к дилеру, у которого вы его приобрели, или к квалифицированным специалистам сервисной службы компании Yamaha.
- Нельзя перегревать устройство. Не оставляйте устройство в жарком месте. Если температура устройства повышается, это может привести к повреждению продуктов, возникших в результате неправильного использования или модификаций устройства.
- При подключении Yamaha к сети в вашей местности нет специалиста технического обслуживания корпорации Yamaha, утилизируйте батарею согласно соответствующему законодательству и защите окружающей среды с местными правилами утилизации. (3, 5, 8 и 9).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное обозначение указывает на «риск серьезной травмы или смерти».

Эксплуатация

- Не используйте наушники для прослушивания аудиозаписей во время вождения автомобиля или езды на велосипеде. Также не используйте их в местах, где необходимо соблюдать осторожность, например, при пересечении железнодорожных путей или на строительной площадке. Снижение способности слышать звуки окружающей среды повышает риск возникновения несчастных случаев.

Возникновение нарушений

- При возникновении любых указанных ниже нарушений немедленно прекратите использование устройства.
- Необычный запах, звук или шум, исходящий от устройства.
- Появление дыма внутри устройства постороннего предмета или воды.
- Необычно сильное нагревание устройства. (Риск получения ожога или травмы)
- Наличие трещины или повреждения на устройстве.
- Падение устройства.
- Дальнейшее использование может вызвать поражение электрическим током, пожар или неисправности. Немедленно обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели устройство, или к квалифицированным специалистам сервисной службы компании Yamaha для проведения проверки или ремонта.

Зарядка

- Обязательно используйте прилагаемый USB-кабель питания.
- Использование данного указания может привести к пожару, ожогам или неисправности.

- Чтобы зарядить устройство, подключите его к USB-порту на имеющемся в продаже USB-адаптере питания (S 5 постоянного тока/1mA, 0.5 A на выходе). Неправильное подключение может вызвать пожар, поражение электрическим током или неисправность.

Подробнее о зарядке см. в данном Руководстве пользователя.

- Для зарядки устройства используйте только в продаже USB-адаптер постоянного тока к электрической розетке, который находится в зоне видимости, где вы легко можете до нее дотянуться.

Это требуется для того, чтобы вы легко могли отсоединить кабель при необходимости. Даже в выключенном состоянии устройство не будет полностью изолировано от источника питания, пока вы не отключите его от электрической розетки.

Зарядка должна осуществляться в пределах указанного температурного диапазона. Зарядка при температуре за пределами данного диапазона может вызвать утечку электролита, перегрев, взрыв или повреждение.

- Не используйте прилагаемый USB-кабель питания для других устройств. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, ожогам или неисправности.
- Не накрывайте устройство одеялами, одеждой и пр. во время его использования или зарядки. Это может привести к перегреву и пожару.

Никогда не заряжайте устройство, если оно намокло. Это может привести к поражению электрическим током, пожару или неисправности в результате короткого замыкания.

- Не предпринимайте действий, которые могут повредить прилагаемый USB-кабель питания.

- Не раскручивайте его родной или другой корпус.
- Не переделывайте и чрезмерно не сгибайте его.
- Не царапайте его.
- Не раскручивайте его под тяжелыми предметами.

Использование кабеля питания с открытыми жилами проводов может вызвать поражение электрическим током или пожар.

Использование аккумулятора

- Утилизация аккумулятора в огне или горячем печи либо его механическое разрушение или разрезание могут привести к взрыву.
- Длительное воздействие на аккумулятор чрезмерно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке горячей жидкости или газа.
- Воздействие на аккумулятор чрезмерно низкого давления воздуха может привести к взрыву или утечке горячей жидкости или газа.

- Не разбирайте и не модифицируйте устройство. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или неисправностям.

Меры безопасности при контакте с водой

- Не подвергайте устройство воздействию влаги, не используйте его рядом с водой, во влажных или мокрый условиях и не распыляйте его на мокрой поверхности. В противном случае на устройстве могут появиться коррозию, которая может повлиять и заткнуть в лапы отверстия, или в местах, куда может капать вода. Жидкость, например вода, попадаая в устройство, может вызвать пожар, поражение электрическим током или неисправности.

- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или неисправности.

Меры пожарной безопасности

- Не распыляйте устройство рядом с горящими предметами или открытым пламенем, это может привести к пожару.

Эксплуатация

- Будьте осторожны, не роняйте устройство и не оказывайте на него сильное воздействие. Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током, пожару или неисправности.

Беспроводное устройство

- Не используйте данное устройство в местах, где запрещено применение радиоволн. Радиозлучение от данного устройства может влиять на электронное медицинское оборудование. При использовании данного устройства в самолете следуйте указаниям экипажа.

- Не используйте данное устройство на расстоянии ближе 15 см от людей с имплантированными кардиостимуляторами или дефибриляторами. Радиозлучение от данного устройства может влиять на электронное медицинское оборудование, такое как имплантированные кардиостимуляторы или дефибриляторы.

- Не соблюдайте правила техники безопасности при использовании устройства, а затем вызвать шок в разъем. Несоблюдение данного указания может привести к потере слуха или повреждению устройства.

ВНИМАНИЕ

Потеря слуха

- Не используйте устройство в течение длительного периода времени на высоком или некомфортном уровне громкости. Радиозлучение от данного устройства может привести к потере слуха. Длительность прослушивания не должна превышать 40 часов в неделю на уровне громкости 80 dB(A) или 5 часов в неделю на уровне громкости 89 dB(A). При возникновении проблем со слухом обратитесь к терапевту.

- Установите минимальный уровень громкости на подключаемом устройстве, а затем вызвать шок в разъем. Несоблюдение данного указания может привести к потере слуха или повреждению устройства.

- Не тяните за прилагаемый USB-кабель питания или стереофонический кабель с мини-штекером, когда он подключен.
- Если наушники вызывают раздражение кожи, немедленно прекратите их использование.

Аккумуляторная батарея

В данном устройстве используется литий-ионная батарея. После использования батареи можно вернуть ее в магазин, где она была приобретена, или вы можете вынимать ее самостоятельно. Передайте устройство на осмотр специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha или в вашей