



MANTRIC®

Remote Control Panty Vibrator

OPERATING MANUAL

No tricks here. Simple, straightforward packaging paired with unbelievable quality. Mantric brings you intense sensations without compromise.

Create an account at [Lovehoney.co.uk](#) to review products, earn Rewards and enjoy exclusive discounts.

Aquí no hay truco. Un embalaje sencillo combinado con la máxima calidad. Mantric aporta sensaciones intensas sin compromiso.

Cree una cuenta en [Lovehoney.es](#) para ganar puntos y disfrutar de descuentos exclusivos.

Keine Tricks. Schlichte Verpackung, hochwertige Qualität. Mantric sorgt für intensive Empfindungen ohne Kompromisse.

Erstellen Sie ein Kundenkonto auf [Lovehoney.de](#), um exklusive Rabatte und andere Vorteile zu erhalten.

Simplicité, qualité, efficacité. Un packaging simple et sans façon, une qualité exceptionnelle et une efficacité sans compromis sont synonymes de plaisir intense avec Mantric.

Créez un compte sur [Lovehoney.fr](#) pour récolter des points et profiter de nos réductions exclusives.

简单易懂。简洁利落的包装设计加上难以置信的一流品质。Mantric带给您无可比拟的强烈快感。

登録[Lovehoney.co.uk](#)，创建账户，享受产品，获得奖品，并享专属折扣优惠。

ENGLISH

Before you get started

Your toy needs charging before first use. The lights on the panel of the toy will flash during charging. Charge by plugging the USB cable into a USB charging point and attaching the electrical connector to the magnetic socket on the toy. When the flashing stops and the light is solid, your toy will be fully charged and ready to use.

The toy will take approximately 60 minutes to fully charge, and gives you up to 60 minutes of use between charges.

Remove the disc in the remote control before use.

How to use your toy

Before use, coat the length of the toy with water-based lubricant. Do not use silicone-based lubricant.

To turn on the toy, press the button on the toy. The toy will go into 'standby' mode and the panel will move through various colours. To start the vibrations, press again or press the button on the remote control. Keep pressing to cycle through the different modes.

Press the button again to stop the toy and return to standby mode. A further press will cycle back to mode 1.

To turn off, press and hold the power button on the toy for 2 seconds.

Note: The toy will always return to mode 1 when switched back on.

Mode 1 – White – Slow

Mode 2 – Green – Medium

Mode 3 – Blue – Fast

Mode 4 – Purple – Pulse

Mode 5 – Pink – Fast Pulse

Mode 6 – White Flash – Pulse/Wave

Mode 7 – Green Flash – Slow Wave

Mode 8 – Blue Flash – Fast Wave

Mode 9 – Purple Flash – Pulse/Constant

Mode 10 – Pink Flash – Ripple

Key details

Materials: Silicone and ABS plastic

Charging time: 60 minutes

Usage time: 60 minutes

Standby time: 90 days

Remote requires: 1 x CR2032 battery (included)

mAh: 120 mAh

Vibration functionality: 3 speeds/7 patterns

Waterproof: Yes (toy only)

Vibrador para bragas

MANUAL DE USO

Höschenvibrator

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vibromasseur pour culotte

MANUEL D'UTILISATION

内裤震动棒

操作手册

ESPAÑOL

Antes de comenzar

Antes del primer uso hace falta cargar la batería del juguete. La luz en el panel del juguete parpadeará durante la carga. Cargue conectando el cable USB a un puerto de carga USB y el conector eléctrico al enchufe magnético del juguete. Cuando la luz deja de parpadear y permanece iluminada, indica que su juguete está completamente cargado y listo para usar.

El juguete tardará aproximadamente 60 minutos en cargarse completamente, y le da hasta 60 minutos de uso entre una carga y la siguiente.

Antes de usar, retire el papel protector del mando a distancia.

Cómo usar su juguete

Cubra el juguete con lubricante a base de agua antes de usarlo. No use lubricante a base de silicona.

Para encender el juguete, presione el botón en el juguete una vez. El juguete entrará en el modo de espera y el panel mostrará varios colores. Para empezar las vibraciones, presione el botón otra vez o presione el botón en el mando a distancia. Siguiendo presionando el botón podrá elegir entre los diferentes modos de funcionamiento.

Presione el botón otra vez para parar el juguete y volver al modo de espera. Si presiona una vez más, volverá al modo 1.

Para apagar, presione y mantenga pulsado el botón del juguete durante 2 segundos.

Atención: El juguete siempre volverá al modo 1 cuando lo encienda.

Modo 1 – Blanco – Lento

Modo 2 – Verde – Medio

Modo 3 – Azul – Rápido

Modo 4 – Pulsación morada – Pulsación rápida

Modo 5 – Pulsación rosa – Pulsación rápida

Modo 6 – Flash blanco – Pulsación / Ondulación lenta

Modo 7 – Flash azul – Ondulación rápida

Modo 8 – Flash azul – Ondulación rápida

Modo 9 – Flash rosa – Pulsación/Constante

Modo 10 – Flash rosa – Orda

Para su consulta

Materiales: Silicona y plástico ABS

Tiempo de carga: 60 minutos

Tiempo de uso: 60 minutos

Mando a distancia requiere: 1 x pila CR2032 (incluida)

Tiempo de espera: 90 días

mAh: 120 mAh

Funcionalidad de vibraciones: 7 patrones/3 velocidades

Impermeable: Sí (solamente el juguete)

DEUTSCH

Bevor Sie beginnen

Ihr Toy muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Das Licht am Bedienungsfeld des Toys wird während des Aufladens aufleuchten. Laden Sie es auf, indem Sie das USB-Kabel an die die Vibrationsfunktion und die Minus-Taste für die Rotation.

Anschluss des Toys anschließen. Wenn das Licht aufhört zu blinken und ununterbrochen leuchtet, ist ihr Toy vollständig aufgeladen und einsatzbereit.

Um vollständig zu laden, benötigt das Toy ca. 60 Minuten und gibt Ihnen bis zu 60 Minuten Gebrauch bis zur nächsten Aufladung.

Entfernen Sie das Schutzpapier in der Fernbedienung vor Gebrauch.

So verwenden Sie Ihr Toy

Beschreiben Sie Ihr Toy vor Gebrauch mit Gleitmittel auf Wasserbasis. Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikonbasis.

Drücken Sie den Knopf um das Toy anzuschalten. Das Toy zeigt verschiedene Modusfarben.

Bedienungsfeld wird in mehreren Farben pulsieren. Drücken den Knopf erneut oder nutzen Sie den der Fernbedienung, um die Vibrationsfunktion zu aktivieren. Drücken Sie weiter, um die verschiedenen Modi zu durchlaufen.

Drücken Sie den Knopf erneut, um das Toy auszuschalten und in den Standby-Modus zu

gelingen. Wenn Sie erneut auf den Knopf drücken, kehrt das Toy zu Modus 1 zurück.

Wenn Sie die Fernbedienung nutzen möchten, drücken Sie die Plus-Taste für die Vibrationsfunktion und die Minus-Taste für die Rotation.

Halten Sie den Knopf am Toy 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

Bitte beachten: Das Toy beginnt immer in Modus 1, wenn es angeschaltet wird.

Modus 1 – Weiß – Langsam

Modus 2 – Grün – Mittel

Modus 3 – Blau – Schnell

Modus 4 – Lilafarbenes Pulsieren – Puls

Modus 5 – Pinkfarbenes Pulsieren – Schneller Puls

Modus 6 – Weißes Blitzen – Puls/Wellen

Modus 7 – Grünes Blitzen – Langsame Wellen

Modus 8 – Blaues Blitzen – Schnelle Wellen

Modus 9 – Lilafarbenes Blitzen – Puls/konstant

Modus 10 – Pinkfarbenes Blitzen – Rippeln

Wesentliche Details

Material: Silikon und ABS-Kunststoff

Ladezeit: 60 Minuten

Verwendungsdauer: 60 Minuten

Die Fernbedienung benötigt: 1 x CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Standby: 90 Tage

mAh: 120 mAh

Vibrationsfunktion: 7 Modi/3 Intensitäten

Wasserdicht: Ja (nur das Toy)

FRANÇAIS

Avant de commencer

Avant sa toute première utilisation, votre sex toy requiert une charge complète. Les voyants lumineux de l'interface clignotent durant toute la durée de la charge. Chargez votre sex toy en branchant le câble USB sur un port USB et en reliant le connecteur électrique à la prise magnétique de votre sex toy. Lorsque les voyants lumineux cessent de clignoter, la charge est complète et votre sex toy est prêt à l'emploi.

Le temps de charge complète de votre toy est d'environ 60 minutes et procure jusqu'à 60 minutes d'utilisation entre deux charges.

Pour pouvoir utiliser la télécommande, retirez tout d'abord le petit disque qui se trouve à l'intérieur.

Mode d'emploi de votre toy

Recouvrez votre toy d'un lubrifiant à base d'eau avant utilisation. Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone.

Appuyez sur la touche de votre sex toy pour le mettre sous tension. Votre sex toy se mettra alors en veille et les voyants de son interface passeront par différentes couleurs. Pour activer les vibrations, appuyez de nouveau sur la touche de votre sex toy ou bien sur celle de la télécommande. Appuyez de façon répétée pour naviguer entre les différents modes de vibration disponibles.

Appuyez de nouveau sur la touche pour désactiver les vibrations et revenir en mode veille. Appuyez une fois de plus pour revenir en mode 1.

Pour éteindre, maintenez la touche du sex toy enfoncée pendant 2 secondes.

Remarque : Votre toy se remettra systématiquement en mode 1 lorsque vous le remettrez en marche.

Mode 1 – Blanc – Lent

Mode 2 – Vert – Intermédiaire

Mode 3 – Bleu – Rapide

Mode 4 – Pulsation mauve – Pulsation

Mode 5 – Pulsation rose – Pulsation rapide

Mode 6 – Flash blanc – Pulsation/Vague

Mode 7 – Flash vert – Vague lente

Mode 8 – Flash bleu – Vague rapide

Mode 9 – Flash mauve – Pulsation/Constante

Mode 10 – Flash rose – Vaguelette

Caractéristiques principales

Matériaux : Silicone et plastique ABS

Temps de charge : 60 minutes

Durée d'utilisation : 60 minutes

La télécommande requiert : 1 pile CR2032 (incluse)

Autonomie en mode veille : 90 jours

mAh : 190 mAh

Fonctionnalités des vibrations : 7 modes/3 vitesses

Étanchéité : oui. Télécommande : non

中文

使用前注意事项

首次使用前请为您的硅胶玩具充电。充电时，硅胶控制面板上的指示灯闪烁。将USB充电线插入USB充电接口，并将插头插入硅胶玩具底座上的开关插座。指示灯停止闪烁并常亮时，充电完成，硅胶玩具开始使用。

充电时长约为60分钟。充满后可连续使用高达60分钟。

使用之前，取下遥控器上的纸片。

使用说明

使用前，在硅胶棒上涂清水性润滑剂。请勿使用硅质润滑剂。

轻触面板上的按键，启动硅胶棒。面板进入“待机”模式。在制模变换颜色时，重复按下按键或按下遥控器上的按钮。开始震动，长按模式不同震动模式。

再次停止震动，切换回待机模式。继续按键切换回模式1。

玩具持续长按两秒，关闭震动棒。

注意事项：首次启动时，震动棒将切换至模式1。

模式1 - 白色 - 慢速

模式2 - 绿色 - 中速

模式3 - 蓝色 - 快速

模式4 - 紫色 - 脉冲-脉冲

模式5 - 粉色脉冲 - 快速脉冲

模式6 - 白色闪光 - 脉冲/波浪

模式7 - 绿色闪光 - 慢速波浪

模式8 - 蓝色闪光 - 快速波浪

模式9 - 紫色闪光 - 脉冲/持续

模式10 - 粉色闪光 - 波紋

主要信息：

材质：硅胶和ABS塑料

充电时间：60分钟

使用时间：90天

遥控器要求：1个CR2032电池（附带）

电量：120 mAh

震动功能：七种模式/三种速度

防水性：是（仅限硅胶棒）

