MANTRIC®

Remote Control Prostate Stimulator

OPERATING MANUAL

No tricks here. Simple, straightforward packaging paired with unbelievable quality, Mantric brings you intense sensations without compromise.

Create an account at Lovehoney.co.uk to review products, earn Rewards and enjoy exclusive discounts.

Aquí no hay truco. Un embalaje sencillo combinado con la máxima calidad, Mantric aporta sensaciones intensas sin compromiso.

Cree una cuenta en Lovehoney.es para ganar puntos y disfrutar de descuentos exclusivos.

Keine Tricks. Schlichte Verpackung, hochwertige Qualität: Mantric sorgt für intensive Empfindungen ohne Kompromisse.

Erstellen Sie ein Kundenkonto auf Lovehoney.de, um exklusive Rabatte und andere Vorteile zu erhalten.

Simplicité, qualité, efficacité. Un packaging simple et sans façon, une qualité exceptionnelle et une efficacité sans compromis sont synonymes de plaisir intense avec Mantric.

Créez un compte sur Lovehoney.fr pour récolter des points et profiter de nos réductions exclusives.

简单易懂。简洁利落的包装加上难以置信的一流品质，Mantric带给你无可比拟的强烈快感。

登录Lovehoney.co.uk，创建账户，查询产品，获得奖品，并享专属折扣优惠。

Masajeador prostático

MANUAL DE USO

Prostata-Vibrator

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stimulateur de prostate

MANUEL D'UTILISATION

前列腺震动棒

操作手册

ENGLISH

Before you get started

Your toy needs charging before first use. The light will flash during charging. Charge by plugging the USB cable into a USB charging point and attaching the electrical connector to the magnetic socket on the toy. When the flashing stops and the light is solid, your toy will be fully charged and ready to use.

The toy will take approximately 70 minutes to fully charge, and gives you up to 60 minutes of use between charges.

Remove the disc in the remote control before use.

How to use your toy

Before use, coat the length of the toy with water-based anal lubricant. Do not use silicone-based lubricant.

To turn on the toy, press either the rotation button or the power button. The rotation button controls the rotation in the head (3 speeds). The power button controls the vibrations in the body (3 speeds and 7 patterns).

To turn the toy off completely, press and hold the power button on the toy for 3 seconds, then press and hold the rotation button on the toy until the light stops flashing.

To use with the remote control, press the + button to control the vibrations, and the - button to control the rotation.

Note: The toy will always return to mode 1 when switched back on.

Mode 1 – Slow	Mode 6 – Pulse/Wave
Mode 2 – Medium	Mode 7 – Slow Wave
Mode 3 – Fast	Mode 8 – Fast Wave
Mode 4 – Pulse	Mode 9 – Pulse/Constant
Mode 5 – Fast Pulse	Mode 10 – Ripple

Key details

Materials: Silicone and ABS plastic
Charging time: 70 minutes
Usage time: 60 minutes
Remote requires: 1 x CR2032 battery (included)
Standby time: 90 days
mAh: 280 mAh
Vibration functionality: 3 speeds/7 patterns
Rotation functionality: 3 speeds
Waterproof: Yes (toy only)

ESPAÑOL

Antes de comenzar

Antes del primer uso hace falta cargar la batería del juguete. La luz en el panel del juguete parpadea durante la carga. Cargue la batería enchufando el cable USB a un puerto de carga USB y el conector eléctrico al enchufe magnético del juguete. Cuando la luz deja de parpadear y permanece iluminada, indica que su juguete está completamente cargado y listo para usar.

El juguete tarda aproximadamente 70 minutos en cargarse completamente, y le da hasta 60 minutos de uso entre una carga y la siguiente.

Antes de usar, retire el papel protector del mando a distancia.

Cómo usar su juguete

Cubra la longitud de su juguete con lubricante a base de agua antes de usarlo. No use lubricante a base de silicona.

Para encender el juguete, presione el botón de rotación o el botón de encendido. El botón de rotación controla la rotación en la cabeza (3 velocidades). El botón de encendido controla las vibraciones en el eje (3 velocidades y 7 patrones).

Para apagar el juguete completamente, mantenga apagado el botón de encendido en el juguete durante 3 segundos, y luego mantenga apagado el botón de rotación durante 3 segundos, hasta que la luz deje de parpadear.

Para usar con el mando a distancia, presione el botón + para controlar las vibraciones, y el botón - para controlar la rotación.

Atención: El juguete siempre volverá al modo 1 cuando lo encienda.

Modo 1 – Lento	Modo 6 – Pulsación/Constante
Modo 2 – Medio	Modo 7 - Ondulación lenta
Modo 3 – Rápido	Modo 8 – Ondulación rápida
Modo 4 – Pulsación	Modo 9 - Ondulación/Pulsación
Modo 5 – Pulsación rápida	Modo 10 - Onda

Para su consulta

Materiales: Silicona y plástico ABS
Tiempo de carga: 70 minutos
Tiempo de uso: 60 minutos
Mando a distancia requiere: 1 x pila CR2032 (incluida)
Tiempo de espera: 90 días
mAh: 280 mAh
Funcionalidad de vibraciones: 3 velocidades/7 patrones
Función de rotación: 3 velocidades
Impermeable: Sí (solamente el juguete)

DEUTSCH

Bevor Sie beginnen

Ihr Toy muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Während des Ladens wird das Licht aufblitzen. Laden Sie es auf, indem Sie das USB-Kabel an den magnetischen Anschluss des Toys anschließen. Wenn das Licht aufhört zu blinken und ununterbrochen leuchtet, ist Ihr Toy vollständig aufgeladen und einsatzbereit.

Um vollständig zu laden, benötigt das Toy ca. 70 Minuten und gibt Ihnen bis zu 60 Minuten Gebrauch bis zur nächsten Aufladung.

Entfernen Sie das Schutzpapier in der Fernbedienung vor Gebrauch.

So verwenden Sie Ihr Toy

Beschichten Sie Ihr Toy vor Gebrauch mit Gleitmittel auf Wasserbasis. Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikonbasis.

Drücken Sie entweder auf den Rotationsknopf oder den Einschaltknopf am Toy, um es anzuschalten. Der Rotationsknopf steuert die Rotation der Spitze (3 Geschwindigkeitsstufen). Der Einschaltknopf steuert die Vibrationen im Schaft (3 Geschwindigkeitsstufen und 7 Modi).

Um das Toy vollständig auszuschalten, halten Sie bitte den Einschaltknopf des Toys 3 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie den Rotationsknopf anschließend ebenfalls 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht aufhört aufzublitzen.

Wenn Sie die Fernbedienung nutzen möchten, drücken Sie die Plus-Taste für die Vibrationsfunktion und die Minus-Taste für die Rotation.

Bitte beachten: Das Toy beginnt immer in Modus 1, wenn es angeschaltet wird.

Modus 1 – Langsam	Modus 6 – Puls/konstant
Modus 2 – Mittel	Modus 7 – Langsame Wellen
Modus 3 – Schnell	Modus 8 – Schnelle Wellen
Modus 4 – Puls	Modus 9 - Wellen/puls
Modus 5 – Schneller Puls	Modus 10 - Rippeln

Wesentliche Details

Material: Silikon und ABS-Kunststoff
Ladezeit: 70 Minuten
Verwendungsdauer: 60 Minuten
Die Fernbedienung benötigt: 1 x CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Standby: 90 Tage
mAh: 280 mAh
Vibrationsfunktion: 3 Intensitäten/7 Modi
Rotationsfunktionalität: 3 Intensitäten
Wasserdicht: Ja (nur das Toy)

FRANÇAIS

Avant de commencer

Avant sa toute première utilisation, votre sex toy requiert une charge complète. Le voyant lumineux clignote durant toute la durée de la charge. Chargez votre sex toy en branchant le câble USB sur un port USB et en reliant le connecteur électrique à la prise magnétique de votre sex toy. Lorsque le voyant lumineux cesse de clignoter, la charge est complète et votre sex toy est prêt à l'emploi.

Le temps de charge complète de votre toy est d'environ 70 minutes et procure jusqu'à 60 minutes d'utilisation entre deux charges.

Pour pouvoir utiliser la télécommande, retirez tout d'abord le petit disque qui se trouve à l'intérieur.

Mode d'emploi de votre toy

Recouvrez votre toy d'un lubrifiant à base d'eau avant utilisation. Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone.

Pour mettre votre sex toy en marche, appuyez soit sur la touche Rotation, soit sur la touche Marche. La touche Rotation contrôle la fonction rotation de la tête du sex toy (3 vitesses). La touche Marche contrôle les vibrations de la hampe (3 vitesses et 7 modes de vibration différents).

Pour désactiver complètement votre sex toy, maintenez la touche Marche du sex toy enfoncée pendant 3 secondes, puis faites de même pour la fonction Rotation jusqu'à ce que le voyant lumineux cesse de clignoter.

Pour utiliser votre sex toy en conjonction avec la télécommande, appuyez sur la touche + pour contrôler les vibrations et sur la touche - pour contrôler la fonction rotation.

Remarque : Votre toy se remettra systématiquement en mode 1 lorsque vous le remettrez en marche.

Mode 1 – Lent	Mode 6 – Pulsation/Constante
Mode 2 – Intermédiaire	Mode 7 – Vague lente
Mode 3 – Rapide	Mode 8 – Vague rapide
Mode 4 – Pulsation	Mode 9 - Vague/Pulsation
Mode 5 – Pulsation rapide	Mode 10 - Vaguelette

Caractéristiques principales

Matériaux : Silicone et plastique ABS
Temps de charge : 70 minutes
Durée d'utilisation : 60 minutes
La télécommande requiert : 1 pile CR2032 (incluse)
Autonomie en mode veille : 90 jours
mAh : 180 mAh
Fonctionnalités des vibrations : 3 vitesses/7 modes
Étanche : Oui
Fonctionnalité de rotation : 3 vitesses
Étanchéité : oui, Télécommande : non

中文

使用前注意事项

首次使用前请为您的魔杖充电。充电时指示灯闪烁。将USB充电线插入USB充电接口，并将接头插入魔杖的磁性插座中，开始充电。灯光停止闪烁并常亮时，魔杖充电完成，可开始使用。

充电时长约为70分钟，充满后可持续使用高达60分钟。

使用之前，取下遥控器上的纸片。

使用说明

使用前，将震动棒涂满水性润滑剂。请勿使用硅质润滑剂。

转动旋扭或按下电源按钮，启动震动棒。旋扭用于控制震动头的旋转（3种速度）。电源按钮控制震动棒体的震动（3种速度和7种模式）。

要将魔杖完全关闭，长按魔杖上的电源按钮3秒，之后长按魔杖上的旋扭3秒，直至指示灯停止闪烁。

如要使用遥控器，按下+按键来控制震动，按下-按键来控制旋转。

注意事项：再次启动时，震动棒将切换至模式1。

模式1 - 慢速	模式6 - 脉冲/持续
模式2 - 中速	模式7 - 慢速波浪
模式3 - 快速	模式8 - 快速波浪
模式4 - 脉冲	模式9 - 波浪/脉冲
模式5 - 快速脉冲	模式10 - 波纹

主要信息：

材质：硅胶和ABS塑料
充电时间：70分钟
使用时间：60分钟
遥控器要求：1个CR2032电池（附带）
待机时间：90天
电量：280 mAh
震动功能：七种模式/三种速度
旋转功能：三种速度
防水性：是（仅限魔杖）

ENGLISH

Travel lock

The travel lock prevents the toy from accidentally switching on when not in use. To activate, press and hold both buttons on the toy for 3 seconds. The light panel will flash to indicate that the travel lock is now active and the motor will pulse.

To deactivate the travel lock, press and hold down both buttons for 3 seconds. The light panel will flash to indicate the lock is off and the motor will pulse.

Note: If you simply press the button the light panel will flash but the lock will not deactivate.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

Please visit the page below for details of our returns and refunds policy:

www.lovehoney.co.uk/help/returns-policy/

Alternatively, please contact customer care:

0333 103 6969
help@lovehoney.co.uk

The small print

Does not contain latex or phthalates. Sold as an adult novelty. Discontinue use if irritation or discomfort occurs. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, do not use on swollen or inflamed areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by use of this product.

The shape and appearance of the product inside this package are a trademark and trade dress of Lovehoney Group Ltd. Copyright © 2019. Mantric® is a registered trademark of Lovehoney Group Ltd.

Care

Your toy should be cleaned before and after use with specialist sex toy cleaner, and left to air dry before storing. Store your toy away from dust, heat and direct sunlight.

Electronic Equipment and the EU

The crossed out wheelie bin symbol indicates that this toy should not be treated as household waste. Instead, take the toy to a recycling centre that deals with electrical and electronic equipment.

ESPAÑOL

Bloqueo de seguridad

La cerradura de seguridad impide que el juguete se encienda accidentalmente cuando no se utiliza. Para activarla, mantenga presionado el botón del juguete durante 3 segundos. La luz del panel parpadeará 6 veces para indicar que la cerradura de seguridad está ahora activa y el motor pulsará dos veces.

Para desactivar la cerradura de seguridad, mantenga presionado el botón durante 3 segundos. La luz del panel parpadeará 3 veces para indicar que la cerradura de seguridad está desactivada y el motor pulsará dos veces. Alternativamente, conecte el juguete a un puerto USB para desactivar la cerradura de seguridad.

Atención: Si únicamente pulsa el botón sin mantenerlo presionado, la luz del panel se iluminará pero la cerradura no se desactivará.

* Excluye Huevo Vibrador

Declaración FCC

Este equipo ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar a las instalaciones residenciales una protección razonable contra interferencias perjudiciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones.

No obstante, no se garantiza la ausencia de interferencias en todas las instalaciones. Si resulta que este juguete provoca interferencias que perjudican la recepción de señales de radio o televisión (lo cual puede depender de si está apagado o no), se insta al usuario que intente corregir esta situación tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de electricidad de un circuito distinto al que se conecta el receptor.
- Consultar con el vendedor o con un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con los límites de radiación de la Normativa FCC establecidos para entornos no controlados.

Este dispositivo es conforme a la Parte 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sometido a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

¡Precaución! Cualquier modificación o cambio no aprobado expresamente por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para el uso del equipo.

Garantía

Por favor visita el siguiente enlace para obtener más información sobre nuestra política de devoluciones y reembolsos:

www.lovehoney.es/ayuda/politica-de-devoluciones/

Alternativamente, contacta con nosotros.

Servicio al cliente:

911 140 114
servicioalcliente@lovehoney.es

La letra pequeña

No contiene látex ni ftalatos. Se vende como un juguete para adultos. Suspéndase su uso en caso de irritación o molestias. Para evitar causar heridas o para no agravar condiciones preexistentes, es importante no utilizar este producto sobre zonas hinchadas o inflamadas o sobre laceraciones cutáneas. Las reclamaciones médicas no están aseguradas por el uso de este juguete.

El diseño y la forma del producto contenido en este embalaje son marca e imagen de Lovehoney Group Ltd. Copyright © 2018.

Cuidado

Debe limpiar su juguete antes y después de cada uso con un limpiador especial de juguetes eróticos, y dejar que se seque al aire antes de guardarlo. Guarde su consolador en el estuche incluido, protegido del polvo, el calor y la luz solar directa.

Equipos electrónicos en la UE

El símbolo del cubo de basura tachado indica que el producto no puede tratarse como residuo doméstico sino que debe depositarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

DEUTSCH

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert, dass das Toy versehentlich angeschaltet wird, wenn es nicht in Gebrauch ist. Um die Sperre zu aktivieren, halten Sie den Knopf am Toy 3 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchtfläche wird sechsmal aufleuchten, um anzuzeigen, dass die Tastensperre aktiviert wurde, und der Motor wird zweimal pulsieren.

Um die Tastensperre zu deaktivieren, halten Sie den gleichen Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchtfläche wird dreimal aufleuchten, um anzuzeigen, dass die Tastensperre deaktiviert wurde, und der Motor wird zweimal pulsieren. Wahlweise können Sie die Sperre deaktivieren, indem Sie das Toy an einen USB-Anschluss anschließen.

Bitte beachten: Wenn Sie den Knopf einfach kurz drücken, wird die Leuchtfläche aufleuchten, aber die Sperre wird nicht deaktiviert.

* Vibrator-Ei ausgenommen

FCC-Einhaltungserklärung

Das Gerät wurde getestet und unterliegt gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Grenzen wurden festgelegt, um angemessenen Schutz gegen schädliche Einwirkungen bei der Verwendung in privaten Haushalten sicherzustellen. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikationen beeinträchtigen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, können Sie versuchen, das Problem mit einer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an getrennte Stromkreise an.
- Konsultieren Sie einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für weitere Möglichkeiten.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen hervorrufen, und (2) dieses Gerät muss Störungen aufnehmen können, auch wenn sie unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben.

Achtung! Jegliche Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich vom Aussteller der Konformitätserklärung genehmigt wurde, kann dem Benutzer die Benutzerrechte nehmen.

Garantie

Für Information zu Rücksendungen und Erstattungen besuchen Sie bitte die folgende Seite:

www.lovehoney.de/hilfe/rueckgaberecht

Kundendienst:
069 22 22 22 086
kundenservice@lovehoney.de

Das Kleingedruckte

Enthält weder Latex noch Phthalate. Dieses Toy ist ausschließlich für Erwachsene. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, sobald Reizungen oder Unbehagen auftreten. Um Verletzungen und die Verschlechterung bestehender Vorerkrankungen zu verhindern, vermeiden Sie die Anwendung bei Schwellung, Entzündung oder Hautverletzungen. Medizinische Behauptungen über die Verwendung dieses Produkts werden weder aufgestellt noch angedeutet.

Form und Aussehen des Produkts in dieser Verpackung sind Markenzeichen und Produktausstattung der Lovehoney Group Ltd. Copyright © 2018.

Pflege

Reinigen Sie Ihr Toy vor und nach jedem Gebrauch mit speziellem Sextoyreiniger und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verstauen. Bewahren Sie das Toy fern von Staub, Wärme und direktem Sonnenlicht auf.

Elektronische Geräte in der EU

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Toy nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie das Gerät stattdessen zu einem Recycling Center, das sich mit der Entsorgung elektronischer Geräte befasst.

FRANÇAIS

Fonction de verrouillage

La fonction de verrouillage évite à votre toy de se mettre accidentellement en marche hors usage. Pour activer cette fonction, maintenez la touche du toy enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignotera 6 fois et le moteur émettra 2 pulsations pour indiquer que la fonction de verrouillage est activée.

Pour désactiver la fonction de verrouillage, maintenez cette même touche enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignotera 3 fois et le moteur émettra 2 pulsations pour indiquer que la fonction de verrouillage est désactivée. Vous pouvez également désactiver la fonction de verrouillage en branchant votre toy sur un port USB.

Remarque : Si vous n'appuyez pas assez longtemps sur la touche, le voyant lumineux clignotera mais la fonction de verrouillage ne sera pas désactivée.

* Oeuf vibrant exclu

Déclaration de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Les limites imposées à cette classe sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et provoquer des interférences nuisibles aux radiocommunications s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions.

Cependant, nous ne pouvons garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio et de télévision (détectables lors de la mise en marche ou hors tension de l'appareil), l'utilisateur est encouragé à tenter de les corriger en suivant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher le matériel sur la sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché
- Prendre conseil auprès du revendeur ou d'un technicien TV/radio expérimenté.

Cet appareil est conforme aux limites de radiation de la FCC telles qu'indiquées pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention ! Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible de priver l'utilisateur de son droit d'utilisation de cet appareil.

Garantie

Pour tout renseignement concernant notre politique de retours et de remboursements, merci de bien vouloir visiter la page ci-dessous:

www.lovehoney.fr/aide/politique-de-retour

Service Clients :

01 76 75 46 06
serviceclient@lovehoney.fr

Les petits caractères

Ne contient ni latex ni phtalates. Vendu en tant que jouet pour adulte. Veuillez cesser toute utilisation en cas d'irritation ou d'inconfort. Afin d'éviter toute blessure ou toute aggravation de conditions pré-existantes, ne pas utiliser sur les zones enflées, les inflammations et les peaux lacérées. L'utilisation de ce produit n'est sujette à aucune garantie ou implication médicale.

La forme et l'apparence du produit contenu à l'intérieur de cet emballage sont une marque de commerce et un habillage distinctif de Lovehoney Group Ltd. Copyright © 2018.

Entretien

Votre toy doit être nettoyé avec un toy cleaner et laissé à sécher à l'air libre avant et après usage. Rangez votre toy à l'abri de la poussière, de la chaleur et de la lumière.

MANTRIC®

Warranty and Care

Garantía y Cuidado

Garantie und Pflege

Garantie et Entretien

质保及维护

Équipement électronique dans le cadre de l'Union Européenne

Le symbole du conteneur à déchets barré d'une croix indique que ce toy ne doit pas être traité comme déchet ménager. Veuillez disposer de votre toy dans un centre de recyclage électrique ou électronique.

中文

旅行锁

旅行锁可防止玩具在非使用情况下意外启动。玩具按键长按三秒，启动旅行锁。灯光控制板闪烁六次表示旅行锁已激活，马达将脉冲跳动两次。

同一个按键长按三秒，解除旅行锁。灯光控制板闪烁三次表示旅行锁已解除，马达将跳动两次。将玩具插入USB接口也会解除旅行锁。

注意事项：仅按一下按键，灯光控制板会闪烁，但旅行锁不会激活。

* 不含震动跳蛋

FCC声明

“本产品经测试，符合FCC法规第15部分对B级数码设备的限值。这些限值的目的是提供合理保护，防止给住宅环境带来有害干扰。本产品会产生、使用及发出无线电频率，如不按照说明而安装及使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。

但是这不能保证以特定的安装方式便不会产生干扰。如本装置确实对无线电或电视接收产生有害干扰（您可以把本装置关了再开启予以确定），使用者可尝试采取以下一种或多种方法以改善干扰情况：

- 调整接收天线的方向及位置。
- 增加本产品与接收器之间的距离。
- 将本产品的电源接口与接收器的电源接口分开。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视工程师，寻求协助。

本产品符合为非受控环境设置的FCC辐射暴露限值。

本产品符合FCC法规第15部分，操作需要遵守下述两个条件：(1)本产品不会造成有害干扰，和(2)本产品必须接受受到的干扰，包括可能会产生不利操作的干扰。

小心！

未经法规遵守负责方授权对产品进行变更和改动可能会导致用户丧失设备使用权。

售后保障

如需了解我们退货和退款政策的详情,请浏览下面的页面：

www.lovehoney.co.uk/help/returns-policy/

客户服务中心联系方式：

0333 103 6969
help@lovehoney.co.uk

附属细则

不含乳胶或邻苯二甲酸盐。仅作为成人情趣用品出售。如出现过敏或不适，请停止使用。为避免受伤或恶化伤口情，请勿在红肿发炎或皮肤破损处使用本产品。使用本产品不保证或构成任何医疗索赔。

本包装内产品的形状和外观属Lovehoney集团有限公司的注册商标和商业外观，Lovehoney 集团有限公司2018版权所有。

保养须知

玩具使用前后，应使用专门清洁产品清洁，自然晾干后存放。
存放时避免灰尘、高温及阳光直射。

电子设备和电子元件

打叉的垃圾桶符号表示玩具不应作为生活垃圾处理。
应该将玩具送至处理电气与电子设备的回收中心。