

Energizer®

IMPORTANT:
Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Exhausted batteries should be removed from the fixture and disposed of properly.

IMPORTANTE:
No use diferentes tipos de baterías o baterías nuevas con usadas. Las baterías agotadas deben retirarse de la unidad y desecharse correctamente.

CAUTION	PRECAUCIÓN
• BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR CONTAIN MATERIALS OR EXPLODE, CAUSING INJURY AND PROPERTY DAMAGE. • DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES. • REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME. • NEVER RECHARGE IF PRODUCT IS TO BE USED FOR EXTENDED PERIODS OF TIME.	• LAS PILAS PUEDEN DESPANDIRSE O LIBERAR O MATERIALES INFLAMABLES O PUEDEN CAUSAR DAÑO AL USUARIO O AL PRODUCTO. • NO SE DEBEN USAR JUNTAS PILAS NUEVAS Y LAS DE OBTENIDOS TIPOS DE PILAS. • AMBARE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO. • NUNCA RECARGE SI EL PRODUCTO SE VA A UTILIZAR DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO.

LED light bar requires 6 AA batteries (not included).

**Energizer**®

12.91IN/327.91MM

[illegible]