

Musik	Opérations	Appels	Opérations
Jouer / Pause	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour commencer ou arrêter la lecture. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour reprendre la lecture.	Débrancher	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour répondre à un appel.
Chanson précédente	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour passer à la chanson précédente.	Répondre à l'appel	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour répondre à un appel.
Chanson suivante	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour passer à la chanson suivante.	Raccrocher	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour raccrocher.
Volume +/- Volume	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour augmenter ou diminuer le volume.	Rappel	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour rappeler.
Son Surround active/désactive	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour activer ou désactiver le son surround.	Écran d'affichage	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour afficher l'écran.
Appels	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour répondre à un appel.	Remarques	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour noter une remarque.
Tourner appel privé	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour passer en mode appel privé.		
Activer l'assistant vocal	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour activer l'assistant vocal.		

Música	Operaciones	Llamadas	Operaciones
Jugar / Pausa	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para comenzar o pausar la reproducción. Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para reanudar la reproducción.	Responder	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para responder a una llamada.
Lista anterior	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para ir a la canción anterior.	Rechazar	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para rechazar una llamada.
Subir el volumen / Bajar volumen	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para aumentar o disminuir el volumen.	Colgar	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para colgar una llamada.
Sonido ambiente activo/desactivado	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para activar o desactivar el sonido ambiente.	Reclamada	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para reclamar una llamada.
Llamadas	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para responder a una llamada.	Visualización de la pantalla	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para mostrar la pantalla.
Cambiar al teléfono	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para cambiar al otro teléfono.	Notas	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para tomar notas.
Activar asistente de voz	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para activar el asistente de voz.		

Musica	Operazioni	Chiamate	Operazioni
Giocare / Pausa	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per iniziare o fermare la riproduzione. Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per riprendere la riproduzione.	Rispondere	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per rispondere alla chiamata.
Traccia precedente/ Prossima traccia	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per passare alla traccia precedente o successiva.	Rifiutare	Premere lungo il pulsante di riproduzione/pausa (1) per rifiutare la chiamata.
Aumenta volume/ Volume basso	Premere lungo il pulsante di riproduzione/pausa (1) per aumentare o diminuire il volume.	Appendere	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per appendere la chiamata.
Accendere / Spegnere audio surround	Premere il pulsante di riproduzione/pausa (1) per attivare o disattivare il suono surround. È automatico quando i musicisti terminano.	Ricomporre	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per ricomporre la chiamata.
Usciamateadas		Schermo	Note
Passa al telefono	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per passare all'altro telefono.		
Attiva l'assistente vocale	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per attivare l'assistente vocale.		

Funciones	Operaciones	Visualización de la pantalla	Notas
Encendido	Double click interruptor a "ON". 	 La pantalla se enciende.	1. Asegurarse de que los interruptores entre el controlador y el apagado sean superiores a 5 segundos. 2. Cargar completamente la batería antes de usar. 3. El aspecto de la señal musical varía con la música y el volumen.
La pantalla se apaga	La pantalla se apaga automáticamente después de 30 segundos para ahorrar energía. 	 La pantalla se apaga.	
Activación de la pantalla	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para activar la pantalla. 	 La pantalla se enciende.	
Apagado automático	El producto se apaga automáticamente cuando no se detecta ningún dispositivo durante más de 10 minutos. 	 La pantalla se apaga.	Encienda otra vez para activar el producto.
Encendido automático cuando el cargador está conectado	El producto se enciende automáticamente cuando se conecta el cargador. 	 La pantalla se enciende.	No es muy recomendable usar el producto mientras se carga, ya que la diferencia de voltaje puede interferir con la calidad del sonido.
Apagado	Double click interruptor a "OFF". 	 La pantalla se apaga.	
Emparejamiento	El icono del dispositivo 1 comienza a parpadear cuando empareja el producto. 	 Parpadeante.	Parpadeante = No conectado. Todavía = Conectado.
Conectado	El icono del dispositivo 1 comienza a parpadear cuando empareja el producto. 	 Parpadeante.	1. El icono del dispositivo 1 todavía está fijo, lo que indica que el producto está conectado. 2. El nombre del dispositivo conectado es MPOW B1408 en su teléfono.
Desconectado	El producto se apaga. 	 La pantalla se apaga.	
Reconexión automática	El producto se reconecta automáticamente después de 10 minutos. 	 Todavía.	
Corte anómalo	El producto se reconecta automáticamente después de 10 minutos. 	 Todavía.	
Conectarse a 2 dispositivos	El producto se reconecta automáticamente después de 10 minutos. 	 Todavía.	
Restablecer conexión	El producto se reconecta automáticamente después de 10 minutos. 	 Todavía.	

Funzioni	Operazioni	Schermo	Note
Accensione	Scattare l'interruttore su "ON". 	 Lo schermo si accende.	1. Assicurarsi che gli interruttori tra accensione e spegnimento siano superiori a 5 secondi. 2. Caricare completamente la batteria prima di usarla. 3. Lo aspetto del segnale musicale varia in base alla musica e al volume.
Lo schermo si spegne	Lo schermo si spegne automaticamente dopo 30 secondi per risparmiare energia. 	 Lo schermo si spegne.	
Si sveglia lo schermo	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per attivare lo schermo. 	 Lo schermo si accende.	
Spegnere automaticamente	Il prodotto si spegne automaticamente quando non viene collegato nessun dispositivo per più di 10 minuti. 	 Lo schermo si spegne.	Accendere per riattivare il prodotto.
Accensione automatica quando il caricabatterie è collegato	Il prodotto si accende automaticamente quando si collega il caricabatterie. 	 Lo schermo si accende.	Non consigliamo che utilizzi il prodotto durante la ricarica, poiché la differenza di tensione potrebbe interferire con la qualità del suono.
Si spegne	Scattare l'interruttore su "OFF". 	 Lo schermo si spegne.	
Accoppiamento	Il simbolo del dispositivo 1 inizia a lampeggiare quando accoppi il prodotto. 	 Lamppeggiante.	Lamppeggiante = Non collegato. Ancora = Connesso.
Ricevitore wireless connesso	Il simbolo del dispositivo 1 inizia a lampeggiare quando accoppi il prodotto. 	 Lamppeggiante.	1. Il simbolo del dispositivo 1 è ancora fissa, il che indica che il prodotto è connesso. 2. Il nome del dispositivo connesso è MPOW B1408 sul telefono.
Ricevitore wireless connesso	Il simbolo del dispositivo 1 inizia a lampeggiare quando accoppi il prodotto. 	 Lamppeggiante.	
Ricevitore wireless disconnesso	Il prodotto si spegne. 	 Lo schermo si spegne.	
Riconnessione automatica	Il prodotto si riconnette automaticamente dopo 10 minuti. 	 Ancora.	
Diminuzione anormale	Il prodotto si riconnette automaticamente dopo 10 minuti. 	 Lamppeggiante.	
Connettere a 2 dispositivi	Il prodotto si riconnette automaticamente dopo 10 minuti. 	 Lamppeggiante.	
Canallare connessione Ricevitore wireless	Il prodotto si riconnette automaticamente dopo 10 minuti. 	 Lamppeggiante.	

Low Battery Alarm	EN	FCC Statement
 1. The icon of the battery level flashes and the product makes the alarm sound in about 50 seconds interval if the battery power is low. 2. When the battery power is less than 3V, it will automatically shut down. Note: The product will shut down in about 10 minutes.	1. Das Batteriesymbol blinkt langsam und der Alarm ertönt alle 50 Sekunden, bis das Gerät eingeschaltet wird. 2. Wenn die Batterieleistung weniger als 3 V beträgt, wird es automatisch heruntergefahren. Note: Das Produkt wird in ca. 10 Minuten heruntergefahren.	Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC Radiation Exposure Statement: The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Alarm bei schwacher Batterie	DE	
 1. Das Batteriesymbol blinkt langsam und der Alarm ertönt alle 50 Sekunden, bis das Gerät eingeschaltet wird. 2. Wenn die Batterieleistung weniger als 3 V beträgt, wird es automatisch heruntergefahren. Note: Das Produkt wird in ca. 10 Minuten heruntergefahren.		
Alarme de batterie faible	FR	
 1. L'icône de la batterie clignote lentement et le produit déclenche l'alarme toutes les 50 secondes environ jusqu'à la mise sous tension. 2. Lorsque la batterie est inférieure à 3 V, elle s'éteint automatiquement. Note: Le produit va s'éteindre dans environ 10 minutes.		
Alarma de batería baja	ES	
 1. El icono de la batería parpadeará lentamente y el producto hará sonar la alarma en intervalos de aproximadamente 50 segundos hasta que se encienda. 2. Cuando la energía de la batería es inferior a 3 V, se apagará automáticamente. Note: El producto se apagará en unos 10 minutos.		
Alarme batteria scarica	IT	
 1. L'icône della batteria lampeggia lentamente e il prodotto fa suonare l'allarme a intervalli di circa 50 secondi fino ad accendersi. 2. Quando la carica della batteria è inferiore a 3 V, si spegne automaticamente. Note: Il prodotto si spegnerà tra circa 10 minuti.		
Charge		
 Output: 5V = 1A		

MPOW TECHNOLOGY CO.,LIMITED
www.mpow.com | support@mpow.com
Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.