

Musik	Opérations	Appels	Opérations
Jouer / Pause	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour commencer ou arrêter la lecture. Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour reprendre la lecture.	Débrancher	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour répondre à un appel.
Chanson précédente	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour passer à la chanson précédente.	Répondre à l'appel	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour répondre à un appel.
Chanson suivante	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour passer à la chanson suivante.	Raccrocher	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour raccrocher.
Volume +/- Volume	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour augmenter ou diminuer le volume.	Rappel	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour rappeler.
Son Surround active/désactive	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour activer ou désactiver le son surround.	Écran d'affichage	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour afficher l'écran.
Appels	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour répondre à un appel.	Remarques	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour noter une remarque.
Tourner appel privé	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour passer en mode appel privé.		
Activer l'assistant vocal	Appuyer brièvement sur le bouton de lecture/pause (1) pour activer l'assistant vocal.		

Musica	Operaciones	Llamadas	Operaciones
Jugar / Pausa	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para comenzar o pausar la reproducción. Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para reanudar la reproducción.	Responder	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para responder a una llamada.
Lista anterior	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para ir a la canción anterior.	Rechazar	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para rechazar una llamada.
Subir el volumen / Bajar volumen	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para aumentar o disminuir el volumen.	Colgar	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para colgar una llamada.
Sonido ambiente activado / desactivado	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para activar o desactivar el sonido ambiente.	Reclamada	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para reclamar una llamada.
Llamadas	Operaciones	Visualización de la pantalla	Notas
Cambiar al teléfono	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para cambiar al otro teléfono.		
Activar asistente de voz	Presionar brevemente el botón de reproducción/pausa (1) para activar el asistente de voz.		

Musica	Operazioni	Chiamate	Operazioni
Giocare / Pausa	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per iniziare o fermare la riproduzione. Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per riprendere la riproduzione.	Rispondere	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per rispondere alla chiamata.
Traccia precedente/ Prossima traccia	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per passare alla traccia precedente o successiva.	Rifiutare	Premere lungo il pulsante di riproduzione/pausa (1) per rifiutare la chiamata.
Aumentare volume/ Volume basso	Premere lungo il pulsante di riproduzione/pausa (1) per aumentare o diminuire il volume.	Appendere	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per appendere la chiamata.
Accendere / Spegnere audio surround	Premere lungo il pulsante di riproduzione/pausa (1) per attivare o disattivare il suono surround.	Ricomporre	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per ricomporre la chiamata.
Usciamateadas	Operazioni	Schermo	Note
Passa al telefono	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per passare all'altro telefono.		
Attiva l'assistente vocale	Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (1) per attivare l'assistente vocale.		

Funciones	Operaciones	Visualización de la pantalla	Notas
Encendido	Doblar el interruptor a "ON".		1. Asegurarse de que los interruptores entre el controlador y el apagado sean superiores a 5 segundos. 2. Cargar completamente la batería antes de usar. 3. El aspecto de la señal musical varía con la música y el volumen.
La pantalla se apaga	La pantalla se apaga automáticamente después de 10 segundos para ahorrar energía.		
Activación de la pantalla	Presionar brevemente el botón MFB o tocar la pantalla para activar la pantalla.		
Apagado automático	El producto se apaga automáticamente cuando no se detecta ningún dispositivo durante más de 10 minutos.		Encienda otra vez para activar el producto.
Encendido automático cuando el cargador está conectado	El estado de apagado cambia al estado de encendido cuando el producto se conecta al cargador. Si el cargador está apagado, el producto se enciende automáticamente cuando se conecta al cargador.		No se muy recomendable usar el producto mientras se carga, ya que la diferencia de voltaje puede interferir con la calidad del sonido.
Apagado	Doblar el interruptor a "OFF".		
Emparejamiento	El icono del dispositivo 1 comienza a parpadear cuando empareja el producto con el dispositivo 2.		Paraparejado = No conectado. Todavía = Conectado.
Conectado	El icono del dispositivo 1 comienza a parpadear cuando empareja el producto con el dispositivo 2.		1. El icono del dispositivo 1 todavía está fijo, lo que indica que el producto está conectado. 2. El nombre del dispositivo conectado es MPOW B1408 en su teléfono.
Desconectado	El producto se apaga.		
Reconexión automática	El producto se conecta automáticamente cuando se enciende el producto.		
Corte anómalo	El producto se conecta automáticamente cuando se enciende el producto.		
Conectarse a 2 dispositivos	El producto se conecta automáticamente cuando se enciende el producto.		
Restablecer conexión	El producto se conecta automáticamente cuando se enciende el producto.		

Funzioni	Operazioni	Schermo	Note
Accensione	Scostare l'interruttore su "ON".		1. Assicurarsi che gli interruttori tra accensione e spegnimento siano superiori a 5 secondi. 2. Caricare completamente la batteria prima di usarla. 3. Lo aspetto del segnale musicale varia in base alla musica e al volume.
Lo schermo si spegne	Lo schermo si spegne automaticamente dopo 10 secondi per risparmiare energia.		
Si sveglia lo schermo	Premere brevemente il pulsante MFB o toccare la schermata per attivare lo schermo.		
Spegnere automaticamente	Il prodotto si spegne automaticamente quando non viene collegato a nessun dispositivo per più di 10 minuti.		Accendere per riattivare il prodotto.
Accensione automatica quando il caricabatterie è collegato	Lo stato di spegnimento cambia allo stato di accensione quando il prodotto si collega al caricabatterie. Se il caricabatterie è spento, il prodotto si accende automaticamente quando si collega al caricabatterie.		Non consigliamo che utilizzi il prodotto durante la ricarica, poiché la differenza di tensione potrebbe interferire con la qualità del suono.
Si spegne	Scostare l'interruttore su "OFF".		
Accoppiamento	Il simbolo del dispositivo 1 inizia a lampeggiare quando accoppia il prodotto con il dispositivo 2.		Lampeggiante = Non collegato. Ancora = Connesso.
Connesso	Il simbolo del dispositivo 1 continua a lampeggiare quando accoppia il prodotto con il dispositivo 2.		1. Il simbolo del dispositivo 1 continua a lampeggiare, il che indica che il prodotto è connesso. 2. Il nome del dispositivo connesso è MPOW B1408 sul telefono.
Ricevitore wireless disconnesso	Il prodotto si spegne.		
Riconnessione automatica	Il prodotto si collega automaticamente quando si accende il prodotto.		
Diminuzione anormale	Il prodotto si collega automaticamente quando si accende il prodotto.		
Connettere a 2 dispositivi	Il prodotto si collega automaticamente quando si accende il prodotto.		
Cancelare connessione Ricevitore wireless	Il prodotto si collega automaticamente quando si accende il prodotto.		

Low Battery Alarm	EN	FCC Statement
 1. The icon of the battery slowly flashes and the product makes the alarm sound in around 50 seconds interval if the power is low. 2. When the battery power is less than 3V, it will automatically shut down. Notes: The product will shut down in about 10 minutes.	Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC Radiation Exposure Statement: The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.	
Alarm bei schwacher Batterie	DE	
1. Das Batteriesymbol blinkt langsam und der Alarm ertönt alle 50 Sekunden, bis das Gerät eingeschaltet wird. 2. Wenn die Batterieleistung weniger als 3 V beträgt, wird es automatisch heruntergefahren. Hinweis: Das Produkt wird in ca. 10 Minuten heruntergefahren.		
Alarme de batterie faible	FR	
1. L'icône de la batterie clignote lentement et le produit déclenche l'alarme toutes les 50 secondes environ jusqu'à l'arrêt du produit. 2. Lorsque la batterie est inférieure à 3 V, elle s'éteint automatiquement. Remarque: Le produit va s'éteindre dans environ 10 minutes.		This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Alarma de batería baja	ES	
1. El icono de la batería parpadeará lentamente y el producto hará sonar la alarma en intervalos de aproximadamente 50 segundos hasta que se apague. 2. Cuando la energía de la batería es inferior a 3 V, se apagará automáticamente. Nota: El producto se apagará en unos 10 minutos.		
Alarme batteria scarica	IT	
1. L'icona della batteria lampeggia lentamente e il prodotto fa suonare l'allarme a intervalli di circa 50 secondi fino ad arrestarsi. 2. Quando la carica della batteria è inferiore a 3 V, si spegne automaticamente. Nota: Il prodotto si spegnerà tra circa 10 minuti.		
Charge		
		MPOW TECHNOLOGY CO.,LIMITED www.mpow.com support@mpow.com Copyright © MPOW INC. All rights reserved.