



- Si conecta unidades externas, las altamente el manual de cada unidad y conectarse según las instrucciones.

- Si no sigue las instrucciones de uso de una unidad, puede dar lugar a un mal funcionamiento.

- Cuando extraiga el conector del dispositivo conectado, tire siempre del conector y no del cable. No doble ni tire del cable con fuerza, porque podría dañarlo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deterioro de la deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:  
- Subirse encima del equipo o sentarse en él.  
- Poner objetos pesados encima del equipo.  
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.  
- Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

**Información**

No utilice auriculares de ningún tipo a alto volumen en lugares públicos. La filtración de sonido desde los auriculares puede molestar a la gente de alrrededor.

**Aviso relativo al uso**

- Puede sentir un hormigueo en los oídos en ubicaciones geográficas donde el aire sea muy seco. No se debe a un mal funcionamiento de los auriculares, sino que está causado por la electricidad estática del cuerpo o del dispositivo conectado.

- Cuando las baterías permanecen sin carga durante un periodo de tiempo prolongado, su vida útil puede acortarse. Cargue la unidad una vez cada seis meses.

## Veiligheidsbrochure

## VOORZICHTIG

**LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.**

- De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en anderen te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit toestel veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies nauwkeurig.

**Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats, zodat u hem later nog kunt raadplegen.**

- Laat het toestel altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gequalificeerd Yamaha-servicepersoneel.  
- Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die voortvloeit voortvloeit door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan het toestel.

- Dit product is bedoeld voor gewone woonhuizen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheeren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

## WAARSCHUWING

**Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.**

**Gebruik**

- Luister niet met oortelefoons of hoofdtelefoon tijdens het autorijden of fietsen. Vermijd het dragen ervan als uw gehoor niet goed beschermd, zoals bij een sportoerwagening en op bouwplaatsen. Minder horen kan het omgevingsgeluid verhoort het risico op ongevallen.

**Als u onregelmatigheden opmerkt**

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, stop dan gebruik van het apparaat onmiddellijk.

- Het toestel verspreidt een ongebruikelijk geruch, vreemd geluid of er komt rook uit het toestel.
- Er is materiaal binnen in het toestel gekomen dat niet in hoort.
- Het toestel produceert een ongebruikelijke hoeveelheid warmte. (Risico op brandwonden of ander letsel)
- Er zit een barst in het toestel of het toestel is beschadigd.
- Het toestel is gevallen.

Als u het apparaat bijt gebruik, kan dat elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken. Laat het toestel meteen controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gequalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

**Opladen**

- Zorg dat u het meegeleverde USB-net snoer gebruikt. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Om het toestel op te laden verbodt u dit met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-oplader (5 V DC/min. 0,5 A uitgangsgaaisnel). Onjuiste aansluiting kan leiden tot brand, elektrische schokken of storingen.

Baadplek de gebruiksaanwijzing voor details over het opladen.

- Steek bij het opladen van dit product de in de handel verkrijgbare USB-oplader in een stopcontact dat in het zicht zit en waar u makkelijk bij kunt.
- Schroef dan de kabel zo nodig makkelijk worden losgemaakt. Ook als het product uitgeschakeld is, is het nog niet volledig afgekoelt van de stroomvoorziening, tenzij de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.

Opladen binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Het opladen bij een temperatuur buiten het bereik kan lekkage, oververhitting, elektrische schokken veroorzaken.

- Gebruik het meegeleverde USB-net snoer niet voor andere toestellen. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.

- Bedek het toestel niet met dekens, kleding etc. terwijl het wordt gebruikt of opgeslagen.
- Kan op oververhitting en brand veroorzaken.

- Noot opladen als het toestel niet is. Dit kan elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken als gevolg van kortsluiting.

- Zorg dat het meegeleverde USB-net snoer niet kan worden beschadigt.

- Niet in de buurt van een verwarming plaatsen.
- Niet extreem blootstellen aan verfmoming.
- Niet krassen.
- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.

- Als het net snoer gebruikt terwijl de kenranden van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.

**Accubrugk**

- Verwijdering van een accu in het vuur of hete oven, of mechanische verbijzeling of doorknippen kan een explosie tot gevolg hebben.
- Als een accu in een extreem hete omgeving komt, kan dit resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.
- Een accu blootgesteld aan extreem lage luchtvochtigd, kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

**Niet demonteren**

- U mag dit toestel niet demonteren of aanpassen.
- Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

**Waarschuwing tegen water**

- Stel het toestel niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen op het toestel (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten die de openingen kunnen binnendringen en plaats het toestel niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals water, in het toestel komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.

**Waarschuwing tegen brand**

- Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van het toestel. Deze kunnen brand veroorzaken.

**Gebruik**

- Laat het toestel niet vallen en vermijd sterke schokken. Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

**Dradloos toestel**

- Gebruik dit toestel niet in gebieden waar het gebruik van radiogolven is beperkt. Radiogolven van dit toestel kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Als u dit toestel in een vliegtuig wordt gebruikt, volg dan de instructies van de vluchtmaatschappij op.

- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm (6 inch) van personen met een pacemaker-implantaat of een defibrillator-implantaat. Radiogolven die afkomstig zijn van dit toestel, kunnen elektro-medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.

## VOORZICHTIG

**Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel of aan'.**

**Gehoorverlies**

- Gebruik het toestel niet te lang op een te hoog of onconformtabel volumenniveau. Anders kan er gehoorverlies optreden. Zorg dat u niet meer dan 40 uur per week op 80 dB(A) of hoger luistert, of 5 uur per week op 85 dB(A) of hoger. Als u problemen ervaart, neem dan contact op met een arts.

- Minimaliseer eerst het geluidsvolume van het apparaat waarop u gaat aansluiten, alvorens de pl in te steken. Als u dit niet doet, kan er gehoorschbeschadiging of schade aan het toestel ontstaan.

## Gebruik

- Trek niet aan het meegeleverde USB-net snoer of de stereo mini-jackkabel als deze zijn aangesloten.
- Si no sigue las instrucciones de uso de una unidad, puede dar lugar a un mal funcionamiento.

- Quando extraiga el conector del dispositivo conectado, tire siempre del conector y no del cable. No doble ni tire del cable con fuerza, porque podría dañarlo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deterioro de la deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:  
- Subirse encima del equipo o sentarse en él.  
- Poner objetos pesados encima del equipo.  
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.  
- Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

**Información**

No utilice auriculares de ningún tipo a alto volumen en lugares públicos. La filtración de sonido desde los auriculares puede molestar a la gente de alrrededor.

**Aviso relativo al uso**

- Puede sentir un hormigueo en los oídos en ubicaciones geográficas donde el aire sea muy seco. No se debe a un mal funcionamiento de los auriculares, sino que está causado por la electricidad estática del cuerpo o del dispositivo conectado.

- Cuando las baterías permanecen sin carga durante un periodo de tiempo prolongado, su vida útil puede acortarse. Cargue la unidad una vez cada seis meses.

## Veiligheidsbrochure

## VOORZICHTIG

**LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.**

- De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en anderen te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit toestel veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies nauwkeurig.

**Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats, zodat u hem later nog kunt raadplegen.**

- Laat het toestel altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gequalificeerd Yamaha-servicepersoneel.  
- Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die voortvloeit voortvloeit door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan het toestel.

- Dit product is bedoeld voor gewone woonhuizen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheeren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

## WAARSCHUWING

**Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.**

**Gebruik**

- Luister niet met oortelefoons of hoofdtelefoon tijdens het autorijden of fietsen. Vermijd het dragen ervan als uw gehoor niet goed beschermd, zoals bij een sportoerwagening en op bouwplaatsen. Minder horen kan het omgevingsgeluid verhoort het risico op ongevallen.

**Als u onregelmatigheden opmerkt**

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, stop dan gebruik van het apparaat onmiddellijk.

- Het toestel verspreidt een ongebruikelijk geruch, vreemd geluid of er komt rook uit het toestel.
- Er is materiaal binnen in het toestel gekomen dat niet in hoort.
- Het toestel produceert een ongebruikelijke hoeveelheid warmte. (Risico op brandwonden of ander letsel)
- Er zit een barst in het toestel of het toestel is beschadigd.
- Het toestel is gevallen.

Als u het apparaat bijt gebruik, kan dat elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken. Laat het toestel meteen controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gequalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

**Opladen**

- Zorg dat u het meegeleverde USB-net snoer gebruikt. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Om het toestel op te laden verbodt u dit met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-oplader (5 V DC/min. 0,5 A uitgangsgaaisnel). Onjuiste aansluiting kan leiden tot brand, elektrische schokken of storingen.

Baadplek de gebruiksaanwijzing voor details over het opladen.

- Steek bij het opladen van dit product de in de handel verkrijgbare USB-oplader in een stopcontact dat in het zicht zit en waar u makkelijk bij kunt.
- Schroef dan de kabel zo nodig makkelijk worden losgemaakt. Ook als het product uitgeschakeld is, is het nog niet volledig afgekoelt van de stroomvoorziening, tenzij de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.

Opladen binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Het opladen bij een temperatuur buiten het bereik kan lekkage, oververhitting, elektrische schokken veroorzaken.

- Gebruik het meegeleverde USB-net snoer niet voor andere toestellen. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.

- Bedek het toestel niet met dekens, kleding etc. terwijl het wordt gebruikt of opgeslagen.
- Kan op oververhitting en brand veroorzaken.

- Noot opladen als het toestel niet is. Dit kan elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken als gevolg van kortsluiting.

- Zorg dat het meegeleverde USB-net snoer niet kan worden beschadigt.

- Niet in de buurt van een verwarming plaatsen.
- Niet extreem blootstellen aan verfmoming.
- Niet krassen.
- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.

- Als het net snoer gebruikt terwijl de kenranden van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.

**Accubrugk**

- Verwijdering van een accu in het vuur of hete oven, of mechanische verbijzeling of doorknippen kan een explosie tot gevolg hebben.
- Als een accu in een extreem hete omgeving komt, kan dit resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.
- Een accu blootgesteld aan extreem lage luchtvochtigd, kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

**Niet demonteren**

- U mag dit toestel niet demonteren of aanpassen.
- Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

**Waarschuwing tegen water**

- Stel het toestel niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen op het toestel (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten die de openingen kunnen binnendringen en plaats het toestel niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals water, in het toestel komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.

**Waarschuwing tegen brand**

- Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van het toestel. Deze kunnen brand veroorzaken.

**Gebruik**

- Laat het toestel niet vallen en vermijd sterke schokken. Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

**Dradloos toestel**

- Gebruik dit toestel niet in gebieden waar het gebruik van radiogolven is beperkt. Radiogolven van dit toestel kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Als u dit toestel in een vliegtuig wordt gebruikt, volg dan de instructies van de vluchtmaatschappij op.

- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm (6 inch) van personen met een pacemaker-implantaat of een defibrillator-implantaat. Radiogolven die afkomstig zijn van dit toestel, kunnen elektro-medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.

## Unidade sem fio

- Não use esta unidade em áreas onde o uso de ondas de rádio é restrito. As ondas de rádio desta unidade podem afetar dispositivos eletrônicos. Ao usar esta unidade em áreas onde há restrições de uso de ondas de rádio, não use esta unidade.

- Não use esta unidade a até 15 cm (6 pol.) de pessoas com um implante de marcapasso cardíaco ou um desfibrilador. As ondas de rádio desta unidade podem afetar dispositivos eletrônicos, como implantes de marcapasso cardíaco ou desfibrilador.

**CUIDADO**

**Este conteúdo indica "risco de lesão".**

**Perda de audição**

- Não use a unidade por um longo período de tempo em um nível de volume alto ou descontrolado. Como contrário, poderá ocorrer perda auditiva. (Se exceder 40 horas / semana a 80 dB (A) ou 5 horas / semana a 89 dB (A). Se você tiver algum problema, consulte um médico.)

- Minimize o volume do dispositivo a ser conectado antes de conectar o plugue. Não fazê-lo isso pode resultar em perda auditiva ou dano ao dispositivo.

**Manuseio**

- Não puxe o cabo de alimentação USB incluído ou o cabo mini-USB enquanto estiver conectado. Isso pode causar danos ao equipamento.
- No caso de os fones de ouvido ou headphones causarem irritação cutânea, interrompa o uso deles imediatamente.

**Bateria recarregável**

O dispositivo contém uma pilha de íon de lítio. Após o uso, você pode recarregar a pilha. Mas nunca tente removê-la sozinho. leve o dispositivo a um serviço técnico autorizado. Se não houver um Serviço Técnico Yamaha em sua área, desmonte a bateria e acesse a loja com as peças ambientais e regras de descarte relevantes em sua região.

**Aviso**

**Indica os pontos que você deve observar para evitar falhas, danos ou mau funcionamento do produto e perda de dados.**

- Não use ou armazene esta unidade em um local exposto à luz solar direta que fique extremamente quente, como perto de um aquecedor ou muito frio, ou que esteja sujeito a poeira ou vibração excessiva. A insobediência a isso pode causar a deformação do painel da unidade, o mau funcionamento dos componentes internos ou a instabilidade da operação.

- Se for conectar unidades externas, leia com atenção o manual de cada unidade e conecte-as de acordo com as instruções.

- Se a unidade não for manuseada da forma adequada e de acordo com as instruções, ela talvez não funcione corretamente.

- Ao remover o plugue do dispositivo conectado, certifique-se de puxar pelo plugue e não pelo cabo. Dobrar ou puxar o cabo com força pode danificar o limpar a unidade, causar danos ao equipamento ou a saúde.

- Aplique uma limpeza adequada aos produtos. O uso de produtos químicos como bencina ou diluente, agentes de limpeza ou panos de limpeza químicos pode causar descoloração ou deformação.

- Não coloque ou segure os fones de ouvido com uma temperatura superior a 40°C (104°F) ou inferior a 0°C (32°F).

- Coloque magnético ou outro objeto que possa ser afetado pelo campo magnético do produto. Como contrário, os dados no dispositivo afetado podem ser corrompidos ou destruídos.

- Fique em pé ou sente-se no equipamento
- Coloque itens pesados em cima do equipamento
- Aplique força irracional a botões, interruptores, terminais de entrada / saída, etc.

- A insobediência a isso pode causar ferimentos ou danos ao equipamento.

## Brochura de Segurança

## Precauções

**LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR. Certifique-se de seguir estas instruções.**

- As seguintes listas a seguir foram criadas para evitar riscos de danos ao usuário e outras pessoas, bem como para evitar danos materiais e para ajudar o usuário a usar esta unidade de maneira adequada e segura. Certifique-se de seguir empinguesigil, verhoort het risico op ongevallen.

**Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro, onde possa ser consultado a qualquer momento.**

- Certifique-se de solicitar inspeções ou reparos no revendedor onde você comprou a unidade ou com um técnico qualificado da Yamaha.

- A Yamaha não se responsabiliza por ferimentos pessoais aos produtos causados por uso inadequado ou modificações na unidade.

- Este produto é para residências comuns. Não use para aplicativos que exigem alta confiabilidade, como gerenciamento de vidas, assistência médica ou ativos de alto valor.

**ADVERTÊNCIAS**

**Este conteúdo indica "risco de ferimentos graves ou morte".**

**Manuseio**

- Não escute com os fones de ouvido enquanto estiver dirigindo ou andando de bicicleta. Este também usa fones de áudio não deve ser prejudicado, como no cruzamento de uma ferrovia e em um local de construção. A capacidade reduzida de ouvir o som ambiente aumenta o risco de um acidente.

- Material estranho ou água entra no interior da unidade.
- Não coloque nenhuma quantidade incomum de calor. (Risco de queimação ou ferimentos)

- Não coloque o dispositivo em contato com o dano na unidade.
- A unidade caiu.

- O uso contínuo pode causar choques elétricos, incêndio ou mau funcionamento. Solicite imediatamente inspeção ou reparo ao revendedor onde você comprou a unidade ou a um técnico qualificado da Yamaha.

**Carregando**

- Certifique-se de usar o cabo de alimentação USB fornecido. A insobediência do acia exposto pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
- Para carregar a unidade, conecte-a à porta USB de um adaptador de energia USB disponível no mercado (5 V DC/min. saída de 0,5 A). A conexão incorreta pode causar incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

- Para detalhes sobre o carregamento, consulte este Guia do Usuário.

- Ao carregar este produto, conecte o adaptador CA USB disponível no mercado que você utilizá-lo em uma tomada que esteja ao alcance da unidade, à qual você poderá alcançar.

- Isso permite que você possa desconectar facilmente o cabo, se necessário.

- Mesmo quando desligado, este produto não estará completamente isolado da fonte de alimentação, a menos que você o desconecte da tomada.

- Cargas dentro da faixa de temperatura de carga especificada. Carregar a uma temperatura fora da faixa pode causar superaquecimento, superaquecimento, explosão ou dano.

- Não use o cabo de alimentação USB fornecido para outras unidades. A insobediência do acia exposto pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.

- Não cubra a unidade com cobertores, roupas etc. enquanto estiver sendo usada ou carregada. Isso pode causar superaquecimento e incêndio.

- Nunca carregue quando a unidade estiver molhada. Fazer isso pode causar choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento devido a curto-circuito.

- Não faga contato com o dispositivo ou o cabo de alimentação USB fornecido.

- Não o coloque perto de um aquecedor.
- Não dobre excessivamente ou altere-o.
- Não arraste.

- Não o coloque embaixo de um objeto pesado.

- O uso do cabo de alimentação com o núcleo exposto pode causar choque elétrico ou incêndio.

**Uso da bateria**

- O descarte de uma bateria em água ou fogo quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que podem resultar em uma explosão.
- Deixar a bateria em um ambiente ao redor de temperatura extremamente alta pode resultar em um aquecimento ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

- Uma bateria sujeitada a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

**Não desmonte**

- Não desmonte nem modifique esta unidade.
- A insobediência a isso pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos ou mau funcionamento.

**Advertencia sobre agua**

- Não exponha a unidade a chuva, use-a perto da água ou em condições úmidas ou molhadas. Não coloque nada resquícios (como vasos, garrafas ou copos) contendo líquidos que possam derramar em aberturas ou locais onde a água possa cair. Um líquido como a água que entra na unidade pode causar incêndio, choques elétricos ou mau funcionamento.

- Não manuseie esta unidade com as mãos molhadas. A insobediência disso pode causar choques elétricos ou mau funcionamento.

**Advertencia sobre incêndio**

- Não coloque itens em chamas ou chamas próximos a unidade, pois eles podem causar choque incêndio.

**Manuseio**

- Cuidado para não deixar cair ou aplicar forte impacto a esta unidade. A insobediência a isso pode causar choques elétricos, incêndio ou mau funcionamento.

- Не предпринимайте действий, которые могут повредить прилагаемый USB-кабель питания.

- Не раскрывайте его рядом с обогревателем.
- Не передавливайте и чрезмерно не сгибайте его.
- Не царапайте его.

- Не раскрывайте его под тяжелыми предметами.

- Использование кабеля питания с открытыми жилами проводов может вызвать поражение электрическим током или пожар.

**Использование аккумулятора**

- Утилизация аккумулятора в огни или горячей печи либо его механическое разрушение или разрезание могут привести к взрыву.
- Длительное воздействие тепла на аккумулятор чрезмерно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке горячей жидкости или газа.

- Воздействие на аккумулятор чрезмерно низкого давления воздуха может привести к взрыву или утечке горячей жидкости или газа.

**Не разбирать!**

- Не разбирайте и не модифицируйте данное устройство. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или неисправности.

**Меры безопасности при контакте с водой**

- Не подвергайте устройство воздействию воды, не используйте его рядом с водой, во влажных или морских условиях и не располагайте его на контейнере (вазы, бутылки или стаканы), содержащем жидкость, которые могут пролиться и затечь в лобовые отверстия, или в местах, куда может капать вода. Жидкости, нанесенные на устройство, попадая в устройство, могут вызвать короткое замыкание, поражение электрическим током или неисправности.

- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или неисправности.

**Меры пожарной безопасности**

- Не располагайте устройство рядом с горящими предметами или открытым пламенем, это может привести к пожару.

**Эксплуатация**

- Будьте осторожны, не роняйте устройство и не оказывайте на него сильное воздействие. Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током, пожару или неисправности.

**Беспроводное устройство**

- Не используйте данное устройство в местах, где запрещено проведение радиоволн. Радиоволнение от данного устройства может вызвать помехи в работе радио- и телевизионного оборудования. При использовании данного устройства в состоянии слежения указанным экипажем.