

Veiligheidsbrochure

VOORZICHTIG

Lees deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u het product gebruikt.

Punten waarop u moet letten

Zorg dat de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig leest en opvolgt om letsel van uzelf of anderen of schade aan uw persoonlijke eigendommen te vermijden.

Houd na het lezen dit document beschikbaar voor iedereen die het product gebruikt.

- Neem voor inspectie of reparatie contact op met één van de volgende klantencentra.
- De details van het product heeft gekocht.
- Yamaha dealer.
- Dit product is bedoeld om te gebruiken als een algemeen huishoudelijk apparaat. Gebruik het niet bij buitensportactiviteiten of voor persoonlijke eigendommen te vermijden tot mensenslevens of waardevolle bezittingen.
- Neem er op na dat Yamaha geen aansprakelijkheid accepteert voor verliezen als gevolg van ontstijg van gebruik of modificatie van dit product zonder toestemming.

WAARSCHUWING

Deze voorzorgsmaatregelen maken u attent op de mogelijkheid van fataal of serieus letsel van uzelf of anderen.

Gebruik

- Gebruik dit product niet tijdens het zelf rijden of fietsen. Gebruik dit product ook niet om met kunnen horen wat er om u heen gebeurt, zoals bij een reinigingsorg of bouwplaats. Minder horen van het omgevingsgeluid verhoogt het risico op ongevallen.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als een van de volgende onregelmatigheden zich voordoet, stop gebruik van het product dan onmiddellijk.
 - Ongebruikelijk geruis, geluid of rook uit het product.
 - Als er vreemde stoffen of water in het product komen
 - Als het product ongebruikelijk heet wordt.
 - Als er barsten of schade aan het product ontstaan
- Voortgezet gebruik van het product in deze situatie kan resulteren in brandwonden, letsel, ontsteking, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of stingingen. Laet het product onmiddellijk controleren of repareren.

Opladen

- Om dit product op te laden verbindt u het met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-oplader (5 V DC, min. 0,5 A uitgangsspanning). Onjuiste aansluiting kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of stingingen. Raadpleeg voor details over opladen de gebruikershandleiding.
- Laad dit product op binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Opladen op een temperatuur buiten dit bereik kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of stingingen. Opslaanstemperatuur: 5 ~ 40°C.
- Gebruik het meegeleverde USB-netsoortrui voor andere toestellen. Gebruik alleen het meegeleverde USB-netsoortrui om dit product op te laden. Als u dit niet opvolgt, kan dat leiden tot brand, brandwonden of stingingen.
- Bedek het product niet met dekens, kleding of vergelijkbare materialen terwijl het wordt geladen of opgeladen. Dit kan oververhitting of het ontstaan van brand veroorzaken.
- Laad het product nooit op als het nat is. Dit kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of stingingen.

Accugebruik

- Goet accu niet in vuur of in een hete oven, verbrijzel ze niet en maak er geen gaten in. Dit kan een explosie veroorzaken.
- Bewaar accu's niet op een plek met extreem hoge omgevings temperatuur. Dit kan resulteren in een explosie of een kan lekken van brandbare vloeistoffen of gas veroorzaken.
- Stel de accu's niet bloot aan extreem lage luchtucht. Dit kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

Niet demontieren

• U mag dit product niet demontieren of aanpassen. Als u dit niet opvolgt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of stingingen.

Waarschuwing tegen water

- Over dit product en de meegeleverde USB-kabel: Gebruik deze producten niet in vochtige of natte situaties, zoals in een badkamer of regenachtige buitenlocatie. Zorg ook dat de producten niet nat worden van transpiratiecontact, regenwater of zee water. Vloeistoffen zoals water of vloeistoffen die in deze producten komen, kunnen brand, explosie, waterlekage, elektrische schokken of stingingen veroorzaken. Zorg dat tijdens het opladen de hoofdtelefoon en de meegeleverde USB-kabel niet nat zijn. Als ze nat zijn, veeg ze dan af met een zachte droge doek.
- Raak dit product niet met natte handen aan. Als u dit niet opvolgt kan dat kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of stingingen.

Waarschuwing tegen brand

- Gebruik geen open vuur bij dit product. Als u dit niet opvolgt kan dat kan leiden tot een brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of stingingen.

Gebruik

- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken. Als u dit niet opvolgt kan dat kan leiden tot een brand, explosie, vloeistoflekage, elektrische schokken of stingingen.

Daarbovoo toetstel

- Gebruik dit product niet in een gebied waar het gebruik van radiogolven is beperkt, zoals in de buurt van medische apparatuur. Anders kunnen de verzonden radiogolven van dit product de werking van medische elektrische apparatuur beïnvloeden. Als dit product in een vliegtuig wordt gebruikt, volg dan de instructies van de bemanning op.
- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm van personen met een hart-pacemaker-implantaat of een defibrillator-implantaat. Anders kunnen de verzonden radiogolven van dit product de werking van het hart-pacemaker-implantaat of het defibrillator-implantaat beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze voorzorgsmaatregelen maken u attent op de mogelijkheid van lichamelijk letsel van uzelf of anderen.

Gehoörverlies

- Stel uzelf niet bloot aan een hoog geluidsniveau gedurende lange tijd. Anders kan er gehoörverlies ontstaan. Vermijd het luisteren op een volumniveau van 80 dB (A) of meer gedurende maximaal dan 40 uur per week, of meer dan vijf uur per week op een volumniveau van 89 dB (A). Als u problemen met uw gehoor ervaart, neem dan contact op met een arts.
- Stel het volume van dit product en alle aangesloten apparaten helemaal laag in voordat u ze aansluit. Anders kan er gehoörverlies ontstaan.

Gebruik

- Als de hoofdtelefoon van uw hult insloten, stop dan het gebruik. Anders kunnen er ontskingen of kan er uitslag ontstaan.

LET OP

Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen om stingingen en schade aan dit product te vermijden en dataverlies te voorkomen.

- Bewaar dit product niet op de volgende plaatsen:
 - Direct zonlicht.
 - Extreem hoge of lage temperaturen
 - Overmatig vet of olie.
- Anders kunnen er stingingen of schade aan het product ontstaan.
- Gebruik een zachte, droge doek om dit product schoon te maken. Gebruik geen benzine, thinner, schoonmaakmiddelen, chemische poetsdoeken of reinigingsvloeistoffen die alcohol bevatten om het oppervlak van dit product af te vegen, aangezien dit verkleuring of vervorming kan veroorzaken.
- Plaats of houd de hoofdtelefoon niet in de nabijheid van een klok, magnetische kaart of ander object dat kan worden beïnvloed door het magnetische veld van dit product. Ander kunnen de gegevens van het betrokken apparaat worden beschadigd of vernietigd.
- Let op het volgende:
 - Oefenen geen onredelijke druk uit op de knoppen, schakelaars, stekkers etc.
 - Droog dit product niet met hete of warme lucht van een haardroger.
 - Trek niet aan het meegeleverde USB-netsoortrui als er is aangesloten.
 - Als u deze punten niet opvolgt kan dit schaden het product of de gebruiker veroorzaken.
- Zorg dat de meegeleverde USB-oplaadkabel niet aan personen beschadigd.
- Niet in de buurt van een verwarmings plaatje.
- Niet extreem buigen of vervormen.
- Niet krassen.
- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.

LETO P

Als de hoofdtelefoon van uw hult insloten, stop dan het gebruik. Anders kunnen er ontskingen of kan er uitslag ontstaan.

Informatie

- Gebruik de hoofdtelefoon niet op hoog volume op openbare plaatsen. Geluidsoverspraak van de hoofdtelefoon kan storing zijn voor mensen rond u.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 40°C

Mededeling over gebruik

- Neem voor informatie over vervangingsonderdelen, zoals oorkussens, contact op met uw Yamaha-dealer.
- Uw open koren tinten op plaatsen waar de lucht heel droog is. Dit is geen defect van de hoofdtelefoon, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit van uw lichaam of van een aangesloten apparaat.

Oplaadbare accu

- Het product bevat een lithium-ion-accu.
- U moet de accu's termínste eens per zes maanden opladen om ervoor te zorgen dat ze blijven functioneren. Als de accu's voor een langere tijd niet gebruikt worden kan het opladen mislukken.
- De accu kan niet worden opgeladen bij een temperatuur buiten het gespecificeerde bereik. Laat de accu op binnen het gespecificeerde temperatuurbereik.
- Oplaadbare accu's hebben een beperkte levensduur en hun capaciteit vermindert, afhankelijk van de opslaatmethode, de omgeving, de gebruiksfrequentie en de verstrekten tijd.
- De accu kan niet door de gebruiker worden verwijderd.
- Lithium-ion-accu's kunnen worden ontstoken. Als gebruik maak de accu worden gereinigd, maar probeer deze nooit zelf te reinigen. Laat het product nakijken door deskundig Yamaha servicepersoneel. Als er in uw regio geen Yamaha serviceverlening is, verwijder de accu dan volgens de relevante milieuvoggeving en verwijdingsvoorschriften in uw regio.
- Zie voor details over de accessoires, specificaties en andere informatie over dit apparaat de "Gebruikershandleiding".
- Als u van plan bent dit product over te dragen, dient u de documenten en de meegeleverde accessoires samen met het product over te dragen.
- Volg de regels van uw lokale autoriteit om dit product en de bijbehorende accessoires te verwijderen.
- De illustraties in deze handleiding dienen uitsluitend voor instructiedoeleinden.

Brochure de Segurança

Alle namen van bedrijven en producten en andere vermeldingen in deze handleiding, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

PRECAUÇÕES

Leia estas precauções cuidadosamente antes de usar este produto.

Pontos que devem ser observados

Certifique-se de ler e observar cuidadosamente as seguintes precauções para evitar danos a você ou a outras pessoas, bem como danos à sua propriedade pessoal.

Após a leitura, mantenha este documento disponível para qualquer pessoa que usar este produto.

- Para inspeção ou reparo, entre em contato com um dos seguintes centros de atendimento ao cliente.
- A loja onde você comprou o produto
- Concessionária Yamaha
- Este produto deve ser usado como um dispositivo doméstico geral. Não o use em qualquer campo ou atividade que requeira um alto grau de confiabilidade em relação a vidas humanas ou bens valiosos.
- Observe que a Yamaha não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes do uso impróprio ou modificação não autorizada deste produto.

ADVERTÊNCIAS

Essas precauções alertam sobre a possibilidade de morte ou ferimentos graves para você ou outras pessoas.

Manuseio

- Não use este produto ao dirigir ou andar de bicicleta. Além disso, não use este produto quando precisar ouvir de forma consciente as seu redor, como em um cruzamento de ferrovia ou canteiro de obras. A capacidade reduzida de ouvir o seu ambiente aumenta o risco de um acidente.

Se voce notar alguma anomalia

Se ocorrer alguma das seguintes anomalias, pare de usar este produto imediatamente.

- Aromas, sons ou fumaça incomuns saindo do produto
- Materiais estranhos ou água entram no produto
- Uma quantidade incomum de calor do produto
- Rachaduras ou danos ao produto

Continuar o uso do produto como está pode resultar em queimaduras, ferimentos, incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento. Faça a inspeção ou reparo do produto imediatamente.

Carregando

- Para carregar este produto, conecte-o à porta USB de um adaptador de energia USB disponível comercialmente (5 V DC, saída min. 0,5 A). A conexão incorreta pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento. Para obter detalhes sobre o carregamento, consulte o Guia do usuário.
- Carregue este produto dentro da faixa de temperatura de carregamento especificada. Carregar a uma temperatura fora desta faixa pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.
- Temperatura de carregamento: 5 ~ 40°C
- Não use o cabo de alimentação USB fornecido para outros dispositivos. Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido para carregar este produto. A não observação disso pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
- Não cubra o produto com cobertores, roupas ou materiais semelhantes enquanto estiver sendo usado ou carregado. Isso pode causar superaquecimento ou iniciar um incêndio.

• Nunca carregue este produto quando ele estiver molhado. Isso pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Uso da bateria

- Não descarte as baterias no fogo ou forno quente, nem esmague ou corte mecanicamente a bateria. Isso pode causar uma explosão.
- Não deixe as baterias em um local com temperatura extremamente alta. Isso pode resultar em uma explosão ou fazer com que o líquido ou o gás inflamável vaze.
- Não sujeite as baterias a uma pressão de ar extremamente baixa. Isso pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Não desmonte

- Não desmonte nem modifique este produto. A não observação disso pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos ou mau funcionamento.

Aviso de água

Este produto e o cabo de alimentação USB incluem:

- Não use esses produtos em condições úmidas ou molhadas, como em um banheiro ou chuveiro ou ao ar livre. Além disso, não molhe os produtos com suor, água da chuva ou água do mar. O estop de carregamento e os líquidos USB incluem, como água ou material estranho, que entram nesses produtos podem causar incêndio, explosão, vazamento de água, choque elétrico ou mau funcionamento. O cabo de alimentação não é à prova d'água. Ao carregar, certifique-se de que os fones de ouvido e o cabo de alimentação USB incluem não estejam molhados. Se estiverem molhados, limpe-os com um pano macio e seco.
- Não manuseie este produto com as mãos molhadas. A não observação disso pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Aviso de incêndio

- Não use chama aberta perto deste produto. O não cumprimento desta regra pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Manuseio

- Não deixe cair este produto ou aplique qualquer impacto forte no produto. O choque elétrico ou mau funcionamento pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Unidade sem fio

- Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico médico. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções de proibição.
- Não use este produto a menos de 15 cm de uma pessoa com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de desfibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do desfibrilador.

CUIDADO

Essas precauções alertam sobre a possibilidade de ferimentos físicos em você ou em outras pessoas.

Perda de audição

- Não se exponha a sons de alto volume por um longo período de tempo. Caso contrário, pode ocorrer perda de audição. Evite ouvir por mais de 40 horas por semana a um nível de volume de 80 dB (A) ou mais de cinco horas por semana a um nível de volume de 89 dB (A). Se você ouvir sintomas anormais de audição, consulte imediatamente um médico.
- Diminua o volume deste produto e de quaisquer dispositivos conectados antes de conectar. Caso contrário, poderá ocorrer perda auditiva.

Manuseio

- Se os fones de ouvido irritarem sua pele, pare de usá-los. Caso contrário, pode ser causada inflamação ou erupção cutânea.

AVISO

Siga as precauções abaixo para evitar mau funcionamento e danos a este produto e para prevenir a perda de dados.

- Não armazene este produto nos seguintes locais:
 - Luz do sol direta
 - Temperaturas extremamente altas ou baixas
 - Poeira excessiva

AVISO

Se o produto contiver uma bateria de íons de lítio.

- Não deve recarregar as baterias pelo menos uma vez a cada seis meses, para garantir que continue funcionando. Se, às vezes, as baterias não forem usadas por um longo período, elas podem falhar para recarregar.
- A bateria não pode ser recarregada em uma temperatura fora da especificada.
- Recarregue a bateria dentro da faixa de temperatura especificada.
- As baterias recarregáveis têm vida útil limitada e sua capacidade diminui dependendo do método de armazenamento, do ambiente, da frequência de uso e da passagem do tempo.
- A bateria não pode ser removida pelo usuário.
- As baterias de íon de lítio podem ser recicladas. Após o uso, você pode recarregar a bateria, mas não deve tentar reutilizá-la ou inseri-la em outro dispositivo sem a aprovação por pessoal de serviço qualificado da Yamaha. Se não houver pessoal de serviço Yamaha em sua área, descarte o equipamento de acordo com as leis ambientais locais e as regras de descarte em sua área.
- Para obter detalhes sobre acessórios, especificações e outras informações sobre este dispositivo, consulte o "Guia do usuário".
- Se você planeja transferir a propriedade deste produto, inclua este documento e os acessórios fornecidos junto com o produto.
- Siga as regras de sua autoridade local para descartar este produto e seus acessórios.
- As ilustrações neste manual são apenas para fins de instrução.

Informação

- Não use os fones de ouvido em volume alto em locais públicos. O vazamento de som dos fones de ouvido pode ser considerado uma ofensa para as pessoas ao seu redor.
- Temperatura máxima de operação: 40 °C

Nota sobre o uso

- Para obter informações sobre peças substituíveis, como almofadas auriculares, consulte seu revendedor Yamaha.
- Seus ouvidos podem formar cera. Se a cera se acumular no canal do ouvido, isso pode causar mau funcionamento dos fones de ouvido, mas é causado por eletricidade estática em seu corpo ou em um dispositivo conectado.

Bateria recarregável

- Este produto contém uma bateria de íons de lítio.
- Você deve recarregar as baterias pelo menos uma vez a cada seis meses, para garantir que continue funcionando. Se, às vezes, as baterias não forem usadas por um longo período, elas podem falhar para recarregar.
- A bateria não pode ser recarregada em uma temperatura fora da especificada.
- Recarregue a bateria dentro da faixa de temperatura especificada.
- As baterias recarregáveis têm vida útil limitada e sua capacidade diminui dependendo do método de armazenamento, do ambiente, da frequência de uso e da passagem do tempo.
- A bateria não pode ser removida pelo usuário.
- As baterias de íon de lítio podem ser recicladas. Após o uso, você pode recarregar a bateria, mas não deve tentar reutilizá-la ou inseri-la em outro dispositivo sem a aprovação por pessoal de serviço qualificado da Yamaha. Se não houver pessoal de serviço Yamaha em sua área, descarte o equipamento de acordo com as leis ambientais locais e as regras de descarte em sua área.
- Para obter detalhes sobre acessórios, especificações e outras informações sobre este dispositivo, consulte o "Guia do usuário".
- Se você planeja transferir a propriedade deste produto, inclua este documento e os acessórios fornecidos junto com o produto.
- Siga as regras de sua autoridade local para descartar este produto e seus acessórios.
- As ilustrações neste manual são apenas para fins de instrução.

Informação

- Não use os fones de ouvido em volume alto em locais públicos. O vazamento de som dos fones de ouvido pode ser considerado uma ofensa para as pessoas ao seu redor.
- Temperatura máxima de operação: 40 °C

Nota sobre o uso

- Para obter informações sobre peças substituíveis, como almofadas auriculares, consulte seu revendedor Yamaha.
- Seus ouvidos podem formar cera. Se a cera se acumular no canal do ouvido, isso pode causar mau funcionamento dos fones de ouvido, mas é causado por eletricidade estática em seu corpo ou em um dispositivo conectado.

Bateria recarregável

- Este produto contém uma bateria de íons de lítio.
- Você deve recarregar as baterias pelo menos uma vez a cada seis meses, para garantir que continue funcionando. Se, às vezes, as baterias não forem usadas por um longo período, elas podem falhar para recarregar.
- A bateria não pode ser recarregada em uma temperatura fora da especificada.
- Recarregue a bateria dentro da faixa de temperatura especificada.
- As baterias recarregáveis têm vida útil limitada e sua capacidade diminui dependendo do método de armazenamento, do ambiente, da frequência de uso e da passagem do tempo.
- A bateria não pode ser removida pelo usuário.
- As baterias de íon de lítio podem ser recicladas. Após o uso, você pode recarregar a bateria, mas não deve tentar reutilizá-la ou inseri-la em outro dispositivo sem a aprovação por pessoal de serviço qualificado da Yamaha. Se não houver pessoal de serviço Yamaha em sua área, descarte o equipamento de acordo com as leis ambientais locais e as regras de descarte em sua área.
- Para obter detalhes sobre acessórios, especificações e outras informações sobre este dispositivo, consulte o "Guia do usuário".
- Se você planeja transferir a propriedade deste produto, inclua este documento e os acessórios fornecidos junto com o produto.
- Siga as regras de sua autoridade local para descartar este produto e seus acessórios.
- As ilustrações neste manual são apenas para fins de instrução.

Broshura po bezopasnosti

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь со следующими мерами безопасности.

Обязательные к соблюдению инструкции

Обязательно прочитайте внимательно следующие меры безопасности и соблюдайте их, чтобы избежать причинения вреда себе или другим, а также повреждения личности имущества.

После прочтения храните настоящий документ в доступном месте для любого пользователя данного продукта.

Для проведения проверки или ремонта обратитесь в один из следующих центров обслуживания клиентов:

- Магазины, где вы приобрели данный продукт
- Центр Yamaha

Данный продукт предназначен для использования в качестве обычного бытового устройства. Не используйте его в сфере деятельности, требующих высокой надежности в отношении человеческих жизней или ценных активов.

Обратите внимание, что компания Yamaha не несет ответственности за любые потери, возникшие в результате неправильного использования или несанкционированной модификации данного продукта.

Брошюра по безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь со следующими мерами безопасности.

Обязательные к соблюдению инструкции

Обязательно прочитайте внимательно следующие меры безопасности и соблюдайте их, чтобы избежать причинения вреда себе или другим, а также повреждения личности имущества.

После прочтения храните настоящий документ в доступном месте для любого пользователя данного продукта.

Для проведения проверки или ремонта обратитесь в один из следующих центров обслуживания клиентов:

- Магазины, где вы приобрели данный продукт
- Центр Yamaha

Данный продукт предназначен для использования в качестве обычного бытового устройства. Не используйте его в сфере деятельности, требующих высокой надежности в отношении человеческих жизней или ценных активов.

Обратите внимание, что компания Yamaha не несет ответственности за любые потери, возникшие в результате неправильного использования или несанкционированной модификации данного продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данные меры предосторожности предупреждают о риске причинения смерти или серьезных травм себе или другим людям.

Эксплуатация

- Не используйте данный продукт во время езды на машине или велосипеде. Также не используйте данный продукт, когда вам необходимо слышать то, что происходит вокруг; например, при пересечении железнодорожных путей или на строительной площадке. Снижение способности слышать звуки окружающей среды повышает риск возникновения несчастного случая.

Возникновение нарушений

- При возникновении любых указанных ниже нарушений немедленно прекратите использование продукта.
- Небольшие запахи, звуки или дым, исходящие из продукта
- Посторонний предмет или вода попали внутрь продукта
- Небольшие сильный жар или продукт
- Трещины или повреждения продукта

Дальнейшее использование продукта в состоянии, когда есть токи может привести к ожогам, травмам, возгоранию, взрыву, утечке электроэнергии, порыванию электрическим током или несправности. Следует немедленно провести проверку или ремонт продукта.

Зарядка

- Чтобы зарядить данный продукт, подключите его к USB-порту на имеющемся в продаже USB-адаптере питания (5 В постоянного тока, мин. 0,5 А на выходе). Неправильное подключение может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, порыванию электрическим током или несправности. Подберите о зарядке см. в Руководстве пользователя.
- Зарядка должна осуществляться в пределах указанного температурного диапазона. Зарядка при температуре за пределами указанного диапазона может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, порыванию электрическим током или несправности. Температура зарядки: 5 ~ 40 °C
- Не используйте прилагаемый USB-кабель питания для других устройств. Использование прилагаемого USB-кабеля питания только для зарядки данного продукта. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, ожогам или несправности.
- Не накрывайте продукт одеялами, одеялами или аналогичными материалами во время его использования или зарядки. Это может вызвать перегрев или стать причиной возгорания.
- Никогда не зарядяйте продукт, если он намок. Это может привести к пожару, взрыву, утечке электроэнергии, порыванию электрическим током или несправности.

Использование аккумулятора

- Не бросайте аккумулятор в огонь или горящую дровяную, не подвергайте его механическому разрушению и не разрезайте его. Это может привести к взрыву.
- Не оставляйте аккумулятор в нагретом, подвергнутому воздействию высокой температуры окружающей среды. Это может привести к взрыву или вызвать утечку возгорающегося электролита или газа.

Меры пожарной безопасности

- Не используйте данный продукт рядом с источником открытого огня.
- Несоблюдение данных указаний может привести к пожару, взрыву, утечке электролита, порыванию электрическим током или несправности.

Эксплуатация

- Не разрезайте и не модифицируйте данный продукт. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, порыванию электрическим током, травмам или несправности.

Беспроводное устройство

- Не используйте данный продукт в местах, где запрещено применение радиоволн, например, рядом с медицинским оборудованием. В противном случае радиоволны, излучаемые данным продуктом, могут вызвать на работу медицинского электрического оборудования. При использовании данного продукта в самолете следуйте указаниям экипажа.

• Не используйте данный продукт на расстоянии ближе 15 см от людей с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами. В противном случае радиоволны, излучаемые данным продуктом, могут вызвать на работу имплантированных кардиостимуляторов или дефибрилляторов.

ВНИМАНИЕ

Данные меры предосторожности предупреждают о риске причинения физической травмы себе или другим людям.

Потеря слуха

- Не подвергайте себя воздействию очень громкого звука в течение длительного периода времени. В противном случае это может привести к потере слуха. Избегайте прослушивания в течение более 40 часов в неделю на уровне громкости 80 dB (A) или более пяти часов в неделю на уровне громкости 89 dB (A). При возникновении проблем со слухом обратитесь к терапевту.
- При возникновении максимальной громкости на данном продукте и любых подключенных устройствах. В противном случае это может привести к потере слуха.

Эксплуатация

- Если надушиный раздражающий кожу, прекратите их использование. В противном случае это может вызвать воспаление или сыпь.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Соблюдайте указанные ниже меры предосторожности, чтобы избежать несправности и повреждения данного продукта и предотвратить потерю данных.

- Не храните данный продукт в следующих местах:
 - Прямые солнечные лучи
 - Чрезмерно высокие или низкие температур
 - Чрезмерную влажность
- В противном случае это может вызвать несправность или повреждение продукта.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки продукта. Не используйте бензин, растворитель, моющие средства, салфетки, пропитанные химическими веществами, или очищающие жидкости, в состав которых входит спирт, для очистки поверхности продукта. Это может вызвать изменение цвета или деформацию.
- Не накрывайте продукт одеялами, одеялами или аналогичными материалами в течение длительного периода времени. Это может вызвать перегрев или стать причиной возгорания.
- Не прикладывайте чрезмерные усилия к кнопкам, переключателям, гнездам и т. д. Не тяните данный продукт с помощью горячего или теплого воздуха фена для волос.
- Не используйте за USB-кабель питания, когда он подключен.

Соблюдайте указанные ниже меры предосторожности, чтобы избежать несправности и повреждения данного продукта и предотвратить потерю данных.

- Не храните данный продукт в следующих местах:
 - Прямые солнечные лучи
 - Чрезмерно высокие или низкие температур
 - Чрезмерную влажность
- В противном случае это может вызвать несправность или повреждение продукта.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки продукта. Не используйте бензин, растворитель, моющие средства, салфетки, пропитанные химическими веществами, или очищающие жидкости, в состав которых входит спирт, для очистки поверхности продукта. Это может вызвать изменение цвета или деформацию.
- Не накрывайте продукт одеялами, одеялами или аналогичными материалами в течение длительного периода времени. Это может вызвать перегрев или стать причиной возгорания.
- Не прикладывайте чрезмерные усилия к кнопкам, переключателям, гнездам и т. д. Не тяните данный продукт с помощью горячего или теплого воздуха фена для волос.
- Не используйте за USB-кабель питания, когда он подключен.

Соблюдайте указанные ниже меры предосторожности, чтобы избежать несправности и повреждения данного продукта и предотвратить потерю данных.

- Не раскрывайте его родом с обгоранием.
- Не перекрывайте и не закрывайте его отверстие.
- Не царапайте его.
- Не раскрывайте его под тяжелыми предметами.
- Не прикрывайте кабель питания с открытыми жилами проводов может вызвать поражение электрическим током.
- При подключении внешних устройств изучите руководства по эксплуатации каждого устройства и соблюдайте меры предосторожности.
- Неправильное подключение устройств, нарушающее инструкции, может привести к ожогу или повреждению.
- Не используйте устройство для подключения к сети.

Информация

- Не используйте наушники на высоком уровне громкости в общественных местах.
- Не используйте наушники на высоком уровне громкости в общественных местах.
- Максимальная рабочая температура: 40°C

Уведомление в отношении использования

- За информацией о сменных деталях, таких как накладки для наушников, обращайтесь к своему дилеру Yamaha.
- Не используйте наушники на высоком уровне громкости в общественных местах.
- Не используйте наушники на высоком уровне громкости в общественных местах.
- Максимальная рабочая температура: 40°C

Аккумуляторная батарея

- Данный продукт оснащен литий-ионным аккумулятором (3,7 В · 1).
- Следует зарядить аккумулятор минимум один раз каждые шесть месяцев, чтобы сохранить его функциональность. Если аккумулятор не используется в течение длительного периода времени, он может перестать заряжаться.
- Аккумулятор не заряжать при температуре за пределами указанного диапазона. Заряжайте аккумулятор в пределах указанного температурного диапазона.
- Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы и их емкость уменьшается в зависимости от способа хранения, окружающей среды, частоты использования и с течением времени.
- Сетевые аккумуляторы пользователя не предусмотрено.
- Литий-ионные аккумуляторы могут подвергаться вторичной переработке. После использования можно утилизировать аккумулятор, но никогда не пытайтесь его самостоятельно разобрать. Для проверки переработки продукт квалифицированным специалистом сервисной службы компании Yamaha. Если в вашем регионе отсутствуют специалисты сервисной службы компании Yamaha, утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами утилизации отходов и законами по охране окружающей среды.

Аккумуляторная батарея

- Данный продукт оснащен литий-ионным аккумулятором (3,7 В · 1).
- Следует зарядить аккумулятор минимум один раз каждые шесть месяцев, чтобы сохранить его функциональность. Если аккумулятор не используется в течение длительного периода времени, он может перестать заряжаться.
- Аккумулятор не заряжать при температуре за пределами указанного диапазона. Заряжайте аккумулятор в пределах указанного температурного диапазона.
- Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы и их емкость уменьшается в зависимости от способа хранения, окружающей среды, частоты использования и с течением времени.
- Сетевые аккумуляторы пользователя не предусмотрено.
- Литий-ионные аккумуляторы могут подвергаться вторичной переработке. После использования можно утилизировать аккумулятор, но никогда не пытайтесь его самостоятельно разобрать. Для проверки переработки продукт квалифицированным специалистом сервисной службы компании Yamaha. Если в вашем регионе отсутствуют специалисты сервисной службы компании Yamaha, утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами утилизации отходов и законами по охране окружающей среды.

Аккумуляторная батарея

- Данный продукт оснащен литий-ионным аккумулятором (3,7 В · 1).
- Следует зарядить аккумулятор минимум один раз каждые шесть месяцев, чтобы сохранить его функциональность. Если аккумулятор не используется в течение длительного периода времени, он может перестать заряжаться.
- Аккумулятор не заряжать при температуре за пределами указанного диапазона. Заряжайте аккумулятор в пределах указанного температурного диапазона.
- Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы и их емкость уменьшается в зависимости от способа хранения, окружающей среды, частоты использования и с течением времени.
- Сетевые аккумуляторы пользователя не предусмотрено.
- Литий-ионные аккумуляторы могут подвергаться вторичной переработке. После использования можно утилизировать аккумулятор, но никогда не пытайтесь его самостоятельно разобрать. Для проверки переработки продукт квалифицированным специалистом сервисной службы компании Yamaha. Если в вашем регионе отсутствуют специалисты сервисной службы компании Yamaha, утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами утилизации отходов и законами по охране окружающей среды.

Аккумуляторная батарея

- Данный продукт оснащен литий-ионным аккумулятором (3,7 В · 1).
- Следует зарядить аккумулятор минимум один раз каждые шесть месяцев, чтобы сохранить его функциональность. Если аккумулятор не используется в течение длительного периода времени, он может перестать заряжаться.
- Аккумулятор не заряжать при температуре за пределами указанного диапазона. Заряжайте аккумулятор в пределах указанного температурного диапазона.
- Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы и их емкость уменьшается в зависимости от способа хранения, окружающей среды, частоты использования и с течением времени.
- Сетевые аккумуляторы пользователя не предусмотрено.
- Литий-ионные аккумуляторы могут подвергаться вторичной переработке. После использования можно утилизировать аккумулятор, но никогда не пытайтесь его самостоятельно разобрать. Для проверки переработки продукт квалифицированным специалистом сервисной службы компании Yamaha. Если в вашем регионе отсутствуют специалисты сервисной службы компании Yamaha, утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами утилизации отходов и законами по охране окружающей среды.

Аккумуляторная батарея

- Данный продукт оснащен литий-ионным аккумулятором (3,7 В · 1).
- Следует зарядить аккумулятор минимум один раз каждые шесть месяцев, чтобы сохранить его функциональность. Если аккумулятор не используется в течение длительного периода времени, он может перестать заряжаться.
- Аккумулятор не заряжать при температуре за пределами указанного диапазона. Заряжайте аккумулятор в пределах указанного температурного диапазона.
- Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы и их емкость уменьшается в зависимости от способа хранения, окружающей среды, частоты использования и с течением времени.
- Сетевые аккумуляторы пользователя не предусмотрено.
- Литий-ионные аккумуляторы могут подвергаться вторичной переработке