



Please read this user instruction carefully before using this product and keep the instruction properly.

| Product Specifications |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Product name           | Wireless Earphones                                                      |
| Model                  | WD-G236                                                                 |
| Net weight             | ~22g                                                                    |
| Wireless name          | Harman S2                                                               |
| Wireless version       | <b>V3.0</b>                                                             |
| Wireless range         | ~10m                                                                    |
| Input voltage          | Micro USB 5V/1m                                                         |
| Impedence              | 32Ω±15%                                                                 |
| Charging time          | 2~4 hours                                                               |
| Play time              | 7 hours                                                                 |
| Product fit            | Wireless Earphones+L, Earbuds+2, Charging Cable+1, Instruction manual+1 |

The data above are obtained from the testing conducted by HUMSOL Lab. Actual results may vary due to the items being printed and other factors. The images shown here are for reference only.

[illegible]

| No. | Function       | Buttons operation                                                                         |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Power on       | In the state of powering off, press the power button and hold about 3 seconds.            |
| 2   | Power off      | In the state of powering on, press the power button and hold about 3 seconds.             |
| 3   | Phone pairing  | In the state of powering off, press the power button, and hold about 5 seconds.           |
| 4   | Answer a call  | In the state of a incoming call, press and immediately release the power button.          |
| 5   | Reject a call  | In the state of a incoming call, quickly press the power button twice.                    |
| 6   | Redial         | Quickly press the power button twice to redial.                                           |
| 7   | Hang up a call | During a call, press and immediately release the power button.                            |
| 8   | Reconnect      | After powering on, the headphones will automatically reconnect to the last paired device. |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Volume up      | Press and immediately release the "Volume Up" button.                                                                                                                                                             |
| 10 | Volume down    | Press and immediately release the "Volume Down" button.                                                                                                                                                           |
| 11 | Previous track | press the "Previous" button and hold for 2 seconds.                                                                                                                                                               |
| 12 | Next track     | press the "Next" button and hold for 2 seconds.                                                                                                                                                                   |
| 13 | Pause/Play     | press and immediately release the power button.                                                                                                                                                                   |
| 14 | Sleep control  | Press the power button and hold about 2 seconds. After a short sound, voice control would be activated. Leave your voice command after being started, and the command will be performed after another 10 seconds. |

2. Prompt tone indicators

| No. | Function | Voice prompt | Tone pattern |
|-----|----------|--------------|--------------|
| 1.  | Power on | Power on     |              |

|    |                    |                       |
|----|--------------------|-----------------------|
| 3  | Armoire a call     | "Sleep"               |
| 4  | Baget a call       | "Sleep"               |
| 5  | Hung up            | "Sleep"               |
| 6  | Battery low        | Battery low           |
| 7  | Previous track     | /                     |
| 8  | Next track         | /                     |
| 9  | Maximum volume     | "Tick"                |
| 10 | Minimum volume     | "Tick"                |
| 11 | Set voice control  | "Tick", "Sleep", "On" |
| 12 | Face with a device | /                     |

FCC ID : J4N6H6H6H6H  
 Note  
 1. The detach volume of the phone is the mouth to  
 2. The detach volume of the phone is the backspace  
 mouth to

CE RoHS

|    |                             | for 2 seconds                                                  |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2  | Power off                   | The red light continuously flashes 3 times and then turns off. |
| 3  | Pairing                     | The red and blue lights flash in turn.                         |
| 4  | Disconnected                | The red and blue lights flash in turn.                         |
| 5  | Connected                   | The blue light flashes once every 5 seconds.                   |
| 6  | Successful phone connection | The blue light flashes once.                                   |
| 7  | Mute (by)                   | The blue light flashes once every 5 seconds.                   |
| 8  | Outgoing call               | The blue light flashes once every 5 seconds.                   |
| 9  | Incoming call               | The blue light flashes once every 5 seconds.                   |
| 10 | In a call                   | The blue light flashes once every 3 seconds.                   |
| 11 | Service                     | The blue light flashes once every 3 seconds.                   |

|    |                                           |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Complete charging.                        | <i>PlayStation</i><br>The USB light continues to glow.                             |
| 25 | Automatically charge after fully charged. | Insert a Micro USB cable to charge. Power off automatically if upon fully charged. |

**Notes**

1. Read this instruction manual carefully before using the product.
2. Please do not disconnect the headphones.
3. Keep the product away from fire to avoid the fire hazard.
4. Always keep the product dry and do not expose to extreme temperatures to avoid corrosion or deformation.
5. Do not charge below zero degree Celsius.
6. Prolonged use degree Celsius may damage the battery.
7. Do not use the product in situations which require attention (e.g. When driving or operating machinery).
8. Permanent hearing damage may occur when headphones are used at high volume levels for long periods of time.
9. Please use the Micro USB charging adapter that is supplied standard to charge the headphones.

**Warranty Card**

Customer Name: \_\_\_\_\_

Phone Number: \_\_\_\_\_

Product Name: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Notes: \_\_\_\_\_

**EMAIL:**  
hummus\_service@hotmail.com

**WWW.HUMMOOK.COM**

Hummus is the trademark registered in the U.S. and other countries. ® rights reserved.

**DESIGNED IN K.C.  
ASSEMBLED IN CHINA**

| 商品仕様       |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 名前         | ワイヤレスイヤホン                                        |
| モデル        | HW02C                                            |
| サイズ        | 22g                                              |
| ワイヤレス範囲    | Bluetooth 5.1                                    |
| ワイヤレスバージョン | <b>VS3</b>                                       |
| 通信規格       | -bt5.0                                           |
| 入力電圧       | Micro USB 5V <sup>●</sup>                        |
| 充電パフォーマンス  | 312C ± 5%                                        |
| 充電時間       | 2-3時間                                            |
| 使用時間       | 7時間                                              |
| パッケージ内容    | ワイヤレスイヤホンx1、<br>イヤークリップx2、<br>充電ケーブルx1、<br>取扱説明書 |

使い方の説明

1. ボタンの機能の説明

| 番号 | 機能       | ボタンの操作説明          |
|----|----------|-------------------|
| 1  | ON       | ON/OFF ボタンの約3秒間押し |
| 2  | OFF      | ON/OFF ボタンの約3秒間押し |
| 3  | 検索とペアリング | ON/OFF ボタンの約3秒間押し |

|    |         |                                                                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | リダイヤル   | 通話の相手と通話中もしくはもう一度電話をかける                                                      |
| 7  | 電話を切る   | 通話の状態でPAKのボタンを押す                                                             |
| 8  | 音量減弱    | オンの状態で、自動的に最後に通話したデバイスと接続するまでの時間に基づいて、音量が自動的に調整される。通話中にAutoToneに接続して、音量を調整する |
| 9  | 音量を上げる  | +ボタンを押す                                                                      |
| 10 | 音量を下げる  | -ボタンを押す                                                                      |
| 11 | 待機中     | -ボタンを約2秒押す                                                                   |
| 12 | 待機中     | +ボタンを約2秒押す                                                                   |
| 13 | 一時停止/再生 | ON/OFFボタンを短く押す                                                               |
| 14 | 5秒待機    | ON/OFFボタンを2秒押す時に、通話中にPAKのボタンを押す。PAKのボタンを押した後にメッセージを聞いて、それに続いて次のアプリケーションに移行する |

|    |          |             |               |
|----|----------|-------------|---------------|
| 2  | OFF      | Power off   |               |
| 3  | ペアリング    | Pairing     |               |
| 4  | 標準音      |             | デフォルト         |
| 5  | 通知をオン/オフ |             | "dack"/       |
| 6  | 安全を確認する  |             | "dack"/       |
| 7  | 電源を切る    |             | "du"          |
| 8  | 外部充電モード  | battery fix |               |
| 9  | 音の速      |             | /             |
| 10 | 音の速      |             | /             |
| 11 | 音量レベル    | "d"         |               |
| 12 | 音量レベル    | "d"         |               |
| 13 | 音の速      |             | "d", "d", "d" |
| 14 | 機能を復元する  |             |               |

**ご注意**  
 1. エントリのデフォルトの音数は13個です。  
 2. 音量レベルの音数は21個です。

|    |          |                           |
|----|----------|---------------------------|
| 2  | OFF      | 油のシランがほぼ消失して<br>光って見える    |
| 3  | ベアリング    | 油と膏のシランが安<br>定にできあがっている   |
| 4  | 凍結前      | 油と膏のシランが安<br>定にできあがっている   |
| 5  | 凍結中      | 膏シランが増え始める                |
| 6  | 凍結の開始に成功 | 膏シランはほぼ完成                 |
| 7  | 自然乾燥     | 油シランは増え始める                |
| 8  | 乾燥が進む    | 油シランは増え始める<br>膏シランは安定している |
| 9  | 凍結が戻る    | 膏シランが増え始める<br>油シランは安定している |
| 10 | 凍結中      | 膏シランが増え始める<br>油シランは安定している |
| 11 | 自然乾燥     | 膏シランはほぼ完成<br>している         |

[illegible]





Eメールアドレス：  
[humaotp\\_service@hotmail.com](mailto:humaotp_service@hotmail.com)  
[www.humaotp.com](http://www.humaotp.com)  
 Humaotp社にアメリカやほかの国へ輸出を登録し  
 べての権利を確保しました。  
 香港製造  
 中国製造

お電話番号： \_\_\_\_\_

製品名： \_\_\_\_\_

お買上げ日： \_\_\_\_\_

ご住所： \_\_\_\_\_

住居： \_\_\_\_\_



vorher die kleinen Produkte zerlegen und haben die die Anweisungen richtig.

| Produktspezifikationen |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname            | KatzenKäse Knöpfchen                                                                        |
| Modell                 | HEIZ24                                                                                      |
| Nettogewicht           | =22g                                                                                        |
| Drahtlose heisse       | Heisse (5)                                                                                  |
| KatzenKäse Version     | <b>V3.0</b>                                                                                 |
| Wiedermehrteilbarkeit  | =120                                                                                        |
| Eingangsleistung       | Micro USB 5v 1m                                                                             |
| Impedanz               | 330Ω 15%                                                                                    |
| Ladestrom              | 2-3.5A                                                                                      |
| Spindzeit              | 7 hours                                                                                     |
| Produktreihe           | KatzenKäse Knöpfchen = 1,<br>Overheated = 2,<br>Ladestrom = 3,<br>Wiedermehrteilbarkeit = 3 |

Die obigen Daten stammen aus der Test von 40.000 K&M. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Herstellungsverfahren und anderer Faktoren variieren. Die hier gezeigten **Werte** dienen nur als Referenz.

Das Diagramm zeigt eine Draufsicht auf einen Kopfhörer mit folgenden Beschriftungen: Kopfhörer-Kabel, Kopfhörer, LED, Mikrofon, Ohrhülse, Ohrschale, Ohrbügel, Ohrschale, Ohrbügel, Ohrschale, Ohrbügel.

**Anleitung**

1. Tastenfunktionsbeschreibung

| Ordnungsnummer | Projekt      | Kopfhörer-Bezeichnungsmethode                                 |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 2              | Einschleifen | Helfen Sie die Ein-/Aus-Schleife für einen Sekundenbruchteil. |

|    |                         |                                                                                                                                          |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Trichterwagung          | Schuldrücken im ausgeschalteten Zustand                                                                                                  |
| 4  | Anneuern des Ansaugens  | Drücken Sie am Ansaugventil die Einschiebkante.                                                                                          |
| 5  | Anlauf ablesen          | Drücken Sie zweimal kurz auf den Startknopf.                                                                                             |
| 6  | Trichterwiederholung    | Doppel-Haken, um erneut zu luftfressen                                                                                                   |
| 7  | Liegen Sie den Motor zu | Drücken Sie während des Gaspulses kurz die Einschiebkante.                                                                               |
| 8  | Verbindung zurück       | Becken Sie automatisch zum Inhalt verbundenen Gerät mit dem Modellcode gekoppelt. Verbinden Sie nicht mit der Host-Verbindung verbunden. |
| 9  | Laufzeit +              | Drücken Sie die Taste Tr: 0.35                                                                                                           |
| 10 | Laufzeit -              | Drücken Sie die Taste Tr: 0.35                                                                                                           |
| 11 | Vorheben Laut           | Drücken Sie länger die MMS Taste Tr: 1-2 Sekunden                                                                                        |

| 14             | Schindlener             | Drücken und halten Sie die <b>Grüne Taste</b> für 12 Sekunden, um das Eis nach der Trophäe heranziehen zu eine Nachzeit nach dem Plaster trocknen Sie nach dem Trophäe für entsprechende Anwendung |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Tonerfolge  |                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Ordnungsnummer | Verzeichnis             | Sprache-Tonfolge                                                                                                                                                                                   |
| 1              | Einschalten             | Power on                                                                                                                                                                                           |
| 2              | Herunterfahren          | Power off                                                                                                                                                                                          |
| 3              | Reifenwechsel           | Reifing                                                                                                                                                                                            |
| 4              | einzelne                | Standard                                                                                                                                                                                           |
| 5              | Annehmen des Anrufs     | Ou Ou                                                                                                                                                                                              |
| 6              | Anruf ablehnen          | Ou Ou                                                                                                                                                                                              |
| 7              | Legen Sie den Hörer auf |                                                                                                                                                                                                    |

|     |                              |              |
|-----|------------------------------|--------------|
| 11. | Maximale Lautstärke          | Dein         |
| 12. | Mindest Lautstärke           | du           |
| 13. | Verstärker                   | ist das dein |
| 14. | Schließen Sie das Telefon an |              |

**Achtung**

1. Die Standardlautstärke des Tons ist in geringer oder hoch

2. The default level of the player volume is low or high in your book.

3. LED-Anzeigen

| Ordnungsnummer | Verzeichnis    | LED-Anzeige                                |
|----------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1              | Artikel        | blaues Licht blinkt alle 2s                |
| 2              | Hauptverfahren | rotes Licht blinkt alle 2s (bestimmend)    |
| 3              | Paar           | Grünes und blaues Licht blinkt abwechselnd |

|    |                                |                                      |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 6  | Die Mobiltelefonklingel ertönt | Hellstes Licht (1000 cd)             |
| 7  | Musik spielen                  | Hellstes Licht (1000 cd) 3 Sekunden  |
| 8  | Ausrufen                       | Hellstes Licht (1000 cd) 3 Sekunden  |
| 9  | Erreicht                       | Hellstes Licht (1000 cd) 3 Sekunden  |
| 10 | Anruf                          | Hellstes Licht (1000 cd) 3 Sekunden  |
| 11 | Gut Stimme                     | Hellstes Licht (1000 cd)             |
| 12 | Stimme schwach                 | Rottes Licht (100 cd) kontinuierlich |
| 13 | Beim Laufen                    | Langes rotes Licht                   |
| 14 | Ladungsverzögerung             | Langes blaues Licht                  |

- 3. Do not throw this product into fire to avoid explosion.
- 4. Halten Sie das Produkt fern von Feuer und setzen es keinen anderen Temperaturen aus, um Brand- oder Verletzungsrisiko zu vermeiden.
- 5. Laden Sie nicht unter **Hot Day** (Ein Laden unter warmen bis heißen Bedingungen) führen.
- 6. Verwenden Sie das Produkt nicht in Situationen besonderer Aufmerksamkeit bedürftigen (z. B. in Bereichen oder bei der Ausführung von qualifizierten Arbeiten).
- 7. Verwenden Sie den Ladegerät nur auf höherer Ladezeit (kurze Zeit), um Gefahr durch zu hohe Temperatur zu vermeiden.
- 8. Um einen normalen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, verwenden Sie bitte das mitgelieferte Netzteil und vermeiden Sie das Aufladen mit anderen Netzteilen.
- 9. Bewahren Sie das Produkt, Zubehör und Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern (Hochschul- und Mittel- und Hochschullehrern) aufbewahren.

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Anmerkungen: \_\_\_\_\_

**EMAIL:**  
kundeservice@hotmail.com  
**WWW.HUMIXXX.COM**

Humbix ist das eingetragene Markenzeichen in  
USA und anderen Ländern vorbehalten  
**ENTWURFEN IN MC  
IN CHINA, ZUSAMMENGEBAUT**