

KODAK Wireless Speaker

IPX4 Water Resistant Speaker with BLUETOOTH® Wireless Technology

Made in China for Star Glory LTD., © 2018 Star Glory LTD., The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.
Distributed by Sonaki Corp. S.A.
www.sonakicorp.com/Kodak
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Star Glory Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

User Manual

KODAK Wireless Speaker
DKBS-900 Aqua Bullet

Please read this manual carefully before installing and operating the Wireless Speaker.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INFORMATION TO USER

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF WARNING FOR PORTABLE DEVICE

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FEATURES

1. Power ON/OFF
2. Short Press Return to Song / Long Press Decrease Volume
3. Short Press Next Song / Long Press Increase Volume
4. Play/Pause
5. TF Card (Micro SD) Slot
6. Auxiliary Line-In Jack
7. Micro USB Input Port (for charging cable)



START-UP CHARGING

You should fully charge the speaker prior to first use. Plug the charging cable into the micro USB port and then connect the charging cable to the USB port of your PC or other USB charger.

PAIRING

Please check to make sure the device to which you are pairing has Bluetooth® capabilities. This information should be shown in your phone or devices.

1. Make sure that the speaker is turned on.
2. Place the speaker and the device in proximity so that both devices are in view.
3. To active the Bluetooth® mode and functions on your phone or device.
4. Set the phone or device to search for Bluetooth® devices within and select the speaker.
5. When the pairing is complete you will hear a connection sound. The speaker is now ready to transmit music or answering calls.

Note: Some mobile phones or other devices may pair automatically when re-started.

PLAY/PAUSE

In the process of playing music, press the Play/Pause button to pause or play music.

SPECIFICATIONS

• Bluetooth® Version	4.2
• Frequency Response	180Hz - 20KHz
• Distortion Factor	THD<5%
• Signal to Noise Ratio	≥85dB
• Speaker Power	4Ω5W x 2
• Battery	2000mAh, 3.7V
• FM Radio playback	Yes
• TF card (Micro SD) Slot	Yes
• IPX4	Yes

PRECAUTIONS

- Please only use the computer USB or DC 5V power adaptor matching the Micro USB interface to charge.
- Please keep and use in normal environments. Exposure to extreme elements such as fire or other extreme elements may damage the unit.
- Keep debris or other items from blocking the speakers or from entering any of the ports.
- Do not attempt to open or take apart this speaker. The speaker will be damaged during that process.
- If the speaker quality seems lessened, or a slight popping nosie is heard, it may be caused by a low battery. Please recharge the speaker
- It is strongly recommended that you turn off the speaker and Bluetooth® on the device while not in use.

FM RADIO

Turn on speaker, insert in aduio cable or charging line, Press "⏻" button swith to radio mode. Press "−" or "+" button, enter to audio search station, after finished, press "⏏" button, choose your like station.

TROUBLESHOOTING

No Sound

- Make sure that the music player is working and that the speaker is charged.
- Make sure the Bluetooth® device is paired with the correct speaker.

Not Charging

- Check to make sure that you are using the correct cable and that it is fully plugged into both the device and the USB port that you are charging from. Also check to make sure the PC or other USB charger is turned on.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV.


Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA DE RF PARA DISPOSITIVOS PORTÁTILES

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

CARACTERISTICAS

1. Encendido / apagado
2. Pulsación corta Volver a canción / Largo Presione Disminuir Volumen
3. Pulsación corta Siguiente canción / Largo Presione aumentar volumen
4. Reproducir / Pausa
5. Ranura para tarjeta TF (Micro SD)
6. Entrada de línea auxiliar Jack
7. Puerto de entrada micro USB (para cargar el cable)



CARGA DE ARRANQUE

Debe cargar completamente el altavoz antes de la primera utilizar. Enchufe el cable de carga en el micro USB puerto y luego conecte el cable de carga a la puerto USB de su PC u otro cargador USB.

EMPAREJAMIENTO

Por favor, verifique para asegurarse de que el dispositivo al cual usted está emparejando tiene capacidades Bluetooth®. Esta la información debe mostrarse en su teléfono o dispositivos.

1. Asegúrese de que el altavoz esté encendido.
2. Coloque el altavoz y el dispositivo en proximidad para que ambos dispositivos estén a la vista.
3. Para activar el modo Bluetooth® y funciones en su teléfono o dispositivo.
4. Configure el teléfono o dispositivo para buscar Dispositivos Bluetooth® dentro y seleccione la altavoz.
5. Cuando el emparejamiento esté completo, escuchará un sonido de conexión. El altavoz está ahora listo para transmitir música o responder llamadas.

Nota: Algunos teléfonos móviles u otros dispositivos puede emparejarse automáticamente cuando se reinicia.

REPRODUCIR PAUSAR

En el proceso de reproducción de música, presione Botón Reproducir / Pausa para pausar o reproducir música.

PRESUPUESTO

• Bluetooth® Versión	4.2
• Respuesta de frecuencia	180Hz - 20KHz
• Factor de distorsión	THD<5%
• Relación de señal a ruido	≥85dB
• Potencia de altavoz	4Ω5W x 2
• Batería	2000mAh, 3.7V
• Reproducción de radio FM	Sí
• Ranura para tarjeta TF (Micro SD)	Sí
• IPX4	Sí

PRECAUCIONES

- Utilice solo la computadora USB o DC 5V adaptador de corriente que coincide con el Micro USB interfaz para cargar.
- Consérvelo y utilízalo en entornos normales. Exposición a elementos extremos como fuego o otros elementos extremos pueden dañar el unidad.
- Evite que los desechos u otros elementos bloqueen el altavoces o de entrar en cualquiera de los puertos.
- No intente abrir o desarmar este altavoz. El altavoz se dañará durante ese proceso.
- Si la calidad del parlante parece disminuida, o una se escucha un leve ruido de nariz, puede ser causado por una batería baja. Por favor recargue el altavoz.
- Es muy recomendable que apagues el altavoz y Bluetooth® en el dispositivo mientras no está en uso.

RADIO FM

Encienda el altavoz, insértelo en el cable de audio o línea de carga, presione "⏻" botón swith para modo de radio Presione el botón "−" o "+", ingrese a estación de búsqueda de audio, después de finalizar, presione "⏏" botón, elija su estación similar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sin sonido

- Asegúrate de que el reproductor de música esté funcionando y que el altavoz está cargado.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth® esté emparejado con altavoz correcto.

No cobrar

- Verifique para asegurarse de que está usando el cable correcto y que está completamente conectado a tanto el dispositivo como el puerto USB que eres cargando desde. También verifique para asegurarse de que la PC u otro cargador USB está encendido.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

INFORMAÇÃO AO USUÁRIO

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.


Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

AVISO DE RF PARA O DISPOSITIVO PORTÁTIL

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condição de exposição portátil sem restrição.

CARACTERÍSTICAS

1. Ligado / Desligado
2. Pressione rapidamente Return to song / Pressione Long Diminuir Volume
3. Pressione rapidamente a próxima música / Longo imprensa aumentar o volume
4. Reproduzir / Pausa
5. Slot para cartão TF (Micro SD)
6. Entrada de linha auxiliar Jack
7. Porta de entrada micro USB (para carregar o cabo)



CARGA INICIAL

Você deve carregar totalmente o alto-falante antes do primeiro usar. Ligue o cabo de carregamento ao micro USB porta e, em seguida, conecte o cabo de carregamento ao Porta USB do seu PC ou outro carregador USB.

CORRESPONDÊNCIA

Por favor, verifique se o dispositivo a que você está combinando tem recursos Bluetooth®. Este aqui a informação deve ser exibida no seu telefone ou dispositivos.

1. Certifique-se de que o alto-falante esteja ligado.
2. Coloque o alto-falante e o dispositivo proximidade para que ambos os dispositivos estejam à vista.
3. Para ativar o modo Bluetooth® e Funções no seu telefone ou dispositivo.
4. Configure o telefone ou dispositivo para pesquisar Dispositivos Bluetooth® dentro e selecione o orador.
5. Quando o emparelhamento estiver concluído, você ouvirá som de conexão. O orador está agora pronto para transmitir música ou atender chamadas.

Nota: Alguns telemóveis ou outros dispositivos pode ser emparelhado automaticamente quando for reiniciado.

REPRODUZIR PAUSA

No processo de tocar música, pressione botão Reproduzir / Pausa para pausar ou reproduzir música.

ORÇAMENTO

• Versão do Bluetooth®	4.2
• Resposta de freqüência	180Hz - 20KHz
• Fator de distorção	THD<5%
• Sinal para taxa de ruído	≥85dB
• Potência do alto-falante	4Ω5W x 2
• Bateria	2000mAh, 3.7V
• Reprodução de rádio FM	Sim
• Slot para cartão TF (Micro SD)	Sim
• IPX4	Sim

PRECAUÇÕES

- Use somente o computador USB ou DC 5V Adaptador de energia que corresponde ao Micro USB interface para carregar.
- Mantenha-o e use-o em ambientes normais. Exposição a elementos extremos como fogo ou outros elementos extremos podem danificar o unidade.
- Evite que resíduos ou outros itens bloqueiem a alto-falantes ou digite qualquer uma das portas.
- Não tente abrir ou desarmar este orador o alto-falante será danificado durante esse processo.
- Se a qualidade do alto-falante parece estar diminuída, ou há um leve ruído no nariz, pode ser causada por uma bateria fraca. Por favor, recarregue o orador.
- É altamente recomendável que você desligue o alto-falante e o Bluetooth® no dispositivo enquanto não estiver em uso.

RÁDIO FM

Ligue o alto-falante, insira-o no cabo de áudio ou Carregar linha, pressione o botão "⏻" para modo de rádio. Pressione o botão "−" o "+", digite estação de pesquisa de áudio, depois de terminar, pressione "⏏" botão, escolha sua estação similar.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sem som

- Verifique se o music player está funcionando e que o falante é carregado.
- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth® esteja emparelhado alto-falante correto.

Não cobrar

- Verifique se você está usando o cabo correto e que está completamente conectado tanto o dispositivo quanto a porta USB que você é carregando de. Além disso, verifique se o PC ou outro carregador USB está ligado.

文件名称：17Y074-YM-X8说明书	制定时间：2018-09-27	设计说明： Maigoole® 深圳市麦可森科技有限公司 Shenzhen Maikesen Technology Co.,Ltd. 雅尔曼实业（香港）有限公司 Yaerman Industrial (HongKong) Co.,Ltd.
客户品牌：KODAK	版　本：A	1.尺寸：47.5*90MM 2.材质：彩印打钉，85G,订个小本子
制作：李秋芳　核对：Linda	核准：Linda	