

About **SOUNDSORY®**

Soundsory® is a sound based intervention embedded in a proprietary headphone equipped with Bone Conduction to develop sensory integration and establish core foundations.


The specific rhythmical music is electronically processed to stimulate body movement and highlight the Attention Mechanisms in the brain as well as all cognitive functions.

Soundsory® is a 20 hours program delivered in only 40 days through 30 minutes sessions. Each day includes around 25 minutes of modified Music and maximum 5 minutes of Movement exercises. The program can be repeated for a deeper integration.

Part description




Accessories




Features

- Power on/off – Play/pause – Backwards/Forwards – Volume up/down
- Bluetooth mode / TF = SD card mode / Program mode
- Battery status on the screen and battery low signal (2 seconds of 4 beeps every 10 minutes)
- Program in TF mode : Day named from 1.1 to 40.2
- Track name and remaining playing time of track
- Automatic switch off without Bluetooth connection for 10 minutes

How to wear it



How to charge



Charge Indication

Representation	Status
1 bar	Low battery. Headphone should be charged
4 flashing bars	Headphone is charging
4 fixed bars	Headphone is full charged

Troubleshooting

Issue	Possible Problem	Resolution
Does not turn on	Check if the battery is fully charged	Charge the battery
Do not hear sound	Check the volume status	Switch the device off and on again to reset the default volume
Sound is too loud	Check the volume level	Decrease the volume by using volume + - button or switch the device off and on.

Specifications

Model	TS1 bluetooth stereo headphone
Speaker	Diameter 40mm Impedance 32 ohm sensitivity 115db+3db SPL @1Khz
Response frequency	20-20KHz
Microphone	Microphone diameter 4.5*2.2 mm impedance 2.2K
Bone Conduction	Dual suspension BC. Sensitivity 100 +/- 3db
Wireless	Bluetooth 2.1 + EDR spec
Operation	10 meters (33ft)
Battery	Polymer lithium battery 3.7V/1000mAh – 4 hours charging time
Playing time	10 hours on SD card

The earphone can exchange data via USB port

Storage and maintenance

- Store the headset in a cool and dry place. The working temperature should be 0-45°C (32-113°F). Working in cold/hot environments or highly humid areas will reduce the battery life.
- After storing for a long period, please charge the headset before using again.
- The headset is not water resistant. Do not put the headset into water.
- Clean the headset with a soft dry cloth.
- Do not bring the headset into contact with any sharp object.
- Do not leave the headset in extremely high or low temperature.

Note:

Design and specifications are subject to change without notice. For more information on the product, please visit www.soundsory.com

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Where is the serial code?



Precaution of use, limitations and disclaimer

Soundsory® volume is set by default at a comfortable level for a majority of people. Feel free to adjust the volume for your comfort but do not turn it up too high.

Children must use Soundsory® under constant adult supervision and instruction.

Do not use Soundsory® more than 30 minutes a day. If you feel pain or discomfort, immediately stop using it. Resume using Soundsory® once you feel well again.

Soundsory® is an electronic device, use it carefully.

Soundsory® is a pedagogical device. It is not approved by Federal Drug Administration. It cannot be considered as a medical device.

How to contact us?

SOUND FOR LIFE LTD
Unit 507, 5/F,
Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

Note:

If you need to return a product under warranty, please send a detailed explanation of the problem to info@soundsory.com and wait for the instructions.



À propos

Soundsory® est un programme sonore intégré dans un casque breveté et équipé d'une conduction osseuse. Son objectif est de favoriser l'intégration sensorielle et d'établir solidement ses bases.

La musique rythmique spécifique est traitée électroniquement pour stimuler les mouvements du corps et favoriser les mécanismes attentionnels et cognitifs du cerveau.

Soundsory® est programme de 20 heures, réparties sur seulement 40 jours de sessions de 30 minutes. Chaque session quotidienne inclut environ 25 minutes de musique modifiée et 5 minutes maximum d'exercices physiques. Le programme peut être répété pour une meilleure intégration.

Description de l'équipement



Accessoires



Composantes

- Marche / arrêt – Lecture / Pause – Marche arrière / Marche avant
- Volume + / -
- Mode Bluetooth / TF = mode carte SD / Mode programme
- Etat de la batterie sur l'écran et signal de batterie faible (4 bips de 2 secondes toutes les 10 minutes)
- Programme en mode TF : Jour nommé de 1.1 à 40.2
- Nom de la piste et temps de lecture restant
- Arrêt automatique sans connexion Bluetooth au bout de 10 minutes.

Comment le porter



Comment le recharger



Témoin de charge

Représentation	État
1 barre	Le casque doit être chargé
4 barres clignotantes	Le casque est en charge
4 barres fixes	Le casque est complètement chargé

Aide au dépannage

Problème	Origine possible	Résolution
Ne s'allume pas	Vérifiez si la batterie est complètement chargée	Chargez la batterie
Aucun son	Vérifiez le volume	Éteignez l'appareil et rallumez-le pour rétablir le volume initial
Le son est trop fort	Vérifiez le volume	Diminuez le volume en appuyant sur le bouton « + » ou éteignez puis rallumez l'appareil

Caractéristiques techniques

Modèle	Casque stéréo Bluetooth TS1
Haut-parleur	Diamètre 40 mm Impédance 32 Ohm Sensibilité 115 dB +/- 3 dB SPL @1kHz
Fréquence de réponse	20-20KHz
Microphone	Diamètre du microphone 4.5*2.2 mm Impédance 2.2 K
Conduction osseuse	Double suspension BC. Sensibilité 100 +/- 3 dB
Sans fil	Bluetooth 2.1 + spec EDR
Fonctionnement	10 mètres (33 ft)
Batterie	Batterie Lithium Polymère 3.7V/1000mAh – Durée de chargement 4 heures
Durée de lecture	10 heures sur carte SD

Stockage et maintenance

- Gardez le casque dans un endroit frais et sec. La température de fonctionnement doit être 0-45°C (32-113°F). Travailler dans un environnement chaud/froid ou dans une zone très humide réduira la durée de vie de la batterie.
- Après un stockage prolongé, recharger le casque avant de l'utiliser.
- Le casque n'est pas résistant à l'eau. Ne mettez pas le casque sous l'eau.
- Nettoyez le casque avec un chiffon doux et sec.
- Évitez le contact avec des objets pointus.
- N'exposez pas le casque à des températures extrêmement élevées ou basses.

Note:

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à des changements sans préavis. Pour plus d'informations sur le produit, visitez www.soundsory.com


Avertissement FCC

Cet appareil répond aux exigences de la Section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré

Où se trouve le code de série?



Précautions d'emploi, limites et clause de non-responsabilité

Le niveau du volume de Soundsory® est réglé par défaut pour le confort du plus grand nombre. Vous êtes libre d'ajuster le volume pour votre confort mais veillez à ce qu'il ne soit pas trop fort.

Les enfants doivent utiliser Soundsory® sous la supervision et l'instruction permanente d'un adulte.

N'utilisez pas Soundsory® plus de 30 minutes par jour. Si vous ressentez une sensation d'inconfort ou de douleur, arrêtez de l'utiliser immédiatement. Vous pourrez recommencer à utiliser Soundsory® une fois que vous vous sentirez bien à nouveau.

Soundsory® est un appareil électrique, utilisez-le avec soin.

Soundsory® est un appareil pédagogique. Il n'est pas reconnu par la Federal Drug Administration. Il ne peut pas être considéré comme un dispositif médical.

Comment nous contacter?

SOUND FOR LIFE LTD
Unit 507, 5/F,
Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

Note :

Si vous devez retourner un produit sous garantie, merci de nous envoyer une explication détaillée de votre problème à info@soundsory.com. Nous vous indiquerons la démarche à suivre.



Información

Soundsory® es un programa sonoro integrado en un caso patentado que dispone de conducción ósea. Tiene por objetivo favorecer la integración sensorial y establecer las bases sólidamente.

La música rítmica específica se trata electrónicamente para estimular los movimientos del cuerpo y favorecer los mecanismos relacionados con la atención y la cognición.

Soundsory® está programado para 20 horas, que se reparten en 40 días de sesiones de tan solo 30 minutos. Cada sesión diaria incluye unos 25 minutos de música modificada y 5 minutos, como máximo, de ejercicio físico. El programa puede repetirse para lograr una mejor integración.

Descripción



Accesorios




Características

- Encendido / apagado – Lectura / Pausa – Adelante / Atrás
- Volumen + / -
- Modo Bluetooth / TF = modo tarjeta SD / Modo programa
- Estado de la batería en la pantalla y señal de batería baja (4 pitidos de 2 segundos cada 10 minutos)
- Programa en modo TF: día codificado de 1.1 a 40.2
- Nombre de la pista y tiempo de lectura restante
- Programa automático sin conexión Bluetooth al cabo de 10 minutos.

Cómo ponérselo



Cómo recargar



Indicador de carga

Representación	Estatus
1 barra	Batería débil. Debe cargarse el casco.
4 barras que parpadean	El casco se está cargando.
4 barras fijas	El casco se ha cargado completamente.

Localización y resolución de problemas

Asunto	Posible problema	Resolución
No se enciende	Comprueba si la batería está completamente recargada	Recarga la batería
Sin sonido	Compruebe el volumen	Apague el aparato, enciéndalo de nuevo y ponga el volumen inicial.
El sonido es demasiado fuerte	Compruebe el volumen	Disminuya el volumen presionando el botón « + » o apague y encienda de nuevo.

Especificaciones

Modelo	Casco estéreo Bluetooth TS1
Altavoz	Díametro 40 mm Impedancia 32 Ohm Sensibilidad 115 dB +/- 3 dB SPL @1kHz
Frecuencia de respuesta	20-20KHz
Microfono	Díametro del micrófono 4.5*2.2 mm Impedancia 2.2 K
Conducción ósea	Suspensión doble BC. Sensibilidad 100 +/- 3 dB
Inalámbrico	Bluetooth 2.1 + espectro EDR
Funcionamiento	10 metros (33 ft)
Batería	Batería de polímeros de litio 3.7V/1000mAh – Duración de la carga 4 horas
Duración de lectura	10 horas en tarjeta SD

Conservación y mantenimiento

- Guarda los auriculares en un lugar fresco y seco. La temperatura normal de funcionamiento debería situarse entre 0-45°C (32-113°F). El hecho de trabajar en un entorno cálido/frío o en una zona con mucha humedad reducirá la vida de la batería.
- Tras un largo periodo sin utilizarlos, recarga los auriculares antes de volverlos a usar.
- Los auriculares no son sumergibles. No los pongas en el agua.
- Limpia los auriculares con un paño blando seco.
- No toques los cascos con objetos puntiagudos o afilados.
- No expongas los cascos a temperaturas excesivamente bajas o elevadas.

Note:

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso. Para mayor información sobre el producto, visita la página www.soundsory.com


Advertencia de la FCC

Este dispositivo cumple con los requisitos de la parte 15 de las reglas de la Federal Communications Commission. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencias que puedan provocar operaciones no deseadas.

¿Cuál es el número de serie?



Precauciones de uso, limitaciones y descargo de responsabilidad

El nivel de volumen de Soundsory® viene ajustado por defecto para un mayor confort. Puede ajustar el volumen si lo prefiere pero no lo suba demasiado.

Los niños deben utilizar Soundsory® bajo la supervisión y guía permanente de un adulto.

No utilice Soundsory® más de 30 minutos al día. Si tiene sensación de molestia o dolor, deje de utilizarlo inmediatamente. Puede volver a utilizar Soundsory cuando se sienta mejor.

Soundsory® es un aparato eléctrico, utilícelo con cuidado.

Soundsory® es una herramienta pedagógica. No está reconocida por la Federal Drug Administration. No puede considerarse en ningún caso como un dispositivo médico.

¿Cómo contactarnos?

SOUND FOR LIFE LTD
Unit 507, 5/F,
Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

Note:

si tiene que devolver un producto en garantía, le rogamos nos remita una explicación detallada del problema a info@soundsory.com. Le indicaremos los pasos que debe seguir.



O Soundsory®

Działanie Soundsory® jest oparte na dźwięku przekazywanym przez specjalnie dostosowane słuchawki z przewodnictwem kostnym i służy rozwinięciu integracji sensorycznej oraz kształtowaniu jej podstaw.

Specjalna, rytmiczna muzyka jest przetwarzana elektronicznie w celu stymulowania ruchu ciała i rozwijania mechanizmów uwagi w mózgu, a także wszystkich funkcji poznawczych.

Soundsory® to 20-godzinny program realizowany zaledwie w ciągu 40 dni, podzielony na 30-minutowe sesje. Program na każdy dzień zawiera 25 minut zmodyfikowanej muzyki oraz maksymalnie 5 minut ćwiczeń ruchowych. W celu lepszego przyswojenia program można powtórzyć.

Opis elementów urządzenia



Akcesoria




Opis urządzenia

- Włączanie/Wyłączanie – Odtwarzanie/Pauza – Przewijanie do tyłu/do przodu
- Zwiększenie / Redukcja poziomu dźwięku
- Tryb Bluetooth / TF – tryb karty SD / tryb programu
- Stan baterii widoczny na ekranie i sygnał informujący o niskim poziomie baterii (4 sygnały trwające 2 sekundy emitowane co 10 minut)
- Program w trybie TF: Oznaczenia dni od 1.1 do 40.2
- Nazwa nagrania i czas pozostały do końca nagrania
- Automatyczne wyłączenie w razie braku połączenia Bluetooth przez 10 minut

Korzystanie ze słuchawek



Ładowanie



W celu naładowania należy podłączyć Soundsory do standardowego portu USB w komputerze PC lub do gniazdka elektrycznego za pomocą kabla USB służącego do ładowania. Soundsory® jest w pełni naładowany po 4 godzinach. Podczas ładowania widoczne są migające kreski na pasku stanu, a po naładowaniu kreski są nieruchome.

Wskaźnik ładowania

Widok	Stan
1 kreska	niski poziom baterii. Należy naładować słuchawki
4 migające kreski	Ładowanie słuchawek
4 nieruchome kreski	Słuchawki są w pełni naładowane

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Sprawdź, czy akumulator jest w pełni naładowany	Naładuj akumulator
Nie słychać dźwięku	Należy sprawdzić ustawiony poziom dźwięku	Wyłączyć urządzenie i włączyć ponownie, żeby powrócić do domyślnych ustawień poziomu dźwięku
Dźwięk jest zbyt głośny	Należy sprawdzić poziom dźwięku	Zmniejszyć poziom dźwięku za pomocą przycisku „-” albo wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie

Charakterystyka techniczna

Model	Słuchawki stereo TS1 Bluetooth
Głośnik	Średnica 40 mm Impedancja 32 Ohm Czulość 115 dB +/- 3dB SPL @1Khz
Charakterystyka częstotliwościowa	20-20KHz
Mikrofon	Średnica mikrofonu 4.5*2.2 mm Impedancja 2,2 kOhm
Przewodnictwo kostne	Podwójne zawieszenie. Czulość 100 +/- 3 dB
Bezprzewodowe	specyfikacja Bluetooth 2.1 + EDR
Zasięg	10 metrów
Bateria	Akumulator litowo-polimerowy 3.7 V/1000 mAh – czas ładowania: 4 godziny
Czas odtwarzania	10 godzin na karcie SD

Przechowywanie i konserwacja

- Słuchawki należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Temperatura pracy urządzenia powinna wynosić od 0 do 45°C. Praca w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze, a także w zbyt wilgotnym otoczeniu powoduje skrócenie czasu przydatności akumulatora do użycia.
- Jezeli słuchawki nie były używane przez dłuższy czas, przed ponownym użyciem należy je naładować.
- Słuchawki nie są wodoodporne. Nie można ich wkładać do wody.
- Czyścić słuchawki miękką, suchą szmatką.
- Słuchawki nie mogą się stykać z ostrymi przedmiotami.
- Nie wystawiać słuchawek na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur.

Informacja:

Projekt i specyfikacja techniczna urządzenia mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Więcej informacji o wyrobie można znaleźć na stronie internetowej www.soundsory.com


Wymogi Federalnej Komisji Łączności

Urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15 wyrmogów Federalnej Komisji Łączności (FCC – Federal Communications Commission). Spełnia ono dwa następujące warunki:

(1) urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz

(2) urządzenie nie może być chronione przed zakłóceniami, nawet gdyby miały one powodować jego nieodpowiednie działanie.

Gdzie jest numer seryjny?



Środki ostrożności, ograniczenia i wyłączenie odpowiedzialności

Poziom dźwięku w Soundsory® został domyślnie ustawiony na wartość odpowiadającą większości osób. Można dostosować poziom dźwięku tak, by był on komfortowy, ale nie może on być zbyt głośny.

Dzieci powinny korzystać z Soundsory® pod stałym nadzorem dorosłych oraz otrzymać wskazówki na temat korzystania ze słuchawek.

Nie należy używać Soundsory® dłużej niż 30 minut dziennie. Gdy tylko wystąpi ból lub wrażenie dyskomfortu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Po odzyskaniu dobrego samopoczucia można ponownie używać Soundsory®.

Soundsory to urządzenie elektroniczne i przy korzystaniu z niego należy zachować ostrożność.

Soundsory to urządzenie o charakterze pedagogicznym. Urządzenie nie posiada atestu amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. W żadnym wypadku nie może być uznane za wyrób medyczny.

Kontakt

SOUND FOR LIFE LTD
Unit 507, 5/F,
Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

Uwaga!

Uwaga! W razie potrzeby zwrotu wyrobu objętego gwarancją, pros



SOUNDSORY®

Beschreibung

SoundSory® ist eine klangbasierte Erfindung, die in einem eigens entwickelten Kopfhörer mit Knochenschall integriert ist, um die sensorische Integration zu entwickeln und Kernbereiche aufzubauen.

Die spezifische rhythmische Musik wird elektronisch bearbeitet, um Körperbewegungen sowie kognitive Funktionen anzuregen und die Aufmerksamkeitsmechanismen im Gehirn aufzubauen.

SoundSory ist ein 20 Stunden umfassendes Programm, das in nur 40 Tagen mit Sitzungen à 30 Minuten abgeschlossen wird. Jeder Tag beinhaltet circa 25 Minuten bearbeiteter Musik und maximal fünf Minuten Bewegungsübungen. Das Programm kann für eine tiefere Integration wiederholt werden.

Bestandteile



Zubehör



Merkmale

- Ein / Aus – Play / Pause – Zurück / Vorwärts – Lautstärke höher / niedriger
- Bluetooth-Modus / TF = SD-Karten-Modus / Programm-Modus
- Akkustatus und Signal für niedrigen Akkustand (2 Sekunden mit 4 Piepsern alle 10 Minuten)
- Programm im TF-Modus: Tag, im Bereich von 1.1 bis 40.2
- Name und verbleibende Spielzeit des Tracks
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten, falls keine Bluetooth-Verbindung besteht

Hinweise zum Tragen



Aufladen

Verbinden Sie SoundSory mittels des USB-Ladekabels mit einem Standard-USB-Port an Ihrem PC oder mit einer Ladegerät. SoundSory lädt vollständig innerhalb von etwa vier Stunden. Die Balkenanzeige zeigt eine Bewegung der Balken während des Ladens und wechselt zu einer konstanten Anzeige nach Beendigung des Ladevorgangs.

Ladeanzeige

Anzeige	Status
1 Balken	Niedriger Akkustand. Der Kopfhörer sollte geladen werden
4 blinkende Balken	Der Kopfhörer wird geladen
4 konstante Balken	Der Kopfhörer ist vollständig geladen

Fehlerbehandlung

Fehlerbild	Mögliches Problem	Lösung
Schaltet sich nicht an	Prüfung, ob geladen	Gerät aufladen
Kein Ton hörbar	überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um die Standardlautstärke wiederherzustellen
Der Ton ist zu laut	überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung	Vermindern Sie die Lautstärke durch Benutzung der Taste <--> oder schalten Sie das Gerät aus und wieder ein

Spezifikationen

Modell	TS1 Bluetooth Stereo-Kopfhörer
Lautsprecher	Durchmesser 40mm, Impedanz 32 Ohm, Empfindlichkeit 115dB+-3dB SPL @1kHz
Frequenzgang	20-20KHz
Mikrofon	Mikrofondurchmesser 4,5*2,2 mm Impedanz 2,2K
Knochenschall	Knochenschall mit doppelter Aufhängung, Empfindlichkeit 100 +/- 3dB
Funk	Bluetooth 2.1 + DER-Spezifikation
Reichweite	10 Meter
Akku	Lithium-Polymer-Akku 3.7V/1000mAh – Ladezeit 4 Stunden
Spieldauer	10 Stunden von SD-Karte

Lagerung und Wartung

- Lagern Sie das Headset an einem kühlen und trockenen Ort. Die Umgebungstemperatur im Betrieb sollte 0 - 45°C betragen. Der Betrieb in kalter/heißer Umgebung sowie bei hoher Luftfeuchte vermindert die Akku-Lebenszeit.
- Nach langer Lagerung laden Sie bitte vor Verwendung zuerst das Headset.
- Das Headset ist nicht wasserresistent. Vermeiden Sie daher den Kontakt mit Wasser.
- Reinigen Sie das Headset mit einem trockenen weichen Tuch.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen Gegenständen.
- Setzen Sie das Headset nicht extrem hohen oder tiefen Temperaturen aus.

Anmerkung:


Das Design und die Spezifikationen können sich jederzeit ohne Vorankündigung verändern. Weitere Informationen über dieses Produkt erhalten Sie auf www.soundsory.com

FCC Warnung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Normen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- Das Gerät darf keine gefährlichen Emissionen erzeugen, und
- Das Gerät muss gegen jede Emissionen unempfindlich sein, auch wenn sie ungewünschte Effekte verursachen sollten.

Wo ist die Seriennummer?



Vorsichtsmaßnahmen und Haftungsausschluss

SoundSory ist standardmäßig auf einen für die Mehrheit der Benutzer komfortablen Lautstärkelevel eingestellt. Sie können die Lautstärke nach Ihren eigenen Bedürfnissen einstellen, aber regeln Sie sie nicht zu laut.

Kinder dürfen SoundSory nur unter ständiger Aufsicht und Anleitung eines Erwachsenen benutzen.

Benutzen Sie SoundSory nicht länger als 30 Minuten täglich. Falls Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, beenden Sie unmittelbar die Benutzung. Fahren Sie mit der Benutzung fort, wenn Sie sich wieder gut fühlen.

SoundSory® ist ein elektronisches Gerät, benutzen Sie es vorsichtig.

SoundSory ist ein pädagogisches Gerät. [Es ist nicht von der Federal Drug Administration zugelassen.]Es kann nicht als medizinisches Gerät betrachtet werden.

Kontakte

SOUND FOR LIFE LTD
Unit 507, 5/F,
Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

Anmerkung: Wenn Sie ein Produkt während der Garantiezeit zurückgeben möchten, schicken Sie uns bitte eine detaillierte Beschreibung des Problems an info@soundsory.com und warten Sie bitte auf weitere Anweisungen.



РУССКИЙ - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



SOUNDSORY®

Описание

SoundSory® является звуковой программой, интегрированной в патентованные наушники, снабженные костной проводимостью. Его назначением является: заложить прочный фундамент и улучшить сенсорное восприятие. Специально подобранная ритмическая музыка подвергается электронной обработке для стимулирования движений тела и совершенствования памяти, а также когнитивных механизмов мозга.

Программа SoundSory® рассчитана на 20 часов, распределенных на сеансы продолжительностью 30 минут в течение 40 дней. Каждое ежедневное занятие включает примерно 25 минут обработанной музыки и, максимум, 5 минут практических занятий. Программу можно повторять для лучшего усвоения.

Описание деталей



Аксессуары



Свойства

- Воспроизведение/стоп
- Перемотка назад/Перемотка вперед
- Громкость +/-
- Режим Bluetooth / TF = режим «карточка SD»/Режим программы
- Индикатор зарядки аккумулятора на экране и сигнал разрядки батареи (4 сигнала по 2 секунды через каждые 10 минут)
- Программа в режиме TF: отсчет дней от 1.1 до 40.2
- Номер дорожки (track) и оставшееся время прослушивания (каждые 10 минут)
- Автоматическая остановка при отсутствии Bluetooth-соединения в течение 10 минут
- Подсоедините SoundSory к стандартному порту USB Вашего компьютера или зарядного устройства с помощью специального кабеля USB. Аккумулятор зарядится полностью в течение 4 часов. С началом зарядки ее индикатор начинает двигаться и остановится, когда зарядка закончится.

Как носить



Как зарядить

Подсоедините SoundSory® к стандартному порту USB Вашего компьютера или зарядного устройства с помощью специального кабеля USB. Аккумулятор зарядится полностью в течение 4 часов. С началом зарядки ее индикатор начинает двигаться и остановится, когда зарядка закончится.

Индикатор заряда

Цвет	Статус
1 полоска	Слабая зарядка. Необходимо зарядить наушники
4 мигающие полоски	Наушники заряжаются
4 стабильные полоски	Наушники полностью заряжены

Помощь в ремонте

Неполадка	Возможная проблема	Решение
Не включается	Проверьте, полностью ли заряжена батарея	Зарядить батарею
Отсутствие звуков	Проверьте громкость	выключите аппарат и включите его снова для восстановления изначальной громкости
Звук очень громкий	Проверьте звук	Уменьшите звук, нажав на кнопку «-» или перезапустите аппарат

Технические характеристики

Модель	Стерео наушники Bluetooth TS1
Динамик	диаметр 40 мм, сопротивление 32 ом / Чувствительность: 115 дБа +/- 3 дБа SPL (уровень давления звука) @1KГц
Полоса пропускания	20 – 20 000 Гц
Микрофон	Диаметр микрофона 4.5*2.2 мм Сопротивление 2.2 К
Костное сопротивление (КС)	Двойная подвеска Чувствительность 100 +/- 3 дБа
Беспроводные	Bluetooth 2.1 + spec EDR (ускорение передачи данных)
Дальность действия	10 метров (33 фута)
Аккумулятор	Полимерная литий-ионная батарея (3.7V/1000mAh)
Время воспроизведения	10 часов с карточки SD

Хранение и эксплуатация

- Храните наушники в сухом и прохладном месте. Температура при работе должна быть 0~45°C (32~113°F). Работа в холодной/горячей среде или в очень сырой местности сократить срок действия батареи.
- После хранения в течение долгого времени, пожалуйста, зарядите наушники перед новым использованием.
- Наушники не водонепроницаемые. Не кладите наушники в воду.
- Протирайте наушники мягкой сухой тканью.
- Не прикасайтесь к наушникам острыми предметами.
- Не оставляйте наушники при чрезмерно высокой или низкой температуре.

Примечание:


Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения. За дополнительной информацией о продукте зайдите на сайт www.soundsory.com

Предупреждение FCC

Данное устройство соблюдает Часть 15 Правил FCC (Федеральное Агентство по Связи). Для работы устройства есть два следующих условия:

- (1) – данное устройство не может причинять вредные помехи, и
 - (2) – данное устройство может принять любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут причинить нежелательные действия.
- (Каждые 10 минут)
- Поскольку SoundSory® является электронным прибором, то необходимо пользоваться им с осторожностью.
- SoundSory® является аппаратом для педагогического использования. Американская Федеральная Drug Administration не признала его пока. Он не может рассматриваться как медицинское оборудование.

Где находится серийный код?



Меры предосторожности, ограничения и дисклеймер

Громкость SoundSory® настроена по умолчанию на комфортные условия для большинства людей. Вы можете подстраивать ее по Вашему выбору, главное, чтобы громкость не была чрезмерной.

Дети должны пользоваться SoundSory под наблюдением взрослых и с постоянными инструкциями от последних.

Не используйте SoundSory® больше 30 минут в день.

Если Вы почувствуете дискомфорт или боль, то возобновите сеансы с SoundSory, когда Вы придете в норму.

Поскольку SoundSory® является электронным прибором, то необходимо пользоваться им с осторожностью.

SoundSory® является аппаратом для педагогического использования. Американская Федеральная Drug Administration не признала его пока. Он не может рассматриваться как медицинское оборудование.

Как с нами связаться

SOUND FOR LIFE LTD
Unit 507, 5/F,
Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

Примечание: Если Вам необходимо осуществить возврат гарантийного аппарата, то просим Вас прислать нам детальное описание проблемы на адрес: info@soundsory.com. Мы укажем Вам, какие действия нужно будет предпринять.



SOUNDSORY®

介绍

SoundSory®是一种基于声音的干预,通过配备有骨传导的专有耳机产生作用。主要用于开发感觉整合和建立核心基础。

特定的节奏的音乐经过电子处理后,刺激身体运动,并突出大脑中的注意力机制,以及所有认知功能。

SoundSory®是一个20小时的训练课程,安排在40天的时间里,每天的训练时长30分钟。每天包括大约25分钟的修改过的音乐和最多5分钟的运动练习。这一训练课程可以重复进行,以实现更深入的整合。

部件描述



配件



功能

- 电源开/关 - 播放/暂停 - 向后/向前 - 音量提高/降低
- 蓝牙模式 / TF存储卡模式/程序模式
- 电池电量屏幕显示, 电量不足自动提示 (每10分钟持续2秒的4声报警提示音)
- TF存储卡模式中的程序: 每天的程序名从1.1到40.2
- 音轨名称和剩余播放时间显示
- 蓝牙无连接10分钟后自动关机

如何佩戴



如何充电

通过USB充电线将SoundSory®连接到电脑或墙充插座上的标准USB端口。SoundSory®将会在4小时内完全充满电。充电时,电量指示条将会动态显示,充电完成后则转为静态显示。

充电指示灯

电量显示	耳机状态
1格	电池电量不足,耳机应尽快充电
4格闪烁	耳机正在充电
4格固定	耳机已完全充满电

故障排除

现象	可能存在的问题	解决方案
无法开机	检查电池是否已充满电	电池充电
听不到声音	检查音量状态	关闭设备并重新打开以恢复到默认音量
声音太大	检查音量级别	使用音量 - "按钮或重启设备来减小音量

规格参数

型号	TS1蓝牙立体声耳机
扬声器	直径40mm, 阻抗32欧姆, 灵敏度 115db +/-3db SPL @ 1Khz
响应频率	20-20KHz
麦克风	麦克风直径4.5 * 2.2毫米, 阻抗2.2K
骨传导	---双悬挂骨导。灵敏度100 +/- 3db
无线	蓝牙2.1 + EDR
无线距离	10米
电池	聚合物锂电池3.7V / 1000mAh - 充电4小时
播放时间	SD卡模式10小时

温馨提示

- 请将耳机存放在阴凉干燥的地方。工作温度应在0至45摄氏度 (华氏32度至113度) 之间。在过冷/过热或过度潮湿的地方使用设备,会减短电池的使用寿命。
- 在长期未使用的情况下,请在再次使用前为耳机充电。
- 耳机不具防水功能。切勿将耳机置于水中。
- 请用柔软的干布清洁耳机。
- 切勿让耳机接触任何尖锐物体。
- 切勿将耳机置于过高或过低的温度之下。

注意:


设计和工艺技术规格如有变更,恕不另行通知。如想了解产品详情,敬请访问 www.soundsory.com

美国联邦通讯委员会 (FCC) 警告

该设备符合《美国联邦通讯委员会法规 (FCC Rules)》第15部分的规定。在使用设备时,需要满足以下两个条件:

- (1) 该设备不会造成有害干扰
- (2) 该设备必须接受所有接收到的干扰,包括可能会导致不良操作的干扰。

序列号在哪儿?



使用预警,限制和声明

SoundSory®音量默认设置为大多数人舒适的水平。使用者可以自行调整到自己舒适的音量,但请勿调得过高。儿童使用SoundSory®必须在成人的持续监督和指导下。

SoundSory®每日使用时间请勿超过30分钟。如果您感觉疼痛或不适,立即停止使用。在您感觉好了之后,再继续使用。

SoundSory®是一个电子设备,请小心使用。

SoundSory®是一种教学设备。它未被药物监督管理局批准,不能被视为一种医疗器械。

How to contact us?

SOUND FOR LIFE LTD
Unit 507, 5/F,
Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

注意:

如果您需要在保修期内退回产品,请将问题的详细说明发送至info@soundsory.com并等待进一步的指引。



SOUNDSORY®

일반정보

SoundSory®는 특허를 받은 헤드셋에 내장된 소리 기반의 게임 (훈련)으로, 본 헤드셋에는 감각 통합의 발달과 핵심적인 기초 능력 확립을 위한 골전도 기능이 장착되어 있습니다.특정 리듬을 가진 음악은 신체의 움직임을 자극하고, 뇌의 주의력 메커니즘뿐만 아니라 모든 인지 기능도 향상시키도록 전자적으로 처리되었습니다.SoundSory®는 하루에 30분씩, 40일 동안 이루어지는 총 20시간의 프로그램입니다. 그리고 매일 25분간의 보조된 음악과 최대 5분간의 운동이 포함됩니다. 본 프로그램은 더욱 심화된 통합을 위해 반복될 수 있습니다.

제품 설명



부속품



제품 특징

- 전원 ON/OFF - 재생/정지 - 뒤로/앞으로 - 볼륨 +/-
- 블루투스 모드 / TF = SD카드 모드 / 프로그램 모드
- 화면의 배터리 상태 및 배터리 부족 표시 (10분마다 2초씩 4번의 사용)
- TF모드 프로그램: 1,1에서 40.2까지로 명명된 날짜 트랙 이름 및 남은 재생 시간
- 10분간 블루투스 연결이 없을 경우, 자동으로 전원 꺼짐

착용 방법



충전 방법

USB 충전 케이블을 사용하여 SoundSory®를 PC나 콘센트의 표준 USB 포트에 연결하십시오. SoundSory®는 약 4시간 내에 완전히 충전됩니다.충전 시 막대 모양의 표시가 깜박이고, 충전이 완료되면 멈춥니다.

충전 표시기

표시	상태
막대 1개	배터리 부족, 헤드셋을 충전해야 합니다.
깜박이는 막대 4개	헤드셋이 충전되고 있습니다.
막대 4개	헤드셋이 완전히 충전되었습니다.

고장 수리

증상	가능한 문제	해결 방법
전원이 켜지지 않는다.	배터리가 완전히 충전되었는지 확인한다.	배터리를 충전한다.
소리가 들리지 않는다.	볼륨 상태를 확인한다.	기기의 전환을 기다려 다시 켜서 기본 볼륨을 재설정한다.
소리가 지나치게 크다.	볼륨 세기를 확인한다.	볼륨 <--> 버튼을 사용하여 볼륨을 줄이거나, 기기의 전환을 기다려 다시 켜다.

제품 사양

모델	TS1 블루투스 스테레오 헤드셋
스피커	직경 40mm, 저항값 32 ohm, 감도 115db +/-3db SPL @1Khz
반응 주파수	20-20KHz
마이크	마이크 직경 4.5*2.2mm, 저항값 2.2K
골전도	듀얼 서스펜션 골전도, 감도 100 +/-3db
무선	블루투스 2.1 + EDR 사양
작동	10m(33피트)
배터리	폴리머 리튬 배터리 3.7V/1000mAh – 충전시간 4시간
재생 시간	SD카드로 10시간

보관 및 유지

- 헤드셋은 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 작동 온도는 0~45°C (32~113°F) 사이여야 합니다. 차갑거나뜨거운 환경 또는 습도가 높은 지역에서 사용할 경우 배터리의 수명이 줄어들 수 있습니다.
- 오랫동안 사용하지 않고 보관한 후 다시 사용할 경우 사용 전에 헤드셋을 충전하십시오.
- 헤드셋은 방수이 되지 않습니다. 헤드셋을 물에 담구지 마십시오.
- 부드럽고 마른 천으로 헤드셋을 닦아주십시오.
- 헤드셋을 날카로운 물체와 접촉하지 마십시오.
- 지나치게 높거나 낮은 온도에 헤드셋을 노출시키지 마십시오.

주의:


디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 제품에 대한 자세한 정보를 원하시면 www.soundsory.com

FCC 주의 사항

이 장치는FCC 규정 15 장을 준수합니다. 작동에는 다음의 두 가지 조건이 충족되어야 합니다:

- (1) 이 장치는 유해 간섭을 발생시키지 않으며
- (2) 원치 않는 작동은 야기시킬 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 수용해야 합니다.

일련 번호는 어디에 있습니까?



사용상 주의 사항, 책임의 한계 및 부인

매우 드문 예외(거의 들리지 않거나 정각이 지나치게 예민한 경우)를 제외하고 포퍼레인의 볼륨을 변경할 필요가 없습니다. 포브레인의 볼륨을 지나치게 높이지 마십시오. 귀하가 편안하고 아편이 볼륨이 적당합니다. 아편이 포브레인을 사용하는 경우 성인의 지속적인 감독과 지시가 필요합니다. 하루 2시간 이상 포브레인을 사용하지 마십시오. 통증 불협합을 느낄 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 일단 편안해진 후 다시 시작하십시오. 포브레인은 전자장치이므로 주의를 기울여 조작해주시오. 포브레인은 교육장치이므로 FDA의 승인을 받지 않았으며 의료 기기로 간주되지 않습니다.

연락처

사운드 포 라이프 SOUND FOR LIFE Ltd
Unit 1010, 10/F, Miramar Tower
132 Nathan Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
E-mail: info@forbrain.com

참고:

보증 조건에 따라 제품을 반환하는 경우 다음으로 자세한 정보를 보내주시기 바랍니다: info@soundsory.com

