

8. It is recommended to use a brand manufacturer, certified charger with an output voltage of 5V to charge this product. Please avoid using fast-charging chargers with output voltages exceeding 5V to avoid excessive charging voltage damage to the device.

Please use and store the equipment and accessories within the temperature range of -10°C to $+40^{\circ}\text{C}$. When the temperature is too high or too low, it may cause malfunctions;

Please place the device and its accessories in a ventilated, cool place away from direct sunlight.

Do not disassemble, hit, crush the product or throw the device into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it;

When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).

Due to the features of BT technology, the strength of the signal is related to the environment. If there are obstacles or more overlapping wireless signals nearby, there is strong electromagnetic interference, the signal received by the BT speaker will become weaker or even disconnected;

If not used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery over-discharge and aging.

Stop using the equipment before cleaning or maintaining the equipment.

Please use the equipment with a clean, dry soft cloth;

It is recommended to use a brand manufacturer, certified charger with an output voltage of 5V and a current of 1A or above.

Please avoid using fast-charging chargers with output voltages exceeding 5V to avoid excessive charging voltage damage to the product!

① AUX Port
② TF Card Slot
③ USB-C Port
④ Light Button

⑤ Volume +/- Previous
⑥ Column +/- Next
⑦ Power/Pause/Play

Warning: The wireless speaker is unable to be paired with the cell phone.
action: Confirm if the wireless speaker is in pairing mode, and if the Bluetooth connection is not successful, please turn off the power of the speaker and your phone is toggled on. Then delete the product in the list, pair it with your phone again according to the User Manual.

Warning: The wireless speaker is unable to be turned on.
action: Confirm the battery level. Charge the speaker if it is needed.
Warning: The battery of the wireless speaker be replaced?
action: No, this is lithium polymer battery, which is irreplaceable.

Warning: I use the wireless speaker at a high volume for a long time?
action: To extend the lifespan of the wireless speaker, it is not recommended to play it at a high volume for a long time.

Warning: I link between the wireless speaker and the cell phone has been disconnected within 10 meters.
action: Bluetooth connection is a wireless connection, it is very sensitive to objects between the speaker and the wireless device. Check if there are any objects between the speaker and the wireless device.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed at landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

As a digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, these limits are agreed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to take one of the following measures:

consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5mm between the radiator and your body. The transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

[illegible][illegible]

The diagram shows the back of the device with two views. The left view shows the bottom edge with three ports labeled ①, ②, and ③. The right view shows the back panel with four controls labeled ④, ⑤, ⑥, and ⑦.

- ① Port AUX
- ② Fente pour Carte TF
- ③ Port USB-C
- ④ Bouton d'Éclairage
- ⑤ Volume -/Précédent
- ⑥ Volume +/Précédent
- ⑦ Puissance/Pause/Lecture

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apparier avec le mobile.
Solution : Confirmez si l'enceinte sans fil est en mode d'appariement.
Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez ensuite le le mobile de la liste, puis appairez-le à nouveau avec votre téléphone en suivant les étapes du manuel d'utilisation.
2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil.
Solution : Confirmez le niveau de la batterie. Chargez le haut-parleur sans fil.
3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ?
Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est intégrée.

AVERTISSEMENT IC

Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'ex
autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, m
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

بمختصة جادة وقد سبق لي أن جرت أختصاص
البارد وأن وجد أهوية بعدا عن أشعة الشمس المباشرة
والتي تضر العينين، أو نظفي لنجس الانفراج، نوقف عن الاستخدام في حالة
الظلمة
في هذا الجهاز، استخدم في مدة 15 من الساعة الأخيرة المضمرة مع
التي تضر العينين، أو نظفي لنجس الانفراج، نوقف عن الاستخدام في حالة
الظلمة
في هذا الجهاز، استخدم في مدة 15 من الساعة الأخيرة المضمرة مع
التي تضر العينين، أو نظفي لنجس الانفراج، نوقف عن الاستخدام في حالة
الظلمة

③ وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث في الهاتف سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من

② لاستبدال

③ منفذ B-C

④ مفتاح

المنتج 1x، كابل الشحن 1x، دليل

الوظيفة	التنفيذ
منفذ AUX	مساعدة
بطاقة TF	إدارة
الضوء	اضاءة
زيادة الصوت/التألي	اضاءة
خفض الصوت/السابق	اضاءة
تشغيل/إيقاف	اضاءة
تشغيل/توقف مؤقت	توقف

1. السماعة غير قادرة على الاقتران: الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة قيد التشغيل. قم بحذف اسم البلوتوث القديم وفق دليل المستخدم
2. لا يمكن تشغيل السماعة: الإجابة: تأكد من طاقة البطارية.
3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة: الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للتبديل.
4. هل يمكنني استخدام السماعة مع الهاتف: الإجابة: لإزالة قيد استخدام السماعة مع الهاتف.

لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
جاءة، تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر كموت بلونو وما إذا كان البلو
الكمبيوتر يدعم برونوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الهاتف أو جهاز الكما

هل السماعة تشغل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
جاءة، تحقق مما إذا تم دعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

Para usar MINISO Altavoz inalámbrico, Lea este manual atentamente antes de usarlo. Utilizándolo correctamente para obtener el mejor rendimiento. El altavoz inalámbrico de MINISO tiene una apariencia elegante, un tamaño compacto, un sonido realista y múltiples funciones. Toda la serie tiene un diseño de apariencia. El sistema que adopta la tecnología líder en el mundo le permite disfrutar de los excelentes efectos de sonido en cualquier momento en casa, al aire libre, durante un viaje o durante el trabajo. Brinda una experiencia perfecta cuando reproduce música en sus computadoras portátiles, reproductores de música digital y otros reproductores audiovisuales, lo que le brinda una experiencia perfecta.

tilice y almacene el equipo y los accesorios dentro del rango de temperatura de -10 °C~45 °C. Cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento.

evitar exposiciones. Si la batería se abulta o tiene fugas, déjela de usar; cuando utilice este dispositivo, por favor, manténgalo alejado al menos a 10 cm de cualquier superficie metálica.

Debido a las características de la tecnología BT, la intensidad de la señal relacionada con el entorno específico, si hay más señales inalámbricas (puertas cerca, o hay fuertes interferencias electromagnéticas, la señal puede por el altavoz BT se debilitará o incluso se desconectará;

Si se utiliza a largo plazo, la batería, cargue cada vez una vez cada tres meses para evitar daños por sobrecarga de la batería;

Para evitar el equipo antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento. Por favor, limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco; no se recomienda utilizar un cargador de 5V, con certificado y de marcas reconocidas para cargar. Si se utiliza un cargador de carga rápida con voltaje de salida superior a 5V para evitar que el voltaje de carga excesivo dañe el producto.

Parámetros del producto

• **Modelo:** V5.4

• **Nombre de Emparejamiento:** MINISO-A151

• **Tensión de Carga:** 5V ~ 500mA

• **Capacidad de la batería:** 700mAh

• **Modo de carga:** USB-C

estructura del Producto

① Puerto AUX
② Ranura para tarjeta TF
③ Puerto USB-C
④ Botón de luz

⑤ Volumen - /Pista anterior
⑥ Volumen + /Pista siguiente
⑦ Botón de encendido/ apagado/pausa/reproducción

acción	Instrucciones
Conector AUX	Para conectar de auriculares de 3,5 mm
Tecla TF	Para insertar la tarjeta TF y reproducir los archivos de audio en ella
Botón de luz	Pulse el botón de luz para cambiar el color de la luz
Botón de volumen + / - siguiente	Pulse brevemente para subir el volumen y mantenga pulsado para la pista siguiente
Botón de volumen - / anterior	Pulse brevemente para bajar el volumen y mantenga pulsado para la pista anterior
Botón de encendido/apagado / Reproducir	Mantenga pulsado para encender/apagar, pulse brevemente para reproducir/pausar

altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.

C: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento Bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el aparato en la lista, y a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el Manual del usuario.

altavoz inalámbrico no se puede encender.

C: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.

¿puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?

R: No se puede, una batería de polímero de litio, que es insustituible.

¿puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?

C: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reducir a un volumen alto durante mucho tiempo.

acción	Instrucciones
Conector AUX	Para conectar de auriculares de 3,5 mm
Tecla TF	Para insertar la tarjeta TF y reproducir los archivos de audio en ella
Botón de luz	Pulse el botón de luz para cambiar el color de la luz
Botón de volumen + / - siguiente	Pulse brevemente para subir el volumen y mantenga pulsado para la pista siguiente
Botón de volumen - / anterior	Pulse brevemente para bajar el volumen y mantenga pulsado para la pista anterior
Botón de encendido/apagado / Reproducir	Mantenga pulsado para encender/apagar, pulse brevemente para reproducir/pausar

altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.

C: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento Bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el aparato en la lista, y a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el Manual del usuario.

altavoz inalámbrico no se puede encender.

C: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.

¿puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?

R: No se puede, una batería de polímero de litio, que es insustituible.

¿puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?

C: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reducir a un volumen alto durante mucho tiempo.

Pregunta: ¿Se puede escuchar la reproducción de audio cuando el altavoz está conectado a la computadora o al teléfono.

Respuesta: Compruebe si la salida de audio de la computadora ya está conectada al puerto inalámbrico y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono esté bajo.

Pregunta: ¿Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de conectar el altavoz inalámbrico con el teléfono?

Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento inalámbrico debido a su configuración.

非常感謝您使用MINISO藍牙音箱產品，使用前請詳細閱讀本說明書，正使用，更能發揮產品優越性能。MINISO藍牙音箱外殼採用時尚鋁、音質多功能一體化設計，全系列擁有外殼設計專利，系統上採用行業領先音質使您在居家使用、戶外旅行、商務工作中隨時隨地享受卓越效果，為您的電腦、數碼音樂播放機等視聽產品提供超值完美的音質體驗，帶您聆聽、感受健康快樂生活！

- 請避免設備在極低或極高使用溫度低於-10°C或高於45°C的環境，當環境溫度過低時，可能引起故障。
- 請將設備及其附件存放在陰涼、無陽光直射的地方。
- 請勿將設備拆開、拆解、擠壓或投入火中，以免發生爆炸。若電流出現漏洩，請勿繼續使用。
- 在使用本產品時，請與輸入的線路設備（如起搏器等）保持至少15厘米以上，由於技術或技術的錯誤，信號的強弱與使用環境有關，如果附近有較強磁場或有其他強電磁波干擾源，蓝牙音接收器的信號變弱，甚至斷開。
- 如果設備停止使用，請每個月給產品充一次電，更換電池池或換機。
- 清潔：維護設備前請停止使用設備，請使用清潔、乾燥的布擦拭設備。
- 推廣使用設備廠商、過渡期、輸出電壓為5V的充電器給本產品充電。請使用輸出電壓35V的充電器，以免造成電壓損壞產品！

藍牙音頻x1, 充電線x1, 說明書x1	
產品參數	
藍牙版本: 5.4	充電插口: USB-C
藍牙配對名: MINISO-A151	傳輸距離: 10m
充電輸入: 5V = 500 mA	充電時間: 約 2 h
電池容量: 700mAh	音樂時間: 約 4 h (70%)

① AUX 音訊孔
② TF 卡接口
③ USB-C 接口
④ 燈光鍵
⑤ 音量減/上一曲
⑥ 音量加/下一曲
⑦ 開關機/播放/暫停

功能	操作方式
AUX音訊孔	外接直徑3.5mm立體頭的耳機線
TF卡	可插入TF卡槽放卡裡儲的音訊檔
燈光	短按燈光鍵，可切換燈光顏色
音量加/下一曲	短按音量加，長按下一曲
音量減/上一曲	短按音量減，長按上一曲
開關機/播放暫停	長按開/關機，短按暫停/播放

1. 藍牙音響不能與手機對接
答：請檢查音響是否處於配對模式，以及檢查手機蓝牙搜索功能。檢查設備上的藍牙功能是否處於開/取消消音，按說明書將音響重新配對。
2. 藍牙音響啟動不了
答：請檢查音響的電量，並嘗試重新充電。
3. 藍牙音響能否更換電池
答：不可以，音響使用可拆卸式聚合物鋰電池。
4. 是否可以長時間大音量使用
答：為防止藍牙音響使用壽命，不建議長時間大音量使用。
5. 藍牙音響與手機在10米範圍內連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與其他已接設備間的物理連接在連接範圍內是有金屬或玻璃等物影響連接的。

7. 藍牙音箱與手機連接後，可以用音箱控制手機上的應用程式嗎？
答：設備應用程式的軟體設定或有不同，令個別應用程式的功能不支

FCC

FCC ID:2ANVR-A151

MADE IN CHINA
FABRIQUE EN CHINE
صنع في الصين
صنع في الصين

UK CCA RoHS

