420 mm

70 mm

70 mm

- FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications (including the antennas)
to this device that are not expressly approved by the
manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC RF Radiation exposure limits set forth for
an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.


상호 : 아랜라이트
기자재 명칭 : 특정소출력 무선기기
(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명 : R4 BAND
제조년월 : 2025년 10월
제조자 및 제조국가 : 아랜라이트 / 중국

R-C-HnA-R4-BAND

© FANLIGHT Co.,Ltd. All rights reserved.
Manufactured by FANLIGHT Co., Ltd. WARNING : All Rights Reserved.

APPLICATION FOR CUSTOMER SERVICE

아랜라이트 ❙ 전화번호 : 070-4848-5125 ❙ 이메일 : cs@fanlight.com
품질보증기간 : 구매일로부터 3개월 (영수증 보관 및 인증 필요)



배터리 삽입 및 교체 방법

1. 제품 하단의 배터리 커버를 밀어 열어주세요.
2. 그림과 같이 알카라인 AAA 배터리 2개를 넣어주세요.
(배터리 결합 시 + ,— 극이 위배뒤지 않도록 확인해 주세요.
소켓에 스프링이 있는 부분이 배터리의 — 극, 스프링이 없는 부분이 + 극입니다.)

제품 기능 및 사용 방법

- R4 BAND는 무선 제어 기능을 가지고 있는 제품입니다.
- 전원 설정 : 밴드 본체에 있는 버튼을 눌러 작동시킬 수 있습니다.
- LED 모드 설정 : WHITE ON → WHITE BLINK → WHITE FLICKER → OFF
- 버튼을 3초간 길게 누르면 「Bluetooth 모드」로 전환되어 파란색으로 깜박입니다.
(좌석 정보 입력 시, 이 모드를 사용해 주십시오.)
- 「Bluetooth 모드」에서 버튼을 3초간 길게 누르면 「공연 모드」로 전환됩니다.
(공연 중에는 반드시 이 모드로 전환하여 사용하시기 바랍니다.)

제품 사양서

- 제품명 : R4 BAND
- 모델명 : R4 BAND
- 크기 : 272.5 x 34 x 26.5 (mm)
- 무게 : 약 50g
- 재질 : PC, ABS, SILICONE, STEEL
- 구성품 : 밴드, 사용 설명서
- 배터리 : 미포함 (알카라인 AAA 배터리 2개 사용)
- 사용전압 : 3V
- 무선 주파수 : 2.4GHz
- 작동시간 : 약 5시간
- 제조자 : 아랜라이트
- 제조일자 : 2025. 10
- 제조국가 : Made in China

취급 시 주의사항

- 고온다습한 곳을 피하고 보관 시에는 상온에 보관 바랍니다.
- LED 빛을 가까운 곳에서 직접 보는 것을 피해주시기 바랍니다.
- 임의 분해 및 조립, 강한 충격이나 물 또는 화기 근처에서 사용하는 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전지 교체 시, 반드시 신품 알카라인 AAA 배터리를 사용하십시오.
그 외의 배터리 (망간 배터리 등)를 사용하면 정상 작동하지 않거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리 교체 시 모든 배터리 (2개) 를 교체 바랍니다.
- 제품 보관 시, 배터리 액으로 인한 제품 손상을 막기 위해 배터리를 분리하여 보관해 주시기 바랍니다.
- 배터리는 영/유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주시고,
수영이 다 된 배터리는 지정된 폐기 장소에 폐기하시기 바랍니다.
- 반드시 배터리 +/— 극성을 확인한 후 올바른 극성 방향으로 배터리를 장착해 주시기 바랍니다.
(잘못된 장착은 제품 고장의 원인이 되며 화재 및 폭상의 위험이 있습니다.)
- 배터리가 갑자기 뜨거워지는 경우, 배터리를 즉시 제거해 주시고 공연장 내
「무선 컨트롤 팬라이트 서포트 센터」로 문의주시기 바랍니다.
- 공연 중 갑자기 무선 제어가 되지 않거나 빨간색으로 점등되는 경우, 배터리가 방전된 것이니
새 배터리 (2개 모두) 로 교환해 주십시오.
- 매 공연 관람 전 새 배터리로 교체할 것을 권장 드립니다.
- 드물게 공연에서 사용하는 무선기기 등의 전파와 혼선이 될 수 있으나, 이는 제품의 고장이 아닙니다.

A/S 규정

- 구입하신 제품은 그 자리에서 개봉해 주시고 제품에 하자가 있을 경우, 영수증을 지참하여 공연장 내
「무선 컨트롤 팬라이트 서포트 센터」를 방문해 주시기 바랍니다.
(종연 후, 후일 반품 및 교환 등은 불가능하니 사전 양해 부탁드립니다.)
- 다음의 경우에는 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 사용상의 과실, 부주의로 인해 고장, 파손이 발생한 경우
- 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인해 고장이 발생한 경우
- 사용 중 발생한 흠집 등으로 교체를 원하는 경우
- 제조 또는 배송 시 발생할 수 있는 미세한 스크래치가 있는 경우
- 정식 A/S 센터 이외의 다른 A/S 센터를 이용하거나 제품을 임의로 분해, 수리 또는 개조한 경우
- 제품의 성능 개선을 위해 별도의 고지 없이 제품 스펙 등이 변경될 수 있습니다.
이는 반품 및 교환 대상이 아닙니다.
- 배송 중 패키지 박스의 구겨짐 및 찢김, 파손 등이 있을 수 있습니다.



HOW TO INSERT AND REPLACE BATTERIES

1. Please slide open the battery cover at the bottom of the product.
2. Insert two AAA alkaline batteries as shown in the picture.
(Ensure the + and — terminals are facing the right direction.
The — terminal should touch the springs, and the + terminal should touch the flat end of the socket.)

PRODUCT FEATURES AND USAGE INSTRUCTIONS

- R4 BAND is a product with wireless control function.
- Power Setting : You can operate it by pressing the button on the main body of the light band.
- LED Mode Setting : WHITE ON → WHITE BLINK → WHITE FLICKER → OFF
- Press and hold the button for 3 seconds to turn on 「Bluetooth mode」.
(Please use this mode when entering seat information.)
- Pressing and holding the button for 3 seconds in 「Bluetooth mode」 will turn on 「Concert mode」.
(Please use this mode during a concert.)

PRODUCT SPECIFICATION

- Product Name : R4 BAND
- Model : R4 BAND
- Size : 272.5 x 34 x 26.5 (mm)
- Weight : Approximately 50g
- Materials : PC, ABS, SILICONE, STEEL
- Components : Light Band, User Manual
- Battery : Not Included (Use 2 AAA alkaline batteries)
- Rated Voltage : 3V
- Radio Frequency : 2.4GHz
- Operating Time : About 5 Hours
- Manufacturer : FANLIGHT Co., Ltd.
- Date of Manufacture : October 2025
- Country of Origin : Made in China


PRECAUTIONS

- Store at room temperature to avoid high temperatures or humidity.
- Do not shine the LED light directly into the eyes.
- Product malfunction can be caused by arbitrary disassembly and assembly, shock,
or usage near water or fire.
- When changing batteries, use new authentic AAA alkaline batteries. Using other types of batteries
(such as manganese batteries) may cause product malfunction or damage.
- Change all 2 batteries when replacing batteries.
- When storing the product, remove the batteries to prevent damage from the battery fluid.
- Keep batteries out of reach of children/infants and dispose of used batteries at the designated disposal site.
- Be sure to check the battery +/— polarity and insert the batteries in the correct polarity direction.
(Incorrect insertion may cause product malfunction, fire, and/or heat burns.)
- If the batteries suddenly become hot, remove the batteries immediately and visit the
「Wireless Control Fanlight Support Center」at the concert venue.
- During a concert, if the light band suddenly loses wireless control or turns red,
please replace the batteries (all 2) with new ones as the batteries are discharged.
- Replacing all batteries with new ones before each concert is recommended.
- In rare occasions, radio frequencies and other wireless signals used at concerts may interfere with
the product's wireless functions This is not a product failure.

CUSTOMER SERVICE POLICY

- Please open the product when purchased, and if it is defective,
visit the 「Wireless Control Fanlight Support Center」at the venue with its receipt.
(The unopened item is unavailable after return and exchange services are not possible after the concert.)
- Free repair is unavailable if any of the following cases apply.
- Product damage or malfunction caused by the user's negligence
- Product damage or malfunction caused by natural disasters such as flood, fire and/or earthquake
- Request for a product replacement for scratches from usage
- Minor scratches on the product that may occur during the manufacturing or shipping process
- Use of customer service centers other than the official customer service center,
or performing arbitrary disassembly, repair or modification to the product
- Product specifications are subject to change without prior notice to improve product performance,
which is not a valid reason for exchange or refund.
- During shipping, there may be crumpling, tearing, and damage to the package box.

R4 BAND
USER MANUAL



電池の挿入および交換方法

1. 製品底部の電池カバーをスライドさせて開けてください。
2. 図のように、アルカリ単4電池を2本入れてください。
（＋極と－極を確認してください。スプリングがある側が－極であり、スプリングがない側が＋極です。）

製品の機能・使用方法

- R4 BANDは無線制御機能を搭載しています。
- 電源ON：ライトバンド本体にあるボタンを押すと、作動させることができます。
- LEDモード設定：「WHITE ON」→「WHITE BLINK」→「WHITE FLICKER」→「OFF」
- ボタンを3秒間長押しすると「Bluetoothモード」に切り替わり青色に点滅します。
（座席情報の入力はこのモードで行ってください。）
- さらに「Bluetoothモード」でボタンを3秒間長押しすると「公演モード」に切り替わります。
（公演中は必ずこのモードに切り替えてご使用ください。）

製品仕様書

- 製品名：R4 BAND
- モデル名：R4 BAND
- 大きさ：272.5 x 34 x 26.5 (mm)
- 重さ：約50g
- 材質：PC, ABS, SILICONE, STEEL
- 構成品：ライトバンド、使用説明書
- 電池：付属していません/アルカリ単4電池2本使用
- 使用電圧：3V
- 無線周波数：2.4GHz
- 作動時間：約5時間
- 製造者：(株) FANLIGHT
- 製造日時：2025年 10月
- 製造国：Made in China

일본어

取扱い上の注意

- 高温多湿の場所を避けて、保管時には常温で保管してください。
- LED光を近くで直接見るのは避けてください。
- 分解したり、強い衝撃を与えたり、水中や火気の近くで使用しないでください。製品故障の原因となります。
- 電池の交換には必ず新しいアルカリ単4電池を使用してください。
それ以外の電池（マンガン電池など）を使用すると、正常に作動しなかったり故障の原因となります。
- 電池を交換する際は、すべての電池（2本）を交換してください。
- 製品を保管する際は、電池の液漏れによる製品の損傷を防ぐため、電池を取り外して保管してください。
- 電池は乳幼児の手の届かない場所に保管し、
寿命が切れた電池は指定された廃棄方法で廃棄してください。
- 必ず電池の「プラス（＋）マイナス（—）」を確認した後、正しい方向に装着してください。
（間違った装着は製品の故障の原因となり、火災ややけどの恐れがあります。）
- 使用中に電池が急に熱くなった場合は、電池をすぐに取り除き、
「ベンライトサポートセンター」までお問い合わせください。
- 公演中に急にコントロールできなくなったり、赤色が点灯したままになったときは、
電池が消耗しています。新しい電池（2本とも）に交換してください。
- 毎回公演をご覧になる前に、新しい電池に交換することをお奨めします。
- まれに、公演で使用している無線機器等の電波と混線する可能性がありますが、故障ではありません。

アフターサービスについて

- お買い上げいただいた製品は、その場で開封し、不具合があった場合は、
レシートを持って会場内の「ベンライトサポートセンター」までお越し下さい。
終演後・後日の返品・交換等は一切お受けできませんので、予めご了承下さい。
- 次の場合は無償修理を受けることができません。
- 使用上の過失、不注意により故障、破損が発生した場合
- 洪水、火災、地震など天災地変により破損が発生した場合
- 使用中に発生したキズなどで交換を希望する場合
- 製造または配送時に発生しうる微細なスクラッチがある場合
- 正式なアフターサービスセンター以外のサービスを利用したり製品を分解、修理、改造した場合
- 製品の仕様は、製品のパフォーマンスを向上させるために予告なく変更されることがあります。
これは返品や交換の対象ではありません。
- 配送中のパッケージボックスのしわや破れ、破損などがあることがあります。



电池安装及更换方法

1. 请滑动打开产品底部的电池盖。
2. 如图所示，请放入２个碱性AAA电池。
（装电池时，请确认正负极是否正确。电池槽中有弹簧的部分连接负极，
没有弹簧的部分连接正极。）

产品功能及使用方法

- R4 BAND具有无线控制功能。
- 开关：按下应援手环本体上的按钮即可启动。
- 设置LED模式：WHITE ON → WHITE BLINK → WHITE FLICKER → OFF
- 按钮按住３秒后，会切换到「Bluetooth模式」，并闪烁蓝色。(输入座位资料时，请使用此模式。)
- 在「Bluetooth模式」下长按按钮３秒，将切换到「演唱会模式」。(公演中，请转换成此模式。)

产品规格

- 产品名称：R4 BAND
- 型号：R4 BAND
- 尺寸：272.5 x 34 x 26.5 (mm)
- 重量：约50g
- 材质：PC, ABS, SILICONE, STEEL
- 包装清单：发光手环, 使用说明书
- 电池：未含电池 (请使用二个AAA碱性电池)
- 电压：3V
- 无线频率：2.4GHz
- 续航时间：约５个小时
- 制造商：FANLIGHT株式会社
- 生产日期：2025年 10月
- 原产地：Made in China


중국어 - 간체

使用须知

- 请置于常温下保管，避免高温潮湿的地方。
- 请勿近距离直视LED光。
- 任意分解或组装，强烈的冲击、在水源或者火源附近使用产品都可能引发产品故障。
- 更换电池时，请使用新型碱性AAA电池。使用此外的电池（锰电池）或不能正常运作，
或成为故障的原因。
- 更换电池时，请将所有（２个）电池一并更换。
- 保管产品时，请将电池取出，以免电池中流出的液体损害产品。
- 请将电池置于婴幼儿无法触及的地方，使用完的电池请放入指定回收处。
- 请确认电池正负极后，按照正确的方向安装电池。
（电池安装不当将会引发产品的故障，也有可能会造成火灾或烧伤。）
- 如果电池突然过热，请马上移除电池，并请联系我们在公演场内
「中控应援手灯支援中心」的职员。
- 观看演出途中，产品失灵或者亮红灯时请更换新电池（２个）。
- 每次观看演出前，请更换新电池。
- 公演中无线设备的电波或有混乱及干扰，并不是产品发生故障。

A/S 规定

- 购买产品后，请在原地开封。若商品有瑕疵的情况下，
请持有有效收据并前往「中控应援手灯支援中心」
(公演结束后，均一律不获退货，退款及换货服务，不便之处，敬请谅解。)
- 以下情况，即使在保修期内也无法提供免费维修服务。
- 因使用不当或者疏忽而引起故障和破损时
- 因洪水，火灾，地震等天灾引起故障时
- 在使用过程中因发生购组而要求更换时
- 在生产或者配送时产生的细微划痕
- 使用非官方A/S中心或者任意分解，修理和改造产品时
- 为改善产品性能，无需另行通知即可变更产品规格等。
- 配送过程中可能会出现包装箱起皱、撕裂、破损等情况。



電池安裝及更換方法

1. 請滑動打開產品底部的電池蓋。
2. 如圖所示，請放入２個鹼性AAA電池。
（安裝電池時，請確認電池之正負極方向是否正確。
電池盒內有彈簧的部分連接負極，無彈簧部分連接正極。）

產品功能及使用方法

- R4 BAND具有無線控制功能之產品。
- 電源設置：按下應援手環本體上的按鈕即可啟動。
- 設置LED模式：WHITE ON → WHITE BLINK → WHITE FLICKER → OFF
- 按鈕按住３秒後，會切換到「Bluetooth模式」，並閃爍藍色。(輸入座位資料時，請使用此模式。)
- 在「Bluetooth模式」下長按按鈕３秒，將切換到「演唱會模式」。(公演中，請轉換成此模式。)

產品規格

- 品名：R4 BAND
- 型號：R4 BAND
- 尺寸：272.5 x 34 x 26.5 (mm)
- 重量：約50g
- 材質：PC, ABS, SILICONE, STEEL
- 內容物：發光手環, 使用說明書
- 電池：未含電池 (請使用２顆鹼性AAA電池)
- 使用電壓：3V
- 無線電頻率：2.4GHz
- 續航力：約５小時
- 製造商：FANLIGHT有限公司
- 製造日期：2025年 10月
- 製造國家：Made in China

중국어 - 번체

使用注意事項

- 請避免置放於高溫潮濕之處，並保管於常溫環境中。
- 請避免近距離直視LED光。
- 如任意拆解組合、受外力衝擊或於水源、火源近處使用，可能引發產品故障。
- 更換電池時，請使用新型鹼性AAA電池。使用此外的電池（猛電池）或不能正常運作，
或成為故障的原因。
- 更換電池時，請一次更換所有電池（２顆）。
- 保管產品時，請將電池卸除，可避免因電池漏液造成產品損害。
- 請將本產品保管於嬰幼兒不易取得之處；電力耗盡之電池也請正確回收。
- 請務必確認電池之正極、負極方向後再安裝電池。
（如安裝錯誤可能造成產品故障或引發火災造成燙傷危險。）
- 如果電池突然過熱，請馬上移除電池，並請聯繫我們在公演場內
「中控應援手燈支援中心」的職員。
- 如於觀賞公演中突然失靈或亮起紅燈，請更換新電池（２顆）。
- 請於每次觀賞演出前更換新電池。
- 公演中無線機器的電波或有混亂及干擾，並不是產品發生故障。

A/S 維修規定

- 購買產品後，請在原地開封。若商品有瑕疵的情況下，
請持有有效收據並前往「中控應援手燈支援中心」
(公演結束後，均一律不獲退貨，退款及換貨服務，不便之處，敬請諒解。)
- 如有下列情形，即便仍於保固期間內，業者可拒絕免費維修。
- 因使用產品上之過失，應注意卻未注意而導致故障，損害之情形
- 因洪水、火災，地震等天災導致發生故障之情形
- 因使用過程中出現刮痕等，欲進行更換之情形
- 因製造或運送過程中所發生之細微刮傷之情形
- 使用非官方A/S維修中心或對產品進行任意拆解，修理，組裝之情形
- 為改善產品性能，無需另行通知即可變更產品規格等。
- 配送過程中可能會出現包裝箱起皺、撕裂、破損等情況。

Folding Folding Folding Folding Folding