

尺寸：10*8 cm
双面彩色打印

English

Smart Wallet Locator User Manual

Model: weCase Wallet

Works with Apple Find My

1 Year Warranty

Please contact us to activate the warranty within 14 days.

Email: katong96120@gmail.com
WhatsApp: +86 19129546773

Major Functions

1. By using the Apple Find My app, you can find your weCase from your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac. Simply open the Apple Find My app, click on the corresponding item, and you will see the location of the wallet finder. Use the map guide to find it.

2. Even if it is left in a place far away from you, you can also enable the lost mode to track the location of the item and use the map guide to find it since Apple device are widely used.

3. In addition, if your weCase leaves the range of your Apple device, you will receive an alarm notification. This can help you timely discover the lost item and avoid further losses.

Note:

1. Only for Apple device (such as iPhone)
2. Need turn on the iPhone Bluetooth function and internet.
3. Need log into iCloud account, in "Settings", "Apple ID", enable "Share My Location" in the Apple Find My app.
4. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Instructions

1. Turn On:
Press the button once. The device will beep and the red light will flash to confirm activation.

2. Turn Off:
Press and hold the button to hear di-di-di-di after three prompts, release it (the red light flashes once for each prompts)

3. Factory Reset:
① Open the Find My app and remove the weCase from your devices.
② Turn on the weCase.
③ Press the button four times. On the fourth press, hold the button until you hear a long beep.
④ Connection Timeout:
If the weCase is not paired within 2 minutes, it will emit four beeps as a notification.

Connect other device

The weCase can only be connected to one device. If you want to connect it to other Apple devices, please remember to do the "Remove Item" operation on the Apple Find My app and reset the weCase.

Light

Button

Charging Area

First time set up

1. Turn On the device

2. Open the Find My app

3. Click Item and choose Add item

4. Click Other Supported Item

5. Choose weCase and click Connect

6. Give the weCase a name and an emoji

7. Click Finish

8. Start to use the weCase

Privacy Data Protection

1. Personal location information protection: The Apple Find My network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Apple or Shenzhen Winnershire Electronics Co., Ltd., can view the location of your weCase.

2. Prevent Anonymous Tracking: How to prevent the device from being maliciously tracked? When someone else's item finder is mixed into your belongings and tracked for a period, you will be prompted in the following two ways. If you have iPhone, iPad and other Apple device, you will get reminders on Apple device, this function is supported on iOS14.5 or iPadOS14.5 and later versions of Apple devices. If you do not have Apple devices, when someone else's item finder is mixed into your belongings and tracked over a period, when it moves, it will emit a beep to remind you. It happens that your friend is wearing a item finder, or there are many people on this device in the public transportation you take, don't worry, because if the item finder does not leave its owner's side, it will not trigger such a warning reminder.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personalities on a map using the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, Mac, or the Find Items app on Apple Watch. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Apple, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPod touch, iPadOS, Mac, macOS, watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Smart-Wallet-Lokalisierer Benutzerhandbuch

Modell: weCase Wallet

Works with Apple Find My

1-jährige Garantie

Bitte kontaktieren Sie uns innerhalb von 14 Tagen, um die Garantie zu aktivieren.

Email: katong96120@gmail.com
WhatsApp: +86 19129546773

Hauptfunktionen

1. Mittels der Apple „Meine Geräte“ finden Sie App kannst du deinen weCase über dein iPhone, iPad, iPod touch oder Mac suchen. Öffne einfach die Apple „Meine Geräte“ finden App, klicke auf den entsprechenden Gegenstand - dann siehst du den Standort des Geldbörsefinders. Nutze die Kartenanleitung, um ihn zu finden.

2. Selbst wenn er an einem Ort weit von dir entfernt gelassen wurde, kannst du den Verlustmodus aktivieren, um den Standort des Gegenstands zu sperren. Aufgrund der weiten Verbreitung von Apple-Geräten kannst du zudem die Kartenanleitung nutzen, um ihn zu suchen.

3. Darüber hinaus erhältst du eine Alarmbenachrichtigung, wenn dein weCase den Bereich deines Apple-Geräts verlässt. Dies hilft dir, verlorene Gegenstände rechtzeitig zu entdecken und weitere Verluste zu vermeiden.

Hinweise:

1. Nur für Apple-Geräte (z. B. iPhone).
2. Die Bluetooth-Funktion und das Internet auf dem iPhone müssen aktiviert werden.
3. Du musst dich in dein iCloud-Konto einloggen. Gehe zu „Einstellungen“ -> „Apple ID“ und aktiviere „Meinen Standort teilen“ in der Apple „Meine Geräte“ finden App.
4. Die „Gegenstände finden“ App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Anweisungen

1. Einschalten:
Drücken Sie die Taste einmal. Das Gerät piept und die rote Licht blinkt, um die Aktivierung zu bestätigen.

2. Ausschalten:
Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie nach drei Signalen di-di-di-di- hören, dann lassen Sie sie los. Die rote Licht blinkt einmal pro Signal.)

3. Fabrikrücksetzung:
① Öffnen Sie die „Meine Geräte“ finden App und entfernen Sie den weCase aus Ihren Geräten.
② Schalten Sie den weCase ein.
③ Drücken Sie die Taste vier Mal. Bei dem vierten Druck halten Sie die Taste, bis Sie ein langes Piepen hören.
④ Verbindungszeitüberschreitung:
Wenn der weCase innerhalb von 2 Minuten nicht gepaart wird, emittiert er vier Piepen als Benachrichtigung.

Verbinde anderes Gerät

Der weCase kann nur mit einem Gerät verbunden werden. Wenn du es mit anderen Apple-Geräten verbinden möchtest, vergiss nicht, die Operation „Gegenstand entfernen“ in der Apple „Meine Geräte“ finden App durchzuführen und den weCase zurückzusetzen.

Laden

Licht

Taste

Ladebereich

Erstinstallation

1. Gerät einschalten

2. Die „Meine Geräte“ finden App öffnen

3. Auf „Gegenstand“ klicken und „Gegenstand hinzufügen“ auswählen

4. Auf „Anderer unterstützter Gegenstand“ klicken

5. „weCase“ auswählen und „Verbinden“ klicken

6. Dem Geldbörse einen Namen und ein Emoji zuweisen

7. „Fertig“ klicken

8. Auf „Anderer unterstützter Gegenstand“ klicken

Français

Localisateur de Portefeuille Intelligent Manuale d'uso

Modèle: weCase Wallet

Works with Apple Find My

Garantie de 1 an

Veuillez nous contacter dans les 14 jours pour activer la garantie.

Email: katong96120@gmail.com
WhatsApp: +86 19129546773

Fonctions principales

1. Grâce à l'application Apple „Trouver mon appareil“, tu peux localiser ton weCase depuis ton iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. Ouvre simplement l'application Apple „Trouver mon appareil“, clique sur l'objet correspondant - tu verras alors l'emplacement du localisateur de portefeuille. Utilise le guide de carte pour le trouver.

2. Même si il est laissé dans un endroit loin de toi, tu peux activer le mode perdu pour verrouiller l'emplacement de l'objet. Et grâce à la large utilisation des appareils Apple, tu peux aussi utiliser le guide de carte pour le localiser.

3. De plus, tu recevras une notification d'alarme si ton weCase quitte la portée de ton appareil Apple. Cela t'aide à découvrir les objets perdus en temps voulu et à éviter d'autres pertes.

Remarques:

1. Uniquement pour les appareils Apple (ex. iPhone).
2. Il faut activer la fonction Bluetooth et l'internet sur l'iPhone.
3. Il faut se connecter à son compte iCloud. Aller dans „Réglages“ -> „ID Apple“ et activer „Partager ma position“ dans l'application Apple „Trouver mon appareil“.
4. L'application „Trouver des objets“ sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

Instructions

1. Allumage:
Appuyer une fois sur le bouton „L“ : l'appareil émet un bip et la lumière rouge clignote pour confirmer l'activation.

2. Éteignage:
Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à entendre di-di-di-di-di-di - après trois signaux, puis relâcher-le. (La lumière rouge clignote une fois par signal.)

3. Réinitialisation usine:
① Ouvrir l'application „Trouver mon appareil“ et supprimer le weCase de vos appareils.
② Allumer le weCase.
③ Appuyer quatre fois sur le bouton „A“. Au quatrième appui, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à entendre un long bip.
④ Délai de connexion expiré:
Si le weCase n'est pas apparié dans les 2 minutes, il émet quatre bips comme notification.

Connecter un autre appareil

Le weCase ne peut être connecté qu'à un seul appareil. Si tu veux le connecter à d'autres appareils Apple, n'oublie pas d'effectuer l'opération „Supprimer l'objet“ dans l'application Apple „Trouver mon appareil“ et de réinitialiser le weCase.

Chargement

Lumière

Bouton

Zone de charge

Configuration pour la première fois

1. Allumer l'appareil

2. Ouvrir l'application „Trouver mon appareil“

3. Cliquer sur „Objet“ et choisir „Ajouter un objet“

4. Cliquer sur „Autre objet pris en charge“

5. Choisir „weCase“ et cliquer sur „Se connecter“

6. Donner un nom et un emoji à la carte

7. Cliquer sur „Terminé“

8. Commencer à utiliser weCase

Italiano

Localizzatore di Portafoglio Intelligente Istruconiones

Modello: weCase Wallet

Works with Apple Find My

Garanzia di 1 anno

Contattaci entro 14 giorni per attivare la garanzia.

Email: katong96120@gmail.com
WhatsApp: +86 19129546773

Funzioni principali

1. Tramite l'applicazione Apple „Trova il mio dispositivo“, puoi localizzare il tuo weCase dal tuo iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Apri semplicemente l'applicazione Apple „Trova il mio dispositivo“, clicca sull'oggetto corrispondente - poi vedrai la posizione del localizzatore di portafoglio. Usa la guida della mappa per trovarlo.

2. Anche se viene lasciato in un luogo lontano da te, puoi attivare la modalità perdita per bloccare la posizione dell'oggetto. E grazie ai apparecchi Apple sono ampiamente usati, puoi anche usare la guida della mappa per localizzarlo.

3. Inoltre, riceverai una notifica di allarme se il tuo weCase esce dall'area di copertura del tuo apparecchio Apple. Questo ti aiuta a scoprire tempestivamente gli oggetti perduti e a evitare ulteriori perdite.

Note:

1. Solo per apparecchi Apple (es. iPhone).
2. È necessario attivare la funzione Bluetooth e l'Internet sull'iPhone.
3. È necessario accedere al proprio account iCloud. Vai in „Impostazioni“ -> „ID Apple“ e attiva „Condividi la mia posizione“ nell'applicazione Apple „Trova il mio dispositivo“.
4. L'applicazione „Trova oggetti“ su Apple Watch richiede l'ultima versione di watchOS.

Istruzioni

1. Accensione:
Premere una volta il pulsante. Il dispositivo emette un beep e la luce rossa cligna per confermare l'attivazione.

2. Spegnimento:
Tenere premuto il pulsante fino ad sentire di-di-di-di-di-di - dopo tre segnali, poi rilasciarlo. (La luce rossa cligna una volta per ogni segnale.)

3. Ripristino di fabbrica:
① Aprire l'applicazione „Trova il mio dispositivo“ e rimuovere il weCase dai propri dispositivi.
② Accendere il weCase.
③ Premere il pulsante quattro volte. Al quarto pressione, tenere il pulsante premuto fino ad sentire un lungo beep.
④ Timeout di connessione:
Se il weCase non viene accoppiato entro 2 minuti, emette quattro beeps come notifica.

Connetti un altro dispositivo

Il weCase può essere connesso solo a un singolo dispositivo. Se vuoi connetterlo ad altri dispositivi Apple, ricordati di eseguire l'operazione „Rimuovi oggetto“ nell'applicazione Apple „Trova il mio dispositivo“ e di ripristinare il weCase.

Caricamento

Luce

Pulsante

Area di ricarica

Configurazione per la prima volta

1. Accendere il dispositivo

2. Aprire l'applicazione „Trova il mio dispositivo“

3. Cliccare su „Oggetto“ e scegliere „Aggiungi oggetto“

4. Cliccare su „Altro oggetto supportato“

5. Scegliere „weCase“ e cliccare su „Connetti“

6. Assegnare un nome e un emoji alla portafoglio

7. Cliccare su „Fine“

8. Iniziare a usare weCase

Español

Localizador de Cartero Inteligente Manuel d'utilisation

Modelo: weCase Wallet

Works with Apple Find My

Garantía de 1 año

Contáctanos dentro de 14 días para activar la garantía.

Email: katong96120@gmail.com
WhatsApp: +86 19129546773

Funciones principales

1. Mediante la aplicación Apple „Encontrar mi dispositivo“, puedes localizar tu weCase desde tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Abre simplemente la aplicación Apple „Encontrar mi dispositivo“, haz clic en el objeto correspondiente - luego verás la ubicación del localizador de cartera. Usa la guía del mapa para encontrarlo.

2. Incluso si se deja en un lugar lejos de ti, puedes activar el modo perdido para bloquear la ubicación del objeto. Debido al amplio uso de los dispositivos Apple, también puedes usar la guía del mapa para localizarlo.

3. Además, recibirás una notificación de alarma si tu weCase sale del rango de tu dispositivo Apple. Esto te ayuda a descubrir los objetos perdidos a tiempo y a evitar pérdidas adicionales.

Notas:

1. Solo para dispositivos Apple (ej. iPhone).
2. Es necesario activar la función Bluetooth y el internet en el iPhone.
3. Es necesario iniciar sesión en la cuenta de iCloud. Ve a „Ajustes“ -> „ID de Apple“ y activa „Compartir mi ubicación“ en la aplicación Apple „Encontrar mi dispositivo“.
4. La aplicación „Encontrar objetos“ en Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

Instrucciones

1. Encendido:
Presionar el botón una vez. El dispositivo emite un pitido y la luz roja parpadea para confirmar la activación.

2. Apagado:
Mantener el botón presionado hasta escuchar di-di-di-di-di-di - después de tres señales, luego soltarlo. (La luz roja parpadea una vez por señal.)

3. Restablecimiento de fábrica:
① Abrir la aplicación „Encontrar mi dispositivo“ y eliminar el weCase de los dispositivos.
② Encender el weCase.
③ Presionar el botón cuatro veces. En el cuarto pulso, mantener el botón presionado hasta escuchar un pitido largo.
④ Tiempo de conexión agotado:
Si el weCase no se empareja en 2 minutos, emite cuatro pitidos como notificación.

Conectar otro dispositivo

El weCase solo se puede conectar a un único dispositivo. Si quieres conectarlo a otros dispositivos Apple, recuerda realizar la operación „Eliminar objeto“ en la aplicación Apple „Encontrar mi dispositivo“ y restablecer el weCase.

Carga

Luz

Botón

Área de carga

Configuración por primera vez

1. Encender el dispositivo

2. Abrir la aplicación „Encontrar mi dispositivo“

3. Hacer clic en „Objeto“ y seleccionar „Agregar objeto“

4. Hacer clic en „Otro objeto compatible“

5. Seleccionar „weCase“ y hacer clic en „Conectar“

6. Dar un nombre y un emoji a la cartera

7. Hacer clic en „Finalizar“

8. Empezar a usar weCase