

A wireless electronic device can be designed for playing on a smartphone using your GEOX PLAYKIX™ shoes.

The device is buried in the heel, underneath the insole of the right shoe.

The device can be moved from the right shoe to the left one: it can be removed using a coin by inserting it in the relevant cavity, and turning it anticlockwise to the unlocked position, after which it can be locked into the left shoe by turning the device clockwise.

APP

L'applicativo per "GEOX PLAYKIX SHOES", disponibile su Play Store e Apple Store, è scaricabile gratuitamente.

Per utilizzarlo in combinazione con il dispositivo è sufficiente seguire le istruzioni a schermo.

Funzionamento

Il dispositivo elettronico presente nella calzatura interpreta i movimenti del piede e li comunica allo smartphone. L'applicativo per "GEOX PLAYKIX SHOES" legge questi segnali e permette l'utilizzo del gioco.

Per avviare il dispositivo elettronico ed il gioco è necessario inserire o registrare le proprie credenziali ed eseguire un movimento specifico illustrato tramite l'APP.

Per la connessione del dispositivo allo smartphone, fare riferimento al codice di connessione del dispositivo riportato sul cartellino attaccato alla calzatura. In caso di smarrimento, il codice di connessione è riportato anche nella parte inferiore del dispositivo.

Il tutorial visualizzato successivamente alla registrazione nell'APP può aiutare a comprendere i movimenti da eseguire per giocare correttamente.

Il dispositivo torna in modalità dormiente con la chiusura del gioco. Per ricominciare a giocare, eseguire nuovamente il movimento specifico illustrato tramite l'APP.

Status del dispositivo

Lo status del dispositivo è identificabile mediante un apposito segnale luminoso, colorato e lampeggiante, presente sulla parte esterna della scarpa.

Colore: spento
Lampeggio: nessuno
Significato: modalità magazzino o modalità dormiente

Colore: blue
Lampeggio: 1 lampeggio al secondo
Significato: Pronto per la connessione con lo smartphone (autospegnimento 15s)

Colore: verde
Lampeggio: 1 lampeggio ogni 8s
Significato: Connesso, in attesa di giocare (autospegnimento 300s)

Colore: verde
Lampeggio: 1 lampeggio ogni 24s
Significato: Gioco attivo

Colore: azzurro
Lampeggio: 20 lampeggi molto veloci
Significato: Passaggio da modalità magazzino a modalità dormiente

Colore: rosso
Lampeggio: 25 lampeggi molto veloci
Significato: Errore del dispositivo

Colore: spento
Lampeggio: nessuno
Significato: Storage mode or dormant mode

Colore: Dark blue
Flashing: Flashing once per second
Meaning: Ready to connect to your smartphone (auto-off at 15 secs.)

Colore: Green
Flashing: Flashing once every 8 seconds
Meaning: Connecting, waiting to play (auto-off at 300 secs.)

Colore: Green
Flashing: Flashing once every 24 seconds
Meaning: Play active

Colore: Pale blue
Flashing: 20 very fast flashes
Meaning: Changeover from storage mode to dormant mode

Colore: Red
Flashing: 25 very fast flashes
Meaning: Device error

WARNING

The terms of electronic device programming and the GEOX PLAYKIX™ app may differ from what is described above.

During device activation and play stages, ensure that you have enough obstacle free space around you to move freely.

The LED lights and the electronic device are fragile and can be damaged in extreme conditions of use (for example, during sporting activities or in the presence of heavy rain). The shoes must not be washed in a washing machine and must not be placed underwater.

No part of the device may be repaired directly by users. The battery within the device cannot be recharged or replaced.

The battery discharges when the device is in dormant mode also. Any battery discharges will not impact the performance of the shoes.

Keep the shoes away from heat sources and do not store in excessively hot places to avoid damaging the device or battery and to avoid causing fires.

Do not dispose of the battery or the device in fire.

According to European Directive 2012/19/UE on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this equipment shall not be disposed of with regular solid urban waste, but shall be collected separately to optimize recovery and recycling of the materials and to prevent potential risks to human health and to the environment caused by the presence of potentially hazardous substances. All such products carry the crossed bin symbol to remind consumers of this. Waste material can be taken to specific collection sites or taken free of charge to the distributor when purchasing a new equivalent device or with no obligation to purchase again when devices are smaller than 25 cm. For additional information on the proper disposal of these devices, you can contact the local authority. Removal of batteries from the product shall be carried out by the consortium that will take care of the disposal of the product itself.

Since lithium batteries are present, in the case of air travel the shoes must be worn or placed in carry-on baggage and the "storage" mode must be activated (see GEOX PLAYKIX™ app under the "settings" menu item). Keep the GEOX PLAYKIX™ turned off during air travel.

Do not ship shoes with the device turned on.

The GEOX PLAYKIX™ APP does not send data to any third parties, either directly or by means of any of the SDKs used.

Read and keep for future reference.

WARNING

This product contains small parts that may be ingested. Choking hazard.

EC Declaration of Conformity

The manufacturer, GEOX S.p.A. declares that the GEOX JR PLAYKIX™ BOY/GIRL type of radio device complies with Directive 2014/53/UE.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.geox.com/playkix.

Frequency range: 2400–2483.5 MHz

Maximum radio-frequency power: 2.5 mW

Dichiarazione di Conformità CE

Il fabbricante, GEOX S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio GEOX JR PLAYKIX™ BOY/GIRL è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.geox.com/playkix.

Banda di frequenza: 2400–2483,5MHz

Massima potenza a radiofrequenza: 2,5 mW

La dichiarazione di conformità CE

Il fabbricante, GEOX S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio GEOX JR PLAYKIX™ BOY/GIRL è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.geox.com/playkix.

Banda di frequenza: 2400–2483,5MHz

Massima potenza a radiofrequenza: 2,5 mW

Le dispositif est conçu avec connexion sans fil, conçu pour jouer sur un smartphone avec les chaussures GEOX PLAYKIX™.

Le dispositif est inséré dans le talon, sous la semelle intérieure de la chaussure droite.

Le dispositif peut être déplacé de la chaussure droite à la chaussure gauche : il est amovible et peut être extrait à l'aide d'une pièce de monnaie, en l'insérant dans la cavité prévue à cet effet et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'indication de déblocage.

Ensuite, il doit être bloqué dans la chaussure gauche en tournant le dispositif dans le sens des aiguilles d'une montre.

Application

L'application GEOX PLAYKIX™, disponible sur le Play Store et l'Apple Store, est téléchargeable gratuitement.

Pour l'utiliser conjointement au dispositif, il suffit de suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

Fonctionnement

Le dispositif électronique situé dans la chaussure interprète les mouvements du pied et les communique au smartphone. L'application GEOX PLAYKIX™ lit ces signaux et permet l'utilisation du jeu.

Pour actionner le dispositif électronique et lancer le jeu, il faut insérer ou créer un identifiant et effectuer un mouvement spécifique indiqué dans l'application.

Pour la connexion du dispositif au smartphone, se référer au code de connexion du dispositif indiqué sur l'étiquette présente sur la chaussure.

En cas de perte, le code de connexion est également indiqué au bas du dispositif.

Le tutoriel affiché après inscription sur l'application peut aider à comprendre les mouvements à effectuer pour jouer correctement.

En quittant le jeu, le mode veille s'active sur le dispositif. Pour recommencer à jouer, exécuter à nouveau le mouvement spécifique indiqué dans l'application.

État du dispositif

L'état du dispositif est visible via un signal lumineux prévu à cet effet, coloré et clignotant, présent sur la partie extérieure de la chaussure.

Couleur : éteint
Clignotement : aucun
Signification : mode « usine » ou mode veille

Couleur : bleu
Clignotement : 1 clignotement par seconde
Signification : Prêt pour la connexion avec le smartphone (extinction automatique après 15 s)

Couleur : vert
Clignotement : 1 clignotement toutes les 8 s
Signification : Connecté, en attente du jeu (extinction automatique après 300 s)

Couleur : vert
Clignotement : 1 clignotement toutes les 24 s
Signification : Jeu actif

Couleur : bleu
Clignotement : 20 clignotements très rapides
Signification : Passage du mode « usine » au mode veille

Couleur : rouge
Clignotement : 25 clignotements très rapides
Signification : Erreur du dispositif

MISES EN GARDE

Les modalités de programmation du dispositif électronique fourni et de l'application GEOX PLAYKIX™ peuvent différer par rapport à la description ci-dessus.

Au cours des phases d'activation du dispositif et du jeu, s'assurer que l'espace alentour est suffisant et dépourvu d'obstacles et qu'il permet de bouger librement.

Les LED et les dispositifs électroniques sont fragiles et risquent de se détériorer dans des conditions d'utilisation extrêmes (par ex. lors d'activités sportives ou en présence de pluies abondantes). Ne pas immerger ou laver les chaussures en machine à laver.

Aucune partie du dispositif n'est directement réparable par l'utilisateur. La pile à l'intérieur du dispositif n'est ni rechargeable, ni remplaçable.

La pile se décharge même lorsque le dispositif est en mode veille. La décharge éventuelle de la pile ne compromet en rien les prestations des chaussures.

Éloigner les chaussures de toute source de chaleur et ne pas les stocker dans des lieux excessivement chauds afin de ne pas endommager le dispositif ou la pile ou provoquer un incendie.

Ne pas jeter la pile ou le dispositif dans le feu. Conformément à la Directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ceux-ci ne doivent pas être éliminés dans le flux normal des déchets solides urbains ; ils doivent, au contraire, être collectés séparément pour optimiser le flux de récupération et de recyclage des matériaux qui les composent et éviter ainsi tout risque potentiel pour la santé et l'environnement dû à la présence de substances potentiellement dangereuses.

Le symbole de la poubelle barrée d'un croix est reporté sur tous les produits pour rappeler que les déchets peuvent être remis aux centres de collecte prévus à cet effet ou bien remis gratuitement au distributeur à l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou même sans obligation d'achat pour les équipements mesurant moins de 25 cm. Pour plus d'informations sur l'élimination correcte de ces équipements, s'adresser au service public concerné. Le retrait de la pile du dispositif incombe au consortium qui se chargera également de l'élimination de ce même produit.

En raison de la présence de piles au lithium, en cas de voyage en avion, porter les chaussures ou les placer dans un bagage à main en activant le mode « usine ».

La pile à l'intérieur du dispositif n'est ni rechargeable, ni remplaçable.

Aucune partie des chaussures avec le système allumé. L'APPLICATION GEOX PLAYKIX™ ne transmet aucune donnée à des services tiers, que ce soit directement ou par le biais de l'un des SDK utilisés.

Merci de lire et de conserver la présente notice pour une consultation ultérieure.

ATTENTION

Ce produit contient de petits éléments pouvant être ingérés. Risque d'étouffement.

Déclaration de Conformité CE

Le fabricant, GEOX S.p.A., déclare que le type d'appareillage radio GEOX JR PLAYKIX™ BOY/GIRL est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.geox.com/playkix.

Plage de fréquence : 2400–2483,5 MHz

Puissance maximale en radiofréquence : 2,5 mW

Kabelloses elektronisches Spielzeug, das zum Spiel mit deinen GEOX PLAYKIX™ Schuhen auf einem Smartphone verwenden kannst. Das Gerät befindet sich im Absatz, unter dem Fußbett des rechten Schuhs.

Das Gerät kann vom rechten Schuh in den linken verlegt werden: Es lässt sich mit Hilfe einer Münze herausnehmen, die in die entsprechende Kerbe gesetzt und entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden muss, bis die Blockierung gelöst ist. Dann wird es durch Drehen des Geräts im Uhrzeigersinn im linken Schuh befestigt.

APP

Die App GEOX PLAYKIX™, die auf Play Store und Apple Store zur Verfügung steht, kann kostenlos heruntergeladen werden. Um sie in Verbindung mit dem Gerät zu verwenden, genügt es, der Anleitung auf dem Bildschirm zu folgen.

Funktionsweise

Das im Schuh enthaltene elektronische Gerät interpretiert die Bewegungen des Fußes und teilt diese dem Smartphone mit. Die GEOX PLAYKIX™ APP liest diese Signale und ermöglicht die Verwendung des Spiels.

Um das elektronische Gerät und damit das Spiel zu starten, müssen die Zugangsdaten eingegeben oder gespeichert und die in der APP erläuterte Bewegung ausgeführt werden.

Zur Verbindung des Geräts mit dem Smartphone wird der Verbindungscode des Geräts genutzt, der sich auf dem am Schuh befestigten Schildchen befindet.

Falls dieses verloren gegangen sein sollte, kann der Code auch von der Unterseite des Geräts abgelesen werden.

Das beim Start der APP angezeigte Tutorial kann dabei helfen, die Bewegungen zu verstehen, die für ein korrektes Spiel ausgeführt werden müssen.

Das Gerät kehrt bei Beendigung des Spiels in den Schlafmodus zurück. Um wieder mit dem Spielen zu beginnen, muss nur die in der APP beschriebene Bewegung erneut ausgeführt werden.

Gerätestatus

Der Status des Geräts ist an einem farbigen, blinkenden Leuchtsignal zu sehen, das sich an der Außenseite des Schuhs befindet.

Farbe: aus
Blinken: keins
Bedeutung: Lagermodus oder Schlafmodus

Farbe: dunkelblau
Blinken: 1 x pro Sekunde
Bedeutung: bereit zur Verbindung mit dem Smartphone (geht nach 15 s von allein aus)

Farbe: verde
Blinken: 1 x alle 8 s
Bedeutung: Verbunden, bereit für das Spiel (geht nach 300 s von allein aus)

Farbe: grün
Blinken: 1 x alle 24 s
Bedeutung: Aktives Spiel

Farbe: hellblau
Blinken: 20 x sehr schnell
Bedeutung: Übergang vom Lagermodus in den Schlafmodus

Farbe: rot
Blinken: 25 x sehr schnell
Bedeutung: Fehler beim Gerät

VORSICHTSHINWEISE

Die Programmiermodalität des elektronischen Geräts und die App GEOX PLAYKIX™ könnten von den vorstehenden Beschreibungen abweichen.

Während der Phasen der Aktivierung des Geräts und des Spiels muss immer darauf geachtet werden, dass genügend Platz vorhanden ist, damit freie Bewegungen ohne Hindernisse möglich sind.

Die Leds und die elektronischen Geräte sind empfindlich und können unter extremen Nutzungsbedingungen (z.B. bei sportlichen Aktivitäten oder starkem Regen) beschädigt werden. Die Schuhe dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen oder in Wasser eingetaucht werden. Kein Teil des Geräts kann vom Nutzer selbst repariert werden. Die im Gerät liegende Batterie kann weder aufgeladen noch ausgewechselt werden.

Die Batterie entlädt sich auch im Schlafmodus. Durch eine eventuelle Entladung der Batterie werden die Leistungen der Schuhe nicht beeinträchtigt.

Die Schuhe von Wärmequellen fernhalten und nicht in übermäßig warmen Räumen aufbewahren, um zu vermeiden, dass das Gerät oder die Batterie beschädigt wird oder einen Brand verursacht.

Weder die Batterie noch das Gerät im Feuer entsorgen.

Die europäischen Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronikaltgeräte (EEAG) sieht vor, dass diese Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Ausgediente Geräte müssen separat entsorgt werden, um die Vorgänge von Wiederverwertung und Recycling der Materialien, aus denen sie gefertigt sind, zu ermöglichen und potentielle Schäden für die Gesundheit und die Umwelt zu verhindern. Um an diese Verpflichtung zu erinnern, befindet sich auf allen Produkten das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne. Die Abfälle können zu den entsprechenden Sammelstellen gebracht werden. Die Schuhe nicht im eingeschalteten Zustand entsorgen. Les déchets peuvent être remis aux centres de collecte prévus à cet effet ou bien remis gratuitement au distributeur à l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou même sans obligation d'achat pour les équipements mesurant moins de 25 cm. Pour plus d'informations sur l'élimination correcte de ces équipements, s'adresser au service public concerné. Le retrait de la pile du dispositif incombe au consortium qui se chargera également de l'élimination de ce même produit.

En raison de la présence de piles au lithium, en cas de voyage en avion, porter les chaussures ou les placer dans un bagage à main en activant le mode « usine ».

La pile à l'intérieur du dispositif n'est ni rechargeable, ni remplaçable.

Aucune partie des chaussures avec le système allumé. L'APPLICATION GEOX PLAYKIX™ ne transmet aucune donnée à des services tiers, que ce soit directement ou par le biais de l'un des SDK utilisés.

Merci de lire et de conserver la présente notice pour une consultation ultérieure.

EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller, GEOX S.p.A., erklärt, dass der Typ von Funkgerät GEOX JR PLAYKIX™ BOY/GIRL der Richtlinie 2014/53/UE entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung: www.geox.com/playkix.

Frequenzbereich: 2400–2483,5 MHz

Maximale Funkleistung: 2,5 mW

Plage de fréquence : 2400–2483,5 MHz

Puissance maximale en radiofréquence : 2,5 mW

Dispositivo de juego electrónico con conexión inalámbrica diseñado para jugar en un smartphone con sus GEOX PLAYKIX™.

El dispositivo se introduce en el tacón, bajo la plantilla del zapato derecho. El dispositivo se puede desplazar del zapato derecho al izquierdo. Se extrae utilizando una moneda que se introduce en la cavidad correspondiente y se hace girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta la marca de desbloqueo, luego se bloquea en el zapato izquierdo girando el dispositivo en el sentido de las agujas del reloj.

APP

La aplicación GEOX PLAYKIX™, que se encuentra disponible en Play Store y Apple Store, se puede descargar gratuitamente. Para utilizarla en combinación con el dispositivo es suficiente seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Funcionamiento

El dispositivo electrónico que se encuentra en el calzado interpreta los movimientos del pie y los comunica al smartphone. La aplicación GEOX PLAYKIX™ lee estas señales y permite la utilización del juego.

Para poner en marcha el dispositivo electrónico y el juego es necesario introducir o registrar las credenciales y efectuar un movimiento específico que se ilustra mediante la APP.

Para conectar el dispositivo al smartphone, tomar como referencia el código de conexión del dispositivo que aparece en la etiqueta del calzado.

En caso de pérdida, el código de conexión se encuentra también en la parte inferior del dispositivo.

El tutorial que se visualiza tras registrarse en la APP puede ayudar a entender los movimientos que hay que efectuar para jugar correctamente.

El dispositivo vuelve al modo inactivo al cerrar el juego. Para empezar a jugar de nuevo, efectuar otra vez el movimiento específico ilustrado mediante la APP.

Estado del dispositivo

El estado del dispositivo se puede identificar mediante una señal luminosa, de color y con parpadeo, que se encuentra en la parte externa del zapato.

Color: apagado
Parpadeo: ninguno
Significado: modo almacén o modo inactivo

Color: azul
Parpadeo: 1 parpadeo al segundo
Significado: listo para la conexión con el smartphone (autoapagado 15s)

Color: verde
Parpadeo: 1 parpadeo cada 8s
Significado: conectado, esperando para jugar (autoapagado 300s)

Color: verde
Parpadeo: 1 parpadeo cada 24s
Significado: juego activo

Color: celeste
Parpadeo: 20 parpadeos muy rápidos
Significado: Paso del modo almacén al modo inactivo

Color: rojo
Parpadeo: 25 parpadeos muy rápidos
Significado: error del dispositivo

ADVERTENCIAS

Las modalidades de programación del dispositivo electrónico proporcionado y la aplicación GEOX PLAYKIX™ pueden ser distintos de lo que se acaba de describir. Durante las fases de activación del dispositivo y del juego, asegurarse de que se dispone de un espacio adecuado alrededor para moverse con libertad, sin obstáculos.

Las luces de LED y los dispositivos electrónicos son frágiles y se pueden deteriorar en condiciones de uso extremo (por ejemplo, en actividades deportivas o en presencia de fuertes lluvias). El calzado no se puede lavar a máquina y no se debe sumergir.

El usuario no puede reparar directamente ninguna parte del dispositivo. La pila en el interior del dispositivo no se puede recargar ni sustituir.

La pila se descarga incluso en los momentos de uso en modo inactivo. La eventual descarga de la pila no perjudica el rendimiento del calzado.

Mantener el calzado alejado de fuentes de calor y no conservarlo en lugares excesivamente calientes para no deteriorar el dispositivo o la pila o provocar incluso incendios.

No eliminar la pila ni el dispositivo en el fuego.

La Directiva europea 2012/19/UE relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) establece que, para su eliminación, no se tienen que mezclar con el resto de los residuos sólidos urbanos, sino que se tienen que recoger por separado, para optimizar el flujo de recuperación y reciclaje de los materiales que los componen e impedir posibles daños para la salud y para el medio ambiente debidos a la presencia de sustancias potencialmente peligrosas. El símbolo del contenedor de residuos tachado con un aspa aparece en todos los productos para recordarlo. Los residuos pueden entregarse en los correspondientes centros de recogida. Para los aparatos de tamaño inferior a los 25 cm también es posible entregarlos de forma gratuita al distribuidor al realizar una nueva compra de un aparato equivalente o sin estar obligado a comprar uno nuevo. Para obtener más informaciones sobre la correcta eliminación de estos aparatos es posible informarse mediante el servicio público encargado. El consorcio que se ocupará de la eliminación del producto se encargará de sacar las pilas del dispositivo. Debido a la presencia de pilas de litio, en caso de viaje en avión los zapatos tienen que llevarse puestos o colocarse en el equipaje de mano y se tiene que activar el modo «almacén» (véase aplicación GEOX PLAYKIX™ en el apartado «configuración»). Mantener apagado el dispositivo GEOX PLAYKIX™ durante los viajes en avión. No enviar los zapatos con el circuito encendido. La APP GEOX PLAYKIX™ no transmite datos o servicios de terceras partes, directamente o mediante uno cualquiera de los SDK utilizados.

Leer y conservar estas instrucciones para futuras consultas.

ATENCIÓN

Este producto contiene pequeñas partes que pueden tragarse. Peligro de asfixia.

Declaração de conformidade CE

O fabricante, GEOX S.p.A., declara que o tipo de equipo de radio GEOX JR PLAYKIX™ BOY/GIRL cumpre com a diretiva 2014/53/UE.

Plage de fréquence : 2400–2483,5MHz

Puissance maximale en radiofréquence : 2,5 mW

Dispositivo de juego electrónico con ligação sem fios projetado para jogar num smartphone com as suas GEOX PLAYKIX™.

O dispositivo está inserido no calcanhar, sob a base para o pé do sapato direito.

O dispositivo pode ser deslocado do sapato direito para o esquerdo: é extraível com uma moeda inserindo-a na cavidade específica e girando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até alcançar a indicação de bloqueio, em seguida deve ser bloqueado no sapato esquerdo girando o dispositivo no sentido dos ponteiros do relógio.

APP

A aplicação GEOX PLAYKIX™, disponível no Play Store e no Apple Store, pode ser descarregada gratuitamente. Para utilizá-la em combinação com o dispositivo é suficiente seguir as instruções no ecrã.

Funcionamento

O dispositivo eletrónico presente no calçado interpreta os movimentos do pé e comunica-os ao smartphone. A aplicação GEOX PLAYKIX™ lê estes sinais e permite utilizar o jogo.

Para ligar o dispositivo eletrónico e o jogo é necessário inserir ou registar os seus dados e realizar um movimento específico ilustrado pela APP.

Para a ligação do dispositivo ao smartphone, utilizar o código de ligação do dispositivo que aparece no talão junto ao código de conexão do dispositivo que também é indicado na parte inferior do dispositivo.

O tutorial que se pode ver após o registo na APP pode ajudar a compreender os movimentos a executar para jogar de forma correta.

O dispositivo volta para o modo sleep ao fechar o jogo. Para recomençar a jogar, executar novamente o movimento específico ilustrado pela APP.

Estado do dispositivo

O estado do dispositivo é identificável através de um sinal luminoso especial, colorido e intermitente, presente na parte exterior do sapato.

Cor: desligado
Intermitente: nenhum
Significado: modo armazenamento ou modo sleep

Cor: azul-escuro
Intermitente: 1 vez por segundo
Significado: Pronto para a ligação ao smartphone (desliga-se sozinho em 15s)

Cor: verde
Intermitente: 1 vez a cada 8 segundos
Significado: Ligado, à espera do jogo (desliga-se sozinho em 300s)

Cor: verde
Intermitente: 1 vez a cada 24 segundos
Significado: Jogo ativo

Cor: azul-claro
Intermitente: 20 vezes muito rapidamente
Significado: Passagem do modo armazenamento ao modo sleep

Cor: vermelho
Lampeggio: 25 vezes muito rapidamente
Significado: Erro do dispositivo

ADVERTÊNCIAS

As modalidades de programação do dispositivo eletrónico fornecido e a aplicação GEOX PLAYKIX™ poderão ser diferentes do que foi acima descrito. Durante as fases de ativação do dispositivo e do jogo, certificar-se de que tem espaço adequado à sua volta para se mexer facilmente, sem obstáculos.

As Luzes LED e os dispositivos eletrónicos são frágeis e poderiam deteriorar-se em condições de utilização extrema (por ex. atividades desportivas ou chuvas torrenciais). Os sapatos não devem ser lavados na máquina, nem mergulhados em água.

Nenhuma parte do dispositivo pode ser reparada diretamente pelo utilizador. A bateria no interior do dispositivo não pode ser recarregada ou substituída.

A bateria descarrega-se mesmo nos momentos de utilização em modo sleep. O eventual descarregamento da bateria não prejudica o desempenho dos sapatos.

Mantenha os sapatos afastados de fontes de calor e não os guarde em lugares excessivamente quentes para não danificar o dispositivo ou a bateria e evitar incêndios.

Não elimine a bateria nem o dispositivo no fogo.

A Diretiva europeia 2012/19/UE sobre os

Elektronické herní zařízení s bezdrátovým připojením navržené pro hrání na smartphonu s vaší aplikací GEOX PLAYKIX™.

Zařízení je vložené do podpatku, pod stélkou pravé boty. Zařízení lze přemístit z pravé boty do levé: lze je vyjmout pomocí mince, kterou vložíte do příslušné štěrbiny a otočíte proti směru hodinových ručiček až ke značce pro obdlokování. Poté zařízení vložíte do levé boty a zablokujete otočením ve směru hodinových ručiček.

Aplikace
Aplikaci GEOX PLAYKIX™, která je dostupná na Play Store a Apple Store, lze stáhnout zdarma. Pro její použití ve spojení se zařízením postupujte podle pokynů na obrazovce.

Funkování

Elektronické zařízení umístěné v botě interpretuje pohyby chodidla a předává je smartphonu. Aplikace GEOX PLAYKIX™ tyto signály čte a umožňuje tak použít hry. Ke spuštění elektronického zařízení a hry je nutné zadat nebo zaregistrovat své přihlašovací údaje a provést konkrétní pohyb znázorněný v aplikaci.

Pro připojení zařízení ke smartphonu použijte připojovací kód zařízení uvedený na štítku u obuvi. Pro případ ztráty je tento připojovací kód uveden také na spodní části zařízení.

Návod, který se zobrazí po registraci do aplikace, vám pomůže porozumět tomu, jaké je třeba dělat pohyby, aby se sa správně zahráli.

Při ukončení hry se zařízení vrátí do režimu spánku. Chcete-li začít hrát znovu, udeřte opět konkrétní pohyb znázorněný v aplikaci.

Stav zařízení

Stav zařízení lze zjistit pomocí příslušného světelného signálu, jeho barvy a blíkaní. Nachází se na vnější straně boty.

Barva: vypnuto
Blíkaní: žádné
Význam: režim uskladnění nebo režim spánku

Barva: modrá
Blíkaní: 1 blíknutie za sekundu
Význam: Připraveno pro připojení ke smartphonu (automaticky se vypne po 15 s)

Barva: zelená
Blíkaní: 1 blíknutie každých 8 s
Význam: Připojeno, čeká na zahájení hry (automaticky se vypne po 300 s)

Barva: zelená
Blíkaní: 1 blíknutie každých 24 s
Význam: Hra je aktivní

Barva: světlá modrá
Blíkaní: 20 velmi rychlých blíknutí
Význam: Přechod z režimu uskladnění do režimu spánku (automaticky se vypne po 15 s)

Barva: červená
Blíkaní: 25 velmi rychlých blíknutí
Význam: Chyba zařízení

UPOZORNĚNÍ

Programovací režimý dodávaného elektronického zařízení a aplikace GEOX PLAYKIX™ se mohou od výše popsaného lišit.

Ujistěte se, že při aktivaci zařízení a samotném hrání máte kolem sebe dostatek prostoru, abyste se mohli volně a bez překážek pohybovat.

LED světla i elektronická zařízení jsou křehká a při používání v extrémních podmínkách (např. při sportovní činnosti nebo za silného deště) by se mohli poškodit. Obuv se nesmí prát v pračce a nesmí se ponořovat do vody.

Žádná část zařízení nesmí být opravována přímo uživatelem. Baterii uvnitř zařízení nelze dobíjet ani vyměňovat.

Baterie se vybíjí i v době, kdy se používá v režimu spánku. Případné vybití baterie neovlivňuje funkčnost obuvi. Obuv uchovávejte mimo přímé zdroje tepla a neskládujte na příliš horkých místech, abyste nepoškodili zařízení nebo baterii, nebo nezpůsobili požár.

Baterii ani zařízení nelikvidujte v ohni.

Evropská směrnice č. 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

ukládá, že tato zařízení nesmí být likvidována jako netřídní odpad. Vyřazená zařízení musí být shromažďována odděleně s cílem optimalizovat proces obnovy a recyklace materiálů, z kterých se skládají, a zabránit vzniku možných škod na zdraví a životním prostředí způsobených přítomností potenciálně nebezpečných látek. Symbol přeškrtnuté popelnice je uveden na všech výrobcích jako připomenutí. Odpady mohou být uloženy v příslušných sběrných dvorech nebo mohou být předány zdma prodejci při nákupu nového ekvivalentního zařízení, případně u zařízení s rozměry menšími než 25 cm i bez nutnosti nového nákupu. Více informací o správné likvidaci těchto přístrojů ve vaší zemi vám poskytne příslušný odpovědný úřad. Odstranění baterie ze zařízení zajistí firma, která bude provádět likvidaci samotného výrobku.

Baterii ani zařízení nelikvidujte v ohni. Evropská směrnice č. 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zaříadení (OEEZ) ukládá, že tieto zariadenia nesmú byť likvidované ako netriednený komunálny odpad. Vyraďené zariadenia musia byť zhromažďované oddelene s cieľom optimalizovať proces obnovy a recyklácie materiálov, z ktorých sa skladajú, a zabrániť vzniku možných škôd na zdraví a životnom prostredí spôsobených prítomnosťou potenciálne nebezpečných látok. Symbol přeškrtnuté odpadové nádoby je uvedený na všetkých výrobcích ako pripomenutie. Odpady môžu byť uložené v príslušných sběrných dvorech alebo mohou být odovzdané zadarmo prodávající při nákupu nového ekvivalentního zariadenia, případně při zariadení s rozměry menšími než 25 cm a i bez nutnosti nového nákupu. Více informací o správné likvidaci těchto přístrojů vo vaší krajině vám poskytne příslušný zodpovědný úřad. Odstránění baterie zo zariadenia zaistí firma, ktorá bude vykonávať likvidáciu samotného výrobku.

Vzhľadom na použitie litiových batérií je nutné v prípade cestovania lietadlom obuv alebo uťovať v príručnej kabinke; je tiež nutné zapnúť režim „uskladnenie“ (pozri aplikáciu GEOX PLAYKIX™ pod položkou „nastavení“). Pri presunoch lietadlom nechajte zariadenie GEOX PLAYKIX™ vypnuté.

Obuv neposielajte so zapnutým obvodom.

Aplikace GEOX PLAYKIX™ nepředává, přímo ani prostřednictvím jakýchkoli použitých SDK, žádné údaje třetím stranám k použití.

Prečtete a uchovte pro budoucí potřeby.

POZOR

Tento výrobek obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty. Nebezpečí udušení.

Prohlášení o shodě ES
Výrobce, společnost GEOX S.p.A. prohlašuje, že typ rádiového zařízení GEOX JR PLAYKIX™ BOY/GIRL je v souladu se směrnicí 2014/53/UE. Úplné znění prohlášení o shodě ES je dostupné na následující internetové adrese: www.geox.com/playkix. Frekvenční pásmo: 2400–2483, 5 MHz Maximální radiofrekvenční výkon: 2,5 mW

Elektronické herní zařízení s bezdrátovým připojením navrhnuté na hranie na smartfóne s vašou aplikáciou GEOX PLAYKIX™.

Zariadenie je vložené do podpätku, pod stielkou pravej topánky. Zariadenie možno presunúť z pravej topánky do ľavej: možno ho vybrať pomocou mince, ktorú vložíte do príslušnej štrbiny a otočíte proti smeru hodinových ručičiek až k značke na obdlokovanie. Potom zariadenie vložíte do ľavej topánky a zablokuje te otočením v smere hodinových ručičiek.

Aplikácia
Aplikáciu GEOX PLAYKIX™, ktorá je dostupná na Play Store a Apple Store, možno stiahnuť zadarmo. Na jej použitie v spojení so zariadením postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Funkovanie
Elektronické zariadenie umiestnené v topánke interpretuje pohyby chodidla a odovzdáva ich smartfónu. Aplikácia GEOX PLAYKIX™ tieto signály číta a umožňuje tak použitie hry.

Na pripojenie zariadenia k smartfónu použite pripojovací kód zariadenia uvedený na štítku pri obuvi. Pre prípad straty je tento pripájací kód uvedený aj na spodnej časti zariadenia.

Návod, ktorý sa zobrazí po registrácii do aplikácie, vám pomôže porozumieť tomu, aké je potrebné robiť pohyby, aby ste sa správne zahráli.

Pri ukončení hry sa zariadenie vráti do režimu spánku. Ak chcete začať hrať znovu, urobte opäť konkrétny pohyb znázornený v aplikácii.

Stav zariadenia

Stav zariadenia možno zistiť pomocou príslušného svetelného signálu, jeho farby a blíkania. Nachádza sa na vonkajšej strane topánky.

Farba: vypnuté
Blíkanie: žiadne
Význam: režim uskladnenia alebo režim spánku

Farba: modrá
Blíkanie: 1 blíknutie za sekundu
Význam: Pripravené na pripojenie k smartfónu (automaticky sa vypne po 15 s)

Farba: zelená
Blíkanie: 1 blíknutie každých 8 s
Význam: Pripojené, čaká na začatie hry (automaticky sa vypne po 300 s)

Farba: zelená
Blíkanie: 1 blíknutie každých 24 s
Význam: Hra je aktívna

Farba: svetlomodrá
Blíkanie: 20 veľmi rýchlych blíknutí
Význam: Prechod z režimu uskladnenia do režimu spánku

Farba: červená
Blíkanie: 25 veľmi rýchlych blíknutí
Význam: Chyba zariadenia

UPOZORNENIE

Programovací režimý dodávaného elektronického zariadenia a aplikácie GEOX PLAYKIX™ sa môžu od vyššie opísaného líšiť.

Uistite sa, že pri aktivácii zariadenia a samotnom hraní máte okolo seba dostatok priestoru, aby ste sa mohli voľne a bez prekážok pohybovať.

LED svetlá aj elektronické zariadenia sú krehké a pri používaní v extrémnych podmienkach (napr. pri športovej činnosti alebo za silného dažďa) by sa mohli poškodiť. Obuv sa nesmie prať v pračke a nesmie sa ponárať do vody.

Žiadna časť zariadenia nesmie byť opravovaná priamo používateľom. Batériu vnútri zariadenia nemožno dobíjať ani vymieňať.

Batéria sa vybíja aj v čase, keď sa používa v režime spánku. Prípadné vybitie batérie neovplyvňuje funkčnosť obuvi.

Obuv uchováajte mimo priameho zdroja tepla a neskladujte na príliš horkých miestach, aby ste nepoškodili zariadenie alebo batériu alebo nespôsobili požiar.

Baterii ani zariadenie nelikvidujte v ohni.

Evropská smernice č. 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) ukláda, že tieto zariadenia nesmú byť likvidované ako netriednený komunálny odpad. Vyraďené zariadenia musia byť zhromažďované oddelene s cieľom optimalizovať proces obnovy a recyklácie materiálov, z ktorých sa skladajú, a zabrániť vzniku možných škôd na zdraví a životnom prostredí spôsobených prítomnosťou potenciálne nebezpečných látok. Symbol přeškrtnuté odpadové nádoby je uvedený na všetkých výrobcích ako pripomenutie. Odpady môžu byť uložené v príslušných sběrných dvorech alebo mohou být odovzdané zadarmo prodávající při nákupu nového ekvivalentního zariadenia, případně při zariadení s rozměry menšími než 25 cm a i bez nutnosti nového nákupu. Více informací o správné likvidaci těchto přístrojů vo vaší krajině vám poskytne příslušný zodpovědný úřad. Odstránenie batérie zo zariadenia zaistí firma, ktorá bude vykonávať likvidáciu samotného výrobku.

Vzhľadom na použitie litiových batérií je nutné v prípade cestovania lietadlom obuv alebo uťovať v príručnej kabinke; je tiež nutné zapnúť režim „uskladnenie“ (pozri aplikáciu GEOX PLAYKIX™ pod položkou „nastavenia“). Pri presunoch lietadlom nechajte zariadenie GEOX PLAYKIX™ vypnuté.

Vzhľadom na použitie litiových batérií je nutné v prípade cestovania lietadlom obuv alebo uťovať v príručnej kabinke; je tiež nutné zapnúť režim „uskladnenie“ (pozri aplikáciu GEOX PLAYKIX™ pod položkou „nastavenia“). Pri presunoch lietadlom nechajte zariadenie GEOX PLAYKIX™ vypnuté.

Obuv neposielajte so zapnutým obvodom.

Aplikácia GEOX PLAYKIX™ nepredáva, priamo ani prostredníctvom akýchkoľvek použitých SDK, žiadne údaje tretím stranám k použitiu.

Prečítajte a uchovajte pre budúcu potrebu.

POZOR

Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté. Nebezpečenstvo udusenía.

Vyhlasenie o zhode ES
Výrobca, spoločnosť GEOX S.p.A. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia GEOX JR PLAYKIX™ BOY/GIRL je v súlade so smernicou 2014/53/UE.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode ES je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: www.geox.com/playkix. Frekvencné pásmo: 2 400 – 2 483,5 MHz Maximálny radiofrekvencný výkon: 2,5 mW

Elektronické urządzenie do gier z połączeniem bezprzewodowym, zaprojektowane do grania na smartfonie z twoimi GEOX PLAYKIX™.

Urządzenie jest umieszczone w obcasie, pod wkładką w prawym bucie. Urządzenie można przemieścić z prawego do lewego buta: można je usunąć przy użyciu monety, wprowadzając ją w odpowiednie wgłębienie i przekracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do obdłokowania, po czym należy zabloować urządzenie w bucie lewym przekręcając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Aplikacja
Aplikację GEOX PLAYKIX™, dostępną w Play Store i Apple Store, można pobrać za darmo. Aby używać jej razem z urządzeniem, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Działanie
Urządzenie elektryczne znajduje się w bucie, interpretuje ruchy stopy i przekazuje je do smartfona. Aplikacja GEOX PLAYKIX™ odczytuje te sygnały i umożliwia korzystanie z gry.

Aby uruchomić urządzenie elektroniczne i grę, należy wprowadzić i zarejestrować swoje dane i wykonać specjalny ruch pokazany w aplikacji.

Aby połączyć urządzenie ze smartfonem, zapoznaj się z kodem połączenia urządzenia umieszczonym na mecie przyczepionej do buta. W przypadku utraty kodu de connectare poate fi găsit în partea inferioară a dispozitivului.

Film instruktajowy wyświetlony po zarejestrowaniu się w aplikacji, może pomóc zrozumieć ruchy, które należy wykonać, aby grać poprawnie.

Urządzenie powraca do trybu uśpienia po wyłączeniu gry. Aby ponownie rozpocząć grę, ponownie wykonaj specjalny ruch pokazany w aplikacji.

Status urządzenia

Status urządzenia można rozpoznać za pomocą specjalnego kolorowego i migającego sygnału świetlnego na zewnętrznej stronie buta.

Kolor: zgaszony
Miganie: brak
Znaczenie: tryb magazynowy lub tryb uśpienia

Kolor: granatowy
Miganie: 1 mignięcie na sekundę
Znaczenie: Gotowy do połączenia ze smartfonem (wyłączenie automatyczne 15 s.)

Kolor: zielony
Miganie: 1 mignięcie co 8 s.
Znaczenie: Połączony, w oczekiwaniu na grę (wyłączenie automatyczne 300 s.)

Kolor: zielony
Miganie: 1 mignięcie co 24 s.
Znaczenie: Gra aktywna

Kolor: jasny niebieski
Miganie: 25 mignięć bardzo szybkich
Znaczenie: Przejsście z trybu magazynowego na tryb uśpienia

Kolor: czerwony
Miganie: 25 mignięć bardzo szybkich
Znaczenie: Błąd urządzenia

OSTRZEŻENIA

Sposoby programowania dostarczonego urządzenia elektronicznego i aplikacji GEOX PLAYKIX™ mogą różnić się od opisanych powyżej.

Podczas fazy aktywacji urządzenia i gry, upewnij się, że masz wokół siebie odpowiednią ilość miejsca do swobodnego poruszania się bez przeszkód.

Diody LED i urządzenia elektroniczne są kruche i mogą ulec zniszczeniu w ekstremalnych warunkach (np. w czasie uprawiania sportu lub ulewnego deszczu). Obuwia nie należy prać w prałce ani nie zanurzać w wodzie.

Żadna część urządzenia nie może być naprawiana bezpośrednio przez użytkownika. Baterii wewnątrz urządzenia nie można ładować ani wymieniać.

Bateria wydławowuje się nawet w okresach używania w trybie uśpienia. Eventualne wydławowanie się baterii nie wpływa na wydajność obuwia.

Trzymajcie buty z dala od źródeł ciepła i nie przechowywać ich w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub baterii czy też wywołania pożaru.

Nie wyrzucać baterii ani urządzenia do ognia. Dyrektywa europejska 2012/19/UE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) stanowi, że urządzenia te nie powinny być usuwane w normalnym strumieniu stałych odpadów komunalnych, lecz powinny być zbierane oddzielnie, w celu zoptymalizowania przepływu odpadkiwania i recyklingu materiałów, z których są zbudowane oraz zapobiegania potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska, spowodowanych obecnością substancji potencjalnie niebezpiecznych. Dla przypomnienia, na wszystkich produktach umieszczony został symbol przekreślonego kosza. Odpady mogą być dostarczane do specjalnych punktów zbiórki lub mogą być oddane bezpłatnie dystrybutorowi przy zakupie nowego, równoważnego urządzenia lub bez wymogu zakupu nowego w przypadku urządzenia o wielkości mniejszej niż 25 cm. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji tych urządzeń, można skontaktować się z odpowiedzialnym organem publicznym.

Usuwanie baterii z urządzenia przeprowadzane jest przez firmę, która zajmuje się utylizacją samego produktu.

Zwzględu na obecność baterii litowych, w przypadku podróży lotniczej obuwie należy mieć na sobie lub w bagażu podręcznym i musi być aktywowany tryb „magazyn” (patrz aplikacja GEOX PLAYKIX™ w punkcie „ustawienia”). Po drodze podróży samolotem urządzenie GEOX PLAYKIX™ należy wyłączyć.

Nie wysyłać obuwia z włączonym obwodem. Aplikacja GEOX PLAYKIX™ nie przesyła danych, bezpośrednio ani za pomocą jakiegokolwiek stosowanego SKD, do usług stron trzecich.

Przeczytaj i zachowaj na przyszłość.

UWAGA

Ten produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Niebezpieczeństwo uduszenia.

Deklaracja Zgodności WE
Producent, GEOX S.p.A., oświadcza, że typ urządzenia radiowego GEOX JR PLAYKIX™ BOY/GIRL jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: www.geox.com/playkix.

Zakres częstotliwości: 2400–2483,5 MHz Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2,5 mW

Dispozitiv de joc electronic, cu conexiune fără fir, conceput pentru a te putea juca pe un smartphone cu GEOX PLAYKIX™.

Dispozitivul este instalat în toc, sub brânțul pantofului drept.

Dispozitivul poate fi mutat din pantoful drept în cel stâng: se poate scoate din pantof cu ajutorul unei monede, prin introducerea acesteia în fanta prevăzută în acest scop și rotirea în sens contrar acelor de ceasornic până la semnul de deblocare și apoi introducșe și bloca în pantoful stâng prin rotire în sensul acelor de ceasornic.

APLICAȚIE
Aplicația GEOX PLAYKIX™, disponibilă în Play Store și Apple Store, poate fi descărcată gratuit. Pentru a o utiliza în combinație cu dispozitivul, este suficient să urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Mod de funcționare
Dispozitivul electronic prezent în pantof interpretează mișcările piciorului și le comunică smartphone-ului. Aplicația GEOX PLAYKIX™ citește aceste semnale și face posibili utilizarea jocului.

Pentru a activa dispozitivul și a porni jocul, trebuie să vă logați sau înregistrați și să executați mișcarea specifică indicată de aplicație.

Pentru a conecta dispozitivul la smartphone, folosiți codul de conectare al dispozitivului imprimat pe eticheta atașată de pantof. Dacă ați pierdut cartonașul, codul de conectare poate fi găsit și în partea inferioară a dispozitivului.

Tutorialul prezentat imediat după înregistrare în aplicație vă poate ajuta să înțelegeți mișcările pe care trebuie să le executați pentru a juca corect.

Dispozitivul revine la modul de veghe dacă se închide jocul. Pentru a reincepe jocul, executați din nou mișcarea specifică indicată de aplicație.

Stare dispozitiv
Starea dispozitivului este indicată de un semnal luminos colorat, cu aprindere intermitentă, prezent în partea externă a pantofului.

Culoare: stins
Intermitență: fără
Semnificație: stare de magazin sau stare veghe

Culoare: albastru închis
Intermitență: 1 aprindere pe secundă
Semnificație: pregătit pentru conectarea la smartphone (stingere automată în 15 secunde)

Culoare: verde
Intermitență: 1 aprindere la 8 secunde
Semnificație: conectat, în așteptare joc (stingere automată în 300 secunde)

Culoare: verde
Intermitență: 1 aprindere la 24 secunde
Semnificație: joc activ

Culoare: albastru deschis
Intermitență: 20 aprinderi foarte rapide
Semnificație: trecerea de la starea de magazin la starea de veghe

Culoare: roșu
Intermitență: 25 aprinderi foarte rapide
Semnificație: eroare dispozitiv

AVERTIZĂRI

Modalitățile de programare ale dispozitivului electronic furnizat și ale aplicației GEOX PLAYKIX™ pot fi diferite față de indicatele de mai sus.

În timpul operațiunilor de activare dispozitiv și joc, asigurați-vă că aveți suficient spațiu în jur, pentru a vă putea mișca în deplină libertate.

Luminile LED și dispozitivele electronice sunt fragile și se pot deteriora în condiții extreme de utilizare (de exemplu activități sportive sau plmi puternice). Evitați spălarea pantofilor în mașina de spălat și introducerea acestora în apă.

Partile componente ale dispozitivului nu pot fi reparate prin mijloace proprii de către utilizator. Bateria din dispozitiv nu este reincărcabilă și nu poate fi înlocuită.

Bateria se descarcă chiar dacă dispozitivul se află în stare de veghe. O eventuală descărcare a bateriei nu influențează negativ componentul pantofilor.

Ferți încălzimintea de surse de căldură și nu o depozitați în locuri cu temperatură excesiv de ridicată, pentru a evita deteriorarea dispozitivului, a bateriei sau chiar producerea de incendii.

A nu se arunca bateria sau dispozitivul în foc. Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), prevede că aceste aparate nu pot fi eliminate ca deșeuri menajere solide, ci vor fi colectate separat pentru a optima fluxul de recuperare și reciclare a materialelor aflate în componența acestora și preveni eventualele efecte nocive asupra sănătății și mediului înconjurător datorate prezenței de substanțe potențial periculoase. Simbolul coș de gunoi barat este aplicat pe toate produsele pentru a reaminti obligațiile de mai sus. Deșeurile pot fi predate gratis centrilor de colectare specializate sau distribuitorului în momentul achiziționării unei aparaturi echivalente noi, sau fără obligația de a achiziționa un produs nou în cazul aparaturilor cu dimensiuni mai mici de 25 cm. Pentru informații suplimentare privind scoaterea din uz a acestor aparate, contactați serviciul public competent. Extragerea bateriilor din produs se va face de către operatorul care se ocupă de eliminarea produsului.

Pe durata călătoriilor cu avionul, datorită prezenței bateriilor cu litiu, încălțămintea trebuie purtată sau pusă în bagajul de mână, în modalitatea „magazin” (vezi aplicația GEOX PLAYKIX™, secțiunea „setări”). Stingeți dispozitivul GEOX PLAYKIX™ în timpul călătoriilor cu avionul.

Nu expediați încălțămintea dacă dispozitivul este activat. Aplicația GEOX PLAYKIX™ nu transmite date către serviciile terților, în mod direct sau prin SDK-urile folosite.

A se citi și păstra pentru consultare ulterioară.

ATENȚIE!
Acest produs conține piese de mici dimensiuni care pot fi înghițite. Pericol de sufocare.

Declaratie de conformitate CE
Fabricantul GEOX S.p.A., declară că aparatura radio GEOX JR PLAYKIX™ BOY/GIRL este conformă cu directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: www.geox.com/playkix.

Bandă de frecvență: 2400–2483,5 MHz Puterea maximă a frecvenței radio: 2,5 mW

Elektronikus játékeszköz vezeték nélküli csatlakozással, hogy a GEOX PLAYKIX™-el okostelefonon tudj játszani. Az eszköz a jobbos cipő sarkában, a talpéltét alatt van elhelyezve.

Az eszközt át lehet helyezni a jobbos cipőből a balosba: ez a műveletésbe illesztett érme segítségével eltváltható, melyet az óra járásával ellentétes irányba kell forgatni a kiemelés jelzéséig, ezután rögzíteni kell a balos cipőben, elforgatva az eszközt az óra járásával megegyező irányba.

APP
A Play Store-ban és az Apple Store-ban megtalálható GEOX PLAYKIX™ alkalmazás ingyenesen tölthető le. Az eszközzel együtt történő használatához elég a képernyőn megjelenő utasításokat követni.

Működés
A cipőben megtalálható elektromos eszköz értelmezi a láb mozgásait és továbbítja azokat az okostelefonnak. A GEOX PLAYKIX™ alkalmazás beolvasa ezeket a jelzéseket és lehetővé teszi a játék használatát.

Az elektronikus eszköz és a játék elindításához a saját adatainkat kell beírni vagy rögzíteni, és el kell végezni az APP segítségével bemutatott speciális mozgást.

Az eszköz okostelefonnal való összekapcsolásához, használd a cipőhöz rögzített cédulán látható csatlakoztatási kódot. Ha ez elveszne, a csatlakozási kód megtalálható az eszköz alsó részén.

Az APP-ban történő regisztrálást követően megjelenő bemutatott segíthet a helyes játékhoz elvégzendő mozdulatok megértéséhez.

A játék beázásával, az eszköz aló üzemmoddó áll. Ha ismét játszani