

国纸类别	产品说明书	物料编码	XXXXXX
产品型号	C10 Pro	规格	60*120mm/P
版本	C10PRO-1	文件类型	受控文件
材质工艺	128g铜版纸, 4C, 双面印刷, 凤琴折	审核	
备注	初始版本	批准	

en

Tablet C10 Pro

Thank you for choosing FOXOX. Please follow the provided instructions when using this product.

Product Safety Information

- Do not use while re-charging.
- Do not use hand-held while driving.
- This device may produce a bright or flash light.
- For body-worn operation, maintain aspiration of 0mm.
- Do not dispose of the tablet in a fire.
- Small parts may cause a choking hazard.
- Avoid contact with magnetic media.
- This device may produce a loud sound.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Avoid extreme temperatures.
- Keep away from pacemakers and other personal medical devices.
- Avoid any contact with liquid. Keep it dry.
- Switch off when instructed in hospitals and medical facilities.
- Do not attempt to disassemble your tablet.
- Switch off when instructed in aircraft situations.
- Do not rely on this device for emergency communications.
- Switch off in explosive environments.
- Only use approved accessories.

What is in the Box

The tablet packaging box should contain the following items and accessories:

Tablet, Charger, USB Type-C cable, Protective film (applied), TPU case, and Quick Start Guide.

Notices on Using Your Tablet

Your tablet should be treated with care. The following suggestions can help you extend the life of your tablet.

- Place the tablet and its parts and components out of reach of young children.
- Keep the tablet dry, rain, humidity and all types of liquids which contain minerals will corrode electronic circuits.
- Don't touch the tablet with wet hands when charging. It will cause an electric shock or damage the tablet.
- Avoid placing the device in high temperature environments. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Avoid placing the device in a low temperature environment. When the temperature rises, the tablet will produce water vapor that may damage electronic circuits.
- Avoid placing the tablet in dusty, dirty places, otherwise parts may be damaged.
- Do not drop, knock or shake the tablet. Rough handling can damage internal circuit boards.
- Do not damage the tablet. The paint may block headphones, microphones or other removable parts, and cause them not to work.
- Use a clean, soft, dry cloth to clean the camera, light sensor lenses. Prohibit the use of harmful chemicals and cleaning agents to clean the tablet.
- Headset manufacturers recommend that a minimum separation of 5mm be maintained between a tablet and a pacemaker to avoid a potential interference with the pacemaker (when the device is used in the USA, the separation distance can be maintained at 10mm between user's body and handset). To achieve this use the tablet on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.
- Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your tablet may interfere with the operation of your medical device.
- Turn off your tablet or wireless devices when in a blasting area or in areas posted turn off two-way radio or electronic devices to avoid interfering with blasting operations.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Dispose of a used batteries according to the instructions.

Getting to Know Your Tablet

Headset Jack, Charging USB Port, Touch Screen, Camera, Volume Keys, Power Key, Speaker.

Power Key

- Press and hold to Power on/off or Restart the tablet.
- Press to wake up or turn off the display.

Volume Keys

- Press or hold to turn the volume up or down.

Before Getting Started Installing SIM Cards

Open the card slot cover.

Insert a micro SIM (8FF) card into the SIM slot, make sure the notched edge matches the indication on the back cover. Push the card till it is locked.

Installing a microSD Card (Not Included)

Insert the microSD card into the SD slot according to the indication on the back cover. Push the card till it is locked.

Close the card slot cover.

Caution: Please use standard micro SIM (8FF) card only. Non-standard SIM or hand-cut SIM card may damage the SIM tray or tablet and causes SIM rejection situation. Always turn off the tablet before installing or replacing SIM cards or a microSD card.

NOTE: Some applications may require a microSD card to work normally or may store certain data on it. Therefore, it is recommended that you keep a microSD card installed and not remove or replace it randomly.

Basic Settings

Your service provider may default some device settings, so you may not be able to change these settings.

Display

- Brightness** Adjust the screen brightness.
- Lock display** Lock screen. Customize what is shown on the lock screen. Screen timeout. Adjust the time allowed before the screen goes to sleep after inactivity.
- Appearance** Dark theme. Turn on/off the dark background. Font size. Set the font size of the system. Display size. Set the display size of the screen.
- Other display controls** Auto-rotated screen. Swipe to turn on or off. Screen saver. Choose the screen saver and when to start.

System

- Languages and Input**
 - You can set up all the languages supported by the tablet.
 - Keyboards. You can set on-screen keyboard or physical keyboard.
- Date and time**
 - Set time automatically. Swipe right to use date and time provided by network.
 - Time zone. You can choose to use the time zone authority to operate the equipment.
 - Time format. You can choose to use the local default time format or to use the 24-hour format.

About the tablet

Here you can check out the basic information: device name, tablet numbers, legal information and device details, including SIM status, memory/storage information, operation system, IP address, up-time, build number, etc.

Technical Specifications

- Network: 2G: B2/B3/B8, 3G: B2/B5, 4G: B2/B5/7/12/17/28/66/71/41 HSPA
- Display: 10.1"
- Memory: 4GB RAM+64GB ROM
- Camera: 8MP+8MP
- FM / MP3 / MP4 / GPS / Compass
- Battery Capacity: 5000mAh (Typical) Li-ion

(Note) The storage capacity actually available in the units internal memory may be less due to the pre-installed operating system and/or other pre-installed or configured applications. Check the space actually available on your computer.

SAR Information Statement

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: tablet (FCC ID: Z4QRM-C10PRO) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value for this tablet tested is 0.968W/kg at 0mm from the body.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use the tablet in an environment with the temperature between -10°C to +45°C / +14°F to +113°F. Use the earphone carefully. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Manufacturer: Fox Development Inc., 3400 Preston Ridge Road, Suite 500, Alpharetta, GA 30005

Information for auxiliary equipment.

Battery	
Model	B50
Capacity	19Wh (Typical)
Manufacturer	Zhongshan SH Juleyuan Electronic Technology Co., Ltd.
Address of Manufacturer	2nd-4th Floor, Building 5, No. 20 Beichen Road, Cuiheng, New District, Nanling, Zhongshan

WEEE Recycling

This product should not be treated as household waste. Instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

LTE	
Operation Frequency	Band 2: TX:1850-1910MHz, RX:1930-1990MHz Band 4: TX:1710-1755MHz, RX:2110-2155MHz Band 5: TX:824-849MHz, RX:869-894MHz Band 12: TX:698-769MHz, RX:726-758MHz Band 13: TX:777-787MHz, RX:726-758MHz Band 17: TX:726-758MHz, RX:726-758MHz Band 28: TX:703-748MHz, RX:759-803MHz Band 41: TD:2496-2690MHz Band 46: TX:1710-1755MHz, RX:2110-2200MHz Band 71: TX:663-698MHz, RX:617-652MHz

FM	
Operation Frequency	87.5MHz-108MHz

GPS/GLONASS	
Operation Frequency	L1:1559MHz-1610MHz R1:1559MHz-1610MHz

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

es

Tableta C10 Pro

Gracias por elegir el FOXOX. Siga las instrucciones cuando comience a usar este producto.

Información sobre la seguridad del producto

- No usar mientras está cargando.
- No use cuando esté conduciendo sin sistema manos libres.
- Este dispositivo puede emitir una luz brillante o intermitente.
- Para el funcionamiento corporal, mantenga una aspiración de 0mm.
- No tire el tablet a fuego.
- Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia.
- Evite el contacto con ímanes.
- Este dispositivo puede crear un sonido alto.
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un nivel de volumen alto durante períodos prolongados.
- Evite las temperaturas extremas.
- Mantener alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales.
- Evite el contacto con líquidos. Manténelo seco personal.
- Apague cuando se le indique en hospitales y instalaciones médicas.
- No intente desarmar su tableta.
- Apague cuando se le indique en aerospacios o aviones.
- No dependa de este dispositivo para las comunicaciones de emergencia.
- Apague cuando estas en ambientes explosivos.
- Use solamente accesorios aprobados.

Qué hay en la caja

La caja de embalaje del tablet debe contener los siguientes artículos y accesorios:

Tableta, cargador, cable USB tipo C, película protectora (aplicada), Funda de TPU para tableta y guía de inicio rápido.

Avisos sobre el uso de su tableta

Su tableta debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a prolongar la vida útil de su tableta.

- Coloque el tablet y su partes y componentes fuera del alcance de sus hijos pequeños.
- Mantenga el tablet seco. La lluvia, la humedad y todo tipo de líquidos que contengan minerales corroerán los circuitos electrónicos.
- No toque el tablet con las manos mojadas mientras lo carga. Causará una descarga eléctrica o dañará el tablet.
- Evite colocar el tablet en entornos de alta temperatura. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir ciertos plásticos.
- Evite colocar el tablet en entornos de baja temperatura. Cuando la temperatura aumenta, el tablet producirá vapor de agua que puede dañar los circuitos electrónicos.
- Evite colocar el tablet en lugares polvorientos y sucios.
- No toque las piezas de la funda.
- Evite colocar el tablet cerca de un cigarrillo encendido, una llama abierta o cualquier fuente de calor.
- No deslice, golpee ni agite el tablet. Un manejo brusco puede dañar las placas de circuito interno.
- No presione el tablet. La pintura puede bloquear los auriculares, micrófonos u otros piezas extraíbles y hacer que no funcionen.
- Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar la cámara y las lentes del sensor de luz. Prohíba el uso de productos químicos nocivos y agentes de limpieza para limpiar el tablet.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 5 mm entre un tablet y un marcapasos para evitar una posible interferencia con el marcapasos cuando el dispositivo se usa en EE. UU. La distancia de separación se puede mantener en 10 mm entre el cuerpo del usuario y el tablet).

Conozca su tableta

Auriculares, Puerto USB de carga, Pantalla táctil, Cámara, Teclas de volumen, Teclas de encendido, Orador.

Tecle de encendido

- Mantenga presionado para encender / apagar o reiniciar el tablet.
- Presione para activar o apagar la pantalla.

Tecle de volumen

- Mantenga presionado para subir o bajar el volumen.

Antes de empezar Instalación de tarjetas SIM

Abra la tapa de la ranura para tarjetas.

Inserte una tarjeta Tarjeta Micro SIM (8FF) en la ranura SIM, asegúrese de que el borde con muescas coincida con la indicación en la cubierta posterior. Empuje la tarjeta hasta que quede bloqueada.

Instalación de la tarjeta microSD (no incluida)

Inserte la tarjeta microSD en la ranura SD de acuerdo con las indicaciones de la cubierta posterior. Empuje la tarjeta hasta que quede bloqueada.

Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta.

Caution: Utilice únicamente una tarjeta Tarjeta Micro SIM (8FF) estándar. La tarjeta SIM no estándar o la tarjeta SIM cortada a mano pueden dañar la bandeja SIM o el tablet y provocar una situación de rechazo de la SIM. Siempre apague el tablet antes de instalar o reemplazar tarjetas SIM o una tarjeta microSD.

NOTE: Algunas aplicaciones pueden requerir una tarjeta microSD para funcionar normalmente o pueden almacenar ciertos datos en ella. Por lo tanto, se recomienda mantener instalada una tarjeta microSD y no quitarla ni reemplazarla al azar.

Monitor

- Brillo** Nivel de brillo. Ajuste el brillo de la pantalla.
- Pantalla de bloqueo** Pantalla de bloqueo. Se ha personalizado lo que se muestra en la pantalla de bloqueo. Tiempo de espera de la pantalla. Ajuste el tiempo permitido antes de que la pantalla entre en reposo después de estar inactiva.
- Apariencia** Tema oscuro. Desactiva el fondo oscuro. Tamaño de fuente. Establezca el tamaño de fuente del sistema. Tamaño de pantalla. Establezca el tamaño de visualización de la pantalla.
- Otros controles de pantalla** Gira automáticamente la pantalla. Desliza el dedo para activarla o desactivarla. Protector de pantalla. Elja el protector de pantalla y cuándo comenzar.

Sistema

- Idiomas y entradas**
 - Puede configurar todos los idiomas admitidos por el tablet.
 - Teclados. Puede configurar el teclado en pantalla o el teclado físico.
- Fecha y hora**
 - Establecer la hora automáticamente: deslice el dedo hacia la derecha para usar la fecha y la hora proporcionadas por la red.
 - Huso horario. Puede optar por utilizar la zona horaria proporcionada por la red o utilizar la ubicación para establecer la zona horaria.
 - Formato de hora. Puede optar por utilizar el formato de hora predefinido local o el formato de 24 horas.

Acerca del tablet

Aquí puede consultar la información básica: nombre del dispositivo, números de dispositivo, información legal y detalles del dispositivo, incluido el estado de la SIM.

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas; (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida. Incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no sea aprobado expresamente por la parte. El responsable del cumplimiento podría anular la capacidad del usuario para operar el equipo. Utilice el tablet inteligente en un entorno con una temperatura entre -10°C to +45°C / +14°F to +113°F. Use el auricular con cuidado. La presión sonora excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición.

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE EL SAR

El límite SAR de EE. UU. (FCC) es de 1.6 W/kg en promedio sobre un gramo de tejido. Tipos de dispositivos: tableta ID de la FCC: Z4QRM-C10PRO) también se ha probado con este límite de SAR. El valor SAR más alto para esta tableta probada es 0.968W/kg a 0 mm del cuerpo.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Manufacturer: Fox Development Inc., 3400 Preston Ridge Road, Suite 500, Alpharetta, GA 30005

Información para equipos auxiliares.

Batería	
Model	B50
Capacidad	19Wh (Típico)
Potencia nominal	Zhongshan SH Juleyuan Electronic Technology Co., Ltd.
Dirección del fabricante	2º-4º piso, edificio S. n.º 20 Beichen Road, nuevo distrito de Cuiheng, subdistrito de Nanling, Zhongshan

Reciclaje de RAEE

Este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

LTE	
Frecuencia de funcionamiento	Band 2: TX:1850-1910MHz, RX:1930-1990MHz Band 4: TX:1710-1755MHz, RX:2110-2155MHz Band 5: TX:824-849MHz, RX:869-894MHz Band 12: TX:698-769MHz, RX:726-758MHz Band 13: TX:777-787MHz, RX:726-758MHz Band 17: TX:726-758MHz, RX:726-758MHz Band 28: TX:703-748MHz, RX:759-803MHz Band 41: TD:2496-2690MHz Band 46: TX:1710-1755MHz, RX:2110-2200MHz Band 71: TX:663-698MHz, RX:617-652MHz

FM	
Frecuencia de funcionamiento	87.5MHz-108MHz

GPS/GLONASS	
Frecuencia de funcionamiento	L1:1559MHz-1610MHz R1:1559MHz-1610MHz

15.105 Información de la RAE.

Note: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que al que el receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.