说明书尺寸：1050 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

CLASSIC WIRELESS HEADSET
CASQUE AUDIO SANS FIL CLASSIQUE
سماعات لاسلكية كلاسيكية
AUDÍFONOS DIADEMA INALÁMBRICOS CLÁSICOS
簡約經典頭戴式無線耳機

MODEL: BT350

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Product Introduction

Product Name: Classic Wireless Headset
Model/Pairing Name: BT350
BT Version: 5.1
Exterior Color: Black
Product Function: Media player, phone call.
Earphone material: Plastic, stainless steel.
Longest transmission distance: < 15m (Tested in an open area)
Button operation: Power button/ M button/ Volume up button (previous track function)/ volume down button (next track function)
BT standby time: ≤100h
Talk time: ≤12h
Music playback time: ≤12h (50% volume)
Charging port: Micro USB charging port
Input: DC 5V, 150~300mA (Changing according to the battery voltage)
Charging time: About 2.5h

Operation Instructions

Operation	Instructions	Voice Prompt (Earphones)	Indicator Light
Pairing Name	Miniso-BT350	/	
Turn on	Long press power button for 1.5s	Power on	Flashes blue for 1s.
Turn off	Long press power button for 5s	Power off	Flashes red three times, then go out.
	No connection during pairing for 5 min.	Power off	Flashes red three times, then go out.
BT Pairing	Press ON/OFF button for 5s to turn on and enter pairing mode automatically.	"Pairing"	Flashes red and blue alternately.
Successful pairing with cellphone	Turn on and search for BT device.	"Connected" after successful connection	Flashes blue once slowly every 6s.
Auto connecting after turning on	After turning on, it will pair automatically with the device which has been paired before.	"Connected" after successful connection	Flashes blue once slowly every 6s.
Disconnecting from cellphone	Beyond the effective distance.	"Disconnect"	Flashes red and blue alternately.
Auto connecting with cellphone after disconnecting	Within 5 minutes after disconnection, earphones will pair with cellphone again when they are put close.	"Connected" after successful connection	Flashes red and blue alternately.
Play/pause the music	When the music is playing, tap the M button.	/	Flashes blue once slowly every 6s.
Previous/next track	Previous track: long press volume up button. Next track: long press volume down button.	/	/
Volume up/down	Raise the volume: tap the volume up button. Lower the volume: tap the volume down button. When the volume is adjusted to its highest or its lowest, there will be a "beep" voice prompt.	"Beep"	/
When a call comes	For IOS phones, the sound of the incoming call notification through headset are the same as the ring tone. For Android phones, the headset will beep.	Ring tone/ beep	Flashes blue once every 6s.
Answer a call	When a call comes, tap the M button to answer.	/	/
End a call	Tap the M button to hang up.	/	/
Reject a call	When a call comes, long press the M button for 2s to reject.	/	/
Call back	Double click M button to redial the last number you called.	/	/
Voice assistant	Long press M button until you hear a beep to activate the voice assistant.	Beep	/
Low-battery alert	When the battery voltage is 3.4V or lower, a voice prompt "Low battery" will be heard every 30s until the voltage decreases to 3.1V. Then the product will turn off automatically.	"Low battery"	Flashes red once slowly every 2s.
Low-battery shutdown	The product will turn off automatically when the battery voltage decreases to 3.1V.	Power off	/
When being charged	About 2.5h is needed for a full charge. The indicator light will turn red when the product is being charged.	/	Turn red
When fully charged	When fully charged, the LED light will turn blue.	/	Turn blue

Cautions

1. Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2. For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4. Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw it to avoid damage caused by dropping.
6. Do not store or use it under -20℃ or above 40℃ to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7. Do not modify, disassemble or repair the product.
8. Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.
9. When not in use for a long time, charge the earphones every 3 months to extend its service life.

Troubleshooting

1. Fail to pair the wireless earphones with your cell phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4. The wireless earphones got disconnected with the phone within 15 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Présentation du Produit

Nom du produit: Casque Audio sans Fil
Nom du modèle/appairage: BT350
Version BT: 5.1
Couleur extérieure: Noir
Fonction du produit: Lecteur multimédia, appel téléphonique.
Matériau des écouteurs: Plastique, acier inoxydable.
Distance de transmission la plus longue: < 15m (Testé dans une zone ouverte)
Fonctionnement des boutons: Bouton d'alimentation/ bouton M/ bouton d'augmentation du volume (fonction piste précédente)/ bouton de diminution du volume (fonction piste suivante).
Temps de veille BT: ≤100h
Temps de conversation: ≤12h
Durée de lecture de la musique: ≤12h (50% du volume)
Port de chargement: Port de chargement Micro USB
Entrée: DC 5V, 150-300mA (changement en fonction de la tension de la batterie).
Temps de chargement: Environ 2,5 heures

Mode d'emploi

Opération	Instructions	Invite vocale (écouteurs)	Voyant lumineux
Nom d'appairage	Miniso-BT350	/	
Allumer	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 1,5s	Mise sous tension	Clignote en bleu pendant 1s.
Désactiver	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 5s	Mise hors tension	Clignote trois fois en rouge, puis s'éteint.
	Aucune connexion pendant l'appairage pendant 5 minutes.	Mise hors tension	Clignote trois fois en rouge, puis s'éteint.
Appairage BT	Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 5 secondes pour allumer et entrer automatiquement en mode d'appairage.	"Appairage"	Clignotement alternatif rouge et bleu.
Appairage réussi avec le téléphone portable	Allumez et recherchez un appareil BT.	" Connected" après une connexion réussie	Clignote en bleu une fois lentement toutes les 6s.
Connexion automatique après l'allumage	Après sa mise en marche, il s'apparie automatiquement avec le dispositif qui a été apparié auparavant.	"Connected" après une connexion réussie	Le bleu clignote lentement une fois toutes les 6 secondes.
Déconnexion du téléphone portable	Au-delà de la distance effective.	"Disconnect"	Le rouge et le bleu clignotent alternativement.
Connexion automatique avec le téléphone portable après la déconnexion	Dans les 5 minutes qui suivent la déconnexion, les écouteurs se couplent à nouveau avec le téléphone portable lorsqu'ils sont rapprochés.	"Connected" après une connexion réussie	Le rouge et le bleu clignotent alternativement.
Lecture/pause de la musique	Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez sur le bouton M.	/	Le bleu clignote lentement une fois toutes les 6 secondes.
Piste suivante/ précédente	Piste précédente : appuyez longuement sur le bouton d'augmentation du volume. Piste suivante : appuyez longuement sur le bouton de réduction du volume.	/	/
Volume haut/bas	Augmentez le volume : appuyez sur le bouton d'augmentation du volume. Baisser le volume : appuyez sur le bouton de réduction du volume. Lorsque le volume est réglé au maximum ou au minimum, un "bip" est émis.	"Bip"	/
Lors d'un appel entrant	Pour les téléphones IOS, le son de la notification d'appel entrant par l'oreillette est le même que celui de la sonnerie. Pour les téléphones Android, l'oreillette émet un bip.	Sonnerie/bip	Clignotement bleu une fois toutes les 6s.
Répondre à un appel	Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur le bouton M pour répondre.	/	/
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton M pour raccrocher.	/	/
Rejeter un appel	Lorsqu'un appel arrive, appuyez longuement sur la touche M pendant 2 secondes pour le rejeter.	/	/
Rappeler	Double-cliquez sur la touche M pour recomposer le dernier numéro appelé.	/	/
Assistant vocal	Appuyez longuement sur le bouton M jusqu'à ce que vous entendiez un bip pour activer l'assistant vocal.	Beep	/
Alerte de batterie faible	Lorsque la tension de la batterie est de 3,4 V ou moins, un message vocal "Batterie faible" est émis toutes les 30 secondes jusqu'à ce que la tension descende à 3,1 V. Ensuite, l'appareil s'éteint automatiquement. Ensuite, l'appareil s'éteint automatiquement.	Low battery	Clignote en rouge une fois lentement toutes les 2 s.
Arrêt batterie faible	Le produit s'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie descend à 3,1 V.	Éteindre	/
En cours de chargement	Environ 2,5 heures sont nécessaires pour une charge complète. Le voyant lumineux devient rouge lorsque le produit est en cours de charge.	/	Tourner en rouge
Chargement terminé	Lorsque la charge est complète, le voyant lumineux devient bleu.	/	Tourner en bleu

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 40℃ pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.

2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.

4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 15 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.

5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

Avertissement ISED

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.
Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

معلومات المنتج الأساسية

اسم المنتج: سماعة لاسلكية
موديل/ اسم الاقتران: BT350
إصدار بلوتوث: 5.1
اللون الخارجي: أسود
وظيفة المنتج: مشغل وسائط ومكالمات هاتفية
خامة السماعة: بلاستيك، فولاذ مقاوم للصدأ
مسافة الإرسال القصوى: <15متر (تم الاختبار في مكان مفتوح)
مفتاح التشغيل: مفتاح الطاقة/ مفتاح M/ مفتاح زيادة الصوت (الانتقال للمسار السابق)/ مفتاح خفض الصوت (الانتقال لمسار التالي)
وقت استعداد البلوتوث: ≤100 ساعة
وقت التحدث: ≤12 ساعة
وقت الاستخدام: ≤12ساعة (حجم صوت 50٪)
منفذ الشحن: Micro USB
الإدخال: تيار مستمر 5 فولت، 150 - 300 مللي أمبير (يتغير وفق جهد البطارية)
وقت الشحن: حوالي 2.5 ساعة

الاستخدام

الوظيفة	التعليمات	تنبيه السماعة	ضوء المؤشر
اسم الاقتران	Miniso-BT350	/	
التشغيل	اضغط مطولا على مفتاح الطاقة لمدة 1.5 ثانية	Power on	يومض بالأزرق لمدة 1 ثانية
إيقاف التشغيل	اضغط مطولا على مفتاح الطاقة لمدة 5 ثانية	Power off	يومض بالأحمر ثلاث مرات ثم ينطفئ
	لا يوجد اتصال أثناء الاقتران لمدة 5 دقيقة	Power off	يومض بالأحمر ثلاث مرات ثم ينطفئ
اقتران بلوتوث	اضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف لمدة 5 ثانية للتشغيل والدخول إلى وضع الاقتران التلقائي	"Pairing"	يومض بالأحمر والأزرق بالتناوب
الاقتران الناجح بالهاتف	قم بتشغيل وابحث عن جهاز بلوتوث	"Connected" بعد اقتران ناجح	يومض بالأزرق ببطء كل 6 ثانية
الاتصال التلقائي بعد التشغيل	بعد التشغيل، يتم الاقتران بشكل تلقائي بالجهاز الذي تم إقرانه من قبل	"Connected" بعد اتصال ناجح	يومض بالأزرق ببطء كل 6 ثانية
قطع الاتصال بالهاتف	السماعة والهاتف على مسافة أبعد من المسافة الفعالة	"Disconnect"	يومض بالأحمر والأزرق بالتناوب
إعادة الاتصال التلقائي بالهاتف	في غضون 5 دقائق بعد انقطاع الاتصال، عندما وضع السماعة بالقرب من الهاتف سيتم الاقتران بشكل تلقائي	"Connected" بعد اتصال ناجح	يومض بالأحمر والأزرق بالتناوب
تشغيل/ إيقاف الموسيقى	أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على المفتاح M	/	يومض بالأزرق ببطء كل 6 ثانية
المسار السابق/ التالي	المسار السابق: اضغط مطولا على مفتاح زيادة الصوت. المسار التالي: اضغط مطولا على مفتاح خفض الصوت	/	/
زيادة/ خفض الصوت	زيادة الصوت: اضغط على مفتاح زيادة الصوت خفض الصوت: اضغط على زر خفض الصوت عند ضبط الصوت على أعلى أو أدنى مستوى له، يصدر تنبيه صوتي	"Beep"	/
المكالمة الواردة	يقوم نظام IOS بمزامنة نغمة الرنين، نظام Android لا يقوم بمزامنة نغمة الرنين - يصدر صوت تنبيه	نغمة الرنين / تنبيه	يومض بالأزرق مرة كل 6 ثانية
رد مكالمة	اضغط مفتاح M للرد على مكالمة	/	/
إنهاء مكالمة	اضغط مفتاح M لإنهاء المكالمة الحالية	/	/
رفض مكالمة	اضغط مفتاح M مطولا لرفض مكالمة	/	/
إعادة اتصال	نقر مزدوج مفتاح M لإعادة الاتصال التلقائي بآخر مكالمة	/	/
المساعد الصوتي	اضغط مطولا مفتاح M حتى سماع صوت تنبيه ثم حرر المفتاح وابدأ	تنبيه	/
تنبيه البطارية المنخفضة	عندما يكون جهد البطارية 3.4 فولت أو أقل، يصدر تنبيه البطارية المنخفضة "بطارية منخفضة" مرة واحدة كل 30 ثانية ويستمر حتى ينخفض الجهد إلى 3.1 فولت ثم يتم إيقاف التشغيل التلقائي	"Low battery"	يومض بالأحمر ببطء كل 2 ثانية
إغلاق البطارية المنخفضة	سيتم إيقاف التشغيل التلقائي عندما ينخفض جهد البطارية إلى 3.1 فولت	Power off	/
الشحن	عند الشحن يضيء المؤشر بالأحمر، يكتمل الشحن بعد 2.5 ساعة	/	يتحول للأحمر
اكتمال الشحن	عند اكتمال الشحن يضيء المؤشر بالأزرق	/	يتحول للأزرق

تحذير

1. يرجى التحكم بشكل منطقي في مستوى الصوت ووقت استخدام السماعات لتجنب الحاق الضرر بحاسة السمع
2. من أجل سلامتك، لا تستخدم السماعات في المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة
3. تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى وإجراء أو الرد على المكالمات أثناء القيادة لتجنب الخطر الناتج عن تشتت الانتباه
4. احفظ السماعات بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم
5. لا تقذف بالمنتج لتجنب الضرر الناتج عن السقوط
6. عدم استخدام وتخزين المنتج في درجة حرارة أقل من 20- مئوية أو أعلى من 40 مئوية لتجنب تقصير فترة الاستخدام الافتراضية للسماعة والبطارية
7. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك
8. يحوي هذا المنتج على بطارية مدمجة غير قابلة للاستبدال. يجب اتباع القواعد واللوائح المحلية للتخلص من المنتج أو تسليمه إلى جهة مختصة بإعادة التدوير. عدم التخلص من المنتج في النفاية أو رميه في النار لتجنب الخطر
9. في حالة عدم استخدام السماعة لفترة طويلة، اشحن السماعات مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل. ثم احذف اسم المنتج من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم
2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من طاقة البطارية. اشحن السماعة إذا لزم الأمر
3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال
4. تم فصل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 15 أمتار
الإجابة: البلوتوث هو تقنية اتصال لاسلكية لذا فهو حساس للغاية للأشياء الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة
5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر كصوت بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP . تأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر
6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

Introducción del producto

Nombre del producto: Audífonos Diadema Inalámbricos
Modelo / Nombre de emparejamiento: BT350
Versión BT: 5.1
Color Exterior: Negro
Función del producto: Reproductor multimedia, llamada telefónica.
Material del audífonos: Plástico / Acero inoxidable.
Distancia de transmisión: < 15m (probado en un área abierta)
Botón de operación: Botón de encendido / botón M / botón de subir volumen (función de pista anterior) / botón de bajar volumen (función de pista siguiente)
BT tiempo de espera: ≤100h
Tiempo de conversación: ≤12h
Tiempo de reproducción de música: ≤12h (50% volumen)
Puerto de carga: Puerto de carga micro USB
Entrada: DC 5V, 150~300mA (Cambiando según el voltaje de la batería)
Tiempo de carga: Sobre 2.5h

Instrucción

Operación	Instrucciones	Mensaje de voz (audífonos)	Luz indicadora
Nombre de emparejamiento	Miniso-BT350	/	
Encender	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 s	Encendido	Parpadea en azul durante 1 s.
Apagar	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 s	Apagado	Parpadea en rojo tres veces y luego se apaga.
	Sin conexión durante el emparejamiento durante 5 min.	Apagado	Parpadea en rojo tres veces y luego se apaga.
Emparejamiento BT	Presione el botón ON / OFF durante 5 segundos para encender e ingresar al modo de emparejamiento automáticamente.	"Emparejamiento"	Parpadea rojo y azul alternativamente.
Emparejamiento exitoso con celular	Encienda y busque el dispositivo BT.	"Conectado" después de una conexión exitosa	Parpadea en azul una vez lentamente cada 6 segundos.
Conexión automática después de encender	Después de encenderlo, se emparejará automáticamente con el dispositivo que se ha emparejado anteriormente.	"Conectado" después de una conexión exitosa	Parpadea en azul una vez lentamente cada 6 segundos.
Desconectarse del celular	Más allá de la distancia efectiva.	" Desconectar "	Parpadea rojo y azul alternativamente.
Conexión automática con celular después de desconectar	Dentro de los 5 minutos posteriores a la desconexión, los audífonos se emparejarán nuevamente con el celular cuando se acerquen.	"Conectado" después de una conexión exitosa	Parpadea rojo y azul alternativamente.
Reproducir / pausar la música	Cuando se esté reproduciendo la música, toque el botón M.	/	Parpadea en azul una vez lentamente cada 6 segundos.
Pista anterior / siguiente	Pista anterior: mantenga pulsado el botón de subir el volumen. Pista siguiente: mantenga pulsado el botón de bajar el volumen.	/	/
Subir / bajar volumen	Subir el volumen: toque el botón de subir el volumen. Bajar el volumen: toque el botón de bajar el volumen. Cuando el volumen se ajusta a su nivel más alto o más bajo, habrá un aviso de voz "bip".	"Bip"	/
Cuando llega una llamada	Para celular IOS, el sonido de la notificación de llamada entrante a través de los auriculares son los mismos que el tono de llamada. Para celular Android, el auricular emitirá un pitido.	Tono de llamada /bip	Parpadea en azul una vez lentamente cada 6 segundos.
Responder llamada	Cuando reciba una llamada, toque el botón M para responder.	/	/
Finalizar llamada	Toque el botón M para colgar.	/	/
Rechazar una llamada	Cuando reciba una llamada, mantenga presionado el botón M durante 2 segundos para rechazarla.	/	/
Llamar de vuelta	Haga doble clic en el botón M para volver a marcar el último número al que llamó.	/	/
Asistente de voz	Mantenga presionado el botón M hasta que escuche un pitido para activar el asistente de voz.	Bip	/
Alerta de batería baja	Cuando el voltaje de la batería sea de 3,4 V o menos, se escuchará un mensaje de voz "Batería baja" cada 30 segundos hasta que el voltaje disminuya a 3,1 V. Entonces el producto se apagará automáticamente.	" batería baja "	Parpadea en rojo una vez lentamente cada 2 segundos.
Apagado por batería baja	El producto se apagará automáticamente cuando el voltaje de la batería disminuya a 3,1 V.	Apagado	/
Cuando se carga	Se necesitan aproximadamente 2,5 h para una carga completa. La luz indicadora se volverá roja cuando el producto se esté cargando.	/	Volverse rojo
Cuando está completamente cargada	Cuando esté completamente cargada, la luz LED se volverá azul.	/	Volverse azul

Precauciones

1. Control razonable del volumen y tiempo de uso.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo lance para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20℃ o por encima de 40℃ para evitar acortar la vida útil de los audífonos y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los audífonos cada 3 meses para prolongar su vida útil.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.

2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.

4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 15 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora esté alto.

6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

產品基本資訊

產品名稱: 頭戴式藍牙耳機
產品型號/配對名: BT350
藍牙版本: 5.1
外觀顏色: 黑色
產品功能: 媒體播放、通話
耳機本體材質: 塑膠+不銹鋼
最大傳輸距離: <15米（空曠測試環境下）
按鍵功能: 開關機鍵 / M多功能鍵 / +音量 / -減音量 (兼上下曲功能)
藍牙待機時間: ≤100h
通話續航時間: ≤12h
音訊播放續航時間: ≤12h（50%音量）
充電介面: micro USB充電介面
充電輸入設定: DC5V ,150~300mA （隨電池電壓變化）
充電時間: 約 2.5h

使用說明

項目	耳機操作功能	提示音(耳機)	指示燈狀態
配對名	連接設備顯示Miniso-BT350	/	
開機	長按電源鍵 1.5S	Power on	藍燈閃爍1秒
關機	長按電源鍵 5S	Power off	紅燈亮三次熄滅
	配對搜索狀態下，無連接，5分鐘關機	Power off	紅燈亮三次熄滅
藍牙配對	按住ON/OFF鍵5秒後，藍牙耳機開機自動進入配對模式。	配對"pairing"	紅藍燈交替閃爍
與手機連接成功	耳機在開機"配對搜索"狀態下	連接成功提示"connected"	藍燈隔5秒慢閃1次
開機回連	開機後五秒自動回連之前配對過的設備。	回連成功提示"connected"	藍燈隔5秒慢閃1次
與手機斷開連接	耳機與手機超出一定距離會斷開連接	斷開連接提示"disconnect"	紅藍燈交替閃爍
與手機自動回連	耳機在斷開連接後（5分鐘內），當耳機與手機靠近一定距離時，耳機與手機重新連接。	回連成功提示"connected"	紅藍燈交替閃爍
音樂播放/暫停	音樂播放狀態下，短按M鍵一下。	/	藍燈隔5秒慢閃1次
上下曲	上一曲：長按+號鍵；下一曲：長按-號鍵。	/	/
音量加減	音量加：按一下加+鍵；音量減：按一下-號鍵，音量最大聲時和最小聲均有"嘟..."提示音。	"嘟..."提示音	/
來電	IOS系統手機同步鈴聲，Android 系統手機不同步（嘟..嘟來電提示音）。	鈴聲/嘟	藍燈隔5秒閃爍1次
接聽來電	來電時，按一下M鍵一下接聽	/	/
掛斷通話	掛斷當前通話，按一下M鍵一下。	/	/
拒接來電	電話呼入時，長按M鍵2秒拒接。	/	/
通話回撥	M鍵連擊二下，自動回撥最後一個通話（電話號）。	/	/
語音助手	長按M鍵聽到"嘟"聲後鬆手啟動	嘟	/
低電報警	電池電壓≤3.4V 低電提醒,30秒提示1次 "low battery" 提醒至(3.1V)低電關機。	"low battery"	紅燈隔1秒慢閃1次
低電關機	當電池電壓低到3.1V時，自動關機。	power off	/
耳機充電	充電時間約 2.5h 完成，充電時亮紅燈。	/	亮紅燈
耳機充電完成	LED亮藍燈，充電結束	/	亮藍燈

注意事項

1. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2. 請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3. 儘量避免在駕駛途中使用耳機聆聽音樂、撥打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4. 請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險;
5. 請勿丟擲，避免因跌落造成產品損壞；
6. 避免將耳機存儲或使用於溫度低於-20℃或高於40℃的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7. 請勿自行拆開、修理和改造本產品；
8. 本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機構回收,請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9. 耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。

故障排除

1. 藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開； 並檢查設備上的藍牙選單並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。

2. 藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。

3. 藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。

4. 藍牙耳機與手機在15米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與已連結設備間的物體很敏感，請檢查在連結範圍內是否有金屬或其他影響連線物件

5. 耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦輸出聲道是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支援A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量

6. 藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：設備應用程式的軟體設定或有不同，個別應用程式的功能不支援由耳機控制

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
صنع في الصين
HECHO EN CHINA
www.miniso.com