

80mm

bluorams

Smart Pan-Ti Camera

A330

bluorams

Smart Pan-Ti Camera

A330

Table of Contents

1. Manual

2. Benutzerhandbuch

3. Manual utilisateur

4. Manuale dell'utente

5. Manual de usuario

6. FCC Statement

2

12

22

32

42

52

Manual

1

2

In the box

Please remove the package and check if the camera is in good condition, and if the accessories are complete.

Camera x1

USB cable & Power adapter x1

Screw accessory pack x1

Fixed base x1

Manual x1

3

Physical description

Photosensor

Microphone

Indicator light

Lens

TF card slot

Front

Back

Speaker

Reset key

USB port

Lower

4

5

6

Installation instructions

Connect the camera to supply socket via USB cable.

Place the camera in a wide-angle position.

Wall mounting (Optional)

Mounting

Use the upper wall mounting piece to drill the wall, push in the plastic expanding tubes, and then push the screws to fix the upper wall mounting piece.

Wooden wall:

Align the hole on the upper wall and push it directly into the screws. Align the camera base with the upper wall mounting tab and fix the camera in the direction of rotation.

7

Quick configuration

Connect the IP camera to a power adapter with a USB cable.

Register and log into the bluorams account.

Add the camera following the bluorams APP instructions.

8

Watch the real-time video.

Get into the real-time video interface through camera list, where you can see the real-time video and perform operations such as voice control, voice intercom, snapshot, and video recording.

Voice control

Voice intercom

Snapshot

Video recording

9

Parameters setup

Tap @ to enter the setting interface, where various custom settings are available.

Tap to enter

10

FAQs

Measures against camera-network connection failure:

The camera does not support 5G Wi-Fi network temporarily. Please make sure the Wi-Fi network around the camera is in good condition.

Re-plug the power supply to assure the reliable connection.

Reconfigure the camera.

Customer service E-mail: support@bluorams.com.

Indicator light connotation:

Lamp solid green	Online
Green lamp blinking	Connecting
Lamp solid red	Starting
Red lamp blinking	Waiting for scan

11

Benutzerhandbuch

12

Packliste

Stellen Sie nach dem Auspacken sicher, ob sich das Hauptgerät der Kamera in gutem Zustand befindet und das Zubehör vollständig ist.

Kamera x1

Datenerweiterungskabel x1

Zusatzkabel (Schrauben) x1

Einbaubasis x1

Benutzerhandbuch x1

13

Ausseheneinführung

Photosensor

Microphone

Micro-SD-Kartensteckplatz

Kontrollknopf

bluorams

Vor

Back

Speaker

Resetknopf

USB-Stromanschluss

14

15

Installationsanweisungen

Stellen Sie vor der Installation sicher, ob die Kamera das Hinzufügen von Geräten in der App abgeschlossen hat.

Der Wandbohrer ist auf die Wandhakenposition ausgerichtet und die Schraube wird direkt eingeschraubt. Die Zementwandfläche muss gebohrt werden.

Richten Sie die Unterseite der Kamera am Wandbohrer aus, drehen Sie die Kamera und befestigen Sie sie.

16

Schnelle konfiguration

Schließen Sie die Kamera mit einem USB-Kabel an eine Steckdose an.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy mit dem WLAN verbunden ist, scannen Sie den QR-Code und laden Sie den bluorams-Client kostenlos herunter.

17

Registrieren Sie sich und melden Sie sich in Ihrem Konto an.

Folgen Sie den Anweisungen des Clients, um die Kamera hinzuzufügen.

18

19

Parametererstellung

Klicken Sie @, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen. Sie können eine Vielzahl personalisierter Einstellungen vornehmen.

Klicken Sie, um anzukommen

20

Häufig gestellte fragen

Lösung dafür, wenn die Kamera nicht mit dem Internet verbunden kann:

Die Kamera unterstützt derzeit kein 5G-WLAN-Netzwerk. Bitte stellen Sie sicher, sich sich das WLAN-Netzwerk um die Kamera in gutem Zustand befindet.

Schließen Sie das Hauptgerät an ein eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Der Indikator leuchtet auf.

Konfigurieren Sie das Kameranetzwerk neu.

E-Mail für Kundendienst:support@bluorams.com.

Indikatorbedeutung:

Grünes Licht ist immer an	Online-Status
Grünes Licht blinkt	Netzwerkverbindung
Rotes Licht ist immer an	Startvorgang
Rotes Licht blinkt	Warten auf Scannen des Codes

21

Manuel utilisateur

22

Liste de colisage

Après le déballage, veuillez confirmer si la caméra est en bon état et que les accessoires sont complets.

Kamera x1

Câble Adaptateur Alimentation x1

Kit d'accessoires de montage x1

Accessoires de montage x1

Manuel utilisateur x1

23

Introduction d'apparence

Photodecteur

Microphone

Fente carte micro SD

Voyant

bluorams

Avant

Arrière

Trou de ventilation

Haut-parleur

Port d'alimentation USB

Agripes

Touche de réinitialisation

24

25

Instructions de montage

Avant le montage, assurez-vous que la caméra est bien ajoutée sur l'APP.

Dirigez les accessoires de montage à la position sur mur et vissez la vis; le mur de ciment doit être percé.

Dirigez le fond de caméra aux accessoires de montage, et puis tournez pour fixer la caméra.

26

Réglage rapide

Connectez la caméra à une prise de courant avec un câble USB.

Assurez-vous que votre portable est bien connecté au réseau sans fil, scannez le code QR pour télécharger gratuitement le client bluorams.

27

S'inscrire et se connecter.

Ajouter la caméra suivant les instruction du client.

28

29

Voir la vidéo en temps réel

Accédez à l'interface de vidéo en temps réel à partir de la liste des caméras, vous pouvez voir la vidéo en temps réel et effectuer des opérations telles que contrôle vocal, interphone vocal, capture d'image, contrôle PTZ, etc.

Contrôle vocal

Interphone vocal

Capture d'image

Enregistrement vidéo

30

Réglage de paramètres

Cliquez @ pour accéder à l'interface du réglage pour personnaliser.

Cliquez pour accéder

31

FAQs

Solutions en cas de défaillance de connexion de caméra au réseau:

La caméra ne supporte pas le réseau 5G pour le moment, assurez-vous que le réseau, avec autour de la caméra est en bon état.

Recherchez l'interférence pour assurer une connexion fiable, la voyant s'allume.

Rechargez le réseau de caméra.

Adressez email de service après-vente:support@bluorams.com.

Signification de voyant:

Feu vert réseau allumé	En ligne
Feu vert éteint	Connexion de réseau en cours
Feu vert réseau allumé	Démarrage d'appareil en cours
Feu rouge éteint	En attente de scanne de code

32

Manuale dell'utente

33

Lista di imballaggio

Dopo aver aperto la confezione, si prega di verificare che l'host videocamera sia intatto e gli accessori siano completi.

Videocamera x1

USB Adattatore di alimentazione x1

Kit viti x1

Accessori di montaggio x1

Manuale dell'utente x1

34

Introduzione all'aspetto

Photosensore

Microphone

Slot per schede MicroSD

Silenz

bluorams

Anteriore

Posteriore

Foro emissione di calore

Altoparlante

Interfaccia di alimentazione USB

Altoparlante

Pulsante di reset

Di dietro

35

36

Istruzioni di installazione

Verificare che la videocamera sia stata aggiunta al dispositivo nell'APP prima dell'installazione.

Allineare gli accessori di installazione con la posizione di montaggio a parete, evitare direttamente la viti sul muro di cemento deve essere forato.

Allineare la parte inferiore della videocamera con gli accessori di installazione, ruotare e fissare la videocamera.

37

Configurazione rapida

Collegare la videocamera a una presa di corrente con un cavo USB.

Assicurarsi che il telefono mobile sia connesso in modalità wireless, scansionare il codice QR per scaricare gratis bluorams Client.

38

Identificarsi e accedi.

Completare l'aggiunta della videocamera come richiesto dal Client.

39

40

Visualizzare il video dal vivo

Dalla lista delle videocamere all'interfaccia video del vivo è possibile vedere il video del vivo e eseguire operazioni come controllo vocale, interfono vocale, acquisizione di immagini, controllo PTZ, ecc.

Controllo vocale

Interfono vocale

Acquisizione di immagini

Registrazione video

41

Impostazione dei parametri

Fai clic @ sull'interfaccia Impostazioni (è possibile effettuare una varietà di impostazioni personalizzate).

Clicca per accedere

42

Domande frequenti

Soluzioni per il problema di che la camera non può essere connessa a la rete:

La videocamera non supporta la rete WiFi 5G al momento, per favore assicurarsi che la rete with intorno alla videocamera sia in buone condizioni.

Recherchez l'interférence pour garantir un enlèvement efficace dell'interferenza a la spia si illumina.

Rechargez le réseau de caméra.

Email di post-vendita:support@bluorams.com.

Significato di spia:

Luce verde normalmente accesa	Stato online
Luce verde lampeggiante	In corso di connessione
Luce rossa normalmente accesa	Avvio del dispositivo
Luce rossa lampeggiante	In attesa della scansione

43

Manual de usuario

44

Lista de embalaje

Después del desembalaje, confirme si el host de cámara está intacto y si los accesorios están completos.

Cámara x1

Adaptador de alimentación de cable de datos x1

Kit de accesorio de montaje x1

Accesorio de montaje x1

Manual de usuario x1

45

Introducción de la apariencia

Photosensor

Microphone

Lente

Runura para tarjeta micro SD

bluorams

Fronte

Después

Agujero de radiación

Altavoz

Interfaz de alimentación USB

Botón de reinicio

46

47

Instrucciones de instalación

Verifique que la videocámara ha sido agregada al dispositivo en la aplicación.

Alinee los accesorios de montaje con la posición de instalación en la pared y asegúrese de perforar directamente la viti en el muro de cemento.

Alinee la parte inferior de la cámara con los accesorios de montaje, gire y fije la cámara.

48

Configuración rápida

Conecte la cámara al tomacorriente con el cable de conexión USB.

Asegúrese de que el teléfono móvil esté conectado a la red inalámbrica, y escanee el código QR para descargar el cliente de bluorams de forma gratuita.

49

Regístrese e inicie sesión en la cuenta.

Agregue la cámara según las instrucciones del cliente.

50

51

Ver video en tiempo real

Entre en la interfaz de video en tiempo real desde la lista de cámaras, puede ver video en tiempo real y realizar operaciones como control de voz, intercomunicación de voz, captura de imagen, control de PTZ, etc.

Control de voz

Intercomunicación de voz

Captura de imagen

Grabación de video

52

Configuración de parámetros

Haga clic @ para entrar en la interfaz de configuración, puede realizar una variedad de configuraciones personalizadas.

Haga clic para entrar

53

Preguntas frecuentes

Solución para el problema de que la cámara no puede estar conectada a la red:

Actualmente la cámara no es compatible con la red WiFi 5G, asegúrese de que la red WiFi alrededor de la cámara esté en buenas condiciones.

Verifique la interferencia para garantizar una conexión fiable y la luz indicadora se enciende.

Vuelva a configurar la red de la cámara.

Email de soporte postventa: support@bluorams.com.

Significado de luces indicadoras:

Luz verde siempre encendida	Estado en línea
Luz verde parpadearante	Conectando a red
Luz roja siempre encendida	Arrancando el equipo
Luz roja parpadearante	Esperando a escanear el código

54

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example: use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
FCC ID:2AQA-A30

bluorams

www.bluorams.com

55