

Model: EP-T215

Aukey Technology Co., Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
Building P07, South China City Electronics Trading Center,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
PCC: ID: 2458-EP-T215

   

Turning On / Off	
Turn On	Open the lid of the charging case or touch and hold the touch sensitive points (on both methods) for 2 seconds when they're turned off.
Turn Off	Return both earbuds to the charging case and close the lid or touch and hold on the touch sensitive points on both earbuds for 2 seconds when they are turned on.

Pairing

Starting with the earbuds in the case:

1. Turn on the lid of charging case; both earbuds will turn on, and enter pairing mode.
2. From the list of pairing function you'll see on the device you want to pair with the earbuds.
3. From the list of available devices, find and select "AUXIE (TP-1215)".

Regular Use After Pairing

Once the earbuds are successfully paired with your device, they can be controlled as on or off as follows:

- Open the lid of the charging case; then both earbuds will turn on and start working automatically.
- To turn off, put the earbuds back in the charging case and close the lid. They will begin charging.

Using the Left/Right Earbud Only

Starting with the earbuds in the case:

1. Take the left/right earbud out of the charging case.
2. From the pairing function on the device you want to pair with the earbud.
3. From the list of available devices, find and select "AUXIE (TP-1215)".

Reset the earbuds

Starting with the earbuds in the case:

1. Take both earbuds out of the charging case, and the earbuds will turn on, touch and hold on the touch sensitive points on both earbuds for 2 seconds when they are turned on.
2. Return both earbuds to the charging case and close the lid, and turn off again.
3. Open the lid and touch and hold on the touch sensitive points back in the charging case and close the lid to reset mode.
4. Once the earbuds are back in the charging case and enter pairing mode.

Notes

- When you turn on the earbuds, they will be automatically connected to the previously paired device or enter pairing mode if no paired device is found within a limited time frame. If you don't want to use the earbuds individually, once connected to a device (when you keep the other one near the charging case).

Ein-/Ausstellen	Einsetzen Öffnen Sie den Deckel des Lokomotivs oder trennen Sie die beiden separaten Deckelteile. Bedecken Sie die beiden Öffnungen mit den beiden Deckelplatten. Öffnen Sie nach 2 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie ausgeklippt sind. Ausnehmen Ziehen Sie beide Öhrchen wieder in den Lokomotiv und schließen Sie den Deckel oder bedecken und legen Sie die beiden separaten Deckelteile wieder in den Lokomotiv 6 Sekunden lang, wenn Sie ausgeklippt sind	Nur ein links / rechten Öhrchen 1. Ziehen Sie mit dem Öhrchen in den Lokomotiv. 2. Nehmen Sie das linke / rechten Öhrchen heraus. 3. Ziehen Sie die Paling-Funktion des Geräts ein, das mit dem Öhrchen verbunden ist. 4. Suchen und wählen Sie in die Liste der verfügbaren Geräte „AUKET“ JP-7213-xx.
Fassung	Einsetzen Beginnen mit dem Öhrchen im Fall: • Wenn Sie den Deckel des Lokomotivs, teilweise öffnen, schließen sich ein und wechseln in den Paring-Modus. • Wenn Sie den Paring-Modus wählen, ist das Gerät ein, das Sie mit dem Öhrchen koppeln möchten. Öhrchen JP-7213-xx	Setzen Sie die Öhrchen zurück 1. Starten Sie mit dem Öhrchen in den Fall: • Wenn Sie beide Öhrchen aus dem Lokomotiv und die Öhrchen schließen sich ein, bedecken und halten Sie die beiden Öhrchen für 6 Sekunden lang. • Wenn Sie beide Öhrchen 6 Sekunden lang, um sie wieder auszuklappen, ziehen Sie die Öhrchen aus dem Lokomotiv und schließen Sie den Deckel oder bedecken Sie die beiden Öffnungen angeschlossen, die Paling Liste gedrückt und wieder ausgeklippt.
Regelmäßige Verwendung nach dem Paring	Schließen Sie das Öhrchen erfolgreich mit dem Paring Gerät gekoppelt werden. können Sie wie folgt ein- und ausgeklippt werden: • Öffnen Sie den Deckel des Lokomotivs, dann schließen sich beide Öhrchen ein und verbinden sich miteinander. • Ziehen Sie aus dem Lokomotiv die Öhrchen wieder in den Lokomotiv und schließen Sie den Deckel. Sie werden ausgeklippt.	2. Setzen Sie beide Öhrchen wieder in den Lokomotiv und schließen Sie den Deckel und die beiden Öhrchen. 3. Öffnen Sie den Deckel erneut, und beide Öhrchen schließen sich ein und wechseln in den Paring-Modus.

Mise en marche / Arrêt		Utilisation de l'écouleur gauche / droit uniquement
Mécanisme	Ouvrez le couvercle du ballot de charge ou touchez l'interrupteur d'arrêt. Les surfaces tactiles des deux écouleurs peuvent se déclencher l'une ou l'autre.	En maintenant posé les écouleurs dans l'étui : - L'écouleur l'écouleur gauche / droit - Activez la fonction de coulage sur l'appareil que vous souhaitez couler avec l'écouleur.
Arrêt	Appuyez fermement le couvercle du ballot de charge ou touchez pour maintenir les surfaces tactiles des deux écouleurs pendant 3 secondes (jusqu'à son allumage).	Donnez la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez WALKER ET 21214
Appareils		Minifrutts les écouleurs
En maintenant posé les écouleurs dans l'étui :		- Appuyez les écouleurs sur l'étui de chargement et les écouleurs s'allument. - Maintenez les écouleurs appuyés pendant prolongée sur les panneaux tactiles des deux écouleurs pendant 6 secondes, les écouleurs s'éteignent.
- Touchez et maintenez les panneaux tactiles des deux écouleurs pendant 10 secondes. Les écouleurs s'allument et afficheront la liste d'appareils et s'illuminent un court instant.		- Appuyez les deux écouleurs dans l'étui de chargement et maintenez le couvercle pour réinitialiser.
		- Appuyez 0 nouveau la couverture et les deux écouleurs s'allument et entrent en mode de coulage

C	Cómo encender y apagar Encendido 1. Abaie la tapa del estuche de carga o bague y asegure la palanca de bloqueo presionando la palanca sensible al tacto en ambos sentidos durante 2 segundos cuando se encienda el indicador. Apagar 1. Regrese ambos indicadores de estuche de carga y cierre la tapa del estuche y mantenga presionada la palanca sensible al tacto en ambos sentidos durante 1 segundo cuando esté encendido.	Usar solo el cargador izquierdo / derecho Comenzando con los auriculares en el estuche: 1. Coloque el cargador izquierdo en el dispositivo. 2. Encienda la función de emparejamiento en el dispositivo que desea emparejar. 3. En la lista de dispositivos disponibles, busque y seleccione "AUXLEY BT-1215".
C	Conexión 1. Conecte los auriculares en el estuche. 2. Encienda la tapa del estuche de carga, ambos auriculares se encenderán y mostrarán el nivel de la batería. 3. Inicie la función de emparejamiento a través de Bluetooth en el dispositivo que desea emparejar con la AUXLEY BT-1215. 4. Seleccione la lista de dispositivos disponibles y seleccione "AUXLEY BT-1215".	Relación los dispositivos 1. Coloque ambos auriculares del estuche de carga y los auriculares se encenderán. 2. Coloque y mantenga presionados los paneles sensibles al tacto en ambos auriculares durante 4 segundos para apagarlos. 3. Coloque y mantenga presionados los paneles sensibles al tacto en ambos auriculares durante 10 segundos. Los auriculares se encenderán. 4. Coloque la AUXLEY BT-1215 en la lista de emparejamiento y se apagarán nuevamente. 5. Coloque la AUXLEY BT-1215 en la lista de emparejamiento y seleccione la función de emparejamiento en el estuche de carga y cierre la tapa para reiniciar. 6. Coloque la tapa de nuevo y ambos auriculares se encenderán y entrará en modo de emparejamiento.
C	Regulador del grado de emparejamiento 1. Si cree que los auriculares se emparejan correctamente con su dispositivo, se pueden encender y apagar la siguiente manera: 1. Abra la tapa del estuche de carga, luego ambos auriculares se encenderán y se conectarán automáticamente. 2. Para apagar, vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. Ellos empezarán a cargar.	

Accessione / sgombramento		Utilizzando solo l'autocline sinistro / destro
Accessione	Aprire il coperchio della custodia di ricarica e tenere premuto il pannello sinistro a tutto lo schermo di controllo per 2 secondi quando sono spenti	1. Aprire il coperchio della custodia di ricarica. 2. Togliere l'autocline sinistro / destro. 3. Azionare la funzione di occupamento sui dispositivi che desideri occupare con l'autocline. 4. Avviare il motore.
Sgombramento	Chiudere il coperchio della custodia di ricarica e tenere premuto, sui pannelli sinistro e destro, di entrambi gli autocline per il secondo quando sono accesi	1. Togliere i dispositivi dall'autocline. 2. Avviare il motore.

- The wireless operating range is 10m [339]. If you exceed this range, the earbuds will lose connection with your paired device. The connection will be established if you re-enter the wireless range within 5 minutes. Or the earbuds will be switched off automatically after 5 minutes

Controls & LED Indicators

Streaming Audio

Once paired, you can wirelessly stream audio on your device via earbuds. We will automatically go paused when you stop audio on incoming phone call and will be resumed once the call ends.

Play or pause music	Tap the touch-sensitive panel on either earbud	
Skip to previous track	Double tap the touch-sensitive panel on the left earbud	
Skip to next track	Double tap the touch-sensitive panel on the right earbud	

Taking Calls

Answer or end a call	Double tap the touch-sensitive panel on the earbuds to answer or end the call about the ringing call	
Reject an incoming call	Long-press the touch-sensitive panel on either earbud for 2 seconds	
Activate Siri or Google Assistant	Triple tap the touch-sensitive panel on either earbud	

LED Status Indicator	Status
Flashing Blue	Pairing
Red	Earbuds Charging
Red (after charging)	Earbuds fully charged

LED Battery Level Indicator	Status
Four LED indicators light for 5 seconds	85%-100% battery remaining
Three LED indicators light for 5 seconds	40%-85% battery remaining
Two LED indicators light for 5 seconds	20%-40% battery remaining
One LED indicator light for 5 seconds	<20% battery remaining

FAQ

The earbuds on or, but not connecting to my device

For the earbuds to work and connect to a connection, you need to put them both in pairing mode. Please follow the instructions in the Pairing section of this manual.

I've connected the earbuds with my smart phone but can't hear any sound

Double-check the volume level on your smart phone and the earbuds. Some smart phones require you to set up the audio on an audio output device before the audio can be transmitted. If you're using a music player or other device,

Notes Die Note ist die Ohrdrone einschreiben, welche die automatisch wieder mit dem zuvor geleisteten Gedächtnis verbunden oder weichen in den Planung Modus, wenn kein Gedächtnis vorhanden ist. Die linke oder rechte Ohrdrone können einwandfrei verwendet werden, solange sie ein Gedächtnis eingeschrieben ist, wenn sie in den nächsten in Laderfolge aufbewahrt werden. Die linke Ohrdrone (links) ist die Ohrdrone, wenn sie diesen Bereich überschreiben, weil sie innerhalb von 5 Minuten die Verbindung zu ihrem gedächtnislosen Zustand. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn sie innerhalb von 5 Minuten den Laderfolg erreicht bekommen. Also die Ohrdrone werden nach 5 Minuten automatisch zurückgeschaltet.	Anrufe annehmen Bevorhanden Ohrdrone bedienten sich den Ohrdrone, um den Anruf zu beantworten. Einmal Ohrdrone bedienten sich den Ohrdrone, um den Anruf zu beantworten. Die linke oder rechte Ohrdrone können einwandfrei verwendet werden, solange sie ein Gedächtnis eingeschrieben ist, wenn sie in den nächsten in Laderfolge aufbewahrt werden. Die linke Ohrdrone (links) ist die Ohrdrone, wenn sie diesen Bereich überschreiben, weil sie innerhalb von 5 Minuten die Verbindung zu ihrem gedächtnislosen Zustand. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn sie innerhalb von 5 Minuten den Laderfolg erreicht bekommen. Also die Ohrdrone werden nach 5 Minuten automatisch zurückgeschaltet.																		
Bedienenelemente und LED-Anzeigen Audio streamen Nach dem Planung Modus ist Audio über Ohrdrone drinnen auf ihr Gedächtnis streamen. Musik wird automatisch aufgehoben, wenn ein einziger Anruf eintrifft und wird fortgesetzt, sobald der Anruf beendet ist. Musik abgespielt oder die Ohrdrone bedienten sich den Ohrdrone, um den Anruf zu beantworten. Die linke oder rechte Ohrdrone können einwandfrei verwendet werden, solange sie ein Gedächtnis eingeschrieben ist, wenn sie in den nächsten in Laderfolge aufbewahrt werden. Die linke Ohrdrone (links) ist die Ohrdrone, wenn sie diesen Bereich überschreiben, weil sie innerhalb von 5 Minuten die Verbindung zu ihrem gedächtnislosen Zustand. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn sie innerhalb von 5 Minuten den Laderfolg erreicht bekommen. Also die Ohrdrone werden nach 5 Minuten automatisch zurückgeschaltet.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LED-LED-Anzeige</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rot blinken</td><td>Planung</td></tr> <tr> <td>Rot blinken</td><td>Planung</td></tr> <tr> <td>Rot aus (nach dem Aufrufen)</td><td>Ohrdrone wird aufgegeben</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LED-LED-Anzeige</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Yell-LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang</td><td>85% lösungsfähige Batterie</td></tr> <tr> <td>Yell-LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang</td><td>60% lösungsfähige Batterie</td></tr> <tr> <td>Zwei LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang</td><td>40% lösungsfähige Batterie</td></tr> <tr> <td>Yell-LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang</td><td>20% lösungsfähige Batterie</td></tr> </tbody> </table>	LED-LED-Anzeige	Status	Rot blinken	Planung	Rot blinken	Planung	Rot aus (nach dem Aufrufen)	Ohrdrone wird aufgegeben	LED-LED-Anzeige	Status	Yell-LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	85% lösungsfähige Batterie	Yell-LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	60% lösungsfähige Batterie	Zwei LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	40% lösungsfähige Batterie	Yell-LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	20% lösungsfähige Batterie
LED-LED-Anzeige	Status																		
Rot blinken	Planung																		
Rot blinken	Planung																		
Rot aus (nach dem Aufrufen)	Ohrdrone wird aufgegeben																		
LED-LED-Anzeige	Status																		
Yell-LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	85% lösungsfähige Batterie																		
Yell-LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	60% lösungsfähige Batterie																		
Zwei LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	40% lösungsfähige Batterie																		
Yell-LED-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang	20% lösungsfähige Batterie																		

[illegible][illegible][illegible]

 Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** declares that the radio equipment type (Blue Wireless Earbuds, EP-T213) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

CE

Notice: This device may be used in each member state of the EU.

Garantie & Kundenservice Bei Fragen, Unterstützung oder Garantieanfragen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die hier angegeben ist. Bitte geben Sie Ihre Amazon Bestellnummer und die Produktdatennummer an. Amazon UK orders: support.uk@amazon.com Amazon EU orders: support.eu@amazon.com Amazon CA orders: support.ca@amazon.com Amazon JP orders: support.jp@amazon.com <i>*Wichtige Hinweis: AUKY bietet nur für die Produkte einen Kundendienst an. Wir stellen nicht die Verantwortung für Schäden an den Produkten oder Schäden an anderen Geräten tragen, verursacht bei nicht dem Kundenrat und beschädigen Geräte oder Komponenten.</i>	CE-Erklärung Max. HF-Strahlungsfeld: 0,25 V/m (20-100 MHz); 2,1 dBm Die HF-Expositionswert wurde zum Beweis 2050 durchgeführt, dass diese Geräte keine schädlichen Auswirkungen jenseits des Referenzpegels der Empfehlung des Rates zeigen (1999/531/EK).
 ACHTUNG: BEI VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIE TYPES BEIHOUDT GEWISCHENWIJSE GEWACHTSE BATTERIEN SHOU NIET AAN DE WERKZAKEN TOE KUNSTEN. Ein überhöhter Schallpegel von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Gehörverlust führen.	 Verweis, Aukye Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass die Funkgeräte (Eich-Kategorie Kapseln (P213)) die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. CE Wenn dieses Gerät darf in jedem EU-Mitgliedsstaat verwendet werden.

Garantie & Service Client

Pour des questions, souffertes et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon.fr aides : support.ultimaker.com
Amazon.fr aides : support.ultimaker.com
Amazon.co.uk aides : support.ultimaker.com
Amazon.fr aides : support.ultimaker.com

*Veuillez noter que, AKRYL ne peut fournir de service après-vente que pour les produits achetés directement chez AKRYL. Vous avez acheté des produits chez un autre vendeur Amazon ? Veuillez le contacter pour toute question relative aux garanties.

Déclaration de la CE

Niveau de puissance RF maximum :
 RF classé 2 (2002/460/CE) 2.1 dB
 Une évaluation de conformité (ou radioélectrique (RE)) a été effectuée pour prouver que ce dispositif ne produit pas d'effets de interférence électromagnétique nocives supérieures ou inférieures de référence spécifiés dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil de la CE.

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UNE BATTERIE EST REPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES DÉFECTUEUSES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une pression sonore excessive proviendrait des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.



Par la présente, **Aukey Technology Co., Ltd.** déclare que le type d'équipement portable (Écouteurs Sans Fil, TP123) est conforme à la Directive 2014/53/UE.



Ainsi, ce casque peut être librement utilisé dans chaque État membre de l'UE.

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyo o recomendaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que le corresponde con su región. Por favor incluya su número de serie de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon US orders: support.us@amazon.com

Amazon CA orders: support.ca@amazon.com

Amazon JP orders: support.jp@amazon.com

Declaración CE

Máximo nivel de potencia RF: 100 mW (EIRP) 2.4 GHz hasta 2.48 GHz. Si se ha evaluado la exposición a RF para demostrar que esto cumple con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE, las emisiones EM de este producto por encima del nivel de referencia, tal como especifica la Recomendación de la Comisión de la UE 1999/519/CE.

PRECAUCIÓN: SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UN TIPO INCORRECTO, EXISTE RIESGO DE QUE SE CAUSE UN FUEGO. DESPESCE LAS BATERÍAS USANDO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA.

Una presión sonora excesiva de los altavoces puede producir pérdida auditiva.



Por la presente, **Aukey Technology Co., Ltd.** Declara que el tipo de dispositivo de audio (Altavoces inalámbricos, FP-123) cumple la Directiva 2014/53/UE.



Atención: este dispositivo puede usarse en todos los Estados miembros de la UE.

Garanzia & Assistenza ai Clienti Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente numero che copre di tutta la nostra regione. Il primo di numero è un numero di contratto di Amazon e il modello dei prodotti. Amazon UK support: support.uk@uk.aiv.com Amazon DE support: support.eu@de.aiv.com Amazon CA support: support.ca@ca.aiv.com Amazon JP support: support.jp@jp.aiv.com * Il primo 8 cifre della AKEYT può essere usato come numero di vendita per i prodotti acquistati direttamente da AKEYT, che ha acquistato da un venditore terzo. I numeri di contratto, direttamente per prodotti di un garanzia.	Dichiarazione CE Livello di potenza radio: Il nostro dispositivo (modello: 2) altri: Sono state effettuate delle valutazioni dell'esposizione dei frequenze radio per dimostrare che queste unità non generano alcuna emissione (SA procedure, che superi il livello di riferimento come specificato dalle raccomandazioni del consiglio CE (1999/519/EC)). ATTENZIONE Rischio di ESPLOSIONE se LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA NON CONFORME. SMALTIRE LE BATTERIE SECONDO LE ISTRUZIONI. Un'adesiva pressione senza dati ufficiali e date oltre potrebbe causare una perdita dell'auto.
	Aikey Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio (Autovet Wireless, EP-1212) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. CE Nella UE il dispositivo può essere utilizzato in ogni stato membro della UE.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.