

MOTION SENSOR

The 240-degree coverage of the motion sensor is measured side-to-side. The sensor is more effective side-to-side, rather than motion coming straight at it (in-and-out). Adjust the motion sensor head so that it detects motion moving across the coverage area.

The position of the sensor should not exceed 45° below horizontal. Do not aim the motion sensor at any water, bushes or plants that may move in the wind, pedestrian traffic, moving cars, etc., as this may trigger the motion sensor.

NOTE: If the sensor arm becomes loose, readjust the sensor head and tighten the joint screw on the sensor arm.

Manual Mode allows the light to turn on at any time, by overriding all sensor controls, so the lights come on regardless of time of day.

LIGHT

SCENES

SCHEDULE

Pre-set scene is available to override quick and easy on tap "Add New" to create a new scene.
 Security: 5000K daylight white at 100% brightness
 Full Bright: 4000K bright white at 100% brightness
 Sunset: 3000K warm white at 50% brightness

Connect with Alexa App

- 1 Tap the **More** icon located at the top left of the screen and select **"Skills & Games"**
- 2 Tap on the search box and type **"Good Evening Lighting"** Select **"Good Evening Lighting** and click **"Enable"**
- 3 Enter your Good Home Smart username and password, then tap **"Link Now"**

Voice Command Examples

- "Alexa, turn on my light"
- "Alexa, dim the Flood Light to 50 percent."
- "Alexa, outdoor light to warm white."

Connect with Google Home App

- 1 Tap the **Plus (+)** icon located at the top left of the screen and select **"Set up device"**. Then tap **"Have something already set up?"**
- 2 Tap on the search box and type **"Good Evening Lighting"** Select **"Good Evening Lighting"**
- 3 Enter your Good Home Smart username and password credentials, then tap **"Link Now"**

Voice Command Examples

- "Hey Google, turn on my light"
- "Hey Google, dim the Flood Light to 50 percent."
- "Hey Google, outdoor light to warm white."

FCC STATEMENT

This device is a FCC Type II. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) if this device does cause any interference, making interference that may be caused by this device is the user's responsibility. This device has been tested and found to comply with the requirements under Part 15 of the FCC Rules, and its operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) if this device does cause any interference, making interference that may be caused by this device is the user's responsibility. This device has been tested and found to comply with the requirements under Part 15 of the FCC Rules, and its operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) if this device does cause any interference, making interference that may be caused by this device is the user's responsibility.

FCC responsible party name: Good Home Lighting Inc., Address: 1400 S. Business Center Drive, STE 100, Montclair, NJ, 07042, USA Telephone number: (908)201-0303

Need Help?

Please visit our website at: <https://www.goodhome.com/contacts> or call the Customer Care Center
1-800-293-1838, 8:30 a.m. - 5 p.m. EST, Monday-Friday.

App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Visitez la chaîne YouTube de Good Earth à l'adresse <https://www.youtube.com/c/GoodEarthLighting> pour voir d'autres vidéos "Comment faire" et pour obtenir de l'assistance.

TELECHARGEMENT / ENREGISTREMENT DE L'APPLI

Recherchez « Good Earth Lighting » dans la boutique Apple Store ou sur Google Play, et téléchargez l'application « MyKichnao Light ». Avec succès, ouvrez l'appli Good Earth, et vous êtes et à accéder aux fonctions générales et l'accès de confidentialité en cliquant sur « Agner » (D'accord). Immédiatement les saisissent votre adresse électronique. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu par un message électronique, et créez un mot de passe pour le compte. Saisissez le code de vérification fourni, qui vous a été envoyé par un message électronique, et créez un mot de passe pour le compte.

2. SÉLECTION DU TYPE D'ÉCLAIRAGE

Sur l'écran d'accueil (Home), sélectionnez « Add Device » (Ajouter un dispositif). Sélectionnez la section consacrée à l'éclairage « Light », appuyez immédiatement sur le bouton « Luminaire en sélection » (Light selection) et choisissez l'éclairage approprié parmi les options présentées.




3. RÉINITIALISATION ET SYNCHRONISATION AVEC UN DISPOSITIF INTELLIGENT

Pour effectuer la synchronisation avec les appareils en réseau intelligent (p. ex. téléphones intelligents, tablettes, etc.), vous devez le luminaire commander par ordinateur réinitialiser dans le mode d'appairage (p. ex. téléphones intelligents). Pour réinitialiser le luminaire, appuyez sur le bouton d'appairage situé sur le dessous du diffuseur lumineux. Appuyez sur le bouton d'appairage pendant environ 20 secondes. À la fin de la réinitialisation, le luminaire communique avec l'ordinateur et le mode réinitialisé est immédiatement enregistré dans votre mémoire. Pour effectuer la synchronisation avec un dispositif intelligent, appuyez sur le bouton d'appairage. Cliquez sur « Confirmer ». Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre dispositif intelligent. Le nom du réseau Wi-Fi que vous souhaitez connecter à votre dispositif intelligent est affiché sur l'écran. Cliquez sur « Confirmer ». Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre dispositif intelligent. Cliquez sur « Confirmer ». Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre dispositif intelligent. Cliquez sur « Confirmer ».

4. SÉLECTION DU TYPE D'ÉCLAIRAGE

Sur l'écran d'accueil (Home), sélectionnez « Add Device » (Ajouter un dispositif). Sélectionnez la section consacrée à l'éclairage « Light », appuyez immédiatement sur le bouton « Luminaire en sélection » (Light selection) et choisissez l'éclairage approprié parmi les options présentées.




5. SÉLECTION DU TYPE D'ÉCLAIRAGE

Sur l'écran d'accueil (Home), sélectionnez « Add Device » (Ajouter un dispositif). Sélectionnez la section consacrée à l'éclairage « Light », appuyez immédiatement sur le bouton « Luminaire en sélection » (Light selection) et choisissez l'éclairage approprié parmi les options présentées.

6. SÉLECTION DU TYPE D'ÉCLAIRAGE

Sur l'écran d'accueil (Home), sélectionnez « Add Device » (Ajouter un dispositif). Sélectionnez la section consacrée à l'éclairage « Light », appuyez immédiatement sur le bouton « Luminaire en sélection » (Light selection) et choisissez l'éclairage approprié parmi les options présentées.




BLUETOOTH® 4.0

[illegible]

PARAMÈTRES DE RÉGLAGE PAR DÉFAUT

Le mode « Paramètres de réglage par défaut » a des paramètres prédéfinis qui ne peuvent pas être changés par l'utilisateur. Lorsque le dispositif est apparié pour la première fois, les paramètres de réglage par défaut deviennent actifs.

MODE DE PARAMÈTRES DE RÉGLAGE PAR DÉFAUT

Si l'utilisateur veut utiliser un mode d'écran d'ajout ou d'ÉDIT pour sélectionner le mode d'éclairage,

[illegible][illegible]

Cliquez sur « **SAVE** » pour enregistrer vos paramètres de réglage.

45°

La plage de couverture du détecteur de mouvement est mesurée d'un côté à l'autre (latéralement). Le détecteur est plus efficace d'un côté à l'autre que le mouvement avance tout droit vers le détecteur (appréhensif). Ajustez la tête du détecteur de mouvement de façon à ce que la zone de couverture soit la plus large possible.

La position du détecteur ne doit pas dépasser 45° en dessous de l'horizontale. Ne dirigez pas le détecteur de mouvement sur de l'eau, des surfaces réfléchissantes ou des obstacles à cause du vent, de la réflexion, des vagues, des volutes et autres, car cela pourrait déclencher le détecteur de mouvement.

NE POSITIONNÉ PAS LE DÉTECTEUR AVEC LES COMMANDES ORIENTÉES VERS LES HAUT.

REMARQUE : Si le bras du détecteur se desserre, réajustez la tête du détecteur et serrez la vis de fixation sur le bras du détecteur.

(Remarque : A une distance de 15 à 15 ft (5 m), la zone de détecteur de mouvement est la plus efficace, car elle entraîne une réaction plus rapide de la tête du détecteur. L'inverse est également vrai, car la zone de détecteur de mouvement la plus efficace est la distance la plus courte du détecteur à l'objet de la détection.)

Le Mode manuel permet d'allumer la lumière à tout moment en neutralisant toutes les commandes du capteur afin que la lumière puisse s'allumer quel que soit le moment de la journée.

Une scène prédéfinie est disponible, et elle peut être remplacée rapidement et facilement, ou appuyez sur « Add New » pour créer une nouvelle scène.

Sécurité : 5 000 K Blanc Lumière du jour à une luminosité de 100 %

Full Bright (intensité lumineuse maximum) : 4 000 K Blanc brillant à une luminosité de 100 %

Sunset (crépuscule) : 3 000 K Blanc chaud à une luminosité de 50 %

Appuyez sur « Add New » pour ajouter un nouveau calendrier.

1. Changez le nom.
2. Ajustez l'heure désirée.
3. Sélectionnez les jours pour répéter. Si vous ne souhaitez qu'une seule activation un jour donné, ne sélectionnez pas d'autres jours.
4. Sélectionnez la lumière à allumer ou éteindre.

[illegible]