

QUICK START GUIDE Read this manual carefully and save it for future reference. Disclaimer: The products, accessories, user interfaces, etc. illustrated in this guide are intended for reference only. Due to product updates, the actual product and the illustrations in this guide may vary. Clique de non-responsable. Les produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. illustrés dans ce guide sont destinés à servir de référence uniquement. En raison des mises à jour des produits, le produit réel et les illustrations de ce guide peuvent varier. Descargo de responsabilidad. Los productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que se listan en este guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones del producto, el producto real y las ilustraciones de esta guía pueden variar.	GET BETTER SECURITY WITH Cam Plus Record Full-Length Videos Get unlimited full-length video recordings. Smart AI Detection Detect people, packages, vehicles, and more. Back-to-Back Event Recording Capture everything without 5-minute gaps. Exclusive Discounts Get exclusive discounts on Wyze products. Subscribe or learn more at mywyze.com. IN THE BOX Wyze Cam Pan v4 × 1 Wall Bracket × 1 Mounting Sticker × 1 Quick Start Guide × 1 Power Adapter × 1 USB Cable × 1 Mounting Kit × 1	FRONT BACK BOTTOM - Spotlight - Microphone - Lens - Status Light - SETUP Button - MicroSD Card Slot (Card not included) - Power Input - Speaker SETUP - Download the Wyze app and sign in or create an account. - Connect the camera to a power outlet and wait for 15 seconds until the status light flashes red. - Once powered, the camera automatically enters pairing mode and plays a voice prompt. To re-pair later, press the SETUP button. - In the Wyze app, tap the + plus sign. On the Add menu, tap Device > Camera > Wyze Cam Pan v4. Follow the in-app instructions to finish setup. Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google Assistant, Google Home, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.	LIGHT INDICATORS DURING INSTALLATION Solid red light The device is powered on and initializing. Flashing red light The device is ready to connect. Flashing red and blue lights Connection is in progress. Flashing blue light The device is connected and finishing setup. Solid blue light The device is working properly. LIGHT INDICATORS AFTER SETUP Solid red light Livestream is being viewed or recording is in progress. Quickly flashing red light Seen is in use. Solid blue light The device is working properly and no operations are running. WALL MOUNT - Use a screwdriver to tighten the short Top screw on the bottom of the Cam Pan v4 with the Wall Bracket. - Pass the cable through the bracket to secure it. Inverted (recommended) Upright	CEILING MOUNT - Use a screwdriver to tighten the screw on the bottom of the Cam Pan v4 with the Wall Bracket. - Pass the cable through the bracket to secure it, as shown. Inverted (recommended) Upright Note: If installing on a wooden surface, you can screw in directly with wall screws. Do not fully tighten the screws at this stage. Leave a 3/8" gap between the screw head and the wall for the bracket to hang from. Note: If installing on a wooden surface, then screw in the wall screws, do not tighten the screws at this stage. Leave a 3/8" gap between the screw head and the wall for the bracket to hang from. Note: When installing, make sure there's at least 1 3/16" clearance around. Note: Insert the expansion tubes into the drilled holes. Then screw in the wall screws, do not tighten the screws at this stage. Leave a 3/8" gap between the screw head and the wall for the bracket to hang from. Note: Insert the power cable into the Type-C port on the camera's tail cable, and plug the USB end into the power adapter.	INDICATEURS LUMINEUX LORS DE L'INSTALLATION Lumière fixe rouge Le périphérique est sous tension et est en train de démarrer. Lumière clignotante rouge Le périphérique est prêt à se connecter. Lumière clignotante rouge et bleue Connexion en cours. Lumière clignotante bleue Le périphérique est connecté et fini sa configuration. Lumière fixe bleue Le périphérique fonctionne correctement. INDICATEURS LUMINEUX APRÈS L'INSTALLATION Indicateur lumineux rouge fixe La diffusion continue en direct est en cours de visualisation ou un enregistrement est en cours. Indicateur lumineux rouge clignotant rapidement La sirène est en cours d'utilisation. Indicateur lumineux bleu fixe L'appareil fonctionne correctement et aucune opération n'est en cours. MONTAGE MURAL - Utilisez un tournevis pour serrer la vis supérieure courte sur le dessus du Cam Pan v4 avec le support mural. - Passer le câble à travers le support pour le fixer. Inversé (recommandé) Debout
- Hang the Wall Bracket and Cam Pan v4 onto the screws, then tighten the screws to secure everything in place. Note: When installing, make sure there's at least 1 3/16" clearance around. Inverted (recommended) Upright - Insert the power cable into the Type-C port on the camera's tail cable, and plug the USB end into the power adapter. Operating Temperature: -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C)	FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. ISED RSS WARNING: This device complies with ISED (Radio-émissif RSS standard (s)). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT: This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.	OBTENEZ UNE MEILLEURE SÉCURITÉ AVEC Cam Plus Enregistrez des vidéos complètes Obtenez un nombre illimité d'enregistrements vidéo complets. Détection intelligente par IA Déterminez les personnes, les paquets, les véhicules, et plus encore. Enregistrement d'événements dos à dos Capturez tout sans interruptions de 5 minutes. Remises exclusives Bénéficiez de remises exclusives sur les produits Wyze. Inscrivez-vous ou apprenez-en plus sur mywyze.com. DANS LA BOÎTE Wyze Cam Pan v4 × 1 Support mural × 1 Autocollant de montage × 1 Guide de démarrage rapide × 1 Adaptateur d'alimentation × 1 Câble USB × 1 Kit de montage × 1	CONFIGURATION - Téléchargez l'application Wyze et connectez-vous ou créez un compte. - Brancher l'appareil photo sur une prise de courant et en mode d'appairage et émet un message vocal. Pour procéder à un nouvel appariement ultérieurement, appuyez sur le bouton SETUP. - Dans l'application Wyze, appuyez sur le signe « + ». Dans le menu Add, appuyez sur Device > Camera > Wyze Cam Pan v4. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation. Le logo d'Apple et d'App Store sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google et le logo Google sont des marques déposées de Google LLC.	INDICATEURS LUMINEUX LORS DE L'INSTALLATION Lumière fixe rouge Le périphérique est sous tension et est en train de démarrer. Lumière clignotante rouge Le périphérique est prêt à se connecter. Lumière clignotante rouge et bleue Connexion en cours. Lumière clignotante bleue Le périphérique est connecté et fini sa configuration. Lumière fixe bleue Le périphérique fonctionne correctement. INDICATEURS LUMINEUX APRÈS L'INSTALLATION Indicateur lumineux rouge fixe La diffusion continue en direct est en cours de visualisation ou un enregistrement est en cours. Indicateur lumineux rouge clignotant rapidement La sirène est en cours d'utilisation. Indicateur lumineux bleu fixe L'appareil fonctionne correctement et aucune opération n'est en cours. MONTAGE MURAL - Utilisez un tournevis pour serrer la vis supérieure courte sur le dessus du Cam Pan v4 avec le support mural. - Passer le câble à travers le support pour le fixer. Inversé (recommandé) Debout	INDICATEURS LUMINEUX LORS DE L'INSTALLATION Lumière fixe rouge Le périphérique est sous tension et est en train de démarrer. Lumière clignotante rouge Le périphérique est prêt à se connecter. Lumière clignotante rouge et bleue Connexion en cours. Lumière clignotante bleue Le périphérique est connecté et fini sa configuration. Lumière fixe bleue Le périphérique fonctionne correctement. INDICATEURS LUMINEUX APRÈS L'INSTALLATION Indicateur lumineux rouge fixe La diffusion continue en direct est en cours de visualisation ou un enregistrement est en cours. Indicateur lumineux rouge clignotant rapidement La sirène est en cours d'utilisation. Indicateur lumineux bleu fixe L'appareil fonctionne correctement et aucune opération n'est en cours. MONTAGE MURAL - Collez l'autocollant de montage à l'emplacement souhaité et marquez la position des trous. Remarque : Les deux trous doivent être espacés d'exactement 1 3/16 po. - Percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/4 de po, puis insérez les chevilles. Remarque : Si vous installez le produit sur une surface en bois, vous pouvez le fixer directement à l'aide de vis murales. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade. Laissez un espace de 3/8 de po pour que le support puisse s'accrocher. - Insérez les tubes d'expansion dans les trous percés. Vissez ensuite les vis murales, sans serrer les vis à ce stade. Laissez un espace de 3/8 de po entre la tête de la vis et le mur pour que le support puisse s'accrocher. - Insérez le câble d'alimentation dans le port de type C du câble arrière de la caméra, et branchez l'extrémité USB dans l'adaptateur d'alimentation.
FIXATION AU PLAFOND - Utilisez un tournevis pour serrer la vis sur le dessus de la Cam Pan v4 avec le support mural. - Passer le câble à travers le support pour le fixer, comme indiqué. Inversé (recommandé) Debout - Apposez l'autocollant de montage à l'emplacement souhaité et marquez la position des trous. Remarque : Les deux trous doivent être espacés d'exactement 1 3/16 po. - Percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/4 de po, puis insérez les chevilles. Remarque : Si vous installez le produit sur une surface en bois, vous pouvez le fixer directement à l'aide de vis murales. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade. Laissez un espace de 3/8 de po pour que le support puisse s'accrocher. - Insérez les tubes d'expansion dans les trous percés. Vissez ensuite les vis murales, sans serrer les vis à ce stade. Laissez un espace de 3/8 de po entre la tête de la vis et le support pour qu'il puisse s'accrocher. Inversé (recommandé) Debout	- Accrochez le support mural et le Cam Pan v4 sur les vis, puis serrez les vis pour fixer le tout en place. Remarque : Lors de l'installation, assurez-vous qu'il y a au moins 1 3/16 po d'espace libre autour. Inversé (recommandé) Debout - Insérez le câble d'alimentation dans le port de type C du câble arrière de la caméra, et branchez l'extrémité USB dans l'adaptateur d'alimentation.	AVERTISSEMENT DE L'ISED CONCERNANT LES NORMES RSS: Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de interférence, et (2) l'appareil doit accepter toute interférence radioélectrique qu'il subit, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS DE LA L'ISED: Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF d'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou transmetteurs. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur & votre corps. Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement. (i) Les dispositifs fonctionnant dans la bande 910-920 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. (ii) le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans les bandes 910-920 MHz et 920-930 MHz doit respecter le pré limite, et (iii) le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans la bande 920-930 MHz doit respecter le pré limite spécifiées pour le point-à-point et l'exploitation non point à point, le cas échéant.	CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus Grabación de videos completos Consigue grabaciones de video completas e ilimitadas. Detección inteligente de IA Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más. Grabación de eventos consecutivos Captura todo sin pausas de 5 minutos. Descuentos exclusivos Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze. Suscríbete o infórmate en mywyze.com. EN LA CAJA Wyze Cam Pan v4 × 1 Adaptador de corriente × 1 Cable USB × 1 Kit de montaje × 1	PARTE DELANTERA PARTE TRASERA PARTE INFERIOR - Luz concentrada - Luz de estado - Microfono - Botón SETUP - Lente - Bocina - Entrada de energía - Ranura para tarjeta MicroSD (tarjeta no incluida) CONFIGURACIÓN - Descarga la aplicación Wyze e inicia sesión o crea una cuenta. - Conecta la cámara a una toma de corriente y espera 15 segundos hasta que la luz de estado parpadee en rojo. - Una vez encendida, la cámara entra automáticamente en el modo de emparejamiento y reproduce una indicación de voz. Para volver a emparejarla más tarde, pulsa el botón SETUP. - En la aplicación Wyze, pulsa el signo «+». En el menú Add, pulsa Device > Camera > Wyze Cam Pan v4. Sigue las instrucciones de la aplicación para finalizar la configuración.	INDICADORES DE LUZ DURANTE LA CONFIGURACIÓN Luz roja fija El dispositivo está encendido y se está iniciando. Luz roja intermitente El dispositivo está listo para conectarse. Luz roja y azul intermitente La conexión está en curso. Luz azul intermitente El dispositivo está conectado y está terminando la configuración. Luz azul fija Luz azul fija. INDICADORES DE LUZ DESPUÉS DE LA CONFIGURACIÓN Luz roja fija Se está viendo la transmisión en vivo o hay una grabación en curso. Luz roja que parpadea rápido El aparato funciona correctamente y no hay ninguna operación en curso. Luz azul fija El aparato funciona correctamente y no hay ninguna operación en curso. MONTAJE EN PARED - Utiliza un destornillador para apretar el tornillo superior corto de la parte superior de la Cam Pan v4 con el soporte de pared. - Passa el cable a través del soporte para fijarlo. Invertido (recomendado) En posición vertical
- Coloca el adhesivo de montaje en el lugar de instalación que desees y marca las posiciones de los orificios. Nota: Los dos orificios deben estar separados exactamente 1 3/16 pulg. - Taladra los agujeros con una broca de 1/4 pulg. e inserta los anclajes. Nota: Si la instalación se realiza sobre una superficie de madera, puedes atornillar directamente con tornillos de pared. No aprietes del todo los tornillos en esta fase. Deja un hueco de 3/8 pulg. para que cuelgue el soporte. - Introduce los tubos de expansión en los orificios taladrados. A continuación, fija los tornillos de pared, sin aprietarlos en esta fase. Deja un espacio de 3/8 pulg. entre la cabeza del tornillo y la pared para que cuelgue el soporte. Inversé (recommandé) Debout - Cuelga el soporte mural y la Cam Pan v4 en los tornillos, y luego aprieta los tornillos para fijarlo todo en su sitio. Nota: Cuando lo instalas, asegúrate que haya al menos 1 3/16 pulg. de espacio libre alrededor. Inversé (recommandé) Debout	MONTAJE EN EL TELCHO - Utiliza un destornillador para apretar el tornillo de la parte superior de la Cam Pan v4 con el soporte de pared. - Passa el cable a través del soporte para fijarlo, como se muestra. Inversé (recommandé) Debout - Pega el adhesivo de montaje en el lugar de instalación que desees y marca las posiciones de los orificios. Nota: Los dos orificios deben estar separados exactamente 1 3/16 pulg. - Taladra los agujeros con una broca de 1/4 pulg. e inserta los anclajes. Nota: Si la instalación se realiza sobre una superficie de madera, puedes atornillar directamente con tornillos de pared. No aprietes del todo los tornillos en esta fase. Deja un hueco de 3/8 pulg. para que cuelgue el soporte. - Introduce los tubos de expansión en los orificios taladrados. A continuación, fija los tornillos de pared, sin aprietarlos en esta fase. Deja un espacio de 3/8 pulg. entre la cabeza del tornillo y el soporte para que cuelgue de él. Inversé (recommandé) Debout	- Cuelga el soporte mural y la Cam Pan v4 en los tornillos y apriétalos para fijarlo todo en su sitio. Nota: Cuando lo instalas, asegúrate que haya al menos 1 3/16 pulg. de espacio libre alrededor. Inversé (recommandé) Debout - Inserta el cable de alimentación en el puerto tipo C del cable de cola de la cámara y enchufa el extremo USB al adaptador de corriente.	ADVERTENCIA DE LA FCC: Quelque changement ou modification n'est pas expressément approuvé par la partie responsable du respect des limites d'exposition à la radiation de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou transmetteurs. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur & votre corps. Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement. DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.	The power adapter provided with this product is for indoor use only. The top of Wyze Cam Pan v4 may get warm to the touch while in use - this is normal. When moving the device, hold it from the camera's base for safe handling. L'adaptateur d'alimentation fourni avec ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Le dessus de la Wyze Cam Pan v4 peut devenir chaud au toucher en cours d'utilisation, ce qui est normal. Quand vous déplacez l'appareil, tenez-le par la base de la caméra pour le manipuler en toute sécurité. El adaptador de corriente suministrado con este producto es solo para uso en interiores. Es posible que la parte superior de Wyze Cam Pan v4 se caliente mientras se está usando, lo que es normal. Cuando muevas la cámara, sujétala por la base para manipularla con mayor seguridad. WARRANTY Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty. You can view the limited warranty terms at https://mywyze.com/return-warranty-policy or request a copy by contacting Wyze at +1 (206) 339-9646. GARANTEE Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un an. Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée sur https://mywyze.com/return-warranty-policy ou en demander une copie en contactant Wyze au +1 (206) 339-9646. GARANTÍA Su producto Wyze está cubierto por una garantía limitada de un año. Puede consultar los términos de la garantía limitada en https://mywyze.com/return-warranty-policy o solicitar una copia poniéndose en contacto con Wyze en el teléfono +1 (206) 339-9646.	NEED HELP? BESÖHN D'AIDE? ¿NECESITA AYUDA? Contact our Support Team: https://wyze.com/support Contactez notre service d'assistance: https://wyze.com/support Comuniquese con nuestro equipo de soporte técnico: https://wyze.com/support Join the Community: https://wyze.com/community Rejoignez la communauté: https://wyze.com/community Unase a la comunidad: https://wyze.com/community Scan the QR code to learn more. Scan the QR code to learn more.