

GUIDA INTRODUTTIVA E-READER POCKETBOOK

Per accendere o spegnere il dispositivo, tieni premuto il pulsante **"On/Off"** per 1 secondo. Nota: Questo pulsante è associato anche ad altre funzioni (per impostazione predefinita):

1. **Bloccare/sbloccare lo schermo** – premere due volte;
2. **Riavviare il dispositivo** – tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Ricarica. Se viene visualizzato un messaggio in cui si indica che la batteria è scarica o se non è possibile avviare il dispositivo, ricaricarlo collegandolo al computer per mezzo del cavo USB Type-C oppure utilizzare il caricabatterie (opzionale).

Personalizzazione. Quando si avvia il dispositivo per la prima volta, viene richiesto di specificare le impostazioni fondamentali. Segui le istruzioni della procedura guidata di configurazione e seleziona gli elementi richiesti toccando lo schermo.

Se il dispositivo non si avvia, connetterlo a un caricatore USB (5 V, 2 A) per 2 ore e poi premere il tasto "On/Off" per 20 secondi con il cavo di ricarica collega

Il Manuale Utente completo per questo dispositivo è reperibile sul sito web ufficiale di PocketBook (pocketbook.ch) o nel menu Impostazioni dell'e-reader.

POCKETBOOK E-READER АРНАЛҒАН ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін **«Қосу/Өшіру»** түймесін 1 секунд бойы басып тұрыңыз. Бұл түйме басқа функцияларға да жауап беретінін ескеріңіз (әдеттегі бойынша):

1. **Экранды бұғаттау/бұғаттан шығару** – екі рет басыңыз;
2. **Құрылғыны қайта жүктеу** – түймені 10 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Қуаттау. Батарея заряды аз немесе құрылғыны қоса алмау туралы хабарды көрсеңіз, оны компьютерге USB Type-C кабелі немесе зарядтағыш (қалауы бойынша) арқылы қосып қуаттандырыңыз..

Пайдаланушының баптаулары. Құрылғыны бірінші рет қосқанда, құрылғының негізгі параметрлерін енгізу талап етіледі. Орнату шеберінің нұсқауларын орындап, қажетті элементтерді экранға тарту арқылы таңдаңыз.

Құрылғы іске қосылмаса, оны USB зарядтағышына (5В 2А) 2 сағатқа қосыңыз, содан кейін қуаттау кабелі жалғанған кезде «Қосу/Өшіру» 20 секунд бойы басып тұрыңыз.

Осы құрылғыға арналған толық пайдаланушы нұсқаулығын ресми PocketBook веб-сайтында (pocketbook.ch) немесе e-reader-дің «Орнату» мәзірінен табуға болады.

- 1 Ieslēgt/Izslēgt
- 2 USB Type-C savienotājs
- 3 LED indikators

Latvian
Latviešu

GRĀMATDATORA POCKETBOOK ĪSĀ PAMĀCĪBA

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet pogu „Ieslēgt/Izslēgt” 1 sekundi. Ņemiet vērā: šī poga ir atbildīga arī par citām funkcijām (pēc noklusējuma):

1. **bloķēt/atbloķēt ekrānu** – nospiediet divreiz;
2. **atkārtoti palaist ierīci** – turiet pogu nospiestu 10 sekundes.

Uzlāde. Ja redzat paziņojumu par zemu akumulatora uzlādes līmeni vai nevarat ieslēgt ierīci, uzlādējiet to, pievienojot datoram ar USB Type-C kabeli vai izmantojot uzlādes bloku (izvēles piederums).

Personalizēšana. Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jūs aicinās norādīt ierīces pamatiestatījumus. Izpildiet iestatīšanas vedņa norādījumus un atlasiet nepieciešamos elementus, pieskaroties ekrānam.

Ja ierīce neieslēdzas, lūdzu, uz 2 stundām pievienojiet to USB uzlādētājam (5 V, 2 A) un pēc tam 20 sekundes turiet piespiestu pogu „Ieslēgt/Izslēgt”, kamēr uzlādes kabelis ir pievienots.

Pilna šīs ierīces lietošanas pamācība atrodas oficiālajā PocketBook vietnē (pocketbook.ch) vai e-lasītāja izvēlnē „Iestatījumi”.

- 1 Ijungti / Išjungti
- 2 USB Type-C jungtis
- 3 LED indikators

Lithuanian
Lietuvių

EL. SKAITYTUVO „POCKETBOOK” NAUDOJIMO PRADŽIOS VADOVAS

Norēdami ijungti arba išjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite mygtuką „Ijungti / Išjungti” 1 sekundę. Atkreipkite dėmesį, kad šiuo mygtuku taip pat gali būti valdomos kitos funkcijos (pagal numatytąjį nustatymą):

1. **Norėdami atrakinti ar užrakinti ekraną** – paspauskite du kartus;
2. **Norėdami prietaisą paleisti iš naujo** – nuspaudę palaikykite mygtuką 10 sekundžių.

Įkrovimas. Jei matote pranešimą, kad baterija beveik išsikrovusi, ar negalite įjungti prietaiso, įkraukite jį prijungdami prie kompiuterio USB Type-C laidu arba įkrovikliu (įsigyjamas atskirai).

Pritaikymas. Kai pirmą kartą įjungiame prietaisą, būsite paraginti nurodyti bazinius prietaiso nustatymus. Vykdykite sąrankos vedlio nurodymus ir pasirinkite reikiamus elementus paliesdami ekraną.

Jei prietaisas neįsijungia, prijunkite jį prie USB įkroviklio (5 V, 2 A) ir palaikykite 2 valandas, tada 20 sekundžių paspauskite mygtuką „Ijungti / Išjungti”, kai prijungtas įkrovimo laidas.

Visą šio prietaiso naudotojo vadovą rasite oficialioje „PocketBook” svetainėje (pocketbook.ch) arba e. skaityklės meniu „Nustatymai”.

Norwegian	1 „På/Av“-knappen
Norsk	2 USB Type-C-kontakt
	3 LED-indikator

HURTIGSTARTGUIDE FOR POCKETBOOK E-LESER

For å slå enheten på eller av, trykk og hold inne „På/Av“-knappen i 1 sekund. Merk: Denne knappen er også ansvarlig for andre funksjoner (som standard):

1. **Lås / lås opp skjerm** – dobbeltrykk;
2. **Start enheten på nytt** – hold knappen inne i 10 sekunder.

Lading. Hvis du får melding om at batterinivået er lavt, eller hvis du ikke kan slå på enheten, lader du den ved å koble til datamaskinen via en USB Type-C-kabel eller ladeenhet (tilleggsutstyr).

Personliggjøring. Når du slår på enheten for første gang, blir du bedt om å angi de viktigste enhetsinnstillingene. Følg instruksjonene i oppsettveiviseren og velg de nødvendige elementene ved å berøre skjermen.

Hvis enheten ikke starter, så koble den til en USB-lader (5 V, 2 A) for to timer og trykk deretter på „På/Av“-knappen i 20 sekunder med ladekabelen tilkoblet.

Den fullstendige brukerhåndboken for denne enheten vil du finne på den offisielle PocketBook-nettsiden (pocketbook.ch) eller under Innstillinger-menyen til e-leseren.

Polish	1 Wł./Wył.
Polski	2 Gniazdo USB Type-C
	3 Wskaźnik LED

PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU DLA CZYTNIKA POCKETBOOK

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wł./wył.” przez 1 sekundę. Uwaga: ten przycisk odpowiada również za inne funkcje (domyślne):

1. **Blokowanie/odblokowywanie ekranu** – naciśnij dwukrotnie;
2. **Restartowanie urządzenia** – przytrzymaj przycisk przez 10 sekund.

Ładowanie. Jeżeli na urządzeniu widoczny jest komunikat o niskim stanie baterii lub naciśnięcie przycisku uruchamiania nie daje żadnego efektu, naładuj urządzenie poprzez podłączenie go do komputera przy użyciu kabla USB Type-C (dołączony do zestawu) lub ładowarki (opcjonalna).

Personalizacja. Przy pierwszym włączeniu urządzenia wyświetli ono monit o dokonanie podstawowych ustawień. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji i wybierz wymagane elementy, dotykając ekranu.

Jeżeli nie można uruchomić urządzenia, podłącz je do ładowarki USB (5 V, 2 A) na dwie godziny, a następnie naciśnij przycisk „Wł./wył.” i przytrzymaj go przez 20 sekund. W tym czasie nie odłączaj przewodu do ładowania.

Pełną wersję instrukcji obsługi tego urządzenia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej PocketBook (pocketbook.ch) lub w menu Settings (Ustawienia) e-czytnika.

- 1 Ligar/Desligar
- 2 Conector USB Type-C
- 3 Indicator LED

Portuguese
Português

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO PARA O POCKETBOOK E-READER

Para ativar ou desativar o dispositivo, mantenha o botão **"Ligar/Desligar"** premido durante 1 segundo. Observação: este botão também opera outras funções (por padrão):

1. **Bloquear/desbloquear tela** – pressione duas vezes;
2. **Reiniciar o dispositivo** – mantenha o botão pressionado por 10 segundos.

Carregamento. Se vir a mensagem de bateria fraca ou se não puder alimentar o dispositivo, carregue-o ligando ao computador através de um cabo USB Type-C ou unidade de carregamento (opcional).

Personalização. Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, irão pedir-lhe para especificar as configurações de dispositivo básicas. Siga as instruções do Assistente de Configuração e selecione os elementos necessários tocando no ecrã.

Se o dispositivo não arrancar, ligue-o a um carregador USB (5 V, 2 A) durante 2 horas e depois prima o botão "Ligar/Desligar" durante 20 segundos com o cabo de carregamento ligado.

O Manual do Utilizador completo para este dispositivo pode ser encontrado no website oficial da PocketBook (pocketbook.ch) ou no menu Definições do leitor eletrónico.

- 1 Pornire/Oprire
- 2 Conector USB Type-C
- 3 Indicator LED

Romanian
Română

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ PENTRU DISPOZITIVUL E-READER POCKETBOOK

Pentru a porni sau opri dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul **„Pornire/Oprire”** timp de 1 secundă. Rețineți: acest buton se folosește și pentru alte funcții (prin definiție):

1. **Blocare/deblocare ecran** – dublă apăsare;
2. **Repornirea dispozitivului** – țineți apăsat butonul timp de 10 secunde.

Încărcare. Dacă dispozitivul afișează un mesaj cu privire la faptul că acumulatorul este aproape epuizat sau dacă nu puteți porni dispozitivul, încărcați-l prin conectarea la un calculator cu ajutorul unui cablu USB Type-C sau folosind încărcătorul (opțional).

Personalizare. Atunci când porniți pentru prima dată dispozitivul, veți fi invitat să specificați setările de bază. Urmați instrucțiunile expertului de configurare și selectați elementele necesare atingând ecranul.

Dacă dispozitivul nu pornește, vă rugăm să îl conectați la un încărcător cu USB (5 V, 2 A) timp de 2 ore și apoi apăsați butonul „Pornire/Oprire” timp de 20 de secunde, cu cablul de încărcare conectat.

Manualul de utilizare complet pentru acest dispozitiv se poate găsi pe site-ul oficial PocketBook (pocketbook.ch) sau în meniul Setări al e-readerului.

Russian

Русский

- 1 Вкл/Выкл
 - 2 Разъем USB Type-C
 - 3 Светодиодный индикатор
-

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ РОСКЕТBOOK

Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 1 секунды. Обратите внимание, что эта кнопка отвечает и за другие важные функции (по умолчанию):

1. **Блокировка/разблокировка экрана** – двойное нажатие;
2. **Перезагрузка устройства** – удержание кнопки в течение 10 секунд.

Зарядка. Если появится сообщение о разряженном аккумуляторе, либо устройство не включается, зарядите его, подсоединив к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C или зарядного устройства (приобретается отдельно).

Персонализация. При первом включении Вам будет предложено персонализировать основные параметры устройства. Следуйте инструкциям Мастера настройки и выбирайте нужные элементы, касаясь экрана.

Если устройство не запускается, подключите его к источнику питания через сетевое зарядное устройство USB (5 V, 2 A) на 2 часа, затем удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» 20 секунд с подключенным зарядным кабелем.

Полное руководство пользователя для этого устройства можно найти на официальном сайте PocketBook (pocketbook.ch) или в меню «Настройки» ридера.

Slovak

Slovenčina

- 1 Zap./Vyp.
 - 2 Konektor USB Type-C
 - 3 Indikátor LED
-

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE ČÍTAČKY ELEKTRONICKÝCH KNÍH POCKETBOOK

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo „Zap./Vyp.“ počas 1 sekundy. Upozornenie: toto tlačidlo má aj ďalšie funkcie (predvolené):

1. **Uzamknutie/odomknutie obrazovky** – dve stlačenia;
2. **Reštartovanie zariadenia** – podržanie tlačidla stlačeného 10 sekúnd.

Nabíjanie. Ak sa zobrazí správa, že je batéria vybitá, alebo nemôžete zariadenie zapnúť, nabite ho pripojením k počítaču cez kábel USB Type-C alebo prostredníctvom nabíjačky (voliteľná).

Prispôsobenie. Pri prvom zapínaní zariadenia sa zobrazí výzva, aby ste zvolili jeho základné nastavenia. Postupujte podľa pokynov sprievodcu nastavením a vyberte požadované položky dotykovo obrazovky.

Ak sa zariadenie nespustí, pripojte ho na 2 hodiny k USB nabíjačke (5 V, 2 A) a potom stlačte na 20 sekúnd tlačidlo „Zap./Vyp.“, pričom majte pripojený nabíjací kábel.

Kompletnú používateľskú príručku pre toto zariadenie nájdete na oficiálnej webovej stránke PocketBook (pocketbook.ch) alebo v ponuke Nastavenia čítačky e-kníf.

- 1 Vkllop/Izklop
- 2 Priključek USB Type-C
- 3 LED indikator

Slovenian
Slovenščina

HITRI ZAČETNI VODNIK ZA E-BRALNIK POCKETBOOK

Za vklop ali izklop naprave pritisnite in držite gumb **Vkllop/Izklop** 1 sekundo. Upoštevajte, da se ta gumb (privzeto) uporablja tudi za druge funkcije:

1. **Odklepanje/zaklepanje zaslona** – dvakrat pritisnite;
2. **Vnovični zagon naprave** – gumb pritisnite in zadržite za 10 sekund.

Polnjenje. Če se prikaže obvestilo, da je baterija prazna ali da ne morete vklopiti naprave, jo napolnite tako, da jo preko kabla USB Type-C priključite na računalnik ali jo priključite na polnilno enoto (dodatna oprema).

Prilagoditev. Ob prvem vklopu naprave boste pozvani, da določite osnovne nastavitve naprave. Sledite navodilom čarovnika za nastavitve in izberite zahtevane elemente z dotikom zaslona.

Če se naprava ne zažene, jo za 2 uri povežite s polnilnikom USB (5 V, 2 A), nato pa za 20 sekund pritisnite gumb za meni oz. Vkllop/Izklop, medtem ko je polnilni kabel priključen.

Celoten uporabniški priročnik za to napravo lahko najdete na uradni spletni strani PocketBook (pocketbook.ch) ali v meniju »Nastavitve« e-bralnika.

- 1 Encendido/Apagado
- 2 Conector USB Type-C
- 3 Indicador LED

Spanish
Español

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE POCKETBOOK E-READER

Para encender o apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón **«Encendido/Apagado»** durante 1 segundo. Tenga en cuenta: este botón también se utiliza para otras funciones (por defecto):

1. **Bloquear/desbloquear pantalla** – pulse dos veces;
2. **Reiniciar el dispositivo** – pulse el botón durante 10 segundos

Carga. Si aparece un mensaje informando de que la batería está baja, o no puede encender el dispositivo, cárguelo conectándolo al ordenador mediante un cable USB Type-C o una unidad de carga (opcional).

Personalización. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, se le pedirá que especifique la configuración básica del mismo. Siga las instrucciones del asistente de configuración y seleccione los elementos necesarios tocando la pantalla.

Si el dispositivo no se enciende, conéctelo a un cargador USB (5 V, 2 A) durante 2 horas y, a continuación, pulse el botón «Encendido/Apagado» durante 20 segundos con el cable de carga conectado.

El manual de usuario completo de este dispositivo se puede encontrar en la página web oficial de PocketBook (pocketbook.ch) o en el menú Ajustes de lectores electrónicos.

Visita nuestra librería para España pocketbook.es.

Swedish

Svenska

- 1 På/Av-knappen
- 2 USB Type-C-anslutning
- 3 LED-indikator

SNABBSTARTSGUIDE FÖR POCKETBOOK E-READER

För att slå på eller stänga av enheten, håll ned knappen **På/Av** i 1 sekund. Observera: Den här knappen sköter andra funktioner också (som standard):

1. **Lås/lås upp skärmen** – dubbeltryck;
2. **Starta om enheten** – håll ner knappen i 10 sekunder.

Laddning. Om du får ett meddelande om svagt batteri eller om du inte kan sätta på enheten, ladda den genom att ansluta den till datorn via en USB Type-C-sladd eller laddningsenhet (tillval).

Skräddarsy enheten. När du sätter på enheten för första gången, uppmanas du att specificera de grundläggande enhetsinställningarna. Följ anvisningarna i installationsguiden och välj de nödvändiga elementen genom att röra vid skärmen.

Om enheten inte startar, koppla in en USB laddare (5 V, 2 A) i 2 timmar och tryck sedan på På/Av-knappen i 20 sekunder medan laddningskabeln är ikopplad.

Den fullständiga användarmanualen för denna enhet hittas på den officiella PocketBook-hemsidan (pocketbook.ch) eller i menyn Inställningar på läsplattan.

Turkish

Türkçe

- 1 Aç/Kapa
- 2 USB Type-C konektör
- 3 LED gösterge

POCKETBOOK E-KİTAP OKUYUCU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Cihazı açmak veya kapatmak için **"Aç/Kapa"** düğmesini 1 saniye basılı tutun. Lütfen dikkat: Bu düğme, ayrıca şu işlevler (varsayılan olarak) için de kullanılır:

1. **Ekrani kilitleme/ekran kilidini açma** – iki kez basın;
2. **Cihazı yeniden başlatma** – düğmeyi 10 saniye basılı tutun.

Şarj etme. Pil gücü düşük mesajını görürseniz veya cihazı açamazsanız bir USB Type-C kablosuyla bilgisayara veya şarj ünitesine (isteğe bağlı) bağlayarak cihazı şarj edin.

Kişiselleştirme. Cihaz ilk kez açtığınızda sizden temel cihaz ayarlarını yapmanız istenir. Kurulum Sihirbazı talimatlarını izleyin ve gerekli öğeleri ekrana dokunarak seçin.

Cihaz açılmazsa lütfen 2 saat süreyle bir USB şarj cihazına (5 V, 2 A) bağlayın ve ardından şarj kablosu takılıyken "Aç/Kapa" düğmesini 20 saniye basılı tutun.

Bu cihazın tam Kullanma Kılavuzunu, resmi PocketBook web sitesinde (pocketbook.ch) veya e-kitap okuyucunun Ayarlar menüsünde bulabilirsiniz.

- 1 Увімк./Вимк.
- 2 Роз'єм USB Type-C
- 3 Світлодіодний індикатор

Ukrainian
Українська

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ POCKETBOOK

Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку **Увімк./Вимк.** протягом 1 секунди. Зверніть увагу: ця кнопка також використовується для інших функцій (за замовчуванням):

1. **Блокування/розблокування екрану** – натисніть двічі;
2. **Перезапуск пристрою** – утримуйте цю кнопку натиснутою протягом 10 секунд.

Зарядження. Якщо з'явиться повідомлення про розряджений акумулятор або пристрій не вмикається, зарядіть його, приєднавши до комп'ютера за допомогою кабелю USB Type-C або зарядного пристрою (продається окремо).

Персоналізація. Під час першого ввімкнення Вам буде запропоновано персоналізувати основні параметри пристрою. Дотримуйтеся інструкцій Майстра налаштування та вибирайте потрібні елементи, торкаючись екрана.

Якщо пристрій не запускається, підключіть його до джерела живлення через мережевий зарядний пристрій USB (5 V, 2 A) на 2 години, а потім утримуйте кнопку Увімк./Вимк. протягом 20 секунд із підключеним зарядним кабелем.

Повний посібник користувача для цього пристрою можна знайти на офіційному веб-сайті PocketBook (pocketbook.ch) або в меню «Налаштування» рідера.

Відвідайте брендову онлайн книгарню pocketbook.ua.

- 1 Bật/Tắt
- 2 Cổng USB Type-C
- 3 Chỉ báo LED

Vietnamese
Tiếng Việt

HƯỚNG DẪN BẬT ĐẦU NHANH CHO POCKETBOOK E-READER

Để bật hoặc tắt thiết bị, hãy nhấn và giữ **"Bật/Tắt"** trong 1 giây. Xin lưu ý: nút này cũng phục vụ cho các chức năng khác (theo mặc định):

1. **Khóa / mở khóa màn hình** – nhấn đúp;
2. **Khởi động lại thiết bị** – giữ nút trong 10 giây.

Đang sạc. Nếu bạn thấy thông báo rằng pin yếu hoặc nếu bạn không thể bật nguồn thiết bị, hãy sạc thiết bị bằng cách kết nối với máy tính qua cáp USB Type-C hoặc bộ sạc (tùy chọn).

Cá nhân hóa. Khi bạn lần đầu tiên bật thiết bị, bạn sẽ được nhắc chỉ định cài đặt thiết bị cơ bản. Làm theo hướng dẫn của Trình hướng dẫn Thiết lập và chọn các mục cần thiết bằng cách chạm vào màn hình.

Nếu thiết bị không khởi động, vui lòng kết nối thiết bị với bộ sạc USB (5 V, 2 A) trong 2 giờ rồi nhấn "Bật/Tắt" trong 20 giây với cáp sạc được kết nối.

Hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh cho thiết bị này có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của PocketBook (pocketbook.ch) hoặc trong menu Cài đặt của máy đọc sách.

Customer support center

Deutschland 0-800-187-30-03, 0-800-183-39-70

Česko 800-701-307 **France** 0805-080-277

Österreich 0-800-802-077, 0-800-281-770

Polska 0-800-141-0112, 0048-223-079-256

Switzerland 0-800-898-720 **Україна** 0-800-805-108

1-809-494-246 **ישראל**

E-mail: help@pocketbook.ch



www.pocketbook.ch

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The maximum SAR value obtained through the test was 1.517W/kg, which meets the standard requirements. This device was tested for typical body-worn operations with the Device kept 0mm from the body.

To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0 mm separation distance between the user's body and the Device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.