

英

[illegible]

Verpackungseinheit

- Funksteckverbinder = 1 Paar (Linie und Nulllinie)
- Leitendeleiter = 1
- USB Typ-C-Steckverbinder
- Bohrer/Spannvorrichtung = 1

Auf einen Blick

Übersicht

Die Bauelemente

> 21 <

Leitendeleiter-Steckverbinder

> 22 <

Tragvorrichtung

Führen Sie die Oberseite in Ihren Ohren ein und stecken Sie sie, um sie komfortabel anzusetzen.

> 23 <

Leitfaden zur Anzeig des Leadebährens	
RelatvengröÖe	Anzeigebähre
0-20%	Die Anzeig des Leadebährens über 10 Sekunden lang onig, mmer
21-40%	Die Anzeig des Leadebährens über 10 Sekunden lang onig, mmer
41-60%	Die Anzeig des Leadebährens über 10 Sekunden lang onig, mmer
Systemanzeig	Anzeigebähre
Leadebährens wird aufgegeben	Die Anzeig des Leadebährens über 10 Sekunden lang onig, mmer
Leadebährens ist voll aufgegeben	Die Leadebährens über 10 Sekunden lang onig, mmer

Verwenden Ihres T15

Aufladen der Ohrhörer

- 1) Stecken Sie dazu die Ohrhörer einsteck in das Ladekabel, während das Ladekabel angeschlossen ist. Die Anzeige des Ladebalkens 10 Sekunden lang blinkt. Wenn sie vollständig aufgeladen sind, bleibt die Anzeige des Ladebalkens 10 Sekunden lang grün.
- 2) Schließen Sie den Deckel.

HINWEISE:

- Wenn Sie den Deckel des Ladebalkens nicht schließen, sind die Ohrhörer nicht vollständig geladen. Bitte schließen Sie den Deckel zu schließen, um einen vollständigen Stromkreislauf zu gewährleisten.
- Wenn die Lebensdauer Ihrer Ohrhörer ausreicht, blinkt das T15 20 Sekunden lang. Eine Sprachanweisung, bis sich die Ohrhörer automatisch ausschalten.

Aufladen des Ladegeräts

1. Stecken Sie das **eine** Ende des USB-Kabels in den **USB-C-Anschluss** des **Ladegeräts**.
2. Stecken Sie das **andere** Ende an ein **USB-Ladegerät** oder an einen **Computer (PC / Laptop)** an, der eingeschaltet ist.



WICHTIG!

- Das **außenliegende** Aufladen des Ladegeräts dauert ca. 2 Stunden. Ein **vollständig aufgeladenes** Ladegerät kann die **Ordnung** **Stehtur** aufladen.
- Die **Ordnung** und der **Ladegerät** werden **gleichzeitig** aufgeladen.

+ 25 +

Zin- oder Ausschüttung
Einschleichen: Öffnen Sie den Deckel des Ladestromers.
Ausschleichen: Schließen Sie die Öhrhörer wieder in den Ladestromer und schließen Sie den Deckel.
Kopplene und Karotteneffekt
 1) Schließen Sie den **Bluetooth-Einschleichen**-Schalter ein.
 2) Öffnen Sie den Deckel des Ladestromers.
 3) Hören Sie die Töne des Ladestromers 3 Sekunden lang getrennt, bis die Anzeige weiß blinkt.
 4) Wählen Sie „T15“ aus der Liste der getragenen **Bluetooth-Geräte**, die mit Ihrem **Bluetooth-Gerät** gekoppelt werden sollen.

- hinweisen:**
 - Wenn die TWS-Verbindung fehlerhaft ist, kann die Bedieneinheit wieder in den Modus **Blau** und **grün** sein. Es zweifelt hinsichtlich der Taste des Lautsprechers (die Anzeige ist abwechselnd weiß und orange, Was Sie dann „T1“ aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte auf der TWS-Verbindung-Geräte, die Sie koppeln möchten.
 - Stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer und der **Bluetooth-Gerät** innerhalb von 33 Fuß (10 Metern) nebeneinander befinden und sich keine Hindernisse dazwischen befinden.
 - Wenn die Koppelung fehlerhaft ist, legen Sie die Ohrhörer wieder in den Lautsprecher, schalten Sie den Deckel und vergewissern Sie sich, dass sie eingeschaltet sind. Koppeln Sie dann die Ohrhörer erneut mit dem **Bluetooth-Gerät**.
 - Wenn die Ohrhörer eingeschaltet, aber keinen **Bluetooth-Gerät** gekoppelt sind, werden sie nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.

- Die Chondroblasten beim Erscheinen automatisch eine Verbindung zur jetzt gebildeten **Mitochondrien** her, diese schützen Sie das **Mitochondrien** Fris.

Kopfhörertypen	
Funktion	Anmerkungen
Wiedergabe Pause	Tippen Sie doppelt auf die linke Handseite des Kopfhörers, um das Wiedergehen zu stoppen.
Nächster Titel	Tippen Sie einmal auf die linke Handseite des Kopfhörers, um den nächsten Titel zu hören.
Abwärtiger Titel	Tippen Sie einmal auf die linke Handseite des Kopfhörers, um den vorherigen Titel zu hören.

Anrufaktionen	
Funktion	Anmerkungen
Annehmen/Beenden eines Anrufs	Tippen Sie doppelt auf die linke Handseite des Kopfhörers, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.
Einen eingehenden Anruf ablehnen	Tippen Sie einmal auf die linke Handseite des Kopfhörers, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

~*~*~

Spezialisierung des Telefons aktivieren
Typen Sie **dreimal auf die berührbare Taste**, die der Empfänger mit dem Telefon verbunden ist, um das Telefon **erneut drahtlos auf die berührbare Taste**, (Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Ihr Telefon über eine Spezialisierungsfunktion verfügt. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen Ihres Telefons).

Master-/Slave-Modus
Diese Empfänger haben einen Master-/Slave-Umschalterswitch.

- Wenn die Empfänger mit einem anderen Empfänger verbunden wurde, nehmen Sie einen der beiden Empfänger heraus. Sie können ihn anrufen und normal verwenden. Während dieses Zeitraums können Sie den anderen herausnehmen und sie werden weiterhin gekoppelt, so dass Sie beide Empfänger verwenden können.
- Wenn beide Empfänger an Ihr Telefon angeschlossen sind, können Sie die berührbare Taste des Empfängers verwenden, unabhängig davon, welcher Empfänger wieder in Leerlauf-Modus liegt.

- 20 -

Löschen Sie die Kopplungsbahn der Ohrhörner

- 1) Stecken Sie dazu die Ohrhörner einfach in den Ladeführer.
- 2) Halten Sie die Taste des Ladeführers 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige **Entschl. grün** blaut.

Reinigen Sie die Ohrhörner und den Ladeführer

Reinigen Sie die Ohrhörner und den Ladeführer nur mit einem trockenen, weichen Wischeltüchchen oder *Auflösern*.

• 31 •

FAQs

F1: Kopplung schlägt Test

- 1. A1) Setzen Sie die Controller wieder in den Ladebehälter und eingewinkelte Seite, so, dass sie ausgeschaltet sind.
- 2. Öffnen Sie den Deckel des Ladebehälters und die Controller sind automatisch eingeschaltet.
- 3. Halten Sie die Taste des Ladebehälter 3 Sekunden lang gedrückt, damit die Controller in den Kopplungsmodus wechseln.
- 4. Wählen Sie „T10“ in Taktion B zum Kopplung.

Wenn die Kopplung immer noch nicht möglich, überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass sich die Controller und der Ladebehälter innerhalb von 25 Fuß oder 10 Metern voneinander befinden und sich keine Hindernisse dazwischen befinden.

- Es sind keine Signablitzen in der linken Seite Frage! Die Verbindung ist immer bei Signablitzen.
- Versuchen Sie, Ihr Bluetooth-Gerät neu zu starten.

P2: Ohrhörer sind mit Telefon A verbunden, aber ich möchte Ohrhörer mit Telefon B koppeln, wenn ich Ohrhörer nicht von Telefon A trennen kann.

- A) Stellen Sie dazu die Ohrhörer einfach in die Ladestation.
- B) Heben Sie das Telefon des Ladestationen 3 Sekunden lang gedrückt, damit die Ohrhörer in den Kopplungsmodus wechseln.
- C) Warten Sie „15“ in Telefon B zum Kopplung.

F3: Ich habe die Ohrhörer zuvor mit meinem Telefon gekoppelt, konnte sie jedoch nicht erneut mit meinem Telefon koppeln.

A: Schließen Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein und wählen Sie unter "NEUERE GERÄTE" die Option "T52" und tippen Sie auf "O". "Forget This Device", koppeln Sie dann die Ohrhörer erneut mit Ihrem Telefon.

F4: Die Verbindung ist instabil.

A: Vergewissern Sie sich, dass sich die Bluetooth-Reichweite 10 Meter beträgt und sich kein Hindernis zwischen dem Telefon und Ihren Bluetooth-Geräten befindet.

F5: Der Strom geht schnell aus.

A: Die Wiedergabezeit der Ohrhörer variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt. Die folgenden Bedingungen können einen schnelleren Stromverbrauch verursachen:

- **Achten Sie beim Laden der Öhrhörer darauf, um das Deckel des Ladegeräts zu schließen, um einen ungewünschten Stromdurchfluss zu vermeiden (wenn Sie das Deckel des Ladegeräts nicht schließen, wird die Öhrhörer nicht aufgeladen).**
- **Wenn die Ladefähigkeit nicht mehr mit Strom versorgt wird, legen Sie die Öhrhörer wieder in den Behälter und schließen Sie das Deckel. Das Öhrhörer werden nicht automatisch aufgeladen.**

FE: Mehrere Öhrhörer funktionieren nicht.

- A) Bitte überprüfen Sie, ob die Öhrhörer nicht mit Strom versorgt wird. Die Öhrhörer werden nicht automatisch aufgeladen, wenn der Ladefähigkeit kein ist.
- B) Bitte versuchen Sie, die Öhrhörer wieder in den Ladefähigkeit zu stecken. Nachdem Sie das Deckel schließen, etwa 10 Sekunden und öffnen Sie das Deckel um sie neu zu starten. Wenn Ihre Öhrhörer immer noch nicht funktionieren, kontaktieren Sie uns bitte.

Spezifikationen	
Modell	T10
Modell-Version	V0.2
Batterie	35min (je nach Uhrzeit), 30min (Ladenzeit)
Ladezeit	Ungeladener 1,5 Stunden (Uhrzeit), 2 Stunden (Ladenzeit)
Adapter	DC 5V1A
Stromverbrauch Anzeige	Ungeladener 4-6 Stunden je Leistung (Es ist 30 Stunden (mit dem Ladenzeit))
Umschalt- Fähigkeit	Unter 10 Meter (30 Fuß)
Unterstützte Protokolle	A2DP/HSP/HFP/AVRCP
Betriebstemperatur	-10°C to 40°C

Sicherheit und Garantie

- **Wichtige Sicherheitsanweisungen**
- Die Verwendung von Kopfhörern beeinträchtigt die Fähigkeit, andere Geräusche zu hören. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Ohrstöpsel einsetzen, wenn Sie an Aktivitäten teilnehmen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Wenn Sie einen Schrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte benutzen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Dieses Produkt enthält Lithiumbatterien, die für Kinder gefährlich sein können und von Kindern unzugänglich aufbewahrt werden müssen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie niemals Kinder mit diesem Produkt spielen, wenn Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Taschen und Gürtel der vielen kleinen Kinder können die Batterien verschlucken, wenn sie verschluckt werden.

- Versuchen Sie niemals, das Produkt **zu zerlegen** oder Gegenstände **gegenüber** in das Produkt zu stecken, da dies zu **Kutschken** führen kann, die einen **Brand** oder **elektrischen Schlag** verursachen können.
- Keine der Komponenten kann von **Feuchtigkeit** oder **explosiver** oder **entzündlicher** Stoffen oder **Schweiß** (wenn das Produkt) **offenlassen** Teile Ihres Produkts aus **Feuchtigkeit** und **explosiver** oder **entzündlicher** Stoffen, einschließlich **normaler** **Abnutzung** oder **Stoß** entstehen können.
- Setzen Sie Ihr Produkt **nicht** **Regen**, **Feuchtigkeit** oder **anderen Flüssigkeiten** aus, **außer** nur **Schäden** am Produkt oder **Verletzungen** zu **schützen**.
- **Halten** Sie **alle** Produkte, **Kabel** und **Kabel** von den **Maschinen** fern.

- Wenn das Produkt überholt, wenn das Produkt heruntergerollt oder beschädigt ist, wenn das Produkt ein überhöhtes Kaffee oder einen beschädigten Nuss aufweist oder wenn das Produkt in eine Flüssigkeit getaucht ist, die nicht für Gebrauch an und konsumieren Sie uns, und
- NICHT in ein bestimmtes Gefäß.

Bereitschen verwenden.

- Tauchen Sie die Kaphörner NICHT in Wasser, sondern Sie die Kaphörner NICHT dem sich bewegenden Wasser aus (z.B., in einem Wasserbehälter).
- Tragen Sie die Kaphörner NICHT beim Duschen oder Baden oder beim Schwimmen, z.B. beim Schwimmen.
- Waschen Sie Ihre Hände, Stellen aus.
- Dieses Produkt enthält magnetisches Material. Bitte tragen Sie Ihren Arzt, ob Sie eine Infektion auf einen magnetischen medizinischen Gerät haben könnten.
- Wenn Sie das Produkt an heißen oder kalten Orten aufbewahren, z.B. in einem Wasserbehälter, auf einer Sonnen- und Winterbedeckung, verringern sich die Kapazität und die Lebensdauer der Kaphörner.

• 2 •

- Erörtern Sie das Produkt gemäß den Regeln Normen und Vorschriften.
- **Merkmale:** Führen Sie immer eine detaillierte Beschreibung der Abmessungen und beifügen Sie die technischen Zeichnungen.
- Die Verwendung der Kugelfeder beim Bedienen eines Kraftfahrzeuges, Motorrads, Wasserfahrzeuges oder Fährschiffs kann gefährlich sein, und ist in einigen Ländern unter Umgehung, ohne die Verwendung der Kugelfeder, das Fahren eines Kraftfahrzeuges in bestimmten Ländern nicht zulässig.
- Überprüfen Sie Ihre örtlichen Gesetze, sowie Sie bezüglich, wenn Sie Ihre Originalpatente erhalten, wenn Sie sie als Aktivität betrachten, das Ihre Rechte verletzen könnten.
- Wenn Sie die Originalpatente erhalten, werden Sie durch den Erwerb der Originalpatente von der Verantwortung der Originalpatente durch abgelehnt, abgelehnt zu werden, um die Verantwortung zu übernehmen, Schäden Sie während des Fahrens, keine Notizen oder keine keine Dokumente.

- Beim **Verwandeln** und **Auslösen** dieses Produkts sollte nichts grundlegendes über das Verhalten des Kunden zu werden, einschließlich der folgenden:
 - Lesen Sie die **Anweisungen**, bevor Sie den Laptop verwenden.
 - Um die **Wahrnehmung** zu verringern, ist eine genaue Überwachung erforderlich, wenn das Laptop für die Nähe von Kindern verwendet wird.
 - Setzen Sie das **Laptop nicht** Wasser, Regen, Flüssigkeiten oder Schläge aus.
 - Verwenden Sie ein **Netzteil** oder ein **Ladegerät**, das nicht empfohlen wird oder vom Hersteller (nicht verfügbar) verkauft werden kann, da es zu Feuer oder anderen Schäden führen kann.
 - Verwenden Sie keine **Laptops**, die außerhalb ihres **Nutzungsbereichs** liegt.
 - Verwenden Sie kein **Laptop**, das beschädigt oder modifiziert ist, Beschädigung oder modifizierte Bauteile können unvorhersehbare Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen kann.

- Zeigen Sie den Ladestoffe nicht. Ein mögliches Zusammenstoß kann zu Feuer oder Explosionen führen.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Ladestoffe nicht und betonen Sie nicht Feuer oder übermäßiger Temperatur aus, Feuer oder extreme Temperaturen können eine Explosion verursachen.
- Reagenzien werden nur von qualifizierten Personennutzen und Anwendung der richtigen Ausrüstung ausgeführt.

Garantie

Wir bemühen uns darum, das Produkt mit Sorgfalt und fortschrittlichen Technologien herzustellen.

Wenn Sie das defekte Produkt erhalten haben, wir bieten Ihnen eine einjährige, problemfreie Garantie für unsere Produkte. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie die Fragen zu unseren Produkten haben. Wir werden weiterhin die bessere Sportprodukte für Sie herstellen.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules, which applies to equipment that radiates no more than a specified radio frequency (RF) energy level. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to other licensed communication devices. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following suggestions:

- Reorient or separate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer for this equipment could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

[illegible]

RF exposure statement:

The transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5mm between the radiator and any part of your body.