LIORQUE

Weather Station



User Manual

Service: support@liorque.net

Catalogue

English ——— 01–07

Français ——— 08–14

Italiano ——— 15–21

Español ——— 22–28

Deutsch ——— 29–35

EN 01

Main Unit



1. Weather Forecast (Next 12+24Hrs)
2. 12/24Hr Time
3. Dual Alarm Clock
4. Snooze
5. Temperature of the week
6. Pressure
7. Indoor Temperature & Humidity
8. Outdoor Temperature & Humidity
9. Channel
10. Max/Min Temperature & Humidity Max/Min Record
11. Outdoor Temperature & Humidity Max/Min Record
12. Low Battery Indication of the Main Machine
13. Low Battery Indication of the Outdoor Sensor
14. Snooze/Backlight
15. Time & Alarm Setting
16. Recevoir Time DST&Indoor/Outdoor Temperature &Humidity
17. Time Zone Setting
18. Temperature Unit Switch(Indoor/Outdoor Temperature °C/°F Unit Switch
19. Pressure & Weather Setting
20. Pressure Unit & Barometric Pressure Calibration
21. Alarm clock Setting
22. Hanging Hole
23. Power
24. Stand

EN 02

Outdoor Sensor



1. Signal Indicator
2. Battery Hole
3. Battery Cover
4. Channel Switch
5. Test Button (for manufacturer testing only)

Installation

Install the batteries into the outdoor unit and outdoor sensor, the main unit screen will light up and the outdoor unit will flash red signal light, which means normal start up.

Channel Pairing

After installing batteries in the main unit and outdoor unit, switch channel 1→2 of the outdoor unit to whatever channel you want. Main unit reception sequence is CH1→CH2→CH3, and the maximum reception time is 3 minutes. If still keep flashing, it no signal is found within 3 minutes, it will quit searching.

If you want to add more sensors in the system, you can remove it by pressing and holding CHANNEL button.

Attention:

Before pairing, please switch the main unit and the outdoor unit to the same channel, e.g. if the outdoor unit channel is CH1, then the main unit channel should also be switched to CH1.

EN 03

Main Unit Setting

After power up, the screen will be fully displayed for 3 seconds with the tone sound and the backlight will keep on for 10 seconds. Then it will enter the weather forecast mode and you can press any button to adjust the current weather condition or wait 10 seconds then press the PRESSURE button to exit, the weather forecast will be updated automatically within 12~24 hours.

Default Display

Time	Time format	Time zones	Language of week	Temperature unit	Pressure units	Date format
AM 12:00	12H	00H	EN	°C	hPa/inHg	MDD

12/24H Switch

Short press SET button to switch between 12/24 hour display, 12 hour when AM/PM is displayed, 24 hour when there is no display.

Time & Date Setting

Press and hold the SET button to enter the hour setting, press ++ to adjust the hour digit (long press ++ for quick adjustment), then press SET button again to enter the minute setting, press ++ to adjust the minute digit (long press ++ for quick adjustment).

Short press the SET button again to enter the year setting, press ++ to adjust the year digit (long press ++ for quick adjustment), then press SET button again to enter the month setting.

Short press the SET button to enter the date and month setting, the adjustment order is Month,Date, short press ++ to adjust the month/date digit (long press ++ for quick adjustment).

Short press the SET button again to enter the date and month format setting, you can adjust the month and date format to MM-DD or DD-MM.

Short press the SET button again to enter the week language day of the week setting, you can set the day of the week in 7 languages: English ➔ German ➔ French ➔ Italian ➔ Spanish ➔ Dutch ➔ Swedish.

EN 04

The display is as following:

Language	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	ITALIAN	SPANISH	DANISH	SWEDISH
Abbreviation	ENG	GER	FRE	ITA	SPA	DAN	SWE
Monday	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAN	MÅN
Tuesday	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	TIR	TIS
Wednesday	WED	MIT	MER	MER	MIÉ	ONS	ONS
Thursday	THU	DON	JEU	GIO	JUE	TOR	TOR
Friday	FRI	FRE	VEN	VEN	VIE	FRE	FRE
Saturday	SAT	SAM	SAM	SAB	SÁB	LØR	LÖR
Sunday	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	SØN	SÖN

When the setting the language for the week finished, short press the SET button to exit and the day of the week will be updated automatically.

Max/Min Record

Short press the + button to display the maximum / minimum record value of indoor/outdoor temperature and humidity for the last 24 hours.

To clear the record, display, press and hold this button to clear the maximum and minimum indoor and outdoor temperature and humidity values.

°C/°F Switch

Press and hold the + button to switch the indoor and outdoor temperature in °C/°F units.

Pressure Setting

When the alarm goes off, the backlight lights up for 10 seconds. A or B flashes, press any button to stop the alarm.

Alt1 = absolute air pressure, Rel = relative air pressure

1 In the Main Display, press and hold the PRESSURE button, then the pressure unit will flash , press ++ to adjust the unit display in hPa/inHg.

2 In the Main Display, press and hold the PRESSURE button, then the pressure unit will flash , press ++ to adjust the unit display in Alt1 or Rel.

After the setting the units finished, short press the PRESSURE button again to adjust the specific pressure value, then press and hold the PRESSURE button to enter the weather forecast mode, press ++ to set the weather forecast.

EN 05

Indoor/Outdoor Temperature, Humidity, Pressure and Trend Function

Indoor temperature range: +0 °C ~ 50 °C, lower than +0 °C will display LL, higher than 50 °C will display HH.

Indoor humidity range: 1% ~ 99%, lower than 1% will display LL, higher than 99 % will display HH.

++ displays error between 0 to 40 degrees and 40 to 60 degrees.

Outdoor temperature range: -40 °C ~ 60 °C, lower than -40 °C will display LL, higher than 70 °C will display HH.

When the temperature is rising continuously by more than 1°C & 3%: the temperature trend icon shows ↑.

When the temperature is falling continuously by more than 1°C & 3%: the temperature trend icon shows ↓.

When the cumulative value of temperature rise or fall does not exceed 1°C & 3% within 1 hour, the temperature trend icon shows →.

When the humidity is rising continuously by more than 5%, the humidity trend icon shows ↑.

When the humidity is falling continuously by more than 5%, the humidity trend icon shows ↓.

When the cumulative value of the humidity rise or fall does not exceed 5% & 10% within 1 hour, the temperature trend icon shows →.

Attention:

The "Snowy" weather forecast cannot be set manually, it is only displayed when the temperature is below 0°C and the humidity is high.

Outdoor Sensor Reception Setting

Short press the CHANNEL button to adjust the outdoor sensor channel, the display enters to CH1➔CH2➔CH3 (turnbut display).

Long press the CHANNEL button to enter the search mode, the display will show CH1➔CH2➔CH3 (turnbut display) in turn every 2 seconds, if the display stays 10 seconds, it means add no sensor, it will exit the search mode automatically.

CH1 and CH2 have data reception, CH3 has no data reception, the cycle display will only show the data of CH1 and CH2 in turn.

CH1 has data reception, if you want to search again, you can press and hold the CHANNEL button, it will flash and stop flashing when data is received.

Alarm Clock Setting

In the normal display, short press the ALARM button, it will display alarm 1 ➔alarm 2 ➔ snooze ➔ alarm.

Short press the ALARM button to enter the alarm setting, short press ++ to adjust the alarm digit (long press ++ for quick adjustment), alarm 1 is ON, press the alarm 1 time is displayed, press and hold the ALARM button to set the hour/minute/on/off of the alarm. Adjust the number with ++ button (long press for quick adjustment), then short press the ALARM button again to confirm and go to the next setting, alarm 2 is set in the same way as alarm. Short press the ALARM button to exit when the volume setting is finished.

Alarm 1 setting is as the same as alarm 2

Snooze Function

When the alarm goes off, the backlight lights up for 10 seconds. A or B flashes, press any button to stop the alarm.

If you want to turn on the snooze function, when the alarm goes off, short press Zz/☼ to enter snooze, the Zz/☼ on the screen will flash, and the snooze time will be 5 min, short press 5 minutes.

During snooze, press any button to exit the snooze function.

EN 06

2. Please keep the screen well ventilated and leave a certain distance between the sensor and the wall to avoid blocking the ventilation of the outdoor sensor.

3. Please place the outdoor sensor at a height of approximately 2.5 m (8.2ft ft vertical).
4. Please place the outdoor sensor on a flat surface or hang it steadily in a ventilated area.
5. Please avoid placing the outdoor sensor in direct sunlight or in areas with heavy precipitation, the outdoor sensor may be disconnected frequently, please check the car rear installation position before recommuting.

If you meet any problem when using the machine, please contact us via support@liorque.net

EN 07

Unité principale



1. Prévisions météorologiques (12+24 heures)
2. Heure / 12/24hr
3. Double réveil
4. Date
5. Heure de la semaine en 7 langues
6. Pression
7. Température et humidité intérieures
8. Température et humidité extérieures
9. Canal
10. Enregistrement de la température et de l'humidité Max/Min
11. Enregistrement de la température et de l'humidité extérieures Max/Min
12. Indication de pile faible de l'appareil principal
13. Indication de pile faible du capteur extérieur
14. Répétition de l'heure / rétroéclairage
15. Réglage de l'heure / réveil
16. Réglage du fuseau horaire de l'heure DST
17. Interrupteur °C/°F pour les valeurs Max/Min de la température et de l'humidité intérieures/extérieures
18. Interrupteur d'unité de température intérieure/extérieure °C/°F
19. Réglage de la météo
20. Réglage de la pression et des conditions météorologiques
21. Interrupteur d'unité de la pression
22. Trou de suspension
23. Pied de suspension
24. Couvercle de la batterie
25. Pied

EN 08

Capteur extérieur

1. Indicateur de signal
2. Trou de suspension
3. Couvercle de la batterie
4. Sélection du canal
5. Bouton de test (pour les tests du fabricant uniquement)

Installation

Installez les piles dans l'unité principale et le capteur extérieur, l'écran de l'unité principale s'allume et le signal lumineux rouge de l'unité extérieure clignote, ce qui signifie un démarrage normal.

Appairage du canaux

Après avoir installé les piles dans l'unité principale et l'unité extérieure, réglez le canal 1→2 de l'unité extérieure sur le canal de votre choix.

La séquence de réception de l'unité principale est CH1➔CH2➔CH3, et la durée maximale de réception est de 3 minutes. Si "0 aucun signal n'est trouvé dans les 3 minutes, il arrêtera de rechercher.

Si l'appareil principal ne reçoit aucun signal, placez l'appareil à moins de 1 mètre, puis recevez à nouveau en appuyant sur la touche CHANNEL et en la maintenant enfoncée.

Attention:

Avant la procédure d'appairage, réglez l'unité principale et l'unité extérieure sur le même canal. Par exemple, si le canal de l'unité extérieure est CH1, le canal de l'unité principale doit également être réglé sur CH1.

EN 09

Réglage de l'unité principale

Après l'arrêt non lumineux, l'écran s'affiche complètement pendant 3 secondes avec le son et la rétroéclairage reste allumé pendant 10 secondes.

Après 10 secondes, appuyez sur n'importe quelle touche ou ne pas ajuster les conditions météorologiques actuelles ou attendre 10 secondes puis appuyez brièvement sur la touche PRESSION pour quitter, les prévisions météorologiques seront mises à jour automatiquement dans les 12 à 24 heures.

Affichage par défaut

Chaîne	Format de l'heure	Fuseau horaires	Unités de température	Unités de pression	Format de la date
AM 12:00	12H	0H	°C	hPa/inHg	MJD

Interrupteur 12/24H

Appuyez brièvement sur le bouton SET pour passer l'affichage 12/24 heures, 12 heures lorsque AM/PM est affiché, 24 heures lorsqu'il n'y a pas d'affichage.

Réglage de l'heure et de la date

Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée pour accéder au réglage de l'heure, appuyez sur ++ pour ajuster le chiffre de l'heure (appuyez longuement sur ++ pour un ajustement rapide).

Appuyez brièvement sur le bouton SET pour accéder au réglage des minutes, appuyez sur ++ pour ajuster le chiffre des minutes (appuyez longuement sur ++ pour un ajustement rapide).

Appuyez brièvement sur le bouton SET pour accéder au réglage de l'année, appuyez sur ++ pour ajuster le chiffre de l'année (appuyez longuement sur ++ pour un ajustement rapide).

Appuyez brièvement sur le bouton SET pour accéder au réglage du mois/date, appuyez sur ++ pour ajuster le chiffre du mois/date (appuyez longuement sur ++ pour un ajustement rapide).

Appuyez brièvement sur le bouton SET pour accéder au réglage du format de la date et du mois, vous pouvez régler le format du mois-date ou date-mois.

Appuyez brièvement sur le bouton SET pour accéder au réglage multilingue jour de la semaine, vous pouvez régler le jour de la semaine en 7 langues : anglais ➔ allemand ➔ français ➔ italien ➔ espagnol ➔ danois ➔ suédois.

EN 10

L'affichage est le suivant :

Langue	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	ITALIAN	SPANISH	DANISH	SWEDISH
Abbreviation	ENG	GER	FRE	ITA	SPA	DAN	SWE
Monday	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAN	MÅN
Tuesday	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	TIR	TIS
Wednesday	WED	MIT	MER	MER	MIÉ	ONS	ONS
Thursday	THU	DON	JEU	GIO	JUE	TOR	TOR
Friday	FRI	FRE	VEN	VEN	VIE	FRE	FRE
Saturday	SAT	SAM	SAM	SAB	SÁB	LØR	LÖR
Sunday	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	SØN	SÖN

Lorsque le réglage de la langue pour la semaine est terminé, appuyez brièvement sur la touche SET pour quitter et le jour de la semaine sera mis à jour automatiquement.

Enregistrement Max/Min

Une brève pression sur la touche + permet d'afficher les valeurs maximales, minimales et actuelles de la température et de l'humidité intérieures/extérieures pour les dernières 24 heures.

Dans l'affichage Max/Min, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour effacer les valeurs maximales et minimales de la température et de l'humidité intérieures/extérieures.

°C/°F Interrupteur

Appuyez sur la touche + et maintenez-la enfoncée pour passer de la température intérieure à la température extérieure en °C/°F.

Réglage de la pression

Une brève pression sur la touche PRESSURE permet de passer de l'affichage de la pression atmosphérique absolue à celui de la pression atmosphérique relative.

Alt1 = pression atmosphérique absolue ; Rel = pression atmosphérique relative

1. Dans l'écran principal, appuyez et maintenez enfoncée la touche PRESSURE, l'unité de pression clignote, appuyez sur ++ pour régler l'unité d'affichage sur hPa/inHg.

2. Sur l'écran HD, appuyez et maintenez enfoncé le bouton PRESSURE, l'unité de pression clignote, appuyez sur ++ pour régler l'unité d'affichage sur Alt1 ou Rel.

Une fois le réglage des unités terminé, appuyez à nouveau brièvement sur la touche PRESSURE pour régler la valeur de la pression spécifique, puis appuyez sur la touche PRESSURE et maintenez-la enfoncée pour accéder au mode de prévisions météorologiques, appuyez sur ++ pour régler les prévisions météorologiques.

Icône des prévisions météorologiques

Ensoleillé	Ensoleillé à nuageux	Nuageux	Légère pluie	Forte pluie

Remarque:

Les prévisions météorologiques ne peuvent être réglées manuellement, elles sont automatiquement mises à jour par le capteur extérieur. Après s'affichage est CH1➔CH2➔CH3 (affichage cyclique).

Lorsque le capteur extérieur est configuré, l'écran affiche ⏲, il affiche automatiquement la température et l'humidité extérieures avec les données reçues, ici n'appuyez pas sur n'importe quelle touche pour arrêter l'écoute.

Lorsque la température extérieure est supérieure à 0°C, la température est affichée, si la température est inférieure à 0°C, l'écran affiche LL ; si la température est supérieure à 50°C, l'écran affiche HH.

Lorsque l'humidité extérieure est supérieure à 99 %, l'écran affiche HH, si elle est inférieure à 1 %, l'écran affiche LL.

Lorsque la température augmente continuellement de plus de 1°C & 3%, l'icône de tendance de la température affiche ↑.

Lorsque la température baisse continuellement de plus de 1°C & 3%, l'icône de tendance de la température s'affiche "↓".

Lorsque la température augmente ou diminue de moins de 1°C & 3% en 1 heure, l'icône de tendance de la température affiche "→".

Lorsque l'humidité augmente continuellement de plus de 5 %, l'icône de tendance de l'humidité s'affiche "↑".

Lorsque l'humidité baisse continuellement de plus de 5 %, l'icône de tendance de l'humidité s'affiche "↓".

Lorsque la valeur cumulée de l'augmentation ou de la diminution de l'humidité ne dépasse pas 5 % & 10 % en 1 heure, l'icône de tendance de l'humidité s'affiche "→".

Lorsque la pression actuelle est supérieure de 1 hPa à la pression de la dernière heure, l'icône de tendance de la pression s'affiche "↑".

Lorsque la pression actuelle est inférieure de 1 hPa à la pression de la dernière heure, l'icône de tendance de la pression s'affiche "↓".

Lorsque la pression actuelle ne dépasse pas de plus de 1 hPa par rapport à la dernière heure, l'icône de tendance de la pression s'affiche "→".

Lorsque la température et la pression sont inférieures à 0 °C, l'écran affiche LL ; si la température et la pression sont supérieures à 50 °C, l'écran affiche HH.

Réglage de la réception du capteur extérieur

Appuyez brièvement sur la touche CHANNEL pour régler le canal du capteur extérieur. Après s'affichage est CH1➔CH2➔CH3 (affichage cyclique).

Maintenez la touche CHANNEL enfoncée pendant 2 s, l'écran affiche ⏲, il affiche automatiquement la température et l'humidité extérieures avec les données reçues, ici n'appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'écoute.

Lorsque le capteur extérieur est configuré, l'écran affiche ⏲, il affiche automatiquement la température et l'humidité extérieures avec les données reçues, ici n'appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'écoute. Si aucune donnée n'est reçue au bout de 10 secondes, le canal sera détecté en soft pour affichage. Par exemple : lorsque vous avez 2 capteurs extérieurs, CH1 et CH2 reçoivent des données, CH2 ne reçoit pas de données, l'affichage cyclique ne montre que les données de CH1 et CH2 à tour de rôle.

Si aucune donnée n'est reçue ou si vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche, vous pouvez appuyer sur la touche CHANNEL de manière prolongée, ⏲ clignote et l'icône de cliginoter longue des données sont reçues.

Réglage du réveil

Dans l'affichage normal, appuyez brièvement sur la touche ALARM pour afficher l'alarme 1 ➔alarme 2 ➔heure actuelle.

Appuyez sur la touche ALARM pour accéder au réglage de l'alarme, appuyez sur ++ pour ajuster le chiffre de l'alarme (appuyez longuement sur ++ pour un réglage rapide), l'alarme 1 est activée, appuyez sur la touche ALARM pour régler l'heure/les minutes/activer/désactiver l'alarme 1, puis appuyez sur la touche ALARM pour confirmer et passer au réglage suivant, l'alarme 2 est réglée de la même manière que l'alarme 1. Appuyez brièvement sur la touche ALARM pour quitter lorsque le réglage est terminé.

Le réglage de l'alarme 1 est le même que celui de l'alarme 2

Fonction Snooze

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.

Si vous souhaitez activer la fonction "snooze", lorsque l'alarme sonne, appuyez brièvement sur Zz/☼ pour activer la fonction snooze, Zz/☼ sur l'écran clignote, la durée du snooze est de 5 minutes, appuyez brièvement sur Zz/☼ pour activer le snooze de 5 minutes.

Pendant le snooze, appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter la fonction snooze.

FR 04

Température intérieure/extérieure, humidité, pression et fonction de tendance

Plage de températures intérieures : +0 °C ~ 50 °C, une température inférieure à+0 °C affichera LL ; supérieur à 50 °C affichera HH.

Plage de humidité intérieure : 1% ~ 99%, inférieur à 1% affichera LL ; supérieur à 99 % affichera HH.

++ affiche une erreur entre 0 et 40 degrés

Température extérieure : -40 °C ~ 60 °C, une température inférieure à -40 °C affichera LL ; supérieur à 70 °C affichera HH.

Lorsque la température augmente continuellement de plus de 1°C & 3%, l'icône de tendance de la température affiche "↑".

Lorsque la température baisse continuellement de plus de 1°C & 3%, l'icône de tendance de la température s'affiche "↓".

Lorsque la température augmente ou diminue de moins de 1°C & 3% en 1 heure, l'icône de tendance de la température s'affiche "→".

Lorsque l'humidité augmente continuellement de plus de 5 %, l'icône de tendance de l'humidité s'affiche "↑".

Lorsque l'humidité baisse continuellement de plus de 5 %, l'icône de tendance de l'humidité s'affiche "↓".

Lorsque la valeur cumulée de l'augmentation ou de la diminution de l'humidité ne dépasse pas 5 % & 10 % en 1 heure, l'icône de tendance de l'humidité s'affiche "→".

Lorsque la pression actuelle est supérieure de 1 hPa à la pression de la dernière heure, l'icône de tendance de la pression s'affiche "↑".

Lorsque la pression actuelle est inférieure de 1 hPa à la pression de la dernière heure, l'icône de tendance de la pression s'affiche "↓".

Lorsque la pression actuelle ne dépasse pas de plus de 1 hPa par rapport à la dernière heure, l'icône de tendance de la pression s'affiche "→".

Lorsque la température et la pression sont inférieures à 0 °C, l'écran affiche LL ; si la température et la pression sont supérieures à 50 °C, l'écran affiche HH.

Réglage du réveil

Dans l'affichage normal, appuyez brièvement sur la touche ALARM pour afficher l'alarme 1 ➔alarme 2 ➔heure actuelle.

Appuyez sur la touche ALARM pour accéder au réglage de l'alarme, appuyez sur ++ pour ajuster le chiffre de l'alarme (appuyez longuement sur ++ pour un réglage rapide), l'alarme 1 est activée, appuyez sur la touche ALARM pour régler l'heure/les minutes/activer/désactiver l'alarme 1, puis appuyez sur la touche ALARM pour confirmer et passer au réglage suivant, l'alarme 2 est réglée de la même manière que l'alarme 1. Appuyez brièvement sur la touche ALARM pour quitter lorsque le réglage est terminé.

Le réglage de l'alarme 1 est le même que celui de l'alarme 2

Fonction Snooze

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.

Si vous souhaitez activer la fonction "snooze", lorsque l'alarme sonne, appuyez brièvement sur Zz/☼ pour activer la fonction snooze, Zz/☼ sur l'écran clignote, la durée du snooze est de 5 minutes, appuyez brièvement sur Zz/☼ pour activer le snooze de 5 minutes.

Pendant le snooze, appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter la fonction snooze.

FR 05

2. Veillez à ce que le capteur soit bien ventilé et laissez une certaine distance entre le capteur et le mur pour éviter de bloquer la ventilation du capteur extérieur.



3. Placez le capteur extérieur à une hauteur d'environ 2,5 m (8,20 ft à la verticale.
4. Placez le capteur extérieur sur une surface plane ou suspendez-le de manière stable dans un endroit ventilé.
5. Veuillez éviter de placer le capteur extérieur en plein soleil ou dans des zones de fortes précipitations, le capteur extérieur peut être déconnecté fréquemment, veuillez vérifier la position d'installation correcte avant de recommuter.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de la machine, veuillez nous contacter via : support@liorque.net

FR 06

Unità Principale

1. Previsioni meteo (12+24 ore successive)
2. Ora / 12/24H
3. Doppia sveglia
4. Data
5. Giorno della settimana in 7 lingue
6. Pressione
7. Temperatura e umidità interna
8. Temperatura e umidità esterna
9. Canale
10. Registrazione umidità interna Record massima/minima
11. Registrazione della temperatura e dell'umidità esterna massima/minima
12. Indicazione di batteria scarica dell'unità principale

13. Indicazione di batteria scarica del sensore esterno
14. Snooze/Retroilluminazione
15. Impostazione di Ora/sveglia
16. Impostazione del fuso orario DST
17. Interruttore °C/°F per i valori massimi e minimi della temperatura e dell'umidità interne/esterne
18. Interruttore unità di misura della temperatura interna/esterna °C/°F
19. Impostazione del tempo
20. Impostazione della pressione e delle condizioni atmosferiche
21. Interruttore unità di misura della pressione
22. Foro di sospensione
23. Piedino di sospensione
24. Coperchio della batteria
25. Supporto

IT 01

Sensore Esterno

1. Indicatore di segnale
2. Foro di sospensione
3. Coperchio della batteria
4. Selezione del canale
5. Pulsante di prova (solo per i test del produttore)

Installazione

Installare le batterie nell'unità principale e nel sensore esterno, lo schermo dell'unità principale si accenderà e l'unità esterna lampeggerà con la luce rossa di segnalazione, il che significa un avvio normale.

Accoppiamento del Canale

Dopo aver installato le batterie nell'unità principale e nell'unità esterna, commutare il canale 1→2 dell'unità esterna sul canale desiderato.

La sequenza di ricezione dell'unità principale è CH1➔CH2➔CH3, e il tempo massimo di ricezione è di 3 minuti. "0" continuerà a lampeggiare se non viene trovato alcun segnale entro 3 minuti, la ricerca verrà interrotta.

Se l'unità principale non riceve alcun segnale, è possibile riavviare nuovamente tenendo premuto il tasto CHANNEL.

Attenzione:

Prima dell'accoppiamento, commutare l'unità principale e l'unità esterna sullo stesso canale. Ad esempio, se il canale dell'unità esterna è CH1, anche il canale dell'unità principale deve essere commutato su CH1.

IT 03

Principale Unità Impostazione

Dopo l'accensione, lo schermo viene visualizzato completamente per 3 secondi con il suono ON e la retroilluminazione rimane accesa per 10 secondi.

Dopo 10 secondi, premere qualsiasi tasto o non regolare le condizioni meteo attuali o attendere 10 secondi premere brevemente il pulsante PRESSURE per uscire; le previsioni meteo saranno aggiornate automaticamente entro 12~24 ore.

Display Predefinito

Tempo	Formato dell'ora	Unità di misura	Unità di temperatura	Unità di pressione	Formato della data
AM 12:00	12H	0H	EN	°C	hPa/inHg	M/D

Interruttore 12/24H

Premere brevemente il pulsante SET per passare dalla visualizzazione 12/24 ore, 12 ore quando è visualizzato AM/PM, 24 ore quando non è visualizzato.

Impostazione di Data e Ora

Tenere premuto il pulsante SET per accedere all'impostazione dell'ora, premere ++ per regolare la cifra dell'ora (premere a lungo ++ per una regolazione rapida).

Premere brevemente il pulsante SET per accedere all'impostazione dei minuti, premere ++ per regolare la cifra dei minuti (premere a lungo ++ per una regolazione rapida).

Premere brevemente il pulsante SET per accedere all'impostazione dell'anno, premere ++ per regolare la cifra dell'anno (premere a lungo ++ per una regolazione rapida).

Premere brevemente il pulsante SET per accedere all'impostazione del mese/data, premere ++ per regolare la cifra del mese/data (premere a lungo ++ per una regolazione rapida).

Premere brevemente il pulsante SET per accedere all'impostazione della data e del mese: l'ordine di regolazione è Mese/Data, premere brevemente ++ per regolare la cifra del mese/data (premere a lungo ++ per una regolazione rapida).

Premere brevemente il pulsante SET per accedere all'impostazione del formato della data e del mese, è possibile regolare il formato mese-data o data-mese.

Premere brevemente il pulsante Impostazione per accedere all'impostazione multilingue del giorno della settimana: è possibile impostare il giorno della settimana in 7 lingue: Inglese ➔ Tedesco ➔ Francese ➔ Italiano ➔ Spagnolo ➔ Danese ➔ Svedese.

IT 05

La visualizzazione è la seguente:

Lingua	INGLESE	GERMAN	FRENCH	ITALIAN	SPANISH	DANISH	SVEDESE
Abbreviation	ENG	GER	FRE	ITA	SPA	DAN	SWE
Monday	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAN	MÅN
Tuesday	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	TIR	TIS
Wednesday	WED	MIT	MER	MER	MIÉ	ONS	ONS
Thursday	THU	DON	JEU	GIO	JUE	TOR	TOR
Friday	FRI	FRE	VEN	VEN	VIE	FRE	FRE
Saturday	SAT	SAM	SAM	SAB	SÁB	LØR	LÖR
Sunday	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	SØN	SÖN

Al termine del impostazione della lingua per la settimana, premere brevemente il tasto SET per uscire e il giorno della settimana verrà aggiornato automaticamente.

Registrazione Massima/Minima

Premere brevemente il pulsante + per visualizzare i valori massimi, minimi e attuali della temperatura e dell'umidità interna/esterna per le ultime 24 ore.

Nel display MAX/MIN, tenere premuto questo pulsante per cancellare i valori massimi e minimi di temperatura e umidità interna ed esterna.

Interruttore °C/°F

Premere brevemente + per commutare le unità di misura della temperatura interna ed esterna °C/°F.

Impostazione Della Pressione

Premere brevemente il pulsante PRESSURE per commutare la visualizzazione della pressione dell'aria assoluta/relativa.

Alt1 = pressione dell'aria assoluta; Rel = pressione dell'aria relativa

1. Nel display Alto, tenere premuto il pulsante PRESSURE, quindi l'unità di pressione lampeggia, premere ++ per regolare l'unità di visualizzazione su hPa/inHg.

2. Nel display Hd, tenere premuto il pulsante PRESSURE, quindi l'unità di pressione lampeggia, premere ++ per regolare l'unità di misura in Alt1/Rel.

Dopo aver impostato le unità, premere brevemente il pulsante PRESSURE per regolare il valore della pressione specifica, quindi tenere premuto il pulsante PRESSURE per accedere all'impostazione delle previsioni meteorologiche, premere ++ per impostare le previsioni meteorologiche.

IT 06

Icona delle previsioni del tempo

Piovoso	Da soleggiato a nuvoloso	Nuvoloso	Pioggia leggera	Pioggia battente	Giorno di neve

Nota:

Le "previsioni" non può essere impostata manualmente, ma appare automaticamente solo quando la temperatura è inferiore a 0 °C e l'umidità della stazione è elevata.

Impostazione Della Ricezione del Sensore Esterno

Premere brevemente il pulsante CHANNEL per regolare il canale del sensore esterno: l'ordine di visualizzazione è CH1➔CH2➔CH3 (visualizzazione ciclica).

Tenere premuto il pulsante CHANNEL per 2 secondi, lo schermo mostrerà ⏲, visualizzerà automaticamente la temperatura esterna e l'umidità con i dati ricevuti, osservandolo la visualizzazione ogni 10 secondi; i canali senza dati non verranno visualizzati, ad esempio, se si dispone di 2 sensori esterni, CH1 e CH2 ricevono i dati, mentre CH2 non li riceve, la visualizzazione ciclica mostrerà solo i dati di CH1 e CH2.

Se non si ricevono dati o se si desidera eseguire la ricerca, si possono tenere premuto il tasto CHANNEL "0" che lampeggia a ampia e lampeggerà quando si riceverà un dati.

Impostazione Della Sveglia

Nella visualizzazione normale, premendo brevemente il pulsante ALARM, vengono visualizzati allarme 1 ➔allarme 2 ➔ora corrente.

Quando viene visualizzato l'orario dell'allarme 1 premere brevemente il pulsante ALARM per accedere all'impostazione dell'allarme, premere ++ per regolare la cifra dell'allarme 1 (premere a lungo ++ per una regolazione rapida), quindi premere il nuovo brevemente il pulsante ALARM per confermare e passare all'impostazione successiva.

Allarme 2 è impostato allo stesso modo dell'allarme 1.

Premere brevemente il pulsante ALARM per uscire dopo l'impostazione dell'allarme.

L'impostazione dell'allarme 1 è uguale a quella dell'allarme 1

Funzione Snooze

Quando l'allarme si spegne, la retroilluminazione si accende per 10 secondi. A or B lampeggi

Premere qualsiasi pulsante per interrompere l'allarme. A or B lampeggi

Se si desidera attivare la funzione snooze, quando la sveglia si spegne, premere brevemente il tasto Zz/☼ per attivare lo snooze, Zz/☼ sullo schermo lampeggerà e il tempo di snooze è di 5 volte, ogni intervallo è di 5 minuti.

Durante lo snooze, premere qualsiasi pulsante per uscire dalla funzione snooze.

IT 07

Función de Temperatura Interior/Exterior, Humedad, Presión y Tendencia

Rango de temperatura interior: +0 °C ~ 50 °C, inferior a +0 °C mostrará LL; superior a 50 °C mostrará HH.

Rango de humedad interior: 1% ~ 99%, inferior al 1% mostrará LL; superior al 99% mostrará HH.

Error de ++ pueda entre 0 y 40 grados.

Rango de temperatura exterior: -40 °C ~ 60 °C, inferior a -40 °C mostrará LL; superior a 70 °C mostrará HH.

Cuando la temperatura sube continuamente más de 1°C & 3%, el icono de tendencia de temperatura muestra "↑".

Cuando la temperatura disminuye continuamente más de 1°C & 3%, el icono de tendencia de la temperatura muestra "↓".

Cuando la temperatura aumenta o disminuye menos de 1°C & 3% en 1 hora, el icono de tendencia de la temperatura muestra "→".

Cuando la humedad aumenta continuamente más de 5%, el icono de tendencia de la humedad muestra "↑".

Cuando la humedad disminuye continuamente más de un 5 %, el icono de tendencia de la humedad muestra "↓".

Cuando el valor acumulado de la subida o bajada de humedad no supera el 5% & 10% en 1 hora, el icono de tendencia de humedad muestra "→".

Cuando la presión actual es 1 hPa superior a la presión de la última hora, el icono de tendencia de presión muestra "↑".

Cuando la presión actual es 1 hPa inferior a la presión de la última hora, el icono de tendencia de presión muestra "↓".

Cuando la presión actual no supera en más de 1hPa con respecto a la última 1 hora, el icono de tendencia muestra "→".

Cola de detección de temperatura y humedad: 30 segundos

Cola de detección de la presión: 20 minutos

Aviso de Baja Potencia

Cuando el nivel de la batería de la unidad principal sea demasiado bajo (3,3 V), aparecerá un icono de batería en la temperatura exterior.

Cuando la pantalla se atenúe con el sensor exterior en cinemática bajo (2,4 V), aparecerá un icono de batería en la temperatura exterior.

Cuando la pantalla se atenúe con el sensor exterior, se mostrará un icono de batería en la temperatura exterior.

Atención

1 Por favor, no empuje el sensor de exterior a la lluvia directa o a la nieve.

2. Por favor, coloque el sensor exterior a una altura de aproximadamente 2,5 m / 8,20 pies en vertical.
3. Por favor, coloque el sensor exterior en una superficie plana o cuélguelo de forma estable en un área ventilada.
4. Por favor, evite colocar el sensor exterior bajo la luz solar directa o en áreas con fuertes precipitaciones, el sensor de exterior puede desconectarse con frecuencia, por favor, compruebe la posición correcta de instalación del coche al volver.

Si tiene algún problema al utilizar el aparato, póngase en contacto con nosotros a través de support@liorque.net.

ES 01

Función de temperatura interior/exterior, humedad, presión y tendencia

Rango de temperatura interior: +0 °C ~ 50 °C, inferior a +0 °C mostrará LL; superior a 50 °C mostrará HH.

Rango de humedad interior: 1% ~ 99%, inferior al 1% mostrará LL; superior a 99 % mostrará HH.

++ muestra error entre 0 a 40 grados y 40 a 60 grados

Rango de temperatura exterior: -40 °C ~ 60 °C, inferior a -40 °C mostrará LL; superior a 70 °C mostrará HH.

Cuando la temperatura aumenta continuamente más de 1°C & 3%, el icono de tendencia de la temperatura muestra "↑".

Cuando la temperatura disminuye continuamente más de 1°C & 3%, el icono de tendencia de la temperatura muestra "↓".

Cuando la temperatura aumenta o disminuye menos de 1°C & 3% en 1 hora, el icono de tendencia de la temperatura muestra "→".

Cuando la humedad aumenta continuamente más de 5%, el icono de tendencia de la humedad muestra "↑".

Cuando la humedad disminuye continuamente más de un 5 %, el icono de tend