



Automatic Thrusting Douche

Remote Control

121917

- EN** User manual
- NL** Gebruikershandleiding
- DE** Benutzerhandbuch
- FR** Mode d'emploi
- ES** Manual de usuario
- IT** Manuale d'uso
- NO** Brukermanual
- PL** Instrukcja obsługi
- RU** Руководство пользователя
- ZH** 用户手册
- JA** ユーザーマニュアル

V.140726/1715

English	10
Nederlands	14
Deutsch	19
Français	24
Español	29
Italiano	34
Norsk	39
Polski	43
Русский	48
中文	54
日本語	57

EN Specifications

Material: Silicone, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS plastic) | Size: 25,2 x 8,3 8,3 cm / 9.92 x 3.27 x 3.27 inches | Diameter nozzle: 2 cm / 0.79 inches | Insertable length: 8,7 cm / 3.43 inches | Capacity: 350 ml / 11.83 fl. oz | Water resistance: Product can be submerged in water up to a depth of 1 meter for up to 30 minutes (IPX7) | Battery main unit: Rechargeable Li-Ion, 3.7V, 380mAh | Charging cable: Magnetic | Charging time: approx. 120 minutes | Operating time: approx. 20 minutes | Max. noise level: <60dB | Function: 3 spray modes, 3 thrusting modes | Battery remote control: Rechargeable battery, Li-Ion, 3.7V, 50 mAh | Range remote control: approx. 8 m

NL Specificaties

Materiaal: Siliconen, Acrylonitril-butadien-styreen (ABS-plastic) | Afmetingen: 25,2 x 8,3 8,3 cm / 9.92 x 3.27 x 3.27 inches | Diameter mondstuk: 2 cm / 0.79 inches | Inbrenglengte: 8,7 cm / 3.43 inches | Inhoud: 350 ml / 11.83 fl. oz | Waterbestendigheid: Het product kan tot 30 minuten lang worden onderdompeld in water tot een diepte van 1 meter (IPX7) | Batterij hoofdeenheid: Oplaadbaar Li-Ion, 3.7V, 380mAh | Oplaadkabel: Magnetisch | Oplaadtijd: ca. 120 min | Gebruiksduur: ca. 20 min | Max. geluidsniveau: <60dB | Functie: 3 sproeistanden, 3 stootstanden | Batterij afstandsbediening: Oplaadbare batterij, Li-Ion, 3.7V, 50 mAh | Bereik afstandsbediening: ca. 8 m

DE Spezifikationen

Material: Silikon, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS-Kunststoff) | Maße: 25,2 x 8,3 8,3 cm / 9.92 x 3.27 x 3.27 inches | Durchmesser Düse: 2 cm / 0.79 inches | Einführtiefe: 8,7 cm / 3.43 inches | Fassungsvermögen: 350 ml / 11.83 fl. oz | Wasserbeständigkeit: Das Produkt kann bis zu 30 Minuten lang bis zu einer Tiefe von 1 Meter in Wasser getaucht werden (IPX7) | Akku Hauptgerät: Wiederaufladbarer Li-Ion, 3.7V, 380mAh | Ladekabel: Magnetisch | Ladezeit: ca. 120 min | Betriebszeit: ca. 20 min | Max. Geräuschpegel: <60dB | Funktion: 3 Sprühmodi, 3 Stoßmodi | Akku Fernbedienung: Wiederaufladbarer Akku, Li-Ion, 3.7V, 50 mAh | Reichweite Fernbedienung: ca. 8 m

FR Spécifications

Matière : Silicone, acrylonitrile butadiène styrène (plastique ABS) | Dimensions : 25,2 x 8,3 8,3 cm / 9.92 x 3.27 x 3.27 inches | Diamètre buse : 2 cm / 0.79 inches | Longueur insertable : 8,7 cm / 3.43 inches | Capacité : 350 ml / 11.83 fl. oz | Résistance à l'eau : Le produit peut être immergé dans l'eau jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes maximum (IPX7) | Batterie unité principale : Rechargeable Li-Ion, 3.7V, 380mAh | Câble de charge : Magnétique | Temps de charge : env. 120 min | Durée de fonctionnement : env. 20 min | Niveau sonore max. : <60dB | Fonction : 3 modes de pulvérisation, 3 modes de va-et-vient | Batterie télécommande : Batterie rechargeable, Li-Ion, 3.7V, 50 mAh | Portée télécommande : env. 8 m

ES Especificaciones

Material: Silicona, acrilonitrilo butadieno estireno (plástico ABS) | Dimensiones: 25,2 x 8,3 8,3 cm / 9.92 x 3.27 x 3.27 inches | Diámetro boquilla: 2 cm / 0.79 inches | Longitud insertable: 8,7 cm / 3.43 inches | Capacidad: 350 ml / 11.83 fl. oz | Resistencia al agua: El producto puede sumergirse en agua hasta una profundidad de 1 metro durante un máximo de 30 minutos (IPX7) | Batería unidad principal: Recargable Li-Ion, 3.7V, 380mAh | Cable de carga: Magnético | Tiempo de carga: aprox. 120 min | Tiempo de uso: aprox. 20 min | Nivel de ruido máx.: <60dB | Función: 3 modos de pulverización, 3 modos de vaivén | Batería mando a distancia: Batería recargable, Li-Ion, 3.7V, 50 mAh | Alcance mando a distancia: aprox. 8 m

IT Specifiche

Materiale: Silicone, acrilonitrile butadiene styrene (plastica ABS) | Dimensioni: 25,2 x 8,3 8,3 cm / 9.92 x 3.27 x 3.27 inches | Diametro ugello: 2 cm / 0.79 inches | Lunghezza inseribile: 8,7 cm / 3.43 inches | Capacità: 350 ml / 11.83 fl. oz | Resistenza all'acqua: Il prodotto può essere immerso in acqua fino a una profondità di 1 metro per un massimo di 30 minuti (IPX7) | Batteria unità principale: Ricaricabile Li-Ion, 3.7V, 380mAh | Cavo di ricarica: Magnetico | Tempo di ricarica: ca. 120 min | Autonomia: ca. 20 min | Livello di rumore max.: <60dB | Funzione: 3 modalità spray, 3 modalità di spinta | Batteria telecomando: Batteria ricaricabile, Li-Ion, 3.7V, 50 mAh | Portata telecomando: ca. 8 m

NO Spesifikasjoner

Materiale: Silikon, akrylonitrilbutadienstyren (ABS-plast) | Mål: 25,2 x 8,3 8,3 cm / 9.92 x 3.27 x 3.27 inches | Diameter dyse: 2 cm / 0.79 inches | Innsettbar lengde: 8,7 cm / 3.43 inches | Kapasitet: 350 ml / 11.83 fl. oz | Vannbestandighet: Produktet kan senkes ned i vann til en dybde på 1 meter i opptil 30 minutter (IPX7) | Batteri hovedenhet: Oppladbart Li-Ion, 3.7V, 380mAh | Ladekabel: Magnetisk | Ladetid: ca. 120 min | Driftstid: ca. 20 min | Maks. støynivå: <60dB | Funksjon: 3 spraymoduser, 3 støtmoduser | Batteri fjernkontroll: Oppladbart batteri, Li-Ion, 3.7V, 50 mAh | Rekkevidde fjernkontroll: ca. 8 m

PL Specyfikacje

Materiał: Silikon, akrylonitryl-butadien-styren (tworzywo ABS) | Wymiary: 25,2 x 8,3 8,3 cm / 9.92 x 3.27 x 3.27 inches | Średnica dyszy: 2 cm / 0.79 inches | Długość do wprowadzenia: 8,7 cm / 3.43 inches | Pojemność: 350 ml / 11.83 fl. oz | Wodoodporność: Produkt można zanurzyć w wodzie na głębokość do 1 metra na czas do 30 minut (IPX7) | Bateria jednostka główna: Akumulator Li-Ion, 3.7V, 380mAh | Kabel do ładowania: Magnetyczny | Czas ładowania: ok. 120 min | Czas działania: ok. 20 min | Maks. poziom hałasu: <60dB | Funkcja: 3 tryby spryskiwania, 3 tryby pchania | Bateria pilot: Akumulator, Li-Ion, 3.7V, 50 mAh | Zasięg pilota: ok. 8 m

RU Спецификации

Материал: Силикон,
акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-пластик) |
Размер: 25,2 x 8,3 8,3 см / 9.92 x 3.27 x 3.27 дюйма
| Диаметр насадки: 2 см / 0.79 дюйма | Длина
введения: 8,7 см / 3.43 дюйма | Объём: 350 мл
/ 11.83 жидк. унции | Водостойкость: Продукт
можно погружать в воду на глубину до 1 метра
на срок до 30 минут (IPX7) | Аккумулятор
основного блока: Аккумуляторный Li-Ion, 3.7В,
380мАч | Зарядный кабель: Магнитный | Время
зарядки: прил. 120 минут | Время работы:
прил. 20 минут | Макс. уровень шума: <60дБ
| Функция: 3 режима распыления, 3 режима
толчков | Аккумулятор пульта дистанционного
управления: Аккумуляторная батарея,
Li-Ion, 3.7В, 50 мАч | Радиус действия пульта
дистанционного управления: прил. 8 м

ZH 规格

材质: 硅胶、丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS塑料) | 尺
寸: 25,2 x 8,3 8,3 厘米 / 9.92 x 3.27 x 3.27 英寸 | 喷嘴
直径: 2 厘米 / 0.79 英寸 | 可插入长度: 8,7 厘米 / 3.43
英寸 | 容量: 350 毫升 / 11.83 液量盎司 | 防水性能: 本
产品可浸入水中最深1米, 最长可持续30分钟 (IPX7) |
主机电池: 可充电锂电池, 3.7V, 380mAh | 充电线: 磁
吸式 | 充电时间: 约120分钟 | 使用时间: 约20分钟 | 最
大噪音水平: <60dB | 功能: 3种喷水模式, 3种抽送模
式 | 遥控器电池: 可充电电池, 锂电池, 3.7V, 50mAh |
遥控器范围: 约8米

JA 仕様

素材: シリコン、アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS樹脂) | サイズ: 25,2 x 8,3 8,3 cm / 9.92 x 3.27 x 3.27 インチ | ノズル直径: 2 cm / 0.79 インチ | 挿入可能な長さ: 8,7 cm / 3.43 インチ | 容量: 350 ml / 11.83 液量オンス | 防水性能: 本製品は水深1メートルまで、最長30分間水に浸すことができます (IPX7) | 本体バッテリー: 充電式リチウムイオン、3.7V、380mAh | 充電ケーブル: マグネット式 | 充電時間: 約120分 | 使用時間: 約20分 | 最大ノイズレベル: <60dB | 機能: スプレーモード3種、スラストモード3種 | リモコンバッテリー: 充電式バッテリー、リチウムイオン、3.7V、50mAh | リモコン到達範囲: 約8m

English

User manual

Intended use

This product is intended for internal anal cleansing. The thrusting nozzle provides a thorough cleanse, while the three spray variations allow for a fully customisable experience.

Before use

Fully charge the product using the included USB charger. Attach the magnetic pad to the contacts on the side of the device. The light on the power button will flash while charging and turn steady when complete. Charge the remote control with the supplied magnetic cable. Clean the anal douche with warm soapy water before first use.

How to use

Unscrew the top of the douche to fill it with warm (not hot) water from a tap or other container. Warm water provides a more comfortable cleanse, while hot water may cause discomfort or damage to the product. Before first use, we recommend exploring all settings to ensure a smooth and confident experience. The product offers 3 thrusting speeds and 3 spray variations, which can be adjusted to suit your needs.

To turn the product ON or OFF, press and hold the power button on the side for 2 seconds. The remote control will only function once the toy has been switched on, after which it can be operated from up to 8 metres away. Press the button with three dots on the remote control to change spray patterns, and the other button to adjust thrusting speeds. You can also scroll through the functions directly on the toy using the power button for the spray modes and the top button for thrusting modes. To stop the thrusting,

press and hold the thrusting button on toy or remote for 1.5 seconds. The device will automatically power off after 15 minutes of inactivity.

When ready, apply a generous amount of water-based lubricant to the nozzle and anus. Gently insert the nozzle, allow the water to fill the rectum, then remove and release. Repeat the process until the expelled water runs clear. To switch off the product completely, press and hold the power button on the product for 2 seconds.

Lubricant

Never use a silicone based lubricant as this will react with the silicone and alter the feel of the product. We recommend that you use a thick, high quality water-based lubricant.

Cleaning

Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances.

Storage

Carefully storing the product in a cool, dark place will prevent potential damage. Never leave the product in direct sunlight and always store separately from other toys. Keep out of reach from children and animals.

Safety instructions

When using the product, apply lubricant and insert it slowly and carefully to prevent fissures. Do not insert the product completely into the anus, as improper or forceful insertion can lead to injuries in the anal area.

English

Avoid using the product if you have swollen, irritated, or inflamed skin, after surgeries in the pelvic area, if any component is damaged, or if you are allergic to the material. If you have cardiovascular issues or are pregnant, consult a doctor before using the product. If you experience any pain or discomfort during use, discontinue use immediately. Do not use the product on the neck area and do not use it in conjunction with other vibrating products. Do not share the product with others to prevent the spread of diseases and infections. Do not charge or use the product if it or the charging cable is damaged. Avoid using it while charging, as this may cause electric shock. Keep the charging cable away from water to prevent electric shock and do not use a USB hub that charges other devices. Use the charging cable only with adapters that have short-circuit protection to avoid fire hazards. Moisture can damage the motor, so if moisture enters the product, turn it off immediately. The product should only be used when the inside is completely dry. Fluctuations in ambient temperature (e.g. after transport) may cause condensation. In this case, do not use the toy until it has adjusted to the new ambient temperature. If the product overheats, turn it off right away and let it cool down before using it again. It is not suitable for washing machines or dishwashers. Store the product out of reach of babies, children, pets, and animals. Only hand the remote control to somebody you trust if not operating the device yourself. The product is intended solely for anal use and should be used properly according to its intended purpose as described.

Declaration of conformity

We hereby declare that the radio equipment type "Automatic Thrusting Anal Douche" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU

declaration of conformity is available at the following internet address: <https://nexusrange.com/pages/manuals>



Disposal information

Avoid generating unnecessary waste. Never dispose of your used product with household waste. Doing so would result in the loss of valuable raw materials and the release of potentially harmful substances during incineration. Return the product after use to a public collection point or to a location where electrical and electronic equipment is sold. Observe local disposal options. The symbol of the crossed-out wheeled bin indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment. As a distributor of electrical and electronic equipment, we are legally obliged to accept returns of such equipment free of charge and to facilitate this process. Please contact our customer service for further information.



Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@nexusrange.com
- 🌐 www.nexusrange.com

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor interne anale reiniging. De stotende nozzle zorgt voor een grondige reiniging, terwijl de drie spuitvarianties een volledig aanpasbare ervaring mogelijk maken.

Voor gebruik

Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-oplader. Bevestig het magnetische pad op de contactpunten aan de zijkant van het apparaat. Het lampje op de aan/uit-knop knippert tijdens het opladen en brandt continu wanneer het opladen voltooid is. Laad de afstandsbediening op met de meegeleverde magnetische kabel. Reinig de anale douche met warm zeepwater voor het eerste gebruik.

Gebruik

Schroef de bovenkant van de douche los om hem te vullen met warm (niet heet) water uit de kraan of een ander reservoir. Warm water zorgt voor een comfortabelere reiniging, terwijl heet water ongemak of schade aan het product kan veroorzaken. Voor het eerste gebruik raden we aan alle instellingen te verkennen voor een soepele en zelfverzekerde ervaring. Het product biedt 3 stotende snelheden en 3 spuitvarianties, die je kunt aanpassen aan je behoeften. Houd de aan/uit-knop aan de zijkant 2 seconden ingedrukt om het product AAN of UIT te zetten. De afstandsbediening werkt pas nadat de toy is ingeschakeld, waarna hij op maximaal 8 meter afstand bediend kan worden. Druk op de knop met drie puntjes op de afstandsbediening om de spuitpatronen te wijzigen, en op de andere knop om de stotende snelheden aan te passen. Je kunt ook

door de functies scrollen via de knoppen op de toy zelf: gebruik de aan/uit-knop voor de spuitmodi en de bovenste knop voor de stotende modi. Om het stoten te stoppen, houd je de stootknop op de toy of afstandsbediening 1,5 seconden ingedrukt. Het apparaat schakelt automatisch uit na 15 minuten inactiviteit.

Breng wanneer je er klaar voor bent een royale hoeveelheid anaal glijmiddel aan op de nozzle en de anus. Breng de nozzle voorzichtig in, laat het water de endeldarm vullen, verwijder de nozzle daarna en laat het water eruit lopen. Herhaal dit proces totdat het uitgestoten water helder is. Houd de aan/uit-knop op het product 2 seconden ingedrukt om het volledig uit te schakelen.

Glijmiddel

Gebruik nooit een glijmiddel op siliconenbasis, omdat dit reageert met het siliconen en de textuur van het product kan veranderen. We raden aan een dik, hoogwaardig glijmiddel op waterbasis te gebruiken.

Reiniging

Spoel het product voor en na gebruik af met lauwwarm water. Breng toycleaner of milde zeep aan en spoel het opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Leg het product neer om te drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek. Reinig het product niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten.

Opbergen

Het zorgvuldig opbergen van het product op een koele, donkere plek voorkomt mogelijke schade. Laat het product nooit in direct zonlicht liggen en bewaar

Nederlands

het altijd apart van andere toys. Buiten bereik van kinderen en dieren houden.

Veiligheidsinstructies

Breng bij gebruik van het product glijmiddel aan en breng het langzaam en voorzichtig in om scheurtjes te voorkomen. Breng het product niet volledig in de anus in, want onjuist of geforceerd inbrengen kan leiden tot verwondingen in het anale gebied. Gebruik het product niet als je last hebt van gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid, na operaties in het bekkengebied, als een onderdeel beschadigd is, of als je allergisch bent voor het materiaal. Als je hart- of vaatproblemen hebt of zwanger bent, raadpleeg dan een arts voor gebruik van het product. Als je tijdens gebruik pijn of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met gebruik. Gebruik het product niet in het nekgebied en gebruik het niet samen met andere vibrerende producten. Deel het product niet met anderen om verspreiding van ziekten en infecties te voorkomen. Laad het product niet op en gebruik het niet als het product of de oplaadkabel beschadigd is. Vermijd gebruik tijdens het opladen, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken. Houd de oplaadkabel uit de buurt van water om elektrische schokken te voorkomen en gebruik geen USB-hub die andere apparaten oplaadt. Gebruik de oplaadkabel alleen met adapters die kortsluitingsbescherming hebben om brandgevaar te voorkomen. Vocht kan de motor beschadigen; als er vocht in het product terechtkomt, zet het dan onmiddellijk uit. Het product mag alleen worden gebruikt als de binnenkant volledig droog is. Schommelingen in de omgevingstemperatuur (bijv. na transport) kunnen condensatie veroorzaken. Gebruik de toy in dat geval pas nadat deze zich heeft aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur. Als het product oververhit raakt, zet het dan onmiddellijk uit en laat het

afkoelen voor je het opnieuw gebruikt. Het product is niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers. Bewaar het product buiten bereik van baby's, kinderen, huisdieren en dieren. Geef de afstandsbediening alleen aan iemand die je vertrouwt als je het apparaat niet zelf bedient. Het product is uitsluitend bedoeld voor anaal gebruik en dient op de juiste manier te worden gebruikt overeenkomstig het beoogde gebruik zoals beschreven.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat het radioapparaattype "Automatic Thrusting Anal Douche" voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://nexusrange.com/pages/manuals>



Afvalverwerking

Vermijd het genereren van onnodig afval. Gooi het gebruikte product nooit weg met het huishoudelijk afval. Dit zou leiden tot het verlies van waardevolle grondstoffen en de uitstoot van mogelijk schadelijke stoffen bij verbranding. Lever het product na gebruik in bij een openbaar inzamelpunt of bij een winkel waar elektrische en elektronische apparatuur wordt verkocht. Houd rekening met de lokale afvalverwerkingsopties. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld. Als distributeur van elektrische en elektronische apparatuur zijn wij wettelijk verplicht dergelijke apparatuur kosteloos terug te nemen en dit proces te faciliteren. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

Nederlands



Hulp nodig?

Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@nexusrange.com

🌐 www.nexusrange.com

Gebrauchsanweisung

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist für die interne Analreinigung bestimmt. Die stoßende Düse sorgt für eine gründliche Reinigung, während die drei Sprühvariationen ein vollständig anpassbares Erlebnis ermöglichen.

Vor Gebrauch

Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel auf. Befestige das Magnetpad an den Kontakten an der Seite des Geräts. Die Leuchte am Ein-/Ausschalter blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Lade die Fernbedienung mit dem mitgelieferten Magnetkabel auf. Reinige die Analdusche vor dem ersten Gebrauch mit warmem Seifenwasser.

Gebrauch

Schraube die Oberseite der Dusche ab, um sie mit warmem (nicht heißem) Wasser aus dem Wasserhahn oder einem anderen Behälter zu füllen. Warmes Wasser sorgt für eine angenehmere Reinigung, während heißes Wasser Beschwerden oder Schäden am Produkt verursachen kann.

Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, alle Einstellungen auszuprobieren, um ein reibungsloses und sicheres Erlebnis zu gewährleisten. Das Produkt bietet 3 Stoßgeschwindigkeiten und 3 Sprühvariationen, die du deinen Bedürfnissen entsprechend anpassen kannst.

Halte den Ein-/Ausschalter an der Seite 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt EIN- oder AUSzuschalten. Die Fernbedienung funktioniert erst, nachdem das Toy eingeschaltet wurde,

Deutsch

und kann anschließend aus bis zu 8 Metern Entfernung bedient werden. Drücke die Taste mit den drei Punkten auf der Fernbedienung, um die Sprühmuster zu wechseln, und die andere Taste, um die Stoßgeschwindigkeiten anzupassen. Du kannst auch direkt am Toy durch die Funktionen scrollen: Verwende den Ein-/Ausschalter für die Sprühmodi und die obere Taste für die Stoßmodi. Um das Stoßen zu stoppen, halte die Stoßtaste am Toy oder an der Fernbedienung 1,5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Trage bei Bereitschaft eine großzügige Menge Anal-Gleitgel auf die Düse und den Anus auf. Führe die Düse vorsichtig ein, lass das Wasser den Enddarm füllen, entferne sie anschließend und lass das Wasser ablaufen. Wiederhole den Vorgang, bis das ausgestoßene Wasser klar ist. Halte den Ein-/Ausschalter am Produkt 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt vollständig auszuschalten.

Gleitmittel

Verwende niemals ein Gleitmittel auf Silikonbasis, da dieses mit dem Silikon reagiert und die Beschaffenheit des Produkts verändern kann. Wir empfehlen die Verwendung eines dicken, hochwertigen Gleitmittels auf Wasserbasis.

Reinigung

Spüle das Produkt vor und nach dem Gebrauch mit lauwarmem Wasser ab. Trage Toy-Cleaner oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lege das Produkt zum Trocknen hin oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Reinige das Produkt nicht mit Produkten, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten.

Aufbewahrung

Die sorgfältige Aufbewahrung des Produkts an einem kühlen, dunklen Ort verhindert mögliche Schäden. Lasse das Produkt niemals in direktem Sonnenlicht liegen und bewahre es stets getrennt von anderen Toys auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Trage beim Gebrauch des Produkts Gleitmittel auf und führe es langsam und vorsichtig ein, um Risse zu vermeiden. Führe das Produkt nicht vollständig in den Anus ein, da ein unsachgemäßes oder gewaltsames Einführen zu Verletzungen im Analbereich führen kann. Verwende das Produkt nicht bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, nach Operationen im Beckenbereich, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder wenn du allergisch auf das Material reagierst. Wenn du Herz-Kreislauf-Probleme hast oder schwanger bist, konsultiere vor der Verwendung des Produkts einen Arzt. Wenn du während der Anwendung Schmerzen oder Beschwerden verspürst, beende die Nutzung sofort. Verwende das Produkt nicht im Halsbereich und benutze es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Produkten. Teile das Produkt nicht mit anderen Personen, um die Ausbreitung von Krankheiten und Infektionen zu verhindern. Lade das Produkt nicht auf und verwende es nicht, wenn das Produkt oder das Ladekabel beschädigt ist. Vermeide die Verwendung während des Ladevorgangs, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann. Halte das Ladekabel von Wasser fern, um elektrische Schläge zu vermeiden, und verwende keinen USB-Hub, der andere Geräte auflädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die über einen Kurzschlusschutz verfügen, um Brandgefahr zu vermeiden. Feuchtigkeit kann

Deutsch

den Motor beschädigen; wenn Feuchtigkeit in das Produkt eindringt, schalte es sofort aus. Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn das Innere vollständig trocken ist. Schwankungen der Umgebungstemperatur (z. B. nach dem Transport) können Kondensation verursachen. Verwende das Toy in diesem Fall erst, nachdem es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Wenn das Produkt überhitzt, schalte es sofort aus und lass es abkühlen, bevor du es erneut verwendest. Es ist nicht für Waschmaschinen oder Geschirrspüler geeignet. Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf. Übergib die Fernbedienung nur jemandem, dem du vertraust, wenn du das Gerät nicht selbst bedienst. Das Produkt ist ausschließlich für den Analgebrauch bestimmt und sollte ordnungsgemäß entsprechend dem beschriebenen Verwendungszweck eingesetzt werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass der Funkanlagentyp „Automatic Thrusting Anal Douche“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://nexusrange.com/pages/manuals>



Entsorgung

Vermeide die Erzeugung unnötigen Abfalls. Entsorge das gebrauchte Produkt niemals im Hausmüll. Dies würde zum Verlust wertvoller Rohstoffe und zur Freisetzung potenziell schädlicher Substanzen bei der Verbrennung führen. Gib das Produkt nach Gebrauch an einer öffentlichen Sammelstelle

oder an einem Ort ab, an dem Elektro- und Elektronikgeräte verkauft werden. Beachte die lokalen Entsorgungsmöglichkeiten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin. Als Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind wir gesetzlich verpflichtet, solche Geräte kostenlos zurückzunehmen und diesen Prozess zu erleichtern. Bitte kontaktiere unseren Kundenservice für weitere Informationen.



Brauchst du Hilfe?

Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@nexusrange.com
- 🌐 www.nexusrange.com

Mode d'emploi

Utilisation prévue

Ce produit est destiné au nettoyage anal interne. La buse à va-et-vient assure un nettoyage en profondeur, tandis que les trois variations de spray permettent une expérience entièrement personnalisable.

Avant utilisation

Chargez complètement le produit à l'aide du chargeur USB fourni. Fixez le pad magnétique sur les contacts situés sur le côté de l'appareil. Le voyant sur le bouton d'alimentation clignote pendant la charge et reste fixe lorsque la charge est terminée. Chargez la télécommande avec le câble magnétique fourni. Nettoyez le douche anale avec de l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation.

Utilisation

Dévissez le haut de la douche pour la remplir d'eau tiède (non chaude) provenant d'un robinet ou d'un autre récipient. L'eau tiède offre un nettoyage plus confortable, tandis que l'eau chaude peut provoquer une gêne ou endommager le produit. Avant la première utilisation, nous vous recommandons d'explorer tous les réglages afin de garantir une expérience fluide et assurée. Le produit propose 3 vitesses de va-et-vient et 3 variations de spray, que vous pouvez adapter à vos besoins.

Pour allumer ou éteindre le produit, maintenez le bouton d'alimentation sur le côté enfoncé pendant 2 secondes. La télécommande ne fonctionne qu'une fois le toy allumé, après quoi il peut être utilisé à une distance allant jusqu'à 8 mètres. Appuyez sur le bouton à trois points de la télécommande pour changer les modes de spray, et sur l'autre bouton

pour ajuster les vitesses de va-et-vient. Vous pouvez également faire défiler les fonctions directement sur le toy en utilisant le bouton d'alimentation pour les modes de spray et le bouton supérieur pour les modes de va-et-vient. Pour arrêter le va-et-vient, maintenez le bouton correspondant sur le toy ou la télécommande enfoncé pendant 1,5 seconde. L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

Lorsque vous êtes prêt·e, appliquez une généreuse quantité de lubrifiant à base d'eau sur la buse et l'anus. Insérez doucement la buse, laissez l'eau remplir le rectum, puis retirez-la et évacuez l'eau. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau expulsée soit claire. Pour éteindre complètement le produit, maintenez le bouton d'alimentation du produit enfoncé pendant 2 secondes.

Lubrifiant

N'utilisez jamais de lubrifiant à base de silicone, car celui-ci réagit avec le silicone et peut altérer la texture du produit. Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau épais et de haute qualité.

Nettoyage

Avant et après utilisation, rincez le produit à l'eau tiède. Appliquez un nettoyant pour sextoy ou un savon doux, puis rincez-le à nouveau à l'eau tiède. Répétez cette étape si nécessaire. Posez le produit à plat pour le laisser sécher ou tamponnez-le avec un chiffon ou une serviette non pelucheux·se. Ne nettoyez pas le produit avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives.

Français

Stockage

Ranger soigneusement le produit dans un endroit frais et sombre permet d'éviter tout dommage éventuel. Ne laissez jamais le produit en plein soleil et rangez-le toujours séparément des autres toys. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation du produit, appliquez du lubrifiant et insérez-le lentement et avec précaution afin d'éviter les fissures. N'insérez pas le produit entièrement dans l'anوس, car une insertion incorrecte ou forcée peut entraîner des blessures dans la zone anale. Évitez d'utiliser le produit en cas de peau gonflée, irritée ou inflammée, après une intervention chirurgicale dans la région pelvienne, si l'un des composants est endommagé, ou si vous êtes allergique-s au matériau. Si vous souffrez de problèmes cardiovasculaires ou si vous êtes enceinte, consultez un médecin avant d'utiliser le produit. Si vous ressentez une douleur ou une gêne pendant l'utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser. N'utilisez pas le produit sur la zone du cou et ne l'utilisez pas conjointement avec d'autres produits vibrants. Ne partagez pas le produit avec d'autres personnes afin d'éviter la propagation de maladies et d'infections. Ne chargez pas et n'utilisez pas le produit si celui-ci ou le câble de charge est endommagé. Évitez de l'utiliser pendant la charge, car cela pourrait provoquer une électrocution. Tenez le câble de charge à l'écart de l'eau pour éviter tout risque d'électrocution et n'utilisez pas de hub USB qui charge d'autres appareils. Utilisez le câble de charge uniquement avec des adaptateurs dotés d'une protection contre les courts-circuits afin d'éviter tout risque d'incendie. L'humidité peut endommager le moteur ; si de l'humidité pénètre dans le produit, éteignez-le immédiatement. Le

produit ne doit être utilisé que lorsque l'intérieur est complètement sec. Les variations de température ambiante (par exemple après un transport) peuvent provoquer de la condensation. Dans ce cas, n'utilisez pas le toy tant qu'il ne s'est pas adapté à la nouvelle température ambiante. Si le produit surchauffe, éteignez-le immédiatement et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Il ne convient pas aux lave-linge ni aux lave-vaisselle. Rangez le produit hors de portée des bébés, des enfants, des animaux de compagnie et des animaux. Ne confiez la télécommande qu'à une personne de confiance si vous ne commandez pas vous-même l'appareil. Le produit est destiné exclusivement à un usage anal et doit être utilisé correctement conformément à l'utilisation prévue telle que décrite.

Déclaration de conformité

Nous déclarons par la présente que le type d'équipement radio « Automatic Thrusting Anal Douche » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://nexusrange.com/pages/manuals>



Élimination

Évitez de générer des déchets inutiles. Ne jetez jamais votre produit usagé avec les ordures ménagères. Cela entraînerait la perte de matières premières précieuses et le rejet de substances potentiellement nocives lors de l'incinération. Rapportez le produit après utilisation à un point de collecte public ou à un endroit où des équipements électriques et électroniques sont vendus. Respectez les options d'élimination locales. Le symbole de

Français

la poubelle barrée indique la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques. En tant que distributeur d'équipements électriques et électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter les retours de ces équipements gratuitement et de faciliter ce processus. Veuillez contacter notre service client·e pour plus d'informations.



Besoin d'aide?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@nexusrange.com
- 🌐 www.nexusrange.com

Manual de usuario

Uso previsto

Este producto está destinado a la limpieza anal interna. La boquilla con movimiento de vaivén proporciona una limpieza en profundidad, mientras que las tres variaciones de spray permiten una experiencia totalmente personalizable.

Antes del uso

Carga el producto completamente con el cargador USB incluido. Coloca el pad magnético en los contactos situados en el lateral del dispositivo. El indicador luminoso del botón de encendido parpadeará durante la carga y se volverá fijo cuando la carga esté completa. Carga el mando a distancia con el cable magnético suministrado. Limpia el douche anal con agua tibia jabonosa antes del primer uso.

Uso

Desenrosca la parte superior del douche para llenarlo con agua tibia (no caliente) del grifo u otro recipiente. El agua tibia proporciona una limpieza más cómoda, mientras que el agua caliente puede causar molestias o dañar el producto. Antes del primer uso, te recomendamos explorar todos los ajustes para garantizar una experiencia fluida y segura. El producto ofrece 3 velocidades de vaivén y 3 variaciones de spray, que puedes ajustar según tus necesidades.

Para encender o apagar el producto, mantén pulsado el botón de encendido del lateral durante 2 segundos. El mando a distancia solo funcionará una vez que el toy esté encendido, tras lo cual podrá utilizarse a una distancia de hasta 8 metros. Pulsa el botón con tres puntos del mando a distancia para

Español

cambiar los patrones de spray, y el otro botón para ajustar las velocidades de vaivén. También puedes desplazarte por las funciones directamente en el toy usando el botón de encendido para los modos de spray y el botón superior para los modos de vaivén. Para detener el vaivén, mantén pulsado el botón de vaivén en el toy o en el mando a distancia durante 1,5 segundos. El dispositivo se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

Cuando estés listo/a, aplica una generosa cantidad de lubricante anal en la boquilla y el ano. Inserta la boquilla con suavidad, deja que el agua llene el recto, luego retírala y expúlsala. Repite el proceso hasta que el agua expulsada salga limpia. Para apagar el producto por completo, mantén pulsado el botón de encendido del producto durante 2 segundos.

Lubricante

No utilices nunca un lubricante a base de silicona, ya que reaccionará con el silicón y alterará la textura del producto. Te recomendamos utilizar un lubricante a base de agua espeso y de alta calidad.

Limpieza

Antes y después de cada uso, enjuaga el producto con agua tibia. Aplica limpiador para juguetes eróticos o jabón suave y enjuágalo de nuevo con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Coloca el producto en posición horizontal para que se seque o sécalo dando toquitos con un paño o toalla sin pelusa. No limpies el producto con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas.

Almacenamiento

Guardar el producto con cuidado en un lugar fresco y oscuro evitará posibles daños. No dejes el producto expuesto a la luz solar directa y guárdalo siempre

por separado de otros toys. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

Instrucciones de seguridad

Al usar el producto, aplica lubricante e introdúcelo lenta y cuidadosamente para evitar fisuras. No introduces el producto completamente en el ano, ya que una inserción incorrecta o forzada puede provocar lesiones en la zona anal. Evita usar el producto si tienes la piel hinchada, irritada o inflamada, después de cirugías en la zona pélvica, si algún componente está dañado o si eres alérgico/a al material. Si tienes problemas cardiovasculares o estás embarazada, consulta a un médico antes de usar el producto. Si sientes dolor o molestias durante el uso, interrumpe el uso de inmediato. No uses el producto en la zona del cuello ni lo uses junto con otros productos vibradores. No compartas el producto con otras personas para evitar la propagación de enfermedades e infecciones. No cargues ni uses el producto si este o el cable de carga están dañados. Evita usarlo mientras se carga, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica. Mantén el cable de carga alejado del agua para evitar descargas eléctricas y no uses un concentrador USB que cargue otros dispositivos. Usa el cable de carga únicamente con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio. La humedad puede dañar el motor; si penetra humedad en el producto, apágalo de inmediato. El producto solo debe usarse cuando el interior esté completamente seco. Las fluctuaciones de temperatura ambiente (p. ej., tras el transporte) pueden causar condensación. En ese caso, no uses el toy hasta que se haya adaptado a la nueva temperatura ambiente. Si el producto se sobrecalienta, apágalo de inmediato y deja que se enfríe antes de volver a usarlo. No es apto para lavadoras ni lavavajillas. Guarda el producto fuera

Español

del alcance de bebés, niños, mascotas y animales. Entrega el mando a distancia solo a alguien de confianza si no manejas el dispositivo tú mismo/a. El producto está destinado exclusivamente al uso anal y debe utilizarse correctamente de acuerdo con el uso previsto descrito.

Declaración de conformidad

Por la presente declaramos que el tipo de equipo de radio «Automatic Thrusting Anal Douche» cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://nexus-range.com/pages/manuals>



Eliminación

Evita generar residuos innecesarios. No deseches nunca el producto usado junto con los residuos domésticos. Hacerlo supondría la pérdida de valiosas materias primas y la emisión de sustancias potencialmente perjudiciales durante la incineración. Devuelve el producto tras su uso a un punto de recogida público o a un establecimiento donde se vendan equipos eléctricos y electrónicos. Respeta las opciones de eliminación locales. El símbolo del contenedor tachado indica la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como distribuidor de equipos eléctricos y electrónicos, estamos legalmente obligados a aceptar la devolución de dichos equipos de forma gratuita y a facilitar este proceso. Ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más información.



¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@nexusrange.com

🌐 www.nexusrange.com

Manuale d'uso

Utilizzo previsto

Questo prodotto è destinato alla pulizia anale interna. Il beccuccio a va e vieni garantisce una pulizia approfondita, mentre le tre variazioni di spray consentono un'esperienza completamente personalizzabile.

Prima dell'uso

Ricarica completamente il prodotto utilizzando il caricatore USB in dotazione. Fissa il pad magnetico sui contatti sul lato del dispositivo. La spia sul pulsante di accensione lampeggerà durante la ricarica e rimarrà fissa quando la ricarica è completa. Ricarica il telecomando con il cavo magnetico in dotazione. Pulisci il douche anale con acqua calda e sapone prima del primo utilizzo.

Utilizzo

Svita la parte superiore del douche per riempirlo con acqua tiepida (non calda) dal rubinetto o da un altro contenitore. L'acqua tiepida garantisce una pulizia più confortevole, mentre l'acqua calda può causare fastidi o danni al prodotto. Prima del primo utilizzo, ti consigliamo di esplorare tutte le impostazioni per garantire un'esperienza fluida e sicura. Il prodotto offre 3 velocità di va e vieni e 3 variazioni di spray, che puoi regolare in base alle tue esigenze.

Per accendere o spegnere il prodotto, tieni premuto il pulsante di accensione sul lato per 2 secondi. Il telecomando funzionerà solo dopo che il toy è stato acceso, dopodiché potrà essere utilizzato fino a una distanza di 8 metri. Premi il pulsante con tre puntini sul telecomando per cambiare i pattern di spray e l'altro pulsante per regolare le velocità di va e vieni. Puoi anche scorrere le funzioni direttamente sul toy.

usando il pulsante di accensione per le modalità spray e il pulsante superiore per le modalità di va e vieni. Per interrompere il va e vieni, tieni premuto il pulsante corrispondente sul toy o sul telecomando per 1,5 secondi. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di inattività.

Quando sei pronto/a, applica una generosa quantità di lubrificante anale sul beccuccio e sull'ano.

Inserisci delicatamente il beccuccio, lascia che l'acqua riempi il retto, quindi rimuovilo e lascia defluire l'acqua. Ripeti il processo finché l'acqua espulsa non risulta limpida. Per spegnere completamente il prodotto, tieni premuto il pulsante di accensione sul prodotto per 2 secondi.

Lubrificante

Non utilizzare mai un lubrificante a base di silicone, poiché reagirebbe con il silicone e altererebbe la consistenza del prodotto. Ti consigliamo di utilizzare un lubrificante a base d'acqua denso e di alta qualità.

Pulizia

Prima e dopo l'uso, sciacqua il prodotto con acqua tiepida. Applica detergente per sex toy o sapone delicato e sciacqualo nuovamente con acqua tiepida. Ripeti questo passaggio se necessario. Appoggia il prodotto per farlo asciugare oppure tamponalo con un panno o un asciugamano privo di pelucchi. Non pulire il prodotto con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive.

Conservazione

Riporre con cura il prodotto in un luogo fresco e buio eviterà eventuali danni. Non lasciare mai il prodotto esposto alla luce solare diretta e conservalo sempre separatamente dagli altri toy. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

Italiano

Istruzioni di sicurezza

Durante l'utilizzo del prodotto, applica del lubrificante e inseriscilo lentamente e con cautela per evitare lesioni. Non inserire il prodotto completamente nell'ano, poiché un'inserzione scorretta o forzata può causare lesioni nella zona anale. Evita di utilizzare il prodotto in presenza di pelle gonfia, irritata o infiammata, dopo interventi chirurgici nella zona pelvica, se un componente è danneggiato o se sei allergico/a al materiale. Se hai problemi cardiovascolari o sei incinta, consulta un medico prima di utilizzare il prodotto. Se avverti dolore o fastidio durante l'uso, interrompi immediatamente l'utilizzo. Non utilizzare il prodotto nella zona del collo e non utilizzarlo insieme ad altri prodotti vibranti. Non condividere il prodotto con altre persone per evitare la diffusione di malattie e infezioni. Non ricaricare né utilizzare il prodotto se esso o il cavo di ricarica sono danneggiati. Evita di utilizzarlo durante la ricarica, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica. Tieni il cavo di ricarica lontano dall'acqua per evitare scosse elettriche e non utilizzare un hub USB che ricarica altri dispositivi. Utilizza il cavo di ricarica solo con adattatori dotati di protezione contro i cortocircuiti per evitare rischi di incendio. L'umidità può danneggiare il motore; se l'umidità penetra nel prodotto, spegnilo immediatamente. Il prodotto deve essere utilizzato solo quando l'interno è completamente asciutto. Le variazioni di temperatura ambiente (ad es. dopo il trasporto) possono causare condensa. In tal caso, non utilizzare il toy finché non si è adattato alla nuova temperatura ambiente. Se il prodotto si surriscalda, spegnilo immediatamente e lascialo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente. Non è adatto per lavatrici o lavastoviglie. Conserva il prodotto fuori dalla portata di neonati, bambini, animali domestici e animali. Consegna il telecomando solo a una persona di fiducia se non utilizzi

tu stesso/a il dispositivo. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso anale e deve essere utilizzato correttamente in conformità con l'utilizzo previsto descritto.

Dichiarazione di conformità

Con la presente dichiariamo che il tipo di apparecchiatura radio «Automatic Thrusting Anal Douche» è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://nexusrange.com/pages/manuals>



Smaltimento

Evita di generare rifiuti inutili. Non smaltire mai il prodotto usato insieme ai rifiuti domestici. Facendolo si perderebbero preziose materie prime e si rilascerebbero sostanze potenzialmente nocive durante l'incenerimento. Riconsegna il prodotto dopo l'uso a un punto di raccolta pubblico o a un luogo in cui vengono vendute apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rispetta le opzioni di smaltimento locali. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In quanto distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, siamo legalmente obbligati ad accettare la restituzione di tali apparecchiature gratuitamente e a facilitare questo processo. Contatta il nostro servizio clienti per ulteriori informazioni.



Italiano

Hai bisogno di aiuto?

Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@nexusrange.com

🌐 www.nexusrange.com

Brukermanual

Forventet bruk

Dette produktet er beregnet på intern anal rensing. Den støtende dysen gir en grundig rensing, mens de tre sprøytevariasjonene gir en fullt tilpassbar opplevelse.

Før bruk

Lad produktet helt med den medfølgende USB-laderen. Fest magnetpaden på kontaktene på siden av enheten. Lyset på av/på-knappen blinker under lading og lyser konstant når ladingen er fullført. Lad fjernkontrollen med den medfølgende magnetiske kabelen. Rengjør analdouchen med varmt såpevann før første gangs bruk.

Bruk

Skru av toppen av dusjen for å fylle den med lunkent (ikke varmt) vann fra en kran eller en annen beholder. Lunkent vann gir en mer komfortabel rensing, mens varmt vann kan forårsake ubehag eller skade på produktet. Før første gangs bruk anbefaler vi å utforske alle innstillingene for å sikre en smidig og trygg opplevelse. Produktet tilbyr 3 støtehas-tigheter og 3 sprøytevariasjoner, som kan tilpasses dine behov.

For å slå produktet PÅ eller AV, hold av/på-knappen på siden inne i 2 sekunder. Fjernkontrollen fungerer bare etter at toyet er slått på, og kan deretter brukes på opptil 8 meters avstand. Trykk på knappen med tre prikker på fjernkontrollen for å endre sprøytemønstre, og den andre knappen for å justere støtehastighetene. Du kan også bla gjennom funksjonene direkte på toyet ved å bruke av/på-knappen for sprøytemodusene og den øverste knappen for støtemodusene. For å stoppe støtingen, hold

Norsk

støteknappen på toyet eller fjernkontrollen inne i 1,5 sekunder. Enheten slår seg automatisk av etter 15 minutters inaktivitet.

Når du er klar, påfør en god mengde analt glidemiddel på dysen og anus. Sett forsiktig inn dysen, la vannet fylle endetarmen, fjern den deretter og slipp ut vannet. Gjenta prosessen til vannet som kommer ut er klart. For å slå av produktet helt, hold av/på-knappen på produktet inne i 2 sekunder.

Glidemiddel

Bruk aldri et silikonbasert glidemiddel, da dette vil reagere med silikonen og endre følelsen av produktet. Vi anbefaler at du bruker et tykt, vannbasert glidemiddel av høy kvalitet.

Rengjøring

Skyll produktet med lunkent vann før og etter bruk. Påfør rensemiddel for sexleketøy eller mild såpe og skyll det med lunkent vann igjen. Gjenta dette trinnet om nødvendig. Legg produktet ned for å tørke eller tørk det med en lofri klut eller et håndkle. Ikke rengjør produktet med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer.

Lagring

Å oppbevare produktet forsiktig på et kjølig, mørkt sted vil forhindre mulig skade. La aldri produktet ligge i direkte sollys, og oppbevar det alltid separat fra andre toys. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr.

Sikkerhetsinstruksjoner

Når du bruker produktet, påfør glidemiddel og sett det inn sakte og forsiktig for å forhindre rifter. Ikke sett produktet helt inn i anus, da feil eller kraftig innsetting kan føre til skader i analområdet. Unngå å bruke produktet hvis du har hovnet, irritert eller

betent hud, etter operasjoner i bekkenområdet, hvis en komponent er skadet, eller hvis du er allergisk mot materialet. Hvis du har hjerte- og karproblemer eller er gravid, bør du rådføre deg med lege før du bruker produktet. Hvis du opplever smerte eller ubehag under bruk, må du slutte å bruke det umiddelbart. Ikke bruk produktet på halsområdet, og ikke bruk det sammen med andre vibrerende produkter. Ikke del produktet med andre for å forhindre spredning av sykdommer og infeksjoner. Ikke lad eller bruk produktet hvis det eller ladekabelen er skadet. Unngå å bruke det mens det lades, da dette kan forårsake elektrisk støt. Hold ladekabelen unna vann for å forhindre elektrisk støt, og ikke bruk en USB-hub som lader andre enheter. Bruk ladekabelen kun med adaptere som har kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare. Fuktighet kan skade motoren; hvis fuktighet kommer inn i produktet, slå det av umiddelbart. Produktet skal kun brukes når innsiden er helt tørr. Svingninger i omgivelsestemperaturen (f.eks. etter transport) kan forårsake kondensasjon. I så fall må du ikke bruke toyet før det har tilpasset seg den nye omgivelsestemperaturen. Hvis produktet blir overopphetet, slå det av umiddelbart og la det kjøle seg ned før du bruker det igjen. Det er ikke egnet for vaskemaskiner eller oppvaskmaskiner. Oppbevar produktet utilgjengelig for babyer, barn, kjæledyr og dyr. Overlever fjernkontrollen kun til noen du stoler på, hvis du ikke betjener enheten selv. Produktet er utelukkende beregnet på anal bruk og bør brukes på riktig måte i henhold til det beskrevne formålet.

Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at radioutstyretypen «Automatic Thrusting Anal Douche» er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende

Norsk

internettadresse: <https://nexusrange.com/pages/manuals>



Avhending

Unngå å generere unødvendig avfall. Kast aldri det brukte produktet sammen med husholdningsavfall. Dette vil resultere i tap av verdifulle råmaterialer og utslipp av potensielt skadelige stoffer under forbrenning. Returner produktet etter bruk til et offentlig innsamlingspunkt eller til et sted hvor elektrisk og elektronisk utstyr selges. Følg lokale avhendingsalternativer. Symbolet med den overstrekede søppelkassen indikerer separat innsamling av kassert elektrisk og elektronisk utstyr. Som distributør av elektrisk og elektronisk utstyr er vi lovpålagt å ta imot retur av slikt utstyr gratis og å legge til rette for denne prosessen. Ta kontakt med vår kundeservice for mer informasjon.



Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@nexusrange.com
- 🌐 www.nexusrange.com

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do wewnętrznego oczyszczania analnego. Ruchoma dysza zapewnia dokładne oczyszczenie, a trzy warianty strumienia umożliwiają w pełni konfigurowalne doznania.

Przed użyciem

Naładuj produkt w pełni za pomocą dołączonej ładowarki USB. Przymocuj magnetyczną podkładkę do styków na boku urządzenia. Lampka na przycisku zasilania będzie migać podczas ładowania i zaświeci się stałym światłem po jego zakończeniu. Naładuj pilota za pomocą dołączonego kabla magnetycznego. Przed pierwszym użyciem wyczyść analną gruszę do lewatywy ciepłą wodą z mydłem.

Użytkowanie

Odkręć górną część gruszki, aby napelnić ją ciepłą (nie gorącą) wodą z kranu lub innego pojemnika. Ciepła woda zapewnia bardziej komfortowe oczyszczenie, natomiast gorąca woda może powodować dyskomfort lub uszkodzenie produktu. Przed pierwszym użyciem zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi ustawieniami, aby zapewnić płynne i pewne doznania. Produkt oferuje 3 prędkości ruchów i 3 warianty strumienia, które można dostosować do swoich potrzeb.

Aby włączyć lub wyłączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania z boku przez 2 sekundy. Pilot działa wyłącznie po włączeniu toy, a następnie można nim sterować z odległości do 8 metrów. Naciśnij przycisk z trzema kropkami na pilocie, aby zmienić wzorce strumienia, a drugi przycisk, aby dostosować prędkości ruchów. Możesz również przewijać funkcje bezpośrednio

Polski

na toy, używając przycisku zasilania do trybów strumienia i górnego przycisku do trybów ruchów. Aby zatrzymać ruchy, naciśnij i przytrzymaj przycisk ruchów na toy lub pilocie przez 1,5 sekundy. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 15 minutach bezczynności.

Gdy będziesz gotowy/a, nałóż obfitą ilość analnego środka nawilżającego na dyszę i odbyt. Delikatnie wprowadź dyszę, pozwól wodzie wypełnić odbytnicę, a następnie wyjmij dyszę i wypuść wodę. Powtarzaj ten proces, aż wypuszczana woda będzie czysta. Aby całkowicie wyłączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na produkcie przez 2 sekundy.

Lubrykant

Nigdy nie używaj lubrykantów na bazie silikonu, ponieważ wchodzi one w reakcję z silikonem i zmieniają właściwości produktu. Zalecamy używanie gęstego, wysokiej jakości lubrykanta na bazie wody.

Czyszczenie

Przed użyciem i po użyciu spłucz produkt letnią wodą. Nałóż środek do czyszczenia zabawek erotycznych lub łagodne mydło i ponownie spłucz letnią wodą. W razie potrzeby powtórz ten krok. Połóż produkt, aby wysechł, lub osusz go bezpyłową ściereczką lub ręcznikiem. Nie czyść produktu preparatami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton ani inne substancje żrące.

Przechowywanie

Staranne przechowywanie produktu w chłodnym, ciemnym miejscu zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom. Nigdy nie pozostawiaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym i zawsze przechowuj go oddzielnie od innych toys.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas używania produktu nałóż lubrykant i wprowadzaj go powoli i ostrożnie, aby zapobiec pęknięciom. Nie wprowadzaj produktu całkowicie do odbytu, ponieważ nieprawidłowe lub forsowne wprowadzanie może prowadzić do urazów w okolicy analnej. Unikaj używania produktu w przypadku opuchniętej, podrażnionej lub zapalnej skóry, po operacjach w okolicy miednicy, jeśli którykolwiek element jest uszkodzony lub jeśli jesteś uczulony/a na materiał. Jeśli masz problemy z układem sercowo-naczyniowym lub jesteś w ciąży, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem produktu. Jeśli podczas użytkowania odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast przerwij użytkowanie. Nie używaj produktu w okolicy szyi ani nie używaj go jednocześnie z innymi produktami wibrującymi. Nie udostępniaj produktu innym osobom, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób i infekcji. Nie ładuj ani nie używaj produktu, jeśli on lub kabel ładowania są uszkodzone. Unikaj używania podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Trzymaj kabel ładowania z dala od wody, aby uniknąć porażenia prądem, i nie używaj koncentratora USB ładującego inne urządzenia. Używaj kabla ładowania wyłącznie z adapterami z zabezpieczeniem przed zwarcieniem, aby uniknąć zagrożenia pożarowego. Wilgoć może uszkodzić silnik; jeśli wilgoć dostanie się do produktu, natychmiast go wyłącz. Produktu należy używać wyłącznie wtedy, gdy jego wnętrze jest całkowicie suche. Wahań temperatury otoczenia (np. po transporcie) mogą powodować kondensację. W takim przypadku nie używaj toy, dopóki nie dostosuje się do nowej temperatury otoczenia. Jeśli produkt się przegrzeje, natychmiast

Polski

go wyłącz i poczekaj, aż ostygnie, przed ponownym użyciem. Nie nadaje się do pralek ani zmywarek. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci, zwierząt domowych i zwierząt. Przekazuj pilota wyłącznie osobie, której ufasz, jeśli sam/a nie obsługujesz urządzenia. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku analnego i powinien być używany prawidłowo zgodnie z opisanym przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy, że typ urządzenia radiowego „Automatic Thrusting Anal Douche” jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://nexusrange.com/pages/manuals>



Utylizacja

Unikaj generowania niepotrzebnych odpadów. Nigdy nie wyrzucaj używanego produktu razem z odpadami domowymi. Spowodowałoby to utratę cennych surowców i uwolnienie potencjalnie szkodliwych substancji podczas spalania. Po użyciu zwróć produkt do publicznego punktu zbiórki lub do miejsca, w którym sprzedawany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przestrzegaj lokalnych zasad utylizacji. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jako dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego jesteśmy prawnie zobowiązani do bezpłatnego przyjmowania zwrotów takiego sprzętu i ułatwiania tego procesu. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji.



Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@nexusrange.com

🌐 www.nexusrange.com

Руководство пользователя

Назначение

Данный продукт предназначен для внутреннего анального очищения. Возвратно-поступательная насадка обеспечивает тщательное очищение, а три варианта распыления позволяют полностью настроить процедуру под свои предпочтения.

Перед использованием

Полностью зарядите продукт с помощью прилагаемого USB-зарядного устройства. Прикрепи магнитную площадку к контактам на боковой стороне устройства. Индикатор на кнопке питания будет мигать во время зарядки и загорится постоянным светом по её завершении. Зарядите пульт дистанционного управления с помощью прилагаемого магнитного кабеля. Перед первым использованием промойте анальный душ тёплой мыльной водой.

Использование

Откройте верхнюю часть душа, чтобы наполнить его тёплой (не горячей) водой из крана или другого ёмкости. Тёплая вода обеспечивает более комфортное очищение, тогда как горячая вода может вызвать дискомфорт или повреждение продукта. Перед первым использованием рекомендуем изучить все режимы, чтобы обеспечить комфортный и уверенный опыт. Продукт предлагает 3 скорости возвратно-поступательных движений

и 3 варианта распыления, которые можно настроить под свои потребности.

Чтобы включить или выключить продукт, нажми и удерживай кнопку питания на боковой стороне в течение 2 секунд. Пульт дистанционного управления работает только после включения toy, после чего им можно управлять на расстоянии до 8 метров. Нажми кнопку с тремя точками на пульте, чтобы изменить режимы распыления, и другую кнопку — для регулировки скоростей возвратно-поступательных движений. Также можно переключать функции непосредственно на toy: используй кнопку питания для режимов распыления и верхнюю кнопку для режимов возвратно-поступательных движений. Чтобы остановить возвратно-поступательные движения, нажми и удерживай соответствующую кнопку на toy или пульте в течение 1,5 секунды. Устройство автоматически отключится после 15 минут бездействия.

Когда будешь готов/готова, нанеси достаточное количество анального лубриканта на насадку и анус. Осторожно введи насадку, дай воде заполнить прямую кишку, затем извлеки насадку и выпусти воду. Повторяй процедуру до тех пор, пока выходящая вода не станет прозрачной. Чтобы полностью выключить продукт, нажми и удерживай кнопку питания на продукте в течение 2 секунд.

Лубрикант

Никогда не используй лубрикант на силиконовой основе, так как он вступает в реакцию с силиконом и может изменить текстуру продукта. Рекомендуем использовать

Русский

густой, высококачественный лубрикант на водной основе.

Очистка

До и после использования ополосни продукт тёплой водой. Нанеси очищающее средство для секс-игрушек или мягкое мыло и снова ополосни тёплой водой. При необходимости повтори этот шаг. Положи продукт для просушки или промокни его безворсовой тканью или полотенцем. Не используй для очистки продукты, содержащие спирт, силикон, бензин, ацетон или другие едкие вещества.

Хранение

Бережное хранение продукта в прохладном тёмном месте предотвратит возможные повреждения. Никогда не оставляй продукт под прямыми солнечными лучами и всегда храни отдельно от других toys. Хранить в недоступном для детей и животных месте.

Инструкции по безопасности

При использовании продукта нанеси лубрикант и вводи его медленно и осторожно, чтобы избежать трещин. Не вводи продукт полностью в анус, так как неправильное или forceful введение может привести к травмам анальной области. Избегай использования продукта при отёкшей, раздражённой или воспалённой коже, после операций в области таза, при повреждении какого-либо компонента или при аллергии на материал. Если у тебя есть сердечно-сосудистые заболевания или ты беременна, проконсультируйся с врачом перед использованием продукта. Если во время использования ты испытываешь боль или дискомфорт, немедленно прекрати

использование. Не используй продукт в области шеи и не используй его совместно с другими вибрирующими продуктами. Не делись продуктом с другими людьми во избежание распространения болезней и инфекций. Не заряжай и не используй продукт, если он или зарядный кабель повреждены. Избегай использования во время зарядки, так как это может вызвать удар электрическим током. Держи зарядный кабель вдали от воды во избежание удара электрическим током и не используй USB-концентратор, заряжающий другие устройства. Используй зарядный кабель только с адаптерами, имеющими защиту от короткого замыкания, во избежание пожарной опасности. Влага может повредить двигатель; если влага попадёт внутрь продукта, немедленно выключи его. Продукт следует использовать только тогда, когда его внутренняя часть полностью сухая. Колебания температуры окружающей среды (например, после транспортировки) могут вызвать конденсацию. В этом случае не используй toy до тех пор, пока он не адаптируется к новой температуре окружающей среды. Если продукт перегреется, немедленно выключи его и дай остыть перед повторным использованием. Не подходит для стиральных машин или посудомоечных машин. Храни продукт в недоступном для младенцев, детей, домашних животных и животных месте. Передавай пульт дистанционного управления только тому, кому доверяешь, если сам/сама не управляешь устройством. Продукт предназначен исключительно для анального использования и должен применяться надлежащим образом в соответствии с описанным назначением.

Русский

Декларация соответствия

Настоящим заявляем, что тип радиооборудования «Automatic Thrusting Anal Douche» соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <https://nexusrange.com/pages/manuals>



Утилизация

Избегай образования ненужных отходов. Никогда не выбрасывай использованный продукт вместе с бытовыми отходами. Это приведёт к потере ценных сырьевых материалов и выбросу потенциально вредных веществ при сжигании. После использования сдай продукт в общественный пункт сбора или в место, где продаётся электрическое и электронное оборудование. Соблюдай местные правила утилизации. Символ перечёркнутого мусорного бака указывает на отдельный сбор отработанного электрического и электронного оборудования. Как дистрибьютор электрического и электронного оборудования мы юридически обязаны принимать возврат такого оборудования бесплатно и содействовать этому процессу. Пожалуйста, свяжись с нашей службой поддержки клиентов для получения дополнительной информации.



Нужна помощь?

Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@nexusrange.com

🌐 www.nexusrange.com

用户手册

预期用途

本产品用于肛门内部清洁。往复式喷嘴可实现彻底清洁，三种喷水模式可提供完全个性化的体验。

使用前

使用随附的USB充电器将产品充满电。将磁性充电垫吸附至设备侧面的触点上。充电时电源按钮上的指示灯会闪烁，充电完成后指示灯将持续常亮。使用随附的磁性充电线为遥控器充电。首次使用前，请用温热的肥皂水清洁肛门冲洗器。

使用方法

拧开冲洗器顶部，用水龙头或其他容器中的温水（非热水）填充。温水可提供更舒适的清洁体验，而热水可能会造成不适或损坏产品。首次使用前，建议探索所有设置，以确保顺畅自信的使用体验。产品提供3种往复速度和3种喷水模式，可根据您的需求进行调节。

如需开启或关闭产品，请按住侧面的电源按钮2秒钟。遥控器仅在产品开启后方可使用，开启后可在最远8米的距离内操控产品。按下遥控器上带有三个点的按钮可切换喷水模式，按另一个按钮可调节往复速度。您也可以直接在产品上切换功能：使用电源按钮切换喷水模式，使用顶部按钮切换往复模式。如需停止往复动作，请按住产品或遥控器上的往复按钮1.5秒。设备将在15分钟无操作后自动关机。

准备好后，在喷嘴和肛门处涂抹适量水基润滑剂。轻轻插入喷嘴，让水充满直肠，然后取出喷嘴并排出水分。重复此过程，直至排出的水变得清澈。如需完全关闭产品，请按住产品上的电源按钮2秒钟。

润滑剂

切勿使用硅基润滑剂，因为其会与硅胶发生反应并改变产品的质感。建议使用浓稠的高品质水基润滑剂。

清洁

使用前后，请用温水冲洗产品。涂抹成人玩具清洁剂或温和的肥皂，再次用温水冲洗干净。如有必要，请重复此步骤。将产品平放晾干，或用无绒布或毛巾轻轻擦干。请勿使用含有酒精、硅酮、汽油、丙酮或其他腐蚀性物质的产品进行清洁。

存放

将产品妥善存放在阴凉避光处，可防止潜在损坏。切勿将产品置于阳光直射处，并始终与其他toys分开存放。请置于儿童和动物无法触及之处。

安全须知

使用产品时，请涂抹润滑剂并缓慢轻柔地插入，以防止裂伤。请勿将产品完全插入肛门，因为不当或强行插入可能导致肛门区域受伤。如出现皮肤肿胀、刺激或发炎，骨盆区域手术后，任何部件损坏，或对材料过敏的情况，请避免使用该产品。如有心血管疾病或处于妊娠期，请在使用产品前咨询医生。如在使用过程中感到任何疼痛或不适，请立即停止使用。请勿在颈部区域使用该产品，也请勿与其他振动产品同时使用。请勿与他人共用该产品，以防疾病和感染传播。如产品或充电线损坏，请勿充电或使用。请避免在充电时使用，以免发生触电。请将充电线远离水源，以防触电，并请勿使用同时为其他设备充电的USB集线器。请仅使用具有短路保护功能的适配器配合充电线使用，以避免火灾隐患。湿气可能损坏电机；如有湿气进入产品，请立即关闭电源。产品只有在内部完全干燥时方可使用。环境温度波动（例如运输后）可能导致冷凝现象。在此情况下，请待产品适应新的环境温度后再行使用。如产品过热，请立即关闭电源，待冷却后再使用。不适合放入洗衣机或洗碗机清洗。

中国语

请将产品存放在婴儿、儿童、宠物及动物无法触及之处。如非自行操控设备，请仅将遥控器交给您信任的人。本产品专为肛门使用而设计，应按照所述预期用途正确使用。

合规声明

我们在此声明，“Automatic Thrusting Anal Douche”型无线电设备符合2014/53/EU指令的要求。EU合规声明全文可在以下网址获取：<https://nexusrange.com/pages/manuals>



废弃处置

请避免产生不必要的废弃物。切勿将使用过的产品与生活垃圾一同丢弃。否则将导致宝贵原材料的流失，并在焚烧过程中释放潜在有害物质。使用后，请将产品送至公共回收点或销售电气和电子设备的场所。请遵守当地的废弃处置规定。划叉垃圾桶符号表示废弃电气和电子设备须单独收集处理。作为电气和电子设备的经销商，我们依法有义务免费接受此类设备的退回，并为此提供便利。如需了解更多信息，请联系我们的客户服务部门。



需要帮助？

如果您对本产品有任何疑问，请随时联系客户服务：

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ info@nexusrange.com

🌐 www.nexusrange.com

ユーザーマニュアル

使用目的

本製品は、肛門内部の洗浄を目的としています。往復運動するノズルにより徹底的な洗浄が可能で、3種類のスプレーバリエーションにより、完全にカスタマイズされた体験をお楽しみいただけます。

使用前

付属のUSB充電器を使用して、本製品を満充電にしてください。磁気パッドをデバイス側面の端子に取り付けてください。充電中は電源ボタンのインジケーターが点滅し、充電完了後は点灯したままになります。付属の磁気ケーブルでリモコンを充電してください。初回使用前に、温かい石鹸水でアナルダッシュを洗浄してください。

使用方法

ダッシュの上部を回して外し、蛇口または他の容器から温かい（熱くない）水を入れてください。温水はより快適な洗浄を提供しますが、熱湯は不快感を引き起こしたり、製品を損傷させる可能性があります。初回使用前に、すべての設定を確認し、スムーズで自信を持った体験ができるようにしておくことをお勧めします。本製品は3段階の往復スピードと3種類のスプレーバリエーションを備えており、お好みに合わせて調整できます。

製品をオン/オフにするには、側面の電源ボタンを2秒間長押ししてください。リモコンはtoyの電源を入れた後にのみ機能し、最大8メートルの距離から操作できます。リモコンの3つの点が付いたボタンを押してスプレーパターンを変更し、もう一方のボタンで往復スピードを調整してください。toy本体のボタンでも直接機能を切り替えることができます。電源ボタンでスプレーモードを、上部ボタンで往復モードを操作してください。往復運動を停止するには、toy本体ま

日本語

たはリモコンの往復ボタンを1.5秒間長押ししてください。デバイスは15分間操作がない場合、自動的に電源が切れます。

準備ができれば、ノズルと肛門に十分な量のアナル用潤滑剤を塗布してください。ノズルをゆっくりと挿入し、水が直腸に満たされるのを待ってから、ノズルを抜いて排出してください。排出された水が透明になるまでこの手順を繰り返してください。製品の電源を完全に切るには、製品の電源ボタンを2秒間長押ししてください。

潤滑剤

シリコーン系潤滑剤はシリコーンと反応し、製品の感触を変化させる可能性があるため、絶対に使用しないでください。濃厚で高品質な水性潤滑剤のご使用をお勧めします。

お手入れ

使用前後は、ぬるま湯で製品をすすいでください。アダルトグッズ用クリーナーまたは低刺激の石鹸を塗布し、再度ぬるま湯ですすいでください。必要に応じてこの手順を繰り返してください。製品を横に置いて乾燥させるか、糸くずの出ない布またはタオルで軽く拭いてください。アルコール、シリコーン、ガソリン、アセトン、またはその他の腐食性物質を含む製品で洗淨しないでください。

保管

製品を涼しく暗い場所に丁寧に保管することで、潜在的な損傷を防ぐことができます。製品を直射日光の当たる場所に放置しないでください。また、常に他のtoysとは別々に保管してください。乳幼児、子ども、ペット、動物の手の届かない場所に保管してください。

安全上の注意

製品を使用する際は、潤滑剤を塗布し、裂傷を防ぐためにゆっくりと丁寧に挿入してください。肛門への不適切または無理な挿入は肛門部の損傷につながる可能性があるため、製品を肛門に完全に挿入しないでください。皮膚が腫れている、刺激を受けている、または炎症がある場合、骨盤部の手術後、いずれかの部品が損傷している場合、または素材にアレルギーがある場合は、製品の使用を避けてください。心血管疾患をお持ちの方や妊娠中の方は、製品を使用する前に医師にご相談ください。使用中に痛みや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。首周辺には使用しないでください。また、他の振動製品と併用しないでください。疾病や感染症の蔓延を防ぐため、製品を他の人と共有しないでください。製品または充電ケーブルが損傷している場合は、充電または使用しないでください。充電中の使用は感電の原因となる可能性があるため、避けてください。感電を防ぐため、充電ケーブルを水から遠ざけてください。また、他のデバイスを充電するUSBハブは使用しないでください。火災の危険を避けるため、充電ケーブルは短絡保護機能を備えたアダプターのみと組み合わせて使用してください。湿気はモーターを損傷させる可能性があります。製品内部に湿気が入った場合は、直ちに電源を切ってください。製品は内部が完全に乾燥している場合にのみ使用してください。環境温度の変動（輸送後など）により結露が生じる場合があります。その場合は、toyが新しい環境温度に適應するまで使用しないでください。製品が過熱した場合は、直ちに電源を切り、再使用前に冷却してください。洗濯機や食器洗い機での使用には適していません。乳幼児、子ども、ペット、動物の手の届かない場所に製品を保管してください。自分でデバイスを操作しない場合は、信頼できる人のみにリモコンを渡してください。本製品は肛門専用であり、記載されている使用目的に従って適切にご使用ください。

日本語

適合宣言

「Automatic Thrusting Anal Douche」という無線機器の種類が指令2014/53/EUに準拠していることをここに宣言します。EU適合宣言の全文は、以下のインターネットアドレスでご覧いただけます: <https://nexusrange.com/pages/manuals>



廃棄について

不必要な廃棄物の発生を避けてください。使用済みの製品を一般廃棄物と一緒に廃棄しないでください。そのような廃棄方法は、貴重な原材料の損失や、焼却時に有害物質が放出される原因となります。使用後は、公共の回収場所または電気・電子機器が販売されている場所に製品をお返してください。地域の廃棄オプションに従ってください。車輪付きゴミ箱に×印が付いたシンボルは、廃電気・電子機器の分別回収を示しています。電気・電子機器の販売業者として、当社はそのような機器を無償で引き取り、このプロセスを円滑に進める法的義務を負っています。詳細については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。



ヘルプが必要?

この製品に関して質問がある場合は、お気軽にカスタマーサービスにお問い合わせください:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@nexusrange.com
- 🌐 www.nexusrange.com

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

ISED Statement

- English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique

Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 cm entre le radiateur et votre corps.

NEXUS is a registered trademark.

Produced in license by EQOM Purchasing B.V., produced in China.

Phoenixweg 6, Veendam, 9641KS, Netherlands.

Customer service: +31 (0) 598 690 453

UK Representative C/O Elthorne Gate 64 High Street,
Pinner, HA5 5QA. United Kingdom
info@nexusrange.com

All rights reserved. This product is under no circumstances to be considered as a medical device.

Only use the product as instructed.

Compatible with water-based lubricants.

Read the user manual carefully before use.

www.nexusrange.com

