NEXUS® *DUO PLUG*

Nexus is a registered trademark. Produced in license by EQOM Purchasing B.V., produced in China. Phoenixweg 6, Veendam, 9641 KS, Netherlands. Customer service: +31 (0) 598 690 453

UK Representative CIO Elthorne Gate 64 Highstreet, Pinner HA5 5QA. United Kingdom. info@nexusrange.com | www.nexusrange.com

RU Nexus - Duo Plug

Пробки Nexus Duo Plug - это вибрирующие вкладные пробки с пультом дистанционного управления. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления в комплектации корпуса типа «Кнопка» или компакт-на корпусе. Прежде чем вы будете пользоваться, со своей вкладной пробкой Nexus Duo Plug, удалите, пожалуйста, несколько минут на чтение этого руководства для пользователя.

Содержание коробки
• Вкладные пробки Nexus Duo.
• Пульт дистанционного управления.
• Магнитное зарядное устройство USB.
• Инструкция.

Зарядка пробки Nexus Duo Plug
Пробка Nexus Duo Plug полностью перезаряжается через выход USB, который вставляется прямо в вашу компьютер или планшет. Присоедините свое зарядное устройство к магнитным зарядным точкам на вкладном корпусе.

Когда панелочки на кнопках мигают, это показывает, что игрушка успешно заряжается. После полной зарядки зарядные станут гореть на месте.

Зарядка пульт дистанционного управления Nxt Duo
Пульт дистанционного управления Nexus индивидуальный и перезаряжаемый. Для зарядки пульта дистанционного управления просто подключите зарядное устройство USB к источнику питания, и наложите на магнитные зарядные точки на пульте. Стандартное время зарядки составляет 1 час, что обеспечивает вам 100 минут управления.

Режимы и функции
Перед первым использованием первым использованием пробки Nexus Duo Plug изучить все ее настройки, чтобы оптимизировать свои ощущения с самого начала.

• 5 режимов вибрации.
• 100% безопасный для тела силикон.
• Водонепроницаемая и погружаемая игрушка.
• Водонепроницаемая и погружаемая игрушка и пульт дистанционного управления.

Использование средств управления на вашей пробке Duo Plug
Коснитесь кнопочек на кнопку сосания ⏻ на игрушке на 5 секунд. После включения игрушки можно либо прокрутить функции на ней, либо использовать входящий в комплект пульт дистанционного управления.

Для того чтобы изменить скорость вибрации, просто нажмите на 1 секунду кнопку питания ⏻ на игрушке, и повторяйте эти действия до достижения нужного режима. Для того чтобы выключить игрушку, нажмите на 1,5 секунду кнопку питания.

Имеются следующие режимы вибрации:
• Медленная, средняя и быстрая вибрация.
• Медленная и быстрая пульсация.
• Эпилляция.

Пользование пультом дистанционного управления
Для использования пульта дистанционного управления надо сначала включить Duo Plug нажав на 1,5 секунды кнопку питания ⏻ на нижней стороне игрушки. После включения можно управлять игрушкой с помощью пульта дистанционного управления. Для того чтобы изменить скорость вибрации, просто нажмите кнопку питания ⏻ на 1 секунду кнопку питания ⏻ на пульте дистанционного управления, и повторяйте это действие до достижения нужного уровня.

Для того чтобы выключить игрушку, нажмите на 1,5 секунды кнопку питания ⏻ на пульте дистанционного управления.

Если выключить пробку Duo Plug с помощью пульта дистанционного управления, она в следующий раз включится в том же режиме вибрации. Однако помните, что каждый раз при использовании пульта снова включать игрушку надо кнопкой питания ⏻ на игрушке.

Очистка, хранение и безопасность
Для того чтобы продлить срок службы вашей пробки Nexus Duo Plug, мы рекомендуем выполнять описанные ниже операции:

• Помощи не пользуйтесь, публикациями на основе силикона, потому что игрушка может реагировать с силиконом, и изменить ощущения от нее. Мы рекомендуем пользоваться пустыми высококачественными публикациями на водной основе, такими как Nexus Slide или Nexus Slip.

• Тщательно очищайте перед использованием и после него. Пробка Duo Plug водонепроницаема и ее можно погружать в воду. Но что можно есть ее полной погружать в воду. Но что можно есть ее полной погружать в воду. Но что можно есть ее полной

EN Nexus - Duo Plug

Nexus Duo Plug is a vibrating butt plug with remote control. Control using the slimline remote control or buttons on the toy. Before you get to know your Nexus Duo Plug built more intimately, please take a few minutes to read through this user manual.

Contents inside the box
- Nexus Duo plug main unit.
- Remote control.
- USB charging cable.
- Instruction manual.

Charging: Nexus Duo Plug
Nexus Duo Plug is fully rechargeable via a USB lead which plugs directly into your computer or laptop. To connect your charger to the magnetic charge points, located on the base of the toy.

To show that the toy is charging successfully, the indication lights will flash. When fully charged the light will become stable.

Charging: Nexus Duo remote control
The Nexus remote control is waterproof and rechargeable. To charge the remote, simply connect the USB charger to a power source and apply to the magnetic charge points on the remote. Standard charging from 1-1 hour which will give you 180 hours of control.

Modes and functions
We recommend that you explore all the settings of your Nexus Duo Plug before using it for the first time, so that your experience is optimised from the start.

• 6 vibration modes.
• 100% body safe silicone.
• Rechargeable toy and remote control.
• Waterproof/submersible toy and remote control.

Using the controls on your Duo Plug
Turn on by pushing the power button ⏻ on the toy for 1.5 seconds. Once the toy is switched on, you can navigate around through the functions on the toy or you can use the remote control included.

To change the vibration speed on the toy simply press the power button ⏻ for 1 second and repeat until you find your desired mode. To switch the toy off, push the power button ⏻ down for 1.5 seconds.

Vibrating modes are:
• Long, slow sensation.
• Slow and fast pulsation.
• Escalation.

Using the remote control
To use the remote control, you will first need to turn your Duo Plug on by pushing the power button ⏻on the underside of the toy for 1.5 seconds. Once on, you can control the toy with the remote control up to 8 metres away. To change the vibration mode on the remote control, simply press the power button ⏻ for 1 second and repeat until you find your desired mode.

To switch the toy off, push the Power button down on the remote control ⏻ for 1.5 seconds.

If you turn your Duo Plug off using the remote control, it will remain on stand- by for 10 minutes. If you do not use the remote control again within that time, you will need to turn the toy on using the power button ⏻ on the toy.

Cleaning, storage & safety
To prolong the life of your Nexus Duo Plug we recommend that you follow the steps below:

• Never use a silicone -based lubricant as this may react with the silicone and alter the feel of the toy. We recommend that you use a thick, high-quality water- based lubricant such as Nexus Glide or Nexus Slip.

• Clean thoroughly before and after use. Duo Plugs are waterproof/submersible so you can wash with warm soapy water or simply spray with Nexus anti-bacterial Wash, wipe with a damp cloth and leave to dry.

• Never use cleaners which contain alcohol or acetone.

• Carefully storing your toy in a cool, dark place will prevent potential damage from dust and sunlight. Never leave Duo Plug in direct sunlight and always store separately from other toys.

Precaution
To enjoy comfortable anal play it is important to prepare beforehand. We recommend you:

• Use plenty of lubrication before and during play.

However, if you would like to enjoy a more thorough cleanse, you can enhance this easily with the use of a Nexus Anal Douche. Fill the bulb with clean, warm water and gently insert the nozzle into your anus. Squeeze the bulb so that the water enters your anus and then obtain relief on the toilet. Repeat this process until the water runs clear. If you wish, you feel any enemas or discomfort, reverse it immediately and obtain the water to pass back out.

Once you feel clean and prepared, add a liberal amount of good quality, water-based lubricant before use. You are now ready to proceed to the most pleasurable part.

Tips for use
For a pleasurable experience, we recommend that you follow these step-by-step instructions:

• Apply a liberal amount of lubricant to the shaft of the toy and also around your anal area

• Lie on your side with your knees bent towards your chest.

• With your free hand, slowly insert the shaft into your anus and gently push in until the base touches your body. You may find it is pleasurable to breathe in slowly as you push the toy in and then exhale once it is comfortably in place.

• Spend a minute or two long still and concentrate on the 'full' sensation you are experiencing.

• When you feel ready, switch on the toy and explore the functions.

• You can simply leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimulus of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

Safety instructions
• Never insert the toy inserted into the anus very carefully to avoid anal fissures. Do not use the toy in the following situations: If you are suffering from swollen, irritable, or inflamed skin, if you have a pacemaker, if any parts become damaged (visitor if you have an allergic reaction to any of the materials used in the construction of the toy. Nexus Duo Plug is 100% medical, latex free, silicone toy, engineered from the highest quality silicone. Visit non-vi-breader dumb de Funktionen des Spielzeugs bleiben oder die magnetische Ferndienstung verweisen.

Um die Vibrationsgeschwindigkeit des Spielzeugs zu ändern, drücke einfach die Einschalttaste ⏻ für 1 Sekunde und wiederhole dies, bis du den gewünschten Modus gefunden hast. Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Einschalttaste ⏻ für 1,5 Sekunden nach unten.

Die Vibrationsmodi sind:
• Langsame, mildere, schnelle Vibration.
• Langsame und schnelle Pulsation.
• Eskalationsmotus.

Verwendung der Fernbedienung
Um die Fernbedienung zu verwenden, musst du deinen Duo Plug zunächst einschalten, indem du die Einschalttaste ⏻auf der Unterseite des Spielzeugs 1,5 Sekunden lang drückst. Einmal eingeschaltet, kannst du das Spielzeug mit der Fernbedienung aus bis zu 8 Metern Entfernung steuern. Um den Vibrationsmodus auf der Fernbedienung zu ändern, drückst du einfach 1 Sekunde lang die Power-Taste ⏻und wiederholst diese, bis du den gewünschten Modus gefunden hast.

Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Power-Taste auf der Fernbedienung ⏻ für 1,5 Sekunden.

Wenn du deinen Duo Plug mit der Fernbedienung ausschaltest, bleibt er 10 Minuten lang im Standby-Modus. Wenn du die Fernbedienung innerhalb dieser Zeit nicht wieder benutzt, musst du das Spielzeug mit der Einschalttaste ⏻ am Spielzeug einschalten.

Reinigung, Aufbewahrung und Sicherheit
Um die Lebensdauer deines Nexus Duo Plug zu verlängern, empfehlen wir dir, die folgenden Schritte zu befolgen:

• Verwende niemals ein Gleitmittel auf Silikonbasis, da dieses mit dem Silikon reagieren und die Beschaffenheit des Spielzeugs verändern kann. Wir empfehlen, dass du ein dickes, hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis wie Nexus Glide oder Nexus Slip zu verwenden.

• Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen. Duo Plugs sind wasserdicht/tauchfähig, so dass du sie mit warmem Seifenwasser abwaschen oder einfach mit dem antibakteriellen Nexus Wash besprühen, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen kannst.

• Verwende niemals alkohol- oder acetonhaltige Reinigungsmittel.

• Bewahre dein Spielzeug an einem kühlen, dunklen Ort auf, um mögliche Schäden durch Staub und Sonnenlicht zu vermeiden. Lasse den Duo Plug nie in direkten Sonnenlicht liegen und lagere ihn immer getrennt von anderem Spielzeug.

Vorbeugung
Um die Gefahr von Verletzungen zu verringern, musst du deinen Duo Plug ausreichend einschalten, indem du die Einschalttaste ⏻auf der Unterseite des Spielzeugs 1,5 Sekunden lang drückst. Einmal eingeschaltet, kannst du das Spielzeug mit der Fernbedienung aus bis zu 8 Metern Entfernung steuern. Um den Vibrationsmodus auf der Fernbedienung zu ändern, drückst du einfach 1 Sekunde lang die Power-Taste ⏻und wiederholst diese, bis du den gewünschten Modus gefunden hast.

Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Power-Taste auf der Fernbedienung ⏻ für 1,5 Sekunden.

Wenn du deinen Duo Plug mit der Fernbedienung ausschaltest, bleibt er 10 Minuten lang im Standby-Modus. Wenn du die Fernbedienung innerhalb dieser Zeit nicht wieder benutzt, musst du das Spielzeug mit der Einschalttaste ⏻ am Spielzeug einschalten.

Reinigung, Aufbewahrung und Sicherheit
Um die Lebensdauer deines Nexus Duo Plug zu verlängern, empfehlen wir dir, die folgenden Schritte zu befolgen:

• Verwende niemals ein Gleitmittel auf Silikonbasis, da dieses mit dem Silikon reagieren und die Beschaffenheit des Spielzeugs verändern kann. Wir empfehlen, dass du ein dickes, hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis wie Nexus Glide oder Nexus Slip zu verwenden.

• Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen. Duo Plugs sind wasserdicht/tauchfähig, so dass du sie mit warmem Seifenwasser abwaschen oder einfach mit dem antibakteriellen Nexus Wash besprühen, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen kannst.

• Verwende niemals alkohol- oder acetonhaltige Reinigungsmittel.

• Bewahre dein Spielzeug an einem kühlen, dunklen Ort auf, um mögliche Schäden durch Staub und Sonnenlicht zu vermeiden. Lasse den Duo Plug nie in direkten Sonnenlicht liegen und lagere ihn immer getrennt von anderem Spielzeug.

Vorbeugung
Um die Gefahr von Verletzungen zu verringern, musst du deinen Duo Plug ausreichend einschalten, indem du die Einschalttaste ⏻auf der Unterseite des Spielzeugs 1,5 Sekunden lang drückst. Einmal eingeschaltet, kannst du das Spielzeug mit der Fernbedienung aus bis zu 8 Metern Entfernung steuern. Um den Vibrationsmodus auf der Fernbedienung zu ändern, drückst du einfach 1 Sekunde lang die Power-Taste ⏻und wiederholst diese, bis du den gewünschten Modus gefunden hast.

Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Power-Taste auf der Fernbedienung ⏻ für 1,5 Sekunden.

Wenn du deinen Duo Plug mit der Fernbedienung ausschaltest, bleibt er 10 Minuten lang im Standby-Modus. Wenn du die Fernbedienung innerhalb dieser Zeit nicht wieder benutzt, musst du das Spielzeug mit der Einschalttaste ⏻ am Spielzeug einschalten.

DE Nexus - Duo Plug

Nexus Duo Plugs sind vibrierende Analplugs mit Fernbedienung. Die Steuerung erfolgt über die Slimline-Fernbedienung oder die Tasten am Spielzeug. Bevor du deinen Nexus Duo Plug besser kennenlernst, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen kannst.

Packungsinhalt
- Nexus Duo Plug Hauptgerät.
- Fernbedienung.
- Magnetisches USB-Ladegerät.
- Bedienungsanleitung.

Laden: Nexus Duo Plug
Der Nexus Duo Plug kann über ein USB-Kabel, das direkt an einen Computer oder Laptop angeschlossen wird, wiederaufg aufladbar. Schließe dein Ladegerät an die magnetischen Ladepunkte an, die sich an der Basis des Spielzeugs befinden.

Um anzuzeigen, dass das Spielzeug erfolgreich geladen wird, blinken die Anzeigeleuchten. Wenn es mit aufgeladen ist, bleibt das Licht konstant an.

Aufladen: Nexus Duo Fernbedienung
Die Nexus Fernbedienung ist wasserdicht und wiederaufladbar. Um die Fernbedienung aufzuladen, schließt du einfach das USB-Ladegerät an eine Stromquelle an und verbindest es mit den magnetischen Ladepunkten der Fernbedienung. Die Standard-Ladezeit beträgt 1 Stunde. Die Fernbedienung kann mit einer Ladung 180 Stunden lang betrieben werden.

Modi und Funktionen
Wir empfehlen dir, alle Einstellungen deines Nexus Duo Plug zu erkunden, bevor du ihn zum ersten Mal benutzt, damit du von Anfang an ein optimales Erlebnis hast.

- 6 Vibrationsmodi.
- 100 % körperverträgliches Silikon.
- Wireless-Bedienung Spielzeug und Fernbedienung.
- Wasserdicht/unterwassertauchbares Spielzeug und Fernbedienung.

Verwendung der Bedienungselemente auf deinem Duo Plug
Schalte das Spielzeug durch Drücken der Einschalttaste ⏻ auf der Unterseite des Spielzeugs 1,5 Sekunden lang ein. Sobald das Spielzeug eingeschaltet ist, kannst du mit den Funktionen des Spielzeugs navigieren oder die magnetische Fernbedienung verwenden.

Um die Vibrationsgeschwindigkeit des Spielzeugs zu ändern, drücke einfach die Einschalttaste ⏻ für 1 Sekunde und wiederhole dies, bis du den gewünschten Modus gefunden hast. Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Einschalttaste ⏻ für 1,5 Sekunden nach unten.

Die Vibrationsmodi sind:
- Langsame, mildere, schnelle Vibration.
- Langsame und schnelle Pulsation.
- Eskalationsmotus.

Verwendung der Fernbedienung
Um die Fernbedienung zu verwenden, musst du deinen Duo Plug zunächst einschalten, indem du die Einschalttaste ⏻auf der Unterseite des Spielzeugs 1,5 Sekunden lang drückst. Einmal eingeschaltet, kannst du das Spielzeug mit der Fernbedienung aus bis zu 8 Metern Entfernung steuern. Um den Vibrationsmodus auf der Fernbedienung zu ändern, drückst du einfach 1 Sekunde lang die Power-Taste ⏻und wiederholst diese, bis du den gewünschten Modus gefunden hast.

Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Power-Taste auf der Fernbedienung ⏻ für 1,5 Sekunden.

Wenn du deinen Duo Plug mit der Fernbedienung ausschaltest, bleibt er 10 Minuten lang im Standby-Modus. Wenn du die Fernbedienung innerhalb dieser Zeit nicht wieder benutzt, musst du das Spielzeug mit der Einschalttaste ⏻ am Spielzeug einschalten.

Reinigung, Aufbewahrung und Sicherheit
Um die Lebensdauer deines Nexus Duo Plug zu verlängern, empfehlen wir dir, die folgenden Schritte zu befolgen:

- Verwende niemals ein Gleitmittel auf Silikonbasis, da dieses mit dem Silikon reagieren und die Beschaffenheit des Spielzeugs verändern kann. Wir empfehlen, dass du ein dickes, hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis wie Nexus Glide oder Nexus Slip zu verwenden.

- Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen. Duo Plugs sind wasserdicht/tauchfähig, so dass du sie mit warmem Seifenwasser abwaschen oder einfach mit dem antibakteriellen Nexus Wash besprühen, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen kannst.

- Verwende niemals alkohol- oder acetonhaltige Reinigungsmittel.

- Bewahre dein Spielzeug an einem kühlen, dunklen Ort auf, um mögliche Schäden durch Staub und Sonnenlicht zu vermeiden. Lasse den Duo Plug nie in direkten Sonnenlicht liegen und lagere ihn immer getrennt von anderem Spielzeug.

Vorbeugung
Um die Gefahr von Verletzungen zu verringern, musst du deinen Duo Plug ausreichend einschalten, indem du die Einschalttaste ⏻auf der Unterseite des Spielzeugs 1,5 Sekunden lang drückst. Einmal eingeschaltet, kannst du das Spielzeug mit der Fernbedienung aus bis zu 8 Metern Entfernung steuern. Um den Vibrationsmodus auf der Fernbedienung zu ändern, drückst du einfach 1 Sekunde lang die Power-Taste ⏻und wiederholst diese, bis du den gewünschten Modus gefunden hast.

Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Power-Taste auf der Fernbedienung ⏻ für 1,5 Sekunden.

Wenn du deinen Duo Plug mit der Fernbedienung ausschaltest, bleibt er 10 Minuten lang im Standby-Modus. Wenn du die Fernbedienung innerhalb dieser Zeit nicht wieder benutzt, musst du das Spielzeug mit der Einschalttaste ⏻ am Spielzeug einschalten.

NL Nexus - Duo Plug

Nexus Duo Plugs zijn trillende buitzuigs met afstandsbediening. Bedien met de slimline afstandsbediening of met de knoppen op de toy zelf. Neem 's voordat u uw Nexus Duo Plug intiemer leert kennen een paar minuten de tijd om deze gebruikershandleiding te lezen.

Inhoud van de doos
- Nexus Duo Plug hoofdeenheid.
- Afstandsbediening.
- USB-oplaadkabel.
- Handleiding.

Opladen: Nexus Duo Plug
De Nexus Duo Plug is volledig oplaadbaar via een USB-kabel die rechtstreeks op uw computer of laptop wordt aangesloten. Sluit uw oplader aan op de magnetische oplaadpunten op de basis van de toy.

Om aan te geven dat de toy aan het opladen is, knipperen de indicatielampjes. Wanneer de toy volledig is opgeladen, branden de lampjes constant.

Opladen: Nexus Duo afstandsbediening
De Nexus afstandsbediening is waterdicht en oplaadbaar. Om de afstandsbediening op te laden, sluit je de USB-lader gewoon aan op een voedingsbron en bevestig u deze aan de magnetische oplaadaansluitingen op de afstandsbediening. Standaard opladtijd is 1 uur, wat u 180 uur controle geeft.

Modi en functies
We raden u aan om alle instellingen van uw Nexus Duo Plug te verkennen voordat u deze voor de eerste keer gebruikt, zodat uw ervaring vanaf het begin wordt geoptimaliseerd.

- 6 trillingsmodi.
- 100 % lichaamsveilige siliconen.
- Draadloze bediening Speelgoed en Fernbedienung.
- Waterdicht/onderwaterbestendig speelgoed en afstandsbediening.

De bedieningselementen op uw Duo Plug gebruiken
Schakel in door op de aan/uit-knop te drukken op de toy gedurende 1,5 seconde. Zodra de toy is ingeschakeld, kunt u door de functies op de toy bladeren of u kunt de meegeleverde afstandsbediening gebruiken. Om de trillingssnelheid op de toy te wijzigen, 1,5 Sekunden lang drückst. Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Einschalttaste ⏻ für 1,5 Sekunden nach unten.

Die Vibrationsmodi sind:
- Langsame, mildere, schnelle Vibration.
- Langsame und schnelle Pulsation.
- Eskalationsmotus.

Verwendung der Fernbedienung
Um die Fernbedienung zu verwenden, musst du deinen Duo Plug zunächst einschalten, indem du die Einschalttaste ⏻auf der Unterseite des Spielzeugs 1,5 Sekunden lang drückst. Einmal eingeschaltet, kannst du das Spielzeug mit der Fernbedienung aus bis zu 8 Metern Entfernung steuern. Um den Vibrationsmodus auf der Fernbedienung zu ändern, drückst du einfach 1 Sekunde lang die Power-Taste ⏻und wiederholst diese, bis du den gewünschten Modus gefunden hast.

Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Power-Taste auf der Fernbedienung ⏻ für 1,5 Sekunden.

Wenn du deinen Duo Plug mit der Fernbedienung ausschaltest, bleibt er 10 Minuten lang im Standby-Modus. Wenn du die Fernbedienung innerhalb dieser Zeit nicht wieder benutzt, musst du das Spielzeug mit der Einschalttaste ⏻ am Spielzeug einschalten.

Reinigung, aufbewahring en veiligheid
Om de levensduur van uw Nexus Duo Plug te verlengen, raden wij u aan de onderstaande stappen te volgen:

- Gebruik nooit een glijmiddel op siliconenbasis, omdat dit kan reageren met de siliconen en het speelgoed kan beschadigen. Wij raden u aan om Nexus Glide aan te schaffen, een dik, hoogwaardig glijmiddel op waterbasis te gebruiken, zoals Nexus Glide of Nexus Slip.

- Reinig grondig voor en na gebruik. Duo Plugs zijn waterdicht/onderwaterbestendig, zodat je ze met warm water met zeepsop of eenvoudig kunt inspreyen met Nexus antibacteriële wash, afvegen met een vochtige doek en laten drogen.

- Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol of aceton bevatten.

- Door je toy zorgvuldig op een koele, donkere plaats te bewaren, voorkom je mogelijke schade door stof en zonlicht. Laat Duo Plug nooit in direct zonlicht staan en bewaar altijd apart van andere toys.

Voorbereiding
Om te genieten van comfortabele anale seks is het belangrijk om je van tevoren voor te bereiden. We raden u aan uw darmen te legen en het gebied extern schoon te maken.

Als u echter wilt genieten van een grondigere reiniging, kunt u dit gemakkelijk bereiken met het gebruik van een Nexus Anale Douche. Vul de flacon met schone, warme water en steek het monddok voorzichtig in de anus. Knijp in de flacon zodat het water in de anus komt en laat het water er dan weer uit stromen. Herhaal dit meerdere keren totdat het water helder is. Als u pijn of ongemak voelt, verander het monddok dan onmiddellijk en laat het water weer naar buiten lopen.

Zodra u zich schoon en voorbereid voelt, voegt u voor gebruik een royale hoeveelheid glijmiddel op waterbasis van goede kwaliteit toe. Je bent nu klaar om door te gaan naar het meest plezierige deel.

Tips voor gebruik
Voor een plezierige ervaring raden we u aan stapsgewijs deze instructies te volgen:

- Breng een royale hoeveelheid glijmiddel aan op de schacht van de toy en rond uw anale gebied.

- Ga op je zij liggen met je knieën gebogen naar je borst.

- Steek met je vrije hand langzaam de schacht in je anus en duw deze zachtjes in tot de basis je lichaam raakt. Je kunt het prettig vinden om langzaam in te ademen als je de toy naar binnen duwt en vervolgens uit te ademen zodra het comfortabel op zijn plaats zit.

- Breng een minuut of twee stil door en concentreer je op het 'volle' gevoel dat je ervaart.

- Als je het gevoel hebt dat je er klaar voor bent, schakel je het speeltje in om het volledige effect van de duidelijke stimulatie te ervaren.

- Je kunt de Nexus Duo Plug eenvoudig op zijn plaats laten en je concentreren op het genot, of je kunt experimenteren met andere zintuiglijke stimulatie. Dit kan een extra stimulatie van de penis zijn, een lichaamsmassage van een partner, het kijken naar een erotische film – de mogelijkheden zijn eindeloos.

Afvalverwerking
Houd er rekening mee dat de verwijdering van oud elektronisch afval bepaalde bepaalde wetsvoorschriften in de EU (en in andere landen die hun eigen afvalbronnelingsysteemen hebben) kan hebben. Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet worden afgevoerd als normaal huishoudelijk afval, maar moet in plaats daarvan naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt worden gebracht voor elektronisch afval op de juiste manier het worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale autoriteit voor meer informatie over uw lokale inzamelpunten en de toepasselijke regelgeving.

ES Nexus - Duo Plug

Los Dúo Plugs de Nexus son tapones anales vibradores con mando a distancia. Controla con el mando a distancia delgado o los botones del juguete. Antes de conocer más a fondo tu Dúo Plug de Nexus, tómate unos minutos para leer este manual del usuario.

Contenido de la caja
- Unidad principal del Dúo Plug de Nexus.
- Mando a distancia.
- Cable de carga USB.
- Manual de instrucciones.

Carga: Dupo Plug de Nexus
El Dúo Plug de Nexus se totalmente recargable a través de un cable USB que se conecta directamente a tu ordenador o portátil. Para conectar tu cargador a los puntos de carga magnéticos, situados en la base del juguete.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Carga: mando a distancia del Dua de Nexus
El mando a distancia de Nexus es resistente al agua y recargable. Para cargar el mando a distancia, simplemente conecta el cargador USB a una fuente de alimentación y aplica a los puntos de carga magnética del mando a distancia. El tiempo de carga estándar es de 1 hora, lo que te dará 180 horas de control.

Modos y funciones
Te recomendamos que explores todos los ajustes de tu Dúo Plug de Nexus antes de utilizarlo por primera vez, para que tengas una experiencia completa desde el principio.

- 6 modos de vibración.
- 100% silicona segura para el cuerpo.
- Juguete recargable y mando a distancia.
- Juguete a prueba de agua/sumergible y mando a distancia.

Uso de los controles en tu Dou Plug
Enciende presionando el botón de encendido ⏻ del juguete durante 1,5 segundos. Una vez que el juguete está encendido, puedes desplazarte por las funciones del juguete o puedes usar el mando a distancia incluido.

Para cambiar la velocidad de vibración del juguete, simplemente presiona el botón de encendido ⏻durante 1 segundo y repite hasta que encuentres el modo deseado. Para apagar el juguete, presione el botón de encendido ⏻durante 1,5 segundos.

Los modos de vibración son:
- Sensación larga, lenta, rápida.
- Pulsación lenta y rápida.
- Aumento paulatino.

Uso del mando a distancia
Para usar el mando a distancia, primero deberás encender el Dúo Plug presionando el botón de encendido ⏻situado en la parte inferior del juguete durante 1,5 segundos. Una vez encendido, puedes controlar el juguete con el mando a distancia hasta a 8 metros de distancia. Para cambiar el modo de vibración en el mando a distancia, simplemente presiona el botón de encendido ⏻durante 1 segundo y repite hasta que encuentres el modo deseado.

Para apagar el juguete, presiona el botón de encendido en el mando a distancia ⏻durante 1,5 segundos.

Si apagas tu Dúo Plug con el mando a distancia, permanecerá en espera durante 10 minutos. Si no vuelves a usar el mando a distancia dentro de esa tiempo, deberás encender el juguete con el botón de encendido ⏻ del juguete.

Limpieza, almacenamiento y seguridad
Para prolongar la vida útil de tu Dúo Plug de Nexus, te recomendamos que sigas los siguientes pasos:

- Nunca uses un lubricante a base de silicona ya que puede reaccionar con la silicona y alterar la sensación del juguete. Te recomendamos que utilices un lubricante a base de agua espeso y de alta calidad, como Glide de Nexus o Slip de Nexus.

- Limpia el juguete a fondo antes de usarlo. El Duo Plug es resistente al agua/sumergible, por lo que se puede lavar con agua tibia y jabón o simplemente rociar con el producto antibacterianos Nexus Wash, limpiar con un paño húmedo y dejarlo secar.

- Nunca uses limpiadores que contengan alcohol o acetona.

- Guardar cuidadosamente el juguete en un lugar fresco y oscuro evitará posibles daños causados por el polvo y la luz solar. No dejes el Dua Plug nunca expuesto directamente a la luz solar y guárdalo siempre separado de otros juguetes.

Preparación
Para disfrutar del sexo anal cómodo es importante prepararse de antemano. Se recomienda que:

- Use mucha lubricación y limpiar la zona externamente.

Sin embargo, si quieres disfrutar de una limpieza más profunda puedes conseguirlo fácilmente con el uso de una ducha anal de Nexus. Llena la pera con agua tibia y limpia y suavemente introduce la boquilla en el ano. Aprieta la pera para que el agua entre en el ano y luego deja que el agua vuelva a salir. Repite este varias veces hasta que el agua salga clara. Si sientes algún calambre o molestia, quítate inmediatamente y deja que el agua vuelva a salir.

Una vez que te sientas limpio y preparado, pon una cantidad abundante de lubricante de buena calidad a base de agua antes de usarlo. Ahora estás preparado para pasar a la parte más placentera.

Consejos de uso
Para una experiencia placentera, te recomendamos que sigas estas instrucciones paso a paso:

- Pon una cantidad abundante de lubricante en el eje del juguete y también alrededor de tu zona anal.

- Acuéstate de lado con las rodillas dobladas hacia el pecho. Con tu mano libre, introduce lentamente el eje en el ano y empuja suavemente hasta que la base toque tu cuerpo. Puede que te resulte placentero inspirar lentamente mientras empujas el juguete hacia dentro y luego exhalar una vez que esté cómodamente colocado.

- Pasa uno o dos minutos acostado y quieto y concéntrate en la sensación de que estás experimentando.

- Cuando te sientas listo, enciende el juguete y explora las funciones.

- Simplemente puedes dejar el Dua Plug de Nexus en su lugar y concentrarte en el placer o puedes experimentar con otra estimulación sensorial. Esto podría ser un estímulo adicional de tus zonas erógenas, un masaje corporal de tu pareja, ver una película erótica: las posibilidades son infinitas.

Información de eliminación
Ten en cuenta las disposiciones de los residuos electrónicos antiguo debe seguir ciertas normas aplicables en la UE (y en otros países que tienen sus propios sistemas de recogida de residuos). Los Dua Plugs de Nexus no deben tratarse como basura doméstica, sino que deben llevarse al punto limpio más cercano, donde se pueden reciclar los residuos electrónicos de forma adecuada. Ponte en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre los puntos limpios locales y la normativa aplicable.

FR Nexus - Duo Plug

Les plugs Duo de Nexus sont des plugs anaux vibrants avec télécommande. Vous pouvez les contrôler à l'aide de la petite télécommande ou des boutons situés sur le jouet. Avant de faire plus intimement connaissance avec votre plug anal Nexus Duo, veuillez prendre quelques minutes pour lire ce mode d'emploi.

Contenu boîte dans la boîte
- Unité principale Nexus Duo plug.
- Télécommande.
- Câble de charge USB.
- Chargeur USB magnétique.
- Mode d'emploi.

Mode de rechargement: Plug Nexus Duo
Le plug Nexus Duo est entièrement rechargeable via un câble USB qui se branche directement sur votre ordinateur fixe ou portable. Connectez votre chargeur aux points de recharge magnétiques situés sur la base du jouet.

Les voyants des boutons clignotent pour indiquer que le jouet se recharge correctement. Une fois le jouet entièrement rechargé, la lumière devient continue.

Mode de rechargement: télécommande de Nexus Duo
La télécommande Nexus est étanche et rechargeable. Pour recharger la télécommande, connectez simplement le chargeur USB à une source d'alimentation et fixez-le aux points de recharge magnétique de la télécommande. La rampe de recharge habituel est d'une heure, ce qui vous procurera 180 heures de contrôle.

Modes et fonctions
Nous vous recommandons d'explorer tous les paramètres de votre plug Nexus Duo avant de l'utiliser pour la première fois, vous optimiserez ainsi votre expérience dès le départ.

- 6 modes de vibration.
- Silicone 100% sans danger pour le corps.
- Jouet et télécommande rechargeables.
- Jouet et télécommande étanches/submersibles.

Utilisation des commandes de votre plug Duo
Allumez le jouet en appuyant sur le bouton d'alimentation ⏻ pendant 1,5 secondes. Une fois le jouet allumé, vous pouvez naviguer dans les fonctions sur le jouet ou utiliser la télécommande incluse.

Pour modifier la vitesse de vibration sur le jouet, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde et de réaliser l'opération jusqu'à ce que vous trouviez le mode souhaité. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton d'alimentation ⏻ pendant 1,5 secondes.

Les modes de vibration sont les suivants:
- Sensation longue, lente, rapide.
- Pulsation lente et rapide.
- Intensité ascendante.

Utilisation de la télécommande
Pour utiliser la télécommande, vous devrez d'abord allumer votre plug Duo en appuyant sur le bouton d'alimentation ⏻situé sous le jouet pendant 1,5 secondes. Une fois allumé, vous pouvez contrôler le jouet à l'aide de la télécommande, sur a une portée allant jusqu'à 8 mètres. Pour modifier le mode de vibration à l'aide de la télécommande, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation ⏻pendant 1 seconde et de réaliser l'opération jusqu'à ce que vous trouviez le mode souhaité.

Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ⏻ pendant 1,5 secondes.

Si vous éteignez votre plug Duo à l'aide de la télécommande, il restera en veille pendant 10 minutes. Si vous n'utilisez plus la télécommande pendant cette période, vous devrez allumer le jouet à l'aide de son bouton d'alimentation.

Nettoyage, rangement et sécurité
Afin de prolonger la durée de vie de votre plug Nexus Duo, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous:

- N'utilisez jamais un lubrifiant à base de silicone car cela pourrait provoquer une réaction avec la silicone et modifier la sensation procurée par le jouet. Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau épais et de haute qualité comme le Nexus Glide ou le Nexus Slip.

- Nettoyez-le soigneusement avant et après utilisation. Les plugs Duo sont étanches/

submersibles, vous pouvez donc les laver avec de l'eau tiède et du savon ou simplement y appliquer un peu de spray antibactérien Nexus Wash, les essuyer avec un chiffon humide et les laisser sécher.

- N'utilisez jamais de nettoyants contenant de l'alcool ou de l'acétone.

- Rangez soigneusement votre jouet à l'abri de la lumière et de la chaleur afin d'éviter les éventuels dommages causés par la poussière et la lumière du soleil. Ne le laissez jamais le plug Duo en plein soleil et rangez-le toujours à l'écart des autres jouets.

Préparation
Afin de profiter confortablement de la stimulation anale, il est important de se préparer au préalable. Nous vous recommandons de:

- Utiliser une bonne quantité de lubrifiant avant et pendant le jeu.

Cependant, si vous souhaitez profiter d'un nettoyage plus complet, vous pouvez y parvenir facilement grâce à l'utilisation d'une poire à lavement anal Nexus. Remplissez la poire avec de l'eau propre et chaude et insérez délicatement l'embout dans votre anus. Exercez une pression sur la poire pour que l'eau pénètre dans votre anus et laissez ensuite l'eau s'écouler vers l'extérieur. Répétez cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau ressorte claire. Si vous ressentez des crampes ou une gêne, retirez-le immédiatement et laissez l'eau s'écouler.

Une fois que vous vous sentez propre et préparé, ajoutez une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau de bonne qualité avant utilisation. Vous êtes maintenant prêt à passer à la partie la plus agréable.

Conseils d'utilisation
Pour une expérience agréable, nous vous recommandons de suivre ces instructions étape par étape:

- Appliquez une quantité généreuse de lubrifiant sur le tronc du jouet et autour de votre zone anale

- Couchez-vous sur le côté, les genoux pliés contre la poitrine.

- À l'aide de votre main libre, insérez lentement le tronc dans votre anus et poussez-le délicatement jusqu'à ce que la base touche votre corps. Vous pouvez trouver agréable le fait de respirer lentement lorsque vous insérez le jouet, puis d'expirer une fois qu'il est confortablement en place.

- Restez une ou deux minutes immobile et concentrez-vous sur la sensation de "plénitude" que vous ressentez.

- Lorsque vous vous sentez prêt, allumez le jouet et explorez ses fonctions.

- Vous pouvez simplement laisser le plug Nexus Duo en place et vous concentrer sur le plaisir qu'il procure, ou vous pouvez expérimenter avec d'autres stimulations sensorielles. Il peut s'agir d'une stimulation supplémentaire de vos zones érogènes, d'un massage donné par votre partenaire ou d'un film érotique – les possibilités sont infinies.

Instructions relatives à la mise au rebut
Veuillez noter que l'élimination des vieux déchets électroniques doit respecter certaines réglementations en vigueur dans l'UE (et dans d'autres pays qui ont leurs propres systèmes de collecte des déchets). Les plugs Nexus ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers ordinaires, mais doivent être déposés dans le point de collecte de déchets le plus proche, où les déchets électroniques peuvent être recyclés de façon appropriée. Contactez votre autorité locale pour plus d'informations concernant vos points de collecte locaux et les réglementations applicables.

IT Nexus - Duo Plug

I Nexus Duo Plug sono plug anali vibranti con telecomando. Controllali utilizzando il telecomando sottile o i pulsanti sul giocattolo. Prima di conoscere più da vicino il plug anale Nexus Duo Plug, dedica qualche minuto alla lettura di questo manuale utente.

Contenuto all'interno della confezione
- Unità principale Nexus Duo plug.
- Telecomando.
- Cavo di ricarica USB.
- Manuale di istruzioni.

Ricarica: Nexus Duo Plug
Il Nexus Duo Plug è completamente ricaricabile tramite un cavo USB che si collega direttamente al computer o al laptop. Per collegare il caricatore ai punti di ricarica magnetici, situati sulla base del giocattolo.

Per mostrare che il giocattolo si sta caricando correttamente, le spie lampeggeranno. Quando è completamente carico, le luce diventerà fissa.

Ricarica: Telecomando Nexus Duo
Il telecomando Nexus è impermeabile e ricaricabile. Per caricare il telecomando, è sufficiente collegare il caricatore USB a una fonte di alimentazione e applicarlo ai punti di ricarica magnetici sul telecomando. Il tempo di ricarica standard è di 1 ora e il dare 180 minuti di autonomia.

Modalità e funzioni
Ti consigliamo di esplorare tutte le impostazioni del tuo Nexus Duo Plug prima di utilizzarlo per la prima volta, in modo che la tua esperienza sia ottimizzata sin dall'inizio.

- 6 modalità di vibrazione.
- Silicone sicuro per il corpo al 100%.
- Giocattolo e telecomando ricaricabili.
- Giocattolo e telecomando impermeabili/immergibili in acqua.

**Uso