

Säkerhetsinformation

- Använd inte enheten om det är förbjudet att använda enheten. Använd inte enheten om det orsakar fara eller störningar med andra elektroniska enheter.
- Försök inte att plocka isär, reparera eller modifiera enheten. Om du behöver service, vänligen kontakta oss.
- Undvik dammiga, fuktiga eller smutsiga miljöer. Undvik magnetfält. Användning av enheten i dessa miljöer kan orsaka kretsfel.
- Kontrollera noggrant den idealiska drifttemperaturen och lagringstemperaturen i användarhandboken. Extrem värme eller kyla kan skada enheten eller tillbehören.
- Enheten bör installeras och användas med ett minst avstånd på 20 cm mellan enheten och användaren.
- Om du använder en icke godkänd eller inkompatibel nätadapter, laddare, nätsladd, kabel eller batteri kan enheten skadas, förkortas dess livslängd eller orsaka brand, explosion eller andra faror.
- För anslutbara enheter ska uttaget installeras nära enheterna och vara lättillgängligt. Adaptern ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgänglig.
- Rör inte enheten eller laddaren med våta händer. Detta kan leda till kortslutningar, funktionsfel eller elektriska stötar.
- Anslut produkten till vägguttaget med jordad anslutning genom nätsladden som tillhandahålls av tillverkaren.
- Om produkten eller den externa adaptern har ett trepoligt växelströmsuttag ska du ansluta produkten till vägguttagen med jordanslutning genom den nätkabel som tillhandahålls av tillverkaren.
- Blockera inte några ventilationsöppningar. Installera denna apparat i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Installera inte apparaten i närheten av värmekällor som radiatorer, värmeregister, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
- Skydda nätkabeln från att trampas på eller klämmas, särskilt vid stickproppar, kopplingsdosorna och den punkt där de kommer ut ur apparaten.
- Använd endast de redskap/tillbehör som anges av tillverkaren.
- Använd endast med den vagn, det stativ, den tripod, det fäste eller det bord som anges av tillverkaren eller som säljs tillsammans med apparaten. När en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar kombinationen vagn/apparat för att undvika skador på grund av att apparaten välter.
- Klass A-utrustning Varning: Drift av denna utrustning i en bostadsmiljö kan orsaka radiostörningar.

EU- och brittisk försäkran om överensstämmelse

Ruijie Networks Co., Ltd. hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863, and UK Radio Equipment Regulations 2017.

The original EU and UK declaration of conformity may be found at <https://www.ruijienetworks.com/support>



Begränsningar i 5 GHz band:

Frekvensområdet 5150 till 5350 MHz är begränsat till inomhusbruk endast i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Frekvensband och effekt

Frekvensbanden och sändningseffektens (utstrålade och/eller led) nominella gränser som gäller för denna radioutrustning är som följer: Wi-Fi 2400-2483.5MHz: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

Information om avfallshantering och återvinning



Denna produkt är betecknad med en symbol för källsortering för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Detta innebär att denna produkt måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU för att kunna återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön.

Användaren kan välja att lämna sin produkt till en kompetent återvinningsstation eller till återförsäljaren vid köp av en ny elektrisk eller elektronisk utrustning.

För mer information, vänligen kontakta lokala myndigheter, återförsäljare eller återvinningsstation.

Den här produkten är RoHS-kompatibel.

Denna produkt uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU, (EU)2015/863 och brittiska Förordningar om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012 och dess ändringar om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Klass A-utrustning Varning : Drift av denna utrustning i en bostadsmiljö kan orsaka radiostörningar.

Güvenlik Bilgileri

- Eğer cihazı kullanmanız yasaklanmış ise cihazınızı kullanmayın. Eğer cihazı kullanmanız tehlike veya diğer elektronik cihazlar ile çakışma yaratıyorsa cihazı kullanmayın.
- Cihazı demonte etmeye, tamir etmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Hizmet almanız gerekiyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.
- Tozlu, nemli veya kirli ortamlardan uzak durun. Manyetik alanlardan uzak durun. Cihazın bu ortamlarda kullanımı, devre arızasına sebep olabilir.
- Lütfen kullanım kılavuzundaki ideal çalışma sıcaklığını ve depolama sıcaklığını dikkatlice kontrol edin.
- Cihaz, cihazın kendisi ve vücudunuz arasında minimum 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Onaylanmamış veya uyumsuz bir güç adaptörü, şarj aleti, güç kablosu, kablo veya batarya kullanımı, cihazınıza zarar verebilir, onun faydalı ömrünü kısaltabilir veya yangın, patlama veya başka tehlikelere neden olabilir.
- Tak-çıkart cihazlar için priz çıkışı cihazlara yakın bir yere kurulmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Adaptör ekipmana bir yere kurulmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Ellerinizi ıslakken cihaza veya şarj aletine dokunmayın. Böyle yapmanız, kısa devreye, arızaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürün, imalatçı firma tarafından sağlanan güç kaynağı kablosu ile topraklama bağlantısına sahip bir elektrik prizine bağlanmalıdır.
- Eğer ürün veya harici adaptörü üç kutuplu AC girişine sahipse, o zaman ürün imalatçı firma tarafından sağlanan güç kaynağı kablosu ile topraklama bağlantısına sahip bir elektrik prizine bağlanmalıdır.
- Havalandırma açıklıklarının önü kapatılmamalıdır. Bu ekipman imalatçının talimatlarına uygun bir biçimde takılmalıdır.
- Bu ekipman radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten (amplifikatörler dahil) her türlü ısı kaynağından uzak bir noktaya konumlandırılmalıdır.
- Ekipmanın çıkışındaki güç kablosu üzerine basılmayacak veya sıkışıp, ezilmeyecek bir şekilde konumlandırılmalıdır; özellikle elektrik fişleri ve prize dikkat edilmelidir.
- Sadece imalatçı tarafından belirlenen aksesuarlar/bağlantı aksamaları kullanılmalıdır.
- Sadece ekipman ile birlikte satılan veya imalatçı tarafından belirlenen tekerlekli taşıyıcı, sehpa, üç ayaklı sehpa, raf veya masa kullanılmalıdır. Bir tekerlekli taşıyıcı kullanıldığında, ekipmanın devrilmesi sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaların önlenmesi için tekerlekli taşıyıcı ve ekipman hareket ettirildiğinde dikkatli olunmalıdır.
- A Sınıfı Ekipman Uyarısı: Bu ekipmanın bir yerleşim bölgesinde çalıştırılması radyo girişimine neden olabilir.

AB ve İngiltere Uygunluk Beyanı

Ruijie Networks Co., Ltd.; işbu belgeyle cihazın 2014/53/AB, 2009/125/AT, 2011/65/AB ve (AB)2015/863 yönetmeliklerinin ve 2017 İngiltere Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uyumlu olduğunu beyan eder.

Orijinal AB ve İngiltere uygunluk beyanına <https://www.ruijienetworks.com/support> adresinden ulaşabilirsiniz.



5 GHz bant kısıtlamaları:

5150 ila 5350 MHz frekans aralığı aşağıda belirtilen ülkelerde sadece iç mekan kullanımı ile sınırlandırılmıştır: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Frekans Bantları ve Güç

Bu radyo ekipmanına uygulanabilir frekans bantları ve iletim gücü (yayılan ve/veya iletilen) nominal limitleri aşağıdaki gibidir: Wi-Fi 2400-2483.5MHz: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.

İmha ve geri dönüşüm bilgileri:



Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) için seçmeli ayıklama sembolünü taşır. Bunun anlamı ürünün geri dönüşümü veya demontajı esnasında çevreye olan etkisini en aza indirmek için 2012/19/EU Avrupa Direktifine uygun olarak işlem görmesini sağlamaktır.

Kullanıcı, yeni bir elektrikli veya elektronik ekipman satın aldığı anda eski ürününü yetkili bir geri dönüşüm organizasyonuna veya bayiye teslim edebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen yerel makamlar, bayiler veya evsel atık imha hizmet firmaları ile iletişime geçiniz.

Bu ürün RoHS uyumludur.

Bu ürün, 2011/65/AB, (AB)2015/863 Avrupa Birliği yönetmelikleri ve 2012 yılında İngiltere'de yayınlanan Elektriksel ve Elektronik Ekipmanlar İçerisinde Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Yasaklanması hakkındaki Yönetmelik ve onun elektriksel ve elektronik ekipmanlar içerisinde belirli tehlikeli maddelerin kullanımının yasaklanması hakkındaki değişiklikleri ile uyumludur.

A Sınıfı Ekipman Uyarısı: Bu ekipmanın bir yerleşim bölgesinde çalıştırılması radyo girişimine neden olabilir.

ข้อมูลสำหรับความปลอดภัย

- ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณ หากมีการแจ้งห้ามใช้อุปกรณ์ หากยังคงใช้อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายหรือรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
 - ห้ามแกะ ซ่อม หรือดัดแปลงอุปกรณ์ หากคุณต้องการบริการ โปรดติดต่อเรา
 - โปรดหลีกเลี่ยงสถานที่ ที่มีฝุ่น ความเปียกชื้น หรือสิ่งสกปรก และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคลื่นแม่เหล็ก เนื่องจากการใช้งานในสถานที่เหล่านั้นจะก่อให้เกิดปัญหาต่อแผงวงจร
 - โปรดตรวจสอบอุณหภูมิในการทำงานและการจัดเก็บที่เหมาะสมในคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด
 - อุปกรณ์ปล่อยควรรีดตั้งและใช้งานห่างจากตัวเรอย่างน้อย 20 เซนติเมตร
 - การใช้งานพาวเวอร์แอดaptor สายไฟ สายเครือข่าย และแบตเตอรี่ที่ไม่รองรับ อาจก่อให้เกิดอันตรายกับอุปกรณ์ของคุณได้ รวมถึงลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ หรือเป็นสาเหตุให้เกิดไฟ ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ
 - สำหรับอุปกรณ์ที่มีปลั๊ก เต้ารับจะต้องติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 - อะแดปเตอร์จะต้องติดตั้งไว้ใกล้กับอุปกรณ์และต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 - ไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์หรืออุปกรณ์จาร์ชเจอร์ด้วยมือเปียก อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำงานผิดปกติ หรือไฟฟ้าช็อต
 - เสียบผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยต่อสายดินผ่านสายไฟที่ผู้ผลิตให้มา
 - หากผลิตภัณฑ์หรืออะแดปเตอร์ภายนอกมีเต้าเสียบ AC สามขั้วหนึ่งชิ้น ให้เสียบผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยต่อสายดินผ่านสายไฟที่ผู้ผลิตให้มา
 - ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใด ๆ ให้ติดตั้งเครื่องมือนี้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 - ห้ามติดตั้งเครื่องมือนี้ใกล้กับแหล่งความร้อน เช่น เครื่องกระจายความร้อน เครื่องทำความร้อนแบบติดผนัง เตา หรือเครื่องมืออื่น ๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
 - ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือหนีบ โดยเฉพาะที่ปลั๊ก เต้ารับ และจุดที่สายไฟออกมาจากเครื่องมือ
 - ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
 - ใช้เฉพาะกับรถเข็น ขาตั้ง ขาตั้งสามขา ตัวยึด หรือโต๊ะที่ระบุโดยผู้ผลิตหรือจำหน่ายพร้อมกับเครื่องมือเท่านั้น
- เมื่อใช้รถเข็น ให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้ายรถเข็น/เครื่องมือที่ติดตั้งเข้าด้วยกันเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำ
- คำเตือนเกี่ยวกับอุปกรณ์ระดับ A: การใช้งานอุปกรณ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่פקอาศัยอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนทางคลื่นวิทยุได้

Thông tin an toàn

- Không sử dụng thiết bị của bạn nếu việc sử dụng thiết bị bị cấm. Không sử dụng thiết bị nếu điều này gây nguy hiểm hoặc gây nhiễu cho các thiết bị điện tử khác.
 - Không cố tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi thiết bị. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 - Tránh môi trường bụi bẩn, ẩm ướt hoặc bắn dầu. Tránh vùng từ trường. Sử dụng thiết bị trong những môi trường này có thể khiến mạch bị lỗi.
 - Xin vui lòng kiểm tra nhiệt độ hoạt động và nhiệt độ cất trữ phù hợp trên bảng hướng dẫn dành cho người dùng.
 - Thiết bị nên được lắp đặt và vận hành với khoảng cách tối thiểu giữa thiết bị và cơ thể bạn là 20 cm.
 - Sử dụng bộ đổi nguồn, bộ sạc, dây nguồn, cáp hoặc pin không được phê duyệt hoặc không tương thích có thể làm hư hỏng thiết bị, giảm tuổi thọ thiết bị hoặc dẫn đến nguy cơ cháy, nổ hoặc các nguy cơ khác.
 - Đối với các thiết bị có thể cắm được, ổ cắm phải được lắp đặt gần thiết bị và phải dễ dàng tiếp cận. Bộ đổi nguồn phải được lắp đặt gần thiết bị và phải dễ dàng tiếp cận.
 - Không chạm vào thiết bị hoặc bộ sạc bằng tay ướt. Làm vậy có thể dẫn đến tình trạng đoản mạch, gặp lỗi hoặc bị điện giật.
- Cắm sản phẩm vào ổ cắm trên tường có nối đất thông qua dây nguồn do nhà sản xuất cung cấp.
- Nếu sản phẩm hoặc bộ đổi nguồn bên ngoài sử dụng một phích cắm AC ba chấu, thì hãy cắm sản phẩm vào ổ cắm tương ứng trên tường có nối đất thông qua dây nguồn do nhà sản xuất cung cấp.
 - Không được chặn các lỗ thông gió. Lắp đặt thiết bị này theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 - Không được lắp đặt thiết bị này gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như bộ tản nhiệt, lưới điều nhiệt, bếp hoặc các thiết bị khác (bao gồm cả bộ khuếch đại) tạo ra nhiệt.
 - Bảo vệ dây nguồn khỏi bị giẫm đạp hoặc kẹp, đặc biệt là ở phần phích cắm, ổ cắm điện và ngay tại điểm dây cáp được nối vào thiết bị.
 - Chỉ được sử dụng các loại phụ kiện đi kèm do nhà sản xuất chỉ định.
 - Chỉ được sử dụng với các loại xe đẩy, chân đế, tripod, giá đỡ hoặc bàn do nhà sản xuất chỉ định hoặc được bán cùng với thiết bị. Khi sử dụng xe đẩy, hãy thận trọng khi di chuyển tổ hợp xe đẩy & thiết bị để tránh bị thương do ngã đổ.
 - Cảnh báo thiết bị loại A: Vận hành thiết bị trong môi trường khu vực dân cư có thể gây ra nhiễu sóng radio

معلومات السلامة

- ممنوع استخدام الجهاز الخاص بك إذا كان استخدامه محظورًا. وممنوع استخدام الجهاز إذا كان استخدامه يتسبب في خطر أو تداخل مع أجهزة إلكترونية أخرى.
- ممنوع محاولة تفكيك أو إصلاح أو تعديل هذا الجهاز. فإن كان جهازك يحتاج إلى صيانة نرجو التواصل معنا.
- يجب تجنب البيئات التي تحتوي على غبار أو رطوبة أو أوساخ. كما يجب تجنب المجالات المغناطيسية. فإن استخدام الجهاز في هذه البيئات قد يؤدي إلى أعطال في الدوائر.
- الرجاء المراجعة الدقيقة لدرجة حرارة التشغيل ودرجة حرارة التخزين المثلثتين في دليل المستخدم.
- ينبغي تركيب الجهاز وتشغيله بمسافة 20 سم بحد أدنى بين الجهاز وجسم الإنسان.
- إن استخدام القطع غير المعتمدة أو المتوافقة التالية: مهايئ (مشارك) / محول طاقة أو شاحن أو كابل طاقة أو كابل أو بطارية يمكنه أن يتلف الجهاز الخاص بك أو يقصر عمره الافتراضي أو يتسبب في نشوب حريق أو انفجار أو أضرار أخرى.
- بالنسبة للأجهزة القابلة للتوصيل بقابس (فيشة ذكر)، يجب تركيب المأخذ (الفيشة الأنثى) بالقرب منها وأن يسهل الوصول إليه.
- يجب تركيب المحول بالقرب من الأجهزة ويسهل الوصول إليه.
- ممنوع لمس الجهاز أو الشاحن بأيدي مبللة. فهذا يمكن أن يؤدي إلى إحداث دائرة قصيرة (ماس) أو أعطال أو التعرض لصدمة كهربائية.
- يجب توصيل الجهاز إلى مأخذ جداري له توصيلة أرضي بواسطة كابل إمداد الطاقة المزود من الشركة المصنعة.
- إذا اشتمل المنتج أو المحول الخارجي على قابس (فيشة) تيار متردد (متناوب) بثلاثة مسامير فيجب توصيل المنتج بكابل إمداد الطاقة المزود من الشركة المصنعة إلى مأخذ (فيشة) جداري له توصيلة أرضي.
- ممنوع سد أي فتحات تهوية. ويجب تركيب هذا الجهاز طبقاً لإرشادات الشركة المصنعة.
- ممنوع تركيب هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل الدفايات أو شبكات الحرارة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخات) التي تنبعث منها الحرارة.
- يجب حماية كابل الطاقة من السير أو الضغط عليه خاصة عند القابس (الفيشة الذكر) والمشاركات ونقطة خروجه من الجهاز.
- يجب فقط استخدام الملحقات (الإكسسوارات) المحددة من الشركة المصنعة.
- يجب الاستخدام فقط مع العربة أو الحامل أو المنصب الثلاثي (الأرجل) أو الكتيبة أو الطاولة المحددة من الشركة المصنعة، أو المباع (ة) مع الجهاز. وعند استخدام عربة، يجب الحذر عند تحريكها والجهاز معاً لتجنب التعرض لإصابة بسبب الانقلاب.
- تحذير بشأن معدات الفئة (أ): يمكن أن يتسبب تشغيل هذه الأجهزة في بيئة سكنية تداخل راديوي.

安全資訊

- 若法例禁止使用裝置，則請勿使用裝置。若使用裝置會引致危險或對其他電子裝置造成干擾，則請勿使用裝置。
- 請勿嘗試拆散、維修或修改裝置。如果你需要任何服務，請聯絡我們。
- 請避免多塵、潮濕或骯髒的環境。請避開磁場。在這些環境裡使用裝置可能會導致電路故障。
- 請仔細查閱用戶指南上列明的最佳運作溫度及儲存溫度。極端炎熱或寒冷可能會損害你的裝置或配件。
- 裝置的安裝位置及操作位置應距離你的身體至少20cm。
- 使用未經核准或不相容的電源變壓器、充電器、電線、線纜或電池，可能會損害裝置、縮短裝置的壽命，或引起火災、爆炸或其他災害。
- 對於可插拔的裝置，插座應安裝在裝置附近，並應易於取用。
- 變壓器應安裝在裝置附近，並應易於取用。
- 雙手濕潤時，請勿觸碰裝置或充電器。否則可能會引致短路、故障或觸電。
- 如果產品或外部變壓器有一個三腳交流電插頭，請將產品插入有接地線的牆上插座，並應使用製造商提供的電源線。
- 請勿阻塞任何通風口。請根據製造商的指示安裝此裝置。
- 請勿將裝置安裝在靠近熱源的位置，例如放射器、熱出風口、爐灶或任何其他產生熱力的裝置（包括放大器）。
- 請保護電源線免受踐踏或扭捏，尤其是在插頭、便利插座及電源線從裝置延伸出來的位置。
- 請一律只使用製造商指定的附件/配件。
- 請一律只使用製造商指定或與裝置一同出售的推車、支架、三腳架、托件或桌子。使用推車時，請小心移動組合起來的推車及裝置，避免因絆倒而受傷。
- A級設備警告：在居住環境中，運行此設備可能會造成無線電干擾。

מידע על בטיחות

- אל תשתמש במכשיר אם השימוש בו אסור. חל איסור להשתמש במכשיר אם הוא מסוכן או מפריע למכשירים אלקטרוניים אחרים.
- אל תנסה לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר. אם יש צורך בשירות, בבקשה צור איתנו קשר.
- הימנע מסביבות מאובקות, לחות או מלכלכות. הימנע משדות מגנטיים. שימוש במכשיר בסביבות אלו עשוי לגרום לתקלות במעגל.
- "אנא בדוק בזהירות את טמפרטורת ההפעלה האידיאלית וטמפרטורת אחסון במדריך למשתמש". חום או קור קיצוניים עלולים לגרום נזק למכשיר שלך או לאביזרים.
- שימושים במתאם מתח, מטען, כבל חשמל, כבל או סוללה לא מאושרים או לא תואמים, עלולים לגרום נזק למכשיר שלך, לקצר את תוחלת החיים שלו, או לגרום לשריפה, פיצוץ או סכנות אחרות.
- עבור מכשירים שניתנים לחיבור, יש להתקין את השקע ליד המכשירים וליצור גישה קלה אליהם.
- יש להתקין מתאם ליד הצידוד וליצור גישה קלה אליו.
- אין לגעת במכשיר או במטען בידיים רטובות. פעולה זו עלולה להוביל לקצרים חשמליים, תקלות או התחשמליות.
- חבר את המוצר לשקעים בקיר עם חיבור הארקה דרך כבל החשמל שסופק על ידי היצרן.
- אם המוצר או מתאם חיצוני כוללים כניסה אחת של AC שלושה-קטבים, אז חבר את המוצר לשקעים בקיר עם חיבור הארקה דרך כבל החשמל שסופק על ידי היצרן.
- אל תחסום כל כניסת אוורור. התקן את המנגנון בהתאם להוראות היצרן.
- אל תתקין את המנגנון הזה ליד מקורות אש כמו רדיאטורים, פתחי חום, תנורים או מנגנונים אחרים (כולל מגפרים) שיוצרים חום.
- הגן על כבל החשמל מלהמשיך הלאה או מצביטה, במיוחד בחיבורים, כלי קיבול נוחים והנקודה בה הם יוצאים מן המנגנון.
- השתמש רק בנספחים/אביזרים שפורטו על-ידי היצרן.
- השתמש רק עם העגלה, המעמד, החצובה, התושבת או השולחן שצוינו על ידי היצרן או נמכרים עם המכשיר. בשימוש בעגלה, היזהר בהזזת שילוב העגלה/המנגנון כדי להימנע מפגיעה מהתהפכות.
- אזהרת ציוד בדרגת A: הפעלת ציוד זה בסביבת מגורים עלולה לגרום להפרעות רדיו.

安全信息

- 请勿使用被禁止使用的设备。如果使用某设备会导致危险或干扰其他电子设备，请勿使用该设备。
- 请勿尝试拆卸、修理或修改设备。如果需要相关服务，请联系我们。
- 避免多尘、潮湿或肮脏的环境使用设备；避免在磁场环境使用设备。因为在这些环境中使用设备可能会导致电路故障。
- 请仔细检查用户手册上的理想操作温度与保存温度。过高或者过低的温度可能会损坏您的设备或配件。
- 安装和操作设备时，设备与散热器和人体至少间隔20 cm。
- 使用未经允许或者不兼容的电源适配器、充电器、电源线、电缆或电池可能会损坏设备、缩短其使用寿命，或引起火灾、爆炸等危险。
- 对于可插拔设备，将插座安装在设备附近且方便接入。
- 将适配器安装在设备附近且方便接入的地方。
- 请勿湿手触摸设备或充电器。否则可能会导致短路、故障或触电。
- 如果设备或外部适配器提供一个三极交流输入口，使用制造商提供的电源线将产品插入带有接地连接的墙上插座。
- 请勿堵塞通风口并按照制造商的说明书安装设备。
- 请勿将设备安装在任何热源附近，如散热器、热调节器、火炉或其他产生热量的设备（包括放大器）。
- 请勿踩踏或挤压电源线，尤其是插头、简易插座以及电源与设备连接处。
- 仅使用制造商指定的附件或配件。
- 仅使用制造商指定或随设备出售的手推车、支架、三脚架、托架或桌子。移动手推车或设备组合时应小心，以免手推车或设备翻倒导致受伤。
- A级设备警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。



料号条码打印区