DE **Hub BP Jeweller** ist eine App-Sicherheitszentrale, die für die Installation in Räumen mit instabiler Stromversorgung ausgelegt ist. Es kann die Qualität des Signalempfangs überwachen, verfügt es über Ausgänge zum Anschluss an das Stromnetz und externe Antennen). Hub BP steuert den Betrieb der drahtlosen Alarmsysteme, benachrichtigt im Falle eines Alarms sofort die Überwachungsstation des Sicherheitsunternehmens und alle Benutzer.

Kapazitäten	42 + 16 (100 max.) LA
Spannung	42–16 VDC (max.) LA
Schutz gegen Manipulation	ja
Maximale effektive Strahlungsleistung	< 20 mW
Übertragungsfrequenzbereich	bis zu 2000 m / 1 000 LA (ft / miles)
Kommunikationsprotokolle	Ethernet GSM 2G, 3G, 4G LTE
Betriebstemperaturbereich	von + 5 °F bis + 95 °F (von 0 °C bis + 35 °C)
Betriebsfeuchtigkeit	bis zu 75% (nicht kondensiert)
Abmessungen	7.16 × 7.28 × 1.38 inch 182 × 185 × 35 mm
Gewicht	1.21 lb 550 g

Für die Funktion des Hub BP Jeweller-Gerätes müssen Sie ein Haupt- und Reservestrom vorsehen.

Lieferumfang: 1. Hub BP Jeweller, 2. Montageset, 3. Schnellinstallanleitung.

ACHTUNG! Vor Inbetriebnahme, lesen Sie bitte SICHERHEITSHINWEISE. Nicht befolgen der Sicherheitsanweisungen kann zu Verletzungen, Brand oder Tod führen.

Hub BP ist ein Sicherheitszentrum, das mit der Fernwartung **HIPJ-300.EU** den Betrieb eines Alarmsystems (Einbruch, Feuer, Gas) steuert und über Ereignisse und Alarme informiert. Es ist mit Ethernet und GSM-Netzwerken ausgestattet, um eine Verbindung zum Überwachungszentrum herzustellen. Das Gerät kann auch mit einer Notstromversorgung ausgestattet werden, um eine Stromversorgung selbst bei einem Stromausfall zu gewährleisten. Sie können das System mit Schlüsselanhängern, Tastaturen, Sirenen und Relais steuern. Die Einstellung und Verwaltung des Systems ist über Smartphones und Tablets möglich.

Hub BP kann mit dem Ajax Cloud-Dienst über Ethernet, Wi-Fi und/oder GSM kommunizieren. Wir empfehlen, alle drei Kommunikationswege zu nutzen, um eine zuverlässigere Kommunikation zu gewährleisten.

Fügen Sie Hub BP zu Ajax Security System hinzu, indem Sie es auf einem der Objekte registrieren. Alle Einstellungen, die Benutzer mit Hub BP vornehmen, werden zuerst auf dem Gerät gespeichert und dann an die Ajax Cloud gesendet.

Wenn ein Alarm auftritt, informiert Hub BP Sie darüber und startet die Sirene, die an das System angeschlossen ist. Hub BP informiert auch die Alarmempfangsstelle des Sicherheitsunternehmens und alle Benutzer.

Ethernet-Verbindung

1. Entfernen Sie den Deckel des Gehäuses, indem Sie ihn nach unten ziehen.
2. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Ethernet-Anschluss und dem Kabelkanal.
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss für die Stromversorgung.
4. Halten Sie den Einschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Logo aufleuchtet.

Hub BP kann automatisch erkennen, ob Ethernet-Einstellungen verfügbar sind. Wenn Ethernet funktioniert, wird Hub BP mit der Cloud verbunden.

GSM-Verbindung

1. Entfernen Sie den Deckel des Gehäuses, indem Sie ihn nach unten ziehen.
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss für die Stromversorgung.
3. Halten Sie den Einschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Logo aufleuchtet.
4. Wählen Sie eine Kommunikationsmethode, die Sie verwenden möchten, um eine Verbindung zu GSM herzustellen.
5. Fügen Sie die Nummer der SIM-Karte in die Anwendung ein.

Wenn Hub BP nicht über Ethernet eine Verbindung zum Server herstellen kann, schalten Sie die Proxy-Einstellungen und dann die Multi-SIM-Karte ein. Geben Sie die Daten für die Verbindung ein. Sie können sie vom Support Ihres Mobilfunkbetreibers erhalten.

Wenn Hub BP nicht über Ethernet und GSM eine Verbindung zum Server herstellen kann, verwenden Sie die Einstellungen für Ihren Mobilfunkbetreiber. Sie können sie vom Support Ihres Mobilfunkbetreibers erhalten.

Konto Ajax

Erstellen Sie ein Konto Ajax, wenn Sie noch keines haben. Registrieren Sie einen Benutzer mit einer E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Ein Konto Ajax ermöglicht es Ihnen, mehrere Hubs zu verwenden und alle Geräte dieser Hubs zu verwalten.

Hub BP hinzufügen

Fügen Sie Hub BP zu Ajax Security System hinzu, indem Sie es auf einem der Objekte registrieren. Alle Einstellungen, die Benutzer mit Hub BP vornehmen, werden zuerst auf dem Gerät gespeichert und dann an die Ajax Cloud gesendet.

Wenn ein Alarm auftritt, informiert Hub BP Sie darüber und startet die Sirene, die an das System angeschlossen ist. Hub BP informiert auch die Alarmempfangsstelle des Sicherheitsunternehmens und alle Benutzer.

Zum Hub hinzufügen:

1. Öffnen Sie die Ajax-Anwendung. Wählen Sie den Raum aus, in dem Sie Hub BP hinzufügen möchten, und gehen Sie zum Menü **Geräte**.
2. Wählen Sie **Gerät hinzufügen**.
3. Benennen Sie Hub BP, scannen oder geben Sie manuell die Kennung ein (unter der Verpackung oder auf der Rückseite des Hubs).
4. Warten Sie, bis der Countdown abgelaufen ist.
5. Wählen Sie **Hinzufügen**.

Sobald Hub BP zu Ajax Security System hinzugefügt wurde, erscheint es in der Liste der Geräte in der Anwendung. Der Status der Geräte in der Liste wird nach dem Update der Gerätekonfiguration angezeigt.

Benutzer hinzufügen

Ein Benutzer kann nach dem Hinzufügen des Hubs zum System als Administrator registriert werden. Er kann Geräte, Räume und andere Benutzer hinzufügen und konfigurieren. Er kann auch Benachrichtigungen über Alarme und Ereignisse erhalten.

Hub BP verwalten

Hub BP kann über Smartphones und Tablets mit iOS, Android, macOS oder Windows verwaltet werden. Die Anwendung Ajax Desktop ist für Computer mit Windows OS und macOS verfügbar.

Wählen Sie den Hub in der Liste der Geräte aus, um Hub BP zu verwalten.

Einstellungen für Ajax

Anschrift: Büro 1 Obolonskiy Ave, Kyiv, 04073, Ukraine

www.ajax.systems/de

CZ **Hub BP Jeweller** je bezpečnostní centrála Ajax určená pro instalaci v prostorách s nestabilním napájením typu zlepšení kvality příjmu signálu, má výstupy pro připojení k elektrické síti). Hub BP řídí provoz bezdrátových zařízení Ajax a v případě poplachu okamžitě informuje monitorovací stanici bezpečnostní společnosti a všechny uživatele.

Počet napájení	42 + 16 (100 max.) LA
Napájecí napětí	42–16 VDC (max.) LA
Ochrana proti manipulaci	ano
Maximální efektivní vyzařovaný výkon	< 20 mW
Rozsah pracovních kmitočtů	až 2000 m / 1 000 LA (ft / miles)
Komunikační kanály	Ethernet GSM 2G, 3G, 4G LTE
Rozmezí provozní teploty	od + 5 °F do + 95 °F (od + 0 °C do + 35 °C)
Provozní provozní vlhkost	do 75% (bez kondenzace)
Rozměry	7.16 × 7.28 × 1.38 inch 182 × 185 × 35 mm
Hmotnost	1.21 lb 550 g

Pro fungování zařízení Hub BP Jeweller je třeba zajistit hlavní a záložní zdroj energie.

Obsah balení: 1. Hub BP Jeweller, 2. Instalační sada, 3. Stručná příručka.

UPOZORNĚNÍ! PŘED VYBALENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE, POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Hub BP je bezpečnostní centrála Ajax, která monitoruje provoz systému. Hub BP umožňuje komunikaci mezi zařízeními Ajax a uživatelem a také s monitorovací stanicí. Pokud dojde k poplachu, Hub BP okamžitě upozorní uživatele a monitorovací stanici bezpečnostní společnosti a aktivuje sirénu. Hub BP může být připojen k elektrické síti a má záložní baterii, která v případě výpadku proudu zajistí provoz až 16 hodin. Ovládání systému a reakce na poplachy je možné pomocí klíčenek, klávesnic, sirén a relé. Hub BP lze nastavit a ovládat prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů.

Hub BP může komunikovat s cloudovou službou Ajax Cloud prostřednictvím Ethernetu, Wi-Fi a/nebo GSM. Doporučujeme využít všechny tři možnosti, abyste zajistili spolehlivější komunikaci.

Přidejte Hub BP do systému Ajax tak, že ho zaregistrujete v jednom z objektů. Veškerá nastavení provedená v Hub BP uživatelem jsou nejprve uložena v zařízení a poté odeslána do cloudu Ajax.

V případě poplachu vás Hub BP upozorní a spustí sirénu, která je k němu připojena. Hub BP také informuje bezpečnostní agenturu a všechny uživatele.

Připojení k Ethernetu

1. Sejměte víko skříně tak, že ho stáhnete dolů.
2. Připojte ethernetový kabel k ethernetovému portu a kabelovému kanálu.
3. Připojte napájecí kabel k napájecímu konektoru.
4. Podržte tlačítko napájení 3 sekundy, dokud se nerozsvítí logo.

Hub BP automaticky zjistí, zda jsou k dispozici nastavení ethernetu. Pokud ethernet funguje, Hub BP se připojí k cloudu.

Připojení k GSM

1. Sejměte víko skříně tak, že ho stáhnete dolů.
2. Připojte napájecí kabel k napájecímu konektoru.
3. Podržte tlačítko napájení 3 sekundy, dokud se nerozsvítí logo.
4. Vyberte metodu připojení, kterou chcete použít pro připojení k GSM.
5. Vložte číslo karty SIM do aplikace.

Pokud Hub BP nemůže navázat připojení k serveru, vypněte proxy nastavení a zapněte Multi-SIM. Zadejte údaje pro připojení. Můžete je získat od podpory vašeho mobilního operátora.

Pokud Hub BP nemůže navázat připojení k serveru, použijte nastavení pro svého mobilního operátora. Můžete je získat od podpory vašeho mobilního operátora.

Přidání uživatele

Uživatel může být registrován jako správce systému poté, co je Hub BP přidán do systému. Správce může přidávat a konfigurovat další uživatele. Správce může také přijímat oznámení o poplachu a událostech.

Správa Hub BP

Hub BP lze spravovat prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů se systémem iOS, Android, macOS nebo Windows. Pro počítače se systémem Windows a macOS je k dispozici aplikace Ajax Desktop.

Vyberte Hub BP ze seznamu zařízení pro správu Hub BP.

Nastavení pro Ajax

Adresa: Obolonskiy 1, Kyiv, 04073, Ukraine

www.ajax.systems/cz

PL **Hub BP Jeweller** to centrala alarmowa Ajax przeznaczona do instalacji w obiektach o niestabilnym zasilaniu (siły pogarsza jakość odbioru sygnału, posiada wyjścia do podłączenia 3 zasilaczy). Hub BP kontroluje działanie bezprzewodowych urządzeń Ajax i w razie włamania natychmiast informuje stację monitorowania firmy ochroniarskiej oraz wszystkich użytkowników o wszystkich alarmach.

Zasilanie główne	42–16 VDC (max. 2 A)
Zasilanie awaryjne	42–16 VDC (max. 2 A)
Obsługa czujników z fotopułapką wewnętrzną alarmów	nie
Elektromagnetyczne zakłócenia	< 20 mW
Zasięg pracy w terenie	do 2000 m / 1000 LA (ft / miles)
Kanały komunikacji	Ethernet GSM 2G, 3G, 4G LTE
Dopuszczalna temperatura pracy	od + 5 °F do + 95 °F od + 0 °C do + 35 °C
Dopuszczalna wilgotność	do 75% (bez kondensacji)
Wymiary	7.16 × 7.28 × 1.38 inch 182 × 185 × 35 mm
Waga	1.21 lb 550 g

Do działania urządzenia Hub BP Jeweller należy zabezpieczyć główne i rezerwowe źródło zasilania.

Kompletacja zestawu: 1. Hub BP Jeweller, 2. Zestaw montażowy, 3. Instrukcja instalacji.

UWAGA! PRZED WYBOREM NIE PRZYPISUJ WYMIANY BATERII NA NIEPRAWIDŁOWY TYP. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Hub BP to centrala alarmowa Ajax, która monitoruje działanie systemu. Hub BP umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami Ajax a użytkownikiem oraz firmą ochroniarską. W razie włamania centrala uruchamia syrenę, powiadamia użytkowników oraz firmę ochroniarską o włamaniu. Hub BP może być podłączony do sieci elektrycznej i posiada zapasowy akumulator, który zapewnia do 16 godzin pracy bez zasilania z sieci. Hub BP może współpracować z klawiaturami, sygnalizatorami zewnętrznymi, przekaźnikami i brelokami. Hub BP można konfigurować i kontrolować za pomocą smartfonów i tabletów.

Hub BP może komunikować się z chmurą Ajax Cloud przez Ethernet, Wi-Fi i/lub GSM. Zalecamy korzystanie z wszystkich trzech kanałów komunikacji, aby zapewnić stabilniejsze połączenie.

Dodaj Hub BP do systemu Ajax, rejestrując go w jednym z obiektów. Wszystkie ustawienia centrali Hub BP są najpierw zapisywane na urządzeniu, a następnie wysyłane do chmury Ajax Cloud.

W przypadku włamania centrala Hub BP powiadomi Cię o tym i uruchomi podłączoną do niej syrenę. Centrala powiadomi również firmę ochroniarską oraz wszystkich użytkowników.

Podłączanie do Ethernetu

1. Zdejmij obudowę, ściągając ją w dół.
2. Podłącz kabel Ethernet do portu Ethernet i kanału kablowego.
3. Podłącz kabel zasilający do złącza zasilania.
4. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zapali się logo.

Hub BP automatycznie wykryje, czy dostępne są ustawienia Ethernet. Jeśli Ethernet działa, Hub BP połączy się z chmurą.

Podłączanie do GSM

1. Zdejmij obudowę, ściągając ją w dół.
2. Podłącz kabel zasilający do złącza zasilania.
3. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zapali się logo.
4. Wybierz metodę połączenia, której chcesz użyć do połączenia z GSM.
5. Wprowadź numer karty SIM do aplikacji.

Jeśli Hub BP nie może nawiązać połączenia z serwerem, wyłącz ustawienia proxy i włącz Multi-SIM. Wprowadź dane do połączenia. Możesz je uzyskać od pomocy technicznej swojego operatora komórkowego.

Jeśli Hub BP nie może nawiązać połączenia z serwerem, użyj ustawień dla swojego operatora komórkowego. Możesz je uzyskać od pomocy technicznej swojego operatora komórkowego.

Dodawanie użytkownika

Użytkownik może zostać zarejestrowany jako administrator systemu po dodaniu Hub BP do systemu. Administrator może dodawać i konfigurować innych użytkowników. Może również otrzymywać powiadomienia o alarmach i zdarzeniach.

Zarządzanie Hub BP

Hub BP można zarządzać za pomocą smartfonów i tabletów z systemem iOS, Android, macOS lub Windows. Dla komputerów z systemem Windows i macOS dostępna jest aplikacja Ajax Desktop.

Wybierz Hub BP z listy urządzeń, aby zarządzać Hub BP.

Ustawienia Ajax

Adres: Obolonskiy 1, Kyiv, 04073, Ukraine

www.ajax.systems

SK **Hub BP Jeweller** je bezpečnostná ústredňa Ajax určená na inštaláciu v priestoroch s nestabilným napájaním (na zlepšenie kvality príjmu signálu, má výstupy pre pripojenie 3 zdrojov). Hub BP riadi bezdrôtové zariadenia Ajax a v prípade poplachu okamžite informuje monitorovaciu stanicu bezpečnostnej spoločnosti a všetkých užívateľov.

Počet napájaní	42 + 16 (100 max.) LA
Napájacie napätie	42–16 VDC (max.) LA
Ochrana proti manipulácii	áno
Maximálny efektívny vyžarovaný výkon	< 20 mW
Rozsah pracovných frekvencií	až 2000 m / 1000 LA (ft / miles)
Komunikačné kanály	Ethernet GSM 2G, 3G, 4G LTE
Rozmedzie prevádzkovej teploty	od + 5 °F do + 95 °F (od + 0 °C do + 35 °C)
Prevádzková vlhkosť	do 75% (bez kondenzácie)
Rozmery	7.16 × 7.28 × 1.38 inch 182 × 185 × 35 mm
Hmotnosť	1.21 lb 550 g

Pre fungovanie zariadenia Hub BP Jeweller je potrebné zabezpečiť hlavný a záložný zdroj energie.

Obsah balenia: 1. Hub BP Jeweller, 2. Montážna sada, 3. Stručná príručka.

UPOZORNENIE! PRED VYBRATÍM V PRÍPADE POUŽITIA NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE, POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

Hub BP je bezpečnostná ústredňa, ktorá monitoruje prevádzku systému. Hub BP umožňuje komunikáciu medzi zariadeniami Ajax a užívateľom, ako aj s monitorovacou stanicou. V prípade narušenia ústredňa spustí poplach, okamžite upozorní užívateľov a monitorovaciu stanicu bezpečnostnej spoločnosti a aktivuje sirénu. Hub BP môže byť pripojený k elektrickej sieti a má záložnú batériu, ktorá v prípade výpadku prúdu zabezpečí prevádzku až 16 hodín. Systém môžete ovládať a nastavovať pomocou klávesníc, sirén a relé. Hub BP môžete nastaviť a ovládať prostredníctvom inteligentných telefónov a tabletov.

Hub BP môže komunikovať s cloudovou službou Ajax Cloud prostredníctvom Ethernetu, Wi-Fi a/alebo GSM. Odporúčame využiť všetky tri možnosti, aby ste zabezpečili spoľahlivejšiu komunikáciu.

Pridajte Hub BP do systému Ajax tak, že ho zaregistrujete v jednom z objektov. Všetky nastavenia ústredne Hub BP užívateľom sú najprv uložené v zariadení a potom odoslané do cloudu Ajax.

V prípade narušenia ústredňa Hub BP vás upozorní a spustí sirénu, ktorá je k nej pripojená. Ústredňa Hub BP tiež informuje bezpečnostnú agentúru a všetkých užívateľov.

Pripojenie k Ethernetu

1. Odstráňte kryt puzdra tak, že ho stiahnete nadol.
2. Pripojte ethernetový kábel k ethernetovému portu a káblovému kanálu.
3. Pripojte napájací kábel k napájaciemu konektoru.
4. Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy, kým sa nerozsvieti logo.

Hub BP automaticky zistí, či sú k dispozícii nastavenia ethernetu. Ak ethernet funguje, Hub BP sa pripojí k cloudu.

Pripojenie k GSM

1. Odstráňte kryt puzdra tak, že ho stiahnete nadol.
2. Pripojte napájací kábel k napájaciemu konektoru.
3. Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy, kým sa nerozsvieti logo.
4. Vyberte metódu pripojenia, ktorú chcete použiť na pripojenie k GSM.
5. Vložte číslo karty SIM do aplikácie.

Ak Hub BP nemôže nadviazať pripojenie k serveru, vypnite nastavenia proxy a zapnite Multi-SIM. Zadajte údaje na pripojenie. Môžete ich získať od podpory vášho mobilného operátora.

Ak Hub BP nemôže nadviazať pripojenie k serveru, použite nastavenia pre svojho mobilného operátora. Môžete ich získať od podpory vášho mobilného operátora.

Pridanie užívateľa

Užívateľ môže byť zaregistrovaný ako správca systému po tom, ako je Hub BP pridaný do systému. Správca môže pridávať a konfigurovať ďalších užívateľov. Správca môže tiež prijímať oznámenia o poplachoch a udalostiach.

Správa Hub BP

Hub BP možno spravovať prostredníctvom smartfónov a tabletov so systémom iOS, Android, macOS alebo Windows. Pre počítače so systémom Windows a macOS je k dispozícii aplikácia Ajax Desktop.

Vyberte Hub BP zo zoznamu zariadení, ktorý chcete spravovať.

Nastavenia Ajax

Adresa: Obolonskiy 1, Kyiv, 04073, Ukraine

www.ajax.systems

RO **Hub BP Jeweller** este o centrală de control de securitate Ajax concepută pentru instalarea în locații cu alimentare electrică instabilă (pentru a îmbunătăți calitatea recepției semnalului, are mai multe conectoare la rețeaua electrică și antene externe). Hub BP controlează funcționarea dispozitivelor fără fir Ajax și notifică instantaneu stația de monitorizare a companiei de pază și fiecare utilizator în caz de incendiu.

Putere principală	42–16 VDC (max 2 A)
Putere de rezervă	42–16 VDC (max 2 A)
Protecție împotriva deschiderii neautorizate a alarmei	da
Putere radiată efectivă maximă	< 20 mW
Distanța de propagare a semnalului radio	până la 2000 m / 1000 LA (ft / de la distanță)
Canale de comunicație	Ethernet GSM 2G, 3G, 4G LTE
Interval de temperatură de funcționare	de la 41°F până la 95°F de la 5°C până la 35°C
Funcționare în condiții de umiditate	până la 75% (fără condensare)
Dimensiuni	7.16 × 7.28 × 1.38 inch 182 × 185 × 35 mm
Greutate	1.21 lb 550 g

Pentru funcționarea dispozitivului Hub BP Jeweller, trebuie să asigurați surse de alimentare principale și de rezervă.

Conținut pachet: 1. Hub BP Jeweller, 2. Kit de montare, 3. Ghid rapid de pornire.

ATENȚIE! ÎNAINTE DE ÎNDEPĂRTARE DACĂ BATERIA ESTE FOLOSITĂ GREȘIT, ELIMINAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

Hub BP este o centrală de securitate care, cu ajutorul telecomenzii **HIPJ-300.EU** (cerută în cantități mici), controlează funcționarea sistemului de alarmă (împotriva efracției, incendiilor, gazelor) și informează despre evenimente și alarme. Centrala este echipată cu conectori Ethernet, GSM pentru a se conecta la stația de monitorizare a companiei de pază. Este posibilă instalarea unui modul de alimentare de rezervă, care va asigura funcționarea sistemului chiar și în cazul unei pene de curent. Puteți controla sistemul cu ajutorul breloacelor, tastaturilor, sirenelor și releelor. Configurarea și controlul sistemului sunt posibile prin intermediul smartphone-urilor și tabletelor.

Hub BP poate comunica cu serviciul cloud Ajax Cloud prin Ethernet, Wi-Fi și/sau GSM. Vă recomandăm să folosiți toate cele trei canale de comunicație pentru o conexiune mai fiabilă.

Adăugați Hub BP în sistemul Ajax înregistrându-l într-unul dintre obiecte. Toate setările centralei Hub BP sunt mai întâi salvate pe dispozitiv, apoi trimise în cloud-ul Ajax Cloud.

În cazul în care apare o alarmă, centrala Hub BP vă va notifica și va activa sirena conectată la ea. De asemenea, centrala Hub BP informează compania de pază și toți utilizatorii.

Conectarea la Ethernet

1. Scoateți capacul carcasei, trăgându-l în jos.
2. Conectați cablul Ethernet la portul Ethernet și la canalul pentru cabluri.
3. Conectați cablul de alimentare la conectorul de alimentare.
4. Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde, până când se aprinde logo-ul.

Hub BP va detecta automat dacă sunt disponibile setări Ethernet. Dacă Ethernet funcționează, Hub BP se conectează la cloud.

Conectarea la GSM

1. Scoateți capacul carcasei, trăgându-l în jos.
2. Conectați cablul de alimentare la conectorul de alimentare.
3. Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde, până când se aprinde logo-ul.
4. Selectați metoda de conectare pe care doriți să o utilizați pentru a vă conecta la GSM.
5. Introduceți numărul cartelei SIM în aplicație.

Dacă Hub BP nu poate stabili o conexiune la server, dezactivați setările proxy și activați Multi-SIM. Introduceți datele pentru conexiune. Le puteți obține de la serviciul de asistență tehnică al operatorului dvs. de telefonie mobilă.

Dacă Hub BP nu poate stabili o conexiune la server, utilizați setările pentru operatorul dvs. de telefonie mobilă. Le puteți obține de la serviciul de asistență tehnică al operatorului dvs. de telefonie mobilă.

Adăugarea unui utilizator

După ce Hub BP a fost adăugat în sistem, un utilizator poate fi înregistrat ca administrator de sistem. Acesta poate adăuga și configura alți utilizatori. Administratorul poate, de asemenea, să primească notificări despre alarme și evenimente.

Administrarea Hub BP

Hub BP poate fi administrat pe smartphone-uri și tablete cu iOS, Android, macOS sau Windows. Pentru computere cu Windows și macOS este disponibilă aplicația Ajax Desktop.

Selectați Hub BP din lista de dispozitive pentru a administra Hub BP.

Setări Ajax

Adresă: Obolonskiy 1, Kyiv, 04073, Ucraina

www.ajax.systems

PT **O Hub BP Jeweller** é a central de segurança Ajax concebida para ser instalada em locais com alimentação elétrica instável (melhora a qualidade de receção do sinal, tem saídas para ligar 3 fontes de alimentação). O Hub BP controla o funcionamento dos dispositivos sem fios Ajax e notifica instantaneamente a estação de monitorização da empresa de segurança e todos os utilizadores em caso de alarme.

Conexões de energia de AT	
– GSD technology:	1 500 mA/m²
– DS	1 500 mA/m²
Perte de alimentação principal	42–16 VDC (máx 2 A)
Perte de alimentação de reserva	42–16 VDC (máx 2 A)
Suporte of detectors with visual alarm verification	sim
Potência radiada efectiva máxima	< 25 mW
Distância de operação	até 2000 m / 1000 LA (ft / com visão direta)
Canais de comunicação	Ethernet GSM
Gama de temperatura de funcionamento	de -10°C a +40°C de 14°F a 104°F
Humidade de funcionamento	até 75% sem condensação
Dimensões	7.16 × 7.28 × 1.38 inch 182 × 185 × 35 mm
Peso	1.21 lb 550 g

Para o funcionamento do dispositivo Hub BP Jeweller, é necessário assegurar as fontes de alimentação principal e de reserva.

Conteúdo completo: 1. Hub BP Jeweller, 2. Conjunto de montagem, 3. Guia de início rápido.

CUIDADO: ANTES DE REMOVER DA CAIXA A BATERIA, SEJA OBJETO DE USO, POR QUE TIPO INCORRETO, DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Hub BP é uma central de segurança que, com a ajuda do controlo remoto **HIPJ-300.EU** (vendido em pequenas quantidades), controla o funcionamento do sistema de alarme (contra intrusão, incêndio, gás) e informa sobre eventos e alarmes. A central está equipada com conectores Ethernet, GSM e GPRS para ligação à estação de monitorização da empresa de segurança. É possível instalar uma bateria de reserva, que assegurará o funcionamento do Hub mesmo em caso de falha de energia. Pode controlar o sistema com a ajuda de chaves, teclados, sirenes e relés. Pode configurar e controlar o sistema através de smartphones e tablets.

O Hub BP pode comunicar com o serviço Ajax Cloud através de Ethernet, Wi-Fi e/ou GSM. Recomendamos a utilização de todos os três canais de comunicação para uma ligação mais fiável.

Adicione o Hub BP ao sistema Ajax registando-o num dos objetos. Todas as definições da central Hub BP são primeiro guardadas no dispositivo e depois enviadas para o Ajax Cloud.

Em caso de alarme, a central Hub BP notifica-o e ativa a sirene ligada a ela. A central Hub BP também informa a empresa de segurança e todos os utilizadores.

Ligação ao Ethernet

1. Retire a tampa da caixa puxando-a para baixo.
2. Ligue o cabo Ethernet à porta Ethernet e ao canal para cabos.
3. Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação.
4. Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos até o logótipo acender.

O Hub BP irá detetar automaticamente se as definições Ethernet estão disponíveis. Se o Ethernet funcionar, o Hub BP irá ligar-se à cloud.

Ligação ao GSM

1. Retire a tampa da caixa puxando-a para baixo.
2. Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação.
3. Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos até o logótipo acender.
4. Selecione o método de ligação que pretende utilizar para ligar ao GSM.
5. Introduza o número do cartão SIM na aplicação.

Se o Hub BP não conseguir estabelecer ligação ao servidor, desligue as definições de proxy e ligue o Multi-SIM. Introduza os dados de ligação. Pode obtê-los junto do serviço de apoio técnico do seu operador de telefonia móvel.

Se o Hub BP não conseguir estabelecer ligação ao servidor, utilize as definições do seu operador de telefonia móvel. Pode obtê-las junto do serviço de apoio técnico do seu operador de telefonia móvel.

Adicionar um utilizador

Um utilizador pode ser registado como administrador do sistema depois de o Hub BP ser adicionado ao sistema. O administrador pode adicionar e configurar outros utilizadores. O administrador também pode receber notificações sobre alarmes e eventos.

Gerir o Hub BP

O Hub BP pode ser gerido em smartphones e tablets com iOS, Android, macOS ou Windows. Para computadores com Windows e macOS está disponível a aplicação Ajax Desktop.

Selecione o Hub BP na lista de dispositivos para gerir o Hub BP.

Definições Ajax

Endereço: Obolonskiy 1, Kyiv, 04073, Ucrânia

www.ajax.systems

TR **Hub BP Jeweller** dengesiz güç kaynağı olan lokasyonlar için tasarlanmış bir Ajax güvenlik sistemi panelidir (sinyal alımı kalitesini artırmak için 3 farklı sesin bağlantısı için çalışılan vardır). Hub BP, Ajax kablosuz cihazlarının çalışmasını kontrol eder ve alarm durumunda güvenlik şirketinin alarm izleme merkezine ve tüm kullanıcılara anında bildirim gönderir.

Ana güç kaynağı	42–16 VDC (max 2 A)
Yedek güç kaynağı	42–16 VDC (max 2 A)
Yetkisiz müdahaleye karşı dedektör desteği	evet
Maksimum etkili yayınan güç	< 20 mW
Aralığın açıldığı	2000 m / 1 000 LA (ft / mile (açık bir alanda))
Haberleşme kanalları	Ethernet GSM 2G, 3G, 4G LTE
Çalışma sıcaklığı aralığı	+ 5 °F ile + 95 °F arasında (-15 °C ile + 35 °C arasında)
Çalışma nemi	% 75'e kadar (yoğuşmasız)
Boyutlar	7.16 × 7.28 × 1.38 inch 182 × 185 × 35 mm
Ağırlık	1.21 lb 550 g

Hub BP Jeweller cihazının çalışması için ana ve yedek güç kaynaklarını satın almanız gerekir.

Kutuda Yer: 1. Hub BP Jeweller, 2. Montaj kiti, 3. Hızlı kurulum kılavuzu.

DİKKAT! PİL YANLIŞ BİR TİP İLE DEĞİŞTİRİLİRSE KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK ATIN.

Hub BP, Ajax güvenlik sisteminin çalışmasını kontrol eden bir güvenlik merkezidir. Sistemin bir cihazı ihlal edildiğinde veya bir panik düğmesine basıldığında, Hub BP anında kullanıcılara ve güvenlik şirketinin alarm izleme merkezine bildirim gönderir. Ayrıca ihlalin yerini tespit eder ve sirenleri çalıştırır. Hub BP, kablosuz sensörlerin ve sirenlerin bağlantısını kontrol eder ve sistemin çalışmasını izler. Sistem, kullanıcılara veya güvenlik şirketinin alarm izleme merkezine bildirim gönderir. Hub BP'nin ana güç kaynağı kesilirse, yedek pil sayesinde 16 saate kadar çalışmaya devam edebilir. Sistemi, klavyeler, dış sirenler, röleler ve anahtarlıklar kullanarak kontrol edebilirsiniz. Sistemi akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden ayarlayabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Hub BP, Ethernet, Wi-Fi ve/veya GSM üzerinden Ajax Cloud hizmetiyle iletişim kurabilir. Daha güvenilir bir iletişim sağlamak için üç iletişim kanalının da kullanılmasını öneririz.

Hub BP'yi Ajax sistemine, nesnelerden birine kaydederek ekleyin. Hub BP merkezinin tüm ayarları önce cihaza, ardından Ajax Cloud'a gönderilir.

Bir alarm durumunda Hub BP merkezi sizi bilgilendirecek ve bağlı olan sireni çalıştıracaktır. Hub BP merkezi ayrıca güvenlik şirketini ve tüm kullanıcıları bilgilendirecektir.

Ethernet'e bağlanma

1. Gövde kapağını aşağı doğru çekerek çıkarın.
2. Ethernet kablosunu Ethernet bağlantı noktasına ve kablo kanalına bağlayın.
3. Güç kablosunu güç konektörüne bağlayın.
4. Logo yanana kadar güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Hub BP, Ethernet ayarlarının kullanılabilir olup olmadığını otomatik olarak algılayacaktır. Ethernet çalışıyorsa, Hub BP bulut hizmetine bağlanacaktır.

GSM'e bağlanma

1. Gövde kapağını aşağı doğru çekerek çıkarın.
2. Güç kablosunu güç konektörüne bağlayın.
3. Logo yanana kadar güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.
4. GSM'e bağlanmak için kullanmak istediğiniz bağlantı yöntemini seçin.
5. SIM kart numarasını uygulamaya girin.

Hub BP sunucuya bağlanamıyorsa, proxy ayarlarını kapatın ve Multi-SIM'i açın. Bağlantı bilgilerini girin. Bu bilgileri mobil operatörünüzün teknik destek hizmetinden alabilirsiniz.

Hub BP sunucuya bağlanamıyorsa, mobil operatörünüzün ayarlarını kullanın. Bu ayarları mobil operatörünüzün teknik destek hizmetinden alabilirsiniz.

Kullanıcı ekleme

Hub BP sisteme eklendikten sonra bir kullanıcı sistem yöneticisi olarak kaydedilebilir. Yönetici, diğer kullanıcıları ekleyebilir ve yapılandırabilir. Ayrıca alarm ve olay bildirimlerini de alabilir.

Hub BP'yi yönetme

Hub BP, iOS, Android, macOS veya Windows işletim sistemli akıllı telefonlar ve tabletlerden yönetilebilir. Windows ve macOS bilgisayarlar için Ajax Desktop uygulaması mevcuttur.

Hub BP'yi yönetmek için cihazlar listesinden Hub BP'yi seçin.

Ajax ayarları

Adres: Obolonskiy 1, Kyiv, 04073, Ukrayna

www.ajax.systems

Modo de poupança de energia

Para garantir uma utilização eficiente dos recursos da bateria, o Hub BP tem um modo de poupança de energia. Este modo ocupa o consumo de energia e, consequentemente, a energia e tempo de funcionamento do hub. Assim nesses, o hub continua a sistema local e verificação de alterações e os centros de energia de alarmes.

Proteção antissabotagem

O Hub BP está equipado com botão antissabotagem que dois objetos está ativado ou desativado. Se um intruso tentar entrar e cobrir do controlo do espa