



ES Qué viene incluido Olla Zega de 5L Accesorio para cocinar al vapor/altísimor Pieza reguladora SmartControl Parrilla elevada para carne Cable de carga USB Estación de carga Comencemos Fijar la pieza reguladora digital SmartControl Coloque la pieza reguladora SmartControl en el soporte y busque el ajuste de baysaeta. Girela en el sentido de las agujas del reloj para apretarla y asegurla. Retirar la pieza reguladora digital SmartControl Gire la pieza reguladora SmartControl en el sentido contrario a las agujas del reloj para poder retirarla. Deberá retirar la pieza reguladora SmartControl cuando vaya a limpiar la tapa o a cargar el producto. Conectar con la aplicación Zega - Descargue e instale la aplicación - Escanee el código QR o busque «Zega Intelligent Cookware». - Cree una cuenta de Zega - Para crear una cuenta de Zega, pase la sección de	bienvenida y selección «Registrese». Introduzca su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña (de 8 caracteres como mínimo), a continuación pulse «Registarse» y se le redirigirá al menú principal. 3. Encienda la pieza reguladora SmartControl Deje pulsado el botón lateral durante 3 segundos para encender el dial. Los diales de la pieza reguladora girarán lentamente para indicar que está lista para emplearse. 4. Empareje la con su teléfono Asigne de que su Bluetooth está activado. En la aplicación Zega, vaya a Ajustes, luego a Administración de dispositivos y pulse «+» para añadir un nuevo dispositivo. Las instrucciones en pantalla le guiarán mientras dure el proceso. Una vez emparejados, la pieza reguladora SmartControl emitirá un pitido y sus luces parpadearán para indicarle que puede usarlo. Cocinar con Zega Cocinar con Recetas Seleccionar Recetas le permitirá elegir cualquiera de las recetas saludables y deliciosas, creadas para usted por nuestros chefs expertos. Cada receta cuenta con una lista de ingredientes y con instrucciones sencillas que deberá seguir. Solo tiene que preparar los ingredientes, ponerlos en la olla y seguir las instrucciones para continuar con la preparación.	Cocinar con Quick Cook Seleccionar Quick Cook le permitirá usar o crear sus propias recetas de cero. Esto le ofrece toda la funcionalidad de Zega y podrá dar rienda suelta a toda su creatividad. Cargar Zega Conecte el cargador 1. Inserte el cable USB en la parte inferior de la estación de carga e introduzca el otro extremo en un enchufe apropiado. 2. Inserte la pieza reguladora SmartControl Coloque la pieza reguladora SmartControl en la estación, asegurándose de que la ramra está alineada. Se cargará automáticamente. Cuidado y mantenimiento Limpieza Aunque la olla Zega se puede lavar en lavavajillas, la pieza reguladora digital SmartControl no, y se deberá retirar de la tapa antes de su limpieza. Retire la pieza reguladora SmartControl y limpie cualquier residuo con un paño de microfibra ligeramente humedecido, pasando por la pantalla con delicadeza y secándola con otro paño de microfibra seco. No la sumerja en agua. Limpie la tapa con agua templada y jabón, y asegúrese de que se seca por completo antes de volver a colocarla.	Almacenamiento Todos los accesorios caben en la olla Zega para guardarlos fácilmente. Asegúrese de que la pieza reguladora digital SmartControl está apagada antes de guardarla. Seguridad Instrucciones importantes de seguridad 1. Lea todas las instrucciones 2. Nunca toque superficies calientes 3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni los componentes eléctricos del dispositivo en agua ni en ningún otro líquido 4. Es necesaria una estricta supervisión en caso de que un niño use el dispositivo o se encuentre cerca 5. No use el dispositivo si no funciona correctamente o si se ha dañado de cualquier forma 6. No lo use en exteriores 7. No introduzca el dispositivo en un horno caliente 8. Tenga sumo cuidado al mover la olla Zega si contiene líquidos calientes 9. No use la olla Zega de otra forma que no sea la recomendada 10. No retire la tapa SmartControl durante el proceso de cocción, puesto que interferirá con la función correcta de la pieza reguladora SmartControl 11. No retire la pieza reguladora SmartControl mientras la olla Zega esté en el fuego 12. Asegúrese de proteger siempre cualquier superficie al retirar la olla del fuego durante el modo de auto-cocción.	Garantía y contacto Garantía de por vida Su olla Zega incluye una garantía de por vida. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a support@zegacookware.com con el justificante de compra y una descripción detallada del problema con fotos o videos si es posible. La garantía de por vida excluye todo daño causado por (i) desgaste por uso normal, accidente, uso indebido, abuso o uso comercial, (ii) rasguños, manchas, decoloración, corrosión o daño por sobrecalentamiento, tanto en el interior como en el exterior de la olla. A veces puede apreciarse un ligero amarillamiento tras calentarla. Esto es normal y completamente seguro, no afecta al funcionamiento de la olla y por tanto se excluye de la garantía. Póngase en contacto Si hay algún aspecto que no hayamos mencionado en estas instrucciones, póngase en contacto con nosotros: support@zegacookware.com
FR Ce qu'il comprend Zega (marmite) 5L Cuiseur vapeur/ébulli Bouton SmartControl Grille de cuisson surélevée Cable chargeur USB Scdle de chargement Commencer Fixez le bouton numérique SmartControl Placez le bouton SmartControl dans le support et repérez la fixation à la baysaeta. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et sécuriser. Retirez le bouton numérique SmartControl Tournez le bouton SmartControl dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer et le retirer. Le bouton SmartControl doit être retiré avant le lavage du couvercle ou lorsque l'appareil est en charge. Connectez-le à l'application Zega 1. Téléchargez et installez l'application Scannez le code QR ou cherchez « Zega Intelligent	Cookware ». 2. Créer un compte Zega Pour créer un compte Zega, naviguez sur l'écran d'accueil et sélectionnez «S'inscrire». Renseignez votre nom, votre e-mail et votre mot de passe (8 caractères min), puis cliquez sur «S'inscrire» pour retourner au menu principal. 3. Allumer le bouton SmartControl Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le cadran. Les cadrans sur l'écran du bouton vont tourner lentement, indiquant qu'il est prêt à être coupé. 4. Coupler à votre téléphone Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. Dans l'application Zega, allez dans Settings (paramètres) » Manage Devices (gérer les appareils) et cliquez sur «+» pour ajouter un nouvel appareil. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le couplage. Une fois couplé, le bouton SmartControl émettra un « bip » et l'écran fera clignoter les cadrans, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé. Cuisiner avec Zega Cuisez des recettes grâce à l'option Recettes (recette) En sélectionnant Recettes, choisissez une recette parmi toutes les délicieuses recettes acquies expérimentées conçues pour vous par nos chefs experts. Chaque recette comporte une liste d'ingrédients et des	instructions faciles à suivre. Vous n'avez qu'à préparer les ingrédients, les ajouter à la marmite et suivre les instructions qui vous guideront tout au long du processus de cuisson. Cuisez vos plats grâce à l'option Quick Cook (pousser rapide) En sélectionnant Quick Cook, vous pourrez utiliser vos propres recettes ou en créer de nouvelles. Profitez des fonctionnalités de Zega tout en laissant parler votre créativité. Charger Zega Brancher le chargeur 1. Insérez le cable USB dans le fond du scdle de chargement et branchez l'autre extrémité dans une prise appropriée. 2. Insérez le bouton SmartControl Placez le bouton SmartControl dans le socle en vous assurant qu'il soit correctement inséré dans la fente. Il chargera automatiquement. Soins et entretien Nettoyage La marmite Zega peut être lavée au lave-vaisselle, mais ce n'est pas le cas du bouton SmartControl qui doit être retiré du couvercle avant d'être lavé. Retirez le bouton SmartControl et enlevez les éventuels résidus à l'aide d'un chiffon microfibre légèrement humide en nettoyant le	cadran en douceur, puis séchez-le avec un chiffon microfibre sec. Ne pas immerger dans l'eau. Lavez le couvercle à la main avec de l'eau tiède et du savon et assurez-vous que le bouton SmartControl soit complètement sec avant de le rattachar au couvercle. Rangement Tous les accessoires peuvent être rangés dans la marmite Zega. Assurez-vous que le bouton numérique SmartControl est éteint avant de le ranger. Sécurité Consignes de sécurité importantes 1. Lire toutes les consignes 2. Ne pas toucher les surfaces chaudes 3. Afin d'éviter un choc électrique, ne pas immerger les cordons, les prises ou tout composant électrique de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide 4. Surveiller attentivement les enfants lorsqu'ils utilisent l'appareil ou s'ils sont à proximité 5. Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des dysfonctionnements ou de quelconques défauts 6. Ne pas l'utiliser en extérieur 7. Ne pas placer l'appareil dans un four en marche 8. Faire preuve d'une extrême prudence au moment de déplacer la marmite Zega si elle contient des liquides chauds 9. Ne pas utiliser Zega pour tout autre usage que celui auquel il est destiné 10. Ne pas retirer le couvercle SmartControl pendant la cuisson, car cela gêne le fonctionnement du bouton	SmartControl 11. Ne pas retirer le bouton SmartControl lorsque la marmite Zega est sur le feu 12. Toujours protéger les surfaces lorsque vous retirez la casserole du feu en mode auto-cuisson. Garantie et contact Garantie à vie Votre appareil Zega bénéficie d'une garantie à vie. Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter support@zegacookware.com avec votre facture et une description détaillée du problème avec, si possible, une photo ou video à l'appui. La garantie à vie ne couvre pas les dégâts causés par (i) l'usage normale, les accidents, une mauvaise utilisation, l'utilisation abusive ou commerciale, (ii) les éraflures, les taches, la décoloration, la corrosion ou les dégâts causés par une surchauffe, à l'intérieur ou à l'extérieur de la marmite. La surface peut parfois légèrement jaunir après la cuisson. C'est un phénomène normal et sans risque qui n'affecte pas la performance de la marmite : il est donc exclu de la garantie. Contactez-nous Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : support@zegacookware.com