YOGASLEEP
HUSHH® DREAMSEEKER



HOW TO USE:

- Child Lock LED
- Wireless LED
- Timer LEDs
- Power LED
- Turn child lock on/off
- Night light on/off
- Wireless button
- Set Timer
- Decrease Volume
- Increase Volume
- Cycle through lullabies
- Cycle through nature
- Cycle through white noise
- Power On/Off

TO CONNECT YOUR DEVICE TO THE WIRELESS SPEAKER:

Ensure bluetooth is active on your device.

Press the Wireless button on your sound machine. The Wireless LED will flash blue.

Complete pairing on your device via the bluetooth settings.

When the device is paired, the Wireless LED light will turn solid blue.

If pairing is unsuccessful after 3 minutes, the blue light will turn orange. To attempt pairing again, press and hold the Wireless button until the Wireless LED light flashes and repeat step 3 and 4 above.

DEACTIVATE WIRELESS:

Press the Wireless button. The Wireless LED light will turn off.

USB OR WIRELESS CHARGING:

Do not attempt to charge wirelessly while plugged in


Low battery = Fast blinks

Charging = Slow blinks

Fully charged = Indicator light turns off



Center unit on wireless charging pad



Charge via USB cable
*USB power supply not included

CHILD LOCK:

Turn on = Hold Child Lock button for 3 seconds, LED indicator will activate and turn off after 20 seconds (when other buttons are pressed while locked LED indicator light will light up)

Turn off = Hold Child Lock button for 3 seconds, LED indicator will deactivate

WHERE TO PLACE

For sound-masking purposes, the unit is most effective when placed between yourself and the source of noise. For example, in an urban environment, the unit might best be placed by the window to block outside street noise. Perhaps you have a noisy neighbor — in this instance, placement against a shared wall will be the most helpful. If the sounds are within your own household, placing the machine closest to the source of noise disruption will provide the greatest relief. Finally, if the noise is right next to your head, as in the instance of a snoring partner, the unit should be on the nightstand that is located on your side of the bed.

In general, we recommend placing the unit at least three feet (one meter) away from you or your child. This lets the sound fill the space in order to provide the greatest sound-masking benefit and creates a soothing sound environment conducive to sleep, concentration, or privacy.

WARRANTY INFORMATION AND THE YOGASLEEP CUSTOMER SERVICE PROMISE

If you need service (even beyond the warranty period outlined below), PLEASE contact us! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) A live, knowledgable service team member will be happy to assist you.

We are proud of our sound machines and stand behind our products.

LIMITED ONE-YEAR FACTORY WARRANTY:

Yogasleep warrants its products (with exceptions as indicated below), to the original purchaser, to be free of defects for a period of one year from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. This limited warranty covers all parts and/or workmanship against defects or breakages in normal intended use. This limited warranty does not cover damage caused by accidental dropping, rough handling, or misuse of the product; including tampering. Do not alter or tamper with the quality label, or imprinted product information on the bottom of back of the actual sound machine — this will void your warranty.

Our ultimate promise to you is that we do our best to make high-quality sound machines. We really do care about your enjoyment of our products. We want to hear from you any time you think our product has disappointed you. Please contact us. We stand behind these products, expect them to last, and will make every reasonable effort to make you happy.

NOTICE FOR AUSTRALIAN CUSTOMERS

The warranty above does not apply to Australian consumers.

PER AUSTRALIAN CONSUMER LAW:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

For proper use, we recommend using the provided USB cable included with this unit.

When disconnecting the power supply, pull the plug first. Do not pull the cord by itself.

Never handle the power plug with wet hands, as this could cause fire or electric shock.

Refer servicing to qualified personnel only.

Do not open the housing.

Do not twist or pinch the power supply cord. If the power supply cord needs to be replaced, contact Yogasleep customer service (information above) to procure a replacement.

Unplug the unit (and power supply) during lightning storms.

To avoid damage, never place the unit near radiators, in front of heating vents, under direct sunlight.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

The apparatus shall not be exposed to splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

To avoid damage, never place the unit near radiators, in front of heating vents, under direct sunlight or near water.

DISPOSAL

This product is classified as being "electronic waste" in reference to proper disposal of product at the end-of-life. DO NOT dispose of the unit with your normal household trash and waste. Many jurisdictions have trash and sanitation departments that have separate policies and avenues for the safe disposal of electronic waste to ensure environmentally safe and sustainable recycling for the reuse of material resources. Please contact your local trash, waste and sanitation department to learn how to properly dispose of your electronic waste in accordance to your local regulations.

CÓMO UTILIZAR:

- LED de bloqueo para niños
- LED inalámbrico
- LED de temporizador
- LED de alimentación
- Activar/desactivar el bloqueo para niños
- Encendido y apagado de la luz nocturna
- Botón inalámbrico
- Seleccionar Temporizador
- Bajar el Volumen
- Subir el Volumen
- Ciclo de canciones de cuna
- Ciclo de naturaleza
- Ciclo de ruido blanco
- Encendido/Apagado

PARA CONECTAR SU DISPOSITIVO AL ALTAVOZ INALÁMBRICO:

Asegúrese de que el bluetooth se encuentre activo en su dispositivo.

Pulse el botón "Inalámbrico" en su aparato de audio. La luz azul parpadeará.

Complete el emparejamiento de su dispositivo por medio de la configuración de Bluetooth.

Cuando el dispositivo esté emparejado, la luz LED inalámbrica será azul fijo.

Si el emparejamiento no tiene éxito después de 3 minutos, la luz azul se volverá naranja. Para intentar emparejar nuevamente, mantenga pulsado el botón inalámbrico hasta que la luz LED inalámbrica parpadee y repita los pasos 3 y 4 anteriores.

DESACTIVAR LA CONEXIÓN INALÁMBRICA:

Pulse el botón inalámbrico. La luz LED inalámbrica se apagará.


CARGA USB O INALÁMBRICA:

No intente cargar de forma inalámbrica mientras está enchufado.


Batería baja = Parpadeos rápidos

Cargando = Parpadeos lentos

Completamente cargado = La luz indicadora se apaga



Centra la unidad en la almohadilla de carga inalámbrica



Carga mediante cable USB
*Fuente de alimentación USB no incluida

BLOQUEO PARA NIÑOS:

Encender = Mantener el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos. El indicador LED se encenderá y se apagará después de 20 segundos (si se presionan otros botones mientras está bloqueado, el indicador LED se encenderá).

Apagar = Mantener pulsado el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos, el indicador LED se desactivará

DÓNDE COLOCAR

Para propósitos de enmascaramiento de sonido, la unidad funciona de forma más efectiva cuando está ubicada entre la fuente de ruido y tú. Por ejemplo, en un entorno urbano es preferible colocar la unidad junto a la ventana para bloquear el ruido de la calle. En caso de que tengas un vecino ruidoso, será más conveniente colocar la unidad contra una pared compartida. Si los sonidos provienen de tu propia casa, colocar la máquina más cercana a la pared contigua a la sala proporcionará el mayor alivio. Finalmente, si la fuente de ruido está justo al lado de tu cabeza, como en el caso de un compañero que ronca, la unidad debe colocarse en la mesa de noche junto a la cama.

En general, recomendamos colocar la unidad al menos a tres pies (un metro) de distancia. Esto permite que el sonido llene el espacio para proporcionar el mayor beneficio de enmascaramiento de sonido y pueda crear un ambiente de sonido relajante propicio para el sueño, la concentración o la privacidad.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y LA PROMESA DE SERVICIO AL CLIENTE DE YOGASLEEP

Si necesita servicio (incluso después del período de garantía que se indica a continuación), ¡COMUNÍQUESE con nosotros! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un miembro del equipo de servicio experto estará encantado de poder ayudarle.

Nos sentimos orgullosos de nuestras máquinas de sonido y respaldamos nuestros productos.

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE UN AÑO:

Yogasleep garantiza al comprador original que sus productos (a excepción de lo que se indica a continuación) no presentarán defectos durante el período de un año desde la fecha de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. Esta garantía limitada cubre todas las piezas o la mano de obra frente a defectos o roturas en su uso previsto normal. Esta garantía limitada no cubre los daños causados por caídas accidentales, manipulación brusca o uso indebido del producto, incluidas manipulaciones. Alterar o manipular la etiqueta también anulará esta garantía. No altere ni manipule el sello de calidad o la información impresa del producto de la parte inferior o posterior de la máquina de sonido, ya que esto anulará la garantía.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para un uso adecuado, se recomienda utilizar el cable de alimentación que se incluye con esta unidad.

Al desconectar la fuente de alimentación, jala primero el enchufe, y no el cable por sí mismo.

Nunca manipules el enchufe con las manos húmedas, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica.

Consulta únicamente a personal calificado para realizar tareas de mantenimiento.

No abras la carcasa.

No tuerzas ni pellizques el cable de alimentación. En caso de necesitar sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Yogasleep (véase la información anterior) para obtener un reemplazo.

Desenchufe la unidad (y la fuente de alimentación) durante tormentas eléctricas.

Para evitar daños, no coloque nunca esta unidad cerca de radiadores, frente a conductos de calefacción o bajo la luz directa del sol.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas esta unidad a la lluvia o la humedad.

El aparato no debe exponerse a salpicaduras y no deberán colocarse sobre el mismo objetos que contengan líquidos, como jarrones.

Para evitar daños, no coloques nunca el aparato o la batería cerca de radiadores, frente a conductos de calefacción, bajo la luz directa del sol o cerca del agua.

AVISO DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no puedan producirse interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DESECHO

Este producto se clasifica como un "residuo electrónico" respecto a la eliminación adecuada del producto al final de su vida útil. NO deseches la unidad junto con tu basura y desechos domésticos normales. Muchas jurisdicciones cuentan con departamentos de basura y saneamiento que tienen políticas y vías separadas para el desecho seguro de los desechos electrónicos, con el fin de garantizar un reciclaje seguro y sostenible para la reutilización de los recursos materiales. Ponte en contacto con el departamento de basura y saneamiento de tu localidad para saber cómo desechar adecuadamente tus residuos electrónicos de acuerdo con las normativas locales.

COMMENT UTILISER:

- Dispositif de verrouillage pour enfants à DEL
- DEL sans fil
- Voyant de la minuterie
- Voyant d'alimentation
- Activation/désactivation du verrouillage pour enfants
- Activation/désactivation de la veilleuse
- Bouton sans fil
- Sélectionner le Minuteur
- Baisser le Volume
- Augmenter le Volume
- Cycle de berceuses
- Cycle de la nature
- Cycle de bruit blanc
- Mise en Marche/Arrêt

POUR CONNECTER VOTRE APPAREIL À L'ENCEINTE SANS FIL:

Assurez-vous que le bluetooth est actif sur votre appareil.

Appuyez sur le bouton « sans fil » de votre machine sonore. La lumière bleue clignotera.

Completez le couplage sur votre appareil via les paramètres bluetooth.

Lorsque l'appareil est couplé, le voyant LED sans fil sera bleu fixe.

Si le jumelage échoue après 3 minutes, le voyant bleu devient orange. Pour tenter à nouveau le jumelage, appuyez sur le bouton Wireless (sans fil) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux Wireless (sans fil) clignote, puis répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus.

DÉSACTIVER LA FONCTION SANS FIL:

Appuyez sur le bouton Wireless. Le voyant lumineux Sans fil s'éteint.

CHARGEMENT SANS FIL OU USB:

N'essayez pas de charger sans fil lorsque l'appareil est branché.


Batterie faible = clignotement rapide

Chargement = clignotement lent

Pleinement chargé = Le voyant s'éteint



Centrez l'appareil sur le socle de chargement sans fil



Chargez via un câble USB
*Bloc d'alimentation USB non inclus

VERROUILLAGE POUR ENFANTS:

Activation = Maintenir le bouton de verrouillage des enfants pendant 3 secondes. Le voyant LED s'active et s'éteint au bout de 20 secondes (lorsque vous appuyez sur d'autres boutons pendant le verrouillage, le voyant LED s'allume).

Éteindre = Maintenir le bouton de la sécurité enfant pendant trois secondes, l'indicateur DEL se désactive

OÙ LE PLACER

À des fins de masquage sonore, l'appareil est plus efficace lorsqu'il est placé entre vous et la source de bruit. Par exemple, dans un environnement urbain, il est préférable de placer l'appareil près de la fenêtre afin de bloquer le bruit extérieur de la rue. Vous avez peut-être un voisin bruyant ? Dans ce cas, le placement contre un mur partagé sera le plus utile. Si les sons proviennent de votre propre maison, placer la machine au plus proche du mur qui jouxte le salon offrira le plus grand soulagement. Enfin, si le bruit est juste à côté de votre tête, comme dans le cas d'un partenaire qui ronfle, l'unité doit être posée sur la table de nuit qui se trouve de votre côté du lit.

En général, nous vous recommandons de placer l'appareil à au moins trois pieds (un mètre) de vous. Cela permet au son de remplir l'espace afin de procurer le plus grand bénéfice en termes de masquage sonore et crée un environnement sonore apaisant propice au sommeil, à la concentration ou à l'intimité.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LA PROMESSE DE SERVICE CLIENT DE YOGASLEEP

Si vous avez besoin d'assistance (même au-delà de la période de garantie décrite ci-dessous), veuillez nous contacter! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un membre de l'équipe service direct et bien informé sera heureux de vous aider.

Nous sommes fiers de nos appareils sonores et répondons de nos produits.

GARANTIE DE FABRICANT LIMITÉE À UN AN:

Yogasleep garantit à l'acheteur original que ses produits (sauf les exceptions ci-dessous) sont exempts de défectuosités pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Cette garantie limitée couvre toutes les pièces et/ou la main d'œuvre contre toute défectuosité ou bris dans les conditions normales d'utilisation. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une chute accidentelle, une manipulation brutale ou une mauvaise utilisation du produit ; y compris l'altération. Toute modification ou altération de l'étiquette annulera également cette garantie. Ne modifiez pas ou n'altérez pas le label de qualité, ni les informations imprimées sur le produit au bas ou à l'arrière de la machine sonore elle-même - cela annulerait votre garantie.

Notre promesse ultime à votre égard, c'est que nous faisons de notre mieux pour produire des appareils de haute qualité sonore. Votre satisfaction de nos produits nous tient à cœur. Nous voulons recevoir vos commentaires toutes les fois que vous pensez que notre produit vous a déçu. Veuillez nous contacter. Nous garantissons ces produits, nous espérons qu'ils auront une longue durée de vie et vous satisferont pleinement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pour une utilisation adaptée, nous recommandons d'utiliser le câble d'alimentation fourni avec cet appareil.

Lorsque vous débranchez l'alimentation, débranchez d'abord la prise. Ne tirez pas sur le cordon tout seul.

Ne manipulez jamais la prise d'alimentation avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.

N'ouvrez pas le boîtier.

Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation doit être remplacé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour obtenir un remplacement.

Débranchez l'appareil (et l'alimentation électrique) pendant les orages.

Pour éviter tout dommage, ne placez jamais l'appareil à proximité de radiateurs, devant des évents de chauffage ou sous la lumière directe du soleil.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

Pour éviter tout dommage, ne placez jamais l'appareil ou sa batterie à proximité de radiateurs, devant les bouches de chauffage, sous la lumière directe du soleil ou près de l'eau.

NOTIFICATION DE LA FCC

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser l'équipement.

ÉLIMINATION

Ce produit est classé comme étant « déchet électronique » en référence à une élimination appropriée du produit en fin de vie. NE jetez PAS l'appareil avec vos ordures ménagères et vos déchets. De nombreuses juridictions ont des services d'ordures et d'assainissement qui ont des politiques et des voies distinctes pour l'élimination sûre des déchets électroniques afin d'assurer un recyclage écologique et durable pour la réutilisation des ressources matérielles. Veuillez s'il vous plaît contacter votre service local d'ordures, de déchets et d'assainissement pour savoir comment éliminer correctement vos déchets électroniques conformément à vos réglementations locales.

COMO USAR:

- LED de Bloqueio para Crianças
- LED Sem Fios
- Temporizador LED
- LED de Energia
- Ligar/desligar o bloqueio para crianças
- Ligar/desligar luz noturna
- Botão sem fios
- Selecionar Temporizador
- Diminuir Volume
- Aumentar Volume
- Ciclo através de canções de embalar
- Ciclo através da natureza
- Ciclo através de ruído branco
- Ligar/Desligar

PARA CONECTAR SEU DISPOSITIVO AO SPEAKER SEM FIO:

Certifica-te de que o bluetooth está ativo no teu dispositivo.

Prime o botão "Wireless" na tua máquina de som. A luz azul irá piscar.

Completa o emparelhamento nas configurações bluetooth do teu dispositivo.

Quando o dispositivo estiver emparelhado, a luz do LED sem fio ficará azul sólido.

Se o emparelhamento não for bem sucedido após 3 minutos, a luz azul tornar-se-á cor-de-laranja. Para tentar emparelhar novamente, premir e manter premido o botão Sem Fios até a luz LED Sem Fios piscar e repetir os passos 3 e 4 acima.

DESATIVAR O SEM FIOS:

Premir o botão Sem Fios. A luz LED Sem Fios irá desligar-se.

USB OU CARREGAMENTO SEM FIOS:

Não tente carregar sem fios enquanto estiver ligado à corrente.


Bateria fraca = Pisca rápido

Carregamento = Pisca lento

Totalmente carregado = A luz indicadora apaga



Unidade central de carregador sem fios



Carregamento através de cabo USB
*Fonte de alimentação USB não incluída

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS:

Ligar = Manter apertado o botão de Bloqueio para Crianças durante 3 segundos. O indicador LED será ativado e desligado após 20 segundos (quando outros botões são premidos enquanto o indicador LED de bloqueio se acende).

Desligar = Carregar no botão de bloqueio para crianças durante 3 segundos; o indicador LED será desativado

ONDE COLOCAR

Para fins de mascaramento de som, a unidade é mais eficaz quando colocada entre si e a fonte de ruído. Por exemplo, num ambiente urbano, poderá ser melhor posicionar a unidade ao lado da janela para bloquear o ruído exterior da rua. Talvez tenha um vizinho barulhento - nesse caso, a colocação junto de uma parede partilhada será muito útil. Se os sons forem emitidos no interior da sua casa, colocar a máquina junta da parede que fica ao lado da sala proporcionará um grande alívio. Por fim, se o ruído estiver próximo da sua cabeça, como no caso de um/uma companheiro(a) que ressona, a unidade deve ser colocada na mesa de cabeceira junta da cama.

Em geral, recomendamos a colocação da unidade a pelo menos três pés (um metro) de si. Isto permite que o som preencha o espaço, a fim de proporcionar o máximo mascaramento de som e criar um ambiente sonoro relaxante, propício ao sono, à concentração ou à privacidade.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA E A PROMESSA DE SERVIÇO AOS CLIENTES DA YOGASLEEP

Se precisar de manutenção (mesmo para além do período de garantia indicado em baixo), POR FAVOR entre em contacto connosco! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Um membro qualificado da equipa de manutenção terá todo o gosto em lhe prestar assistência.

Orgulhamo-nos dos nossos aparelhos de som e garantimos os nossos produtos.

GARANTIA DE FÁBRICA LIMITADA DE UM ANO:

A Yogasleep dá garantia dos seus produtos (com as exceções indicadas em baixo), ao comprador original, pelo período de um ano, sobre defeitos de fabrico. Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos, e também poderá ter outros direitos conforme a legislação local em vigor. Esta garantia limitada cobre todos os componentes e/ou o fabrico contra defeitos ou quebras durante a operação normal e destinada do produto. Esta garantia limitada não cobre danos provocados por quedas acidentais, manuseamento indevido, ou uso indevido do produto, incluindo adulterações. Alterar ou manipular a etiqueta também anula a garantia. Não altere nem adultere o selo de qualidade, nem as informações impressas do produto, que se encontram na parte inferior ou posterior do presente aparelho de som - isso invalidaria a sua garantia.

A promessa fundamental que lhe fazemos é que damos o nosso melhor para criar máquinas de som de alta qualidade. Preocupamo-nos verdadeiramente com a sua satisfação com os nossos produtos. Queremos que nos comunique qualquer motivo pelo qual possa pensar que o nosso produto o desapontou. Por favor, entre em contacto connosco. Nós prestamos suporte a estes produtos, esperamos que durem, e faremos todos os esforços razoáveis para o deixar satisfeito.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Para um funcionamento adequado, recomendamos que, ao ligar a fonte de alimentação, use o cabo fornecido com esta unidade.

Ao desconectar a fonte de alimentação, puxe a ficha. Não puxe o fio.

Nunca manuseie a ficha com as mãos molhadas, pois isso pode causar um incêndio ou choque elétrico.

Consulte a reparação apenas de pessoal qualificado.

Não abra a carcaça do aparelho.

Não torça nem aperte o cabo de alimentação. Se necessitar de substituir o cabo da fonte de alimentação, contacte o serviço de apoio ao cliente da Yogasleep (consulte a informação acima) para obter um cabo de substituição.

Desligue a unidade (e a fonte de alimentação) da corrente, durante a ocorrência de trovoadas.

Par evitar danos, nunca coloque a unidade perto de radiadores, em frente de saídas de sistemas de aquecimento, ou sob a luz solar direta.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não deve expor esta unidade à chuva ou humidade.

O aparelho não deve ser exposto a salpicos e nenhum objeto com líquidos, como jarros, deve ser colocado sobre o aparelho.

Para evitar danos, nunca coloque a unidade ou a bateria perto de radiadores, à frente de aberturas de aquecimento, sob a luz solar direta ou próximo da água.

DISPOSIÇÃO

Este produto está classificado como "lixo eletrónico" em referência à eliminação adequada do produto no final da vida útil. NÃO descarte a unidade junto com o lixo doméstico normal. Muitas jurisdições possuem departamentos de resíduos e saneamento que têm políticas e vias diferentes para a eliminação segura do lixo eletrónico, a fim de garantir uma reciclagem ambientalmente segura e sustentável para a reutilização de recursos materiais. Entre em contacto com o departamento local de lixo, resíduos e saneamento para saber como descartar adequadamente o lixo eletrónico de acordo com os regulamentos locais.